# Universidade Federal Fluminense – UFF ESCOLA DE ENGENHARIA – TCE CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – TGT

Programa de Educação Tutorial – PET Grupo PET-Tele

### Tutoriais PET-Tele

## Introdução ao *kit* de desenvolvimento Arduino (Versão: A2013M10D02)

Autores: Roberto Brauer Di Renna (2013)

Rodrigo Duque Ramos Brasil (2013) Thiago Elias Bitencourt Cunha (2013)

Mathyan Motta Beppu (2010)

Erika Guimarães Pereira da Fonseca (2010)

Tutor: Alexandre Santos de la Vega

Niterói – RJ Junho / 2013

## Sumário

1	Intr	odução ao Arduino	2		
2	Cara	Características do kit Duemilanove			
	2.1	Características básicas	4		
	2.2	Alimentação	4		
	2.3	Memória	5		
	2.4	Entrada e Saída	5		
	2.5	Comunicação serial	6		
	2.6	Programação	6		
	2.7	Reset Automático	6		
	2.8	Proteção contra sobrecorrente USB	7		
3	Pro	Programação do Arduino			
	3.1		8		
	3.2	Funções	Ć		
	3.3	Bibliotecas	10		
4	Inst	alação da IDE do Arduino e das suas bibliotecas	12		
4	4.1	Arduino para Windows			
	4.2	Arduino para GNU/Linux			
	4.2	Arduno para Givo/ Linux	Ι¢		
5	Exe	Exemplos de projetos 14			
	5.1	Exemplo 1 - Acionamento de LED interno	14		
	5.2	Exemplo 2 - Acionamento de LEDs externos	16		
	5.3	Exemplo 3 - Capacímetro	18		
	5.4	Exemplo 4 - Controle de servomotor	21		
	5.5	Exemplo 5 - Teclado virtual	23		
	5.6	Exemplo 6 - Jogo Genius	26		
	5.7	Exemplo 7 - Alarme			
	5.8	Exemplo 8 - Controle remoto			
	5.9	Exemplo 9 - Sensor de Temperatura			
	5.10	Exemplo 10 - Sensor de Luminosidade	39		
		Exemplo 11 - Transmissor e Receptor RF	42		
		Exemplo 12 - Interação com Python e Linux	47		
		Exemplo 13 - WEB Server	52		
	0.10	5.13.1 Circuito de acoplamento do cooler	52		
		5.13.2 Circuito de acoplamento para Lâmpada 110v	53		
6	Refe	erências bibliográficas	57		

## Capítulo 1

## Introdução ao Arduino

O Arduino faz parte do conceito de *hardware* e *software* livre e está aberto para uso e contribuição de toda sociedade. O conceito Arduino surgiu na Itália, em 2005, com o objetivo de criar um dispositivo que fosse utilizado em projetos/protótipos construídos de uma forma menos dispendiosa do que outros sistemas disponíveis no mercado.

Ele pode ser usado para desenvolver artefatos interativos *stand-alone* ou conectados ao computador, utilizando diversos aplicativos, tais como: Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data ou SuperCollider.

O Arduino foi projetado com a finalidade de ser de fácil entendimento, de fácil programação e de fácil aplicação, além de ser multiplataforma, podendo ser configurado em ambientes Linux, Mac OS e Windows. Além disso, um grande diferencial deste dispositivo é ser mantido por uma comunidade que trabalha na filosofia *open-source*, desenvolvendo e divulgando gratuitamente seus projetos.

O equipamento é uma plataforma de computação física: são sistemas digitais ligados a sensores e atuadores, que permitem construir sistemas que percebam a realidade e respondem com ações físicas. Ele é baseado em uma placa microcontrolada, com acessos de Entrada/Saída (I/O), sobre a qual foi desenvolvida uma biblioteca de funções que simplifica a sua programação, por meio de uma sintaxe similar à das linguagens C e C++.

O Arduino utiliza o microcontrolador Atmega. Um microcontrolador (também denominado MCU) é um computador em um *chip*, que contém um microprocessador, memória e periféricos de entrada/saída. Ele pode ser embarcado no interior de algum outro dispositivo, que, neste caso, é o Arduino, para que possa controlar suas funções ou ações.

Em resumo, o Arduino é um *kit* de desenvolvimento, que pode ser visto como uma unidade de processamento capaz de mensurar variáveis do ambiente externo, transformadas em um sinal elétrico correspondente, através de sensores ligados aos seus terminais de entrada. De posse da informação, ele pode processá-la computacionalmente. Por fim, ele pode ainda atuar no controle ou no acionamento de algum outro elemento eletro-eletrônico conectado ao terminal de saída. A Figura 1.1 apresenta um diagrama de blocos de uma cadeia de processamento utilizando o Arduino.



Figura 1.1: Diagrama de blocos de uma cadeia de processamento utilizando o Arduino.

Uma vez que o Arduino é baseado em um microcontrolador e, portanto, é programável, torna-se possível criar diversas aplicações diferentes com uma certa facilidade. Além disso, o próprio equipamento pode ser reutilizado, através de uma nova programação. Por sua vez, a sua programação é simplificada pela existência de diversas funções que controlam o dispositivo, com uma sintaxe similar à de linguagens de programação comumente utilizadas (C e C++).

Assim sendo, em um ambiente profissional, as características do Arduino fazem dele uma boa ferramenta de prototipação rápida e de projeto simplificado. Por outro lado, em um ambiente acadêmico, ele pode ser perfeitamente utilizado como ferramenta educacional, uma vez que não requer do usuário conhecimentos profundos de eletrônica digital nem da programação de dispositivos digitais específicos.

## Capítulo 2

## Características do kit Duemilanove

O kit Arduino Duemilanove (2009 em italiano) é uma placa baseada no microcontrolador ATmega168 ou ATmega328. Ele 14 pinos de entrada/saída digital (dos quais 6 podem ser utilizados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um oscilador a cristal de 16 MHz, conexão USB, uma tomada de alimentação, um conector ICSP e um botão de reinicialização (reset). Para sua utilização, basta conectá-lo a um computador com um cabo USB ou ligá-lo com um adaptador AC/DC ou a uma bateria.

#### 2.1 Características básicas

A Tabela 2.1 apresenta as características básicas do Arduino Duemilanove.

Microcontrolador	ATmega328 / ATmega168
Pinos de entrada analógica	6
Pinos de I/O digitais	14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM)
Tensão operacional	5 <i>V</i>
Tensão de alimentação (recomendada)	7-12 V
Tensão de alimentação (limites)	$6-20\ V$
Corrente contínua por pino de I/O	40~mA
Corrente contínua para o pino 3.3 V	50 mA
Memória flash	$32~{ m KB}~(2{ m KB}~{ m usados~para~o}~bootloader)~/~16~{ m KB}$
SRAM	2~KB
EEPROM	1 <i>KB</i>
Freqüência de clock	16~MHz

Tabela 2.1: Características básicas do Arduino Duemilanove.

#### 2.2 Alimentação

O Arduino Duemilanove pode ser alimentado pela conexão USB ou por qualquer fonte de alimentação externa. A fonte de alimentação é selecionada automaticamente.

A alimentação externa (não-USB) pode ser tanto de uma fonte ou de uma bateria. A fonte pode ser conectada com um plug de 2,1 mm (centro positivo) no conector de alimentação.

Cabos vindos de uma bateria podem ser inseridos nos pinos GND (terra) e  $V_{in}$  (entrada de tensão) do conector de alimentação.

A placa pode operar com uma alimentação externa de 6 a 20 V. Entretanto, se a alimentação for inferior a 7 V o pino 5 V pode fornecer menos de 5 V e a placa pode ficar instável. Se a alimentação for superior a 12 V o regulador de tensão pode superaquecer e avariar a placa. A alimentação recomendada é de 7 a 12 V.

Os pinos de alimentação são:

- $V_{in}$ : entrada de alimentação para a placa Arduino quando uma fonte externa for utilizada. Você pode fornecer alimentação por este pino ou, se usar o conector de alimentação, acessar a alimentação por este pino;
- 5V: A fonte de alimentação utilizada para o microcontrolador e para outros componentes da placa. Pode ser proveniente do pino  $V_{in}$  através de um regulador *on-board* ou ser fornecida pelo USB ou outra fonte de 5 V;
- 3V3: alimentação de 3, 3 V fornecida pelo circuito integrado FTDI (controlador USB). A corrente máxima é de 50 mA;
- GND (ground): pino terra.

#### 2.3 Memória

O ATmega328 tem 32 KB de memória *flash* (onde são armazenados os programas), além de 2 KB de SRAM (onde ficam as variáveis) e 1 KB of EEPROM (esta última pode ser lida e escrita através da biblioteca EEPROM e guarda os dados permanentemente, mesmo que desliguemos a placa). A memória SRAM é apagada toda vez que desligamos o circuito.

#### 2.4 Entrada e Saída

Cada um dos 14 pinos digitais do Duemilanove pode ser usado como entrada ou saída, usando as funções de pinMode(), digitalWrite(), e digitalRead(). Eles operam com 5 V. Cada pino pode fornecer ou receber um máximo de 40 mA e tem um resistor pull-up interno (desconectado por padrão) de 20-50 k $\Omega$ . Além disso, alguns pinos têm funções especializadas:

- Serial: 0 (RX) e 1 (TX). Usados para receber (RX) e transmitir (TX) dados seriais TTL. Estes pinos são conectados aos pinos correspondentes do *chip* serial FTDI USB-to-TTL.
- PWM: 3, 5, 6, 9, 10, e 11. Fornecem uma saída analógica PWM de 8 bits com a função analogWrite().
- SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estes pinos suportam comunicação SPI, que embora compatível com o hardware, não está incluída na linguagem do Arduino.
- LED: 13. Há um LED já montado e conectado ao pino digital 13.

O Duemilanove tem 6 entradas analógicas, cada uma delas está ligada a um conversor analógico-digital de 10 bits, ou seja, transformam a leitura analógica em um valor dentre 1024 possibilidades (exemplo: de 0 a 1023). Por padrão, elas medem de 0 a 5 V, embora seja possível mudar o limite superior usando o pino AREF e um pouco de código de baixo nível. Adicionalmente alguns pinos têm funcionalidades especializadas:

- I2C: 4 (SDA) e 5 (SCL). Suportam comunicação I2C (TWI) usando a biblioteca Wire.
- AREF. referência de tensão para entradas analógicas. Usados com analogReference().
- Reset. Envie o valor LOW para reiniciar o microcontrolador. Tipicamente utilizados para adicionar um botão de *reset* aos *shields* (placas que podem ser plugadas ao Arduino para extender suas capacidades) que bloqueiam o que há na placa.

#### 2.5 Comunicação serial

Com o Arduino Duemilanove a comunicação com um computador, com outro Arduino ou com outros microcontroladores é muito simplificada. O ATmega328 permite comunicação serial no padrão UART TTL (5 V), que está disponível nos pinos digitais 0 (RX) e 1 (TX). Um *chip* FTDI FT232RL na placa encaminha esta comunicação serial através da USB e os *drivers* FTDI (incluído no *software* do Arduino) fornecem uma porta virtual para o *software* no computador. O *software* Arduino inclui um monitor serial que permite que dados simples de texto sejam enviados e recebidos à placa Arduino. Os LEDs RX e TX da placa piscam quando os dados estão sendo transferidos ao computador pelo *chip* FTDI e há conexão USB (mas não quando há comunicação serial pelos pinos 0 e 1).

A biblioteca Software Serial permite comunicação serial por quaisquer dos pinos digitais do Duemilanove.

O ATmega328 também oferece suporte aos padrões de comunicação I2C (TWI) e SPI. O software do Arduino inclui uma biblioteca Wire para simplificar o uso do barramento I2C. Para usar a comunicação SPI, veja o manual do ATmega328.

#### 2.6 Programação

O ambiente de programação mais indicado é o do software Arduino, que pode ser baixado no seguinte site: http://www.arduino.cc/en/Main/Software. Mais detalhes sobre a programação do Arduíno serão apresentados no Capítulo 3.

#### 2.7 Reset Automático

Algumas versões anteriores do Arduino requerem um reset físico (pressionando o botão de reset na placa) antes de carregar o programa a ser compilado, denominado de sketch. O Arduino Duemilanove é projetado de modo a permitir que isto seja feito através do software que esteja rodando no computador conectado. Uma das linhas de controle de hardware (DTR) do FT232RL está conectada ao reset do ATmega328 via um capacitor de 100  $\mu F$ . Quando esta linha é colocada em nível lógico baixo, o sinal cai por tempo suficiente para reiniciar o chip. O software Arduino usa esta característica para permitir carregar o programa simplesmente pressionando o botão "upload" no ambiente Arduino. Isto significa que o bootloader pode ter um timeout mais curto, já que a ativação do DTR (sinal baixo) pode ser bem coordenada com o início do upload.

Estas configurações têm outras implicações. Quando o Duemilanove está conectado a um computador rodando Mac OS X ou GNU/Linux, ele reinicia toda vez que a conexão é feita por software (via USB). No próximo meio segundo aproximadamente, o bootloader estará rodando no Duemilanove. Considerando que é programado para ignorar qualquer coisa a não ser um upload de um novo código, ele interceptará os primeiros bytes de dados sendo enviados para a

placa depois que a conexão é aberta. Se um *sketch* rodando na placa recebe configurações de uma vez ou outros dados ao iniciar, assegure-se que o *software* que esteja comunicando espere um segundo depois de aberta a conexão antes de enviar estes dados.

O Duemilanove tem uma trilha que pode ser cortada para desabilitar o *auto-reset* e pode ser ressoldada para reativá-lo, é chamada de "RESET-EN", você pode também desabilitar o *auto-reset* conectando um resistor de 110  $\Omega$  dos +5 V até o sinal de *reset*.

#### 2.8 Proteção contra sobrecorrente USB

O Arduino Duemilanove tem um polifusível que protege a porta USB do seu computador contra curtocircuito e sobrecorrente. Apesar da maioria dos computadores possuírem proteção interna própria, o fusível proporciona uma proteção extra. Se mais de  $500\ mA$  forem aplicados na porta USB, o fusível irá automaticamente interromper a conexão até que o curto ou a sobrecarga seja removida.

## Capítulo 3

## Programação do Arduino

Nesse capítulo iremos fazer uma pequena introdução sobre como são estruturados os programas para o Arduino, conhecendo a linguagem usada como referência e suas principais funções. E por fim veremos as funcionalidades extras que o uso de bibliotecas nos proporciona.

#### 3.1 Linguagem de referência

Os programas para o Arduino são implementados tendo como referência a linguagem C++. Preservando sua sintaxe clássica na declaração de variáveis, nos operadores, nos ponteiros, nos vetores, nas estruturas e em muitas outras características da linguagem. Com isso temos as referências da linguagem, essas podem ser divididas em três partes principais: As estruturas, os valores (variáveis e constantes) e as funções.

As estruturas de referências são:

- Estruturas de controle (if, else, break, ...)
- Sintaxe básica (#define, #include, ; , ...)
- Operadores aritméticos e de comparação (+, -, =, ==, !=, ...)
- Operadores booleanos (&&, ||,!)
- Acesso a ponteiros (\*, &)
- Operadores compostos (++, -, +=, ...)
- Operadores de bits (|, ;, ...)

Os valores de referências são:

- Tipos de dados(byte, array, int , char , ...)
- Conversões(char(), byte(), int(), ...)
- Variável de escopo e de qualificação (variable scope, static, volatile, ...)
- Utilitários (sizeof(), diz o tamanho da variável em bytes)

É bom citar que o *software* que vem no Arduino já provê várias funções e constantes para facilitar a programação, tais como:

- setup()
- loop()
- Constantes (HIGH | LOW , INPUT | OUTPUT , ...)
- Bibliotecas (Serial, Servo, Tone, etc.)

#### 3.2 Funções

As funções são referências essenciais para o desenvolvimento de um projeto usando o Arduino, principalmente para os iniciantes no assunto. Essas funções já implementadas e disponíveis em bibliotecas direcionam e exemplificam as funcionalidades básicas do microcontrolador. Temos como funções básicas e de referências as seguintes funções:

- Digital I/O pinMode() digitalWrite() digitalRead()
- Analógico I/O analogReference() analogRead() analogWrite() - PWM
- Avançado I/O tone() noTone() shiftOut() pulseIn()
- Tempo millis() micros() delay() delayMicroseconds()
- Matemática  $\min() \max() \operatorname{abs}() \operatorname{constrain}() \operatorname{map}() \operatorname{pow}() ***s\'{o} \operatorname{do} C/C++ \operatorname{sqrt}() ***s\'{o} \operatorname{do} C/C++$
- Trigonométrica  $\sin() ***s\'o do C/C++\cos() ***s\'o do C/C++\tan() ***s\'o do C/C++$
- Números aleatórios randomSeed() random()
- bits e Bytes lowByte() highByte() bitRead() bitWrite() bitSet() bitClear() bit()
- Interrupções externas attachInterrupt() detachInterrupt()
- Interrupções interrupts() noInterrupts()
- Comunicação Serial

#### 3.3 Bibliotecas

O uso de bibliotecas nos proporciona um horizonte de programação mais amplo e diverso quando comparado a utilização apenas de estruturas, valores e funções. Isso é perceptível quando analisamos os assuntos que são abordados por cada biblioteca em específico. Lembrando sempre que, para se fazer uso de uma biblioteca, esta já deve estar instalada e disponível na sua máquina. Temos as seguintes bibliotecas de referência:

- EEPROM para reprogramar a memória de armazenamento permanente.
- Ethernet para se conectar a uma rede Ethernet usando o Arduino Ethernet Shield.
- Firmata para se comunicar com os aplicativos no computador usando o protocolo Firmata.
- LiquidCrystal para controlar telas de cristal líquido (LCDs).
- Servo para controlar servomotores.
- SPI para se comunicar com dispositivos que utilizam a Serial Peripheral Interface (SPI).
- SoftwareSerial para a comunicação serial em qualquer um dos pinos digitais.
- Stepper para controlar motores de passo.
- Wire (*Two Wire Interface* TWI/I2C) para enviar e receber dados através de uma rede de dispositivos ou sensores.

Temos como referência também, o uso de bibliotecas mais específicas. O que é de extrema importância quando se faz o uso do arduino com um enfoque em uma determinada área. Como por exemplo:

#### Comunicação (redes e protocolos)

- Messenger para o processamento de mensagens de texto a partir do computador.
- NewSoftSerial uma versão melhorada da biblioteca SoftwareSerial.
- OneWire -dDispositivos de controle que usam o protocolo *OneWire*.
- PS2Keyboard -ler caracteres de um PS2 teclado.
- Simple Message System enviar mensagens entre Arduino e o computador.
- SSerial2Mobile enviar mensagens de texto ou de e-mail, usando um telefone celular.
- Webduino biblioteca que cria um servidor Web (para uso com o Arduino Ethernet Shield).
- X10 envio de sinais X10 nas linhas de energia AC.
- XBee para se comunicar via protocolo XBee.
- SerialControl controle remoto através de uma conexão serial.

#### Sensoriamento

- Capacitive Sensing Transformar dois ou mais pinos em sensores capacitivos.
- Debounce Leitura de ruídos na entrada digital.

#### Geração de Freqüência e de Áudio

• Tone - Gerar ondas quadradas de freqüência de áudio em qualquer pino do microcontrolador.

#### Temporização

- DateTime Uma biblioteca para se manter informado da data e hora atuais do software.
- Metro Ajuda ao programador a acionar o tempo em intervalos regulares.
- $\bullet$ Ms<br/>Timer2 Utiliza o temporizador de 2 de interrupção para desencade<br/>ar uma ação a cada  $N\ ms.$

#### Utilidades

- TextString (String) Manipular strings
- $\bullet$  PString uma classe leve para imprimir em *buffers*.
- Streaming Um método para simplificar as declarações de impressão.

## Capítulo 4

## Instalação da IDE do Arduino e das suas bibliotecas

Neste capítulo iremos explicar como instalar a IDE e conectar a placa Arduino ao computador para sua programação. Junto com a placa Arduino você deve ter um cabo USB tipo AB para poder conectá-lo ao computador.

#### 4.1 Arduino para Windows

Primeiramente deve-se baixar o ambiente para o Arduino que pode ser encontrado no seguinte site: <a href="http://www.arduino.cc/en/Main/Software">http://www.arduino.cc/en/Main/Software</a>, em Download clique em Windows e baixe o arquivo arduino-0018.zip (ou mais novo), será necessário um programa capaz de descompactar o arquivo (exemplos: WinZip, WinRAR, etc.). Certifique-se de preservar a estrutura da pasta. Dê um duplo clique na pasta para abrí-la, haverá uns arquivos e sub-pastas, clique no aplicativo arduino, este será seu ambiente de desenvolvimento.

Conecte a placa ao computador através do cabo USB, o LED verde na placa nomeado por PWR deve ascender, ele indica que a placa está ligada. O arduino seleciona automaticamente a fonte de alimentação adequada.

Quando se conecta a placa, o Windows deverá iniciar o processo de instalação do *driver*. No Windows vista, o *driver* deve ser baixado e instalado automaticamente. No Windows XP o assistente Adicionar Novo Hardware será aberto:

- Quando o Windows perguntar se pode se conectar ao Windows Update para procurar o software selecione não, clique em Avançar.
- Selecione personalizar, logo após selecione instalar e clique em Avançar.
- Certifique-se de procurar o melhor *driver*, desmarque a pesquisa de mídia removível; selecione Incluir este local na pesquisa e procure os *drivers* /FTDI USB Drivers nos diretórios de distribuição do Arduino. Clique em Avançar.
- O assistente irá procurar o *driver* e em seguida, dizer que um *hardware* foi encontrado. Clique em Concluir.
- O assistente de novo hardware abrirá novamente, faça todos os passos da mesma maneira, desta vez, uma porta serial USB será encontrada.

#### 4.2 Arduino para GNU/Linux

Para a instalação da IDE e suas bibliotecas no sistema operacional Linux, assim como feito para o Windows, podemos baixar o arquivo compactado através do seguinte site:

http://www.arduino.cc/en/Main/Software. Apenas vale resaltar que neste sistema operacional temos um tratamento diferente com relação a manipulação de pastas e diretórios, agora o arquivo baixado é "tar.gz".

Além desta forma de instalação, temos uma outra mais objetiva para executar o mesmo procedimento, esta última usando apenas o terminal. Veremos um passo a passo deste procedimento usando o Linux Ubuntu.

Links usados:

- http://www.arduino.cc/playground/Linux/Ubuntu
- https://launchpad.net/arduino-ubuntu-team/+archive/ppa
- https://launchpad.net/+help/soyuz/ppa-sources-list.html

#### Passo a Passo da instalação no Ubuntu

- O primeiro passo é com o terminal aberto digitar o comando: sudo add-apt-repository ppa:arduino-ubuntu-team/ppa
- Com o término do primeiro passo executamos o segundo comando digitando: sudo aptitude update
- E por fim executamos o último comando digitando: sudo aptitude install arduino
- Após estes três passos a IDE está instalada e pode ser acessada pelo menu aplicativos/desenvolvimento/arduino

Para obter informações para outras distribuições de Linux, pesquisar no seguinte website: http://www.arduino.cc/en/Main/Software.

Para Mac OS, pesquisar em http://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX.

## Capítulo 5

## Exemplos de projetos

Neste capítulo iremos ver alguns exemplos de aplicações simples com o Arduino. Com uma pequena base sobre a linguagem de programação C para Arduino, podemos começar a fazer e explicar exemplos, mesmo para quem não possua uma grande infraestrutura possa realizá-lo.

#### 5.1 Exemplo 1 - Acionamento de LED interno

Começaremos com o exemplo Blink, que já vem no aplicativo. Para encontrar o exemplo clique em File  $\to$  Examples  $\to$  Digital  $\to$  Blink.

O programa tem como objetivo acender e apagar o LED de um em um segundo. Para compilar este exemplo não é necessário de nenhuma outra infraestrutura que não o próprio Arduino. Primeiramente, vamos criar uma variável chamada *ledPin* que armazenará o número da porta onde o LED está conectado (variável do tipo inteiro):

```
int ledPin = 13;
```

Assim quando nos referirmos à variável *ledPin* estaremos nos referindo à saída 13. O seguinte passo é classificar o *ledPin* como pino de Saída, isto é feito da seguinte maneira:

```
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

A função pinMode() tem como primeiro parâmetro o pino e como segundo parâmetro se ele é pino de entrada ou saída. Agora começaremos a escrever o processamento. O programa rodará em um loop, pois não há ocorrências ou interferências que mudem o estado. Dentro do loop terá uma função que fará o LED ficar aceso por 1 segundo e depois ficar apagado por mais um segundo, após isso volta ao loop. Escreva da seguinte maneira:

```
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}
```

A função digitalWrite() escreve uma informação digital, ou seja, 0 (LOW) ou 1 (HIGH). Seu primeiro parâmetro é o pino de saída, que no caso é o ledPin. O segundo parâmetro é o estado, que no caso é a saída, HIGH ou LOW. Quando uma porta digital está em estado baixo (LOW), ela fica com 0V, já quando está em estado alto (HIGH), fica em 5 V. A função delay() é um atraso que se dá para a continuação da leitura do programa, logo como foi escrito que o ledPin estará aceso, só após um segundo, ou como está escrito 1000 ms, irá ler a linha seguinte que escreve que a saída do ledPin é baixa, e o mesmo ocorre mais uma vez. Antes de fazer o upload do programa, primeiro deve-se escolher a porta USB em que o Arduino se encontra. Para isso vá em Tools  $\rightarrow$  Serial Port  $\rightarrow$  porta, onde porta é o nome da porta onde está ligado o Arduino (/dev/ttyUSB\*, no caso de GNU/Linux, COM\* em Windows). Para saber em qual porta o Arduino se encontra, faça por tentativa e erro, logo escolha um e tente rodar, caso não rode, é o outro. Outro passo que deve-se fazer é escolher o modelo da placa, para isso vá em Tools  $\rightarrow$  Board e o modelo da sua placa. Agora sim para fazer o upload, clique em Upload, como mostra a Figura 5.1.




Figura 5.1: Ícone "Upload".

#### 5.2 Exemplo 2 - Acionamento de LEDs externos

Neste exemplo, exploraremos melhor as saídas digitais. Neste exemplo serão necessários 10 LEDs para sua execução. Os LEDs ascenderão em seqüência e ficarão acesos por 1 segundo, até que o último apagará e todos os outros em seqüência apagarão. Para a confecção do projeto ligue o positivo dos LEDs nos pinos digitais de 2 é 11 e a outra ponta em um *protoboard*, no lado negativo dos LEDs ligue resistores de 150  $\Omega$ , em série, e a outra ponta de todos os resistores no terra do Arduino, GND na placa. Assim como na Figura 5.2.




Figura 5.2: Circuito Exemplo 2.

As primeiras linhas de comando são para declaração de variáveis, iremos precisar de uma variável constante e inteira de valor 10, em nosso caso chamamos de ledCount. Outra variável necessária é um vetor com 10 posições, enumerados de 2 é 11, que são os números dos pinos de saída digital que serão utilizados que também possuem valores inteiros, chamamos o vetor de ledPin. A seguir vem a declaração a ser feita:

```
const int ledCount = 10;
int ledPins[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 };
```

Agora com as variáveis declaradas vamos definir o vetor *ledPins* como pinos de saída , para isso utilizaremos um *loop*, da seguinte maneira:

```
void setup() {
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
    pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);
  }
}</pre>
```

Na primeira posição do *for* declaramos uma variável que inicia em 0. Na segunda posição damos a condição para o *for*, e na terceira a cada vez que é verificada a condição do *for*, com execução da primeira, é acrescido 1 ao valor de *thisLed*, que é a variável que utilizaremos para

chamar as determinadas posições do vetor ledPins. A função pinMode(), como vista no exemplo anterior, está declarando que o vetor ledPins é um vetor de saída de dados. Agora será iniciado um loop, que fará com que o programa sempre rode, dentro dele terá um for que acenderá todos os LEDs seqüencialmente, com um intervalo de 1 segundo (1000 ms) entre cada LED. O corpo do programa fica da seguinte maneira:

```
void loop() {
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
    digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
    delay(1000);
}

delay(1000);</pre>
```

Perceba que o for é da mesma maneira que o último, pois a idéia é sempre se referir às posições do vetor, a diferença aqui é que para cada posição estamos acendendo um LED, usando a função digitalWrite(). A função delay() foi utilizada para que seja mais fácil de visualizar que cada LED acende de cada vez, e que após todos os LEDs acenderem, todos ficam acesos por mais um segundo.

Agora será feito o mesmo, mas para apagar os LEDs, como mostra a seguir:

```
for (int thisLed = 9; thisLed >= 0; thisLed--) {
    digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
    delay(1000);
}
delay(1000);
}
```

A variável *thisLed*, utilizada apenas no *for*, começa com valor 9 e é decrescida de 1 até que chegue em 0, logo os LEDs apagaráo do último a acender para o primeiro, e permanecerá apagado por 1 segundo.

Este foi o segundo exemplo, perceba que é possível modificá-lo com o que já foi aprendido, fazendo com que ele apague na mesma ordem que acende, ou fazendo qualquer outra mudança desejada.

#### 5.3 Exemplo 3 - Capacímetro

Neste exemplo utilizaremos a entrada analógica e a saída serial na confecção de um capacímetro. Para isso será necessário um resistor, que pode ter qualquer valor que chamaremos de R1, um resitor de  $220\Omega$ , um capacitor, um *protoboard* e um fio.

Ligue o positivo do capacitor em um ponto comum e o negativo no terra, o resistor R1 entre o +5 da placa e o ponto comum, ligue o outro resistor, que chamaremos de R2 e tem o valor de 220  $\Omega$  entre o ponto comum e o pino 11, que é o pino que irá descarregar o capacitor. Ligue o fio do ponto comum a entrada analógica.




Figura 5.3: Circuito Exemplo 3.

Iremos calcular o valor do capacitor medindo o tempo de carga. Sabemos que o valor de uma constante de tempo  $(\tau s)$  é igual ao valor de uma resistência  $(R \Omega)$  multiplicado pelo valor de uma capacitância (C F), e que a tensão no capacitor em uma constante de tempo  $(v_C(\tau))$  é de 63,2% do seu valor máximo. Podemos calcular a capacitância, pois como sabemos o valor da fonte fornecida pelo arduino, que é de 5 V, basta calcularmos 63,2% de sua tensão e quando a tensão no capacitor encontrar este valor basta dividí-la pelo valor da resistência R:  $v_C(\tau) = 0,632 \ V_{max} = RC$ , onde  $V_{max}$  é a tensão máxima. A programação começa com a declaração de variáveis, ou seja, um pino analógico para medir tensão no capacitor, um pino de carga e um de descarga do capacitor e um pino com o valor de R1, como podemos ver no exemplo a seguir:

```
#define analogPin 0
#define chargePin 13
#define dischargePin 11
#define resistorValue R1
unsigned long startTime;
unsigned long elapsedTime;
float microFarads;
float nanoFarads;
```

Perceba que o valor de R1 deve ser substituído pelo valor escolhido.

Devemos ajustar o pino 13 como pino de saída, como já foi feito em exemplos anteriores, e iniciar a saída serial a fim de depurar erros:

```
void setup(){
  pinMode(chargePin, OUTPUT);
  digitalWrite(chargePin, LOW);
  Serial.begin(9600);
}
```

No decorrer do desenvolvimento da apostila ainda não havíamos mencionado a comunicação serial. No próprio compilador arduino-0018 existe uma interface que lhe proporciona observar a saída e entrada na própria tela do computador, a Figura5.4 abaixo mostra onde ter acesso a esse recurso.



Figura 5.4: Ícone "Comunicação serial".

Em nosso caso utilizamos a freqüência de transferência de dados de 9600B/s, mas é possível selecionar outros valores já pré-determinados pelo programa que podem ser observados quando se abre a comunicação serial.

Iniciaremos o loop do programa fornecendo energia ao pino de carga do capacitor e acionando o startTime, que é a variável que irá temporizar o tempo de carga do capacitor. Para poder calcular os 63,2% da carga teremos que fazer uma conversão, pois o fim da escala é de 1023, logo 63,2% disso corresponde é 647, que é a porcentagem da tensão máxima no capacitor. Enquanto a entrada do pino analógico não equivaler a esta porcentagem de tempo não ocorre nada, apenas a contagem de tempo de carga do capacitor, que já esta sendo feita pela variável startTime. Quando esta porcentagem é ultrapassada mede-se a capacitância dividindo o tempo de carga pelo valor de R1.

Como é usual que valores de capacitância sejam baixos, na ordem de mili a nano Farad, é mais agradável que se expresse o valor em mili ou nano Farad, ou seja, multiplique o valor da capacitância por 1000 e acrescente o mF no final, caso mesmo com este procedimento o valor ainda seja menor que 1, podemos utilizar outras escalas (micro, nano, etc.). A programação referida pode ser observada a seguir:

```
void loop(){
   digitalWrite(chargePin, HIGH); // coloque HIGH em chargePin
   startTime = millis();

while (analogRead(analogPin) < 648) {
   }

elapsedTime = millis() - startTime;
   microFarads = ((float)elapsedTime / resistorValue) * 1000;</pre>
```

```
Serial.print(elapsedTime);
Serial.println(" ms");

if (microFarads > 1) {
    Serial.print((long)microFarads);
    Serial.println(" mF");
}
else {
    nanoFarads = microFarads * 1000.0;
    Serial.print((long)nanoFarads);
    Serial.println(" nF");
}
```

O programa já está quase concluído, basta fazer a descarga do capacitor. Para isso "desligue" o chargePin, ajuste dischargePin como saída, coloque LOW até que o capacitor esteja descarregado, e volte a ajustar o dischargePin como entrada, da seguinte maneira:

```
digitalWrite(chargePin, LOW);
pinMode(dischargePin, OUTPUT);
digitalWrite(dischargePin, LOW);
while (analogRead(analogPin) > 0) {
}
pinMode(dischargePin, INPUT);
}
```

#### 5.4 Exemplo 4 - Controle de servomotor

Este exemplo ilustra o uso de uma das saídas PWM (Pulse-Width Modulation - Modulação por Largura de Pulso) do Arduino com um servomotor. Qualquer servo com um terminal de controle compatível pode ser utilizado. Aqui usaremos um polar rotor do tipo usado em antenas parabólicas. Primeiramente é importante saber o que é PWM e o que é possível fazer. PWM é um mecanismo que permite controlar o período cíclico da freqüência da alimentação.




Figura 5.5: Exemplos de sinais PWM.

Suas aplicações são diversas e abrangem tanto usos industriais quanto domésticos. Em indústrias, o PWM pode ser usado para controlar elevadores de carga, esteiras rolantes e guinchos. Já em aplicações domésticas, pode ser usado para controle de iluminação, portões e cortinas. Iremos utilizar a entrada manual comandada por um potenciômetro linear de  $100 \text{ k}\Omega$ . O motor possui 3 fios: um vermelho, um preto e um branco. Os fios preto e vermelho correspondem ao negativo e positivo da alimentação, respectivamente, e neste exemplo podemos conectá-los diretamente aos pinos de alimentação do Arduino. O vermelho é conectado ao pino 5 V, e o preto a qualquer um dos pinos GND. O fio branco é o terminal de controle, e deve ser conectado a uma das saídas digitais com PWM, qualquer um dos pinos 3, 5, 6, 9, 10 ou 11. No exemplo usaremos o 10. O potenciômetro linear de  $100 \text{ k}\Omega$  é conectado tendo um dos seus pinos extremos ligado ao GND, o outro extremo ao pino AREF, que fornece a tensão de referência, e o pino central conectado a qualquer uma das entradas analógicas, utilizaremos o pino 1.

Desta vez usaremos uma biblioteca para suporte de servos, logo no início do programa deveremos importá-la. Deveremos criar um objeto do tipo servo que será utilizado para controle, da seguinte maneira:

#include <Servo.h>
Servo meuservo;




Figura 5.6: Circuito Exemplo 4.

A seguir, é feita a parte de declaração de variáveis. Iremos declarar um pino para o potenciômetro e servo, e uma variável inteira para o valor lido do potenciômetro. Também deveremos iniciar o servo, que em nosso caso está conectado ao pino 10, como vemos a seguir:

```
int potpin = 1;
int val;
void setup() {
  meuservo.attach(10);
}
```

Quando lermos a entrada do potenciômetro, teremos que converter seu valor para graus para podermos controlar em graus quanto o motor irá girar, para isto utilizaremos a função map(). Após isto apenas devemos enviar a informação para o motor e esperar alguns milissegundos para a movimentação do motor.

```
void loop() {
  val = analogRead(potpin);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
  meuservo.write(val);
  delay(500);
}
```

#### 5.5 Exemplo 5 - Teclado virtual

Neste exemplo, faremos um teclado virtual. Serão necessários um resistor de 330  $\Omega$  e um autofalante. Teclas do computador emitirão comandos para que o autofalante reproduza as notas musicais.

A montagem do circuito é bem simples. Ligue o ground do autofalante no pino Gnd do Arduino. Coloque o resistor em uma protoboard e ligue o positivo do autofalante em uma ponta. Feche o circuito ligando a outra ponta do resistor a uma porta digital de sua preferência (de 2 à 13). O exemplo seguirá com a porta de número 10 (dez).




Figura 5.7: Circuito Exemplo 5.

As primeiras linhas de comando são de declaração de variáveis. O comando #define permite que definamos o nome que desejemos a um valor de uma constante antes do programa ser compilado.

Logo, temos que:

```
#define NOTA_DO 262
#define NOTA_RE 294
#define NOTA_MI 330
#define NOTA_FA 349
#define NOTA_SOL 392
#define NOTA_LA 440
#define NOTA_SI 494
```

onde  $\mathtt{NOTA\_DO}$  foi o nome escolhido para a nota dó, e 262 Hz é a freqüência da nota musical. Ao longo da prática, explicaremos o porquê de usar essa freqüência.

```
int pinoAudio = 10;
int nota;
```

onde pinoFalante e nota são nome de variáveis do tipo inteiro, e a pinoAudio recebeu o valor 10, pois usaremos o pino 10 no projeto.

Como queremos fazer com que tenha comunicação entre o teclado e o circuito, devemos estabelecer a taxa com que os dados serão transmitidos. Para isso, usamos a taxa padrão, que é de  $9600 \ ms$ .

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
```

Para não congestionar as portas, devemos esvaziar o buffer associado à porta de entrada, assim como esvaziaremos o buffer associado à porta de saída no final do código. Também definimos o pinoAudio como saída.

```
Serial.flush();
pinMode(pinoAudio, OUTPUT);
}
```

Na função void loop() criaremos uma série de condições. A primeira delas, dada por if (Serial.available()>0), é uma condição que faz com que o código funcione apenas caso o usuário digite algo. Se isso ocorrer, a função Serial.available retornará um valor maior que 0 e a condição será satisfeita. É importante lembrar que, para digitar algo, deve-se selecionar a guia "Tools" do Arduino, "Serial Monitor".

```
\verb+void loop() {
  if (Serial.available()>0){
```

Decidimos por usar a variável **nota** para receber qual tecla fora pressionada. Dessa forma, temos essa linha de código:

```
nota=Serial.read();
```

Para que fique mais claro se a tecla foi pressionada e reconhecida, colocaremos a seguinte linha de código, que retornará a tecla digitada:

```
Serial.println(nota);
```

Agora, faremos as condições que determinarão qual tecla irá corresponder a qual nota musical. Para isso, devemos saber qual número correponde a cada tecla do teclado. No exemplo, decidimos fazer com que as 7 notas musicais correspondessem às teclas de 1 a 7 do teclado, que correspondem à numeração de 49 a 55.

Para que possamos ter o efeito da nota musical, usamos a função tone. Tone gera uma onda quadrada de uma freqüência específica e ciclo de trabalho (duty-cycle) de 50% em um pino. A duração pode ser especificada, mas, por outro lado, a onda continua enquanto a função noTone() não for utilizada.

E possível realizar esse trecho de código de diversas formas. No entanto, vamos usar a mesma sintaxe dos outros exemplos.

São 7 notas musicais, apenas uma será exemplificada, as outras necessitam apenas trocar o valor da correspondente à tecla e o nome dado à nota musical.

```
if (nota==49){ /* nota sera emitida quando a tecla 1 for apertada */
   tone(pinoAudio, NOTA_DO);
   delay(500);
   noTone(pinoAudio);
}
```

Temos um teste onde comparamos a variável nota que recebeu o valor da tecla, e o já determinado no código para a estrutura if. A função tone faz referência ao pino escolhido, à nota musical, no caso a DÓ.

Escolhemos que cada nota tenha duração de meio segundo. Logo colocamos um atraso de  $500\ ms$  e paramos o som com a função noTone.

Terminamos o código desta forma, onde o Serial.flush, como dito anteriormente, está presente para que, a cada tecla digitada, possamos esvaziar a porta de saída.

```
Serial.flush();
}
```

#### 5.6 Exemplo 6 - Jogo Genius

Um jogo muito famoso na década de 1980, que buscava estimular a memória do jogador através de cores e sons, é o Genius. O Exemplo 6 trata de uma adaptação desse jogo para o Arduino. Precisaremos de 4 botões, 8 resistores de 330  $\Omega$  e 4 LEDs (de preferência de cores diferentes). Além de um autofalante.

A montagem do circuito é bem simples, porém como temos uma quantidade maior de fios das práticas anteriores, é necessária atenção na montagem. Ligue o ground do autofalante em um canto da primeira e segunda fileiras da protoboard, e o positivo na porta digital 7 do Arduino. Feito isso, começaremos a montar o circuito.

Na ponta oposta aonde fora ligado o ground do autofalante, ligue o pino Gnd do Arduino. Faça uma conexão com um fio menor entre a primeira e segunda fileiras da protoboard com o outro bloco. Monte cada LED da forma com que o Gnd passe pelo lado inteiro do LED, passando por um resistor, e fechando em alguma porta do Arduino. Repita o processo até terminarem os LEDs. Feito isso, faremos o mesmo esquema do outro lado, trocando apenas os LEDs pelos botões.




Figura 5.8: Circuito Exemplo 6.

Primeiramente, vamos definir as variáveis. Para que possamos emitir sons, iremos usar os mesma função do Exemplo 5, a tone. Desta forma, definiremos os tons que serão emitidos quando apertamos os botões, os originais do Genius.

```
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_A5 880
```

Agora iremos criar variáveis para facilitar nossa linha de pensamento, e o programa em si. Ao invés de criarmos uma variável para cada tom, iremos criar um vetor, que facilitará no momento de sortearmos.

Para que tenhamos um sorteio bem variado, faremos um vetor de 0 a 100. Criaremos uma variável para que contemos em qual rodada estamos, para que facilite a interação tons-LEDs. Além disso, criaremos uma variável para indicar o passo atual da seqüência.

```
int tons[4] = { NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_D4 ,NOTE_A5};
int sequencia[100] = {};
int rodada_atual = 0;
int passo_atual_na_sequencia = 0;
```

Criaremos as variáveis que receberão quais portas os LEDs, botões e autofalante estão ligados. Além de mais duas variáveis de controle, a botao\_pres- sionado para indicar se algum botão fora pressionado e a perdeu\_o\_jogo para terminar a partida.

```
int pinoAudio = 7;
int pinosLeds[4] = { 8, 9,10,11 };
int pinosBotoes[4] = {2,3,4,5};
int botao_pressionado = 0;
int perdeu_o_jogo = false;
```

Na função void setup() iremos definir quais pinos serão de entrada e de saída, além de usarmos a função randômica randomSeed, que gera um valor variável entre 0 e 1023. Ela será importante para que o jogo não fique repetitivo.

```
void setup() {
for (int i = 0; i <= 3; i++) {
  pinMode(pinosLeds[i], OUTPUT);
}

for (int i = 0; i <= 3; i++) {
  pinMode(pinosBotoes[i], INPUT);
}

pinMode(pinoAudio, OUTPUT);

randomSeed(analogRead(0));
}</pre>
```

Note que, como definimos os botões e LEDs como vetores, na função void setup() utilizaremos a estrutura de controle for para atribuir valores iniciais para tais vetores.

Agora começaremos a montar a estrutura do jogo propriamente dita, inicializando o loop.

```
void loop() {
if (perdeu_o_jogo) {
int sequencia[100] = {};
```

```
rodada_atual = 0;
passo_atual_na_sequencia = 0;
perdeu_o_jogo = false;
}
```

Primeiramente, faremos uma condição onde zeramos todas as variáveis caso o jogador perca a partida. Para a condição ser verdadeira, como explicado acima, usaremos a variável booleana perdeu\_o\_jogo. Onde ela assumirá o valor true caso o usuário seja derrotado pela máquina.

Como nesse exemplo não incluímos um *display*, para informar que começará o jogo, vamos colocar um som de início para anunciar que é a primeira rodada.

```
if (rodada_atual == 0) {
tocarSomDeInicio();
delay(500);
}
```

Depois disso, devemos inicializar a próxima rodada, reproduzir a seqüência e aguardar o jogador clicar os botões. Há um atraso de 1 segundo entre cada jogada.

```
proximaRodada();
reproduzirsequencia();
aguardarJogador();
delay(1000);
}
OBS.: Note que aqui termina nossa função Void loop().
```

Até aqui, criamos a primeira rodada, onde apenas uma luz foi acesa. Em seguida, vamos adicionar mais um luz para cada rodada com a função void proximaRodada().

Sorteamos um dos LEDs a serem acesos, através da função random(), e completamos a função void atribuindo ao nosso vetor seqüência qual foi o valor sorteado.

```
void proximaRodada() {
int numero_sorteado = random(0, 3);
sequencia[rodada_atual++] = numero_sorteado;
}
```

Anteriormente, criamos a sequência. Agora, iremos reproduzí-la. Usaremos a estrutura de repetição for para que os pinos de saída adequados sejam acionados.

```
void reproduzirsequencia() {
for (int i = 0; i < rodada_atual; i++) {
  tone(pinoAudio, tons[sequencia[i]]);
  digitalWrite(pinosLeds[sequencia[i]], HIGH);
  delay(500);
  noTone(pinoAudio);
  digitalWrite(pinosLeds[sequencia[i]], LOW);
  delay(100);
}
noTone(pinoAudio);
}</pre>
```

Neste ponto, iremos verificar se o jogador acertou ou errou a seqüência. Caso tenha errado, o programa para e voltamos para o início. Caso contrário, o programa continua, zerando o passo da seqüência.

```
void aguardarJogador() {
for (int i = 0; i < rodada_atual; i++) {
  aguardarJogada();
  verificarJogada();

if (perdeu_o_jogo) {
  break;
}

passo_atual_na_sequencia++;
}

passo_atual_na_sequencia = 0;
}</pre>
```

Neste trecho de código temos o complemento do anterior, onde aqui damos o comando para que os áudios e os LEDs sejam acionados quando requeridos. É importante destacar que quando atribuímos à variável botao\_pressionado o valor de i, usamos esse valor para que o programa associe corretamente qual LED será aceso e qual som deverá ser reproduzido.

```
void aguardarJogada() {
boolean jogada_efetuada = false;
while (!jogada_efetuada) {
for (int i = 0; i \le 3; i++) {
if (digitalRead(pinosBotoes[i]) == HIGH) {
// Dizendo qual foi o botao pressionado.
botao_pressionado = i;
tone(pinoAudio, tons[i]);
digitalWrite(pinosLeds[i], HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pinosLeds[i], LOW);
noTone(pinoAudio);
jogada_efetuada = true;
}
}
delay(10);
}
}
```

Por último, temos a função void verificarJogada(), que cria a condição para que, caso o jogador perca, todos os LEDs pisquem rapidamente, indicando isso.

```
void verificarJogada() {
if (sequencia[passo_atual_na_sequencia] != botao_pressionado) {
```

```
for (int i = 0; i \le 3; i++) {
tone(pinoAudio, tons[i]);
digitalWrite(pinosLeds[i], HIGH);
delay(200);
digitalWrite(pinosLeds[i], LOW);
noTone(pinoAudio);
tone(pinoAudio, tons[2]);
for (int i = 0; i \le 3; i++) {
digitalWrite(pinosLeds[0], HIGH);
digitalWrite(pinosLeds[1], HIGH);
digitalWrite(pinosLeds[2], HIGH);
digitalWrite(pinosLeds[3], HIGH);
delay(100);
digitalWrite(pinosLeds[0], LOW);
digitalWrite(pinosLeds[1], LOW);
digitalWrite(pinosLeds[2], LOW);
digitalWrite(pinosLeds[3], LOW);
delay(100);
}
noTone(pinoAudio);
perdeu_o_jogo = true;
}
}
   E, por fim, temos o código para reiniciar o jogo.
void tocarSomDeInicio() {
tone(pinoAudio, tons[0]);
digitalWrite(pinosLeds[0], HIGH);
digitalWrite(pinosLeds[1], HIGH);
digitalWrite(pinosLeds[2], HIGH);
digitalWrite(pinosLeds[3], HIGH);
delay(500);
digitalWrite(pinosLeds[0], LOW);
digitalWrite(pinosLeds[1], LOW);
digitalWrite(pinosLeds[2], LOW);
digitalWrite(pinosLeds[3], LOW);
delay(500);
noTone(pinoAudio);
}
```

#### 5.7 Exemplo 7 - Alarme

O Arduino também pode simular um alarme. Utilizando um emissor e um receptor infravermelho, há uma transmissão de dados. Dessa forma, podemos verificar os dados (no programa, são representados por números inteiros) e mandar o Arduino se comportar de alguma forma, caso ocorra alguma alteração brusca no valor. Essa alteração brusca no valor se dá, geralmente, quando há um obstáculo entre o emissor e o receptor IR.

A montagem do circuito não é muito mais avançada do que nos outros exemplos, apenas inseriremos o transmissor e o receptor infravermelho. No circuito montado, liga-se um buzzer em série com uma resistência. Por sinal, nessa atividade deveremos ligar todos os equipamentos em série com uma resistência (LEDs, emissor e receptor IR e buzzer). O transmissor e o receptor infravermelho deverão ser ligados em paralelo e, nesse exemplo, recebendo 5 V. Repare que, para facilitar, jogamos o ground de todos os equipamentos para o mesmo fio no final.




Figura 5.9: Circuito do Exemplo 7.

Primeiramente, vamos definir as variáveis. Reparem que sensor, ledam, ledvm e som correspondem ao número da porta de cada equipamento, enquanto u e sensor\_valor são variáveis que serão utilizadas para fins operacionais durante o código.

É importante ressaltar que sensor indica a porta da saída analógica.

```
const int sensor = 2;
const int ledam = 13;
const int ledvm= 12;
const int som= 11;
int u=0;
int sensor_valor = 0;
```

Agora definiremos as portas de saída e o início do Serial.

```
void setup() {
  pinMode(ledam, OUTPUT);
  pinMode(ledvm, OUTPUT);
```

```
pinMode(som, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
```

Agora começa a função de *loop*. Captaremos as informações sendo transmitidas através da função *analogRead(sensor)*, que são números inteiros, e armazenaremos na variável *sensor\_valor*.

Com  $Serial.print(sensor\_valor)$ , verificaremos na janela do Serial Monitor o valor numérico de sensor\\_valor.

A seguir, se  $sensor\_valor$  ultrapassar 1000, é porque houve interrupção na transmissão de dados e, portanto, o alarme deve ser acionado. Normalmente, o valor de transmissão varia entre 800 e 950 se não houver interrupção e maior que 1010 se houver. No entanto, esse valor pode ser DIFERENTE caso não se use 5 V ou coloquem um circuito com mais ou menos resistências em série com o emissor e/ou receptor.

Esse programa foi feito para o circuito montado na imagem. Portanto, se o valor de transmissão interrompida for diferente desses padrões, você deverá alterar o valor no comando de decisão "if (sensor\_valor>1000)". Lembrando que podemos ver o valor de trasmissão no Serial Monitor.

```
void loop() {
  sensor_valor = analogRead(sensor);
  Serial.print(sensor_valor);
  Serial.print("\n");
   if (sensor_valor>1000) {
    u=1;
    }
   if (u==1){
     tone(som, 2000);
     digitalWrite(ledam, HIGH);
     delay(100);
     digitalWrite(ledam, LOW);
     digitalWrite(ledvm, HIGH);
     delay(100);
     digitalWrite(ledvm, LOW);
   }
  Serial.flush();
}
```

Como podemos ver, caso o alarme seja acionado, ele piscará as luzes e emitirá um som até que o botão *reset* do Arduino seja apertado.

#### 5.8 Exemplo 8 - Controle remoto

Em casa, controlar vários aparelhos eletrônicos através de apenas um controle remoto pode ser um desejo de muitos. O conceito de "casa inteligente" visto em muitos filmes, pode ser realizado, até certo ponto, utilizando um ou mais Arduinos. Neste exemplo, daremos um exemplo básico de controlar um LED através de um controle remoto.

O circuito é relativamente simples, envolvendo apenas um LED, um receptor infravermelho e uma resistência.




Figura 5.10: Circuito do Exemplo 8.

Quando apertamos um botão do controle remoto, ele envia um valor via infravermelho. Dessa forma, se utilizarmos um receptor infravermelho, podemos conseguir ler esse valor.

Precisamos baixar a biblioteca com as funções necessárias para utilizar esse receptor infravermelho, chamada NECIRrcv. Ela está disponível para download em: https://www.dropbox.com/sh/53bp7fo211hxbba/iYnG2cqfhN/Biblioteca%20NECIRrcv%20para%20controle%20remoto.

Primeiramente, precisamos incluir no programa a biblioteca que baixamos, que se dá através de "#include <NECIRrcv.h>". Em seguida, definimos as variáveis e enviamos a porta que está ligado o receptor infravermelho para a biblioteca trabalhar em cima disso (que está presente em "NECIRrcv ir(InfraVermelho);".

```
#include <NECIRrcv.h>
#define InfraVermelho 10

unsigned long int capturaCodigo = 0;
int estado = 0;
int led = 7;

NECIRrcv ir(InfraVermelho);

Agora, definiremos as configurações (como saídas, iniciar o Serial e o infravermelho).

void setup(){
   pinMode(led, OUTPUT);
```

```
Serial.begin(9600);
Serial.flush();
ir.begin();
}
```

Na função de *loop*, iremos verificar se o receptor recebeu algum sinal infravermelho através de "if (ir.available()>0)". Se receber algum sinal, capturaremos o valor através de "ir.read()" e armazenaremos na variável capturaCodigo. Em seguida, imprimiremos o valor no Serial.

No controle utilizado, a tecla "Power" enviava o valor 4278238976 via infravermelho. Como queríamos ligar o LED através desse botão, fizemos uma condição para a luz acender caso fosse recebido esse valor.

Para que fosse permitido apagar utilizando o mesmo botão, criamos uma variável de estado chamada estado para verificar se o LED estava aceso ou apagado e mudamos o valor da variável, caso a lâmpada mudasse seu estado.

```
void loop()
{
  if (ir.available()>0)
      capturaCodigo = ir.read();
      Serial.println(capturaCodigo);
    if (capturaCodigo == 4278238976){
      if (estado ==0) {
      digitalWrite(led, HIGH);
      estado = 1;
      }
      else {
       digitalWrite(led, LOW);
       estado = 0;
      Serial.println(estado);
   Serial.flush();
}
```

#### 5.9 Exemplo 9 - Sensor de Temperatura

Este projeto consiste na leitura da temperatura ambiente através do sensor LM335A. Para a montagem do circuito utilizaremos um sensor, um potênciometro para o ajuste e um resistor de  $2.2 \mathrm{K}\Omega$ .

O funcionamento do circuito parte do princípio que a tensão de saída do sensor de temperatura é diretamente proporcional a temperatura absoluta a uma taxa de 10mv/°K.

Para realizarmos tal leitura utilizaremos um arduino Uno lendo a saída do sensor. Através de um pequeno cálculo converteremos a tensão lida em temperatura e a graficaremos nas escalas de temperatura Celsius e Kelvin na serial monitor.

Para a montagem no protoboard é de suma importância o cuidado com a correta conexão dos pinos do sensor. Para isso utilizaremos a imagem abaixo como guia:




Figura 5.11: Sensor de temperatura LM335A.

O esquema a ser montado é bastante simples. Primeiramente faremos uma linha +Vcc e uma linha GND no protoboard conectando os pinos +5V e GND do arduino em duas trilhas diferentes. Logo após ligaremos um terminal do resistor de  $2,2\mathrm{K}\Omega$  na linha +Vcc e o outro terminal no pino Vs do sensor.

Feito isso conectamos o pino GND do sensor na trilha GND do protoboard, faltando então conectarmos o potenciômetro ao pino de ajuste. Para isso ligamos o primeiro terminal do potenciômetro a trilha +Vcc, o terminal do meio no pino adj do sensor e o último terminal a trilha GND do protoboard.

Para terminar a montagem ligamos o pino Vs do sensor na entrada analógica 0 do arduino. O circuito resultante encontra-se logo abaixo:




Figura 5.12: Circuito do projeto sensor de temperatura.

### O código:

Primeiramente definiremos as variáveis utilizadas no programa. Teremos as variáveis inteiras pinosensor com valor A0 que representa o pino de leitura analógica do sensor e a variável valorsensor ,que armazenará o valor lido, definida inicialmente com valor 0. Teremos também as variáveis flutuantes celsius e kelvin, que armazenarão os valores das temperaturas calculadas pelo programa, definidas inicialmente com valor 0.

```
int pinosensor = A0;
int valorsensor = 0;
float celsius = 0;
float kelvin = 0;
```

Agora definiremos o pino A0 como entrada, a taxa de transmissão da porta serial e uma primeira mensagem que será graficada na Seral Monitor.

```
void setup() {
  pinMode(pinosensor, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println('Projeto sensor de temperatura:');
}
```

Chegamos na parte final do nosso código. Nesta parte iremos armazenar o valor lido na porta analógica A0 na variável valorsensor. Como o arduino mapeia tensões de entrada entre 0 e 5 volts em valores inteiros de 0 a 1023 teremos estes valores armazenados na variável valorsensor.

Como queremos calcular com exatidão a temperatura em °K realizaremos o cálculo "kelvin = valorsensor\*500/1024;" e teremos o valor da temperatura já em kelvin.

O fator valorsensor\*500/1024 se explica pois a tensão máxima lida é de 5 volts e o temos uma escala de 1024 unidades. Teremos então um valor de 5/1024 volts por unidade lida. Multiplicamos o valor de cada unidade pelo número de unidades armazenada na variável valorsensor e teremos o valor de tensão lida pelo arduino.

Para termos valor para temperatura em °K multiplicamos o valor da tensão calculada por 100 pois a sensibilidade do sensor de 10mv/°K. Agora para termos o valor da temperatura em Celsius basta subtrair o valor da temperatura em Kelvin de 273.

```
void loop() {
  valorsensor = analogRead(pinosensor);
  kelvin = valorsensor*500/1023;
  celsius = kelvin - 273;
  Serial.print("A temperatura em Kelvin e: ");
  Serial.println(kelvin);
  Serial.print("A temperatura em Celsius e: ");
  Serial.println(celsius);
  Serial.println('-----');

  delay(5000);
}
```

Feita a programação no arduino teremos que realizar a calibagem do sentor. Após abrir a Serial Monitor para uma primeira conferência poderemos encontrar uma variação de +6°C em comparação com um termômetro real. Para resolvermos este problema ajustamos o potênciometro até que as temperaturas lidas pelo arduino e pelo termômetro coincidam. Após este ajuste nosso projeto funcionará corretamente.

# 5.10 Exemplo 10 - Sensor de Luminosidade

O fotoresistor pode ser caracterizado pela sua capacidade de sensibilidade à luz. Ou seja, ele muda seu valor resistivo conforme a intensidade de luz que recebe. Aproveitando isso, podemos montar um circuito que simule um aparelho de DJ. Ou seja, podemos requisitar ao Arduino que toque um som e acender uma luz toda vez fizermos sombra sobre o fotoresistor (quando ler um valor de tensão relativamente baixo). Dessa forma, podemos controlar manualmente como e quando um som toca.

É importante dizer que o resistor que está fazendo divisor de tensão com o fotoresistor possui valor de 10k.




Figura 5.13: Circuito do Exemplo 9.

Primeiramente, vamos definir as variáveis. Reparem que fotores, led e som correspondem ao número da porta de cada equipamento, enquanto leres é uma variável que será utilizada para fins operacionais durante o código.

É importante ressaltar que fotores indica a porta da saída analógica. Isso ocorre porque precisaremos ler o valor da tensão que passa pelo fotoresistor.

```
int fotores = 0;
int led=12;
int som = 11;
int leres;
```

Agora definiremos as portas de saída e o início do Serial.

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode (som, OUTPUT);
}
```

Agora começa a função de loop. Captaremos as informações sendo transmitidas através de "analogRead(fotores)", que são números inteiros, e armazenaremos na variável leres.

Em "Serial.print(leres)", estaremos verificando na janela do Serial Monitor o valor numérico de leres.

A seguir, se leres for mais baixo que 400, é porque há uma sombra incidente sobre o fotoresistor e, portanto, devemos tocar o som e acender a luz. Caso contrário, devemos apagar a luz e parar de tocar o som.

Observe que esse valor pode alterar, dependendo da luminosidade do ambiente. Dessa forma, é interessante verificar os valores no Serial Monitor e observá-los, com o objetivo de encontrar um padrão ambiente para sombra e editar o código.

40

```
void loop()
{
    leres = analogRead(fotores);
    Serial.println(leres);
```

```
if (leres <400){
    digitalWrite(led, HIGH);
    tone(som,random(100,12000),1136);
}
else{
    digitalWrite(led, LOW);
    noTone(som);
}</pre>
```

Como podemos ver, enquanto fizermos uma sombra sobre o dispositivo, o programa tocará uma música e deixará uma luz acesa. Uma observação é de que, através da função "random(100,12000)", eu estou sorteando um valor de frequência entre 100 e 12000. Dessa forma, teremos um valor diferente de frequência para cada loop ocorrido. Caso estejam disponíveis vários fotoresistores, seria mais interessante definir uma frequência de som específica para cada um.


## 5.11 Exemplo 11 - Transmissor e Receptor RF

Os transmissores de rádio frequência são abundantemente utilizados em projetos de controle e automação e para envio de informações. Muitas vezes nos perguntamos como conseguimos abrir um portão automático de garagem com um controle remoto e essa é uma das várias aplicações que encontramos para os componentes transmissores e receptores de RF.

Neste projeto desenvolvido pelo PET-Tele produzimos uma das prováveis aplicações desses dispositivos. Através de duas placas de desenvolvimento Arduino, um transmissor RF (434MHz), um receptor RF (434MHz) e alguns resistores e leds elaboramos uma interface de controle a distância com a ferramente Serial Monitor da IDE do Arduino.


O funcionamento do projeto consiste em enviarmos palavras via comunicação serial para o arduino transmissor e a partir das palavras enviadas teremos diferentes respostas dadas pelo arduino receptor. Planejamos como resposta o acionamento de leds, porém poderíamos utilizar diversas outras interfaces como lâmpadas, relés e motores.

A montagem do circuito é bem simples, porém como temos uma quantidade maior de fios do que nas práticas anteriores, é necessária atenção na montagem. Primeiramente ligamos a saída +5v do arduino na trilha que usaremos como linha de alimentação e fazemos respectivamente o mesmo com a entrada GND do arduino em uma linha GND que usaremos na protoboard.




Posteriormente conectamos os pinos 1,6 e 7 do receptor e o pino 1 do transmissor na linha GND da proboard. Após, ligamos os pinos 4 e 5 do receptor e o pino 3 do transmissor na linha +5v que fizemos na protoboard. Feito isso os dispositivos estarão devidamente alimentados e podemos conectar suas antenas. Ligamos então um fio de cobre no pino 8 do receptor e outro fio no pino 4 do transmissor. Agora teremos que conectar os fios de comunicação entre os arduinos e seus respectivos dispositivos. Para isso conectamos o pino 2 do transmissor na entrada digital 6 do arduino transmissor e o pino 2 do receptor na entrada digital 7 do arduino receptor. O processo resulta nos circuitos das imagens abaixo:

Agora conectaremos os leds no arduino receptor. Ligamos então um resistor de 330  $\Omega$  ao anodo de cada led e os seus respectivos cátodos a linha de GND. Feito isso conectamos a saída digital 2 no resistor do led amarelo, a saída 3 no resistor do led verde e a saída 4 no resistor do led vermelho. Resultando no circuito da figura abaixo:




(a) Receptor RF.



(b) Transmissor RF.

Figura 5.14: Receptor e Transmissor RF.



(a) Receptor RF com leds.

#### Código Arduino Transmissor

Primeiramente importamos a biblioteca VirtualWire.h para a comunicação entre o arduino e o transmissor e definimos as variáveis que serão utilizadas:

```
#include <VirtualWire.h>
char info[30];
int index = 0;
char inChar;
```

Agora definimos o pino digital 6 como saída e como transmissor de dados. Definimos também a sua taxa de transmissão de 2000 bps e a comunicação serial com 9600 baud.

```
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_set_ptt_inverted(true);
  vw_setup(2000);
}
```

Chegamos então na parte final. Nessa etapa leremos cada valor char na variável inChar e a armazenaremos no vetor info[index].

```
void loop()
{
   if (Serial.available() > 0) {
     while (1) {
      inChar = Serial.read();
      info[index] = inChar;
      index++;
      delay(2);
```

Agora temos a fase de envio dos dados lidos na etapa anterior. Após a palavra que foi digitada na interface Serial Monitor ser lida e armazenada no vetor info enviamos os dados armazenados no vetor pelo pino tx.

```
if (Serial.available() <= 0) {
        index = 0;
        const char *msg = info;
        vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
        vw_wait_tx();
        memset( &info, 0, sizeof(info) );
        break;
     }
   }
}</pre>
```

#### Código Arduino Receptor

Como no Arduino Treansmissor importaremos também o código do Arduino Receptor a biblioteca VirtualWire.h. Definimos o vetor info, que armazenará os valores char, e os pinos que ligaremos os leds.

```
#include <VirtualWire.h>
char info[30];
int amarelo = 2;
int verde = 3;
int vermelho = 4;
   Nessa etapa definimos os pinos de entrada e saída, a taxa de transmissão serial de 9600
baud, a taxa de recepção RF de 2000bps e o seu respectivo pino 7.
void setup()
    pinMode(7,INPUT);
    pinMode(amarelo, OUTPUT);
    pinMode(verde, OUTPUT);
    pinMode(vermelho, OUTPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
}
Definidas as variáveis e as taxas de transmissão iniciamos a leitura dos dados recebidos.
void loop()
{
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
    {
 int i;
 for (i = 0; i < buflen; i++)
 {
          info[i]=buf[i];
 }
   Com os valores char armazenados no vetor info podemos agora utilizá-lo em uma estrutura
de comparações para o acionamento dos leds conectados ao arduino.
```

```
if (String(info) == "amarelo on") {
digitalWrite(amarelo, HIGH);
}
if (String(info) == "amarelo off") {
digitalWrite(amarelo, LOW);
}
```

```
if (String(info) == "verde on") {
         digitalWrite(verde, HIGH);
         }
        if (String(info) == "verde off") {
         digitalWrite(verde, LOW);
         }
         if (String(info) == "vermelho on") {
         digitalWrite(vermelho, HIGH);
         }
        if (String(info) == "vermelho off") {
         digitalWrite(vermelho, LOW);
         }
         if (String(info) == "acender tudo") {
         digitalWrite(amarelo, HIGH);
         digitalWrite(verde, HIGH);
         digitalWrite(vermelho, HIGH);
          if (String(info) == "apagar tudo") {
         digitalWrite(amarelo, LOW);
         digitalWrite(verde, LOW);
         digitalWrite(vermelho, LOW);
         }
        memset( &info, 0, sizeof(info) );
    }
}
```

## 5.12 Exemplo 12 - Interação com Python e Linux

Podemos utilizar o controle remoto pra diversas atividades. Uma funcionalidade possível seria mudar os slides à distância durante uma apresentação ou abrir algum programa ou arquivo específico.

Para que isso seja possível, teremos que utilizar um programa em Python. Ou seja, mostra-se necessário possuir o interpretador Python na máquina. Além disso, é necessário que a máquina esteja usando Linux.

Começaremos com o circuito, que é bastante simples. Ele só apresenta o receptor para o controle remoto e o Arduino.




Figura 5.15: Circuito do Exemplo 12.

Primeiramente deve-se ter a biblioteca de infravermelho instalada na pasta correta, no arduino Ubuntu.

Para isso, digite no terminal: \$ sudo cp -R NECIRrcv /usr/share/arduino/libraries

Para identificar qual o código de cada botão do controle remoto usado, devemos programar o arduino com o código exemplo presente na biblioteca NECIRrcv. Sendo alterado apenas a apresentação do código em hexadecimal para decimal, na linha Serial.println(ircode, HEX); para Serial.println(ircode); . Assim, temos o seguinte:

```
#include <NECIRrcv.h>
#define IRPIN 4
                 // pino que o detector Infravermelho est\'{a} ligado
NECIRrcv ir(IRPIN) ;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("NEC IR code reception") ;
 ir.begin();
}
void loop(){
 unsigned long ircode;
 while (ir.available()) {
    ircode = ir.read() ;
   Serial.print("got code:") ;
   Serial.println(ircode) ;
 }
}
```

Anotados os valores referentes aos botões que irão ser usados, o código referente aos botões é bastante simples. Começamos incluindo a biblioteca para utilizar o controle remoto, o que já foi ensinado nas práticas anteriores. Definimos a porta analógica 2 como a porta do receptor e criamos uma variável valor para armazenar os valores enviados pelo controle.

```
#include <NECIRrcv.h>
NECIRrcv CR(2);
unsigned long valor = 0;
```

Agora, iniciaremos a comunicação Serial e a função CR, que é necessária para o uso do controle remoto.

```
void setup()
{
   Serial.begin(9600);
   CR.begin();
}
```

Na função loop, leremos o valor recebido do controle remoto e armazenaremos na variável 'valor' (através da função CR.read()). Agora, definimos dois botões para mudar os slides, o botão seta para cima e o botão seta para baixo, que correspondem aos códigos, respectivamente, 4111122176 e 4144545536 (é importante ressaltar que esses valores podem variar dependendo do controle remoto). Nesse algoritmo, escreveremos na Serial o valor '1' se apertarmos a seta para cima no controle e '2' se apertarem a seta para baixo.

```
void loop()
{
    while (CR.available())
    {
       valor= CR.read();
    }

    if (valor == 4111122176)
    {
        Serial.println("1");
       valor=0;
    }

    else if(valor == 4144545536)
    {
        Serial.println("2");
       valor=0;
    }
}
```

Agora, teremos que escrever o programa em Python. Antes de mais nada, precisaremos utilizar uma biblioteca de Python chamada 'uinput'. Ela possui funções que interagem com o sistema operacional, podendo enviar valores para Linux que representam botões do teclado. Ou seja, faz com que o SO se comporte como se algum botão tivesse sido pressionado.

Para instalarmos a biblioteca, devemos entrar no link e baixar o arquivo "python-uinput-0.10.0.tar.gz":

https://launchpad.net/python-uinput/+download

Feito isso, devemos descompactar o arquivo escrevendo, no terminal:

```
tar -vzxf python-uinput-0.10.0.tar.gz
```

Agora, já possuímos o arquivo necessário para a instalação. Instalamos, no terminal, através de:

```
python setup.py build
```

python setup.py install

Muitas vezes pode-se ter problemas com permissões de pastas para instalar a biblioteca do python. No caso, trocando a linha de comando por:

```
sudo python setup.py install
```

pode resolver o problema.

Já temos a biblioteca instalada. Agora já podemos escrever o código em Python. Começamos importando tudo que é necessário para o programa. Em seguida, devemos indicar quais teclas utilizaremos, o que é realizado através de:

```
device = uinput.Device([uinput.KEY_LEFT, uinput.KEY_RIGHT])
```

Ou seja, utilizaremos as teclas de seta (direita e esquerda).

Feito isso, definimos a porta do Serial. Normalmente, é a porta '/dev/ttyACM0'. Após armazenarmos o valor lido da porta Serial (que definimos que escreveríamos '1' ou '2'), podemos decidir qual botão simular no Linux. Caso lermos o valor '1', enviaremos o botão seta direita para o Linux, pois o Arduino detectou que foi apertado o botão seta para cima. Para o valor '2', enviaremos o botão seta esquerda. O nome do arquivo deve ter extensão '.py'. Dessa forma, o código fica da seguinte maneira:

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os,serial,commands,time # Importa bibliotecas
import uinput # Importa biblioteca

device = uinput.Device([uinput.KEY_LEFT, uinput.KEY_RIGHT])
porta = '/dev/ttyACMO' # Define porta do arduino
while (True): # Repetição infinita
```

```
arduino = serial.Serial (porta,9600) # Cria conexão com arduino
valor = arduino.read()

if ( valor == '1'):
    device.emit_click(uinput.KEY_RIGHT)
elif ( valor == '2'):
    device.emit_click(uinput.KEY_LEFT)
```

Agora, basta executar o programa no terminal do Linux e deixar rodando. Para isso, digita-se:

sudo python nomedoarquivo.py

Dessa forma, toda vez que apertarmos os botões definidos, o Linux responderá acionando os botões de seta definidos. Podemos também acionar outros botões do teclado e acionar programas e arquivos específicos. Podemos pedir para executar o Firefox, por exemplo, através de:

```
os.system("firefox&")
```

Enquanto podemos abrir um arquivo de música, utilizando o player 'Rhythmbox' através de (apenas um exemplo):

```
os.system("rhythmbox /home/nomedousuario/Downloads/nomedamusica.mp3 & ")
```

Pode-se abrir bloco de notas e outros tipos de arquivos. Basta especificar qual programa será utilizado e o diretório do arquivo.

## 5.13 Exemplo 13 - WEB Server

Neste projeto elaboramos uma página de controle HTML, com um Arduino Uno R3 e um ethernet shield. No caso poderíamos utilizar diversas interfaces para contole, porém, como exemplo, utilizamos um cooler 12v e uma lâmpada fluorescente comum.

O funcionamento do projeto consiste em através de uma página HTML que se encontra programada no Arduino controlar componentes conectados a ele. A página possui botões em seu corpo que, quando acionados, enviam comandos para o Arduino e quando interpretados atuam sobre as intefaces conectadas.



Figura 5.16: Página HTML

A montagem do projeto consiste em acoplarmos um shield ethernet ao arduino. E conectarmos as interfaces em seus respectivos pinos de controle. No caso conectamos o circuito de acoplamento do cooler ao pino 2 do ethernet shield e o circuito de acoplamento da lãmpada ao pino 3 do ethernet shield. O processo resulta na imagem abaixo:

## 5.13.1 Circuito de acoplamento do cooler

Ao acionar a porta digital do Arduino teremos um nível de tensão de 5v, porém para acionarmos elementos como o cooler 12v utilizado no projeto teremos que utilizar um circuito de acoplamento como o da imagem abaixo:




Figura 5.17: Circuito Web Server




Figura 5.18: Circuito de acoplamento para cooler 12v

Trata-se de um simples transistor BD135 e um resistor de 1k  $\Omega$  conectado a sua base. Conectamos o coletor do transistor ao positivo da fonte 12v, o emissor do transistor ao pino positivo do cooler e o pino negativo do cooler a trilha GND.

O funcionamento do circuito consiste em quando alimentamos o resistor uma corrente flui na base do transistor e o mesmo passa a conduzir acionando o cooler.

#### 5.13.2 Circuito de acoplamento para Lâmpada 110v

Para acionarmos uma lâmpada com o Arduino teremos que utilizar outro circuito de acoplamento. Visto que este tipo de carga trabalha com uma tensão de alimentação alternada de 110v. Para isso utilizaremos um relé para o acionamento. O circuito será o da imagem abaixo:

Trata-se de um transistor BD135 funcionando como chave como no circuito de acoplamento para o cooler dado anteriormente. A diferença é que nesta configuração quando o acionamos o




Figura 5.19: Circuito de acoplamento para Lâmpada 110v

pino de saída do Arduino, o transistor passa a conduzir acionando um relé que quando fechado liga a Lâmpada conectada ao mesmo.

O diodo conectado em paralelo ao relé funciona como componente de proteção, já que quando desligamos o relé o mesmo passa a conduzir uma corrente instantânea muito alta que poderia queimar o transistor.

#### O código:

Abaixo explicaremos o código programado no Arduino. Iniciamos enunciando as bibliotecas utilizadas. No caso as bibliotecas SPI.h e Ethernet.h. Logo após definimos os endereços MAC, IP e a porta de comunicação utilizada.

```
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 };
Server server(180);
```

Definiremos agora as variáveis e os pinos de controle utilizados. Ligaremos o cooler ao pino 3 e a lâmpada ao pino 4.

```
int cooler = 3;
int lampada = 4;
char c = 0;
char command[2] = "\0";
```

Logo após iniciaremos a comunicação Ethernet, e definiremos os pinos da lâmpada e do cooler como saída.

```
void setup()
{
   Ethernet.begin(mac, ip);
   server.begin();
```

```
pinMode(lampada, OUTPUT);
  pinMode(cooler, OUTPUT);
}
   Agora explicaremos a parte do código que estará em loop. Esta primeira parte é constituida
por funções expecíficas da biblioteca Ethernet. Para maiores informações acesse: http://arduino.cc/en/re
void loop()
{
  Client client = server.available();
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean current_line_is_blank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (c == '\n' && current_line_is_blank) {
   Primeiramente escrevemos o cabeçalho da página HTML gravada no Arduino:
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
   Logo após definimos a cor de fundo da página:
          client.println("<body background-color:#040300>");
   Criamos o título:
          client.println("<h1><center> Bem vindo ao PET-Tele!</h1><hr>");
```

Criaremos agora os botões de acionamento que serão utilizados. Nessa parte atribuímos os valores que serão enviados quando os botões forem acionados, o método de envio dos valores, o nome de cada botão e seus tamanhos.

```
client.println("<form method=get name=form><center>");
client.println("<button name=b value=1 type=submit style=height:60px;
width:150px>Cooler On</button>");
client.println("<button name=b value=2 type=submit style=height:60px;
width:150px>Cooler Off</button>");
client.println("<br/>>");
client.println("<button name=b value=3 type=submit style=height:60px;
width:150px>Lampada On</button>");
client.println("<button name=b value=4 type=submit style=height:60px;
width:150px>Lampada Off</button>");
client.println("<button name=b value=4 type=submit style=height:60px;
width:150px>Lampada Off</button>");
client.println("<br/>>");
```

```
break;
}
if (c == '\n') {
  current_line_is_first = false;
  current_line_is_blank = true;
}
else if (c != '\r') {
  current_line_is_blank = false;
}
if (current_line_is_first && c == '=') {
  for (int i = 0; i < 1; i++) {
    c = client.read();
    command[i] = c;
}</pre>
```

Agora criamos a etapa de controle. De acordo com cada valor enviado pela página o Arduino responderá de maneira diferente. Temos como exemplo o botão *cooler on* que quando acionado envia o valor 1 e nessa estrutura liga o cooler. Quando acionamos o botão *cooler off* o valor enviado será 2 que tem o efeito de desligar o cooler. Esses valores foram definidos na etapa de construção dos botões e poderiam ser quaisquer.

```
if (!strcmp(command, "1")) {
          digitalWrite(cooler, HIGH);
        else if (!strcmp(command, "2")) {
          digitalWrite(cooler, LOW);
        }
         if (!strcmp(command, "3")) {
          digitalWrite(lampada, HIGH);
        else if (!strcmp(command, "4")) {
          digitalWrite(lampada, LOW);
        }
      }
    }
  delay(1000);
  client.stop();
}
 Chegamos a parte final em que fechamos a página.
 client.println("</body>");
```

}

# Capítulo 6

# Referências bibliográficas

#### Sites:

http://www.sabereletrônica.com.br/secoes/leitura/1307

Acessado em: 09/10/2010.

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

Acessado em: 09/10/2010.

http://www.arduino.cc Acessado em: 09/10/2010.

http://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt

Acessado em: 09/10/2010.

http://projeto39.wordpress.com/o-arduino-duemilanove/

Acessado em: 09/10/2010.