

Elec4A - Traitement du Signal

Introduction aux signaux & outils de base


Renato Martins, ICB UMR CNRS - Univ. Bourgogne
UFR Sciences & Techniques, 2026



Les signaux

Signaux déterministes à temps continu

- la valeur du signal est connue à chaque instant
- on modélise souvent un signal d'information ou le comportement d'un système par un signal déterministe




$$s_H := t \rightarrow \text{Heaviside}(t) \text{ où } \text{Heaviside} := t \rightarrow \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t \end{cases}$$

$$\Pi_a := t \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a} & -\frac{1}{2}a \leq t \text{ and } t < \frac{1}{2}a \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Les signaux

Signaux déterministes à temps continu

- la valeur du signal (fonction) est connue à chaque instant
- on modélise souvent un signal d'information ou le comportement d'un système par un signal déterministe



$$s_H := t \rightarrow \text{Heaviside}(t) \text{ où } \text{Heaviside} := t \rightarrow \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t \end{cases}$$

$$\Pi_a := t \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a} & -\frac{1}{2}a \leq t \text{ and } t < \frac{1}{2}a \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Caractéristiques des signaux déterministes : façon analytique ou graphique

- 1) Signaux **périodiques et apériodiques** : périodiques se reproduisent à l'identique à intervalles réguliers, faisant donc apparaître une période T
- 2) **Période et fréquence**
- 3) Fréquence vs pulsation/fréquence angulaire/vitesse angulaire
- Examples : $s = \cos(t)$ et $s = \cos(2\pi t)$

Les signaux

• Caractéristiques des signaux déterministes : façon analytique ou graphique


- 3) Parité du signal :
 - Signal $f(x)$ est paire si : $f(-x) = f(x)$
 - $f(x)$ impaire si $f(-x) = -f(x)$
 - Toutes les fonctions deterministes peuvent etre décomposées comme une somme d'une fonction paire et une impaire !

Graphical Interpretation -

Even Functions:

Have a graph that is symmetric with respect to the Y-Axis.


Y-Axis – acts like a mirror



Odd Functions:

Have a graph that is symmetric with respect to the Origin.

Origin – If you spin the picture upside down about the Origin, the graph looks the same!



Les signaux

• Caractéristiques des signaux déterministes : **facon analytique ou graphique**

- Parité d'un signal
- Trouver la parité de facon algebrique (essayer de dessiner graphiquement ensuite) :

$$1. \ f(x) = x^3 - x^2 + 4x + 2$$

$$2. \ f(x) = -x^2 + 10$$

$$3. \ f(x) = x^3 + 4x$$

$$4. \ f(x) = -x^3 + 5x - 2$$

$$5. \ f(x) = \sqrt{x^4 - x^2} + 4$$

$$6. \ f(x) = |x + 4|$$

$$7. \ f(x) = |x| + 4$$

$$8. \ f(x) = x^4 - 2x^2 + 4$$


$$9. \ f(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$10. \ f(x) = x\sqrt{x^2 - 1}$$

- Et pour les signaux périodiques ? (e.g. $\sin(x)$, $\cos(x)$, ...)

Outres notions mathématiques

- Derivée des fonctions : notion géometrique et analytique



Série de Taylor

- Objectif : approximer localement une fonction régulière
- Hypothèse clé : régularité suffisante de f
- Définition : Soit $f \in C^\infty$ sur un intervalle I contenant un point a

Série de Taylor en a :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (f^{(k)}(a)/k!) (x - a)^k$$

- Question clé : convergence vers f

Série de Taylor

- Convergence vers f :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(a)/k!) (x - a)^k + R_n(x)$$

- Le reste de Lagrange : $R_n(x) = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)! (x - a)^{n+1}$
- Convergence si $\lim R_n(x) = 0$
- Exemples :
 - $f = e^x$
 - $f = 1/(1-x)$
 - $f = \ln(x)$

Les signaux

Signaux déterministes à temps continu

- la valeur du signal est connue à chaque instant
- on modélise souvent un signal d'information ou le comportement d'un système par un signal déterministe

$$s_{\sin} := t \rightarrow \sin(2 \pi f t)$$


$$s_H := t \rightarrow \text{Heaviside}(t) \text{ où } \text{Heaviside} := t \rightarrow \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t \end{cases}$$

$$\Pi_a := t \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a} & -\frac{1}{2}a \leq t \text{ and } t < \frac{1}{2}a \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Signaux aléatoires --> paramètres statistiques

- on prédit seulement, avec un «degré de confiance» ou probabilité, la valeur que va prendre le signal
- le bruit dans les mesures est souvent un signal aléatoire

Signaux réels : signal déterministe + signal aléatoire



Les signaux, autres exemples ?

- Signaux déterministes à temps continu
 - Signaux définis par morceaux, ex Heaviside (échelon)
 - Signaux définis par des fonctions mathématiques (sin, cos, ln, exa, etc.)
 - Signaux produits pas des systèmes (instruments de musique, machines, activité humaine, etc.)

Les signaux, autres exemples ?

- Signaux déterministes à temps continu
 - Signaux définis par morceaux, ex Heaviside (échelon)
 - Signaux définis par des fonctions mathématiques (sin, cos, ln, exa, etc.)
 - Signaux produits pas des systèmes (instruments de musique, machines, activité humaine, etc.)
- Signaux aléatoires
 - Jeux du hasard
 - Bruits (définition scientifique = aléatoires!)
 - Signaux naturels
- Signaux réels: signal déterministe + signal aléatoire
 - Tout signal réel déterministe produit par l'activité humaine et la nature contient en général une partie déterministe et une partie aléatoire


Les signaux

- Signal déterministe
 - Quand on connaît le passé, la probabilité d'apparition d'un niveau donné à l'instant t est soit nulle, soit certaine ($=1$)
 - Valeur future exacte du signal
- Signal déterministe : formule définissant parfaitement le signal
- Signal aléatoire : **paramètres statistiques** définissant les POSSIBILITES d'évolution
 - L'information est liée à un certain degré d'incertitude, d'aléatoire
 - Signaux aléatoires : bruit électronique, le signal de parole...


Les signaux

- Paramètres statistiques d'un signal aléatoire :
 - Moyenne, variance, autocorrélation, moments, ...
- Ces paramètres peuvent être eux mêmes aléatoires (non stationnaire)
 - Exemple : le signal de parole

Même sons, même personne,
mêmes conditions d'enregistrement




Même son, mêmes conditions d'enregistrement
deux locuteurs différents




Propriétés des systèmes linéaires invariants

- Un système reçoit un signal d'entrée $e(t)$ et délivre un signal de sortie $s(t)$
 - la grandeur physique d'entrée est en général différente de celle de sortie, sauf dans le cas où le système « traite » le signal
 - exemple de système: capteur température, voltmètre, filtre, ...



Propriétés des systèmes linéaires invariants

- Un système reçoit un signal d'entrée $e(t)$ et délivre un signal de sortie $s(t)$
 - la grandeur physique d'entrée est en général différente de celle de sortie, sauf dans le cas où le système « traite » le signal
 - exemple de système: capteur température, voltmètre, filtre, ...









- Invariant
 - les propriétés ne varient pas dans le temps
 - par exemple, les températures ambiante ou de fonctionnement du système n'ont pas d'influence sur sa réponse

- Linéaire
 - le changement d'amplitude, par un certain facteur réel, d'un signal d'entrée induira le même facteur sur l'amplitude en sortie (1)
 - il revient au même de considérer des signaux pris séparément ou l'ensemble de ces signaux (2)
 - un amplificateur est un système linéaire tant qu'il ne fonctionne pas en régime de saturation.


$$\begin{cases} \forall \alpha \in \mathbb{R}, \text{ alors } \alpha e(t) \rightarrow \alpha s(t) \\ e_1(t) \rightarrow s_1(t), e_2(t) \rightarrow s_2(t) \text{ alors } e(t) = e_1(t) + e_2(t) \rightarrow s(t) = s_1(t) + s_2(t) \end{cases}$$

Propriétés des systèmes linéaires invariants

- Exemple :









Les deux versions sont identiques
 $f(x_1+x_2) = f(x_1)+f(x_2)$
 f est un système linéaire




Propriétés des systèmes linéaires invariants

- Contre-exemple :



Les deux versions sont différentes
 $g(x_1+x_2) \neq g(x_1)+g(x_2)$
g n'est pas un système linéaire



Puissances et énergies des signaux

- Moyenne d'un signal

Moyenne sur un intervalle

Soit un signal $s(t)$ (périodique ou non). Sa valeur *moyenne* sur un intervalle $[t_1; t_2] \subset \mathbb{R}$ est définie par

$$m(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} s(t) dt$$

Puissances et énergies des signaux

- Moyenne d'un signal

Moyenne d'un signal périodique

Si l'on suppose que $s(t)$ est périodique de période T_p , sa moyenne sur tout l'horizon de temps est égale à sa moyenne sur une une période, à savoir

$$m = \langle s \rangle = \frac{1}{T_p} \int_{t_0}^{t_0 + T_p} s(t) dt, \quad \forall t_0 \in \mathbb{R}.$$

Il est classique de considérer $t_0 = 0$ ou $t_0 = -\frac{T_p}{2}$.

Puissances et énergies des signaux

- Moyenne d'un signal

Moyenne d'un signal apériodique

Si $s(t)$ st apériodique, l'astuce consiste à considérer qu'il est en fait périodique, mais de période infinie. Il vient :

$$m = \langle s \rangle = \lim_{T_p \rightarrow \infty} \frac{1}{T_p} \int_{-\frac{T_p}{2}}^{\frac{T_p}{2}} s(t) dt$$

Dans les deux cas, tout ajout d'un *offset* (composante continue) fait varier la moyenne de la valeur de l'offset.

Puissances et énergies des signaux

- Energie d'un signal

Énergie d'un signal sur un intervalle

Soit un signal $s(t)$ (périodique ou non). Son *énergie sur un intervalle* $[t_1; t_2] \subset \mathbb{R}$ est définie par

$$E(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} s^2(t) dt$$

Il s'agit d'une notion mathématique.

Puissances et énergies des signaux

- Puissance d'un signal

Puissance moyenne sur un intervalle

Soit un signal $s(t)$ (périodique ou non). La *puissance moyenne* de $s(t)$ sur un *intervalle* $[t_1; t_2] \subset \mathbb{R}$ est définie par

$$P(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} s^2(t) dt$$


C'est une moyenne, donc une valeur constante égale à

$$P(t_1, t_2) = \frac{E(t_1, t_2)}{t_2 - t_1}. \quad (1)$$

Les signaux

• Caractéristiques des signaux déterministes :


- Un signal étrange et utile : **Impulsion (ou delta) de Dirac** !
- Soit l'impulsion rectangulaire définissant une surface (hachurée) égale à 1



Les signaux

• Caractéristiques des signaux déterministes :

- Un signal étrange et utile : **Impulsion (ou delta) de Dirac** !
- Soit l'impulsion rectangulaire définissant une surface (hachurée) égale à 1



Pour définir l'*impulsion de Dirac*, il faut faire tendre Δt vers 0 et donc $\frac{1}{\Delta t}$ vers l'infini. L'impulsion devient donc infiniment fine, infiniment haute et de surface 1. On note une telle impulsion $\delta(t)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$