エッジベース二次元対象物認識モジュール (AppRecog)

東京大学 情報理工学系研究科 稲葉研究室

平成 24 年 2 月 14 日

1 概要

画像から二次元的に対象物を認識,その位置,姿勢およびスケールを出力するモジュールです.通常,カメラ出力共通 I/F で画像および,カメラパラメータを出力するカメラモジュールと組み合わせて利用します.

http://openrtm.org/openrtm/ja/project/NEDO_Intelligent_PRJ_HiroAccPrj_5002

2 ダウンロードとコンパイル

- \$ tar xvfz AppRecog 0.1.0.tgz
- \$ cd app-recog
- \$ make

3 開発・動作環境

- Ubuntu Linux 10.04 LTS
- OpenRTM-aist 1.0.0-RELEASE C++版
- \bullet OpenCV 2.3

OpenCV のバージョンに注意してください.

4 インタフェース

- データポート
 - 入力: Img::TimedCameraImage (Img.idl)
 画像出力共通インタフェース準拠のカメラモジュールから,画像及び,カメラパラメータを受取ります。
 - 出力: TimedRecognitionResult (Vision.idl)
 認識結果共通インタフェースにしたがい,対象物体の位置姿勢を出力します。
 Img::TimedCameraImage 処理結果を画像として出力します。




図 1: 認識例

• サービスポート

認識対象のモデルを設定するために使います . あらかじめ . ModelFiles/ModelList.txt にモデル ID とモデル定義ファイル名を記述し , モデル ID を引数としてサービスコールを行います . setModelID(i) は , i 番のモデルを使用することを意味します .

認識結果は TimedRecognitionResult によって出力されます. 具体的な出力内容は以下の通りです. 現在,対象物の姿勢以外は入っていません.

0: 0, 1: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0

5: 0, 6: 0, 7: 0,

8: R00, 9: R01, 10: R02, 11: Tx 12: R10, 13: R11, 14: R12, 15: Ty 16: R20, 17: R21, 18: R22, 19: Tz

5 詳細説明

与えられたモデルと,画像から抽出したエッジの Chamfer マッチングにより類似度を評価します.そして,粒子群最適化により類似度が最大の位置,姿勢,スケールを出力します.連続的に送られてくる画像に対して認識を行いますが,認識結果の時間方向の連続性は考慮せず,各フレームで一番尤度が高い位置を計算し,その尤度が閾値以上であれば検出結果を返します.指定した閾値以下の場合は,認識結果は出力しません.

モデルと実画像のマッチングは,画像上で行われます.検出した位置,姿勢,スケールからカメラパラメータを用いて,カメラ座標系における対象物の位置,姿勢が計算されます.カメラパラメータはデータポートを通して画像と一緒に送られてくるものを使用します.正しいカメラパラメータが入っていない場合も対象物の検出はできますが,出力される結果は正確ではありません.画像座標での (x,y,θ,s) の探索範囲,検出の閾値は,コンフィグファイル AppRecog.conf で指定できます.また,モデル定義ファイルは ModelFile ディレクトリの中に置き,ファイルは頂点と辺によって表現されるエッジと,円からなります.

6 実行およびテスト

まず,画像をキャプチャするモジュールを用意します.

6.1 カメラ共通 I/F 準拠の画像キャプチャモジュール (CameraComp)

以下の web から,大阪大学により開発され画像キャプチャモジュール CameraComp をダウンロード,コンパイルします.ログ画像によるテストを行うため,LoadPictureComp モジュールも同様にダウンロードします.

http://www-arailab.sys.es.osaka-u.ac.jp/CameraIF/

6.2 接続

実際にカメラモジュールと接続し,オンラインでテストを行います.このときのモジュール接続は図2のようになり,実行手順は,以下の通りです.

- 1. 認識モジュール AppRecog とキャプチャモジュールをそれぞれ実行
- 2. rtshell で画像の入出力を接続 (system editor 上で操作してもよい)
- 3. 2つの RTC を activate
 - \$ cd CameraComp
 - \$./CaptureCameraComp

別端末で

- \$ cd app-recog/
- \$ build/bin/AppRecogComp
- 別端末で(rtctreeでのパスは適当に補完する)
- \$ rtcon CaptureCameraO.rtc:CameraImage AppRecogO.rtc:InputImage
- \$ rtact CaptureCameraO.rtc AppRecogO.rtc

初期設定で認識範囲のスケールが絞ってあるため,認識できない場合は対象物までの距離をいろいろ変えてみてください.また,背景に模様がなく,対象物と異なる色のものを置くと認識しやすくなります.

テストとして,カメラモジュールを LoadPictureComp モジュールに差し替え,あらかじめ 撮っておいた画像を用いてテストを行う場合, CaptureCameraComp を LoadPictureComp に置き換えた接続となります. ログ画像の指定は, LoadPictureComp モジュールの Load-Picture.conf で行う. AppRecog モジュール付属の画像 data/parts4.jpg を用いて確認してください.

LoadPicture.conf で読み込む画像を指定するには , rtc.conf に

Processing Module.LoadPicture.config_file: LoadPicture.conf

を, LoadPicture.confに

conf.default.string_file_name: parts4.jpg

と記述します. parts4.jpg は読込みたいファイルの名前を書きます. 正しく動作していれば,図 1 (左)のようなウィンドウが表示されます.




図 2: USB カメラを用いたテスト