
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Katedra jaderných reaktorů



Fyzika jaderných reaktorů Magisterské studium

STÁTNICOVÉ OTÁZKY

Rok: 2024

Čau ahoj. Právě čtete soubor magisterských státnicových otázek k předmětu Fyzika jaderných reaktorů, který byl vypracován za dlouhých zimních večerů v pokojíku ve Švýcarsku. Jedná se o sepis všech prezentací, skript a materiálů, ze kterých jsme během výuky čerpali, a které jsou dle mého názoru k pochopění nejdůležitější. Šlo zejména o:

- prezentace k předmětu FARE (J. Frýbort),
- prezentace k předmětu DERF (J. Frýbort a P. Suk),
- přednášky z předmětu SMRF (O. Huml),
- přednášky z předmětu KID (O. Huml),
- zápisky z předmětu KID (O. Huml),
- Dynamika jaderných reaktorů B. Heřmanský,
- Nuclear Reactor Physics W. Stacey,
- Introduction to Nuclear Engineering J. Lamarsch,
- manuál ke kódu NJOY,
- manuál ke kódu SCALE,
- manuál ke kódu MCNP,
- prezentace MCNP z LANL,
- apod.

Pokud najdete chybu, hodte issue na Git:

Hodně zdaru!

Obsah

1	Odv	Odvození a využití transportní teorie v reaktorové fyzice					
	1.1	Boltzmanova integro-diferenciální transportní rovnice					
		1.1.1 Předpoklady					
		1.1.2 Matematický aparát					
		1.1.3 Odvození					
		1.1.4 Podmínky platnosti a řešitelnost					
	1.2	Integrální tvar transportní rovnice					
		1.2.1 Odvození					
	1.3	Možná řešení					
		1.3.1 Deska					
		1.3.2 Numerika					
0	т 1						
2		erná data v reaktorové fyzice 14					
	2.1	Proces zaznamenávání jaderných dat					
		2.1.1 Příprava a shromažďování					
		2.1.2 Evaluace (zhodnocení) a ukládání					
		2.1.3 Verifikace					
		2.1.4 Validace					
	2.2	Proces zpracování jaderných dat					
		2.2.1 Linearizace					
		2.2.2 Úprava na teplotu					
		2.2.3 Grupování					
		2.2.4 Zohlednění samostínění					
		2.2.5 Spojování					
3	Por	uchová teorie a její využití v reaktorové fyzice					
U	3.1	Odůvodnění					
	3.1	Odvození poruchy reaktivity					
	3.3						
	ა.ა	1 V V1					
		,					
		3.3.2 1G poruchová teorie					
	0.4	3.3.3 2G poruchový operátor					
	3.4	Význam sdružené hustoty toku					
	3.5	Příklady aplikace poruchové teorie					
4	Roy	Rovnice bodové kinetiky nulového reaktoru 2					
	4.1	Pojmy					
	4.2	Odvození					
		4.2.1 a) Bez vlivu zpožděných neutronů:					
		4.2.2 b) S vlivem zpožděných neutronů:					
	4.3	Přehled vzorečků					
5		iladní charakteristiky jaderného reaktoru a jejich dopady na provoz					
	5.1	Řešení bez vlivu zpožděných neutronů					
	5.2	Řešení s vlivem zpožděných neutronů					
		5.2.1 Impulsní charakeristika					
		5.2.2 Přechodová charakteristika					
		5.2.3 Frekvenční charakteristika					
		5.2.4 Vlivy zjendnodušení					
6	Zpě	etné vazby, principy jejich působení a důsledky pro dynamiku reaktoru 57					
	6.1	Zpětné vazby					
		6.1.1 Doppler					
		6.1.2 Vodo-uranový poměr					
	6.2	Zpětnovazební koeficienty reaktivity					

6.3	Přenosová funkce zpětné vazby
6.4	Modely dynamiky reaktoru
7 Výi	počty vyhoření jaderného paliva a příprava homogenizovaných dat pro celozónové
výp	oočty
7.1	Transportní (deterministický) výpočet
	7.1.1 Homogenizace
	7.1.2 Parametrizace
	7.1.3 Celozónový výpočet
7.2	Výpočty vyhoření

1 Odvození a využití transportní teorie v reaktorové fyzice

1.1 Boltzmanova integro-diferenciální transportní rovnice

Odvození musí nutně vycházet z dějů, které má popisovat. Vzhledem k běžným podmínkám v reaktorech je možné popis chování neutronů zúžit na úlohu neutrálních částic pohybujících se podle zákonitostí klasické mechaniky s kvantovým popisem jejich interakcí s jádry okolního prostředí.

Cílem je převést izolovanou částicovou povahu interakcí neutronů na spojitou veličinu.

1.1.1 Předpoklady

Pro odvození musíme předpokládat:

- dostatečná populace neutronů, abychom mohli uvažovat statistické středování,
- neutrony interagují pouze s jádry okolí (která jsou v klidu) a nikoliv mezi sebou \rightarrow v reaktorech splněno vždy (projevuje se až pro $\Phi > 10^{20} \text{ 1/cm2/s}$).

1.1.2 Matematický aparát

Pro odvození je potřeba zavést:

a) Nezávislé proměnné:

Nezávislé proměnné představují souřadnice, pomocí kterých jsme schopni neutronům přiřadit bod fázového prostoru. Pro jednoznačné určení je potřeba 6 nezávislých proměnných (v klasické mechanice jde o 3 složky polohového vektoru a 3 složky vektoru rychlosti), nicméně v tomto případě se od vektoru rychlosti přechází ke směru pohybu a velikosti rychlosti.

Pro popis tedy předpokládáme:

- polohový vektor $\mathbf{r} = (x, y, z) 3$ složky,
- směrový vektor $\Omega = (\phi, \theta) 2$ složky,
- (kinetická) energie E-1 složka.

Pro případný přepočet poté platí:

$$v = \sqrt{\frac{2m}{E}},$$
$$\mathbf{v} = v\Omega.$$

Casovou závislost zanedbáváme a na čas nahlížíme jako na parametr, nikoliv souřadnici.

b) Fázový prostor:

Představuje prostor pro popis neutronových interakcí. Základním předpokladem je zachování částicové povahy neutronů při využití statistické povahy pohybu velkého množství částic. Jednotlivé srážky se proto odehrávají ve statisticky středovaném **elementu fázového prostoru** $\Delta \mathbf{P}$:

$$\Delta \mathbf{P} = \Delta \mathbf{r} \Delta \Omega \Delta \mathbf{E}.$$

Počet neutronů v $\Delta \mathbf{P}$ se může změnit vlivem změny v dílčích parametrech, tedy:

- v $\Delta \mathbf{r}$ únikem z $\Delta \mathbf{r}$, případně absorbcí nebo vznikem v $\Delta \mathbf{r}$,
- $v \Delta \Omega rozptylem$,
- v ΔE zpomalením, nebo zrychlením.

c) Závislé proměnné:

Dále je potřeba zavést závislé proměnné (závislé od toho, že jsou závislé na těch nezávislých a času), které představují sledované veličiny.

Sem řadíme 3 základní:

- úhlová hustota neutronů $n(\mathbf{r}, \Omega, E, t)$ $(1/\text{cm}^3)$ skalár,
- úhlová hustota toku neutronů $\Omega(\mathbf{r}, \Omega, E, t)$ $(1/\text{cm}^2/\text{s})$ skalár (ale bacha, neplést se směrovým vektorem Ω),
- úhlová hustota proudu neutronů $\mathbf{J}(\mathbf{r},\Omega,E,t)$ $(1/\text{cm}^2/\text{s})$ vektor

s definovanými vztahy:

$$\Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) = v \cdot n(\mathbf{r}, \Omega, E, t),$$
(1)

$$\left| \mathbf{J}(\mathbf{r}, \Omega, E, t) = \Omega \cdot \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t). \right| \tag{2}$$

Pro kontext, Φ udává celkový součet drah všech neutronů za sekundu v jednotkovém objemu fázového prostoru, zatímco J udává počet neutronů, který prochází na steradián, energii a plochu ve směru Ω plochou kolmou k Ω v čase. Tedy, zatímco n a Φ se vztahují k objemu, J se vztahuje k ploše.

1.1.3 Odvození

Nejprve je potřeba si uvědomit, jak popisujeme interakce neutronů s jádry. Pravděpodobnost interakce je dána σ (cm²) a Σ (1/cm), přičemž mezi možné interakce řadíme pouze: rozptyl, radiační záchyt a štěpení, případně absorbci (což je součet štěpení a radiačního záchytu).

Makroskopický účinný průřez pro interakci i na jádře $j - \Sigma_{ij}(\mathbf{r}, E, t)$ definujeme jako podíl pravděpodobnosti interakce neutronu reakcí i s jádrem j na jednotku délky dráhy.

Dále **reakční rychlost pro interakci** i **na jádře** $j - F_{ij}(\mathbf{r}, E, t)$ určíme jako:

$$F_{ij}(\mathbf{r}, E, t) = \Sigma_{ij}(\mathbf{r}, E, t)\Phi(\mathbf{r}, E, t).$$

Při předpokladu nezávislosti jednotlivých interakcí (abychom mohli průřezy sčítat) je možné definovat totální makroskopický účinný průřez:

$$\Sigma_i(\mathbf{r}, E, t) = \sum_{j=1}^J \Sigma_{ij}(\mathbf{r}, E, t) = \sum_{j=1}^J N_j(\mathbf{r}, t) \sigma_{ij}(E).$$

Dále si pro popis rozptylu zavedeme **diferenciální rozptylové jádro** – $f_s(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E)$ (-) tak, že:

- $f_s(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E) \Delta \Omega \Delta E$ značí poměrnou pravděpodobnost rozptylu ze směru Ω' a energie E' do rozsahu směrů $\Delta \Omega$ a energií ΔE ,
- \bullet pro rozptyl na jádře j platí:

$$\Sigma_{sj}(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E, t) = \Sigma_{sj}(\mathbf{r}, E', t) f_s(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E)$$

• pro účely normalizace platí:

$$\int_{\mathbb{R}^+} \int_{4\pi} f_s(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E) d\Omega dE = 1.$$

Pro odvození musíme vycházet z bilanční rovnice neutronů, kde sledujeme změnu počtu neutronů v libovolném elementu fázového prostoru tvořeném objemem V a $\Delta\Omega\Delta E$ během časového intervalu Δt .

Jednodušeji řečeno posuzujeme jednotlivé příspěky či ztráty neutronů:

$$\begin{pmatrix}
\text{počet neutronů} \\
\text{v čase } t + \Delta t
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\text{počet neutronů} \\
\text{v čase } t
\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}
\text{zisk neutronů} \\
\text{během } \Delta t
\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}
\text{ztráta neutronů} \\
\text{během } \Delta t
\end{pmatrix}.$$
(3)

Nyní popíšeme jednotlivé stavy:

a) Počet neutronů v čase $t + \Delta t$:

$$\Delta\Omega\Delta E \int_{V} n(\mathbf{r}, \Omega, E, t + \Delta t) dV$$

b) Počet neutronů v čase t:

$$\Delta\Omega\Delta E \int_{V} n(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV$$

c) Zisk neutronů během Δt :

Zisk neutronů se skládá ze zisku:

• rozptylem:

$$\Delta\Omega\Delta E\Delta t \int_{V} \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} f_{s}(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E) \Sigma_{s}(\mathbf{r}, E', t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) d\Omega' dE' dV,$$

• štěpením:

$$\Delta\Omega\Delta E\Delta t \frac{\chi(E)}{4\pi} \int_{V} \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{A\pi} \nu(E') \Sigma_{f}(\mathbf{r}, E', t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) d\Omega' dE' dV.$$

Štěpení se předpokládá izotropní (skutečně je) a neuvažují se zpožděné neutrony. Pro distribuční funkci $\chi(E)$ musí platit:

$$\int_{\mathbb{R}^+} \chi(E) \mathrm{d}E = 1.$$

d) Ztráta neutronů během Δt :

Ztráta neutronů se skládá ze ztráty:

• rozptylem:

$$\Delta\Omega\Delta E\Delta t \int_{V} \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} f_{s}(\Omega' \cdot \Omega, E \to E') \Sigma_{s}(\mathbf{r}, E, t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) d\Omega' dE' dV.$$

Veličiny Σ_s a Φ nejsou závislé na čárkovaných veličinách (u zisku neutronů jsou, tam to provést nejde), takže je možné je z integrálu $d\Omega'$ a dE' vytknout a využít normalizace rozptylového jádra (viz někde nahoře), čímž dostaneme:

$$\Delta\Omega\Delta E\Delta t \int_{V} \Sigma_{s}(\mathbf{r}, E, t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV,$$

• absorbcí:

$$\Delta\Omega\Delta E\Delta t \int_{V} \Sigma_{a}(\mathbf{r}, E, t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV,$$

• únikem:

$$\Delta\Omega\Delta E\Delta t \oint_{S} \mathbf{J}(\mathbf{r}, \Omega, E, t) \cdot d\mathbf{S} = \Delta\Omega\Delta E\Delta t \int_{V} \mathrm{div} \mathbf{J}(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV.$$

Dohromady to vše dává nepřehlednou motanici:

$$\Delta\Omega\Delta E \int_{V} n(\mathbf{r}, \Omega, E, t + \Delta t) dV = \Delta\Omega\Delta E \int_{V} n(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV +$$

$$+ \Delta\Omega\Delta E \Delta t \int_{V} \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} f_{s}(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E) \Sigma_{s}(\mathbf{r}, E', t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) d\Omega' dE' dV +$$

$$+ \Delta\Omega\Delta E \Delta t \frac{\chi(E)}{4\pi} \int_{V} \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} \nu(E') \Sigma_{f}(\mathbf{r}, E', t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) d\Omega' dE' dV -$$

$$- \Delta\Omega\Delta E \Delta t \int_{V} \Sigma_{s}(\mathbf{r}, E, t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV - \Delta\Omega\Delta E \Delta t \int_{V} \Sigma_{a}(\mathbf{r}, E, t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV -$$

$$- \Delta\Omega\Delta E \Delta t \int_{V} \operatorname{div} \mathbf{J}(\mathbf{r}, \Omega, E, t) dV$$

Vykrátíme rovnici diferencemi $\Delta\Omega\Delta E\Delta t$, z definice nahradíme $n=\frac{\Phi}{v}$ a $\mathbf{J}=\Omega\cdot\Phi$, uzavřeme do jednoho integrálu přes objem, výrazy přesuneme na jednu stranu a trochu přeskládáme:

$$\int_{V} \left[\frac{1}{v} \left[\frac{\Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t + \Delta t) - (\mathbf{r}, \Omega, E, t)}{\Delta t} \right] + \left[\Sigma_{a} + \Sigma_{s} \right] \cdot \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) + \operatorname{div} \left[\Omega(\mathbf{r}, \Omega, E, t) \cdot \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) \right] \right] dV - \int_{V} \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} \left[f_{s}(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E) \Sigma_{s}(\mathbf{r}, E', t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) - \frac{\chi(E)}{4\pi} \nu(E') \Sigma_{f}(\mathbf{r}, E', t) \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) \right] d\Omega' dE' dV = 0.$$

Dále se limitně přejde z diferencí k diferenciálům, čímž se první zlomek s Φ změní v parciální derivaci. Součet průřezů dá: $\Sigma_s + \Sigma_a = \Sigma_t$, z rozepsání divergence přes indexy a aplikace derivace součinu vznikne: div $[\Omega \cdot \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t)] = \Omega \cdot \operatorname{grad}\Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t)$, součin rozptylového jádra s průřezem pro rozptyl dá: $f_s(\Omega' \cdot \Omega, E' \to E)\Sigma_s(\mathbf{r}, E', t) = \Sigma_s(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E, t)$ a zbavíme se integrálu přes objem, čímž lze dospět k tvaru:

$$\left[\frac{1}{v}\frac{\partial}{\partial t} + \Sigma_{t}(\mathbf{r}, E, t) + \Omega \cdot \operatorname{grad}\right] \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) =
= \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} \left[\Sigma_{s}(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E, t) + \frac{\chi(E)}{4\pi} \nu(E') \Sigma_{f}(\mathbf{r}, E', t)\right] \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) d\Omega' dE'.$$

Ještě se na pravou stranu přidá zdrojová podmínka $Q(\mathbf{r}, \Omega, E, t)$, čímž se dochází k **Boltz-manově integro-diferenciální transportní rovnici**:

$$\left[\frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} + \Sigma_{t}(\mathbf{r}, E, t) + \Omega \cdot \operatorname{grad} \right] \Phi(\mathbf{r}, \Omega, E, t) =
= \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} \left[\Sigma_{s}(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E, t) + \frac{\chi(E)}{4\pi} \nu(E') \Sigma_{f}(\mathbf{r}, E', t) \right] \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E', t) d\Omega' dE' +
+ Q(\mathbf{r}, \Omega, E, t).$$
(4)

1.1.4 Podmínky platnosti a řešitelnost

Pro zopakování je důležité znát podmínky platnosti takovéto rovnice. Jde o předpoklady, které se musely zavést pro odvození:

- Srážky je možné popisovat zvlášť od pohybu částic, tj. procesy se nijak neovlivňují a na každý je možné zavést speciální fyziální aparát (klasická mechanika pohybu vs. kvantový popis interakcí).
- Časové trvání srážek je zanedbatelné k času mezi srážkami.
- Srážky mezi neutrony se zanedbávají.
- Dostatečná populace neutronů umožňující středování přes element fázového prostoru.

V reaktorové fyzice je možné teorii bez obavu použít, jelikož populace se pohybuje cca v rozmezí $10^{15} \ 1/\text{cm}^2/\text{s}$, což je vhodný kompromis mezi dostatečnou populací pro středování a limitní populací, nad kterou už neutrony interagují mezi sebou.

Jelikož se jedná o integro-diferenciální rovnici, je třeba znát okrajové a počáteční podmínky. Nicméně zatím neexistuje numerické, natož analytické řešení v libovolné 3D geometrii \rightarrow jsou potřeba různé zjednodušení:

- stacionární případ,
- směrové omezení.

Takovýmito zjednodušeními je např. možné přejít zpět k difúzní teorii. Pro numerické řešení je dáel třeba dostatečné množství jaderných dat (průřezy, štěpné spektrum apod.), aplikuje se bodové řešení:

- Rozsekání energetické spojitosti na grupy,
- rozsekání směrové spojitosti pomocí S_n metody,
- rozsekání prostoru pomocí sítí a diferencí.

Víc je o tom v další kapitole.

1.2 Integrální tvar transportní rovnice

Jedná se o případ, kdy se aplikuje integrování a středování Boltzmanovy stacionární rovnice přes dráhu neutronu \mathbf{s} ve směru Ω mezi body \mathbf{r} a \mathbf{r}' .

1.2.1 Odvození

Je to trochu čarování. Předpokládáme tedy, že se neutron pohybuje po dráze \mathbf{s} ve směru Ω mezi body \mathbf{r} a \mathbf{r}' , což ve vektorovém zápisu je možné zapsat jako:

$$\mathbf{r}'(s) = \mathbf{r} + s \cdot \Omega.$$

Vyjde se z výrazu:

$$\Phi(\mathbf{r}', \Omega, E) \cdot \exp\left(-\int_0^s \Sigma_t(\mathbf{r}'(\tilde{s}), E) d\tilde{s}\right),$$

což vlastně představuje vystředování Φ přes dráhu s. Výraz se zderivuje podle s, trošku se přeskládají závorky, dosadí se Boltzmanova transportní rovnice ve stacionárním tvaru a nakonec se výraz zpětně zintegruje přes s od 0 do nekonečna. Ještě se v odvození vyhodí člen se štěpením a zahrne se do zdrojové podmínky (z nepřehledného výrazu se stane míň nepřehledný). Nechce se mi to vypisovat, stejně se to nebude nikdo učit nazpaměť, ale není to nic složitého. Nakonec vyjde **Integrální tvar transportní rovnice**:

$$\Phi(\mathbf{r}, \Omega, E) = \int_0^\infty \exp\left(-\int_0^s \Sigma_t(\mathbf{r} + \Omega \tilde{s}, E) d\tilde{s}\right) \\
\left[\int_{\mathbb{R}^+} \int_{4\pi} \Sigma_s(\mathbf{r} + \Omega s, \tilde{\Omega} \cdot \Omega, \tilde{E} \to E) + \Sigma_s(\mathbf{r} + \Omega s, \tilde{\Omega}, \tilde{E}) d\tilde{\Omega} dE + Q(\mathbf{r} + \Omega s, \Omega, E)\right] ds.$$
(5)

V ofiko prezentacích na FARE jsou v závorkách mínusy, protože je jinak zavedená vektorová notace. Ale dle mého je to logičtější (a i správnější) takhle. Tak jak je obrázek v prezentaci, tak se nejde od \mathbf{r} do \mathbf{r}' , ale opačně, což pak nedává smysl a je tam chyba. Nebo si pamatujte výraz z prezentace, ale pak ignorujte ten obrázek, který tomu neodpovídá.

1.3 Možná řešení

1.3.1 Deska

Desková geometrie (1D) a monoenergetické přiblížení (1G) ve stacionárním stavu:

$$\left[\mu \frac{\partial}{\partial x} + \Sigma\right] \Phi(x, \mu) = Q(x, \mu),$$

kde μ představuje směrovou závislost a platí $\mu = \cos(\vartheta)$. Předpokládají se konstantní průřezy, deska v rozmezí 0 až a a že zdroje neutronů jsou umístěny pouze v desce. Poté jsou okrajové podmínky ve tvaru:

$$\Phi(0, \mu) = 0, \mu > 0$$

 $\Phi(a, \mu) = 0, \mu < 0$

Výsledkem jsou funkce:

$$\Phi(x,\mu) = \frac{1}{\mu} \int_0^x e^{\frac{-\Sigma(x-x')}{\mu}} Q(x',\mu) dx', \mu > 0$$

$$\Phi(x,\mu) = \frac{1}{\mu} \int_a^x e^{\frac{-\Sigma(x-x')}{\mu}} Q(x',\mu) dx', \mu > 0$$

Tyto integrály není možné analyticky vyjádřit v obecném tvaru pro $Q(x,\mu)$, ale je to možné například pro konstantní člen Q_0 . Pokud bychom se chtěli zbavit i směrové závislosti, musel by se výraz $\Phi(x,\mu)$ vyintegrovat přes μ (180° rozmezí pro ϑ , tedy od -1 do +1 pro μ), čímž by se z diferenciální hustoty toku stala "normální" hustota toku. Není to vidět, ale obě veličiny jsou rozdílné, mají i rozdílné jednotky (1/cm²/s/rad vs. 1/cm²/s). Takže bacha jaké píšete proměnné, je potřeba si to ohlídat.

1.3.2 Numerika

Jak bylo zmíněno, aplikuje se přechod ze spojitosti na bodovou aproximaci, tj. grupové rozsekání pro energii, metoda sítí pro prostor a S_n metoda pro směr. Výsledkem je strašně moc elementů a do té doby, než se začnou prodávat kvantové počítače, tak pro celozónový výpočet nevhodné \rightarrow nutná zjednodušení.

Dále se pro zjednodušení aplikuje oddělení velikosti a úhlové závislosti průřezu pro rozptyl, protože je závislý na všech proměnných a složitě by se vyčísloval. Zní to sice nóbl, ale ve výsledku se z funkce o více proměnných udělá součin dvou funkcí o méně proměnných pomocí rozvoje do Legendrových polynomů (tím se oddělí směrová závislost) a sférických harmonických funkcí (tím se oddělí závislost původního a nového směru).

Z teorie Fourierova rozkladu platí:

$$\Sigma_{s}(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} \Sigma_{s,l}(\mathbf{r}, E' \to E) P_{l}(\Omega' \cdot \Omega),$$
$$\Sigma_{s,l}(\mathbf{r}, E' \to E) = \int_{-1}^{1} \Sigma_{s}(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E) P_{l}(\Omega' \cdot \Omega) d\mu,$$

kde $\Sigma_{s,l}$ je l-tý Legendrův koeficient pro rozptyl a P_l je l-tý Legandrův polynom. Tím se oddělil prostor od směru. Dále se Legendrův polynom rozloží na sférické harmonické funkce:

$$P_l(\Omega' \cdot \Omega) = \sum_{m=-l}^{+l} R_l^m(\Omega) R_l^m(\Omega'),$$

kde R_l^m jsou zmiňované sférické harmonické funkce. Tím se oddělil původní a nový směr. Rozptyl pak vypadá:

$$\Sigma_{s}(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \frac{2l+1}{4\pi} \Sigma_{s,l}(\mathbf{r}, E' \to E) R_{l}^{m}(\Omega) R_{l}^{m}(\Omega').$$

Matematická vsuvka: Legandrovy polynomy i sférické harmonické funkce jsou bázové funkce, jsou tedy navzájem ortonormální (Legendrovy polynomy nejsou ortogonální, proto je tam ten normalizační zlomek). Legendrovy polynomy rozkládají prostor (-1,+1) se skalárním součinem definovaným přes obyčejný integrál a sférické harmonické funkce sféru $(0,4\pi)$ a je možné je získat jako vlastní funkce Laplaciánu.

Dále se zavádějí **úhlové momenty** ϕ_l^m , které zjednodušují zápis. Jde o průmět do sférických harmonických funkcí, takže zjednodušeně řečeno, pokud jsou sférické harmonické funkce bází prostoru, tak vezmu hustotu toku a pomocí superpozice ji vyjádřím v těchto bázových souřadnicích:

$$\phi_l^m(\mathbf{r}, E') = \int_{4\pi} R_l^m(\Omega') \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E') d\Omega'.$$

Pro následný zápis transportní rovnice pak tedy platí:

$$\begin{split} \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} \Sigma_{s}(\mathbf{r}, \Omega' \cdot \Omega, E' \to E) \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E') \mathrm{d}\Omega' \mathrm{d}E' &= \\ &= \int_{\mathbb{R}^{+}} \int_{4\pi} \left[\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \frac{2l+1}{4\pi} \Sigma_{s,l}(\mathbf{r}, E' \to E) R_{l}^{m}(\Omega) R_{l}^{m}(\Omega') \right] \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E') \mathrm{d}\Omega' \mathrm{d}E' &= \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} \sum_{m=-l}^{+l} R_{l}^{m}(\Omega) \int_{\mathbb{R}^{+}} \Sigma_{s,l}(\mathbf{r}, E' \to E) \left(\int_{4\pi} R_{l}^{m}(\Omega') \Phi(\mathbf{r}, \Omega', E') \mathrm{d}\Omega' \right) \mathrm{d}E' &= \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} \sum_{m=-l}^{+l} R_{l}^{m}(\Omega) \int_{\mathbb{R}^{+}} \Sigma_{s,l}(\mathbf{r}, E' \to E) \phi_{l}^{m}(\mathbf{r}, E') \mathrm{d}E' \end{split}$$

A kvůli tomu se to dělá. Je to hezká matematika, ale reálně tomu na katedře skutečně rozumí jenom pár lidí, takže je asi zbytečný to umět nazpaměť.

a) S_n metoda

Jedná se o směrovou diskretizaci prostorového úhlu Ω . Neznámé poté představují úhlové hustoty toku neutronů $\Phi_d(\mathbf{r})$ v n vybraných směrech, čímž se z transportní rovnice odstraní směrová závislost. Pro výsledné řešní platí:

$$\Phi(\mathbf{r}, \Omega) \approx \sum_{d=1}^{n} \Phi_d(\mathbf{r}) \delta(1 - \Omega \cdot \Omega_d).$$

b) P_n metoda

Vyjde se z rozvoje do Legendrových polynomů a sférických harmonickcý funkcí, který se utne ve stupni n. Tento rozvoj se poté zpětně dosadí do transportní rovnice (viz předešlé kompletní dosazení) a řeší se soustava $(n+1)^2$ rovnic, ve kterých neznámou hraje úhlový moment $\phi_l^m(\mathbf{r})$. Tím se úplně zbavíme závislosti na Ω . Výsledné řešení bude tvaru:

$$\Phi(\mathbf{r},\Omega) \approx \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{4\pi} \sum_{m=-l}^{+l} R_l^m(\Omega) \phi_l^m(\mathbf{r}).$$

2 Jaderná data v reaktorové fyzice

Jadrná data jsou prostředek, díky kterému matematický popis systému dostává skutečný fyzikální význam. Každé řešení difúzní či transportní rovnice je tak přesné, jak přesné jsou právě jaderná data. Obecně jsou 2 způsoby, jak data získat:

- Teoretické určení je možné určit průřezy pro různé energetické oblasti (pružný rozptyl), či
 popsat izolovanou rezonanci (Breit-Wignerova formule), nicméně není možné je aplikovat
 obecně (neexistuje přesný matematický popis štěpení, komplikace v rezonanční oblasti
 apod.).
- Experimentální určení důležitější a významnější způsob určování dat, nicméně takovéto hodnoty mají pouze omezenou a konečnou přesnost.

Dále je důležité si klást otázku, k čemu data potřebujeme. Pro reaktorovou fyziku stačí energetické rozmezí 10 μ eV až 20 MeV (knihovny ENDF/B, JEFF, atd.), jiné je to ale např. pro astrofyziku, částicovou fyziku atd.

Mezi jaderná data je možné řadit: mikroskopické účinné průřezy, diferenciální průřezy (úhlově i energeticky), rozpadové konstanty, výtěžky ze štěpení, spektra ze štěpení apod.

Dále existují 2 přístupy:

- spojitá data (stochastické výpočty),
- grupová data (deterministické výpočty).

2.1 Proces zaznamenávání jaderných dat

2.1.1 Příprava a shromaždování

Veškeré experimentální výsledky jsou shromažďovány v mezinárodní databází **EXFOR** podle standardu z konference v Moskvě roku 1969. Současně obsahuje přibližně 23 tisíc sad experimentálních měření.

2.1.2 Evaluace (zhodnocení) a ukládání

Následuje evaluace (zhodnocení) v jednom ze světových datových center (USA, Evropa, Jaoponsko, Rusko, Čína). Proces evaluace má za úkol data protřídit, něco vyházet, něco zkombinovat (hlavně v oblasti rezonancí, používá se metoda nejmenších čtverců, Breit-Wigner apod.). Využívají se k tomu specializované kódy, např. **GNASH**, **EMPIRE**, **SAMMY**, jejichž aplikace je závislá na energetické rozsahu. Důraz se klade na aktinoidy a štěpení.

Takto zhodnocená data se ukládají v tabulce ve formátu **ENDF-6** (standard z roku 1968, ale za mě je nepřehledný a dost naprd), který je čitelný jazykem FORTRAN.V budoucnu se snad nahradí modernějším a obecnějším formátem *Generalized Nuclear Data*, který umí XML a JSON.

2.1.3 Verifikace

Jde pouze o kontrolu, jestli jsou zhodnocená data správná, dodržují fyziku a chovají se tak, jak se očekává.

2.1.4 Validace

Aby bylo možné data použít, je potřeba je ověřit s experimenty, tzv. validovat. To probíhá pomocí benchmarků, kde se srovnává $k_{\rm ef}$, kinetické parametry či vyhořívání paliva. K validaci slouží mezinárodní projekt **ICSBEF** (International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project) obsahující srovnávací úlohy pro kritické konfigurace a pro stínění. Dále může posloužit databáze **SFCOMPO-2.0**, která obsahuje data o složení palivových vzorků pro různé druhy reaktorů.

Tímto způsobem vznikají zvalidované jaderné knihovny, které si kdokoliv může stáhnout a použít. Existuje několik knihoven, v reaktorové fyzice se používají zejména:

- ENDF/B původ USA (Brookhaven),
- JEFF původ Evropa,
- JENDL původ Japonsko,
- CENDL původ Čína.

Každá knihovna se pak hodí pro něco jiného, např. JEFF se hodí pro rychlé sodíkové reaktory, protože lépe zachycuje reakce se sodíkem. Ale asi záleží na osobním vkusu.

2.2 Proces zpracování jaderných dat

V následném zpracování je rozhodující, jestli nás zajímá spojitá či grupová struktura. V každém případě se k následujícímu popisu hodí např. kód **NJOY** (s jiným kódem jsme nepracovali, tudíž nic jiného neznám).

Ten funguje na principu jednotlivých modulů, které mezi sebou komunikují. Záleží na uživateli, co od dat požaduje. Dále jsou vyčteny ty nejdůležitější procedury, nicméně je jich celá řada dalších (moduly GASPR – zahrnuje reakce produkující plyny (helium, vodík...), HEATR – posuzuje radiační ohřev a radiační poškození, PURR – příprava nerozlišených rezonancí pro stochastické kódy, či THERMR – analýza rozptylu tepelných neutronů; které sem v životě nepoužil).

2.2.1 Linearizace

Získaná a zhodnocená data jsou bodová. Pro získání informací mimo body se používá interpolace (prvním krokem je vždy lineární interpolace) případně matematický popis pro rezonance. V dalším kroku následují nelineární interpolace, které se ověřují zpětným součtem totálního

průřezu \rightarrow iterativní proces.

NJOY nejprve vezme ENDF formát a přetvoří ho do PENDF formátu (Pointwise ENDF), se kterým dále pracuje. O to se stará modul **RECONR**, který umí zrekonstruovat rezonance a nelineární aproximace z ENDF. Opět probíhá kontrola přes součet totálního průřezu.

2.2.2 Úprava na teplotu

Zhodnocená jaderná data se ukládají pro teplotu 0 K. Nicméně díky Dopplerově efektu (rozšiřování rezonancí) je důležité data přepočíst na požadovanou teplotu (jde zejména o rezonanční a tepelnou oblast), čímž se mění energetická síť.

V NJOY provádí modul **BROADR**. Ten to provádí pomocí přesného řešení efektivního účinného průřezu (to je ten, který se ve FARE zaváděl pro popis Dopplerova efektu). Je definován tak, aby dával pro nuklidy v klidu stejnou reakční rychlost jako pro nuklidy v pohybu. Obecně klesá vrchol rezonancí na úkor šířky tak, aby plocha pod rezonancí zůstávala konstantní. Oblast 1/v je v pořádku, rovněž oblast nad 100 keV, nad kterou jsou rezonance nerozlišené

2.2.3 Grupování

Pro deterministické kódy je důležité data energeticky zgrupovat. Tento proces požaduje zachování reakční rychlosti. V podstatě jde o vážený průměr přes hustotu toku neutronů, díky čemuž je hustota toku nepřímo úměrná celkovému makroskopickému průřezu, viz:

$$\bar{\sigma}_g = \frac{\int_g \sigma(E)\Phi(E)dE}{\int_g \Phi(E)dE}.$$
 (6)

V závislosti na analyzovaném systému se musí vhodně odhadnout spektrum neutronů, neboli jakou vážící funkci použiji.

Také se musí zvolit vhodná grupová struktura zohledňující očekávané spektrum v systému. Příliš jemná struktura zvyšuje výpočetní náročnost, naopak příliš hrubá zkresluje výsledky (může přehlédnout potřebné rezonance, překryv rezonancí FPs, aktinoidů či okolního materiálu apod.). Obecně rychlé systémy vyžadují více (tisíce) grup, než tepelné systémy. Např. moji oblíbení zástupci jsou XMAS pro tepelný reaktor a Vitamin-j pro rychlý reaktor, což jsou podmnožiny velké grupové struktury zavedené v ERANOSu, které se nějak dochovaly a používají se stále.

V NJOY grupování provádí modul **GROUPR**, čímž vznikne formát GENDF (Groupwise ENDF). Ten dále připravuje matice přechodu mezi grupami (rozptylové přechody).

2.2.4 Zohlednění samostínění

Grupování průřezů musí rovněž zohledňovat vliv samostínění. S rostoucí hodnotou účinného průřezu se snižuje střední volná dráha neutronů (roste Σ , logicky z definice klesá λ), čímž klesá hustota toku (to je ten důvod, proč se projevuje samostínění v palivu. Na periferii peletky

dochází k poklesu hustoty toku, proto střed vyhořívá pomaleji). V praxi se tento efekt projevuje v rezonancích, kde dochází právě k nárůstu průřezu, a tudíž k poklesu hustoty toku. Z toho tedy platí jednoduchá relace:

$$\Phi(E) \sim \frac{1}{\Sigma_t(E)},\tag{7}$$

(znamená to, že když se např. vykreslí hustota toku v palivu, tak dochází k prudkým poklesům v oblastech rezonance. I proto je dobré volit vhodnou grupovou strukturu, abychom tento efekt zaznamenali).

Pokud bychom chtěli dle rovnice (6) data grupovat, je potřeba znát hustotu toku, což neznáme, protože je ovlivněna právě samostníněním. Pomocí přepisu (7) do (6) se pro vybraný nuklid i rovnice přepíše do tvaru:

$$\bar{\sigma}_g^i = \frac{\int_g \frac{\sigma^i(E)}{\Sigma_t(E)} dE}{\int_g \frac{1}{\Sigma_t(E)} dE} = \frac{\int_g \frac{\sigma^i(E)}{N^i \sigma_t^i(E) + \sum_j N^j \sigma_t^j(E)} dE}{\int_g \frac{1}{N^i \sigma_t^i(E) + \sum_j N^j \sigma_t^j(E)} dE} = \frac{\int_g \frac{\sigma^i(E)}{\sigma_t^i(E) + \sigma_0^i(E)} dE}{\int_g \frac{1}{\sigma_t^i(E) + \sigma_0^i(E)} dE},$$

kde
$$\sigma_0^i(E) = \sum_j \frac{N^j}{N^i} \sigma_t^j(E)$$
.

Postupuje se pomocí tzv. **Bondarenkovy metody**, která zanedbává některé jemné efekty tím, že zavede efektivní hodnotu $\bar{\sigma}_0^i$ středovanou přes energii grupy:

$$\bar{\sigma}_0^i = \frac{\int_g \sigma_0^i(E) dE}{\int_g dE}.$$

Dále se používají tzv. Bondarenkovy faktory $F_g^i(\bar{\sigma}_0^i,T)$, který určují poměr mezi konkrétním grupovým průřezem $\bar{\sigma}_g^i(\bar{\sigma}_0^i,T)$ (ten který hledáme, tedy reakce na i-tém nuklidu v sumě okolí přes j) a efektivním průřezem, který by platil v nekonečně zředěném prostředí $\bar{\sigma}_g^{i,\infty}$ (jde o největší možný, tedy pokud by tam ten okolní samostínící materiál j nebyl a $\bar{\sigma}_0^i \to \infty$):

$$\bar{\sigma}_g^{i,\infty} = \frac{\int_g \frac{\sigma^i(E)}{\sigma_t^i(E) + \bar{\sigma}_0^i} dE}{\int_g \frac{1}{\sigma_t^i(E) + \bar{\sigma}_0^i} dE} = |\bar{\sigma_0^i} \to \infty| = \frac{\int_g \sigma^i(E) dE}{\int_g dE},$$
$$F_g^i(\bar{\sigma_0^i}, T) = \frac{\bar{\sigma}_g^i(\bar{\sigma}_0^i, T)}{\bar{\sigma}_g^i,\infty}.$$

V praxi jsou napočteny různé hodnoty Bondarenkových faktorů pro odlišné $\bar{\sigma}_0^i$ a teploty (ty jsou uloženy v logaritmických rozestupech a dá se mezi nimi interpolovat), nekonečné zředění $\bar{\sigma}_g^{i,\infty}$ není těžké spočíst, jelikož se nestředuje přes hustotu toku, tudíž výsledné určení grupového průřezu se stanoví:

$$\boxed{\bar{\sigma}_g^i(\bar{\sigma}_0^i, T) = \bar{\sigma}_g^{i, \infty} \cdot F_g^i(\bar{\sigma}_0^i, T).}$$
(8)

Ve zkratce: pokud grupový průřez pro daný nuklid i převyšuje průřez skutečného okolí j (rezonance), dochází k efektu samostínění a reakční rychlost klesá, což se vyjádří poklesem grupového průřezu, což má na svědomí právě Bondarenkův faktor.

I tento proces má na svědomí modul **GROUPR**. Použije se tradiční váhová funkce hustoty toku neutronů (Maxwell, 1/v apod.), která má ale reálně propady, k čemuž se aproximuje pomocí rozkladu do Legendrových polynomů $\Phi_l(E)$:

$$\Phi_l(E) = \frac{C(E)}{\left[\sigma_t^i(E) + \bar{\sigma}_0^i\right]^{l+1}},$$

kde C(E) představuje váhovou funkci.

2.2.5 Spojování

Pokud nás nezajímá grupová struktura ale spojitá knihovna pro stochastické kódy, je možné hodnoty exportovat pomocí modulu **ACER**. Ten využívá lineární aproximace a vytváří ACE knihovnu (A Compact ENDF), která může být vyexportována do formátu XSDIR vhodné např. pro **Serpent**.

3 Poruchová teorie a její využití v reaktorové fyzice

3.1 Odůvodnění

Při provozu reaktoru dochází k častým dochylkám v parametrech od běžného stavu, tzv. **odchylky**. Ty se vyznačují:

• prostorovou závislostí; jedná se o lokální změny v důsledku akumulace FP, lokálního vyhoření, vkládání vzorků k ozařování apod.

Pokud bychom chtěli systém analyzovat pomocí 2G, čí vícegrupového přístupu, nelze použít klasickou teorii, jelikož grupové konstanty se vztahují k celému objemu a nikoliv k lokálním změnám \rightarrow bylo by potřeba velmi náročného 3D vícegrupového přístupu s prostorově závislými konstantami \rightarrow vzhledem k výpočetní náročnosti nelze použít.

Alternativou je tzv. **poruchová teorie**, kterou lze využít pouze za předpokladu, že **daná porucha neovlivňuje výrazně hustotu toku neutronů v blízkosti poruchy**. Lze ji využít pro analýzu lokálních i celozónových poruch.

3.2 Odvození poruchy reaktivity

Uvažujme, že máme holý homogenní tepelný reaktor a hledáme poruchu v reaktivitě ρ . Pro koeficient násobení v takovém systému platí:

$$k = \varepsilon p f \eta P_{NL} = \nu \left(\frac{\sum_{f}}{\sum_{a}^{F}} \varepsilon p f P_{NL} \right),$$

kde:

- ε (-) značí koeficient násobění rychlými neutrony,
- $\bullet \,\, p$ (-) značí pravděpodobnost úniku rezonančního záchytu,
- f (-) značí koeficient využití tepelných neutronů $\left(f = \frac{\Sigma_a^F}{\Sigma_a}\right)$,
- η (-) značí regenerační faktor $\bigg(\eta = \nu \frac{\Sigma_f}{\Sigma_a^F}\bigg),$
- P_{NL} (-) značí pravděpodobnost, že neutron neunikne ze systému,
- ν (-) značí průměrný počet neutronů uvolněných ze štěpení.

Označíme-li si:

$$g = \left(\frac{\sum_{f}}{\sum_{a}^{F}} \varepsilon p f P_{NL}\right),\,$$

tak pro kritický systém musí platit, že:

$$k = \nu g = 1$$
,

kde parametr ν je pevně daný typem použitého paliva a vlivem poruchy se nemůže změnit, zatímco g je závislý na složení a rozměrech systému a vlivem poruchy se změní. Nastane-li nějaká porucha, změní se koeficient násobení na k', což vyústí na změnu v parametru g', tedy:

$$k' = \nu q' \neq 1$$
.

Poté reaktivitu v systému s poruchou určíme podle vztahu:

$$\rho = \frac{k' - 1}{k} = \frac{k' - k}{k} = \frac{\mathscr{V}g' - \mathscr{V}g}{\mathscr{V}g} = \frac{g' - g}{g}.$$

Naším cílem je vrátit reaktor zpět do kritického stavu. Předpokládejme, že nového kritického stavu jde docílit změnou parametru ν' (ačkoliv fyzikálně to možné není) tak, že:

$$\nu' q' = 1.$$

Po vyjádření g' a dosazení do předešlé rovnice získáme **vztah pro reaktivitu systému s poruchou jako**:

$$\rho = \frac{g' - g}{g} = \frac{\nu - \nu'}{\nu} = -\frac{\nu' - \nu}{\nu} = -\frac{\Delta\nu}{\nu}.$$
 (9)

Chceme-li zjistit reaktivitu systému s poruchou, stačí pouze nalézt vyjádření pro $\Delta\nu$ (pouze matematická představa, fyzikálně nic takového neexistuje) a tu dosadit do vztahu (9).

3.3 Způsoby výpočtu $\Delta \nu$

3.3.1 Matematický aparát

Operátorový zápis:

Pro zjednodušení je vhodné vycházet z difúzní rovnice v operátorovém zápisu. Zavedeme si tzv. **difúzní operátor** \mathcal{M} tak, že pro kritický systém musí platit:

$$\mathcal{M}\Phi = 0. \tag{10}$$

Jeho tvar je závislý na geometrii a počtu uvažovaných grup. Tvary mohou být následovné:

• 1G v 1D:
$$\mathcal{M} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} D(x) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + F(x),$$

• 1G ve 3D:
$$\mathcal{M} = \text{div} D \text{grad} + F$$
,

• 2G ve 3D:
$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \operatorname{div} D_1 \operatorname{grad} + F_{1,1} & F_{1,2} \\ F_{2,1} & \operatorname{div} D_2 \operatorname{grad} + F_{2,2} \end{pmatrix}.$$

Sdružený operátor:

Dále je potřeba zavést **sdružený operátor** \mathcal{M}^+ tak, že pro každé 2 funkce u, v splňující hraniční podmínky (nulovost na extrapolovaném rozhraní) platí:

$$\int_{reaktor} u \mathcal{M}v = \int_{reaktor} v \mathcal{M}^+ u.$$
 (11)

Navíc, platí-li:

$$\boxed{\mathcal{M} = \mathcal{M}^+,} \tag{12}$$

pak operátor \mathcal{M} nazveme samosdružený.

Jednoduchým aplikováním metody per partes a s trochou důvtipu jde dokázat, že:

- všechny 1G operátory jsou samosdružené,
- 2G operátor není samosdružený, ale platí $\mathcal{M}^+ = \mathcal{M}^T$ (tudíž je jednoduché ho vytvořit).

Sdružená hustota toku:

Jako **sdruženou hustotu toku**, neboli **funkci vlivu** definujeme funkci Ψ tak, že funkce musí splňovat stejné okrajové podmínky jako funkce Φ (nulovost na extrapolovaném rozhraní) a zároveň rovnici:

$$\mathcal{M}^+ \Psi = 0. \tag{13}$$

Je tedy očividné, že pro 1G přiblížení platí $\Psi = \Phi$, ale pro 2G přiblížení už tato relace neplatí. Funkci Ψ musíme v takovém případě dopočíst (např. numericky) pomocí vztahu (13) (což ovšem není těžké, jelikož sdružený operátor \mathcal{M}^+ lze získat prostou transpozicí).

Stejně jako u funkce Φ , tak i u funkce Ψ lze z hraničních podmínek určit pouze tvar, a nikoliv velikost (tu získáme z normování výkonu), nicméně pro poruchovou teorii nic takového není potřeba.

3.3.2 1G poruchová teorie

V 1G difúzní rovnici pro kritický reaktor platí vztah:

$$\operatorname{div} D\operatorname{grad}\Phi + (\nu \Sigma_f - \Sigma_a)\Phi = 0, \tag{14}$$

což v operátorové notaci značí:

$$\mathcal{M}\Phi = 0$$
, kde:
 $\mathcal{M} = \text{div}D\text{grad} + (\nu\Sigma_f - \Sigma_a)$.

a) Porucha v Σ :

Nejprve uvažujme poruchu pouze v Σ_f a Σ_a , přičemž difúzní koeficient D zůstává zachován. Takovou poruchu lze vyjádřit pomocí malého přírůstku $\delta\Sigma$ jako:

$$\Sigma_f' = \Sigma_f + \delta \Sigma_f,$$

$$\Sigma_a' = \Sigma_a + \delta \Sigma_a.$$

Nyní uvažujme, že dojde k poruše (změní se Σ' a Φ') a reaktor se opět uvede do kritického stavu změnou ν' . V takovém (teď už novém stavu) musí opět platit rovnice (18) v označení:

$$\mathcal{M}'\Phi'=0, \text{ kde:}$$

$$\mathcal{M}'=\text{div}D\text{grad}+(\nu'\Sigma_f'-\Sigma_a').$$

Předpokládejme malou změnu v ν' jako:

$$\nu' = \nu + \Delta \nu,$$

kterou spolu se změnami pro Σ' dosadíme do operátoru \mathcal{M}' , upravíme a získáme:

$$\mathcal{M}' = \mathcal{M} + \nu \delta \Sigma_f + \Delta \nu \Sigma_f + \Delta \nu \delta \Sigma_f - \delta \Sigma_a.$$

Dále zanedbáme člen $\Delta \nu \delta \Sigma_f$ (zajímá nás porucha pouze do 1. řádu) a výraz upravíme pomocí **poruchového operátoru** \mathcal{P} na:

$$(\mathcal{M} + \mathcal{P})\Phi' = 0$$
, kde:
 $\mathcal{P} = \nu \delta \Sigma_f + \Delta \nu \Sigma_f - \delta \Sigma_a$.

Nyní zašátráme v paměti a vylovíme definici sdružené hustoty toku (13):

$$\mathcal{M}^+\Psi=0$$
.

kterou spolu se zavedeným vztahem:

$$(\mathcal{M} + \mathcal{P})\Phi' = 0$$

vynásobíme zleva Φ' , resp. Ψ , zintegrujeme přes objem reaktoru V a vzájemně odečteme (na pravé straně odečítám 0 od 0, což je stále 0), čímž dostaneme:

$$\int_{V} (\Psi \mathcal{M} \Phi' - \Phi' \mathcal{M}^{+} \Psi) dV + \int_{V} \Psi \mathcal{P} \Phi' dV = 0.$$

Z definice sdruženého operátoru (11) se nám první člen vynuluje, u druhého členu rozepíšeme poruchový operátor \mathcal{P} a integrál rozsekáme přes sčítání, čímž získáme:

$$\int_{V} \Psi \nu \delta \Sigma_{f} \Phi' dV + \int_{V} \Psi \Delta \nu \Sigma_{f} \Phi' dV - \int_{V} \Psi \delta \Sigma_{a} \Phi' dV = 0.$$

Nyní pouze vyjádříme hledané $\Delta \nu$, dosadíme do vztahu (9) a získáme:

$$\rho = -\frac{\Delta \nu}{\nu} = \frac{\int_{V} \Psi(\nu \delta \Sigma_{f} - \delta \Sigma_{a}) \Phi' dV}{\nu \int_{V} \Psi \Sigma_{f} \Phi' dV}.$$

Ještě využijeme předpokladu, že v lokálním místě poruchy se nám hustota toku příliš nemění (tedy $\Phi = \Phi'$) a faktu, že operátor \mathcal{M} je samosdružený (tedy $\mathcal{M}^+ = \mathcal{M}$). Čímž konečně získáváme finální vztah pro reaktivitu s poruchou:

$$\rho = \frac{\int_{V} (\nu \delta \Sigma_{f} - \delta \Sigma_{a}) \Phi^{2} dV}{\nu \int_{V} \Sigma_{f} \Phi^{2} dV}.$$
(15)

Z výše uvedené rovnice tedy vyplývá, že **efekt poruchy makroskopických účinných průřezů** lze získat jejím vážením přes druhou mocninu hustoty toku neutronů.

Jako poruchu v účinných průřezech lze uvažovat například vkládání štěpného (Σ_f) či absorbčního (Σ_a) materiálu dovnitř AZ. Např. na VR-1, pokud zavádíme vzorek či detektor do AZ, musíme se v její úrovni pohybovat pomaleji, aby regulační tyče stihly kompenzovat přebytek reaktivity a ta nevzrostla nad bezpečnostní úroveň, při jejíž překročení se reaktor sám odstaví.

b) Porucha v D:

Nyní naopak předpokládejme poruchu v D při zachování Σ , přičemž poruchu opět vyjádříme pomocí lineárního přírůstku:

$$D' = D + \delta D.$$

Následující postup je zcela identický, změní se nám pouze poruchový operátor na:

$$\mathcal{P} = \text{div}\delta D\text{grad} + \Delta\nu\Sigma_f$$

což po zintegrování dává:

$$\int_{V} \Psi \mathcal{P} \Phi' \mathrm{d}V = 0.$$

Nyní opět budeme uvažovat samosdruženost operátoru a minimální vliv poruchy na hustotu toku, dosadíme do (9) a dostáváme:

$$\rho = -\frac{\Delta \nu}{\nu} = -\frac{\int_V \Phi \mathrm{div} \delta D \mathrm{grad} \Phi \mathrm{d} V}{\nu \int_V \Sigma_f \Phi^2 \mathrm{d} V}.$$

Trošku začarujeme s operátorem divergence a gradientu a získáváme finální tvar:

$$\rho = -\frac{\int_{V} \delta D(\operatorname{grad}\Phi)^{2} dV}{\nu \int_{V} \Sigma_{f} \Phi^{2} dV}.$$
(16)

Rovnice nám tedy říká, že **změny v difúzním koeficientu jsou váženy pomocí druhé mocniny změny hustoty toku**. Nárůst difúzního koeficientu vede k záporné změně reaktivity, protože se zvyšuje únik neutronů.

Efekt poruchy v difúzním koeficientu lze na VR-1 způsobit např. vypouštěním bublinek do AZ.

c) Součet poruch:

Pokud dochází k poruše v D i Σ současně, lze vzorce (15) a (16) sečíst, čímž získáme ten nejfinálnější vztah:

$$\rho = \frac{\int_{V} [(\nu \delta \Sigma_{f} - \delta \Sigma_{a}) \Phi^{2} - \delta D(\operatorname{grad}\Phi)^{2}] dV}{\nu \int_{V} \Sigma_{f} \Phi^{2} dV}.$$
(17)

Odvozené vztahy jsou použitelné pouze za předpokladu platnosti 1G difúzní rovnice. Toto přiblížení má ovšem své limity, jelikož nedokáže popsat hustotu toku neutronů v reflektoru a poruchy, které se odráží pouze v tepelných či rychlých neutronech. Dále je potřeba brát v potaz, že změny v Σ_f a Σ_a jsou vzájemně provázány.

3.3.3 2G poruchový operátor

Pro analýzu tepelných reaktorů je přesnější použít 2G přiblížení. Zde platí:

$$\operatorname{div} D_1 \operatorname{grad} \Phi_1 - \Sigma_1 \Phi_1 + \nu \varepsilon \Sigma_{f2} \Phi_2 = 0, \operatorname{div} D_2 \operatorname{grad} \Phi_2 - \Sigma_2 \Phi_2 + p \Sigma_1 \Phi_1 = 0.$$
(18)

Vyjdeme opět z operátorového zápisu, tedy:

$$\mathcal{M}\Phi = 0$$
, kde:

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \operatorname{div} D_1 \operatorname{grad} - \Sigma_1 & \nu \varepsilon \Sigma_{f2} \\ p\Sigma_1 & \operatorname{div} D_2 \operatorname{grad} - \Sigma_2 \end{pmatrix}.$$

a) Porucha v Σ :

Uvažujme nyní poruchu ve všech 3 Σ, vše ostatní zůstává zachováno. Platí:

$$\Sigma'_{1} = \Sigma_{1} + \delta \Sigma_{1},$$

$$\Sigma'_{2} = \Sigma_{2} + \delta \Sigma_{2},$$

$$\Sigma'_{f2} = \Sigma_{f2} + \delta \Sigma_{f2}.$$

Do kritického stavu se reaktor vrátí opět změnou v ν' a Φ' a v systému s poruchou musí platit:

$$\mathcal{M}'\Phi'=0.$$

Opět vše podosazujeme do sebe (pozor, pracujeme po složkách, jde o matici), čímž vznikne nový poruchový operátor (logicky matice):

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} -\delta \Sigma_1 & \varepsilon (\Delta \nu \Sigma_{f2} + \nu \delta \Sigma_{f2}) \\ p \delta \Sigma_1 & -\delta \Sigma_2 \end{pmatrix}.$$

Dále aplikujeme úplně stejný přístup jako v 1G přiblížení (ale stále pracujeme po složkách) i předpoklad malé poruchy ($\Phi' = \Phi$). Jediné, co tentokrát nelze uvažovat je fakt, že $\Psi \neq \Phi$! Nakonec po tom všem dostáváme finální tvar:

$$\rho = \frac{\int_{V} \left(-\delta \Sigma_{1} \Psi_{1} \Phi_{1} + \varepsilon \nu \delta \Sigma_{f2} \Psi_{1} \Phi_{2} + p \delta \Sigma_{1} \Psi_{2} \Phi_{1} - \delta \Sigma_{2} \Psi_{2} \Phi_{2} \right) dV}{\varepsilon \nu \int_{V} \Sigma_{f2} \Psi_{1} \Phi_{2} dV}.$$
(19)

b) Porucha v D:

Uvažujeme-li naopak poruchu v D, tedy:

$$D_1' = D_1 + \delta D_1,$$

$$D_2' = D_2 + \delta D_2,$$

dostaneme finální vzorec tvaru:

$$\rho = \frac{\int_{V} \left(-\delta D_{1} \operatorname{grad} \Psi_{1} \cdot \operatorname{grad} \Phi_{1} - \delta D_{2} \operatorname{grad} \Psi_{2} \cdot \operatorname{grad} \Phi_{2} \right) dV}{\varepsilon \nu \int_{V} \sum_{f_{2}} \Psi_{1} \Phi_{2} dV}.$$
(20)

c) Součet poruch:

Poruchy (19) a (20) je možné opět kombinovat a výsledkem je absolutně nezapamatovatelný a šílený vztah, který se sem ani nevejde.

Jedinou neznámou nakonec představuje sdružená hustota toku Ψ , ale jak je psáno v úvodu, její získání není obtížné, stačí pouze řešit okrajovou úlohu (13), kde sdružený operátor \mathcal{M}^+ získáme transpozicí.

Výsledky rovnic (19) a (20) nejsou překvapivé, jejich interpretace je stejná jako v 1G případě. Opět je třeba uvažovat propojení Σ a především to, že Σ_{f2} výrazně ovlivňuje Σ_2 .

3.4 Význam sdružené hustoty toku

Na jeji hodnotu lze aplikovat stejná předpokládaná řešení jako na Φ , zároveň musí splňovat stejné hraniční podmínky. Ve vícegrupovém přiblížení se většinou využívá numerických metod.

Uvažujme nyní 1G přiblížení. Mějme velmi malý absorbátor o objemu V_p , který po vložení do AZ vyvolá poruchu v bodě r_0 , kterou lze vyjádřit pomocí Diracovy delta funkce jako:

$$\delta \Sigma_a = \Sigma_{ap} \delta(r - r_0).$$

Pak po dosazení do rovnice (15) (ale ještě bez uvažování samosdruženosti operátoru) získáme vliv poruchy jako:

$$\rho = -\frac{\int_{V} \Psi \delta \Sigma_{a} \Phi dV}{\nu \int_{V} \Psi \Sigma_{f} \Phi dV} = -\frac{\Sigma_{ap} V_{p} \Psi(r_{0}) \Phi(r_{0}) dV}{\nu \int_{V} \Psi \Sigma_{f} \Phi dV}.$$

Jmenovatel pro velikost poruchy je nezávislý na její povaze (tento integrál bude stejný pro libovolný bod r) a můžeme jej označit jako 1/C. Pak, poku vyjádříme $\Psi(r_0)$, získáváme:

$$\Psi_0 = -\frac{\rho}{C\Sigma_{ap}V_p\Phi(r_0)}.$$

Výraz $\Sigma_{ap}V_p\Phi(r_0)$ udává počet neutronů zachycených absorbátorem za 1 sekundu \rightarrow potom hodnota $\Psi(r_0)$ je úměrná záporné změně reaktivity vztažené na 1 absorbovaný neutron v bodě r_0 za 1 sekundu.

Ukazuje se tedy, že hodnota funkce $\Psi(r_0)$ měří význam bodu r_0 vzhledem k jeho vlivu na reaktivitu systému. Proto se také sdružené hustotě toku říká funkce vlivu.

Podobný závěr je možné učinit také pro vložený štěpný materiál a pozitivní změnu reaktivity. Sdružená hustota toku vyjadřuje relativní význam každé lokální změny v místě r_0 , at už vede k poklesu či vzrůstu reaktivity.

Obdobné změny lze učinit i pro vícegrupové přiblížení. Ve 2G přiblížení je funkce $\Psi_1(r)$ úměrná změně reaktivity vyvolané poruchou způsobující změnu počtu neutronů v rychlé, a $\Psi_2(r)$ v tepelné grupě (přičemž index 1 označuje právě rychlou, a index 2 tepelnou grupu).

Z toho plyne finální dedukce, že grupová sdružená hustota toku $\Psi_n(r)$ je úměrná vzrůstu či poklesu reaktivity v důsledku přírůstku či úbytku jednoho neutronu v dané grupě za sekundu v místě r.

3.5 Příklady aplikace poruchové teorie

Poruchovou teorii je možné využít pro:

- popis vlivu nerovnoměrné produkce FP (je třeba vyčíslovat numericky),
- analýzu částečně zasunuté regulační tyče (tzv. integrální charakteristiku regulační tyče):

$$\rho(x) = \rho(H) \left[\frac{x}{H} - \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{H}\right) \right]$$
 (21)

• a derivací vztahu (21) relativní změnu vlivu regulační tyče (tzv. diferenciální charakteristiku regulační tyče):

$$\frac{\mathrm{d}\rho(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{\rho(H)}{H} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{H}\right) \right]. \tag{22}$$

4 Rovnice bodové kinetiky nulového reaktoru

4.1 Pojmy

Kinetika reaktoru = zkoumá časové chování reaktoru se změnou vstupních parametrů.

Vstupní parametry = chápeme primárně $k_{\rm ef}$, resp. ρ , a lze je ovlivnit změnou materiálů či geometrií systému.

Výstupní parametry = to, co v systému měříme $(P(t), \Phi(\mathbf{r}, t))$ atd.).

Nulový reaktor = neboli reaktor nulového výkonu; reaktor pracující v takovém výkonovém rozsahu, že jsou jeho zpětné vazby (ZV) zanedbatelné.

- Výzkumné a energetické reaktory sem řadit nelze, jelikož se ZV projevují.
- Často složité odlišit, u některých nulových reaktorů lze pozorovat ZV (ve vyšších energetických hladinách) a naopak některé energetické reaktory lze provozovat bez ZV (při minimálním provozním výkonu).

Zpětná vazba = proces, díky kterému se změna výstupních parametrů (P, Φ) může podílet na změnu vstupních parametrů.

Dynamika reaktoru = to samé co kinetika, pouze už uvažuje zapojení ZV.

4.2 Odvození

Rovnice kinetiky reaktoru = rovnice popisující závislost změny výstupních parametrů (výsledků) na změně vstupních parametrů.

K popisu lze využít transportní rovnici, resp. zjednodušenou difúzní rovnici \rightarrow vede na komplikované soustavy, které nelze v obecném případě řešit analyticky (s projevem heterogenity systému).

Řešením jsou **Rovnice bodové kinetiky**, které zanedbávají změnu prostorového rozložení \rightarrow nastane-li změna na vstupních parametrech (zvětší-li se reaktivita), tak změna výstupních parametrů (např. Φ) se ve všech místech změní stějnou měrou \rightarrow výstupní parametry se tedy pouze škálují a průběh zůstává zachován.

Rovnice jednobodové kinetiky = kromě prostorové závislosti se zanedbává i energetické rozdělení → vede na 1G rovnice.

V reálu to tak není, ale kupodivu dávají rovnice přijatelné výsledky.

Pro odvození se vychází z 1G difúzní rovnice (s konstantním D a Σ_a):

$$\frac{\partial n(\mathbf{r},t)}{\partial t} = D\Delta\Phi(\mathbf{r},t) - \Sigma_a\Phi(\mathbf{r},t) + Q(\mathbf{r},t).$$
(23)

4.2.1 a) Bez vlivu zpožděných neutronů:

Uvažuji zjednodušení tvaru:

$$Q(\mathbf{r},t) = k_{\infty} \Sigma_a \Phi(\mathbf{r},t),$$

$$L^2 = \frac{D}{\Sigma_a},$$

$$B_m^2 = \frac{k_\infty - 1}{L^2},$$

$$n(\mathbf{r},t) = \frac{\Phi(\mathbf{r},t)}{v}$$

a předpokládáme, že rovnici (23) lze řešit metodou separace proměnných, tedy:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \Psi(\mathbf{r}) \cdot T(t).$$

Poté rovnice (23) vede na rovnici:

$$vD\left(\frac{\Delta\Psi(\mathbf{r})}{\Psi(\mathbf{r})} + B_m^2\right) = \frac{1}{T(t)}\frac{dT(t)}{dt} = \text{konst.} = -\omega,$$
(24)

tedy na 2 obyčejné diferenciální rovnice provázané konstantou ω .

Rovnice s $\Psi(\mathbf{r})$ vede po uvažování okrajových podmínek (extrapolované rozhraní, konečnost, spojitost apod.) na vlastní funkce, jejichž tvar závisí na použité geometrii a tvaru Laplaciánu (kombinace goniometrických, Besselových, hyperbolických apod.). Řešení vyplývá z jednoduché vlnové rovnice:

$$\Delta\Psi(\mathbf{r}) + B_n^2\Psi(\mathbf{r}) = 0,$$

kde vztah mezi vlastními čísly B_n a materiálovým faktorem B_m je svázán pomocí určené konstanty ω jako:

$$\omega_n = vD \cdot (B_n^2 - B_m^2).$$

Obecně lze výsledek zapsat tvarem:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sum_{n} A_n \Psi_n(\mathbf{r}),$$

kde A_n značí normalizační konstantu a zjistíme ji z výkonu reaktoru.

Rovnice s T(t) vede na exponenciálu tvaru:

$$T(t) = Ce^{-\omega t}$$
.

Jelikož je ovšem ω závislá na volbě vlastních čísel, tak i zde platí superpozice a celkovou hustotu toku neutronů $\Phi(\mathbf{r},t)$ spočteme přes sumu všech vlastních funkcí jako:

$$\Phi(\mathbf{r},t) = \sum_{n} A_n \Psi_n(\mathbf{r}) e^{-\omega_n t}.$$
 (25)

Jelikož vlastní čísla splňují bilanci $B_1 < B_2 < B_3 < ...$, platí to samé i pro $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < ...$ a první vlastní číslo po chvíli převáží ta zbylá. Proto dále zavádíme **geometrický faktor** B_g jako první nejmenší vlastní číslo, tedy $B_g = B_1$.

Pro stacionární systém navíc platí $\omega = 0$ a poté $B_m = B_g$ (viz ZAF2).

Nyní přejdeme k prostorové nezávislosti (což je vlastně smysl celé kapitoly :D). Lze uvažovat (za předpokladu převážení prvního členu v rovnici (25)), že:

$$\Phi(\mathbf{r},t) \doteq vn(t)\Psi_1(\mathbf{r})$$

a hustota neutronů n(t) je zároveň úměrná maximální hustotě toku v soustavě (předpoklad rovnice jednobodové kinetiky), tedy:

$$n(t) \doteq \text{konst.} \cdot \Phi_{max}(t)$$
.

Po dosazení do rovnice (24) získáme novou rovnici tvaru:

$$vD\left(\frac{\Delta\Psi_1(\mathbf{r})}{\Psi_1(\mathbf{r})} + B_m^2\right) = \frac{1}{n(t)}\frac{dn(t)}{dt} = \text{konst.} = -\omega_1,$$
(26)

která opět vede na 2 obyčejné diferenciální rovnice provázané konstantou ω_1 . Nyní už ovšem nejde o superpozici, jelikož uvažujeme pouze první člen (ačkoliv nestacionaritu zachováváme).

Pro zopakování a osvěžení paměti, stále platí:

$$B_{q} = B_{1},$$

$$\omega_1 = vD \cdot (B_g^2 - B_m^2).$$

Zavedeme novou veličinu ℓ (s) jako střední dobu života neutronů vztahem:

$$\ell \equiv \frac{1}{v\Sigma_a} \frac{1}{1 + L^2 B_g^2} \tag{27}$$

a připomeneme si 1G rovnici pro stacionární reaktor:

$$k_{\rm ef} = \frac{k_{\infty}}{1 + L^2 B_q^2}.$$

Z těchto dvou vztahů lze vyjádřit parametr ω_1 (důkaz dosazením) jako:

$$\omega_1 = -\frac{k_{\text{ef}} - 1}{\ell},$$

Což lze dosadit do rovnice (26) (část s Ψ už nemusím řešit) a získáváme **Rovnici jednobodové** kinetiky:

$$\left| \frac{dn(t)}{dt} = \frac{k_{\text{ef}} - 1}{\ell} n(t). \right| \tag{28}$$

Tím jsme si odvodili obyčejnou diferenciální rovnici 1. řádu pro hustotu neutronů n(t), kterou lze řešit jednoduše pomocí integračního faktoru/separace proměnných (čímkoliv).

Často nás ale více než hustota neutronů zajímá časový vývoj výkonu, tedy P(t). Zde ale platí úměra, tudíž hustotu neutrnonů je možné nahradit výkonem.

K rovnici (28) je možné dojít i jednoduchou úvahou. Jelikož platí úměra mezi n(t) a N(t):

$$n(t) \sim N(t)$$
,

lze vycházet právě z počtu neutronů v jedné generaci. Pro přírůstek mezi generacemi totiž platí:

$$dN = k_{\rm ef}N - N,$$

což po vydělení časem dt na LS rovnice, resp. dobou života jedné generace ℓ na PS rovnice spěje k tíženému řešení:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \frac{k_{\text{ef}} - 1}{\ell} N(t).$$

Dále je možné rovnici (28) přepsat pomocí reaktivity ρ . K tomu si zavedeme **střední dobu vzniku neutronů** Λ (s) jako:

$$\Lambda \equiv \frac{\ell}{k_{\rm ef}}.$$
 (29)

Po lehké úpravě, usměrnění rovnice (28) a úvaze, že $\Lambda = \text{konst.}$, dostáváme nový výraz pro rovnici jednobodové kinetiky:

$$\frac{dn(t)}{dt} = \frac{\rho(t)}{\Lambda}n(t).$$
(30)

 Λ v podstatě vyjadřuje dobu, za kterou se zreprodukuje 1 neutron. Platí tedy:

- $k_{\rm ef}>1\to\Lambda<\ell\to$ nadkritický systém a tedy neutrony se zreprodukují rychleji, než je doba jejich života,
- $k_{\rm ef} < 1 \to \Lambda > \ell \to {\rm podkritick}$ ý systém a zreprodukování neutronu trvá déle, než doba jejich života.

Perioda reaktoru:

Rovnice udávají, jak rychle se mění výkon v systému v závislosti na $k_{\rm ef}$ a ℓ . Zadefinujeme si **periodu reaktoru** T_e (s) jako dobu, za kterou se výkon v systému změní e-krát, pomocí vztahu:

$$T_e \equiv \frac{\ell}{k_{\rm ef} - 1}.$$
 (31)

Zatímco $k_{\rm ef}$ lze ovlivnit (geometrie, obohacení, materiály), ℓ je pevně dáno a spjato se systémem¹.

Obecně platí, že rychlé reaktory mají střední dobu kratší (nedochází k moderaci, řádově 10^{-7}) než moderované lehkou vodou (10^{-5}) či grafitem (10^{-3}). Rychlý reaktor tedy bude na změny $k_{\rm ef}$ reagovat mnohem rychleji, než reaktor moderovaný grafitem.

4.2.2 b) S vlivem zpožděných neutronů:

Nejprve si ujasníme, o co se jedná. Neutrony vznikající při štěpení můžeme členit na:

- Okamžité neutrony vznikají ihned (do 10⁻¹³ s) emisí z mateřského jádra (FP Fission Product) se střední energií cca 2 MeV. Při štepení se FP nacházejí v excitovaném stavu a s přebytkem neutronů → těch se mohou zbavit buď za pomoci β⁻ rozpadu (vzniká dceřiné jádro), nebo emisí okamžitého neutronu. Často se tyto FP označují jako prekurzory.
- **Zpožděné neutrony** jedná se o neutrony, které se uvolňují až po nějaké době, se střední energií cca 0,5 MeV. Vznikají emisí neutronů z dceřiných jader (DP Daughter Product), které vznikají radioaktivním rozpadem FP. DP se často označují jako **emitory**.

Ačkoliv jsou zpožděné neutrony emitovány emitory, pro jejich charakteristiku je přiřazujeme původním prekurzorům. Těch mohou být desítky, proto je dělíme do několika skupin (JEFF 8 skupin, ENDF/B 6 skupin) podle poločasu rozpadu. Pro popis se zavádí tzv. **podíl zpožděných neutronů** β (-) jako:

¹Teoreticky to lze také ovlivnit, ale asi těžko z rychlého reaktoru udělám tak jednoduše lehkovodní, žejo.

$$\beta \equiv \frac{\nu_D}{\nu_T},\tag{32}$$

kde:

- ν_D (-) značí střední počet zpožděných neutronů vzniklých při jednom štěpení,
- ν_T (-) značí střední počet všech vzniklých neutronů.

Obdobně lze zavést $\nu_i,\,\beta_i,\,T^i_{1/2},\,\tau_i$ a λ_i pro jednotlivé skupiny (rodiny) zpožděných neutronů.

Dále se pro popis zavádí tzv. efektivní střední doba života ℓ^* (s) jako:

$$\ell^* \equiv \ell(1-\beta) + \sum_i \beta_i \tau_i,$$
 (33)

efektivní střední doba vzniku Λ^* (s) jako:

$$\Lambda^* = \frac{\ell^*}{k_{\rm ef}} \tag{34}$$

a efektivní perioda reaktoru T_e^* (s) jako:

$$T_e^* \equiv \frac{\ell^*}{k_{\text{ef}} - 1}.$$
 (35)

V podstatě se jedná o vážený průměr přes koeficienty β , a ačkoliv je podíl zpožděných neutronů minimální (do 1 %), díky dlouhým τ se efektivní doba života velmi prodlouží a perioda reaktoru natáhne. Proto jsou zpožděné neutrony velmi důležité k řízení reaktoru. Nastane-li kritičnost na okamžitých neutronech, tento prodlužovací efekt zcela vymizí, perioda reaktoru se zkrátí až o několik řádů a máme tu druhý Černobyl.

Pro klasický PWR reaktor platí, že $\sum \beta_i \tau_i \approx 0,1$ s. S uvažováním zpožděných neutronů se efektivní perioda natáhne o několik řádů a reaktor už není tolik citlivý na změnu $k_{\rm ef}$.

Lépe se řídí takové systémy, které mají větší β . Ve skutečnosti není reaktor takto ideální. Je třeba dále započítávat fotoneutrony (vznikající (γ,n) reakcí na lehkých jádrech, např. Be), více skupin zpožděných neutronů apod. Důležitá je i energetická závislost. Jelikož zpožděné neutrony vznikají s menší energií (0.5 MeV vs. 2 MeV) a mají náskok ve zpomalování. Díky nižší energii nemohou zpožděné neutrony nikdy zapříčinit štepení na štěpitelných jádrech.

Kvůli tomu všemu se zavádí tzv. **efektivní podíl zpožděných neutronů** β_{ef} (-), což je umělá hodnota, která koriguje energetický rozdíl ve skupinách, jelikož každá ze skupin má jiný vliv na štepení. Lze ji zavést pomocí vztahu:

$$\beta_{\text{ef}} = \beta \cdot I,\tag{36}$$

kde I (-) značí tzv. **funkci vlivu** a závisí na konkrétním reaktoru. Říká, jak je snadné pro zpožděné neutrony štěpit, oproti okamžitým neutronům. Obecně se pohybuje okolo ≈ 1 , při bližším studiu lze napsat: FR < 1 a LWR > 1.

Nyní si ještě ukažme rovnice jednobodové kinetiky se zpožděnými neutrony. Odvození je podobné jako v předcházejícím případě, pouze se původní vztah modifikuje. Výsledkem je soustava lineárních diferenciálních rovnic v destrukčním tvaru:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{k_{\text{ef}}(1 - \beta_{\text{ef}}) - 1}{\ell} N(t) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i C_i(t),$$
(37)

$$\frac{dC_i}{dt} = -\lambda_i C_i(t) + \frac{\beta_{\text{ef},i} k_{\text{ef}} N(t)}{\ell},$$
(38)

resp. rovnice v produkčním tvaru:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\rho - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N(t) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i C_i(t),$$
(39)

$$\frac{dC_i}{dt} = -\lambda_i C_i(t) + \frac{\beta_{\text{ef},i} N(t)}{\Lambda}.$$
(40)

Druhý člen v první rovnici vždy vyjadřuje přírůstek neutronů rozpadem prekurzorů C, přičemž každý prekurzor je vázán vlastním rozpadovým zákonem (druhá rovnice), ke kterému se přičítá vznik ze štěpení.

4.3 Přehled vzorečků

Na závěr rychlá vzorečkiáda:

Tabulka 1: Vzorečky s rovnicemi jednobodové kinetiky.

Parametr	Bez zpožděnek	Se zpožděnkami
Střední doba života	$\ell = \frac{1}{v\Sigma_a} \frac{1}{1 + L^2 B_g^2}$	$\ell^* = \ell(1-\beta) + \sum_i \beta_i \tau_i$
Střední doba vzniku	$\Lambda = rac{\ell}{k_{ m ef}}$	$\Lambda^* = rac{\ell^*}{k_{ ext{ef}}}$
Perioda reaktoru	$T_e = \frac{\ell}{k_{\rm ef} - 1}$	$T_e^* = \frac{\ell^*}{k_{\rm ef} - 1}$
R-ce v destrukčním tvaru	$\frac{dN}{dt} = \frac{k_{\rm ef} - 1}{\ell} N(t)$	$\frac{dN}{dt} = \frac{k_{\text{ef}}(1 - \beta_{\text{ef}}) - 1}{\ell} N(t) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i C_i(t)$
R-ce v produkčním tvaru	$\frac{dN}{dt} = \frac{\rho}{\Lambda} N(t)$	$\frac{dC_i}{dt} = -\lambda_i C_i(t) + \frac{\beta_{\text{ef},i} k_{\text{ef}} N(t)}{\ell}$ $\frac{dN}{dt} = \frac{\rho - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N(t) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i C_i(t)$
		$\frac{dC_i}{dt} = -\lambda_i C_i(t) + \frac{\beta_{\text{ef},i} N(t)}{\Lambda}$

5 Základní charakteristiky jaderného reaktoru a jejich dopady na provoz

Charakteristikami jaderného reaktoru rozumíme různá řešení rovnic jednobodové kinetiky s vlivem zpožděných neutronů. Tahle kapitola je trochu delší, kyžtak to přeskákejte.

5.1 Řešení bez vlivu zpožděných neutronů

Pokud by nás zajímalo řešení bez vlivu zpožděnek, jde o triviální případ (jedná se pouze o jednu lineární diferenciální rovnici prvního řádu). Řeší se rovnice:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\rho(t)}{\Lambda} N(t)$$

s počáteční podmínkou $N(0) = N_0$ (ustálený stav). Pro vyřešení je potřeba znát předpis reaktivity v závislosti na čase (aby pak bylo možné rovnici integrovat). Speciální případ nastane, pokud je $\rho = \text{konst.}$, pak rovnice vede na exponenciální řešení:

$$N(t) = N_0 \exp\left(\frac{\rho_0}{\Lambda}t\right). \tag{41}$$

5.2 Řešení s vlivem zpožděných neutronů

Sranda začne, pokud nás zajímají i zpožděnky. Soustava diferenciálních rovnic:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\rho(t) - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N(t) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i C_i(t),$$

$$\frac{dC_i}{dt} = -\lambda_i C_i(t) + \frac{\beta_{\text{ef},i} N(t)}{\Lambda},$$

s počátečními podmínkami (ty platí pro ustálený stav) $N(0) = N_0$ a $C_i(0) = C_{i,0}$ se pak řeší přes Laplaceovu transformaci. Konstantní počáteční podmínky pro prekurzory lze předpokládat, pokud se reaktor nachází dostatečně dlouhou dobu v ustáleném stavu (při konstantním výkonu), a potom je tedy i koncentrace jader C_i konstantní.

Číselnou hodnotu tustálených koncentrací lze získat z druhé rovnice z doby před t=0:

$$0 = -\lambda_i C_{i,0} + \frac{\beta_{\text{ef},i} N_0}{\Lambda} \to C_{i,0} = \frac{\beta_{\text{ef},i} N_0}{\Lambda \lambda_i}.$$

Nyní přijde na řadu čarování s Laplaceovou transofrmací. Přesné odvození je k dohledání ve wiki-skriptech na KID, nebo v Bédových skriptech. Ve zkratce:

1) Nejdříve se na všechny diferenciální rovnice aplikuje Laplaceova transformace, čímž rovnice přejdou na algebraickou soustavu (v následující notaci, vlnkovaná veličiny od proměnné s představuje laplaceovsky transformovanou původní veličinu od proměnné t).

2) Nyní se rovnice všelijak donasazí do sebe, někde se rozepíše β , jinde se skrouhne apod. Ve výsledku se dojde k vyjádření Laplaceovské četnosti $\tilde{N}(s)$:

$$\tilde{N}(s) = \frac{\mathcal{L}[\rho(t)N(t)](s)}{s\left(\Lambda + \sum_{i=1}^{m} \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)} + \frac{N_0}{s}.$$

Pro následné zjednodušení zápisu se zavede tzv. **přenosová funkce nulového reaktoru** $\tilde{G}_0(s)$ vztahem:

$$\tilde{G}_0(s) \equiv \frac{1}{s \left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)}.$$
(42)

Potom platí:

$$\tilde{N}(s) = \tilde{G}_0(s) \cdot \mathcal{L}[\rho(t)N(t)](s) + \frac{N_0}{s}.$$

Ted už pouze zbývá provést inverzní LT. Ale to je vopruz, takže se bude postupovat obráceně. Z vět o Laplaceově transformaci konvoluce a konstanty je jasné, že:

$$\tilde{N}(s) = \tilde{G}_0(s) \cdot \mathcal{L}[\rho(t)N(t)](s) + \frac{N_0}{s}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$N(t) = G_0(t) * [\rho(t)N(t)] + N_0.$$

Po aplikaci definice konvoluce se získá rovnice jednobodové kinetiky v integrálním tvaru:

$$N(t) = N_0 + \int_0^t G_0(t - t')\rho(t')N(t')dt'.$$
(43)

Dále je třeba znát obraz přenosové funkce $G_0(t)$. I toto odvození je k dohledání ve wiki-skriptech. Nicméně to se mi tady už tuplem nechce vypisovat, koho to zajímá, ať si to najde. Pro následující popis charakteristik stačí znát, že existují takové konstanty A_n a kořeny s_n , že přenosovou funkci $\tilde{G}_0(s)$ je možné zapsat ve tvaru:

$$\tilde{G}_0(s) = \sum_{n=0}^{m} \frac{A_n}{s - s_n}$$

a pak tedy i její obraz:

$$G_0(t) = \sum_{n=0}^{m} A_n e^{s_n t}.$$
 (44)

Jak nalézt takové konstanty je předmětem wiki-skript. Následné charakteristiky, které jsou předmětem této otázky, se tedy řeší z rovnice jednobodové kinetiky v integrálním tvaru (43) a podle předpisu reaktivity ρ je možné stanovit 3 rozdílné řešení:

- $\bullet \; \text{impuls} \to \text{impulsn\'i}$ charakteristika,
- konstanta \rightarrow přechodová charakteristika,
- periodická závislost \rightarrow frekvenční charakteristika.

5.2.1 Impulsní charakeristika

Jde o případ, kdy do kritického systému zasáhneme kladnou/zápornou reaktivitu ve tvaru impulsu. Reálně nemůže nastat, ale matematicko-idealisticky lze ρ vyjádřit pomocí Dirackovy δ funkce:

$$\rho(t) = \rho_0 \delta(t)$$
.

Dále tedy řešíme rovnici (43):

$$N(t) = N_0 + \int_0^t G_0(t - t') \rho(t') N(t') dt',$$

$$N(t) = N_0 + G_0(t)\rho_0 N_0.$$

Nás ale zajímá relativní změna $\frac{\Delta N}{N_0}$, přičemž za $G_0(t)$ dosadíme z (44):

$$\boxed{\frac{\Delta N}{N_0} = \rho_0 G_0(t) = \rho_0 \sum_{n=0}^{m} A_n e^{s_n t}.}$$
(45)

Ohledně znamének v kořenech:


- $s_0 = 0$,
- $s_n < 0 \quad \forall \ n \in \widehat{m}$.

Díky zápornosti kořenů jsou exponenciály ve výrazu (45) klesající, tudíž i průběh relativní změny četnosti je klesající. Nejde ovšem k nule a v t=0 nejde k nekonečnu! Dále by nás tedy mohly zajímat limitní případy pro $t\to 0^+$ a $t\to \infty$. Řešíme přes limity:

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\Delta N}{N_0} = \rho_0 \sum_{n=0}^m A_n = \frac{\rho_0}{\Lambda} \doteq \frac{\rho_0}{\ell},$$

$$\lim_{t \to \infty} \frac{\Delta N}{N_0} = \rho_0 \lim_{s \to 0} s \tilde{G}_0(s) = \frac{\rho_0}{\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i}} \doteq \frac{\rho_0}{\ell^*}.$$

Průběh relativní změny četnosti při vnesení kladné i záporné reaktivity zobrazuje obrázek 1.



Obrázek 1: Závislost relativní změny četnosti neutronů pro impulsní charakteristiku.

Je tedy jasné, že v čase t=0 je relativní změna četnosti neutronů ovlivněna okamžitými neutrony a v čase $t\to\infty$ zpožděnými neutrony. V reálu se u vysokých vložených reaktivit (TRIGA) výrazně projevují zpětné vazby. Výrazy platí pro záporné i kladné vnesené reaktivity.

5.2.2 Přechodová charakteristika

Jde o případ, kdy je vložená reaktivita konstantní, tedy:

$$\rho(t) = \rho_0$$

Lze aplikovat i v reálu (pád tyče), i když ve skutečnosti to tak není (tyč padá nějakou tu dobu). Pro řešení vycházíme ještě z doby před zavedením integrální podoby jednobodové kinetiky²:

$$\tilde{N}(z) = \frac{N_0}{z} + \tilde{G}_0(z) \cdot \mathcal{L}[\rho(t)N(t)](z),$$

$$\tilde{N}(z) = \frac{N_0}{z} + \rho_0 \tilde{G}_0(z) \tilde{N}(z).$$

Nás zajímá relativní četnost $\frac{\tilde{N}(z)}{N_0}$ a zároveň za $\tilde{G}_0(z)$ dosadíme z (42), tedy:

 $^{^{2}}$ Tady si pro další usnadnění života přepíšu proměnou v LT pomocí z, aby se mi nepletlo s obecným řešením.

$$\frac{\tilde{N}(z)}{N_0} = \frac{1}{z\left(1 - \rho_0 \tilde{G}_0(z)\right)} = \frac{\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{z + \lambda_i}}{z\left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{z + \lambda_i}\right) - \rho_0}.$$
(46)

Rovnice (46) se dá transformovat úplně stejně, jako v minulé kapitole \rightarrow převedu na parciální zlomky:


$$\frac{\tilde{N}(z)}{N_0} = \sum_{n=0}^{m} \frac{C_n}{z - z_n},$$

$$\frac{N(t)}{N_0} = \sum_{n=0}^{m} C_n e^{z_n t}.$$
(47)

Zaměříme-li se na znaménka koeficientů C_n a $z_n,$ tak:

- z_0 má stejné znaménko jako ρ_0 ,
- $z_n < 0 \quad \forall n \in \widehat{m}$,
- $C_0 > 0$,
- C_n mají opačná znaménka než $\rho_0, \ \forall \ n \in \widehat{m}.$

Vztah mezi kořeny z_n v závislosti na reaktivitě zobrazuje graf na obrázku 2.




Obrázek 2: Vztah mezi kořeny z_n (zde s_n) a reaktivitou ρ_0 v přechodové charakteristice.

Pro $\rho_0 < 0$ bude relativní četnost v čase exponenciálně klesat (což bude ovlivněno největším $|z_n|$, což je závislé na $\Lambda \to s$ menším Λ očekáváme strmější nástup).

Pro $\rho_0 > 0$ po chvíli převládne kladné z_0 s C_0 a relativní četnost exponenciálně poroste. Do tohoto zlomového okamžiku bude relativní četnost také růst, ale s jiným průběhem.

Průběh relativní četnosti při vnesení kladné i záporné reaktivity zobrazuje obrázek 3.



Obrázek 3: Závislost relativní četnosti neutronů pro přechodovou charakteristiku.

Ustálená perioda reaktoru

Po vymizení všech členů, kdy bude vývoj ovlivněn pouze členy z_0 a C_0 , bude možné popsat relativní četnost pomocí právě jedné exponenciály:

$$\frac{N(t)}{N_0} = C_0 e^{z_0 t}.$$

Tento vztah je možné využít při vymizení většiny skupin zpožděnek, v tzv. **asymptotické oblasti** kdy už převládá pouze nejdelší ze skupin s $\tau_1 \approx 80$ s. Poté je možné stanovit tzv. **ustálenou periodu reaktoru** jako:

$$T_e = \frac{1}{z_0},$$

což při dosazení do vztahu, který jsme získali v minulé kapitole (při hledání kořenů z_n pomocí položení jmenovatele nule)³:

$$\rho_0 = z_0 \left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{z_0 + \lambda_i} \right) \tag{48}$$

dává tzv. in-hour equation, tedy vztah, který dává do souvislosti reaktivitu a peroidu⁴:

$$\rho_0 = \frac{\Lambda}{T_e} + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{1 + \lambda_i T_e}.$$
(49)

Zvláštní případy

Podle velikosti reaktivity ρ_0 mohou nastat různé případy, které se limitně blíží k již odvozeným závěrům:

a) Velmi malá reaktivita

Pokud nastane případ, že $|\rho_0| << \beta_{\rm ef}$, poté musí platit: $|z_0| << \lambda_1 << \lambda_2 \dots$ Díky tomu je možné ve výrazu (48) odstranit z_0 ze zlomku a výraz se nám zjednodušší na:

$$\rho_0 = \frac{1}{T_e} \left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i} \right).$$

Závorka v tomto výrazu je již definovaná efektivní střední doba života neutronů a po vyjádření periody dostáváme:

$$T_e^* = \frac{\ell^*}{\rho_0} \approx \frac{\ell^*}{k_{\rm ef} - 1},$$

³Platí pro každé z_n , tedy i pro z_0

⁴Tohle jsme dělali právě na ERF, kdy jsme vložili kladnou reaktivitu a čekali, až se četnost začne zvyšovat podle jedné exponenciály. U té jsme poté určili její koeficient (směrnici v log měřítku) a po zadání do tohodle vztahu jsme zjistili hledanou kladnou reaktivitu.

což je v podstatě důkaz již definované efektivní periody reaktoru. Pro malé reaktivity je tedy očividné, že se na reaktivitě a periodě systému výrazně podílí zpožděné neutrony.

b) Velmi velká kladná reaktivita

Pokud $\rho_0 >> \beta_{\rm ef}$, platí, že $|z_0| >> \lambda_m << \lambda_{m-1}...$. V takovém případě je možné ze zlomku ve vztahu (48) odstranit λ_i a dostáváme:

$$\rho_0 = \frac{\Lambda}{T_e} + \beta_{\text{ef}}.$$

Po úpravě a vyjádření periody:

$$T_e = \frac{\Lambda}{\rho_0 - \beta_{\text{ef}}} = \frac{\ell}{k_{\text{ef}} \cdot (\rho_0 - \beta_{\text{ef}})} \approx \frac{\ell}{k_{\text{ef}} - 1}.$$

Pro velké reaktivity tedy vymizí efekt zpožděných neutronů a perioda je dána pouze okamžitými (jak nečekané).

c) Velmi velké záporné reaktivity

Pokud $\rho_0 \ll -\beta_{\rm ef}$, platí, že $|z_0| \approx -\lambda_1^5$. Poté je z definice ustálené periody reaktoru jasné, že:

$$T_e = \frac{-1}{z_0} = \tau_1.$$

S libovolně malou vloženou reaktivitou není možné odstavovat reaktor pomaleji. Jsme tím schopni ovlivnit pouze rychlost okamžitého poklesu, ale tento doběh bude klesat vždy stejně rychle (řádově těch 80 s).

d) Kritičnost na okamžitých neutronech

Pokud $\rho_0 = \beta_{\text{ef}}$, pak se vrátíme zpět do rovnice (39), která nám definovala produkční tvar rovnice jednobodové kinetiky se zpožděnými neutrony. Díky této rovnosti vymizí první člen a rovnice se změní na tvar:

$$\frac{dN}{dt} = 0 + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i C_i(t),$$

$$\frac{dC_i}{dt} = -\lambda_i C_i(t) + \frac{\beta_{\text{ef},i} N(t)}{\Lambda}.$$


Tato rovnice je řešitelná pomocí integračního faktoru (a dělat to nebudeme, je to ve skriptech⁶). Výsledkem je kritičnost bez potřeby zpožděných neutronů, tzv. kritičnost na okamžitých neutronech (propmt criticality), četnost exponenciálně roste, perioda se zkracuje.

Periodické změny

 $^{^5 {\}rm viz}$ graf na obrázku 2

⁶Možná když se budu nudit... :D

Nyní předpokládejme, že budeme střídavě měnit reaktivitu na $+0,5\beta_{\rm ef}$ a $-0,5\beta_{\rm ef}$, viz obrázek 4




Obrázek 4: Ukázkový vstup pro periodickou změnu reaktivity.

Poté ale pomocí již zmíněných vztahů pro periody dostáváme:

- $+0.5\beta_{\rm ef} \to T_e = 10 \text{ s},$
- $-0.5\beta_{\rm ef} \to T_e = 100 \text{ s},$

tedy relativní četnost musí růst rychleji, než klesat. Výsledkem tedy není periodická odezva četnosti, ale četnost postupně roste, viz obrázek 5.



Obrázek 5: Ukázkový výstup pro periodickou změnu reaktivity.

Konstantní produkce zpožděných neutronů

Jde o teoretický model, který lze očekávat v prvních desetinách vteřin po skokové změně reaktivity. Pro odvození opět skočíme do produkčního tvaru, kde předpokládáme, že máme produkční rovnováhu:

$$\frac{dC_i}{dt}|_0 = 0.$$

Rovnice tedy vypadají:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\rho - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N(t) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i C_i(t),$$

$$0 = -\lambda_i C_i(t)|_0 + \frac{\beta_{\text{ef},i} N(t)}{\Lambda}.$$

Obě rovnice jsou opět v pohodě řešitelné, ale ani to zde dělat nebudeme⁷. Řešení je ve skriptech a pro konstantní reaktivitu je tvaru:


$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{\beta_{\text{ef}}}{\beta_{\text{ef}} - \rho_0} \left[1 - \frac{\rho_0}{\beta_{\text{ef}}} \exp\left(\frac{\rho_0 - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda}t\right) \right].$$

Tímto vztahem je tedy možné popsat průběh do inflexního bodu, který je dán parametrem C_0 . Je zde možné nalézt paralelu s př. 3, kde se uvažovala pouze jedna skupina zpožděnek. Člen C_0 a C_1 zde vyšel stejně a exponenciela ve výraze představuje kořen z_1 . Tato aproximace přibližuje odezvu pouze okamžitých neutronů.

Koeficient C_0 :

$$C_0 = \frac{\beta_{\text{ef}}}{\beta_{\text{eff}} - \rho_0}$$

představuje absolutní hodnotu relativní četnosti neutronů při okamžité změně reaktivity, viz graf na obrázku 6.



Obrázek 6: Průběh relativní četnosti při konstantní produkci zpožděných neutronů (červená křivka) vs. skutečný průběh (oranžová).

Okamžitý skok

Další možnou aproximací je metoda okamžitého skoku, kdy v čase t=0 předpokládáme:

$$\frac{dN}{dt} = 0.$$

Tuto metodu lze aplikovat až po prvních pár desetinách vteřiny, kdy odezní vliv okamžitých neutronů, tedy v momentě, kdy se nacházíme za inflexním bodem⁸. Jde o aproximaci přibližující vliv zpožděných neutronů.

⁷To bych se musel fakt hodně nudit

 $^{^8\}mathrm{Metoda}$ konstantní produkce neutronů se dá použít před inflexním bodem a metoda okamžitého skoku po inflexním bodu.

Následující vztahy jsou odvozeny pouze pro 1 skupinu zpožděných neutronů⁹ a pro konstantní reaktivitu, přičemž odvození je opět ve skriptech¹⁰. Řešíme rovnice tvaru:


$$0 = \frac{\rho - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N(t) + \bar{\lambda} C(t),$$

$$\frac{dC}{dt} = -\bar{\lambda}C(t) + \frac{\beta_{\rm ef}N(t)}{\Lambda},$$

které dávají řešení:

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{\beta_{\rm ef}}{\beta_{\rm ef} - \rho_0} \exp\left(\frac{\bar{\lambda}\rho_0}{\beta_{\rm ef} - \rho_0}t\right).$$

Je opět možné nalézt paralelu s př. 3, jelikož exponenciála představuje kořen z_0 a člen před exponencielou koeficient C_0 , viz graf na obrázku 7.



Obrázek 7: Průběh relativní četnosti při okamžitém skoku (červená křivka) vs. skutečný průběh (oranžová).

Ve skutečnosti je přiblížení jednou skupinou dost mimo a je vhodnější k popisu použít více skupin. Příklad je pouze demonstrační¹¹.

Externí zdroj neutronů


Externí zdroj neutronů je dobré využívat k bezpečnějšímu spouštění, jelikož dává silnější tok než pozadí, které umožňuje sledovat kvalitnější odezvu na detektorech¹². Četnost neutronů při zavedení externího zdroje a pro různé reaktivity systému zobrazuje graf na obrázku 8.

 $^{^9}$ Metoda konstantní produkce zpožděných neutronů vyjadřuje chování v systému díky okamžitým neutronům, proto nebylo potřeba uvažovat různé skupiny zpožděnek. Metoda okamžitého skoku naopak vyjadřuje vliv zpožděných neutronů, ovšem vztahy pro m skupin by byl složitý.

¹⁰To bych se musel fakt hodně nudit.

¹¹Nebo by bylo vhodnější středovat $\bar{\lambda}$ pomocí τ_i .

¹²Pozadí, resp. samoštěpení by šlo ke spuštění použít také, ale bylo by zapotřebí kvalitnější detektory, který by poskytly kvalitní odezvu a spouštění bylo skutečně bezpečné.



Obrázek 8: Četnost neutronů pro různé reaktivity s externím zdrojem (oranžová křivka) a bez externího zdroje (červená).

Podmínka stability s externím zdrojem:

Mějme externí zdroj neutronů a sledujeme, za jakých podmínek se četnost neutronů ustálí. Vyjdeme z produkčního tvaru jednobodové kinetiky (kam dosadíme externí zdroj neutronů S(t)) kde předpokládáme ustálený tvar, tedy při dosazení $N(t) = N_0$ a $C_i(t) = C_i^0$ (jde o konstanty \rightarrow nulové derivace) dostáváme tvar:

$$0 = \frac{\rho(t) - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N_0 + \sum_{i=1}^m \lambda_i C_i^0 + S(t),$$
$$0 = -\lambda_i C_i^0 + \frac{\beta_{\text{ef},i} N_0}{\Lambda}.$$

Rovnice do sebe podosazujeme a dostáváme jednoduché řešení (podmínka stability):

$$0 = \frac{\rho(t)}{\Lambda} N_0 + S(t).$$

Aby stabilita nastala, musí uvedená rovnice platit. K tomu dojde pouze za předpokladu:


- S(t) = 0, $\rho(t) = 0 \rightarrow$ máme kritický stav a vypnutý zdroj,
- S(t) = 0, $N_0 = 0 \rightarrow$ máme vypnutý reaktor, v praxi zřejmě nedosažitelné,
- S(t) > 0, $\rho(t) = -S(t) \frac{\Lambda}{N_0} \rightarrow$ hledaná podmínka stability pro zapnutý externí zdroj¹³.

Vztah mezi dvěmi stavy:

Nyní předpokládejme, že máme stav s N_1 , ρ_1 a S_1 , a změnou reaktivity docílíme nového stavu s N_2 , ρ_2 a S_2 . Zajímá nás vztah mezi N_1 a N_2 v závislosti na reaktivitách $\rho_{1,2}$ a externích zdrojích

¹³Toho jsme využili u metody inverzních četností v ERF, kdy se určovala vnesená reaktivita.

 $S_{1,2}$. Předpokládejme, že ke změnám došlo okamžitě, proto můžeme aplikovat metodu konstantní produkce zpožděných neutronů i metodu okamžitého skoku (zde si pomůžeme přiblížením $C_i^1(t) = C_i^2(t)$). Schematicky by šel přechod znázornit pomocí grafu na obrázku 9.



Obrázek 9: Znázornění příkladu pro odvození vztahu mezi dvěmi stavy.

Vyjdeme z produkčního tvaru rovnic kinetiky (ale pouze z první rovnice, zpožděnky nás nezajímají), kterou si zapíšeme pro oba stavy a sečteme (obě strany jsou nulové). Dostáváme jednu rovnici:

$$\frac{\rho_1 - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N_1 + \sum_{i=1}^m \lambda_i C_i(t) + S_1 = \frac{\rho_2 - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N_2 + \sum_{i=1}^m \lambda_i C_i(t) + S_2.$$

Po úpravě a vyjádření získáme:


$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{\beta_{\text{ef}} - \rho_1}{\beta_{\text{ef}} - \rho_2} + \frac{\Lambda}{N_1} \frac{S_2 - S_1}{\beta_{\text{ef}} - \rho_2}.$$

Toto přiblížení, přestože je jeho odvození dosti nepřesné a idealistické dává kupodivu přesné výsledky. Předvedeme na pár příkladech.

Mějme kritický stav ($\rho_1 = 0$) s externím zdrojem S_1 . V jistém momentu zdroj vypneme (ve stavu s aktuální četností N_1), čímž se dostáváme do stavu s $\rho_2 = 0$ (stále máme kritický stav, četnost ovlivňujeme pouze pomocí zdroje), $S_2 = 0$ a N_2 . Kupodivu, N_2 se neustálí ihned na pozici jako předchozí N_1 , ale skočí na nižší hladinu, přesně podle rovnice:

$$\frac{N_2}{N_1} = 1 - \frac{\Lambda}{N_1} \frac{S_1}{\beta_{\text{ef}}}.$$

Tento jev je možné fyzikálně odůvodnit tak, že v momentě vypnutí zdroje vznikají zpožděnky z předchozích generací, kdy ještě četnost nebyla tak vysoká (nižší než ve stavu N_1). Je jich tedy výrazně méně a nejsou schopny kompenzovat nedostatek v aktuální generaci, viz obrázek 10.




Obrázek 10: První ukázka využití vztahu mezi dvěmi stavy (S_1) .

Dalším příkladem může být zvyšování četnosti pomocí reaktivity. Mějme reaktor bez zdrojů $(S_{1,2}=0)$ a stav s malinkatou reaktivitou ρ_1 . Opět v jistém momentě s četností N_1 vrátíme reaktivitu do stavu $\rho_2=0$, přičemž nová četnost opět skokově klesne dle vztahu:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{\beta_{\text{ef}} - \rho_1}{\beta_{\text{ef}}}.$$

Zdůvodnění je zde stejné, viz graf na obrázku 11.



Obrázek 11: Druhá ukázka využití vztahu mezi dvěmi stavy $(\rho_1).$

Z praktického hlediska je výhodnější najíždět mezi stavy postupně a nikoliv skokově. Díky tomu nebudeme sledovat skokové změny četností.

5.2.3 Frekvenční charakteristika

Pro odvození frekvenční charakteristiky je třeba trochu více matematiky.

Přenosová funkce nulového reaktoru

Platí, že každý lineární systém (takový, který je možné popsat soustavou lineárních diferenciálních rovnic) je možné popsat pomocí tzv. **přenosové funkce nulového reaktoru** $\tilde{W}_{yx}(s)$ definované dle:

$$\widetilde{W}_{yx}(s) \equiv \frac{\tilde{y}(s)}{\tilde{x}(s)},\tag{50}$$

kde:

- $\tilde{y}(s)$ představuje výstupní veličinu (v našem případě jde o $\tilde{N}(s)$, resp. po převodu N(t)),
- $\tilde{x}(s)$ představuje vstupní veličinu (v našem případě $\tilde{\rho}(s)$, resp. $\rho(t)$).

Poté naši hledanou výstupní funkci nalezneme dle:

$$\tilde{y}(s) = \tilde{W}_{yx}(s) \cdot \tilde{x}(s).$$

Jedná se o součin dvou Laplaceovsky transformovaných funkcí, tudíž po převedení se jedná o jejich konvoluci:

$$y(t) = (W_{yx} * x)(t) = \int_0^t W_{yx}(t - t')x(t')dt'.$$

Pro výpočet potřebujeme znát originální přenosovou funkci, kterou získáme pomocí Laplaceova obrazu¹⁴:

$$W_{yx}(t) \equiv \mathcal{L}^{-1}[\tilde{W}_{yx}(s)](t).$$

Linearizovaný model

Jaderný reaktor ale ve skutečnosti není lineárním systémem. Podíváme-li se na rovnici kinetiky v integrálním tvaru (viz (43)), všimneme si, že se v integrandu vyskytuje součin vstupní ($\rho(t)$) a výstupní (N(t)) veličiny¹⁵:

$$N(t) = N_0 + \int_0^t G_0(t - t') \rho(t') N(t') dt'.$$

Proto musíme rovnici linearizovat. To provedeme, zavedeme-li odchylku $\Delta N(t)$ jako:

$$\Delta N(t) = N(t) - N_0$$

¹⁴Ti, co dávali o RMF pozor si všimnou, že se jedná o Greenovu funkci.

¹⁵Nejde ji napasovat do konvoluce s přenosovou funkcí, kterou jsme si definovali před chvílí.

a tu dosadíme do integrálního tvaru (43). Výsledkem bude:

$$\Delta N(t) = N_0 \int_0^t G_0(t - t') \rho(t') dt' + \int_0^t G_0(t - t') \rho(t') \Delta N(t') dt'.$$

Právě ten druhý člen představuje nelinearitu systému. Zavedeme-li předpoklady, že se jedná o malé změny ρ a malé změny ΔN , můžeme druhý člen vypustit a dostaneme linearizovaný tvar:

$$\Delta N(t) = N_0 \int_0^t G_0(t - t') \rho(t') dt'.$$
 (51)

Podobného výsledku jsme dosáhli už v impulsní charakteristice, ale tam jsme museli předpokládat okamžitý skok pomocí Diracovy funkce. Zde je to o něco málo obecnější a za $\rho(t)$ jde dosazovat víceméně cokoliv.

Odtud přejdeme opět zpět k LT pomocí konvoluce a dostáváme:

$$\Delta \tilde{N}(s) = N_0 \tilde{G}_0(s) \tilde{\rho}(s),$$

což pokud chceme dokázat, že se jedná o lineární systém, chceme dostat do stejného tvaru, jako jsme si definovali přenosovou funkci nulového reaktoru (výstupní/vstupní). Zároveň za $\tilde{G}_0(s)$ můžeme dosadit z definice (42), čímž dostaneme:

$$\tilde{G}_0(s) = \frac{1}{N_0} \frac{\Delta \tilde{N}(s)}{\tilde{\rho}(s)} = \frac{1}{s \left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)}.$$

Frekvenční charakteristika – konečně

Nyní můžeme konečně řešit frekvenční charakteristiku, tedy předpoklad, že máme periodicky se měnící reaktivitu:

$$\rho(t) = \rho_0 \cos(\omega t)$$
,

což v LT znamená:

$$\tilde{\rho}(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

Zajímá nás relativní změna četnosti, tedy:

$$\frac{\Delta \tilde{N}(s)}{N_0} = \tilde{\rho}(s)\tilde{G}_0(s) = \rho_0 \frac{s}{s^2 + \omega^2} \frac{1}{s \left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)} = \rho_0 \frac{1}{s^2 + \omega^2} \frac{1}{\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}}.$$

Jde opět o lomenný výraz, tudíž ho můžeme převést na parciální zlomky¹⁶. Výraz má celkem m+2 kořenů. Prvních m známe, jsou to ty záporné z impulsní charakteristiky. Zbylé dva kořeny jsou imaginární¹⁷:

- $s_n < 0 \ \forall n \in \widehat{m}$, navíc jsou stejné jako v impulsní charakteristice,
- $s_{m+1} = \omega j$,
- $s_{m+2} = -\omega j$.

Podle kuchařky dostaneme celkové řešení tvaru:

$$\frac{\Delta \tilde{N}(s)}{N_0} = \sum_{n=1}^{m+2} \frac{A_n}{s - s_n},$$

$$\frac{\Delta N(t)}{N_0} = \sum_{n=1}^{m+2} A_n e^{s_n t}.$$

Díky zápornosti prvních m členů první členy po čase vymizí a zůstanou pouze členy m+1 a m+2. Jejich kořeny jsou ryze imaginární \rightarrow vede na řešení v goniometrických funkcích. Po trošce matematiky (substituci $s=\omega j$ a předpokladu¹⁸, že $\tilde{G}_0(\omega j)$ je komplexně sdružená funkce) dostaneme vyjádření koeficientů A_{m+1} a A_{m+2} :

$$A_{m+1} = \frac{\rho_0}{2}\tilde{G}_0(\omega j),$$

$$A_{m+2} = \frac{\rho_0}{2}\tilde{G}_0(-\omega j),$$

tedy:

$$\frac{\Delta N(t)}{N_0} \approx = \rho_0 \left[\frac{1}{2} \tilde{G}_0(\omega j) e^{\omega j t} + \frac{1}{2} \tilde{G}_0(-\omega j) e^{-\omega j t} \right],$$

což je ve finále možné vyjádřit pomocí fázového posuvu φ :

$$\frac{\Delta N(t)}{N_0} = \rho_0 |\tilde{G}_0(\omega j)| \cos(\omega t + \varphi),$$
(52)

kde pro φ platí:


$$\varphi = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(\tilde{G}_0(\omega j))}{\operatorname{Re}(\tilde{G}_0(\omega j))}\right).$$
(53)

 $^{^{16}{\}rm Nyn\'i}$ opět použijeme koeficienty A_n a kořeny s_n , jelikož je tu jistá paralela s impulsní charakteristikou.

 $^{^{17}}$ Jako imaginární jednotku značíme j.

¹⁸Resp. znalosti, prý to tak fakt je.


Co to tedy znamená? Máme-li periodickou změnu reaktivity, tak dostáváme periodickou odezvu na četnosti, která je ovšem posunutá o fázový posuv φ , viz graf na obrázku 12.



Obrázek 12: Závislost relativní změny četnosti neutronů pro frekvenční charakteristiku a fázový posuv mezi odezvou a změnou reaktivity.

Absolutní hodnota je závislá pouze na frekvenci ω a vlastnostech reaktoru (Λ , λ_i atd.). Ve skutečnosti ale maximální hodnota četnosti roste (viz obrázek 5). Tato nesrovnalost je způsobena právě linearizací systému. Toto přiblížení je tedy možné použít pouze pro kratší časy nebo menší reaktivity, kdy se nestihne rozvinout exponenciální odezva.

Pokud by nás zajímalo, jak vypadá závislost mezi frekvencí a aplitudou, resp. fázovým posuvem, stačí se juknout na graf na obrázku 13.



Obrázek 13: Závislost mezi frekvencí a amplitudou, resp. fázovým posuvem u frekvenční charakteristiky.

Důkaz pro závislost amplitudy (která je ovlivněna $|\tilde{G}_0(\omega)|$) zde:

a) Oblast pomalých změn:

Tedy oblast s malými ω , tedy i s malými s. V takovém případě můžeme v přenosové funkci zanedbat s ve zlomku v sumě:

$$\tilde{G}_0(s) = \frac{1}{s\left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)} \approx \frac{1}{s\left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i}\right)} = \frac{1}{s\ell^*} = \frac{1}{j\omega\ell^*} = -\frac{j}{\omega\ell^*}.$$

Tedy pro amplitudu:

$$|\tilde{G}_0(\omega)| = \frac{1}{\omega \ell^*}.$$

A speciální případ (kvůli grafu):

$$\left| \tilde{G}_0 \left(\frac{\beta_{\text{ef}}}{\ell^*} \right) \right| = \frac{1}{\beta_{\text{ef}}}.$$

b) Oblast rychlých změn:

Zde můžeme ze stejného zlomku odstranit λ_i , potom dostaneme:

$$\tilde{G}_0(s) = \frac{1}{s\left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)} \approx \frac{1}{s\left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{s}\right)} = \frac{1}{s\ell} = \frac{1}{j\omega\ell} = -\frac{j}{\omega\ell}.$$

Speciální případ:

$$\left| \tilde{G}_0 \left(\frac{\beta_{\text{ef}}}{\ell} \right) \right| = \frac{1}{\beta_{\text{ef}}}.$$

c) Oblast středně rychlých změn:

Zde můžeme 19 odstranit z výrazu Λ a dostaneme:


$$\tilde{G}_0(s) = \frac{1}{s \left(\Lambda + \sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)} \approx \frac{1}{s \left(\sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{\lambda_i + s}\right)} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m \frac{\beta_{\text{ef},i}}{1 + \frac{\lambda_i}{s}}}.$$

Za předpokladu, že $\frac{\lambda_i}{s} \to 0$ dostáváme:

$$\left| \tilde{G}_0 \left(\omega \right) \right| = \frac{1}{\beta_{\text{of}}}.$$

 $^{^{19}\}mathrm{Z}$ neznámých důvodů.

Sumasumárum, závislost amplitudy na frekvenci (spočtenou vs. skutečnou) zobrazuje graf na obrázku 14.



Obrázek 14: Spočtená (červená) vs. napočtená (oranžová) závislost amplitudy na frekvenci při frekvenční charakteristice.

5.2.4 Vlivy zjendnodušení

Na závěr se podíváme, v jakých oblastech změn reaktivity můžeme použít různá zjednodušení v rovnicích jednobodové kinetiky.

Zanedbání zpožděnek

Zajímá nás, v jaké oblasti funguje jednobodová kinetika při zanedbání zpožděných neutronů. Dosadíme odchylku $\Delta N(t)$ do rovnice bodové kinetiky a s jediným zanedbáním malé změny reaktivity:

$$\frac{d(\Delta N)}{dt} = \frac{k_{\text{ef}} - 1}{\ell} (N_0 + \Delta N) \doteq \frac{\rho}{\ell} N_0.$$

Rovnici zLaplaceujeme a dostaneme:

$$\tilde{\Delta N} = \frac{N_0}{\ell} \frac{\tilde{\rho}}{s}.$$

Dosadíme do definice přenosové funkce:

$$\tilde{G}_0(s) = \frac{\tilde{\Delta N}}{N_0 \rho} = \frac{1}{s\ell}.$$

Toto je v podstatě to samé, co jsme získali v oblasti rychlých změn frekvenční charakteristiky. To tedy znamená, že toto přiblížení (bez zpožděnek) platí právě pro oblast rychlých změn reaktivity.

Efektivní doba života neutronů

Co se stane, pokud zaměníme ℓ za ℓ^* ? Odvození stejné, pouze dosadím nakonec ℓ^* , zjednodušení tedy platí v oblasti pomalých změn reaktivity.

Konstantní produkce zpožděnek

V takovém případě je možné popsat systém pomocí jedné rovnice:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\rho(t) - \beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N(t) + \frac{\beta_{\text{ef}}}{\Lambda} N_0.$$

Stejným způsobem zavedeme odchylky a zlinearizujeme

$$\frac{d(\Delta N)}{dt} = \frac{\rho(t)}{\Lambda} P_0 - \frac{\beta_{\text{ef}}}{\Lambda} \Delta N.$$

Zlaplaceujeme, dosadíme opět do přenosové funkce a máme:

$$\tilde{G}_0(s) = \frac{1}{\Lambda s + \beta_{\text{eff}}}.$$

Tento vztah je možné získat i z přímé definice přenosové funkce, při $\lambda_i \to 0$. Toto zjednodušení platí v oblasti rychlých a částečně rychlých změn.

Okamžitý skok

Složitá rovnice, vynecháme. Ve výsledku dostaneme:

$$\tilde{G}_0(s) = \frac{s + \bar{\lambda}}{s\beta_{\text{eff}}}.$$

Toto je možné použít v oblasti malých změn a pomalých přechodových procesech.

6 Zpětné vazby, principy jejich působení a důsledky pro dynamiku reaktoru

Zpětná vazba (ZV) = proces, díky kterému se změna výstupních parametrů (P, Φ) může podílet na změnu vstupních parametrů.

Dynamika reaktoru = to samé co kinetika, pouze už uvažuje zapojení ZV.


Cílem dynamiky reaktorů je řešit ZV. Vlivem ZV se nám totiž reaktivita mění (teplota, tlak, roztažnost...). Vše je primárně ovlivněno teplotou, jelikož s rosroucí reaktivitou roste výkon a tím i teplota systému. Celkovou reaktivitu můžeme určit jako součet reaktivity dodané zvenčí (tyče, palivo, konfigurace) a reaktivity ve ZV.

6.1 Zpětné vazby

ZV mohou být obecně:

- kladné odezva roste, nestabilita.
- záporné odezva klesá, čímž se reaktor může stabilizovat,

Pokud se do reaktoru zavede kladná reaktivita s vlivem kladné zpětné vazby, a zároveň není-li reaktivita potlačena (tyčemi apod.), může i tato malá změna vést k nekontrolovanému nárůstu výkonu (rychlejší než exponenciální). Naopak, projeví-li se záporná zpětná vazba, reaktor se po chvíli stabilizuje. A na jaké hodnotě? Tehdy, pokud se reaktivity vyrovnají (kladná vnesená reaktivita se vyrovná záporné reaktivitě vziklé vlivem $ZV \to Celkový$ efekt je na nule), což závisí na velikosti vnesené reaktivity a velikosti zpětnovazebních koeficientů. Záporné ZV pomáhají k řízení reaktoru, jelikož vždy působí proti počáteční změně a mají tendenci reaktor stabilizovat, viz graf 15.



Obrázek 15: Vliv ZV na zavedení kladné reaktivity.

Graf dále ukazuje, že při velmi nízkých výkonech (nulový reaktor) všechny křivky splývají, jelikož se vliv ZV zatím neuplatňuje. Lze tedy říci, že každý reaktor se chová jako nulový a každý reaktor má ZV, pouze závisí, od jakého výkonu se začnou projevovat.

Dále je možné ZV rozlišit pomocí fyzikálních vlastností:

- jaderné změnou teploty se mění mikroskopické účinné průřezy (Doppler), zároveň se může změnit Maxwell-Boltzmannovo rozdělení hustoty toku (maximum se posune do vyšších energií), což má za následek změnu reakčních rychlostí,
- hustotní změnou teploty se mění hustota jader a tím makroskopické účinné průřezy, nebo geometrické změny ovlivní Buckling.

6.1.1 Doppler

Dopplerovo rozšíření je kapitola sama o sobě. To se uplatňuje pouze v rezonancích, kde vlivem teplotní změny dochází k poklesu maxima a nárůstu šířky peaku tak, aby plocha pod peakem zůstala konstantní (vlivem teplotní změny atomy více kmitají, a proto se jakoby "rozmazávají"). Jelikož neutron ztrácí svoji energii po skocích, ne kontinuálně, při rozšíření základny rezonance vzniká "větší prostor", kam může neutron spadnout a dojít k záchytu.

Ve výsledku, Dopplerovo rozšíření vždy způsobuje zvyšování abrosbce, otázka je, jestli jde o radiační záchyt, nebo štěpení. Pro okolní materiály mimo palivo (moderátor, chladivo, konstrukce) vždy dochází k radiačnímu záchytu, jde tedy o zápornou ZV která vede k poklesu reaktivity.


U paliva záleží na konkrétním izotopickém složení a obohacení. Například pro U-238 je Doppler velmi významný, jelikož při zpomalování neutronu už ho neutron nemůže štěpit a dochází právě k radičnímu záchytu. Naopak u U-235 by sice došlo k nárůstu absorbce, ale tím i nárůstu štěpení. Je proto důležitý poměr obohacení. Na KIDu jsme si říkali, že při obohacení pod 35% dojde vždy k převládnutí parazitní abrosrbce na U-238 a tedy k poklesu reaktivity. Pod touto hranicí jde tedy o zápornou ZV (tepelné reaktory), nad tuto hranici je třeba být opatrný, jelikož může vést ke kladné ZV (rychlé reaktory).

6.1.2 Vodo-uranový poměr

Tepelné jaderné reaktory potřebují k udržení štěpné řetězové reakce tepelné neutrony, které vznikají zpomalováním v moderátoru. Při změně teploty moderátoru dochází rovněž ke změně jeho hustoty a tím i ke změně makroskopických průřezů a reakčních rychlostí. Při změně teploty moderátoru tak nutně dochází ke změně moderačních vlastností a tím i ke změně reaktivity.

Aby bylo možné analyzovat, jak se změna hustoty moderátoru projeví na změně reaktivity, je třeba určit průběh závislosti reaktivity na hustotě moderátoru (**vodo-uranový poměr**), viz obrázek 16. Z toho lze rozlišit 2 typy moderátoru:

- ideální moderátor (modrý) moderátor, na kterém nedochází k žádné parazitní absorbci,
- skutečný moderátor (červená).



Obrázek 16: Závislost reaktivity na hustotě moderátoru.

Při přidávání ideálního moderátoru dochází pouze k větší termalizaci a žádné parazitní absorbci, proto reaktivita roste a ustaluje se na saturované hodnotě. Ve skutečnosti ale při přidávání moderátoru od jistého okamžiku dojde k převládnutí parazitní absorbce a reaktivita opět klesá. K maximu reaktivity pak dochází při tzv. **optimální moderaci**, část vlevo se poté nazývá **podmoderovaná** (méně moderátoru než je optimum) a část vpravo **přemoderovaná**. Tvar této křivky závisí na konkrétním moderátoru (zde je vidět např. výhoda těžké vody oproti lehké vodě, kdy na těžké dochází k absorbci výrazně méně).

Známe-li tyto grafy, je možné analyzovat, co se stane při změně teploty. Při zvyšování teploty dojde k poklesu hustoty moderátoru, což v řeči grafu 16 znamená posun doleva. Pokud se budeme nacházet v podmoderované oblasti, dojde k poklesu reaktivity (ZV). Nicméně v přemoderované oblasti dojde k nárůstu (kladná ZV). Z hlediska bezpečnosti je proto důležité mít reaktor v podmoderované oblasti, což je možné ovlivnit: geometrií, obohacením, vyhořením, koncentrací boru apod. Zároveň může docházet k lokálnímu přemoderování (výzkumné reaktory), důležité je ale celkový charakter.

6.2 Zpětnovazební koeficienty reaktivity

Zpětnovazební koeficienty mohou být jakékoliv (teplotní, hustotní, výkonové), nicméně většinou je stejně vše ovlivněno právě teplotou (teplota ovlivní hustotu, změna výkonu ovlivní teplotu apod.), tudíž se dále zaměříme pouze na ty teplotní. Ty je možné určit dle vztahu:

$$a_i = \frac{\partial \rho}{\partial T_i} \tag{54}$$

A celkový vliv na reaktivitu jako:

$$\rho_{tot} = \sum_{i} \frac{1}{V_i} \int_{V_i} a_i(\bar{r}) \Delta T_i(\bar{r}) \Omega_i(\bar{r}) d\bar{r},$$
(55)

kde:

- ΔT_i představuje teplotní odchylku od i-té složky (teplotní rozdíl od kritického a aktuálního stavu),
- Ω_i představuje tzv. **normovanou váhovou funkci**, která opravuje fakt, že stejné teplotní změny mohou mít v jiných místech jiný vliv na reaktivitu. Skutečně jsou úměrné Φ^2 .

Při použití jednobodové kinetiky je možné zanedbat prostorovou závislost. Pokud se navíc zavede lineární model zpětné vazby, kdy budou koeficienty konstantní (normálně jsou závislé na teplotě), tak se výpočet zjednodušší:

$$\rho_{tot} = \sum_{i} a_i \Delta T_i(t).$$
 (56)

6.3 Přenosová funkce zpětné vazby

Vliv zpětně vazby je možné vyjádřit i pomocí jednobodové kinetiky/dynamiky. Z linearizovaného modelu nulového reaktoru vyplývá (směr "doprava", tedy jak změna reaktivity vede na změnu četnosti):

$$\frac{\Delta \tilde{N}(s)}{N_0} = \tilde{G}_0(s) \cdot \tilde{\rho}(s) = \tilde{G}_0(s) \cdot [\tilde{\rho}_{ex}(s) + \tilde{\rho}_{ZV}(s)],$$

kde $\rho_{\text{ex}}(s)$ značí vnesenou reaktivitu a $\rho_{\text{ZV}}(s)$ reaktivitu zpětné vazby. Zároveň je ale tato ZV reaktivita ovlivněna změnou četnosti, proto musí mít vlastní **přenosovou funkci zpětné vazby** $W_{\text{ZV}}(s)$, pro kterou platí²⁰ (směr "doleva", tedy jak změna četnosti ovlivní reaktivitu, nicméně tentokrát pouze tu zpětnovazební):

$$\rho_{\mathrm{ZV}}^{\tilde{}}(s) = \tilde{W}_{\mathrm{ZV}}(s) \cdot \frac{\Delta \tilde{N}(s)}{N_0}.$$

Když se to všechno poskládá do sebe, tak je možné získat finální tvar spolu s tzv. **přenosovou funkcí reaktoru**²¹ $\tilde{G}(s)$ ve tvaru:

$$\boxed{\frac{\Delta \tilde{N}(s)}{N_0} = \tilde{G}(s) \cdot \tilde{\rho}(s) = \frac{\tilde{G}_0(s)}{1 - \tilde{G}_0(s)\tilde{W}_{\text{ZV}}(s)} \cdot \tilde{\rho}(s).}$$
(57)

Zbývá určit pouze tvar přenosové funkce zpětné vazby, čímž se získá tvar celkové přenosové funkce a vše se může řešit stejnými postupy, jako v případě kinetiky.

Zároveň se ještě hodí znát podmínku stability reaktoru, tedy situaci, jestli se výkon po nějaké době ustálí, nebo diferguje do nekonečna. Zde platí jednoduchý vztah:

 $^{^{20}}$ Tentokrát se přenosová funkce ZV definuje "obráceně", viz linearizovaný model v předešlé otázce. Tudíž pro G_0 platí, že změna reaktivity ovlivní četnost, ale tady platí, že změna četnosti ovlivní velikost ZV reaktivity.

²¹Tentokrát už nenulového.

$$\int_{0}^{\infty} |G(t)|dt < \infty.$$
 (58)

Zde platí, že nulový reaktor je vždy nestabilní. Stabilizuje se pouze až se zápornými ZV.

6.4 Modely dynamiky reaktoru

Analytické vyjádření zpětnovazební přenosové funkce je obtížné, často se musí něco zanedbat apod. Existuje několik modelů v závislosti na tom, co se mění (ve všech případech jde o linearizované modely):

Dvousložkový model – mění se pouze teplota paliva a chladiva (tlakovodní a sodíkové reaktory):

$$\tilde{W_{\rm ZV}}(s) = \frac{a_{\rm fuel}(1+s\,\tau_{\rm cool}) + a_{\rm cool}\,\Gamma}{k_{\rm fuel}\left[(1+s\,\tau_{\rm cool})(1+s\,\tau_{\rm fuel}) - \Gamma\right]}$$

• Jednosložkový model – pouze jedna teplota (molten salt):

$$\tilde{W}_{\rm ZV}(s) = \frac{a_{\rm power}}{1+s\; au}.$$

• Adiabatický model – rychlé změny, kdy se teplo nestačí odvézt:

$$\tilde{W}_{\rm ZV}(s) = \frac{a_{\rm fuel}}{s \, C_{\rm fuel}}.$$

Ve všech případech: a značí koeficient reaktivity, C tepelnou kapacitu, k součinitel prostupu tepla a konstanty τ a Γ jsou jisté časové, resp. bezrozměrné konstanty, které pouze zjednodušují zápis a pro každý model se volí jinak. Více modelů a jejich odvození je v Bédových skriptech.

7 Výpočty vyhoření jaderného paliva a příprava homogenizovaných dat pro celozónové výpočty

7.1 Transportní (deterministický) výpočet

Ve zkratce:

- 1. Nejprve si vymyslím, jakou knihovnu dat použiji a pro tu šáhnu (např. **ENDF/B**. Jde o bodové knihovny a každá má různý počet bodů pro různé materiály).
- 2. Tato nezpracovaná data je potřeba zpracovat (zgrupovat, upravit na teplotu apod.) vhodným nástrojem (např. **NJOY**), čímž vzniká pracovní knihovna obsahující stovky až tisíce grup.
- 3. Následuje Lattice výpočet pomocí nějakého mikrokódu (např. Newt/TRITON, Helios), často v nekonečné mříži (pro tepelné systémy to stačí) pomocí transportní teorie. Tento model už by měl zohledňovat samostínění. Homogenizovat je možné i stochasticky bez aplikace transportní teorie (např. Serpent).
- 4. Tím dochází k homogenizaci a k tvorbě homogenizovaných dat (difúzní koeficient, makroskopické průřezy apod.) pro daný palivový soubor. Zároveň se slučují grupy do menšího počtu (tepelný systém stačí 2, rychlé 4, lépe 8, záleží na složení. Neplechu dělá větší množství Pu, kde je potřeba více grup).
- 5. Homogenizované veličiny putují do celozónového výpočtu makrokódem (např. **PARCS**, **Andrea**), který častou pouze s pomocí difúzního přiblížení určí hledané parametry (kritičnost, energetická distribuce, vyhoření apod.).

7.1.1 Homogenizace

Pro deterministické kódy se postupuje podobně, jako při grupování mikroskopických průřezů, akorát že teď se grupují makroskopické průřezy vážené hustotou toku a nově i objemem. Opět se musí zachovat reakční rychlost:

$$\Sigma_G = \frac{\sum_{h \in G} \sum_i V_i \Sigma_{i,h} \Phi_{i,h}}{\sum_{h \in G} \sum_i V_i \Phi_{i,h}}.$$
(59)

Problém je, že takto homogenizovaná data jde použít pouze na původně řešený problém, nepaltí tedy obecně. Při změně geometrie se musí homogenizovat znovu. Pro následující nodální výpočet nám jde o:

- $\Sigma_{\rm tr}$ převrácená hodnota představuje dráhu, kterou neutron urazí po nekonečném množství srážek. Potřebujeme znát pro výpočet difúzního koeficientu, který se používá v difúzním přiblížení. Pro jeho určení se vychází z In-scatter nebo Out-scatter aproximace (nebo obojího), což je rozdíl totálního průřezu a sumy rozptylových průřezů z rychlé grupy.
- Σ_a představuje zánik neutronů.
- $\nu\Sigma_{\rm f}$ představuje produkci neutronů.
- $\kappa \Sigma_f$ představuje energii ze štěpení.

- $\Sigma_{s, g-g'}$ vyjadřuje přechod mezi grupami.
- relativní výkony jednotlivých proutků.

Pro zachování spojitosti hustoty proudu mezi soubory se využívají tzv. ADF (Assembly Discontinuity Factors).

Homogenizace ve štěpném prostředí (speciálně pro tepelné reaktory, rychlé si myslím že jsou obtížnější) probíhá v nekonečné mříži za použití zrcadlových hraničních podmínek. To má v sobě některá úskalí:

- Neuvažuje se únik, který tam ve skutečnosti je. Ten je možné opravit pomocí B1 aproximace, což je oprava přes hranice souboru na základě kritičnosti. Jednoduše řečeno, k totální grupové reakční rychlosti se přičte/odečte B-násobek grupové hustoty proudu tak, aby došlo k dosažení kritického stavu, čímž se získají zbylé homogenizované průřezy.
- Neuvažuje se prostorový gradient hustoty toku (v celozónovém výpočtu není hustota toku ve všech souborech středově souměrná). Oprava pomocí rehomogenizace, která kombinuje hustotu toku v nekonečné mříži a hustotu toku z celozónového výpočtu, která se získala po dosazení původních dat. Je důležité hlavně v blízkosti silných absorbátorů, kde je gradient hustoty toku významný.
- Spektrum (teď nemyslím prostorové, ale energetické) neodpovídá skutečnosti.

Homogenizace v neštěpném prostředí je obtížnější, protože tady už tuplem neznáme spektrum neutronů. Jsou zde jiné hraniční podmínky (vacuum v okolí reflektoru, reflective/periodic v okolí souborů), nepoužívá se B1 aproximace. Pro anizotropní rozptyl na vodíku se zavádí speciální opravná funkce, která se dá získat výpočtem v 1D prostředí pomocí In-scatter aproximace.

7.1.2 Parametrizace

Homogenizace se provádí pro různé stavy řešeného systému, tzv. odskoky. Celozónový výpočet totiž potřebuje data, která jsou závislá na provozu reaktoru (změní-li se teplota paliva, jak se změní homogenizovaná data). Odskoky se provádí např. na teplotě (moderátoru i paliva), vyhoření, hustotě (moderátoru) a koncentraci absorbátoru.

Odskoky fungují tak, že se změní zkoumaný parametr (stačí jednou nahoru a podruhé dolu), systém se zhomogenizuje a výsledná data se proloží lineárním (či jiným) fitem. Tak se získá závislost homogenizované veličiny na měnícím se parametru. Jde to i složitě, mohou se např. měnit 2 parametry najednou (což dle Pavla dává mnohem lepší výsledky), prokládání fitem se může lišit apod.

Mzi odskoky v klasické provozní fyzice patří:

- teplota a hustota moderátoru $\frac{\partial \Sigma}{\partial T_{\rm M}}$,
- teplota paliva $\frac{\partial \Sigma}{\partial \sqrt{T_{\rm P}}}$,

- koncentrace kyseliny borité $\frac{\partial \Sigma}{\partial C_{\rm B}}$,
- regulačních tyčí α .

Takto získám původní provozní sadu průřezů, parametrizované odskoky a pro nové průřezy pak platí:

$$\Sigma(T_{\rm M}, T_{\rm P}, C_{\rm B}, {\rm CR}) = \Sigma + \frac{\partial \Sigma}{\partial T_{\rm M}} \Delta T_{\rm M} + \frac{\partial \Sigma}{\partial \sqrt{T_{\rm P}}} \Delta \sqrt{T_{\rm P}} + \frac{\partial \Sigma}{\partial C_{\rm B}} \Delta C_{\rm B} + \alpha \Delta \Sigma_{\rm CR}.$$
 (60)

7.1.3 Celozónový výpočet

Po takto zhomogenizovaných a zparametrizovaných souborech následuje celozónový výpočet. Ten probíhá buď pomocí zjednodušeného difúzního přístupu, nebo pomocí Simplified P3 metody transportní rovnice (SP3).

Obecně jsou 2 přístupy:

- Diferenční přístup derivace se nahradí diferencemi a postupuje se pomocí sítí. Je to metodicky snažší, ale zdlouhavé. Objemové elementy jsou mezi sebou vázány přes hustotu toku (rovnost na hranici) a systém vede na soustavu rovnic, která je řešitelná triagonální maticí se 2 neznámými (Φ a $k_{\rm ef}$). Nejprve se provede počáteční odhad a pak se iteruje, dokud se nedokonverguje k nějaké hodnotě Φ (vnitřní iterace), pomocí které se získá nový $k_{\rm ef}$ (podělí se zdroj neutronů z iterace 0 a 1, vnější iterace). Vnější iterace končí po dosažení nějakého kritéria.
- Nodální přístup hustota toku se rozvine do bazických funkcí, a pak je možné redukovat objemové elementy až na úroveň celého souboru (nódy). Rychlejší, ale fakt složité.

Celozónové kódy musí být rychlé a jednoduché. Dále se nabízí coupling s termohydraulickým kódem (RELAP, TRACE), ale to je už fakt hardcore, protože nikdo pořádně neví, jak k tomu přistupovat.

7.2 Výpočty vyhoření