# Lista 2 - Mecânica de Sistemas Inteligentes - COM783

#### Matheus Schueler de Carvalho

Setembro, 2025

## Questão 1)

Considera-se regime isotérmico, pequenas deformações e magnetostática (sem correntes livres e sem histerese macroscópica). Os pares conjugados são  $(\boldsymbol{\sigma}, \dot{\boldsymbol{\varepsilon}})$  e  $(\mathbf{H}, \dot{\mathbf{B}})$ . A desigualdade local de Clausius–Duhem, na ausência de fluxo de calor, fica

$$\mathcal{D} = \boldsymbol{\sigma} : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} + \mathbf{H} \cdot \dot{\mathbf{B}} - \dot{\psi} \ge 0. \tag{1}$$

Adota-se a energia livre de Helmholtz por volume  $\psi = \psi(\varepsilon, \mathbf{B})$ . Em processos reversíveis, exige-se  $\mathcal{D} \equiv 0$  em (1), o que impõe as identidades termodinâmicas

$$\sigma = \frac{\partial \psi}{\partial \varepsilon}, \qquad \mathbf{H} = \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{B}}.$$
 (2)

#### Modelo linear:

No entorno de um ponto de operação, toma-se a forma quadrática com acoplamento magnetoelástico:

$$\psi(\boldsymbol{\varepsilon}, \mathbf{B}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon} : \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{B} - \boldsymbol{\varepsilon} : \mathbf{e} \cdot \mathbf{B}, \tag{3}$$

onde  $\mathbb{C}$  é o tensor de rigidez elástica (quarta ordem),  $\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\mu}^{-1}$  é a relutividade magnética (segunda ordem) e  $\mathbf{e}$  é o tensor de acoplamento magnetoelástico (terceira ordem).

A partir de (2)–(3), obtém-se as erelações constitutivas lineares:

$$\sigma = \mathbb{C} : \varepsilon - \mathbf{e} \cdot \mathbf{B}, \qquad \mathbf{H} = \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{B} - \mathbf{e}^T : \varepsilon.$$
 (4)

Com as seguintes formas invertidas:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \underbrace{\left(\mathbb{C}^{-1} + \mathbb{C}^{-1}\mathbf{e}\,\boldsymbol{\mu}\,\mathbf{e}^{T}\mathbb{C}^{-1}\right)}_{\mathbb{S}} : \boldsymbol{\sigma} - \underbrace{\mathbb{C}^{-1}\mathbf{e}\,\boldsymbol{\mu}}_{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{H}, \tag{5}$$

$$\mathbf{B} = \underbrace{\boldsymbol{\mu} \, \mathbf{e}^T \mathbb{C}^{-1}}_{\mathbf{d}^T} : \boldsymbol{\sigma} + \underbrace{\left(\boldsymbol{\nu} - \mathbf{e}^T \mathbb{C}^{-1} \mathbf{e}\right)^{-1}}_{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{H}. \tag{6}$$

Aqui,  $\mathbb{S}$  é o compliance a **H** fixo, **d** é o coeficiente piezomagnético ("strain por campo") e  $\boldsymbol{\mu} = (\boldsymbol{\nu} - \mathbf{e}^T \mathbb{C}^{-1} \mathbf{e})^{-1}$  é a permeabilidade efetiva a  $\boldsymbol{\sigma}$  constante.

A hessiana de  $\psi$  em  $(\varepsilon, \mathbf{B})$  é

$$\mathbb{H} = \begin{bmatrix} \mathbb{C} & -\mathbf{e} \\ -\mathbf{e}^T & \boldsymbol{\nu} \end{bmatrix}.$$

Requer-se que  $\mathbb{H} > 0$ . Uma condição suficiente é  $\mathbb{C} > 0$ ,  $\boldsymbol{\nu} > 0$  e acoplamento moderado tal que  $\boldsymbol{\nu} - \mathbf{e}^T \mathbb{C}^{-1} \mathbf{e} > 0$ , garantindo também  $\boldsymbol{\mu} > 0$ .

### Redução para a forma uniaxial:

Para um caso uniaxial com C > 0,  $\nu > 0$  e  $e \in \mathbb{R}$ ,

$$\psi(\varepsilon, B) = \frac{1}{2}C\,\varepsilon^2 + \frac{1}{2}\nu\,B^2 - e\,\varepsilon B \implies \begin{cases} \sigma = C\,\varepsilon - e\,B, \\ H = \nu\,B - e\,\varepsilon. \end{cases}$$
(7)

Invertendo,

$$\varepsilon = \left(C^{-1} + C^{-1}e \,\mu\,e\,C^{-1}\right)\sigma - C^{-1}e\,\mu\,H, \qquad B = \mu\,e\,C^{-1}\sigma + \mu\,H, \quad \mu = (\nu - e\,C^{-1}e)^{-1} > 0.$$

## Questão 2)

Seguindo Brinson (1993), em 1D usa-se a forma incremental  $\dot{\sigma} = C \dot{\varepsilon} + \gamma \dot{\beta} + \Theta \dot{T}$ , que, para funções materiais constantes por trechos, integra para:

$$\sigma - \sigma_0 = \mathcal{C}\left(\varepsilon - \varepsilon_0\right) + \gamma\left(\beta - \beta_0\right) + \Theta\left(T - T_0\right),\tag{8}$$

onde  $\beta$  é a fração de martensita e  $\Theta$  é o coeficiente termoelástico (MPa/°C). Brinson redefine a variável interna separando martensita em duas partes:

$$\beta = \beta_T + \beta_S,\tag{9}$$

sendo  $\beta_T$  a martensita induzida por temperatura (maclada) e  $\beta_S$  a martensita induzida por tensão (não-maclada/demaclada).

Adota-se mistura linear para o módulo:

$$E(\beta) = E_a + \beta (E_m - E_a), \qquad (E_a, E_m > 0),$$
 (10)

e toma-se  $\gamma_S \beta = -E(\beta) \varepsilon_R$ ,  $\gamma_T = 0$ , o que reflete que apenas  $\beta_S$  produz deformação de transformação uniaxial (demaclagem). Substituindo (10) em (8) e isolando  $\varepsilon$  obtemos a lei constitutiva (1D):

$$\sigma = E(\beta) \left[ \varepsilon - \varepsilon_R \beta_S \right] + \Theta \left( T - T_0 \right). \tag{11}$$

Esta é a forma 1D do modelo de Brinson com variável interna re-definida.

A evolução  $\beta_S$ ,  $\beta_T$  é dada por leis de cossenos por trechos, com superfícies críticas lineares em T:

•  $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{M}^+$  (carregamento,  $T > M_s$ ):  $\sigma_s^{\text{fwd}}(T) = \sigma_s^{cr} + C_M (T - M_s)$ ,  $\sigma_f^{\text{fwd}}(T) = \sigma_f^{cr} + C_M (T - M_s)$ . Para  $\sigma \in [\sigma_s^{\text{fwd}}, \sigma_f^{\text{fwd}}]$ ,

$$\beta_S(\sigma) = \beta_{S0} + \frac{1 - \beta_{S0}}{2} \left[ 1 - \cos \left( \pi \frac{\sigma - \sigma_s^{\text{fwd}}}{\sigma_f^{\text{fwd}} - \sigma_s^{\text{fwd}}} \right) \right].$$

Abaixo de  $\sigma_s^{\text{fwd}}$ ,  $\beta_S = \beta_{S0}$ ; acima de  $\sigma_f^{\text{fwd}}$ ,  $\beta_S = 1$ .

•  $\mathbf{M}^+ \to \mathbf{A}$  (descarregamento,  $T > A_s$ ):  $\sigma_s^{\text{rev}}(T) = C_A(T - A_s)$ ,  $\sigma_f^{\text{rev}}(T) = C_A(T - A_f)$ . Para  $\sigma \in [\sigma_f^{\text{rev}}, \sigma_s^{\text{rev}}]$ ,

$$\beta_S(\sigma) = \frac{\beta_S^{\star}}{2} \left[ 1 + \cos \left( \pi \frac{\sigma_s^{\text{rev}} - \sigma}{\sigma_s^{\text{rev}} - \sigma_s^{\text{rev}}} \right) \right],$$

onde  $\beta_S^{\star}$  é o valor de  $\beta_S$  no início da reversão (quando  $\sigma$  atinge  $\sigma_s^{\text{rev}}$ ).

• **A** $\rightarrow$ **M** (maclada) no resfriamento a  $\sigma = 0$ : para  $T \in [M_s, M_f]$ ,

$$\beta_T(T) = \frac{1}{2} \left[ 1 - \cos \left( \pi \frac{M_s - T}{M_s - M_f} \right) \right],$$

de modo que  $\beta_T = 0$  em  $T = M_s$  e  $\beta_T = 1$  em  $T = M_f$ .

•  $\mathbf{M}^+ \rightarrow \mathbf{A}$  no aquecimento a  $\sigma = 0$ : para  $T \in [A_s, A_f]$ ,

$$\beta_S(T) = \frac{\beta_{S0}}{2} \left[ 1 + \cos \left( \pi \frac{T - A_s}{A_f - A_s} \right) \right],$$

levando  $\beta_S$  de  $\beta_{S0}$  (em  $A_s$ ) até 0 (em  $A_f$ ).

Considerando os parâmetros numéricos fornecidos:

$$\begin{split} E_a &= 67 \times 10^3 \text{ MPa}, \quad E_m = 26.3 \times 10^3 \text{ MPa}, \quad \varepsilon_R = 0.067, \quad \Theta = 0.55 \text{ MPa/°C}, \\ M_f &= 9^{\circ}\text{C}, \ M_s = 18.4^{\circ}\text{C}, \ A_s = 34.5^{\circ}\text{C}, \ A_f = 49^{\circ}\text{C}, \\ C_M &= 8 \text{ MPa/°C}, \ C_A = 13.8 \text{ MPa/°C}, \ \sigma_s^{cr} = 100 \text{ MPa}, \ \sigma_f^{cr} = 170 \text{ MPa}. \end{split}$$

Os cenários solicitados são mostrados abaixo.

### Cenário (i): Pseudoelasticidade (PE) $(T = 60^{\circ}\text{C}, T > A_f)$




Figure 1: Carregamento aplicado (PE):  $\sigma(t)$  e T(t).




Figure 2: Caminho do carregamento no diagrama  $\sigma$  crítico  $\times$  T crítico (PE).




Figure 3: Fração de martensita ao longo do tempo (PE):  $\beta_S(t)$  e  $\beta_T(t)$ .




Figure 4: Caminho 3D  $[T,\sigma,\varepsilon]$  (PE).




Figure 5: Laço  $\sigma \times \varepsilon$  (PE).




Figure 6:  $T \times \varepsilon$  (PE).

### Cenário (ii): Efeito Memória de Forma ( $\sigma = 0$ , estado inicial M<sup>+</sup> não-maclada)




Figure 7: Carregamento aplicado (SME one-way).

1.0

0.8

0.2




Figure 9: Fração de martensita ao longo do tempo (SME):  $\beta_S(t)$  e  $\beta_T(t)$ .




Figure 11:  $\sigma \times \varepsilon$  (SME one-way).




Figure 8: Caminho do carregamento no diagrama  $\sigma$  crítico  $\times$  T crítico (SME one-way).




Figure 10: Caminho 3D  $[T, \sigma, \varepsilon]$  (SME oneway).




Figure 12:  $T \times \varepsilon$  (SME one-way).

## Questão 3)

As equações eletromecânicas do coletor linear são:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x - \vartheta v = A\sin(\omega t), \qquad C_p\dot{v} + \frac{v}{R} + \vartheta\dot{x} = 0.$$
(12)

Para o coletor biestável, a restituição é não linear:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} - \alpha x + \beta x^3 - \vartheta v = A\sin(\omega t), \qquad C_p\dot{v} + \frac{v}{R} + \vartheta\dot{x} = 0.$$
 (13)

No modelo não-suave com batente::

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x - \vartheta v = A\sin(\omega t), \qquad x(t) < g, \qquad (14)$$

$$\ddot{x} + 2(\zeta \omega_n + \zeta_b \omega_b)\dot{x} + \omega_n^2 x + \omega_b^2 (x - g) - \vartheta v = A\sin(\omega t), \qquad x(t) \ge g, \qquad (15)$$

$$C_p \dot{v} + \frac{v}{R} + \vartheta \dot{x} = 0. \tag{16}$$

No regime permanente, a potência média dissipada na carga (e colhida) é:

$$P_m = \frac{1}{t_f - t_0} \int_{t_0}^{t_f} \frac{v(t)^2}{R} dt = \frac{v_{\text{RMS}}^2}{R}.$$
 (17)

#### Parâmetros de referência:

Foram utilizados os valores:  $\zeta = 0.025$ ,  $\omega_n = 25$  rad/s,  $\vartheta = 4.5 \times 10^{-3}$  N/V,  $C_p = 4.2 \times 10^{-8}$  F, R = 100 k $\Omega$ ; biestável:  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 10^4$ ; batente:  $\zeta_b = 0.025$ ,  $\omega_b = 1500$  rad/s (reduzido de 5000 rad/s para integração estável com passo fixo) e  $g \in \{0.002, 0.005, 0.01\}$  m. As varreduras para realizar as comparações consideram  $A \in \{2.5, 5, 9.81\}$  m/s<sup>2</sup> e  $\omega \in [5, 45]$  rad/s.

As EDOs são integradas por RK4 de passo fixo; o transiente é descartado e  $v_{\rm RMS}$  é calculado a partir da janela estacionária. O código Python encontra-se em anexo.

## Resultados das comparações

### Influência da amplitude da excitação A.

Fig. 13, Fig. 14 e Fig. 15 mostram  $P_m \times \omega$  para  $A = 2.5 \text{ m/s}^2$ ,  $A = 5 \text{ m/s}^2$  e  $A = 9.81 \text{ m/s}^2$ , respectivamente.




Figure 13:  $P_m \times \omega$  para  $A=2.5~\mathrm{m/s^2}.$ 




Figure 14:  $P_m \times \omega$  para  $A = 5 \text{ m/s}^2$ .




Figure 15:  $P_m \times \omega$  para  $A = 9.81 \text{ m/s}^2$ .

### Efeito do batente (gap g).

A Fig. 16 mostra  $P_m \times \omega$  para o sistema com batente e g=0.001, g=0.002, 0.005 e 0.010 m.




Figure 16: Batente:  $P_m \times \omega$  para diferentes g's (A = 5.0 m/s<sup>2</sup>).

#### Tabela-resumo (picos e largura de banda).

A Tab. 1 resume  $P_{\text{max}}$ , frequência de pico e largura de banda de 50%.

Caso	Sistema	$P_{\text{max}} [W]$	$\omega_{\rm pico} [{\rm rad/s}]$	Largura 50% [rad/s]
A=2.5	Linear	0.587	25.202	2.828
A = 2.5	Biestável	0.548	7.828	1.616
A = 2.5	Batente	0.114	37.727	4.040
A=5	Linear	2.350	25.202	2.828
A=5	Biestável	1.887	10.657	2.020
A=5	Batente	0.894	45.000	2.424
A = 9.81	Linear	9.046	25.202	2.828
A = 9.81	Biestável	5.684	13.889	2.424
A=9.81	Batente	1.901	45.000	2.424

Table 1: Pico de potência e largura de banda.

**Discussão.** (i) O **linear** concentra a potência em torno de  $\omega_n$ , como esperado. (ii) O **biestável** pode gerar potência útil já em baixas frequências (região de "oscilações entre poços") e, com A mais alto, exibe alargamento de banda. (iii) O **batente** desloca o pico para frequências maiores e, conforme g diminui, tende a aumentar a potência em faixas específicas, podendo também alargar a banda de operação.

## Questão 4)

Partimos da energia livre fenomenológica (1D) do modelo de Falk:

$$\rho\psi(\varepsilon,T) = \frac{a}{2}(T - T_m)\varepsilon^2 - \frac{b}{4}\varepsilon^4 + \frac{b^2}{24 a(T_A - T_m)}\varepsilon^6,$$

da qual resulta a tensão  $\sigma(\varepsilon,T) = \partial(\rho\psi)/\partial\varepsilon = a(T-T_m)\varepsilon - b\varepsilon^3 + \frac{b^2}{4a(T_A-T_m)}\varepsilon^5$ . Esse potencial explica a existência de fases A e M<sup>±</sup> com transição do tipo primeira ordem e histerese.

O oscilador unitário com restituição do tipo Falk é dado por

$$\ddot{x} + 2\zeta \,\dot{x} + a\left(T - T_m\right)x - b\,x^3 + \frac{b^2}{24\,a\left(T_A - T_m\right)}\,x^5 = A\sin(\omega t),\tag{18}$$

com os parâmetros de referência indicados.

Para comparar respostas e evidenciar atenuação de vibrações, varremos  $\omega$  e computamos o valor em regime

$$x_{\rm RMS}(\omega) = \sqrt{\frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_0 + \Delta t} x(t)^2 dt}.$$

Integramos (18) pelo método de RK4 (passo fixo com 300 passos por período; 50 períodos por frequência; descarte de 2/3 do transiente). Em paralelo, usamos o modelo linearizado (b=0) para obter analiticamente

$$x_{\rm RMS}^{\rm (lin)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{A}{\sqrt{\left(a(T-T_m) - \omega^2\right)^2 + (2\zeta\,\omega)^2}}. \label{eq:xrms}$$

**Parâmetros.** Adotamos os valores de referência:  $\zeta$ =0,025, a=15 N/(K·m·kg), b=60 × 10<sup>4</sup> N/(m³·kg),  $T_A$ =313 K,  $T_m$ =287 K, com amplitudes A=2.5, 5.0, 9.81 m/s² e  $\omega \in [5,60]$  rad/s.

### Resultados

Energia livre e  $\sigma(\varepsilon, T)$ . As Figs. 17 e 18 mostram a evolução do potencial e das curvas tensão—deformação com a temperatura: poço duplo (região martensítica), três mínimos na transição e poço único (austenita).




Figure 17: Energia livre  $\rho\psi$  para  $T = \{280, 300, 330\}$  K.




Figure 18: Tensão-deformação  $\sigma(\varepsilon, T)$  para  $T = \{280, 300, 330\}$  K.

Resposta em frequência e atenuação. As Figs. 19 e 20 ilustram a resposta para  $A \in \{2.5, 5.0, 9.81\}$  m/s² e  $T \in \{280, 300, 330\}$  K.




Figure 19: FRF  $x_{\text{RMS}} \times \omega$  em  $T = 300 \,\text{K}$ : Falk vs. linear para  $A = 2.5, 5.0, 9.81 \,\text{m/s}^2$ .




Figure 20: FRF  $x_{\rm RMS} \times \omega$  em  $A = 5.0 \, {\rm m/s^2}$ : Falk vs. linear para  $T = 280, 300, 330 \, {\rm K}$ .

**Discussão** — atenuação de vibrações. (i) Sintonização térmica: ao elevar T (p.ex., para 330 K), o termo linear  $a(T-T_m)$  aumenta e o potencial torna-se de poço único mais "rígido", reduzindo a amplitude na faixa de ressonância. (ii) Endurecimento não linear: os termos  $x^3$  e  $x^5$  crescem com a amplitude, o que limita x(t) em regime e gera atenuação. (iii) Região de transição (T300 K): há multiestabilidade e resposta rica em saltos, o que pode ser explorado como mecanismo passivo de limitação.