1 Lezione del 07-05-25

1.1 Margini di ampiezza e fase

Vogliamo adesso valutare la **robustezza** dei sistemi, cioè quantificare la stabilità di un sistema in ciclo chiuso conoscendone la risposta armonica in catena aperta.

Il sistema considerato sarà sempre lo stesso, con funzione di trasferimento in catena chiusa W(s):


$$W(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K \cdot G(s)}{1 + K \cdot G(s)} = \frac{\hat{G}(s)}{1 + \hat{G}(s)}$$

dove le lettere vengono cambiate ad arbitrio fra un esempio e l'altro per vedere se il lettore sta attento.

Prendiamo ad esempio la funzione di trasferimento in catena aperta G(s):

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$$

e tracciamone il luogo delle radici:



da cui notiamo che 2 poli si dividono a circa $-\frac{1}{2}$ nei rami all'infinito, che per un certo valore di K intersecano l'asse immaginario, e quindi passano nella parte di piano $\mathrm{Re} > 0$.


Sappiamo che questo è il punto K_{crit} dove il sistema diventa instabile. Vediamo che questo valore è $K_{crit}=2$.

1.1.1 Margini di ampiezza e fase su Bode

Tracciamo quindi il diagramma di Bode per $K=K_{crit}$, cioè:

$$G(s) = \frac{2}{s(s+1)^2}$$

dove in verde si indica la fase e in blu il modulo:



Tracciando il diagramma di Bode, notiamo che con $K = K_{crit}$:

- La fase deve essere maggiore di -180° quando il diagramma di modulo è maggiore di 0 dB;
- La fase deve essere minore di −180° quando il diagramma di modulo è minore di 0 dB;

cioè fondamentalmente:

• La fase deve -180° nel punto in cui il diagramma del modulo passa per il punto di crossover a 0 dB.

Vedremo poi che questa non è altro che la condizione del criterio di Nyquist relativa al punto -1.

Introduciamo quindi due misure dette:

• Margine di fase:

$$M_{\Phi} = 180^{\circ} + \Phi(\omega_t)$$

cioè l'angolo che si ricava dalla somma di 180° più la fase della funzione di trasferimento ad anello aperto alla pulsazione di crossover a 0 dB.

Chiaramente il margine di fase è vantaggioso quando è > 0, in quanto significa che $K < K_{crit}$ quindi il sistema è stabile.

• Margine di ampiezza, o margine di guadagno:

$$M_{g_{dB}} = 0 - |G(s)|_{dB}|_{\Phi = -\pi}$$

cioè la differenza fra 0 e il valore in dB del modulo della G(s) quando la fase della G(s) ad anello aperto vale -180° .

Per convenzione si ha che:

- M_g è *positivo* se |G(s)| è al di sotto di 0 dB per fase -180° , cioè il sistema è **stabile**;

- M_g è *negativo* se |G(s)| è al di sopra di 0 dB per fase -180° , cioè il sistema è **instabile**.

In particolare, il margine di guadagno rappresenta quanto è possibile aumentare il guadagno del sistema prima di raggiungere l'instabilità.

grafico margini di fase e di ampiezza bode

1.1.2 Margini di ampiezza e fase su Nyquist

La definizione di margini di fase e ampiezza richiede una qualche constatazione sul diagramma di Nyquist, che sappiamo esprimere le stesse informazioni del diagramma di Bode.

Sul diagramma di Nyquist considereremo quindi il punto a $0~\mathrm{dB}$ con fase -180° , cioè il punto -1.

In questo caso il margine di **fase** sarà dato dall'angolo ϕ_m che il punto di passaggio del diagramma di Nyquist per la circonferenza di raggio unitario forma con -1.

Il margine di **guadagno** ω_{π} sarà invece la distanza del punto $-\frac{1}{k_m}$, cioè quello per cui il diagramma di Nyquist ha fase -180° e quindi interseca l'asse reale negativo, da -1. Vedremo che il diagramma di Nyquist si allontana da -1 per ω_{π} che tende a 0, cioè al crescere di k_m , per cui il margine di fase cresce al crescere di k_m stesso.

grafico margini di fase e di ampiezza nyquist

Abbiamo quindi visto il significato nei diagrammi di Bode e Nyquist dei margini di fase e guadagno. Abbiamo che in casi reali si hanno buone condizioni di stabilità con:

- Margine di fase: $M_G > 4 6dB$, cioè si può circa raddoppiare il gaudagno;
- Margine di fase: $M_F > \sim 35^{\circ}$.

1.1.3 Margini per sistemi irregolari

Inoltre, notiamo che le definizioni che abbiamo visto sono *ben strutturate* solo per i cosiddetti sistemi **regolari**, mentre sono poco significative per sistemi non regolari.

Definiamo quindi il significato di sistema regolare:

Definizione 1.1: Sistema regolare

Un sistema in retroazione ha un andamento regolare se l'ampiezza della funzione di trasferimento a ciclo aperto è una funzione monotona decrescente della pulsazione.

Questo significa essenzialmente che quando si hanno più intersezioni con l'asse a 0 dB su Bode, o con la circonferenza unitaria su Nyquist, la definizione di margine di fase o ampiezza perde l'univocità. In questi casi, chiaramente, vorremo considerare il caso peggiore e quindi i margini più piccoli, cioè più vicini a portare all'instabilità.

Una nota va fatta anche su sistemi che risultano instabili a bassi guadagni, e diventano stabili all'aumentare di K. In questo caso, infatti, dovremo in qualche modo invertire la definizione dei margini.


Prendiamo ad esempio la funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$

diagrammi bode e nyquist

1.2 Sistemi di controllo

Veniamo quindi alla fase di progetto vera e propria del controllore C(s) insrito nella catena di retroazione. Per fare cioò modifichiamo lo schema in catena chiusa come segue:



mancano disturbi e variabili controllate

Dove:

- R(s) è il riferimento;
- E(s) è l'errore;
- U(s) è la variabile di controllo (manipolabile);
- D(s) sono i disturbi (non manipolabili);
- Y(s) è l'uscita, quindi le variabili misurate;
- Z sono le variabili controllate, non necessariamente misurate.

Vorremo quindi sviluppare un controllore che non assicura più solo la stabilità del sistema, ma anche:

- Adeguata precisione, sopratutto in termini di errore a regime;
- Adeguata stabilità, in termini di incertezza e margini.

1.2.1 Trasferimento del sensore

Facciamo un commento sull'eventuale sensore H(s). diagramma modificato con H(s) In questo caso la funzione di trasferimento in catena chiusa, che avevamo con H(s)=1 essere:

$$W(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

cambierà diventando:

$$W'(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)} = \frac{1}{H(s)} \cdot \frac{C(s)G(s)H(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

cioè si potra considerare la stessa forma:

$$\frac{C(s)G(s)H(s)}{1+C(s)G(s)H(s)} \sim \frac{\hat{G}(s)}{1+\hat{G}(s)}$$

a cui siamo abituati, e applicare quanto studiato finora sullo studio dei sistemi in catena chiusa dalla funzione di trasferimento in catena aperta.

Decideremo quindi di trascurare il sensore finora, consci di non ledere alla generalità della trattazione in quanto andrà semplicemente aggiunto alla funzione di trasferimento in catena aperta.

1.2.2 Disturbi e specifiche

Vediamo quindi che le performance che desideriamo in ciclo chiuso sono:

- Il sistema in ciclo chiuso deve essere **stabile**;
- Il sistema in ciclo chiuso deve inseguire i riferimenti, e la risposta deve essere rapida e "liscia" rispetto a variazioni nei riferimenti (set-point tracking);
- Il sistema deve **reiettare i disturbi**: gli effetti dei disturbi sul sistema devono essere minimizzati.

Definiamo quindi i seguenti tipi di specifiche:

- Specifiche **statiche**, riguardanti il comportamento a regime di un sistema controllato e quindi comprendenti la scelta di un controllore in grado di annullare o ridurre l'errore in risposta a un riferimento o a un segnale di disturbo. Chiamiamo **errore** a regime l'errore su un'orizzonte temporale teoricamente infinito;
- Specifiche dinamiche: riguardanti tempo di risposta, smorzamento, ecc...;
- Specifiche di robustezza, essenzialmente i margini di guadagno e di fase;

1.2.3 Disturbi interni

Possiamo estendere la trattazione dei disturbi a diversi tipi di disturbi interni:

- **Disturbo interno al controllore:** possiamo immaginare che ci sia un disturbo che si va ad inserire fra il controllore C(s) e il sistema G(s). diagramma
- **Disturbo interno al sistema:** possiamo avere un sistema diviso in più sottosistemi, poniamo $G_1(s)$ e $G_s(2)$, e un disturbo interno posto fra i due. diagramma

In questo caso la funzione di uscita avrà una forma del tipo:

$$Y(s) = W(s) \cdot R(s) + W_d(s) \cdot D(s)$$

con:

$$W(s) = \frac{C(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + C(s)G_1(s)G_2(s)}, \quad W_d(s) = \frac{G_2(s)}{1 + C(s)G_1(s)G_2(s)}$$

direttamente dalla combinazione degli effetti della retroazione su W(s) e del disturbo interno sulla sola parte $W_d(s)$ (quella di $G_2(s)$, che sta a valle del disturbo D(s)).