v = v - (int) v; lascio parte frazionaria (es: 3,14 - 3 = 0.14)

Led va in PANIC, è una delle eccezioni, ma quale è? DATA ABORT. Come lo so? devo cambiare il vettore data-abort, cioè dico ai led di comportarsi in modo diverso, se cambiano comportamento, allora il motivo del panic è proprio questo.

Perchè abort? perchè i numeri in virgola mobile fanno uso del coprocessore, che non è attivo. Bisogna scrivere funzione per attivarla.

```
4 Provando la funzione putf() si riscontra una eccezione di tipo
'Data abort' (possibile anche 'Undefined instruction')
```

- 4.1 Dal manuale "ARM Cortex Programming Guide" 6.1.3 apprendiamo che il coprocessore VFP deve essere esplicitamente abilitato dopo il reset
  - 4.1.1 Abilitando l'accesso ai coprocessori CP10 e CP11 tramite il Coprocessor Control Access Register
- 4.1.2 Impostando un bit nel registro VFP FPEXC4.2 Dal manuale "ARM Cortex-A8 TRM" 3.2.27 apprendiamo come si modifica il Coprocessor Control Access Register
- 4.3 Modifichiamo bbb\_cpu.h aggiungendo le macro necessarie:

4.4 Modifichiamo \_init() aggiungendo la call alla funzione init\_vfp():

u32 v = read\_coprocessor\_access\_control\_register(); nuova macro

virgola mobile (FPEXC).

Registro speciale preso

il codice con "fmrx" abilita

l'unità di calcolo a virgola

processore, impostando il

controllo delle eccezioni a

mobile (VFP) del

bit 30 del registro di

da manuale, LO METTO TRA LE MACRO, non hardcoded. "memory" perchè da coprocessore

```
5 Scrivere la funzione putcn() in uart0.c per scrivere una stringa costituita da un carattere ripetuto un dato numero di volte
```

```
int putcn(int ch, int n)
{
   int i;
   if (n <= 0)
      return 0;
   for (i = 0; i < n; ++i)</pre>
```

write\_coprocessor\_access\_control\_register(v);

static void init\_vfp(void)

set\_en\_bit\_in\_fpexc();

v = (1u << 20) | (1u << 22);

data\_sync\_barrier(); dettato dal manuale

```
putc(ch);
                                 return n;
                       6 Prova delle nuove funzioni:
                           6.1 Aggiungere i prototipi delle nuove funzioni in comm.h
                           6.2 Riscrivere la funzione banner() in main.c
                                   static void banner (void)
                                     putcn('=',65); putnl();
                                     puts("SERT: System Environment for Real-Time, "
                                            "version 2022.11\n");
                                     puts("Marco Cesati, SPRG, DICII, University of Rome "
                                            "Tor Vergata\n");
                                     putcn('=',65); putnl();
      Aspetti di 'contorno' per migliorare l'uso del codice, non fondamentali.
                       7 Scrivere la funzione printf() in printf.c
                           7.1 Modificare la funzione banner() in main.c
                                   static void banner (void)
                                       putcn('=', 65); putnl();
                                       printf(
                                       "SERT: System Environment for Real-Time, version %u.%x\n"
                                             "Marco Cesati, SPRG, DICII, University of Rome "
                                            "Tor Vergata\n",
                                       2022, 17);
putcn('=', 65); putnl();
                                  1 }
                         Gestione delle interruzioni (IRO)
                         8.1 Nel manuale della Beaglebone Black non si trovano informazioni
                         specifiche sulla gestione delle interruzioni (IRQ)
8.2 Il manuale del chip AM335 (TRM) dedica il capitolo 6 alla gestione
                               delle interruzioni (60+ pagine). Vengono riassunte qui solo le
                               informazioni piu' importanti
                         8.3 FIQ ("fast interrupts") non sono utilizzabili su questo processore
8.4 Un circuito "Interrupt Controller" si occupa di processare i
                               segnali di interruzione provenienti dalle periferiche,
                               mascherandoli e/o ordinandoli per priorita', poi produce i segnali
                               di interruzione verso la CPU
                         8.5 Sono gestite 128 linee di IRQ 'level-triggered' tramite diversi
                               registri
                                8.5.1 Registri MPU_INTC.INTC_MIRn (n=0...3) servono a mascherare
                                        ciascuna linea individualmente
                                8.5.2 Registri MPU_INTC.INTC_ILRm (m=0...127) servono a
                                        selezionare per ciascuna linea IRQ o FIQ (quest'ultimo non
                                        disponibile su BBB), ed il valore di priorita'
                                        8.5.2.1 Priorita' massima associata al valore 0 8.5.2.2 Priorita' minima associata al valore 63
Dobbiamo gestire le interruzioni, perchè lo scheduler opera in intervalli di tempo, e devo poter interrompere per fare context switch.

Dal manuale del chipset: "modo del dispositivo HW per segnalare alla CPU il dover cambiare il flusso di esecuzione". Ho pochi PIN per le interruzioni, mentre tante chiamate possono portare ad interruzioni. Serve INTERRUPT CONTROLLER, da "linea fisica" capisco chi la sta richiedendo. Il circuito 'intermedio' è da programmare.
```

Thu Nov 10 17:12:20 2022

scaletta.txt

- Control: "sblocca" la situazione nel minor tempo possibile. Conferma lo svolgimento della gestione dell'interrupt, e passo alla interruzione pendente successiva.

- Pending IRQ: linee DOPO mascheramento (bit = 1 per chi ha provocato interruzione, qui ancora non so 'chi vince', cioè chi ha la priorità maggiore).

- Registri MIR, sono 4, per mascherare (nascondere) linee che non mi interessano. L' I.C. risponde per PRIORITA' della linea.

- Threshold: soglia di priorità che, se superata, porta alla 'notifica' di tale interruzioni. Se non la eccede, non viene notificata.

NB: Esistono iRQ e FastIRQ (che non vedremo). Gestiremo le interruzioni in 3 livelli:
- Procedura Assembler: salva/recupera contesto di esecuzione (da SysMode a Interrupt Mode). Non deve perdersi nulla, rimettere tutti i registri 'a posto'.

- SIR\_IRQ\_ register, che mi dice IRQ da gestire, interrupt pendente con priorità maggiore da gestire. Prima di leggerlo, chi CHIAMA INTERRUPT E' BLOCCATO. (IC segnala

- Procedura in C: intermedia, che interagisce con l'IC e ricava l'indirizzo della ISR da eseguire.
- Funzione di alto livello in C, da eseguire a fronte dell'interrupt. Detta ISRC.

a CPU, IC si sblocca solo quando CPU procede nel suo lavoro).

- Registri ITR, per lo stato della linea senza maschera (vedo il suo stato). Sono 128.

Ci sono almento 128 linee di IRQ, e servono:

```
8.5.2.3 In caso di parita' di priorita' vince l'interruzione con il numero piu' alto
       8.5.3 Registri MPU_INTC.INTC_ITRn (n=0...3) indicano lo stato di
             ciascuna linea prima del mascheramento
       8.5.4 Registri MPU_INTC.INTC_PENDING_IRQn (n=0...3) indicano lo
             stato di ciascuna linea IRQ (non FIQ) dopo mascheramento e
             ordinamento per priorita'
       8.5.5 Registro MPU_INTC.INTC_THRESHOLD consente di indicare un
             livello di soglia delle priorita': tutti gli IRQ di
             priorita' inferiore o uguale alla soglia vengono mascherati
             automaticamente
             8.5.5.1 Priorita' massima associata al valore 0
8.5.5.2 Priorita' minima associata al valore 63
             8.5.5.3 Valore Oxff: disabilita il meccanismo a soglia
      8.5.6 Registro MPU_INTC.INTC_SIR_IRQ indica il numero di
            interruzione pendente di priorita' massima
      8.5.7 Registro MPU_INTC.INTC_CONTROL_NEWIRQAGR serve a confermare
            l'avvenuta gestione di una interruzione e quindi a far
            selezionare la successiva interruzione pendente di priorita'
            massima
  8.6 Ricavare indirizzi di base dei vari registri INTC (in "AM335x TRM")
9 I punti salienti della gestione delle interruzioni in SERT
  9.1 Utilizzo solo interruzioni IRQ (FIQ non disponibili su BBB)
  9.2 Il modo normale di esecuzione per il sistema e' SYSTEM
       2.2.1 Tutti i "task" sono privilegiati
  9.3 I gestori delle interruzioni non fanno uso di uno stack diverso da
      quello del modo SYSTEM
      9.3.1 Il salvataggio del contesto di esecuzione all'occorrenza di
            una interruzione deve essere effettuato sullo stack {\tt SYSTEM}
      9.3.2 Il modo corrente della CPU e' indicato da bit nel registro
            CPSR:
            9.3.2.1 modo SYSTEM: maschera 0x1f
            9.3.2.2 modo IRQ: maschera 0x17
            9.3.2.3 modo FIQ:
                                 maschera 0x11
  9.4 La gestione delle interruzioni ha tre livelli:
      9.4.1 Livello basso: procedura Assembler definita all'offset 0x18
            della tabella delle eccezioni (vedi slide 41 della lez. E03b)
            che salva e recupera il contesto di esecuzione
      9.4.2 Livello intermedio: procedura C che interagisce con l'IC e
            ricava l'indirizzo della ISR da eseguire
      9.4.3 Livello alto: ISR, ossia funzione C specifica per
            l'interruzione attivata
   9.5 Sezioni critiche implementate tramite disabilitazione delle
       interruzioni
       9.5.1 Il bit 0x80 del registro cpsr disabilita gli IRQ
       9.5.2 Il bit 0x40 del registro cpsr disabilita i FIQ
       9.5.3 Mediante le istruzioni cpsid e cpsie
10 Scrivere il file bbb_intc.h con le definizioni dei registri
  +-----
  #define INTC_BASE
                                   0x48200000
                                 INTC_BASE + 0x10);
INTC_BASE + 0x40);
INTC_BASE + 0x48); configurazione di gestione delle interruzioni
   iomemdef(INTC_SYSCONFIG,
  iomemdef(INTC_SIR_IRQ,
iomemdef(INTC_CONTROL,
```

```
scaletta.txt
                  Thu Nov 10 17:12:20 2022
   iomemdef(INTC_THRESHOLD,
                                        INTC_BASE + 0x68); inizializza IC per non nascondere interruzioni.
   iomemdef(INTC ITR BASE,
                                        INTC BASE + 0x80); definisco ITR[BASE] + offsets
   iomemdef(INTC_MIR_BASE,
                                       INTC_BASE + 0x84);
   iomemdef(INTC_MIR_CLEAR_BASE,
                                        INTC_BASE + 0x88); di servizio
                                        INTC_BASE + 0x8c);
   iomemdef(INTC_MIR_SET_BASE,
                                        INTC_BASE + 0x90); stato registro pre-mascheramento
   iomemdef(INTC_ISR_SET_BASE,
   iomemdef(INTC_ISR_CLEAR_BASE,
                                        INTC_BASE + 0x94);
   iomemdef(INTC_PENDING_IRQ_BASE, INTC_BASE + 0x98); linee post mascheramento
iomemdef(INTC_ILR_BASE, INTC_BASE + 0x100);
   #define NUM_IRQ_LINES
   #define NEWIROAGR
                              0x1 bit per settare IC
   #define irq_enable() \
        __asm__ _volatile__("cpsie i" ::: "memory");
   #define irq_disable() \
       __asm__ __volatile__("cpsid i" ::: "memory");
  10.1 Per le funzioni irq_enable() e irq_disable(), viene usata
       l'istruzione cps (solo in architettura ARMv7)
      10.1.1 Su architetture precedenti occorre leggere, modificare e
             riscrivere il registro CPSR utilizzando le istr. msr e mrs
       10.1.2 Per approfondimenti su cps vedere il manuale "ARM
             Architecture Reference Manual ARMv7-A and ARMv7-R" (issue
             C.c, 20 May 2014), B9.3.2
11 Modificare init.c per inizializzare l'interrupt controller:
   11.1 Scrivere la funzione init_intc():
    static void init_intc(void) all'inizio maschero linee, nessuna può usare le interruzioni.
         iomem (INTC_MIR_SET_BASE + 0) = 0xfffffffffUL; Nessuna linea MIR può generare interruzioni.
         iomem(INTC_MIR_SET_BASE + 8) = 0xffffffffUL;
         iomem(INTC_MIR_SET_BASE + 16) = 0xffffffffUL;
         iomem(INTC_MIR_SET_BASE + 24) = 0xffffffffUL;
         iomem (INTC_THRESHOLD) = 0xff; tolgo eventuali soglie. Non c'è threshold.
         irq_enable(); Ora posso abilitare interruzioni.
    1
   11.2 Aggiungere la chiamata a init_intc() in _init()
   11.3 Modificare init_vectors() in init.c:
         extern void _irq_handler(void);
        vectors[14] = (u32) _irq_handler;
12 Scrivere la funzione Assembly _irq_handler() in irqhandler.S Presa da un Developer Pakistano, ma andando
                                                                          avanti dovrò adattarla alle mie esigenze.
                          0x80
        .equ NO_IRQ,
        .equ NO_FIQ,
                          0x40
        .equ NO_INT,
                          (NO_IRQ NO_FIQ)
        .equ FIQ_MODE,
                         0x11
        .equ IRQ_MODE,
                         0x12
        .equ SYS_MODE,
                          0x1f
        .section .text
```

Thu Nov 10 17:12:20 2022

scaletta.txt

```
.code 32
        .globl irg handler
   _irq_handler:
                 r13,r0
        mov
        sub
                 r0, lr, #4
        mov
                 lr,r1
        mrs
                 r1, spsr
                 cpsr_c, # (SYS_MODE | NO_IRQ)
        msr
                 sp!, {r0, r1}
        stmfd
                 sp!, {r2-r3, r12, lr}
        stmfd
        mov
                 r0,sp
        sub
                 sp, sp, #(2*4)
                 cpsr_c,#(IRQ_MODE|NO_IRQ)
        msr
        stmfd
                 r0!, {r13, r14}
                 cpsr_c, # (SYS_MODE | NO_IRQ)
        msr
                                                  Questo è il riferimento al gestore di medio livello, che
        ldr
                 r12,=_bsp_irq
                                                  dovrò scrivere io.
                 lr,pc
        mov
        bx
                 r12
                 cpsr_c, # (SYS_MODE | NO_INT)
        msr
        mov
                 r0,sp
                 sp, sp, #(8*4)
        add
        msr
                 cpsr_c, # (IRQ_MODE | NO_INT)
        mov
                 sp,r0
        ldr
                 r0, [sp, #(7*4)]
        msr
                 spsr_cxsf,r0
                 sp, {r0-r3,r12,lr}^
        ldmfd
        nop
                 lr, [sp, #(6*4)]
        ldr
        movs
                 pc,lr
                                                                 Deve dialogare con I.C, prendere il
                                                                 "numeretto" della linea da gestire. Poi
                                                                 questa verrà gestita da altri.
13 Definire il gestore di interruzione di medio livello
   13.1 Definire il tipo di dati isr_t e la macro NULL in comm.h
         #define NULL ((void *)0)
         typedef void (*isr_t) (void); di tipo "isr_t", che riceve "nulla" e ritorna "nulla". E' un "tipo funzione".
        +----
   13.2 Definire due vettori locali ad un file irq.c
         static isr_t ISR[NUM_IRQ_LINES];
         unsigned long irqcount[NUM_IRQ_LINES] = { 0, }; Numero di interruzioni PER OGNI linea.
        13.2.1 ISR memorizza gli indirizzi delle procedure di gestione di
               ciascun IRQ
        13.2.2 irqcount memorizza il numero di occorrenze di interruzioni
               di ciascun tipo (solo per diagnostica del sistema)
   13.3 Scrivere la funzione C _bsp_irq() in irq.c
         void _bsp_irq(void) Gestore medio livello
            isr_t isr;
                                   ISR_CLEAR_BASE parte da 94.
            u32 irqno;
             /* Cancel any soft irq */
            iomem(INTC_ISR_CLEAR_BASE + 0) = 0xffffffffUL;
            iomem(INTC_ISR_CLEAR_BASE + 8) = 0xffffffffUL;
                                                        Pulisce i software interrupt bits.
                                                        Azzero registri ISR che possono
                                                        generare interrupt da software.
                                                        Se non lo faccio, rimarrebbero interrupt
```

pendenti che rimangono all'infinito.

```
scaletta.txt
                                    Thu Nov 10 17:12:20 2022
                             iomem(INTC_ISR_CLEAR_BASE + 16) = 0xffffffffUL;
                             iomem(INTC ISR CLEAR BASE + 24) = 0xffffffffUL;
                             for (;;) { Finisce solo con break
                                  if (iomem(INTC_PENDING_IRQ_BASE + 0) == 0 &&
 Vedo se c'è qualcosa da fare.
                                        iomem(INTC_PENDING_IRQ_BASE + 8) == 0 &&
 Se tutte le 128 linee sono a 0,
 non ho nulla da gestire, posso
                                        iomem(INTC_PENDING_IRQ_BASE + 16) == 0 &&
 uscire dall'if loop.
                                        iomem(INTC_PENDING_IRQ_BASE + 24) == 0)
                                       return;
                                 /* there are pending unmasked IRQs on some IC */
                                 /* read the (highest-priority) IRQ line number */
Potrebbero esserci delle
                                 irqno = iomem(INTC_SIR_IRQ); mi dice irq di priorità maggiore tra i pendenti.
Interruzioni Spurie, cioè dei
                                 */* Do nothing if a spurious interrupt is detected
falsi positivi. Hanno
                                      (see AM335x TRM, 6.2.5) */
irano>=128.
                                 if (irqno < NUM_IRQ_LINES) {</pre>
Semplicemente basta non
                                     isr = ISR[irqno]; gestore interruzione associato. Se esiste interruzione -> deve esistere il suo gestore.
gestirle, e concentrarsi su
                                     if (!isr)
interruzioni vere con
                                         panic() (); se non c'è gestore interruzione associato, chiamo panic(), deve essere gestito!!
irano<128.
                                     ^{\prime} invoke the ISR (with IRQ disabled) */
                                     isr();
                                     /* just in case the ISR has left enabled the IRQs */
ISR potrebbe riabilitarle,
                                     irq_disable();
per questo forzo il disattivarle
                                     ++irqcount[irqno]; richiede irq_disable() prima perchè potrebbero
                                                               arrivarmi altre interruzioni di quel tipo.
                                 iomem (INTC_CONTROL) = NEWIRQAGR; Sblocco dopo che ho gestito l'interruzione, per dire all'interrupt controller
                                                                               che ho gestito tale interruzione e posso passare alla prossima.
la data_sync_barrier() è da manuale, serve per fare in modo che non si
                                 data_sync_barrier();
                                                                               possa andare avanti ad eseguire fino a che non ho completato
                                                                               NEWIQAGR.
                 13.4 Scrivere la funzione register_isr(): Le "interrupt service Routines" devo essere registrate.
                                                                  'func' gestisce l'interruzione.
                            if (n >= NUM_IRQ_LINES) {
                               printf(
                                     "ERROR in register_isr(): IRQ number %u is invalid\n",
                                        n);
                                return 1;
                            if (ISR[n] != NULL) { Gestore già registrato.
                             printf(
                                    "ERROR in register_isr(): IRQ %u already registered\n",
                                         n);
                                return 1;
                            ISR[n] = func;
                            return 0;
                      13.4.1 Aggiungere il suo prototipo in comm.h
```

vim: tabstop=4 softtabstop=4 expandtab list colorcolumn=74 tw=73