## Лекция 7 Архитектура программного обеспечения

План курса «Встраиваемые микропроцессорные системы»:

Лекция 1: Введение. Язык программирования С

Лекция 2: Язык программирования С, применение для встраиваемых систем

Лекция 3: Стандартная библиотека языка С

**Лекция 4:** Ядро ARM Cortex-M3. Микроконтроллер Миландр K1986BE92QI

Лекция 5: Этапы разработки микропроцессорных систем

Лекция 6: Разработка и отладка программ для встраиваемых систем

Лекция 7: Архитектура программного обеспечения

**Лекция 8:** Периферийные модули: Timer, DMA, ADC, DAC

Лекция 9: Периферийные модули: CAN, USB, Ethernet, SDIO




# Структура программы для встраиваемой системы

- 1. Без использования операционной системы (bare-metal);
- 2. Операционная система реального времени (Real Time Operating System-RTOS): FreeRTOS, Contiki OS, VxWorks, In-House OS (своя ОС);
- 3. Встраиваемая операционная система общего назначения: Linux, Android, Windows CE.




# Опрос периферийных модулей и флагов (polling + super loop)



```
void main()
  init_periph();
  while(1)
    regulator();
    protection();
    keyboard();
```



# Управление по таймеру (timer-based interrupts)




Обработчик таймера А Задача А

Обработчик таймера В Задача В

Обработчик таймера С Задача С


- ✓ Низкое энергопотребление, возможен сон в супер цикле
- × Сложная обработка в прерывании снижает скорость реакции на событие (запрет на вложенные прерывания вынуждает ожидать завершения обработки)
- \* Низкоприоритетные прерывания могут «голодать» при высокой активности высокоприоритетных прерываний

```
void main()
{
   init_periph();
   while(1);
}
void timerA_isr()
{
   regulator();
}
void timerB_isr()
{
   protection();
}
```





# Управление по прерываниям (interrupt driven)




Обработчик периферии А

Обработчик периферии В

Обработчик периферии С

- ✓ Низкое энергопотребление
- × Сложная обработка в прерывании снижает скорость реакции на событие (запрет на вложенные прерывания вынуждает ожидать завершения обработки)
- \* Низкоприоритетные прерывания могут «голодать» при высокой активности высокоприоритетных прерываний

```
void main()
{
   init_periph();
   while(1);
}
void adc_isr()
{
   regulator();
}
void gpio_isr()
{
   protection();
}
```






# Гибридный способ (polling + interrupt driven)





# Операционная систем (OS)



- ✓ Возможность построения сложных систем
- Требуется изучение интерфейса (API) операционной системы
- Операционная система требует ресурсов (память данных, память программ, процессорное время)

```
void main()
{
  init_periph();
  os_start();
}
void regulator_task()
{
}
void protection_task()
{
}
```



## Операционные системы

**Операционная система общего назначения** - комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем.


Операционная система реального времени (ОСРВ) — система предоставляющая набор функций для организации многозадачности, взаимодействия между задачами и доступа задач к общим ресурсам в системах реального времени и предназначенная для обработки различных событий.

**Операционная система «жесткого» реального времени** — обеспечивает фиксированное время реакции на событие в любых условиях.

**Операционная система «мягкого» реального времени** — обеспечивает в среднем постоянное время реакции на события в любых условиях.



# Распределение процессорного времени





## Функции операционных систем

#### 1. Многозадачность

Отлаженный механизм выделения времени (time-slices) задачам и переключения между задачами.

#### 2. Взаимодействие между задачами

Очереди для передачи данных и семафоры для синхронизации.

## 3. Временная база

Интерфейс для отсчета временных интервалов.

#### 4. Доступ к ресурсам

Мьютексы (блокировки) для доступ к одному ресурсу разными задачами.

## 5. Распределение памяти

Механизм динамического выделения памяти в куче.



## Виды многозадачности

«Циклическая» многозадачности (round-robin multitasking) Задача 1 Задача 2 Задача 3 Вытесняющая многозадачность (preemptive multitasking) Задача 1 Задача 2 Задача 3 Событие Кооперативная многозадачность (cooperative multitasking) 3. Задача 1 Переключение Задача 2 Переключение Задача 3 Гибридные многозадачности 4.

Циклическая + вытесняющая + кооперативная



## Цикл жизни задачи



**Задача (thread, task)** — это функция которая работает в цикле while(1) и содержит блокирующий вызов, ожидающий какое-либо событие.

Задача может быть в одном из состоянии: работа (Run), блокировка (Blocked), приостановлена (Suspend), уничтожена (Destroyed).

Когда задача в состоянии блокировки (например, ожидает события «буфер готов») низкоприоритетные задачи могут исполнятся.

Другая задача или прерывание может сгенерировать событие для разблокировки задачи.

Код с полезными действия исполняется и задача вновь блокируется до появления нового события.

Каждая задача работает в своем «приватном» стеке – стеке задачи.



# Задача (task/thread) и функция (подпрограмма)

# Функция (подпрограмма) – блок команд который имеет свои внутренние (локальные) переменные и возвращает результат работы.

```
int func(int a, int b)
{
  return a + b;
}
```

## Задача (thread, task) —

функция которая запускается в определенном контексте (приоритет, свой стек, состояние (работа, простой) и т.д.)

```
      void task(...)

      /* Пролог */
      Инициализация (запускается один раз)

      while (1) {
      Цикл

      semaphore_wait();
      Ожидание ресурсов

      /* Обработка */
      Полезная работа

      }
      Выход из задачи (запускается один раз)
```



# Доступ к общим ресурсам

#### Модель «Производитель – потребитель»



Задача 1 генерирует данные или сообщения и кладет в контейнер (как правило очередь).

Задача 2 блокируется пока не появится данные в контейнере.

Контейнер реализуется средствами операционной системы

#### Модель «Конкурентный доступ»




Любая задача в любой момент времени может попытаться получить доступ к ресурсу (общая память (shared memory), интерфейс UART, АЦП и т.д.). Доступность ресурсов определяет мьютекс или семафор. Если он захвачен, то задача может использовать ресурс. Если нет, то задача блокируется до его освобождения. Мьютексы и семафоры реализуются средствами операционной системы.

Вытеснение одной задачи другой может вызвать инверсию приоритетов и «deadlock».




# Архитектура программы: без ОС






## Архитектура программы: пример без ОС






# Архитектура программы: ОСРВ





# Архитектура программы: пример с ОСРВ





## Заключение

- 1. Выбор способа организации (без ОС, ОСРВ, ОС общего назначения) зависит от конкретных задач. Например, в задачах управления преобразователем следует использовать ОСРВ или не использовать ОС вовсе, а в задачах передачи данных по различных протоколам допустимо применение ОС общего назначения.
- 2. Важным является абстракция программного обеспечения от аппаратуры. Абстракцию следует закладывать на самых ранних этапах разработки программного обеспечения. Хорошая абстракция позволит проводить тестирование программного обеспечения без аппаратуры, повысит переносимость программы, а также позволит повторно использовать наработки в будущих проектах.

