# Лекция 4 Ядро ARM Cortex-M3. Микроконтроллер Миландр 1986BE92QI

План курса «Встраиваемые микропроцессорные системы»:

Лекция 1: Введение. Язык программирования С

Лекция 2: Язык программирования С, применение для встраиваемых систем

Лекция 3: Стандартная библиотека языка С

**Лекция 4:** Ядро ARM Cortex-M3. Микроконтроллер Миландр K1986BE92QI

Лекция 5: Этапы разработки микропроцессорных систем

Лекция 6: Разработка и отладка программ для встраиваемых систем

Лекция 7: Архитектура программного обеспечения

**Лекция 8:** Периферийные модули: Timer, DMA, ADC, DAC

Лекция 9: Периферийные модули: CAN, USB, Ethernet, SDIO



#### Архитектура центрального процессора

#### Архитектура с точки зрения разработчика процессора (микро-архитектура):

- Внутренние шины;
- Количество стадий конвейера;
- Время исполнения команд;
- и т.д.

Знание микро-архитектуры нужно разработчикам микроконтроллеров и разработчиками компиляторов.

#### Архитектура с точки зрения программиста:

- Набор команд (то, из чего состоят программы);
- Программно-логическая модель (набор регистров и карта памяти) (то, что видят программы);
- Методы отладки (то, что видят отладчики);

Знание архитектуры нужно программистам на ассемблере и частично программистам на С.



### Архитектура ARM Cortex-M3

Bce ARM Cortex-M являются 32 разрядным RISC (Reduced Instruction Set Computing) процессорами:

- 32 разрядные регистры;
- 32 разрядные внутренние магистрали;
- 32 разрядные шинные интерфейсы.

Микро-архитектуры ARM Cortex-M:

Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M1 Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7, Cortex-M23, Cortex-M33

Микро-архитектура ARM Cortex-M3, в документах также называется ARMv7-M.

Особенности ARM Cortex-M3 (ARMv7-M):

- 3 ступенчатый конвейер (Fetch, Decode, Execute);
- набор команд Thumb-2 (совместное использование 16-ти разрядных и 32-разрядных команд).




# Архитектура Load-Store

Некоторое количество регистров внутри центрального процессора требуется для выполнения операций. Если необходимо сделать какие-либо операции с данными, то данные необходимо вначале загрузить из памяти в регистр, провести обработку данных и сохранить результат в памяти (Load-Store Architecture).


Как правило, процессоры с архитектурой RISC (такие как ARM, MIPS, RISC-V) вообще не имеют команд для манипуляции данным прямо в памяти, только через загрузку в регистры центрального процессора.

Банк регистров центрального процессора содержит шестнадцать 32-х разрядных регистров. Из них 13 регистров — это регистры общего назначения (РОН), остальные — специальные регистры.





# Программно-логическая модель ARM Cortex-M3





# Программно-логическая модель ARM Cortex-M3

PRIMASK
FAULTMASK
BASEPRI
CONTROL
xPSR

Регистр – разрешения прерывания

Регистр разрешения исключения

Регистр маски прерываний

Регистр управления процессором

Регистр состояние программы



N – отрицательное число

ℤ – ноль

С – перенос при сложении беззнаковых чисел

∨ – переполнение при сложении чисел со знаком

Q – насыщение

Exception Number – номер текущего исключения/ прерывания



# Команды ARM Cortex-M3

Команды перемещения данных:

MOV R4, R0

Команды загрузки/выгрузки:

LDR R0, [R1, #0x8]

STR RO, [SP]

PUSH {R0-R5}

POP {R1}

Арифметические, логические команды и

команды сдвига:

ADD R0, R0, R1

AND R4, R4, R3

ASRS R2, R1, #2

REV R0, R1

Команды перехода:

BL func

B loop

BEQ m1

BNE m2

Специальные команды:

**SEV** 

ISB

DSB

SVC #10



# Карта распределения памяти ARM Cortex-M3


#### Особенности распределения памяти:

- 4 GB адресное пространство;
- Поддерживает Big-Endian и Little Endian;
- Память разделенная на области.

0xFFFFFFFF			
0xE0000000 0xDFFFFFF	System	0.5GB	Область для системной периферии (NVIC) и отладки
0xA0000000	External Device	1.0GB	Область для внешней периферии
0x9FFFFFF 0x60000000 0x5FFFFFF	External RAM	1.0GB	Область для внешней памяти
0x40000000	Peripherals	0.5GB	Область для периферии
0x3FFFFFFF 0x20000000	SRAM	0.5GB	Память данных
0x1FFFFFFF 0x00000000	CODE	0.5GB	Память программ и таблица векторов прерываний



#### Состояния ARM Cortex-M3



	Привилегированный режим	Непривилегированный режим
Выполняются код исключения (Handler)	Подпрограммы обработчики прерываний	-
Выполняется основной код (Thread)	Код операционной системы	Код задачи/процесса



# Исключения и прерывания ARM Cortex-M3

№ исключения	Название	Приоритет	Описание
0	-	-	Нет активного исключения
1	Reset	-3 (макс.)	Сброс
2	NMI	-2	Немаскируемое прерывание (внешняя линия)
3	Hard Fault	-1	Все аппаратные аварии
4	MemManage Fault	Программ.	Обращение к адресам под защитой MPU
5	Bus Fault	Программ.	Ошибка обращения к шине
6	Usage Fault	Программ.	Ошибка исполнения команды
7-10	Reserved	-	
11	SVCall	Программ.	Вызов супервизора (программное прерывание)
12	Debug Monitor	Программ.	Монитор отладки (breakpoint, watchpoint и т.д.)
13	Reserved	-	
14	PendSV	Программ.	Отложенная обработка супервизора
15	SYSTICK	Программ.	Системный таймер
16	IRQ #1	Программ.	Прерывание №1 от периферии
17	IRQ #2	Программ.	Прерывание №2 от периферии
		•••	
255	IRQ #239	Программ.	Прерывание №239 от периферии



#### Сброс и последовательность запуска ARM Cortex-M3

#### Виды сброса (Reset):

- Power on Reset сброс по питанию, сбрасывает все в микроконтроллере процессор, периферию и модуль отладки
- System Reset сбрасывает только процессор, периферию, но не модуль отладки
- Processor Reset сбрасывает только процессор

#### Startup файл:

```
__Vectors DCD __initial_sp ; Вершина стека DCD Reset_Handler ; Вектор сброса
```

#### Последовательность сброса:





# Двоичный интерфейс приложений

Для того, чтобы подпрограммы и программы понимали друг друга разработан двоичный интерфейс приложений (ABI – Application Binary Interface).

В этом интерфейсе описано то, как использовать регистры и стек между вызовами, как осуществлять вызовы супервизора операционной системы и так далее.

#### ABI для ARM:

https://github.com/ARM-software/abi-aa

Разработчики компиляторов в обязательном порядке соблюдают АВІ. В противном случае программы собранные в разных компиляторах не понимали друг друга.

Если требуется написать подпрограмму на ассемблере с последующим вызовом из языка С, то также необходимо соблюдать требования АВІ.




# Двоичный интерфейс приложений

R0	Аргумент / возвращаемое значение / временный регистр 1
R1	Аргумент / возвращаемое значение / временный регистр 2
R2	Аргумент / временный регистр 3
R3	Аргумент / временный регистр 4
R4	Регистр для переменных 1
R5	Регистр для переменных 2
R6	Регистр для переменных 3
R7	Регистр для переменных 4
R8	Регистр для переменных 5
R9	Регистр для переменных 6
R10	Регистр для переменных 7
R11	Регистр для переменных 8
R12	Временный регистр (между вызовов процедур)
R13 (SP)	Указатель стека Stack Pointer
R14 (LR)	Регистр возврата Link Register
R15 (PC)	Счетчик команд Program Counter




# Структура ARM Cortex-M3





## Конвейер ARM Cortex-M3



Выборка (Fetch) – загрузка команды из памяти программ

Декодирование (Decode) – декодирование команды

Исполнение (Execute) – чтение данных из регистров, передача в АЛУ, запись в регистры


#### Исходный код:

LDR R0, [R1]
LDR R2, [R3]
ADDS R0, R0, R2
ANDS R0, R0, R2
STR R0, [R3]
STR R2, [R1]

Выборка	Декодирование	Исполнение
LDR R0, [R1]	-	-
LDR R2, [R3]	LDR R0, [R1]	-
ADDS RO, RO, R2	LDR R2, [R3]	LDR R0, [R1]
ANDS RO, RO, R2	ADDS RO, RO, R2	LDR R2, [R3]
STR R0, [R3]	ANDS RO, RO, R2	ADDS RO, RO, R2
STR R2, [R1]	STR RO, [R3]	ANDS RO, RO, R2
-	STR R2, [R1]	STR R0, [R3]



## Конвейер ARM Cortex-M3



Команды перехода приводят к перезагрузке конвейера (особенно когда где нет блока предсказания ветвлений), а в других системах к промахам кэша.

Компилятор (с помощью включенной оптимизации или специальной директивы) или программист должны раскрутить цикл (loop unrolling) для уменьшения количества переходов. Это приводит к увеличению быстродействия, но и к увеличению размера программы.

```
for (int i = 0; i < n; i += 4)
{
   Y += coeff[i + 0] * x[i + 0];
   Y += coeff[i + 1] * x[i + 1];
   Y += coeff[i + 2] * x[i + 2];
   Y += coeff[i + 3] * x[i + 3];
}</pre>
```



## Оптимальная функция для Cortex-M3

Для написания оптимальное функции на языке С следует понимать архитектуру процессора.

В оптимальной функции:

- До четырех 32-х разрядных аргументов (остальные через стек)
- Возвращаемое значение одно 32-х разрядное или одно 64-х разрядное значение
- До 8 12 32-х разрядных локальных переменных (остальные на стеке)
- Оптимальный тип данных: uint32 t или int32 t

```
int32_t perfect_func(int32_t a, int32_t b, int32_t c, int32_t d)
{
  int32_t e, f, g, h;
  uint32_t i, j, k, l;
  ...
  return e;
}
```

Ограничение на количество локальных переменных и аргументов также соотносится с рекомендацией писать функции имеющие не более 4 — 7 переменных. Человек способен в уме удерживать одновременно не более 4 — 7 элементов, что позволяет «отлаживать и запускать программу в уме».



## Другие особенности Cortex-M3

Типы данных float/double медленные в Cortex-M3. В процессоре отсутствует аппаратная поддержка чисел с плавающей запятой (нет FPU), только программная эмуляция.

Критичные по скорости вычисления циклы должны учитывать наличие и глубину конвейера (3 стадии) центрального процессора.

Программы для многоядерных систем должны учитывать наличие конвейера при работе с общей памятью. Один процессор может прочитать память до того как полностью исполнилась команда другого процессора, которая обращалась к той же памяти. Существуют команды для синхронизации памяти и команд.

Центральный процессор имеет модуль защиты памяти (MPU), который позволяет защитить критически важные участки кода и данных.

Центральный процессор имеет некоторую поддержку операционных систем: команды вызова супервизора (SVC), два стека (MSP, PSP), режимы работы процессора (Thread/Process, Privilege/User).



# Что внутри микроконтроллера

Центральный процессор (ядро) может занимать менее 10% от площади кристалла.

Остальную часть занимают:

- Постоянная память (Flash, EEPROM)
- Оперативная память (SRAM)
- Периферия (таймеры, интерфейсы и т.д.)
- Генератор тактового сигнала (PLL), система распределения тактового сигнала по кристаллу
- Регулятор напряжения и цепи управления питанием
- Внутренние шины
- Дополнительные цепи для тестирования на производстве






**Миландр 1986ВЕ92QI** — 32-х разрядный МК общего назначения.

Сфера применения: системы управления

AMBA - Advanced Microcontroller Bus Architecture

AHB-Lite (Advanced Highperformance Bus) высокопроизводительная шина для выборки команд из памяти программ и работы с оперативной память центральным процессором

APB (Advanced Peripheral Bus) — шина периферийных модулей, имеет ограниченную пропускную способность (меньше разрядность и частота тактирования)






#### Ядро:

- ARM 32-битное RISC-ядро Cortex-M3, тактовая частота до 80 МГц;
- блок аппаратной защиты памяти MPU;
- умножение за один цикл, аппаратная реализация деления.

#### Память:


- встроенная энергонезависимая Flashпамять программ размером 128 Кбайт;
- встроенное ОЗУ размером 32 Кбайт;
- контроллер внешней шины с поддержкой памяти СОЗУ, ПЗУ, NAND Flash.





#### Периферия:


- контроллер DMA с функциями передачи Периферия-Память, Память- Память;
- контроллер USB интерфейса с функциями работы Device и Host;
- контроллеры интерфейсов UART, SPI, I2C, CAN;
- три 16-разрядных таймерсчетчика с функциями ШИМ и регистрации событий;
- до 96 пользовательских линий ввода-вывода.





# Питание и тактовые генераторы:

- внешнее питание 2,2 ÷ 3,6 В;
- встроенный регулируемый стабилизатор напряжения на 1,8 В для питания ядра;
- встроенные подстраиваемые RC генераторы 8 МГц и 40 кГц;
- внешние кварцевые резонаторы на 2 ÷ 16 МГц и 32,768 кГц;
- встроенный умножитель тактовой частоты PLL для ядра;
- встроенный умножитель тактовой частоты PLL для USB.





#### Аналоговые модули:


- два 12-разрядных АЦП (до 16 каналов);
- температурный датчик;
- двухканальный 12разрядный ЦАП;
- встроенный компаратор.

# **Режим пониженного энергопотребления**:

- режимы Sleep, Deep Sleep и Standby;
- батарейный домен с часами реального времени и регистрами аварийного сохранения.

#### Отладочные интерфейсы:

 последовательные интерфейсы SWD и JTAG.





#### Заключение

- 1. Архитектура ARM Cortex-M
  - Современная 32 разрядная RISC архитектура;
  - Большинство производителей микроконтроллеров имеют изделия с ядром Cortex-M.
- 2. Понимание архитектуры процессора помогает писать оптимальный код на языке C.
- 3. Микроконтроллер 1986BE92QI
  - 32 разрядный микроконтроллер общего назначения с ядром Cortex-M3;
  - Широкий набор периферии.

