# **Embedded Realtime OS FreeRTOS auf STM32F4**

## **Michael Ebert**

Ad-hoc Networks GmbH ebert@ad-hoc.network

#### Stichwörter

FreeRTOS, RTOS, ARM, STM32, Real Time.

#### **KURZFASSUNG**

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Echtzeitbetriebssystem FreeRTOS vorgestellt. Hierzu werden zu Beginn die allgemeinen Eigenschaften für Echtzeitbetriebssysteme beschrieben. Im Verlauf des Textes wird an ausgewählten Beispielen dargestellt, wie FreeRTOS diese Anforderungen berücksichtigt und durch geeignete Programmfunktionen umsetzt.

### 1. GRUNDLAGEN ECHTZEITSYSTEME

## 1.1 Echtzeitsysteme und Echtzeitbetriebssysteme

Mit der steigenden Leistungsfähigkeit von modernen  $\mu$ -Prozessoren, steigen auch die Anforderungen an die Software die auf diese Systeme aufsetzt. Viele dieser Systeme verlangen trotz ihrer Komplexität, dass Teile des Programmablauf in bestimmten zeitlichen Grenzen ausgeführt wird und somit vorhersehbar und deterministisch sind. Systeme die eine solche Anforderung unterliegen werden Echtzeitsysteme genannt. Echtzeitsysteme unterliegen einer weiteren Unterteilung in weiche Echtzeitsystem (soft realtime systems) und harte Echtzeitsysteme (hard realtime systems). Ein weiches Echtzeitsysteme soll eine Aufgabe in den vorgegeben zeitlichen Grenzen ausführen, ein überschreiten ist aber erlaubt und führt nicht unmittelbar zu einem Fehler. Ein hartes Echtzeitsystem hingegen muss die gestellte Aufgabe in den vorgegebenen Grenzen ausführen. Eine Überschreitung macht das System unbrauchbar. Einige Beispielsysteme und deren Echtzeitzuordnung wir in Tabelle 1 gezeigt. Um die grundsätzliche Funktionalität eines Echtzeitbetriebssystems zu erläutern, müssen zu erst die Grundmodelle für den Programmablauf eingebetter Systeme beschrieben werden. Der Programmablauf eingebetteter Systeme lässt sich auf drei Modelle zurückführen (Abbildung 1). Eingebettete Anwendungen können in einer einzigen Schleife (mit oder ohne Interrupt Unterbrechungen) laufen oder aber in event-gesteuerten nebenläufigen eigenständigen Programmabschnitten (Thread oder Task<sup>1</sup>) ausgeführt werden. Die nebenläufige Ausführung der unterschiedlichen Programmsegmente ist nur durch einen RTOS-Kernel (Scheduler) zu erreichen. Ein RTOS Kernel abstrahiert Timing Informationen und kümmert sich darum, dass die nächste Task rechtzeitig ausgeführt wird. Der Entwickler ist dafür verantwortlich, dass die Task die gewünschte Aufgabe im zeitlichen Rahmen ausführt. Wie sichergestellt werden kann, dass eine Task harten oder weichen Echtzeitanforderungen entspricht wird

## Christoph Bläßer

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik christoph.blaesser@gmx.de




Abbildung 1. Übersicht Programmabläufe in embedded Anwendungen. Quelle [5]

Abschnitt 3.3 beschrieben. Für viele kleine Anwendungen kann die Nutzung einer einzigen Schleife durchaus sinnvoll sein, sollten beispielsweise die Ressourcen so knapp sein, dass ein Overhead an Funktionalität ausgeschlossen werden muss. Ein großer Nachteil der "einschleifen Variante" ist die permanente Nutzung des Prozessors. Besonders bei akkubetriebenen Geräten wie IoT Devices oder Mobiltelefonen wird sehr genau auf die Energieaufnahme geachtet. Ein RTOS bietet hingegen Funktionen mit denen sehr leicht ermittelt werden kann, ob ein Gerät in einen Schlafmodus wechseln kann, dies wird in Abschnitt 2.9 an Beispielen von FreeRTOS und einem ARM  $\mu$ Prozessor demonstriert. Neben der Echtzeitfähig gibt es aber noch viele weitere Vorzüge für den Einsatz eines Echtzeitbetriebssystems. Durch das Herunterbrechen der Anwendung in Task entstehen viele kleine Module, die jeweils eine kleine Teilaufgabe des Gesamtsystems übernehmen. Durch ein sauber definiertes Interface zur Kommunikation der Tasks, lässt sich die Entwicklungsarbeit leicht auf mehrere Teams verteilen. Dies ermöglicht auch den Einsatz von agilen Entwicklungsmethoden wie Scrum in der Entwicklung von eingebetteten Systemen. To be continued ... ;)

## 2. FREERTOS

#### 2.1 Geschichte

FreeRTOS wird seit etwa 10 Jahren von der Firma Real Time Engineers Ltd. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Chipherstellern entwickelt. Derzeit unterstützt es 35 Architekturen und wurde mehr als 113000 mal heruntergeladen. Das Entwickler Team unter Führung des Gründers Richard Barry, konzentrieren sich bei der Entwicklung darauf sowohl ein geeignetes Qualitätsmanagement umzusetzen, als auch die Verfügbarkeit der verschiedenen Dateiversionen zu gewährleisten. FreeRTOS wird in zwei verschiedenen Lizenzmodellen angeboten, die eine Anpassung der originären GNU General Public Licence darstellen. Die Open Source Lizenz (FreeRTOS) erhält keine Garantien und keinen direkten Support. Entwickler, die diese freie Lizenz verwenden und Änderungen am RTOS Ker-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nachfolgenden wird Task benutzt, da dies der geläufige Begriff bei FreeRTOS ist. In der Literatur zu Echtzeitsystemen ist der Begriff nicht exakt definiert.

Beispiel	Echtzeit Typ	Auswirkung
Tastatur Controller	Soft Realtime	kurzfristig verzögerte Ausgabe
Echtzeit Media Streaming	Soft Realtime	Bild und Ton kurzfristig asynchron
Controller CD Laufwerk	Hard Realtime	Fehler beim Lesen
Airbag System	Hard Realtime	möglicher Personenschaden

Tabelle 1. Beispiele Echzeitsystem

nel vornehmen müssen den Quellcode ihrer Änderungen für die Community offenlegen. In der kommerziellen Lizenz (SafeRTOS) kann selbst entwickelter Code als closed source vertrieben werden. Ebenso unterstützt Real Time Engineers Ltd. bei der Entwicklung und bietet entsprechende Garantie für die Echtzeitfähigkeit von FreeRTOS. Real Time Engineers bietet zu FreeRTOS diverse Erweiterungen wie Treiber und Tools. Geführt werden diese Erweiterungen unter dem Namen FreeRTOS Ecosystem, dazu gehören unter anderem ein FAT Dateisystem, TCP/UDP Stacks, sowie TLS/SSL Implementierungen.

### 2.2 Entwicklungsumgebung

FreeRTOS ist im Prinzip nicht an eine spezielle Entwicklungsumgebung gebunden. Bevor eine Entwicklung beginnt ist es dennoch ratsam sich einen Überblick über die verfügbaren IDEs<sup>2</sup> zu machen. Der wichtigste Punkt der hier zu nennen ist, ist das Debugging. Da ein Echtzeitbetriebssystem eine weitere Abstraktionsebene hinzufügt und wie eine Art Middleware fungiert, lassen Sich viele RTOS spezifische Funktionen und Eigenschaften wie Oueues, Task Stacks etc. nur mühsam mit einem Debugger wie GDB untersuchen. Viele der marktgängigen Entwicklungsumgebungen bieten daher spezielle RTOS-aware Pakete, so dass ein einfacherer Zugriff auf RTOS Objekte und Eigenschaften möglich ist. Wie die RTOS awareness beim Debugging eingesetzt wird und welche Funktionalitäten sie einem Entwickler bietet wird in Abschnitt 3.2 aufgezeigt. Ein weiterer Punkt der bei der Auswahl der IDE getroffen werden muss sind die Kosten. Bei Propritäre IDEs können oft mehrere tausend Euro Lizenzkosten anfallen. bieten aber den Vorteil der nahtlosen Einbindungen von μProzessoren und Echtzeitbetriebssystem (RTOS awareness). Bei der Entwicklung von ARM uProzessoren sind hier Keil (Arm), IAR Workbench und True Studio (Atollic) zu nennen. Diese Entwicklungsumgebungen lassen sich zum Teil auch frei verwenden, allerdings mit starken Einschränkungen wie z.B. maximal Codesize. Auf der nicht proprietären Seiten steht Eclipse CDT zur Verfügung, es ist komplett frei in der Verwendung und hat keine Beschränkungen. Nachteil ist hier, dass die Integration nicht so einfach ist wie bei den proprietären IDEs. RTOS awarness wird bei Eclipse durch die Installation weiterer Plugins erreicht. Ein weiterer Nachteil ist, dass es keine Beispielprojekte für Eclipse CDT und FreeRTOS zur Verfügung stehen, daher müssen Projekte von Grund auf selbst konfiguriert und installiert werden. Da im Laufe dieser Arbeit Eclipse CDT für alle Beispiele verwendet wird, wird in Abschnitt 2.4 das Aufsetzen einer Basiskonfiguration erklärt.

#### 2.3 Zielsysteme STM32F4 (ARM Cortex M3)

32 bit Prozessor - Funktionsübersicht, Hinweis Port Teil von FreeRTOS

### 2.4 Einrichten und Konfiguration

WIP: Eclipse CTD, RTOS AwareNess, Debugger, File-Structure

- https://eclipse.org/cdt/
- https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
- http://gnuarmeclipse.github.io/plugins/download/
- http://gnuarmeclipse.github.io/windows-build-tools/
- http://gnuarmeclipse.github.io/debug/jlink/
- http://gnuarmeclipse.github.io/debug/openocd/
- http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS
- Thread Aware
- Beispiel Projekt
- STM32 Cube MX
- FreeRTOS.org

#### 2.5 Memory Allocation

Beim Erzeugen von RTOS Objekten wie Tasks, Queues oder Semaphore wird Speicher im RAM benötigt. Für die dynamische Speicherverwaltung wird in C und C++ gewöhnlich die Standard C Funktionen malloc() und free() verwendet. Die Funktion malloc() dient zur Allozierung von freiem Speicher und free() zur Freigabe von alloziertem Speicher. Für Echtzeitsysteme die auf einem RTOS aufsetzen, sind diese Funktionen aufgrund der folgende Eigenschaften[2] ungeeignet<sup>3</sup>:

- nicht thread safe
- nicht deterministisch
- tendieren zur Fragmentierung des RAM
- schwer zu debuggen
- Bibliotheksfunktionen benötigen viel Speicher

Des Weiteren sind für einige Einsatzgebiete von embedded Anwendungen Zertifikate erforderlich. Speziell in sicherheitskritischen Anwendungen (Medical, Military) ist die dynamische Speicherverwaltung als eine potentielle Fehlerquelle auszuschließen. Für einen solchen Fall bietet FreeRTOS ab Version 9.0 die Möglichkeit der statischen Speicherallozierung, diese werden wir am Ende dieses Abschnitts betrachten. In FreeRTOS werden malloc() und free() durch die Funktionen

```
void *pvPortMalloc( size_t xSize );
und
void vPortFree( void *pv );
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Integrated Development Environment

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Heap3 stellt hier eine Ausnahme dar

ersetzt. Dies hat den Vorteil, dass die Implementierung dieser Funktionen an die jeweilige Anwendung angepasst werden kann. Grundsätzlich bietet FreeRTOS fünf unterschiedliche Beispiel Implementierungen der Speicherverwaltung(Heap\_1.c bis Heap\_5.c), siehe Abbildung 2.




Abbildung 2. Einbindung von Heap1. Heap2 bis Heap5 sind vom Build ausgeschlossen

Diese stellen prinzipiell schon die geläufigsten Implementierungen zur Speicherverwaltung. Es bleibt aber auch weiterhin die Möglichkeit seine eigene Speicherverwaltung zu implementieren. In dieser Arbeit werden wir Heap1 etwas genauer betrachten um ein grundsätzliches Verständnis für die FreeRTOS Speicherverwaltung zu bekommen. Heap2 - Heap 5 werden nur kurz beschrieben und können im Detail in [2][1] nachgelesen werden. Wie schon am Anfang dieses Abschnitts beschrieben, werden für alle RTOS Objekte Speicher benötigt, der Speicher für Objekte wie Semaphore und Tasks wird automatisch in den Erzeugerfunktionen alloziert, in dem intern die Funktion pvPort-Malloc() aufgerufen wird. Die Erzeugerfunktion xTaskCreate() beispielsweise, erzeugt eine FreeRTOS Task. Listing 2 zeigt wie xTaskCreate() die Funktion pvPortMalloc() verwendet (Zeile 5, 11) um Speicher für den Stack und den Task Control Block zu allozieren. Alle Objekte die mittels pvPortMalloc() alloziert werden, darunter auch der Kernel selbst, teilen sich einen gemeinsamen Adressraum, siehe Abbildung 3. Eine Speicherzugriffsverletzung ist somit durchaus möglich. In Abschnitt 2.5.2 wird gezeigt welche Möglichkeit der STM32F4 und FreeRTOS bieten um Speicherzugriffe sicherer zu gestalten.




Abbildung 3. Adressraum FreeRTOS und Tasks. Quelle [5]

## 2.5.1 FreeRTOS Heap Implementierungen

Bevor Objekte erzeugt werden können, muss ein Pool an Speicher für die Objekte definiert werden. Die einfachs-

```
1 // **MALLOC**
2 void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
3 {
 4 void *pvReturn = NULL;
5 static uint8_t *pucAlignedHeap = NULL;
6 /* Ensure that blocks are always aligned to
    the required number of bytes. */
  #if ( portBYTE_ALIGNMENT != 1 ) {
    if ( xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) {
        Byte alignment required.
     xWantedSize += ( portBYTE_ALIGNMENT - (
10
       xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) );
11
12
13 #endif
14 vTaskSuspendAll();
15 if ( pucAlignedHeap == NULL ){
16
       Ensure the heap starts on a correctly
       aligned boundary.
    pucAlignedHeap = ( uint8_t * ) ( (
17
       portPOINTER_SIZE_TYPE ) &ucHeap[
       portBYTE_ALIGNMENT ] ) & (
       portPOINTER_SIZE_TYPE )
       portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) ) );
      Check there is enough room left for the
19
       allocation.
  if( ( xNextFreeByte + xWantedSize ) <
configADJUSTED_HEAP_SIZE ) &&</pre>
      ( xNextFreeByte + xWantedSize ) >
       xNextFreeByte ) ) {
22
    /* Return the next free byte then increment
       the index past this
    pvReturn = pucAlignedHeap + xNextFreeByte;
25
    xNextFreeByte += xWantedSize;
26
27
   xTaskResumeAll();
   return pvReturn;
29}
30
31 //**FREE**
32 void vPortFree ( void *pv )
33 {
      Memory cannot be freed using this scheme.
35 ( void ) pv;
36 /* Force an assert as it is invalid to call
       this function. */
37 configASSERT( pv == NULL );
38}
```

Listing 1. Implementierung von malloc() und free() in Heap1

te Form einen Memory Pool zu erzeugen ist ein Array. In FreeRTOS nennt sich dieses Array ucHeap.

Die Größe des Heaps wird durch das Präprozessor-Define configTOTAL\_HEAP\_SIZE konfiguriert. Die Gesamtgröße berechnet sich wie folgt:

 $\label{eq:maxHeapSize} \begin{aligned} & MaxHeapSize = configTOTAL\_HEAP\_SIZE * Wortbreite^4 \end{aligned}$ 

Die Speicherverwaltung durch Heap1 ist sehr einfach. Heap1 deklariert lediglich die Funktion pvPortMalloc(). Die Funktion pvPortFree() wird nicht ausimplementiert. Abbildung 4 zeigt wie sich der Speicher nach dem Erzeugen von zwei Tasks aussieht. Für jede Task wird ein TCB und ein Stack erzeugt, die Speicherobjekte liegen direkt hintereinander, da pvPortFree() nicht implementiert ist, kommt es auch nicht zu einer Fragmentierung des Speichers. Diese lineare Speicherzuweisung gilt für alle Objekte die mittels pv-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Beim STM32F4 ist die Wortbreite 32 bit

```
1 StackType_t *pxStack;
2/* Allocate space for the stack
3 used by the task being created.
4 pxStack =
5( StackType_t * ) pvPortMalloc(( ( size_t )
       usStackDepth )
6* sizeof ( StackType_t ) );
8 if ( pxStack != NULL )
  /* Allocate space for the TCB. */
pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof(
10 /*
11
       TCB_{-}t ) );
  if ( pxNewTCB != NULL )
13
14
  {
    /* Store the stack location in the TCB. */
15
    pxNewTCB \rightarrow pxStack = pxStack;
16
17
19}
```

Listing 2. xTaskCreate() memory allocation. Aus Task.c

```
static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
```

PortMalloc() alloziert werden, dazu gehören sowohl RTOS spezifische Objekte als auch Objekte die durch den Benutzer erzeugt werden. Ein so einfacher Speicheralgorith-




Abbildung 4. Beispiel Speicherbelegung nach drei Instanziierung von Tasks. Quelle [2]

mus wie Heap1 hat durchaus seine Berechtigung. Bei vielen embedded Anwendungen wird der Speicher für die benötigten Objekte vor dem Start des Schedulers erzeugt. Eine spätere Freigabe von belegten Ressourcen ist nicht nötig, da die Objekte über die gesamte Laufzeit des Programms bestehen sollen. Genau für solche Anwendungen steht Heap1 zur Verfügung. Nachfolgend ein Kurzüberblick über die nicht beschriebenen Beispiel Implementierungen.

- Heap2 Ähnlich Heap1. Erlaubt allerdings Speicherfreigabe durch vPortFree(). Best Fit Algorithmus zur Speicherallozierung.
- Heap3 Verwendet C Library Malloc() und free() und deaktiviert den Scheduler zur Speicherallozierung.
- Heap4 Ähnlich Heap1 und Heap2. Verwendet First Fit Algorithmus zur Speicherallozierung. Verbindet mehrere kleinere Speicherblöcke zu einem Großen. Minimiert Speicherfragmentierung.
- Heap5 Gleicher Algorithmus wie Heap4 allerdings können mehrere Memory Pools erzeugt werden.

2.5.2 Memory Protection STM32F4 spezifisch, MPU vorhanden

## 2.5.3 Static Memory Allocation

Die statische Speicherverwaltung wird durch das Präprozessor-Define configSUPPORT\_STATIC\_ALLOCATION 1 in der FreeRTOS\_config aktiviert. Für die statische Objekterzeugung können die dynamischen Erzeugerfunktionen nicht mehr verwendet werden, daher stehen spezielle Erzeugerfuntkionen für die statische Speicherallozierung zur Verfügung, wie xTaskCreateStatic() statt xTaskCreate() oder xSemaphoreCreateBinaryStatic() statt xSemaphoreCreateBinary(). Der Vorteil der statischen Speicherverwaltung ist, dass der Belegte Speicher im RAM schon zur Übersetzungszeit bekannt ist und die potenzielle Fehlerquelle der dynamischen Speicherverwaltung vermieden wird. Nachteil ist, dass mehr RAM verwendet wird als bei den meisten Heap Implementierungen. Heap1 stellt eine geeignete Alternative in der dynamischen Speicherverwaltung.

### 2.6 Scheduling

Der Scheduler ist die Kernkomponente jedes Echtzeitbetriebssystem Kernels, da er eine quasi parallele Ausführung von Tasks ermöglicht. Eine Task stellt dabei ein eigenständige lauffähige Programmeinheit dar und wird gewöhnlich in einer Schleife ausgeführt. Listing 3 zeigt ein minimal Beispiel einer Task und den Start des Schedulers durch vTaskStartScheduler() in der main function. Folgende Zustände kann eine FreeRTOS Task annehmen:

- Running
- Blocked
- Ready
- Suspended

Abbildung 6 zeigt alle Transitionsübergänge einer FreeR-TOS Task. Auf einem uProzessor mit einem Kern kann sich immer nur eine Task im Running Zustand befinden. Alle Tasks im Ready Zustand sind bereit und warten auf ihre Ausführung durch den Scheduler. Tasks die sich im Blocked Zustand befinden sind nicht bereit und warten auf ein Synchronisations- oder ein Timer Event. Eine Task die vTaskSuspend() aufruft wird vom Scheduling Vorgang ausgeschlossen und nimmt den Zustand Suspended an. Erst nach den Aufruf von vTaskResume() verlässt die Task den Suspended Zustand. Welche Task als nächstes vom Zustand Ready in den Zustand Running wechselt, wird durch den Schedulingalgorithmus bestimmt. Der Schedulingalgorithmus des FreeRTOS Kernels basiert auf Round Ro-




Abbildung 5. Adressraum FreeRTOS und Tasks mit Memory Protection. Quelle [5]

```
void main ( void )
 1
2
3
    /Task werden oft vor dem Start des Schedulers
        erzeugt
   xTaskCreate( vTaskCode,
5
          "NAME"
         STACK_SIZE,
6
7
         NULL,
8
         tskIDLE_PRIORITY,
9
         NULL);
10
        Scheduler wird gestartet
     vTaskStartScheduler();
11
12
     // Hier sollten wir nicht hinkommen, da der
      Scheduler laeuft.
13 }
14
15 void vTaskCode( void * pvParameters )
16 {
17
      for ( ;;
           /* Task code wird hier Implementiert
18
19
       z.B. warten auf eine Nachricht */
20
       Hier sollten wir nicht hinkommen*/
2.1
22
    vTaskDelete( NULL );
23}
```

Listing 3. Minimal Beispiel für die Definition eine Task.




Abbildung 6. Task States. Quelle [2]

bin[4]. Alle Tasks gleicher Priorität werden in einer Liste verwaltet. Jede Task in der Liste erhält ein gewisses Zeitquantum, welches bestimmt wie lange einer Task der Prozessor zugeteilt wird. Nach Ablauf des Zeitquantum wird ein Kontextwechsel durchgeführt und die nächste Task in der Liste erhält Prozessorzeit. Die Ausgelaufene Task wird durch den Scheduler automatisch hinten an die Liste angefügt. Da in FreeRTOS jeder Task eine gewisse Priorität zugewiesen wird, gibt es auch für jede Priorität genau eine Liste. Der FreeRTOS Scheduling Algorithmus kann durch Konfigurations Präprozessor-defines angepasst werden. Der Scheduler kann entweder im Cooperative Modus oder im Preemption Modus ausgeführt werden. Die Konfiguration wird durch das define configUSE\_PREEMPTION geändert. Im Preemtive Modus wird eine aktive Task mit niedriger Priorität sofort von einer Task mit höherer Priorität verdrängt und ein Kontextwechsel wird durchgeführte. Im kooperativen Modus hingegen wird ein Taskwechsel erst durchgeführt, wenn eine Task den Prozessor explizit abgibt z.B. durch TaskYield(). Abbildung 7 zeigt den Vergleich beider Modis durch einen beispielhaften Ablauf. Ei-

```
1#define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK() {
2 UBaseType_t uxTopPriority = uxTopReadyPriority
      Find the highest priority queue that
      contains ready tasks.
    while (listLIST_IS_EMPTY (& (pxReadyTasksLists [
      uxTopPriority ]))){
5
     configASSERT( uxTopPriority );
6
       -uxTopPriority;
    /* listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY indexes
8
      through the list, so the tasks of
9
    the same priority get an equal share of the
    listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY(pxCurrentTCB, &(
      pxReadyTasksLists[uxTopPriority]));
    uxTopReadyPriority = uxTopPriority:
12 } /* taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK */
```

Listing 4. Pre-emptive List selection aus Task.c

ne weitere Option die sich über das define configUSE\_TIME\_SLICING aktivieren lässt ist das sogenannte Zeitschlitzverfahren. Durch das Zeitschlitzverfahren wird die zugeteilte Prozessorzeit für Task gleicher Priorität gleichmäßig aufgeteilt. Dies geschieht durch Einführung fester TickInterrupt Intervalle. Bei jedem TickInterrupt überprüft der Scheduler ob sich eine Task gleicher Priorität im Ready Zustand befindet. Sollte es eine solche Task geben wird ein Kontextwechsel durchgeführt und die Task erhält den Prozessor zugeteilt. Die häufigst verwendete Scheduling Algorithmus nennt sich Prioritized Pre-emptive Scheduling with Time Slicing.




Abbildung 7. Pre-emptive vs. Co-operative. Quelle  $\[ 2 \]$  - Not referenced yet

- Tickcount
- FSM
- IDLE Task
- Priorität nicht durch Scheduler

## 2.7 Intertask Kommunikation

Queues, Semaphore, Notify, Event Groups

## 2.8 Interrupt Handling

Deamon Task,

```
1 void xPortSysTickHandler( void ){
  /* The SysTick runs at the lowest interrupt
      priority, so when this interrupt
   executes all interrupts must be unmasked.
      There is therefore no need to
  save and then restore the interrupt mask value
       as its value is already
5
  known.
  portDISABLE_INTERRUPTS();
8
      Increment the RTOS tick. */
9
    if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE )
10
11
     /* A context switch is required.
      switching is performed in
12
     the PendSV interrupt. Pend the PendSV
      interrupt
     portNVIC_INT_CTRL_REG =
13
      portNVIC_PENDSVSET_BIT;
15 }
  portENABLE_INTERRUPTS();
16
17}
```

Listing 5. Implementierung von SysTick aus Task.c

```
1 void vTaskSwitchContext( void )
2 {
  if ( uxSchedulerSuspended != ( UBaseType_t )
3
      pdFALSE )
4
   {
5
      The scheduler is currently suspended - do
      not allow a context
6
    switch */
7
    xYieldPending = pdTRUE;
8
   else
10
    xYieldPending = pdFALSE;
11
    /* Check for stack overflow, if configured.
12
13
    taskCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW();
14
    /* Select a new task to run using either the
      generic C or port
15
    optimised asm code.
16
    taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK();
    traceTASK_SWITCHED_IN();
17
18
19}
```

Listing 6. Implementierung von Kontextwechsel aus Task.c




Abbildung 8. FreeRTOS Pseudoimplementierung des Context - Switch. Quelle [2] - Not referenced yet

## 2.9 Low Power Modes auf Stm32F4

Echtzeitbetriebssysteme kommen immer häufiger in akkubetriebenen embedded Systemen zum Einsatz. Solche




Abbildung 9. FreeRTOS Pseudoimplementierung des Tick Interrupts. Quelle [2] - Not referenced yet

Systeme verlangen eine effiziente Nutzung der Energieressourcen um einen möglichst langen Betrieb zu gewährleisten. Bezogen auf den uProzessor gibt es im Prinzip zwei Wege Energie einzusparen:

- Heruntertakten des uProzessors.
- Das System schlafenlegen, wenn keine weiteren Aufgaben anstehen.

Das Heruntertakten des uProzessors ist unabhängig vom Einsatz eines RTOS, daher werden wir hier nur den zweiten Punkt genauer betrachten, das Schlafenlegen des uProzessors. Abbildung 10 zeigt wie sich die Stromaufnah-




Abbildung 10. Energieaufnahme für STM32F4 in SleepModes Quelle: STM32F4 - Power Modes

me beim STM32F4 von 40mA im Normalbetrieb(@168 MHz) auf  $2.2\mu$ A im Tiefschlafmodus reduzieren lässt. In einfachen Anwendung ist der Zustand in dem ein Gerät schlafen gehen kann, relativ leicht zu ermitteln. In komplexen Systemen die auf einem Echtzeitbetriebssystem wie FreeRTOS aufsetzen und mehrere Task möglicherweise auf unterschiedliche Ressourcen warten, wird es schon schwierig. In diesem Abschnitt wird gezeigt welche Funktionen FreeRTOS zur Verfügung stellt, um einen energieeffizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine Möglichkeit ist die Idle - Hook Funktion. Wie bereits in Abschnitt 2.6 beschrieben, wird die IDLE Task von FreeRTOS aktiviert, sobald sich alle User-Tasks im Blocked Zustand befinden. Durch konfigurieren des Präprozessor-Defines

## #define configUSE\_IDLE\_HOOK 1;

kann die Idle-Hook Funktion aktiviert werden. Diese wird immer aufgerufen, sobald die Idle Task in den Zustand Running wechselt. Die Funktionalität der Idle-Hook Funktion kann frei vom Entwickler implementiert werden. Listing 8 zeigt Pseudocode zu einer beispielhaften Implementierung der Idle Hook Funktion. Bevor das System schlafen gelegt werden kann müssen alle GPIOS und IRQs konfiguriert werden, so dass das System nicht unnötiger weise

```
1 static portTASK_FUNCTION( prvIdleTask,
       pvParameters )
 2 {
 3
   /* Stop warnings. */
   ( void ) pvParameters;
   /** THIS IS THE RTOS IDLE TASK — WHICH IS
 6
      CREATED AUTOMATICALLY WHEN THE
 7
   SCHEDULER IS STARTED. **/
9 for( ;; ) {
10 // skipped some code
 9
11 if ( configUSE_IDLE_HOOK == 1 )
  extern void vApplicationIdleHook( void );
14 /* Call the user defined function from within the idle task. This
  allows the application designer to add
      background functionality
  without the overhead of a separate task
17 NOTE: vApplicationIdleHook() MUST NOT, UNDER
      ANY CIRCUMSTANCES.
18 CALL A FUNCTION THAT MIGHT BLOCK. */
19
  vApplicationIdleHook();
21} 22 // guess what.. skipped more code
```

Listing 7. Aufruf der IdleTask Hook Funktion durch die FreeRTOS Idle Task. Aus Task.c

```
1\,extern\ "C"\ void\ v\,ApplicationIdleHook(\ void\ )\,\{
 2 /* Systick Interrupt deaktivieren
  SysTick->CTRL &= "SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;
  //RTC konfigurieren
5 setRTCWakeupTime();
   //externen Interrupt durch RTC aktivieren
   enableRTCInterrupt();
   //deaktiviere alle anderen Interrupt Quellen
  deactivateExternalDevices();
10 setAllGPIOsToAnalog();
11
  disableGPIOClocks();
   //MCU stoppen und schlafen ZzZZz
13 HAL_PWR_EnterSTOPMode (PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,
       PWR_STOPENTRY_WFI);
14 // Aufgewacht...the show must go on
15 // aktiviere Systick
16 SysTick—>CTRL |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;
   //reaktiviere GPIO Clocks
18 enableGPIOClocks();
19 // reaktiviere Externe Interrupt Ouellen
20
  enableExternalInterrupts();
21 }
```

Listing 8. Pseudocode für eine Idle Hook Funktion

aufwacht. Des Weiteren werden alle nicht benötigten GPI-OS auf Analog gestellt um Energie zu sparen. Als einzige Interrupt-Quelle wird hier eine externe RTC konfiguriert. Mit dem Aufruf von HAL\_PWR\_EnterSTOPMode() wird der uProzessor in den Schlafmodus versetzt. Die Funktion wird erst wieder verlassen sobald der externe Interrupt der RTC ausgelöst wurde. Danach werden alle GPIOs rekonfiguriert. Ein weiterer Schritt der noch unternommen werden muss, ist das informieren einer User-Task z.B. mittels Notify oder Message, so dass das System nicht beim nächsten Tick Interrupt wieder die Idle Task aktiviert. Nachteil dieser Variante ist, dass die Nutzung von Software Timer nicht mehr möglich ist. Der FreeRTOS Kernel würde die Idle Hook Funktion auch aufrufen und sich schlafen legen, wenn noch Software Timer aktiv sind. Die Nutzung von absoluten Zeiten ist ebenfalls nicht mehr möglich, da nach der Deaktivierung des Tick Interrupts der Tickcount

nicht mehr korrekt ist. Abhilfe schafft hier eine weitere Funktionalität die FreeRTOS zur Verfügung stell, den sogenannten Tickless Idle Mode. Tickless idle kann durch das folgende Define in der FreeRTOSconfig.h aktiviert werden.

```
#define configUSE_TICKLESS_IDLE 1;
```

Im Gegensatz zur gewöhnlichen Idle Hook Funktion berücksichtigt der Tickless Idle Mode alle ausstehenden Timerfunktionen, dazu gehören alle Software Timer aber auch Tasks die nur für eine gewisse Zeit blockiert sind z.B. durch die Funktion xTaskWaitUntil(). Des Weiteren muss der Tickinterrupt nicht wie in Listing 8 explizit abgeschaltet werden, dies wird hier automatisch durch den Kernel gehandelt. Der Tickless Idle Mode bietet durch die Funktion vTaskStepTick() auch die Möglichkeit den TickCount nach dem Aufwachen anzupassen. Die verpassten TickCounts können beispielsweise durch einen externen Timer oder RTC bestimmt werden. So ist es auch möglich Software Timer für absolute Zeiten zu nutzen. Details und Beispiel Implementierungen hierzu findet man unter [1].

## 3. FREERTOS IN DER PRAXIS

#### 3.1 Ein real System

Ad-hoc System?

## 3.2 Komplexität durch Nebenläufigkeit - Debugging von Echtzeitsystemen

Under Construction:D

Durch die Einsatz eines Echtzeitbetriebssystems erhält der Entwickler einige Vorteile die bereits in Abschnitt 1.1 beschrieben wurden. Im Gegenzug entstehen aber durch die Nebenläufigkeit neue mögliche Fehlerquellen. Viele dieser Fehler, lassen sich nicht einfach analysieren und enden beispielsweise im HardFault Handler. Welche Hilfsmittel einem Entwickler speziell bei FreeRTOS (auf STM32F4) zur Verfügung stehen und welche Fehler häufig auftreten ist der Inhalt dieses Abschnitts. Die Arten von Fehler die in einem Echtzeitsystem häufig auftreten lassen sich grob in zwei Kategorien aufteilen:

- Stackoverflow
- Synchronisatiosfehler

Bekannte Probleme detailliert erklärt in [4]

- dining philosopherproblem
- reader and writers problem
- producer consumer problem (starvation)



Abbildung 11. Segger Systemview - Not referenced yet




Abbildung 12. Segger Systemview Target - Not referenced yet

#### Literatur

- 1. R. Barry. Freertos.org implemenation advanced.
- R. Barry. Mastering the FreeRtos Real time Kernel. Real time Engineers Ltd., pre-release 161204 edition edition, 2016.
- 3. D. B. Stewart. Measuring execution time and real-time performance. In *Embedded System Conference*, 2006.
- 4. A. S. Tanenbaum. *Moderne Betriebssysteme*. Pearson Studium.
- 5. C. Walls. Rtos revealed. Embedded.com, 2016-2017.




Abbildung 13. Segger Thread Awareness- Not referenced yet

## 3.3 Echtzeitanalyse

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{C_i}{P_1} \le 1 \tag{1}$$

aus [4]

$$0 < 1 \le D_i \left( \sum_{i=1}^{min(i,n_{intr})} \frac{C_j + 2\Delta_{intr}}{t} \left\lceil \frac{t}{T_j} \right\rceil + \sum_{j=n_{intr}+1}^i \frac{C_j + 2\Delta_{thr}}{t} \left\lceil \frac{t}{T_j} \right\rceil \right) \le 1$$

$$(2)$$

aus [3]

### 4. ZUSAMMENFASSUNG