Embedded Realtime OS FreeRTOS auf STM32F4

Michael Ebert

Ad-hoc Networks GmbH ebert@ad-hoc.network

Stichwörter

FreeRTOS, RTOS, ARM, STM32, Real Time.

KURZFASSUNG

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Echtzeitbetriebssystem FreeRTOS vorgestellt. Hierzu werden zu Beginn die allgemeinen Eigenschaften für Echtzeitbetriebssysteme beschrieben. Im Verlauf des Textes wird an ausgewählten Beispielen dargestellt, wie FreeRTOS diese Anforderungen berücksichtigt und durch geeignete Programmfunktionen umsetzt.

1. GRUNDLAGEN ECHTZEITSYSTEME

1.1 Echtzeitsysteme und Echtzeitbetriebssysteme

Mit der steigenden Leistungsfähigkeit von modernen μ Prozessoren, steigen auch die Anforderungen an die Software die auf diese Systeme aufsetzt. Viele dieser Systeme verlangen trotz ihrer Komplexität, dass Teile des Programmablauf in bestimmten zeitlichen Grenzen ausgeführt wird und somit vorhersehbar und deterministisch sind. Systeme die eine solche Anforderung unterliegen werden Echtzeitsysteme genannt. Echtzeitsysteme unterliegen einer weiteren Unterteilung in weiche Echtzeitsystem (soft realtime systems) und harte Echtzeitsysteme (hard realtime systems). Ein weiches Echtzeitsysteme soll eine Aufgabe in den vorgegeben zeitlichen Grenzen ausführen, ein überschreiten ist aber erlaubt und führt nicht unmittelbar zu einem Fehler. Ein hartes Echtzeitsystem hingegen muss die gestellte Aufgabe in den vorgegebenen Grenzen ausführen. Eine Überschreitung macht das System unbrauchbar. Einige Beispielsysteme und deren Echtzeitzuordnung wir in Tabelle 1 gezeigt. Um die grundsätzliche Funktionalität eines Echtzeitbetriebssystems zu erläutern, müssen zu erst die Grundmodelle für den Programmablauf eingebetter Systeme beschrieben werden. Der Programmablauf eingebetteter Systeme lässt sich auf drei Modelle zurückführen (Abbildung 1). Eingebettete Anwendungen können in einer einzigen Schleife (mit oder ohne Interrupt Unterbrechungen) laufen oder aber in event-gesteuerten nebenläufigen eigenständigen Programmabschnitten (Thread oder Task¹) ausgeführt werden. Die nebenläufige Ausführung der unterschiedlichen Programmsegmente ist nur durch einen RTOS-Kernel (Scheduler) zu erreichen. Ein RTOS Kernel abstrahiert Timing Informationen und kümmert sich darum, dass die nächste Task rechtzeitig ausgeführt wird. Der Entwickler ist dafür verantwortlich, dass die Task die gewünschte Aufgabe im zeitlichen Rahmen ausführt. Wie sichergestellt werden kann, dass eine Task harten oder weichen Echtzeitanforderungen entspricht wird Abschnitt 3.3 beschrie-

Christoph Bläßer

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik christoph.blaesser@gmx.de




Abbildung 1. Übersicht Programmabläufe Quelle: http://www.embedded.com/

ben. Für viele kleine Anwendungen kann die Nutzung einer einzigen Schleife durchaus sinnvoll sein, sollten beispielsweise die Ressourcen so knapp sein, dass ein Overhead an Funktionalität ausgeschlossen werden muss. Ein großer Nachteil der "einschleifen Variante" ist die permanente Nutzung des Prozessors. Besonders bei akkubetriebenen Geräten wie IoT Devices oder Mobiltelefonen wird sehr genau auf die Energieaufnahme geachtet. Ein RTOS bietet hingegen Funktionen mit denen sehr leicht ermittelt werden kann, ob ein Gerät in einen Schlafmodus wechseln kann, dies wird in Abschnitt 2.9 an Beispielen von FreeRTOS und einem ARM μ Prozessor demonstriert. Neben der Echtzeitfähig gibt es aber noch viele weitere Vorzüge für den Einsatz eines Echtzeitbetriebssystems. Durch das Herunterbrechen der Anwendung in Task entstehen viele kleine Module, die jeweils eine kleine Teilaufgabe des Gesamtsystems übernehmen. Durch ein sauber definiertes Interface zur Kommunikation der Tasks, lässt sich die Entwicklungsarbeit leicht auf mehrere Entwickler-Teams verteilen. Dies ermöglicht auch den Einsatz von agilen Entwicklungsmethoden wie Scrum in der Entwicklung von eingebetteten Systemen. To be continued ...;)

2. FREERTOS

2.1 Geschichte

FreeRTOS wird seit etwa 10 Jahren von der Firma Real Time Engineers Ltd. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Chipherstellern entwickelt. Derzeit unterstützt es 35 Architekturen und wurde mehr als 113000 mal heruntergeladen. Das Entwickler Team unter Führung des Gründers Richard Barry, konzentrieren sich bei der Entwicklung darauf sowohl ein geeignetes Qualitätsmanagement umzusetzen, als auch die Verfügbarkeit der verschiedenen Dateiversionen zu gewährleisten. FreeRTOS wird in zwei verschiedenen Lizenzmodellen angeboten, die eine Anpassung der originären GNU General Public Licence darstellen. Die Open Source Lizenz (FreeRTOS) erhält keine Garantien und keinen direkten Support. Entwickler, die diese freie Lizenz verwenden und Änderungen am RTOS Ker-

¹Nachfolgenden wird Task benutzt, da dies der geläufige Begriff bei FreeRTOS ist. In der Literatur zu Echtzeitsystemen ist der Begriff nicht exakt definiert.

Beispiel	Echtzeit Typ
Tastatur Controller	Soft Realtime
Echtzeit Media Streaming	Soft Realtime
Controller CD Laufwerk	Hard Realtime
Airbag System	Hard Realtime

Tabelle 1. Beispiele Echzeitsystem

nel vornehmen müssen den Quellcode ihrer Änderungen für die Community offenlegen. In der kommerziellen Lizenz (SafeRTOS) kann selbst entwickelter Code als closed source vertrieben werden. Ebenso unterstützt Real Time Engineers Ltd. bei der Entwicklung und bietet entsprechende Garantie für die Echtzeitfähigkeit von FreeRTOS. Real Time Engineers bietet zu FreeRTOS diverse Erweiterungen wie Treiber und Tools. Geführt werden diese Erweiterungen unter dem Namen FreeRTOS Ecosystem, dazu gehören unter anderem ein FAT Dateisystem, TCP/UDP Stacks, sowie TLS/SSL Implementierungen.

2.2 Entwicklungsumgebung

FreeRTOS ist im Prinzip nicht an eine spezielle Entwicklungsumgebung gebunden. Bevor eine Entwicklung beginnt ist es dennoch ratsam sich einen Überblick über die verfügbaren IDEs² zu machen. Der wichtigste Punkt der hier zu nennen ist, ist das Debugging. Da ein Echtzeitbetriebssystem eine weitere Abstraktionsebene hinzufügt und wie eine Art Middleware fungiert, lassen Sich viele RTOS spezifische Funktionen und Eigenschaften wie Oueues, Task Stacks etc. nur mühsam mit einem Debugger wie GDB untersuchen. Viele der marktgängigen Entwicklungsumgebungen bieten daher spezielle RTOS-aware Pakete, so dass ein einfacherer Zugriff auf RTOS Objekte und Eigenschaften möglich ist. Wie die RTOS awareness beim Debugging eingesetzt wird und welche Funktionalitäten sie einem Entwickler bietet wird in Abschnitt 3.2 aufgezeigt. Ein weiterer Punkt der bei der Auswahl der IDE getroffen werden muss sind die Kosten. Bei Propritäre IDEs können oft mehrere tausend Euro Lizenzkosten anfallen. bieten aber den Vorteil der nahtlosen Einbindungen von μProzessoren und Echtzeitbetriebssystem (RTOS awareness). Bei der Entwicklung von ARM uProzessoren sind hier Keil (Arm), IAR Workbench und True Studio (Atollic) zu nennen. Diese Entwicklungsumgebungen lassen sich zum Teil auch frei verwenden, allerdings mit starken Einschränkungen wie z.B. maximal Codesize. Auf der nicht proprietären Seiten steht Eclipse CDT zur Verfügung, es ist komplett frei in der Verwendung und hat keine Beschränkungen. Nachteil ist hier, dass die Integration nicht so einfach ist wie bei den proprietären IDEs. RTOS awarness wird bei Eclipse durch die Installation weiterer Plugins erreicht. Ein weiterer Nachteil ist, dass es keine Beispielprojekte für Eclipse CDT und FreeRTOS zur Verfügung stehen, daher müssen Projekte von Grund auf selbst konfiguriert und installiert werden. Da im Laufe dieser Arbeit Eclipse CDT für alle Beispiele verwendet wird, wird in Abschnitt 2.4 das Aufsetzen einer Basiskonfiguration erklärt.

2.3 Zielsysteme STM32F4 (ARM Cortex M3)

32 bit Prozessor - Funktionsübersicht, Hinweis Port Teil von FreeRTOS

2.4 Einrichten und Konfiguration

WIP: Eclipse CTD, RTOS AwareNess, Debugger, File-Structure

- https://eclipse.org/cdt/
- https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
- http://gnuarmeclipse.github.io/plugins/download/
- http://gnuarmeclipse.github.io/windows-build-tools/
- http://gnuarmeclipse.github.io/debug/jlink/
- http://gnuarmeclipse.github.io/debug/openocd/
- http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/KDS
- Thread Aware
- Beispiel Projekt
- STM32 Cube MX
- FreeRTOS.org

2.5 Memory Allocation

Beim Erzeugen von RTOS Objekten wie Tasks, Queues oder Semaphore wird Speicher im RAM benötigt. Für die dynamische Speicherverwaltung wird in C und C++ gewöhnlich die Standard C Funktionen malloc() und free() verwendet. Die Funktion malloc() dient zur Allozierung von freiem Speicher und free() zur Freigabe von alloziertem Speicher. Für Echtzeitsysteme die auf einem RTOS aufsetzen, sind diese Funktionen aufgrund der folgende Eigenschaften[2] ungeeignet³:

- nicht thread safe
- nicht deterministisch
- tendieren zur Fragmentierung des RAM
- schwer zu debuggen
- Bibliotheksfunktionen benötigen viel Speicher

Des Weiteren sind für einige Einsatzgebiete von embedded Anwendungen Zertifikate erforderlich. Speziell in sicherheitskritischen Anwendungen (medical, military) ist die dynamische Speicherverwaltung als eine potentielle Fehlerquelle auszuschließen. Für einen solchen Fall bietet FreeRTOS ab Version 9.0 die Möglichkeit der statischen Speicherallozierung, diese werden wir am Ende dieses Abschnitts betrachten. In FreeRTOS werden malloc() und free() durch die Funktionen

void *pvPortMalloc(size_t xSize);

und

²Integrated Development Environment

³Heap3 stellt hier eine Ausnahme dar

```
void vPortFree( void *pv );
```

ersetzt. Dies hat den Vorteil, dass die Implementierung dieser Funktionen an die jeweilige Anwendung angepasst werden kann. Grundsätzlich bietet FreeRTOS fünf unterschiedliche Beispiel Implementierungen der Speicherverwaltung(Heap_1.c bis Heap_5.c), siehe Abbildung 2.




Abbildung 2. Einbindung von Heap1. Heap2 bis Heap5 sind vom Build ausgeschlossen

Diese stellen prinzipiell schon die geläufigsten Implementierungen zur Speicherverwaltung. Es bleibt aber auch weiterhin die Möglichkeit seine eigene Speicherverwaltung zu implementieren. In dieser Arbeit werden wir Heap1 etwas genauer betrachten um ein grundsätzliches Verständnis für die FreeRTOS Speicherverwaltung zu bekommen. Heap2 - Heap 5 werden nur kurz beschrieben und können im Detail in [2][1] nachgelesen werden. Wie schon am Anfang dieses Abschnitts beschrieben, werden für alle RTOS Objekte Speicher benötigt, der Speicher für Objekte wie Semaphore und Tasks wird automatisch in den Erzeugerfunktionen alloziert, in dem intern die Funktion pvPort-Malloc() aufgerufen wird. Die Erzeugerfunktion xTaskCreate() beispielsweise, erzeugt eine FreeRTOS Task. Listing 2 zeigt wie xTaskCreate() die Funktion pvPortMalloc(37 configASSERT(pv == NULL); verwendet (Zeile 5, 11) um Speicher für den Stack und den Task Control Block zu allozieren. Alle Objekte die mittels pvPortMalloc() alloziert werden, darunter auch der Kernel selbst, teilen sich einen gemeinsamen Adressraum, siehe Abbildung 3. Eine Speicherzugriffsverletzung ist somit durchaus möglich. In Abschnitt 2.5.2 wird gezeigt welche Möglichkeit der STM32F4 und FreeRTOS bieten um Speicherzugriffe sicherer zu gestalten.




Abbildung 3. Adressraum FreeRTOS und Tasks Quelle: Colin Walls - Embedded.com

```
1 // **MALLOC**
2 void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
4 void *pvReturn = NULL;
5 static uint8_t *pucAlignedHeap = NULL;
6 /* Ensure that blocks are always aligned to
      the required number of bytes.
  #if ( portBYTE_ALIGNMENT != 1 ){
8
   if( xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) {
       Byte alignment required.
     xWantedSize += ( portBYTE_ALIGNMENT - (
10
      xWantedSize & portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) );
11
12
13 #endif
14 vTaskSuspendAll();
15
   if ( pucAlignedHeap == NULL ){
      Ensure the heap starts on a correctly
    aligned boundary. */
pucAlignedHeap = ( uint8_t * ) ( (
      portPOINTER_SIZE_TYPE ) &ucHeap[
      portBYTE_ALIGNMENT ] ) & ( ~( (
      portPOINTER_SIZE_TYPE )
      portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) ) );
18 }
19
   /* Check there is enough room left for the
      allocation.
20 if ( ( xNextFreeByte + xWantedSize ) <
      configADJUSTED_HEAP_SIZE ) &&
21
    ( ( xNextFreeByte + xWantedSize ) >
      xNextFreeByte ) ) {
22
    /* Return the next free byte then increment
      the index past this
23
    block. */
24
    pvReturn = pucAlignedHeap + xNextFreeByte;
25
    xNextFreeByte += xWantedSize;
26
27 xTaskResumeAll();
28 return pvReturn;
30
31 //**FREE**
32 void vPortFree ( void *pv )
33 {
34 /* Memory cannot be freed using this scheme.
35 ( void ) pv;
36 /* Force an assert as it is invalid to call
      this function. *
```

Listing 1. Implementierung von malloc() und free() in Heap1

2.5.1 FreeRTOS Heap Implementierungen

Bevor Objekte erzeugt werden können, muss ein Pool an Speicher für die Objekte definiert werden. Die einfachste Form einen Memory Pool zu erzeugen ist ein Array. In FreeRTOS nennt sich dieses Array ucHeap.

Die Größe des Heaps wird durch das Präprozessor-Define configTOTAL_HEAP_SIZE konfiguriert. Die Gesamtgröße berechnet sich wie folgt:

MaxHeapSize = configTOTAL_HEAP_SIZE * Wortbreite4

Die Speicherverwaltung durch Heap1 ist sehr einfach. Heap1 deklariert lediglich die Funktion pvPortMalloc(). Die Funktion pvPortFree() wird nicht ausimplementiert. Abbildung 4 zeigt wie sich der Speicher nach dem Erzeugen von zwei Tasks aussieht. Für jede Task wird ein TCB und ein Stack

⁴Beim STM32F4 ist die Wortbreite 32 bit

```
1 StackType_t *pxStack;
2/* Allocate space for the stack
3 used by the task being created. */
 4 pxStack =
 5 (StackType_t * ) pvPortMalloc(( ( size_t )
      usStackDepth )
 6* sizeof ( StackType_t ) );
8 if ( pxStack != NULL )
9 {
10 /*
      Allocate space for the TCB. */
11 pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof(
      TCB_t );
12
13
  if ( pxNewTCB != NULL )
14
15
    /* Store the stack location in the TCB. */
   pxNewTCB \rightarrow pxStack = pxStack;
17 }
18 //
19}
```

Listing 2. xTaskCreate() memory allocation. Aus Task.c

static uint8_t ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE];

erzeugt, die Speicherobjekte liegen direkt hintereinander, da pvPortFree() nicht implementiert ist, kommt es auch nicht zu einer Fragmentierung des Speichers. Diese lineare Speicherzuweisung gilt für alle Objekte die mittels pv-PortMalloc() alloziert werden, dazu gehören sowohl RTOS spezifische Objekte als auch Objekte die durch den Benutzer erzeugt werden. Ein so einfacher Speicheralgorith-




Abbildung 4. Beispiel Speicherbelegung nach drei Instanziierung von Tasks

Quelle: FreeRTOS.org

mus wie Heap1 hat durchaus seine Berechtigung. Bei vielen embedded Anwendungen wird der Speicher für die benötigten Objekte vor dem Start des Schedulers erzeugt. Eine spätere Freigabe von belegten Ressourcen ist nicht nötig, da die Objekte über die gesamte Laufzeit des Programms bestehen sollen. Genau für solche Anwendungen steht Heap1 zur Verfügung. Nachfolgend ein Kurzüberblick über die nicht beschriebenen Beispiel Implementierungen.

- Heap2 Ähnlich Heap1. Erlaubt allerdings Speicherfreigabe durch vPortFree(). Best Fit Algorithmus zur Speicherallozierung.
- Heap3 Verwendet C Library Malloc() und free() und deaktiviert den Scheduler zur Speicherallozierung.
- Heap4 Ähnlich Heap1 und Heap2. Verwendet First Fit Algorithmus zur Speicherallozierung. Verbindet mehre-

- re kleinere Speicherblöcke zu einem Großen. Minimiert Speicherfragmentierung.
- Heap5 Gleicher Algorithmus wie Heap4 allerdings können mehrere Memory Pools erzeugt werden.

2.5.2 Memory Protection STM32F4 spezifisch, MPU vorhanden




Abbildung 5. Adressraum FreeRTOS und Tasks mit Memory Protection

Quelle: Colin Walls - Embedded.com

2.5.3 Static Memory Allocation

Die statische Speicherverwaltung wird durch das Präprozessor-Define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 1 in der FreeRTOS_config aktiviert. Für die statische Objekterzeugung können die dynamischen Erzeugerfunktionen nicht mehr verwendet werden, daher stehen spezielle Erzeugerfuntkionen für die statische Speicherallozierung zur Verfügung, wie xTaskCreateStatic() statt xTaskCreate() oder xSemaphoreCreateBinaryStatic() statt xSemaphoreCreateBinary(). Der Vorteil der statischen Speicherverwaltung ist, dass der Belegte Speicher im RAM schon zur Übersetzungszeit bekannt ist und die potenzielle Fehlerquelle der dynamischen Speicherverwaltung vermieden wird. Nachteil ist, dass mehr RAM verwendet wird als bei den meisten Heap Implementierungen. Heap1 stellt eine geeignete Alternative in der dynamischen Speicherverwaltung.

2.6 Scheduling

Blocked - Running :D FSM fertig

2.7 Intertask Kommunikation

Queues, Semaphore, Notify, Event Groups

2.8 Interrupt Handling

Deamon Task,

2.9 Low Power Modes auf Stm32F4

Echtzeitbetriebssysteme kommen immer häufiger in akkubetriebenen embedded Systemen zum Einsatz. Solche Systeme verlangen eine effiziente Nutzung der Energieressourcen um einen möglichst langen Betrieb zu gewährleisten. Bezogen auf den uProzessor gibt es im Prinzip zwei Wege Energie einzusparen:

- Heruntertakten des uProzessors.
- Das System schlafenlegen, wenn keine weiteren Aufgaben anstehen.




Abbildung 6. FreeRTOS Task Zustandsmaschine - Not referenced yet

Das Heruntertakten des uProzessors ist unabhängig vom Einsatz eines RTOS, daher werden wir hier nur den zweiten Punkt genauer betrachten, das Schlafenlegen des uProzessors. Abbildung 7 zeigt wie sich die Stromaufnahme




Abbildung 7. Energieaufnahme für STM32F4 in SleepModes Quelle: STM32F4 - Power Modes

beim STM32F4 von 40mA im Normalbetrieb (@ 168 MHz) auf 2,2 μ A im Tiefschlafmodus reduzieren lässt. In einfachen Anwendung ist der Zustand in dem ein Gerät schlafen gehen kann, relativ leicht zu ermitteln. In komplexen Systemen die auf einem Echtzeitbetriebssystem wie FreeRTOS aufsetzen und mehrere Task möglicherweise auf unterschiedliche Ressourcen warten, wird es schon schwierig. In diesem Abschnitt wird gezeigt welche Funktionen FreeRTOS zur Verfügung stellt, um einen energieeffizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine Möglichkeit ist die Idle - Hook Funktion. Wie bereits in Abschnitt 2.6 beschrieben, wird die IDLE Task von FreeRTOS aktiviert, sobald sich alle User-Tasks im Blocked Zustand befinden. Durch konfigurieren des Präprozessor-Defines

```
#define configUSE_IDLE_HOOK 1;
```

kann die Idle-Hook Funktion aktiviert werden. Diese wird immer aufgerufen, sobald die Idle Task in den Zustand Running wechselt. Die Funktionalität der Idle-Hook Funktion kann frei vom Entwickler implementiert werden. Listing 4 zeigt Pseudocode zu einer beispielhaften Implementierung der Idle Hook Funktion. Bevor das System schla-

```
1 static portTASK_FUNCTION( prvIdleTask,
      pvParameters )
3
   /* Stop warnings. */
4 ( void ) pvParameters;
  /** THIS IS THE RTOS IDLE TASK - WHICH IS
      CREATED AUTOMATICALLY WHEN THE
  SCHEDULER IS STARTED. **/
9 for(;;) {
10 // skipped some code
11#if (configUSE_IDLE_HOOK == 1)
12 {
  extern void vApplicationIdleHook( void );
13
     Call the user defined function from within
      the idle task.
                      This
  allows the application designer to add
      background functionality
  without the overhead of a separate task
17 NOTE: vApplicationIdleHook() MUST NOT, UNDER
      ANY CIRCUMSTANCES
18 CALL A FUNCTION THAT MIGHT BLOCK. */
20 vApplicationIdleHook();
21 }
22 // guess what.. skipped more code
```

Listing 3. Aufruf der IdleTask Hook Funktion. Aus Task.c

fen gelegt werden kann müssen alle GPIOS und IRQs konfiguriert werden, so dass das System nicht unnötiger weise aufwacht. Des Weiteren werden alle nicht benötigten GPI-OS auf Analog gestellt um Energie zu sparen. Als einzige Interrupt-Quelle wird hier eine externe RTC konfiguriert. Mit dem Aufruf von HAL_PWR_EnterSTOPMode() wird der uProzessor in den Schlafmodus versetzt. Die Funktion wird erst wieder verlassen sobald der externe Interrupt der RTC ausgelöst wurde. Danach werden alle GPIOs rekonfiguriert. Ein weiterer Schritt der noch unternommen werden muss, ist das informieren einer User-Task z.B. mittels Notify oder Message, so dass das System nicht beim nächsten Tick Interrupt wieder die Idle Task aktiviert. Nachteil dieser Variante ist, dass die Nutzung von Software Timer nicht mehr möglich ist. Der FreeRTOS Kernel würde die Idle Hook Funktion auch aufrufen und sich schlafen legen, wenn noch Software Timer aktiv sind. Die Nutzung von absoluten Zeiten ist ebenfalls nicht mehr möglich, da nach der Deaktivierung des Tick Interrupts der Tickcount nicht mehr korrekt ist. Abhilfe schafft hier eine weitere Funktionalität die FreeRTOS zur Verfügung stell, den sogenannten Tickless Idle Mode. To be continued

3. FREERTOS IN DER PRAXIS

3.1 Ein real System

Ad-hoc System?

3.2 Komplexität durch Nebenläufigkeit - Debugging von Echtzeitsystemen

TracerLyzer, RtosAwarenes, ThreadAwareness, Hardware Debugging Probes Probleme die bei der Entwicklung auftreten, Häufige Bugs, Speicherüberlauf (Stacktools)

3.3 Echtzeitanalyse

Uff:)

4. ZUSAMMENFASSUNG

```
1 extern "C" void vApplicationIdleHook( void ){
2 /* Systick Interrupt deaktivieren */
3 SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;
4 //RTC konfigurieren
5 setRTCWakeupTime();
6 //externen Interrupt durch RTC aktivieren
7 enableRTCInterrupt();
8 // deaktiviere alle anderen Interrupt Quellen
9 deactivateExternalDevices();
10 setAllGPIOsToAnalog();
11 disableGPIOClocks();
12
   //MCU stoppen und schlafen ZzZZz
13 HAL_PWR_EnterSTOPMode (PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,
       PWR_STOPENTRY_WFI);
  // Aufgewacht...the show must go on
  // aktiviere Systick
15
16 SysTick—>CTRL |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;
17 // reaktiviere GPIO Clocks
18 enableGPIOClocks();
19 //reaktiviere Externe Interrupt Quellen
20 enableExternalInterrupts();
21 }
```

Listing 4. Pseudocode für eine Idle Hook Funktion



Abbildung 8. Segger Systemview - Not referenced yet




Abbildung 9. Segger Systemview Target - Not referenced yet

Literatur

- 1. R. Barry. Freertos implemenation advanced.
- R. Barry. Mastering the FreeRtos Real time Kernel. Real time Engineers Ltd., pre-release 161204 edition edition, 2016.




Abbildung 10. Segger Systemview Target - Not referenced yet