1 パッキングレングスとは

1.1 当初の定義

パッキングレングスは、以下のように定義される。

$$p = \frac{M}{\langle R^2 \rangle_0 \rho N_a} \tag{1}$$

ここで、M はポリマー鎖の分子量、 $\langle R^2 \rangle_0$ はシータ状態での平均二乗末端間距離、 ρ は密度、 N_a はアボガドロ数です。なお、この定義の意味は一本のポリマー鎖が占有する体積 $\frac{M}{\rho N_a}$ を $\langle R^2 \rangle_0$ で除したものとされているが、物理的な直感に結びつけるのは困難です。

1.2 Fetters らのアプローチ

このpというパラメタの意味について考えてみよう。

式 (1) は、Flory の特性比 C_{∞}

$$p = \frac{M}{\langle R^2 \rangle_0 \rho N_a}$$

$$= \frac{M}{C_{\infty} n b^2 \rho N_a}$$

$$= \frac{m_b}{C_{\infty} b^2 \rho N_a}$$

ここで、ポリマー鎖を形成するモノマー1個の体積 V_b を以下のように見積もると、

$$V_b = \frac{n}{\rho N_a}$$

ポリマー鎖中の繰り返しユニットの直径に対応すると考えられる。