

# 1.1 存储访问的局部性原理

## ❖程序示例

```
\label{eq:continuous} \begin{split} & \text{int sumarrayrows(int a[M][N])} \\ & \\ & \text{Int } i,j,sum=0; \\ & \text{for } (i=0;i\leq M;i++) \\ & \text{for } (j=0;j\leq N;j++) \\ & \text{sum } + a[i][j]; \\ & \text{return sum;} \end{split}
```

### 程序a



程序b

### ❖ 访问内存特点分析

▶程序a: sum被连读多次访问,数组a 的访问具有空间连续性:

存储空间 (M=3, N=4)

内容

a00

a01

a02

a03

a10

a11

a12

a13

a20

a21

a22

a23

地址

ann tiktil

+4

+8

+12

+16

+24

+28

+32

+36

+40

+44

▶程序b: sum被<mark>连读多次</mark>访问,数组a 的访问不具备空间连续性;

力,此京职士献及大学

# 不同类型存储器的性能价格差异

存储器技术	典型存取时间	价格(\$/GB, 2004)
SRAM	0.5 ~ 5ns	\$4,000~\$10,000
DRAM	50 ~ 70ns	\$100~\$200
磁盘	5*10 <sup>6</sup> ~ 20*10 <sup>6</sup> ns	\$0.5~\$2

- ❖高速缓冲存储器产生的前提
  - > 单级存储系统中, 主存的存储速度与CPU的速度不匹配, 造成 CPU资源的浪费;
  - ~程序运行时访问内存存在明显的局部性特征;
  - ▶ 存在比主存普遍采用的DRAM速度更快的存储单元电路;

在CPU和主存间设置一容量较小的高速缓存,其中总是存放最活跃(被频繁访问)的程序块和数据,大多数情况下,CPU能直接从这个高速缓存中取得指令和数据,而不必访问主存。这个高速缓存就是Cache!


60 北京航空航天大学

### 1.1 存储访问的局部性原理

- ◆ 局部性原理(principle of locality): 大量典型程序的运行情况分析结果表明,无论是存取指令或存取数据所访问的存储单元都趋于聚集在一个较小的连续存储区域中。
  - 时间局部性(temporal locality); 刚被访问过的存储单元可能不久又将 被访问;
  - 空间局部性(spatial locality): 刚被访问过的存储单元的临近单位可能不久被访问。

### ◆ 局部性的原因

- 指令:指令按序存放, 地址连续,循环程序段 或子程序段重复执行。
- 数据:连续存放,数组 元素重复、按序访问。




**公** 北京航空航天大学

存储系统的层次结构 典型存取时间 典型容量 < 1KB 1 ns Reg 1MB 2 ns Cache Main Memory 10ns 1GB 500GB 10 ms Magnetic Disk 100TB 10 s Magnetic Tape **Optical Disk** > 速度越快,成本越高,容量越小 ▶ 工作过程: 1) CPU运行时,需要的操作数首先来自寄存器 2) 需从 (向) 存储器中取(存) 数据时, 先访问cache 3) 如操作数不在cache,则访问RAM 4) 如操作数不在RAM,则访问硬盘,操作数从硬盘→RAM→cache 2 北京航空航天大学

# 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理

- ❖ Cache: CPU和主存间的一容量较小的高速缓存,其中总是存放最活 跃(被频繁访问)的程序块和数据,大多数情况下,CPU能直接从这 个高速缓存中取得指令和数据,而不必访问主存。
- ❖ Cache与主存之间按照数据块 (Block) 为单位进行数据交换。



# 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理

- ❖ Cache的基本结构
  - ▶ 存储机构:保存数据,存取数据,一般采用SRAM构成。以Block(若干字)为单位:
  - > 地址机构: 地址比较机制,地址转换机制,地址标记(Tag),一个Block 具有一个Tag;
  - 替换机构:记录Block的使用情况,替换策略,有效位(v)记录对应数据 块中的数据是否有效。



# 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理

# \*Cache要解决的问题

- >提供快速访问的能力:
- >与主存交换数据的能力:
- >由于CPU总是以主存地址访问存储器,所以Cache应具备判断 CPU当前要访问的内容是否在Cache中的能力,并具有根据主存 地址在Cache中访问相应单元的能力;
- >具备在Cache容量不够的前提下替换Cache中的内容的决策能力。

2. 北京航空航天大学


10

# 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理


### ❖ Cache的有关术语

- > 数据块 (block): Cache与主存的基本划分单位,也是主存与Cache一次交换数据的最小单位,由多个字节(字)组成,取决与主存一次读写操作所能完成的数据字节数。也表明主存于Cache之间局部总线的宽度。
- ➢<mark>标记(tag):</mark> Cache每一数据块有一个标记字段,用来保存该数据块对应的主存数据块的地址信息。
- ▶ 有效位(valid bit): Cache中每一Block有一个有效位,用于指示相应数据块中是否包含有效数据。
- ▶行 (line): Cache中一个block及其tag、valid bit构成1行。
- ≥组 (set):若干块(Block)构成一个组,地址比较一般能在组内各块间同时 进行
- ▶ 路(way): Cache相关联的等级,每一路具有独立的地址比较机构,各路地址比较能同时进行(一般与组结合),路费即指一组内的块数。
- ▶命中率 (hit rate): 目标数据在Cache中的存储访问的比例。
- ▶餘失率 (miss rate) : 目标数据不在Cache中的存储访问的比例。

(A) 北京航空航天大学







# Cache与主存之间的映射


# **❖什么是Cache的映射**


- >把访问的局部主存区域取到Cache中时,该放到Cache的何处?
- ▶ Cache的块比主存块少,多个主存块映射到一个Cache块中

### ❖如何进行映射


- ▶把主存划分成大小相等的主存块(Block)
- ➤ Cache中存放一个主存块的对应单位称为槽(Slot)或行(line)或项 (Entry)或块(Block)
- > 将主存块和Cache块按照以下三种方式进行映射
  - 全相联 (Full Associate):每个主存块映射到Cache的任意块中
  - 直接(Direct):每个主存块映射到Cache的固定块中
  - 组相联(Set Associate):每个主存块映射到Cache的固定组中的任意块中


(5) 北京航空航天大学











































# Cache的缺失处理

# ■缺失损失

- ▶ CPU访问Cache缺失时,CPU必须等待数据装入Cache后才能 访问Cache,这期间的时间损失称为缺失损失。
- ▶取出块的时间:第一个字的延迟时间(存储器访问)+块的剩余 部分的传送时间。
- ▶Cache的存储组织对缺失损失具有很大的影响。


On 此京航空航天大学


33

### Cache的缺失处理

- ■缺失处理(以读操作为例,写操作比较复杂)
  - > 缺失数据块中各字按顺序全部装入Cache后,再从Cache中访问所请求的字(也是引起缺失的字);
  - ▶ 尽早重启 (early restart): 缺失数据块中各字按顺序装入 Cache, 一旦所请求的字装入Cache, CPU立即访问该字, 控 制机构再继续传送剩余数据到cache;
  - > 请求字优先(requested word first): 所请求的字先装入 Cache, CPU立即访问该字,控制机构再按照先从所请求字的 下一个地址、再到块的起始地址的顺序继续传送剩余数据到 cache 。

Ø 对京航空航天大学





### Cache块的替换

### ■替换块的选择

- ▶直接映射Cache:访问缺失时,被请求数据所在的块只能进入 Cache的一个位置,占用该位置的数据块必须被替换掉:
- >组相联Cache:访问缺失时,被请求数据所在块可以进入Cache 某一组的任何位置,因此应在Cache对应组内选择一个数据块进行替换:
- >全相联Cache:访问缺失时,被请求数据所在块可以进入Cache 的任何位置,因此应在Cache中选择一个数据块进行替换。

On 此京航空航天大学

37

### Cache的替換策略

### ■替换算法的实现

- >一般由硬件电路实现,因此应以简单、便于硬件实现为宜。
- ■LRU的实现(计数器法)
  - > 缓存的每一块都设置一个计数器:
  - >被调入或者被替换的块,其计数器清0,而其它的计数器则加1:
  - ▶ 访问命中时,所有块的计数值与命中块的计数值进行比较,如果计数值小于命中块的计数值,则该块的计数值加1;如果块的计数值大于命中块的计数值,则数值不变。最后将命中块的计数器清为0。
  - ▶需要替换时,则选择计数值最大的块被替换。

### ■FIFO的实现(计数器法)

例如Solar—16/65机Cache采用组相联方式,每组4块,每块都设定一个两位的计数器,当某块被装入或被替换时该块的计数器清为0,而同组的其它各块的计数器均加1,当需要替换时就选择计数值最大的块被替换掉。

Cache的替換策略

### ■替換策略

- >最近最少使用法(LRU, Least-Recently Used):记录每一个数据块的相对使用情况,最近没有被使用的块被替换。
- ▶ 先进先出法 (FIFO, First-In-First-Out); 最先装入数据的块被替换;
- > 最小使用频率法 (LFU, Least-Frequently Used): 记录每一个数据块的 使用频率,使用次数量少的被替换。
- ▶随机法 (RAND, Random): 随机选择一个数据块进行替换。

**公** 此京航空航天大学

38

### Cache举例

某计算机主存容量 16MB, Cache 容量 16KB, 采用 4 路组相联 (每组 4 块) 映射方式和 LRU 替换策略,每个数据块 16 字节。假设 Cache 中第 8 组 (组地址为 8) 的 4 个数据块的装入情况及 Tag 内容如下表(装入位为 1 表示数据块已装入)。

装入位	Tag
1	F40H
1	430H
0	218H
1	030H

- (1) Cache 分多少组? (2分)
- (2) 给出主存的地址格式; (2分)
- (3) 若 CPU 要依次读取主存地址 430082H、2F8086H、03008AH、F40088H、063081H 单元中的数,则读取哪几个地址单元的数会产生 Cache 失效? 5 个数读取结束时上表中装入位和 Tag 内容各是多少。

(5) 北京航空航天大学

內 北京航空航天大学



# Cache的容量

- 例: 假设一4路组相联Cache, 64KB數据存储空间大小64KB, 块大小为16字节,主存地址32位,主存一个字包含4个字节, Cache采用写回策略,每个数据块包括1位有效位,Cache每个字用1位胜位来表示是否被修改。
  - 1. 计算实现该Cache所需总存储容量?
- 解答
  - ➤ Cache每数据块大小: 16×8 = 128 bits = 24 Bytes;
  - ▶ Cache块数: 64K ÷ 2<sup>4</sup> = 2<sup>12</sup> 块:
  - ➤ Cache组数: 2<sup>12</sup> ÷ 4 = 2<sup>10</sup> 组
  - ➤ tag位数: 32 10 4 = 18 bits
  - ▶ 每个Block有效位: 1位
  - ➤ 每个Block脏位: 4位 (1个Block包含4个字)
  - ➤ Cache实际总容量: 2<sup>12</sup> × (128+18+1+4) = 618496位 ≈ 75.5KB

Cache的容量

- ■Cache的容量
  - ▶不作特殊申明时,Cache的容量指Cache数据块的容量:
  - >Cache实际总的存储容量实际上还包含tag和valid bit的位数。

Cache的 存储布局 V Tag

Data

- 例: 假设一直接映射像Cache,有16KB数据,块大小为4个字(32位字),主存地址32位,每个数据块包括1位有效位,计算实现该Cache所需总存储容量?
  - ➤ Cache每数据块大小: 4×32 = 128 bits = 24 Bytes;
  - ➤ Cache块数: 16K ÷ 2<sup>4</sup> = 2<sup>10</sup> 块:
  - ▶ tag位数: 32 10 4 = 18 bits
  - ▶ 有效位: 1位
  - **▶ Cache实际总容量: 2<sup>10</sup> × (128+18+1) = 147K位 ≈ 18.4KB**

此京航空航天大学

42

# Cache的性能计算

- ■存储访问时间
  - 若: T,,,为主存储器的访问周期;

T.为Cache的访问周期:

H为Cache命中率


则存储系统的等效访问周期T为:

$$T = T_c \times H + T_m \times (1 - H)$$

■加速比SP(Speedup)

存储系统的加速比S。为:

$$S_p = \frac{T_m}{T} = \frac{T_m}{H \times T_c + (1 - H) \times T_m} = \frac{1}{(1 - H) + H \times \frac{T_c}{T_m}}$$



加速比与命中率的关系

O 北京航空航天大学

# Cache与主存的数据一致性 ジ類据一致性的问题主要由写操作产生 > 写過过(写直达,Write Through): 写Cache的同时写主存,效率较低; > 写回(Write Back): 写操作只更新Cache中的数据,直到Block替换时才将整个Block写回主存,一般使用"脏位"(dirty bit)来表示Block在替换回主存之前是否被修改过; Cache CPU Write Buffer Write Through 模式的Cache结构 > 一般Write Buffer 是FIFO > CPU对Cache实行写的频率 << 1/DRAM Cycle Time

## CACHE举例

# ❖Pentium的Cache

▶ 采用两级Cache结构。CPU内部Cache(Level 1 Cache)包括8K 指令Cache和8K数据Cache,32Bytes/Line,采用<mark>2路组相联</mark>结构 和LRU替换策略,数据Cache采用Write Back写策略(可以动态 配置为Write-through);外部Cache (Level 2 Cache)256KB或 512KB,32Bytes/Line, 64Bytes/Line,128Bytes/Line,采用2路组 相联结构。

### **❖**PowerPc 620 Cache

>采用两级Cache结构。CPU内部Cache(Level 1 Cache)包括32K 指令Cache和32K数据Cache,采用8路组相联结构。

gg 北京航空航天大学 47

### Cache命中率问题 ❖ 块的大小与命中率: 比较复杂。 > 一般而言,增加块大小将降低缺失率(因为空间局部性),但块 大小达到一定程度时, 缺失率会随块大小的继续增加而上升(因 为块数量下降带来块替换的增加): ▶ 单纯增加块大小带来缺失代价(缺失损失)的增大。 Block size vs. miss rate Cache size H&P: Figure 5.11 (bytes) 25 20 块大小与缺 -4k Miss rate 15 失率的关系 <u>←</u>16k (%) 10 -64k **-**₩-256k 64 32 128 D. A. Patterson, J. L. Hennessy. Block size (bytes) Computer Organization and spatial locality: larger blocks → reduce miss rate Design The hardware/software • fixed cache size: larger blocks Interface(3th Ediiton). Elsevier → fewer lines in cache Inc. 2007 → higher miss rate, especially in small caches 此京航空航天大学

