ロータリーエンコーダ

目的

ロータリエンコーダは軸の回転方向および回転角度を検出するセンサである。ここでは2相の信号を出力するインクリメント型ロータリエンコーダを用い、マニュアルの読み方、使用方法を学ぶ。

実験概要

マニュアルには構造、使用方法、サンプルプログラムなどが掲載されている。これらは自分の開発言語や環境と異なる場合もあるが、使用上の注意事項等が含められており、プログラム作成時にはこれらに沿って作成するのがよい。なお、ここでは、割り込みを用いない。

実験

実験1

インターフェースマニュアルを参照し、出力信号を調べよ。

- 1. 右回転するときは、A端子が先に H レベルになり、続いてB端子が H レベルになる。
- 2. 逆に左回転するときは、 B端子が先に H レベルになり、続いてA端子が H レベルになる。

実験2

データシートを参照して、端子配列を調べなさい。

左から Power +5v, Output A, Output B, For Switch, For Switch, Power 0v (上から見るとへこんでいる部分がある方が右側)


実験3

ロータリエンコーダに電源 5 V を接続する。ロータリエンコーダを回しながら、A 端子、B 端子の波形をオシロスコープで確認しなさい。


- 右回転: 図中の(a)
- 左回転: 図中の(b)
- Output A -> CH1
- Output B -> CH2

波形

(a)の方向



(b)の方向



- (a)が右回転で、Aが先に出ている
- (b)が左回転で、Bが先に出ているので実験1は正しいといえる。

実験4

インターフェースマニュアルを参照し、回転方向の検出方法を読み取りなさい。

1. スイッチが操作されるとき、チャタリング(コンタクトバウンス)が発生する。チャタリングの除去 法を読み取り、真理値表にしなさい。変化なしは「-」とせよ。

Α	В	rotary_q1	rotary_q2
L	L	L	-
L	Н	-	Н
Н	L	-	L
Н	Н	Н	-

- 1. rotary_q1 の立ち上がりは回転したことを示す。(その時点で)rotary_q2 が∟なら右回転、Hなら左回転である。
- 2. タイミングチャートを完成せよ。



実験5

PD2, PD3 にロータリエンコーダの出力 A,B を接続する。実験 4. に基づいて、右回転なら LED を点灯、左回転なら LED を消灯するプログラムを作成せよ。

```
#include <asf.h>
int main(void)
{
   uint8_t A = 0, B = 0; // A 端子, B 端子の値
   uint8_t rotary_q1 = 0, rotary_q2 = 0, prev_rotary_q1 = 0;
   DDRD &= ~(1 << DDD2) & ~(1 << DDD3); // 入出力ポート設定
   DDRB = (1 << DDB5);
   PORTB &= ~(1 << PORTB5);
   while (1)
       A = (PIND & (1 << PIND2)) ? 1 : 0; // A 端子読み込み
       B = (PIND & (1 << PIND3)) ? 1 : 0; // B 端子読み込み
       // rotary_q1, rotary_q2 に変換(チャタリング除去)
       if(A == 0 && B == 0){
           rotary_q1 = 0;
           rotary q2 = rotary q2;
       else if(A == 0 && B == 1){
           rotary_q1 = rotary_q1;
           rotary_q2 = 1;
       else if(A == 1 && B == 0){
           rotary_q1 = rotary_q1;
           rotary_q2 = 0;
       else if(A == 1 && B == 1){
```

```
rotary_q1 = 1;
           rotary_q2 = rotary_q2;
       }
       if (rotary_q1 != prev_rotary_q1)
       { // rotary_q1 が変化して
           if (rotary_q1 == 1)
           { // 立ち上がったら
               if (rotary_q2 == ∅)
                                       // 右回転なら
                   PORTB |= 1 << PORTB5; // 点灯
               }
               else
               {
                    // 左回転なら
                   PORTB &= ~(1 << PORTB5); // 消灯
           }
           prev_rotary_q1 = rotary_q1; // 状態を更新
       }
   return 0;
}
```

実験6

右に3クリック回したら LED を点灯せよ。途中、戻したらリスタートし、回し過ぎたら消灯するものとする。リスタートでは何をすべきか考えること。また、動作確認法についても考えること。

```
#include <asf.h>
int main(void)
{
   uint8_t A = 0, B = 0; // A 端子, B 端子の値
   uint8_t rotary_q1 = 0, rotary_q2 = 0, prev_rotary_q1 = 0;
   uint8 t counter = 0;
   DDRD &= ~(1 << DDD2) & ~(1 << DDD3); // 入出力ポート設定
   DDRB |= (1 << DDB5);
   PORTB &= ~(1 << PORTB5);
   while (1)
       A = (PIND & (1 << PIND2)) ? 1 : 0; // A 端子読み込み
       B = (PIND & (1 << PIND3)) ? 1 : 0; // B 端子読み込み
       // rotary_q1,rotary_q2 に変換(チャタリング除去)
       if (A == 0 && B == 0)
       {
           rotary_q1 = 0;
           rotary_q2 = rotary_q2;
```

```
else if (A == 0 \&\& B == 1)
            rotary_q1 = rotary_q1;
            rotary_q2 = 1;
        else if (A == 1 && B == 0)
            rotary_q1 = rotary_q1;
            rotary_q2 = 0;
        else if (A == 1 \&\& B == 1)
        {
            rotary_q1 = 1;
            rotary_q2 = rotary_q2;
        if (rotary_q1 != prev_rotary_q1)
        { // rotary_q1 が変化して
            if (rotary_q1 == 1)
            { // 立ち上がったら
                if (rotary_q2 == 0)
                { // 右回転なら
                    counter++;
                    if (counter == 3)
                        PORTB |= 1 << PORTB5;
                    else if (counter > 3)
                        PORTB &= ~(1 << PORTB5);
                    }
                }
                else
                {
                    counter = 0;
                }
            prev_rotary_q1 = rotary_q1; // 状態を更新
        }
   return 0;
}
```

- リスタート時には何クリック回右に回したかを格納している変数のcounterを0に戻している。
- 動作確認方法としては、ゆっくりロータリーエンコーダを回すことで1クリックずつ回転させることができ、右回転し、3クリック回したときにLEDが点灯することを確認し、左回転するとカウンターが0に戻っているかを確認する

実験7

右に3クリック、そして左に2クリック回したら、LED を点灯せよ。途中、戻したらリスタートし、回し過ぎたら消灯するものとする。(switch 文でフェーズに分けよ。)

```
#include <asf.h>
int phase = 1;
int count = 0;
void start(void)
    count = 0;
    phase = 1;
}
int main(void)
{
    uint8_t A = 0, B = 0; // A 端子, B 端子の値
    uint8_t rotary_q1 = 0, rotary_q2 = 0, prev_rotary_q1 = 0;
    DDRD &= ~(1 << DDD2) & ~(1 << DDD3); // 入出力ポート設定
    DDRB = (1 << DDB5);
    PORTB &= ~(1 << PORTB5);
    while (1)
    {
        A = (PIND & (1 << PIND2)) ? 1 : 0; // A 端子読み込み
        B = (PIND & (1 << PIND3)) ? 1 : 0; // B 端子読み込み
        if (A == 0 && B == 0)
        {
            rotary_q1 = 0;
            rotary_q2 = rotary_q2;
        else if (A == 0 \&\& B == 1)
            rotary_q1 = rotary_q1;
            rotary_q2 = 1;
        }
        else if (A == 1 && B == 0)
        {
            rotary_q1 = rotary_q1;
            rotary_q2 = 0;
        }
        else if (A == 1 \&\& B == 1)
            rotary_q1 = 1;
            rotary_q2 = rotary_q2;
        switch (phase)
```

```
case 1:
           if (rotary_q1 != prev_rotary_q1)
           { // rotary_q1 が変化して
               if (rotary_q1 == 1)
               { // 立ち上がったら
                   if (rotary_q2 == 0)
                   { // 右回転なら
                       count++;
                       if (count == 3)
                           count = 0;
                           phase = 2;
                       }
                   }
                   else
                   {
                       start();
                   }
               }
               prev_rotary_q1 = rotary_q1; // 状態を更新
           }
           break;
           case 2:
           if (rotary_q1 != prev_rotary_q1)
           { // rotary_q1 が変化して
               if (rotary_q1 == 1)
               { // 立ち上がったら
                   if (rotary_q2 == 0)
                   { // 右回転なら
                       start();
                   }
                   else
                   { // 左回転なら
                       // PORTB |= 1 << PORTB5;
                       count++;
                       if (count == 2)
                           PORTB |= 1 << PORTB5; // 点灯
                       else if (count > 2)
                       {
                           PORTB &= ~(1 << PORTB5); // 消灯
                   }
               prev_rotary_q1 = rotary_q1; // 状態を更新
           }
           break;
       }
   }
   return 0;
}
```

実験8

右に3クリック、左に2クリック、さらに右に2クリック回したら、LED を1秒間点灯せよ。途中、間違えたらリスタートするものとする。なお、ディレイ関数を利用してよい。動作フローを書き、プログラムによって確かめよ。

動作フロー

```
flowchart TD
A[チャタリング除去] --> B[回転検出]
A --> C[回転検出]
A --> D[回転検出]
```

```
#include <asf.h>
#define F_CPU 2000000UL
#include <util/delay.h>
int phase = 1;
int count = 0;
void start(void)
   count = 0;
    phase = 1;
}
int main(void)
{
    uint8_t A = 0, B = 0; // A 端子, B 端子の値
    uint8_t rotary_q1 = 0, rotary_q2 = 0, prev_rotary_q1 = 0;
    DDRD &= ~(1 << DDD2) & ~(1 << DDD3); // 入出力ポート設定
    DDRB \mid = (1 << DDB5);
    PORTB &= ~(1 << PORTB5);
   while (1)
       A = (PIND & (1 << PIND2)) ? 1 : 0; // A 端子読み込み
        B = (PIND & (1 << PIND3)) ? 1 : 0; // B 端子読み込み
```

```
if (A == 0 && B == 0)
{
    rotary_q1 = 0;
    rotary_q2 = rotary_q2;
else if (A == 0 && B == 1)
{
    rotary_q1 = rotary_q1;
    rotary_q2 = 1;
}
else if (A == 1 \&\& B == 0)
{
    rotary_q1 = rotary_q1;
   rotary_q2 = 0;
}
else if (A == 1 \&\& B == 1)
{
    rotary_q1 = 1;
    rotary_q2 = rotary_q2;
}
switch (phase)
{
    case 1:
    if (rotary_q1 != prev_rotary_q1)
    { // rotary_q1 が変化して
        if (rotary_q1 == 1)
        { // 立ち上がったら
            if (rotary_q2 == 0)
            { // 右回転なら
                count++;
                if (count == 3)
                    count = 0;
                    phase = 2;
                }
            }
            else
            {
                start();
        prev_rotary_q1 = rotary_q1; // 状態を更新
    }
    break;
    case 2:
    if (rotary_q1 != prev_rotary_q1)
    { // rotary_q1 が変化して
        if (rotary_q1 == 1)
        { // 立ち上がったら
            if (rotary_q2 == 0)
            { // 右回転なら
                start();
```

```
else
                   { // 左回転なら
                       count++;
                       if (count == 2)
                           phase = 3;
                           count = 0;
                       }
                   }
               }
               prev_rotary_q1 = rotary_q1; // 状態を更新
           }
           break;
           case 3:
           if (rotary_q1 != prev_rotary_q1)
           { // rotary_q1 が変化して
               if (rotary_q1 == 1)
               { // 立ち上がったら
                   if (rotary_q2 == 0)
                   { // 右回転なら
                       count++;
                       if (count == 2)
                       {
                           PORTB |= 1 << PORTB5; // 点灯
                           _delay_ms(1000);
                          PORTB &= ~(1 << PORTB5); // 消灯
                       else if (count > 2)
                           start();
                   }
                   else
                   { // 左回転なら
                       start();
                   }
               }
               prev_rotary_q1 = rotary_q1; // 状態を更新
           }
       }
   }
   return 0;
}
```