
## CircuiTikZまとめ

最終更新: 2022 年 09 月 28 日


### 1 描画の基本

=でラベル, i で電流, v で電圧.




#### 1.1 ラベル

ラベルを上に出す場合は1~,下に出す場合は1\_を使う.





ラベルを上下に出したければ a^, 1\_を使う.




#### 1.2 電流

電流はiの代わりにfも使える。f=\$i\$にすればいい感じに空気を読んでくれる。自分で場所を指定したい場合は以下の8通り。











#### 1.3 電圧


例の三角形の奴はそのうち作るかも.











#### 1.4 拡大縮小

scale を指定する.素子の大きさも変更する場合は transform shape を付ける.






\begin{circuitikz}[scale=0.75, transform shape]
 \draw (0, 0) to [R, l=\$R\$, i=\$i\$, v=\$v\$] (2, 0);
\end{circuitikz}


#### 1.5 端点処理


\*, o, d を使う. 導線のみ描く場合は short を使う.



#### 1.6 **アンカー**

name で素子に名前を付けると、素子近傍の座標が定義される.






\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [R, name=Resistor] (2, 0);
 \draw[thick, <-, >=stealth, blue] (Resistor.center) - +(1, 1) node [above] {center};
 \end{circuitikz}

#### 2 素子

## 2.1 接地

node のオプションに指定する.



\begin{circuitikz} \draw (0, 0) node [nground] {}; nground \end{circuitikz} \begin{circuitikz} \draw (0, 0) node [pground] {}; pground \end{circuitikz} ■Tips node を回転させる場合は rotate を指定する. \begin{circuitikz} \draw (0, 0) node [ground, rotate=90] {}; ground, rotate=90 \end{circuitikz} 2.2 抵抗 \begin{circuitikz} draw (0, 0) to [R] (2, 0);\end{circuitikz} \begin{circuitikz}  $\draw (0, 0) to [vR] (2, 0);$ \end{circuitikz} \begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [R, fill=black] (2, 0); — R, fill=black \end{circuitikz} \begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [R, american resistor] (2, 0); ${\tt R}$ , american resistor \end{circuitikz} ■Tips 素子を(銅線に関して)反転させる場合は mirror を使う. \begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [vR, mirror] (2, 0); − vR, mirror \end{circuitikz} 2.3 コンデンサー \begin{circuitikz}  $\draw (0, 0) to [capacitor] (1.5, 0);$ capacitor \end{circuitikz}

\begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [wavy capacitor] (1.5, 0); ——⟨— wavy capacitor \end{circuitikz} \begin{circuitikz} variable capacitor draw (0, 0) to [variable capacitor] (1.5, 0);\end{circuitikz} \begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [capacitor, \Cwidth=0.4] (1.5, 0); \end{circuitikz} capacitor, \Cwidth=0.4 ■Tips コンデンサーの電荷等を描く場合は次のようにする. \begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [capacitor, \Cwidth=0.4, name=capa] (2, 0); \draw (capa.center) node {\$C\$}; -Q C +Q\draw (capa.north east) node [right] {\$+Q\$}; \draw (capa.north west) node [left] {\\$-Q\\$}; \end{circuitikz} 容量だけの場合は, \drawCapa\*{ 始点 }{ 終点 }{ 容量 } \begin{circuitikz}  $---|C_1|$  $\drawCapa*{(0, 0)}{(2, 0)}{$c_1$}$ 

コンデンサーの容量・電荷を両方描く場合は,


\drawCapa[!] { 始点 } { 終点 } { 容量 } { 電荷 }

\end{circuitikz}

銅線が横の場合に、右側の極板を + にするには [r] (省略可)、左側の極板を + にするには [1] 。銅線が縦の場合に、上側の極板を + にするには [u]、下側の極板を + にするには [d] 。終点は始点より右・上に配置すること!

$$\begin{array}{c|c} -Q_1 \\ \hline \end{array} | C_1 \end{array} | \begin{array}{c} +Q_1 \\ \hline \end{array} | \begin{array}{c} +Q_1 \\ \\ \end{array} | \begin{array}{c} +Q_1 \\ \hline \end{array} | \begin{array}{c} +Q_1 \\ \hline \end{array} | \begin{array}{c} -Q_1 \\ \hline \end{aligned} | \begin{array}{c} -Q_1 \\ \hline \end{array} | \begin{array}{c} -Q_1 \\ \hline \end{array} | \begin{array}{c} -Q_1 \\ \hline \end{aligned} |$$

```
\begin{circuitikz}
                           \drawCapa[u]{(0, 0)}{(0, 2)}{$C_1$}{$Q_1$};
                         \end{circuitikz}
                         \begin{circuitikz}
                           \drawCapa[d]{(0, 0)}{(0, 2)}{$C_1$}{$Q_1$};
                         \end{circuitikz}
2.4 コイル
                                  \begin{circuitikz}
                                   \draw (0, 0) to [L] (2, 0);
    \end{circuitikz}
                                  \begin{circuitikz}
                                   draw (0, 0) to [vL] (2, 0);
                                  \end{circuitikz}
                                  \begin{circuitikz}
                                   \draw (0, 0) to [cute choke] (2, 0);
    cute choke
                                  \end{circuitikz}
                                  \begin{circuitikz}
    \draw (0, 0) to [L, inductors/coils=9] (2, 0);
  L, inductors/coils=9
                                  \end{circuitikz}
                                  \begin{circuitikz}
                                   \draw (0, 0) to [L, american inductors] (2, 0);
  L, american inductors
                                  \end{circuitikz}
                                  \begin{circuitikz}
             cute choke,
                                   \draw (0, 0) to [cute choke, twolineschoke] (2, 0);
             twolineschoke
                                  \end{circuitikz}
■Tips コイルの向きを明示する場合.
             \drawcoil[!]{ 始点 }{ 終点の相対座標 }{ 振幅 }{ アスペクト比 }{ 巻数 }
```




\begin{tikzpicture}  $\frac{R}{(0, 0)}{(4, 0)}{0.5cm}{0.4}{10}$  $\cline{L}{(0, -1)}{(4, 0)}{0.5cm}{0.4}{10}$ \end{tikzpicture}


#### 2.5 **ダイオード**




\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [empty diode] (2, 0);
\end{circuitikz}



\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [full diode] (2, 0);
\end{circuitikz}




\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [stroke diode] (2, 0);
\end{circuitikz}




\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [empty Zener diode] (2, 0);
\end{circuitikz}


#### 2.6 電源



\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [battery] (2, 0);
\end{circuitikz}




\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [battery1] (2, 0);
\end{circuitikz}



\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [battery2] (2, 0);
\end{circuitikz}



\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [ACV] (2, 0);
\end{circuitikz}



# ■Tips 逆向きに描画したい場合は始点と終点を入れ替えるか, invert を使用する.

battery, invert	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [battery, invert] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>
2.7 計器	
(A) rmeter, t=A	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [rmeter, t=A] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>
	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [rmeter, t=V] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>
ammeter	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [ammeter] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>
	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [voltmeter] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>
A smeter, t=A	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [smeter, t=A] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>
$ \begin{bmatrix} \bigcirc \\ V \end{bmatrix}$ smeter, t=V	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [smeter, t=V] (2, 0); \end{circuitikz}</pre>
- qiprobe	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [qiprobe] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>
qvprobe	\begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [qvprobe] (2, 0); \end{circuitikz}

#### 2.8 その他




loudspeaker

c	circu	iiti	kz}			
\draw	(0,	0)	to	[lamp]	(2,	0);
\end{circuitikz}						


\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) to [loudspeaker] (2, 0)
\end{circuitikz}


#### 2.9 交差











# \begin{circuitikz} \draw (-1, 0) to [crossing] (1, 0); \draw (0, 1) to (0, -1); \end{circuitikz}


#### 2.10 変圧器

node のオプションにする.




\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) node [transformer] {};
\end{circuitikz}


transformer



\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) node [transformer core] {};
\end{circuitikz}



#### ■Tips 変圧器のアンカーは以下の通り.



# 2.11 スイッチ

	\begin{circuitikz} \draw (0, 0) to [opening switch] (2, 0); \end{circuitikz}		
closing switch	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [closing switch] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>		
cute open switch	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [cute open switch] (2, 0); \end{circuitikz}</pre>		
———— cute closed switch	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [cute closed switch] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>		
cute opening switch	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [cute opening switch] (2, 0);   \end{circuitikz}</pre>		
cute closing switch	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) to [cute closing switch] (2, 0); \end{circuitikz}</pre>		
in o out 1 cute spdt up o out 2	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) node [cute spdt up] {};   \end{circuitikz}</pre>		
	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) node [cute spdt mid] {};   \end{circuitikz}</pre>		
	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) node [cute spdt down] {};   \end{circuitikz}</pre>		
in out 1 cute spdt up arrow out 2	<pre>\begin{circuitikz}   \draw (0, 0) node [cute spdt up arrow] {};   \end{circuitikz}</pre>		

```
\begin{array}{c}
\text{in} \\
\text{cute spdt mid arrow} \\
\text{out } 2
\end{array}
```


```
\begin{circuitikz}
  \draw (0, 0) node [cute spdt mid arrow] {};
\end{circuitikz}
```

```
in o← out 1 cute spdt down arrow out 2
```

\begin{circuitikz}
 \draw (0, 0) node [cute spdt down arrow] {};
\end{circuitikz}


# 3 サンプル

#### 3.1 トランス回路




```
\begin{circuitikz}
 \ctikzset{transformer L1/.style={inductors/coils=6, inductors/width=1.0}}
 \ctikzset{transformer L2/.style={inductors/coils=10, inductors/width=1.0}}
 \draw (0, 0) node [transformerNL core, name=trans] {};
 \coordinate (UL) at ($(trans.A1) + (-3, 0) $);
 \coordinate (DL) at ($(trans.A2) + (-3, 0) $);
 \coordinate (UR) at ($ (trans.B1) + (3, 0) $);
 \coordinate (DR) at ($ (trans.B2) + (3, 0) $);
 \frac{1}{r} (UL) to [sinusoidal voltage source,
     1_=$V_0\sin\omega t$] (DL) to [short, -*] (trans.A2);
 \frac{1}{2}, we let \frac{1}{2}, to [short, f>^=\si_2\si_, *-] (UR) to [R, 1=\si_2\si] (DR) to [cute closed
     switch, -*] (trans.B2);
 \draw (trans.A1) node [above] {a};
 \draw (trans.A2) node [below] {b};
 \draw (trans.B1) node [above] {c};
 \draw (trans.B2) node [below] {d};
\end{circuitikz}
```

#### 3.2 コンデンサー回路 1



```
\begin{circuitikz}
\draw (0, 0) to [battery1, l=$V$] (0, -2) to [short] (4, -2);
\draw (0, 0) to [cute open switch=S$_1$] (2,0) to [cute closed switch=S$_2$] (4,0);
\drawCapa[u]{(2, -2)}{(2, 0)}{$C_1$}{$Q_1$}
\drawCapa[d]{(4, -2)}{(4, 0)}{$C_2$}{$Q_2$}
\end{circuitikz}
```


#### 3.3 コンデンサー回路2



```
\begin{circuitikz}
```

```
\draw (0, 0) node [ground] {} node [left] {G} to [battery2, name=battery, invert, *-] (0, 4) to [cute open switch, l=S$_1$, -*] (2, 4) to [cute open switch, l=S$_2$] (4, 4) to [R, l=R, -*] (6, 4) node [above right] {A} to [capacitor, l=C$_1$, -*] (6, 2) to [capacitor, l=C$_2$] (6, 0) to [short, -*] (2, 0) to (0, 0); \draw (2, 0) to [short, -*] (2, 2) to [capacitor, l^=C$_0$] (2, 4); \draw (2, 2) to [cute open switch, l_=S$_3$] (6, 2); \draw (battery.north east) node {E}; \end{circuitikz}
```

# 3.4 **ダイオード回路**



\begin{circuitikz}[american voltages]

\draw (0, 0) node [ground] {} to [sinusoidal voltage source,  $v^{=\{\{null\}\}}$  (0, 3) to (1.5, 3);

\draw (1.5, 3) to [stroke diode, invert, xf=\relax] (3, 4.5) to [stroke diode] (4.5, 3) to [stroke diode] (3, 1.5) to [stroke diode, invert] (1.5, 3);

 $\del{draw}$  (4.5, 3) to (5, 3) to (5, 0) to (0, 0);

\draw (3, 1.5) to (4.5, 1.5) to [crossing] (5.5, 1.5) node [right] {b} to [R, l\_=R] (5.5, 4.5) node [right] {a} to (3, 4.5);

\end{circuitikz}

# 4 参考

素子等は以下のファイルで定義される。新しい素子を作る際の参考に、kpsewhich で開ける。

- $\bullet \ ctikzstyle\text{-}example.tex \\$
- $\bullet$  pgfcircflow.tex
- $\bullet \ pgfcircshapes.tex$
- ullet ctikzstyle-legacy.tex
- ullet pgfcirclabel.tex
- ullet pgfcirctripoles.tex
- $\bullet \ \ ctikzstyle\text{-}romano.tex$
- pgfcircmonopoles.tex
- $\bullet$  pgfcircutils.tex
- $\bullet$ pgfcirc.defines.tex
- ullet pgfcircmultipoles.tex
- pgfcircvoltage.tex
- ullet pgfcircbipoles.tex
- $\bullet$  pgfcircpath.tex
- $\bullet$  pgfcirccurrent.tex
- $\bullet \ \, {\rm pgfcircquadpoles.tex}$