<b>Branch Con</b>	trol Unit
-------------------	-----------

Paria Pasehvarz: 810101393, Mohsen Hassanzadeh: 810101569

Instruction

JAL

**JALR** 

BEQ

BNE

BLT

**BGE** 

**PCSrcE** 

zero ? 2'b01

~zero ? 2'b01

neg ? 2'b01

2'b00

zero | ~neg ? 2'b01

jumpE == JAL ? 2'b01

jumpE == JALR ? 2'b10

Instruction Type

B-Type

B-Type

B-Type

B-Type

B-Type

B-Type

default

## **Hazard Control Unit**

XXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XX

00

8 PCSrcE != 2'b00

9 default

•																			
Pa	Paria Pasehvarz : 810101393 , Mohsen Hassanzadeh : 810101569																		
#	Condition	Rs1D	Rs2D	RdE	RdM	RdW	Rs1E	Rs2E	PCSrcE	resultSrc0	regWriteM	regWriteW	luiM	forwardAE	forwardBE	stallF	stallD	flushD	flushE
1	Rs1E == 0	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	xxxxx	XXXXX	XX	Χ	X	X	X	00	XX	0	0	0	0
2	Rs1E == RdM && regWriteM	XXX	XXX	XXX	RdM	XXX	RdM	XXXXX	XX	Х	1	X	0	10 or 11	XX	0	0	0	0
3	Rs1E == RdW && regWriteW	XXX	XXX	XXX	XXX	RdW	RdW	XXXXX	XX	Х	Х	1	0	01	XX	0	0	0	0
4	Rs2E == 0	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	xxxxx	XXXXX	XX	Х	Х	Х	X	XX	00	0	0	0	0
5	Rs2E == RdM && regWriteM	XXX	XXX	XXX	RdM	XXX	xxxxx	RdM	XX	Х	1	Х	0	XX	10 or 11	0	0	0	0
6	Rs2E == RdW && regWriteW	XXX	XXX	XXX	XXX	RdW	xxxxx	RdW	XX	Х	Х	1	0	XX	01	0	0	0	0
7	lwStall == 1	Rs1D	Rs2D	RdE	XXX	XXX	xxxxx	XXXXX	XX	1	XXX	XXX	XXX	XX	XX	1	1	0	1

1	Rs1E == 0	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXXX	XXXXX	XX	Х	X	X	X	00	XX	0	0	0	0
2	Rs1E == RdM && regWriteM	XXX	XXX	XXX	RdM	XXX	RdM	XXXXX	XX	Х	1	Х	0	10 or 11	XX	0	0	0	0
3	Rs1E == RdW && regWriteW	XXX	XXX	XXX	XXX	RdW	RdW	XXXXX	XX	Х	Х	1	0	01	XX	0	0	0	0
4	Rs2E == 0	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXXX	XXXXX	XX	Х	Х	Х	X	XX	00	0	0	0	0
5	Rs2E == RdM && regWriteM	XXX	XXX	XXX	RdM	XXX	XXXXX	RdM	XX	Х	1	Х	0	XX	10 or 11	0	0	0	0
6	Rs2E == RdW && regWriteW	XXX	XXX	XXX	XXX	RdW	XXXXX	RdW	XX	Х	Х	1	0	XX	01	0	0	0	0

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

00

XX

00

0

0

0

0

## **Main Control Unit** Paria Pasehvarz: 810101393, Mohsen Hassanzadeh: 810101569 Instruction\_type Instruction **PCSrc** ResultSrc MemWrite **ALUControl ALUSrc ImmSrc** RegWrite R-Type ADD XX SUB R-Type XX R-Type SLTU XX R-Type SLT XX OR R-Type XX R-Type AND XX LW I-Type ADDI I-Type SLTUI I-Type SLTI I-Type XORI I-Type ORI I-Type SW S-Type XX **JALR** J-Type JAL X J-Type BEQ B-Type zero ? 1: 2'b00 B-Type BNE zero ? 0 : 2'b01

XXX

X

BLT

BGE

LUI

sign + ?1:2'b00

sign + or zero ? 1 : 2'b00

B-Type

B-Type

U-Type