Sistemas Digitales

Tomás Agustín Hernández



1. Introducción a los sistemas de representación

Magnitud

Llamamos magnitud al tamaño de algo, dicho en una medida específica. Es representada a través de un sistema que cumple 3 conceptos fundamentales:

- Finito: Debe haber una cantidad finita de elementos.
- Composicional: El conjunto de elementos atómicos deben ser fáciles de implementar y componer.
- Posicional: La posición de cada dígito determina en qué proporción modifica su valor a la magnitud total del número.

Algunos de los sistemas de representación más utilizados son: binario, octal, decimal y hexadecimal.

Bases

Una base nos indica la cantidad de símbolos que podemos utilizar para poder representar determinada magnitud.

| Base | Símbolos disponibles |
|------------------|--|
| 2 (binario) | 0, 1 |
| 8 (octal) | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 10 (decimal) | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 16 (hexadecimal) | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F |

Tabla 1: Bases más utilizadas

La tabla anterior representa los símbolos disponibles para las bases 2, 8, 10 y 16.

Consideremos por un momento que estamos en binario; ¿sería correcto que 1+1=2? ¡No! Porque 2 no es un símbolo válido en base 2.

Para indicar la base en la que está escrito un número, se coloca la base entre paréntesis en la esquina inferior derecha.

 $1024_{(10)}$: 1024 representado en base 10 (decimal)

Digitos/Bits

Sea $n \in \mathbb{Z}$, cuando decimos que tenemos n bits es lo mismo que decir que tenemos n dígitos.

- 0001: Representa el número 1 en binario, en 4 bits/dígitos.
- 0010: Representa el número 2 en binario, en 4 bits/dígitos.

Teorema de división

Es una manera de poder realizar un cambio de base de un número decimal a otra base. La representación en la otra base es el resto visto desde abajo hacia arriba.

$$a = k * d + r \ con \ 0 \le r < |d|$$

donde:

- = k = cociente
- \bullet d = divisor.
- r = resto de la división de a por d.

Pasaje del número $128_{(10)}$ a $128_{(2)}$ en 8 bits

$$128 = 64 * 2 + 0$$

$$64 = 32 * 2 + 0$$

$$32 = 16 * 2 + 0$$

$$16 = 8 * 2 + 0$$

$$8 = 4 * 2 + 0$$
$$4 = 2 * 2 + 0$$
$$2 = 1 * 2 + 0$$

$$1 = 0 * 2 + 1$$

Luego, $128_{(2)} = 1000\ 0000$

Bit más significativo / menos significativo

El bit más significativo en un número es el que se encuentra a la izquierda, mientras que el menos significativo es el que se encuentra a la derecha.

1000000₍₂₎

Tipos numéricos

Representemos números naturales y enteros a partir de la representación en base 2 (binario)

Sin signo: Representa únicamente números positivos. No se pueden utilizar los símbolos de resta (-) ni tampoco coma (,)

$$1_{(10)} = 01_{(2)}$$
$$128_{(10)} = 10000000_{(2)}$$

Signo + Magnitud: Nos permite representar números negativos en binario. El bit más significativo indica el signo

- 0: número positivo
- 1: número negativo.

$$18_{(10)} = \mathbf{0}0010010_{(2)}$$
$$-18_{(10)} = \mathbf{1}0010010_{(2)}$$

Representar números en S+M suele traer problemas porque el 0 puede representarse de dos maneras

$$+0_{(10)} = \mathbf{0}0000000_{(2)}$$

 $-0_{(10)} = \mathbf{1}0000000_{(2)}$

Para solucionar este problema, las CPU utilizan la notación Complemento a 2 (C_2)

Exceso m: Sea $m \in \mathbb{Z}$, decimos que un número n está con exceso m unidades cuando m > 0

$$n_0 = n + m$$

$$n = 1 \land m = 10 \longrightarrow n_0 = -9$$

Nota: n_0 indica el valor original de n antes de ser excedido m unidades.

Complemento a 2: Los positivos se representan igual.

El bit más significativo indica el signo, facilitando saber si el número es positivo o negativo. Cosas a tener en cuenta

- Rango: $-2^{n-1} hasta 2^{n-1} 1$
- Cantidad de representaciones del cero: Una sola
- Negación: Invierto el número en representación binaria positiva y le sumo uno.
 - \bullet $-2_{(2)} = inv(010) + 1$
 - $-2_{(2)} = 101 + 1$
 - $-2_{(2)} = 110$
- Extender número a más bits: Se rellena a la izquierda con el valor del bit del signo.
- Regla de Desbordamiento: Si se suman dos números con el mismo signo, solo se produce desbordamiento cuando el resultado tiene signo opuesto.

Overflow / Desbordamiento

Hablamos de overflow/desbordamiento cuando

- El número a representar en una base dada, excede la cantidad de bits que tenemos disponibles.
- lacktriangle Si estamos en notación C_2 al sumar dos números cambia el signo.

Acarreo / Carry

Ocurre cuando realizamos una suma de números binarios y el resultado tiene más bits que los números originales que estamos sumando

Suma entre números binarios

Se hace exactamente igual que una suma común y corriente.

Es importante prestar atención a la cantidad de dígitos que nos piden para representarlo, y en caso de estar en C_2 que el signo no cambie.

Hagamos sumas en C_2 (sin límite de bits)

Nota: El color azul indica el carry; El rojo indica qué es lo que produce overflow (cambio de signo).

Hagamos sumas en C_2 (límite de bits: 4)

Nota: Al tener un límite de 4 bits, en las sumas que tenemos carry terminamos teniendo overflow.

Rango de valores representables en n bits

Sean $n, m \in \mathbb{Z}$ decimos que el rango de representación en base n y m bits acepta el rango de valores de: $[-n^m, n^m - 1]$ ¿Es posible representar el 1024 en binario y 4 bits? No.

- $2^4 = 16 \implies [-16, 15]$
- Pero, $1024 \notin [-16, 15]$
- Por lo tanto, 1024 no es representable en 4 bits.

Pasar número binario a decimal

1. Si tenemos el mismo número todo el tiempo podemos usar la serie geométrica

¿Qué número decimal representa el número 1111111111₍₂₎?

$$\sum_{i=0}^{j-1} 1 \cdot n^i = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} Luego,$$

$$\sum_{i=0}^{9} 1 \cdot 2^i = 2^{10} - 1 = 1023$$

2. Si no tenemos el mismo número todo el tiempo podemos multiplicar cada dígito por la base donde el exponente es la posición del bit.

4

$$10_{(2)} = 1 * 2^1 + 0 * 2^0 = 2_{(10)}$$

Extender un número de n bits a m bits

Sea $n, m \in \mathbb{Z}$ donde n es la cantidad de bits inicial y m es la cantidad a la que se quiere extender.

$$n = 3 \land m = 8$$

- Signo + Magnitud y exceso m: Se extiende con 0's luego del signo.
 - En 3 bits, -2 = 110
 - En 8 bits, -2 = 10000010
- ullet Complemento 2 (C_2): Se extiende con el bit más significativo.
 - En 3 bits, -2 = 110
 - En 8 bits, -2 = 1111111110

Cambios de base

Sea $n, m \in \mathbb{Z}$ dos bases distintas, para pasar de base n a base m se debe realizar el siguiente proceso

- Pasar el número a base decimal.
- Aplicar el teorema de división utilizando la base deseada.

Encontremos en base 5, el número que corresponde a $17_{(8)}$:

- $17_{(8)} = 1 * 8^1 + 7 * 8^0 = 15_{(10)}$
- Usando ahora el teorema de división
 - 15 = 3 * 5 + 0
 - 3 = 0 * 5 + 3
 - Luego, $30_{(5)}$
- Por lo tanto, $17_{(8)} = 30_{(5)}$

2. Desplazamientos

Utilizamos los desplazamientos para poder mover los bits. Cada casillero representa los bits.

■ Desplazamiento hacia la izquierda: Se desplazan los bits del dato tantas posiciones como se indiquen a la izquierda. $variable \ll cantidad$

| Posición | <i>V</i> ₃ | V ₂ | v_1 | <i>v</i> ₀ |
|-------------------------|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|
| а | 1 | 0 | 1 | 0 |
| <i>c</i> = <i>a</i> ≪ 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

 Desplazamiento lógico hacia la derecha: Se aplica desplazando los bits del dato tantas posiciones como se indiquen a la derecha.

 $variable \gg_l cantidad$

| Posición | <i>V</i> ₃ | V ₂ | <i>v</i> ₁ | <i>v</i> ₀ |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| а | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $c=a\gg_l 2$ | 0 | 0 | 1 | 0 |

■ Desplazamiento aritmético hacia la derecha: Se aplica desplazando los bits del dato tantas posiciones como se indiquen a la derecha, pero copiando el valor del bit más significativo. $variable \gg_a cantidad$

| Posición | V ₃ | V ₂ | v_1 | <i>v</i> ₀ |
|-----------------|----------------|----------------|-------|-----------------------|
| а | 1 | 0 | 1 | 0 |
| $c = a \gg_a 2$ | 1 | 1 | 1 | 0 |

3. Operaciones lógicas

• OR (+): (1, 0), (0, 1), (1, 1) = 1

■ AND (*): (1, 1) = 1

• XOR (\oplus) : (1, 0), (0, 1) = 1

4. Circuitos combinatorios

Negación

Sea p una variable proposicional, el opuesto de p lo escribimos como \bar{p} .

$$p = 1 \iff \bar{p} = 0$$

Propiedades para operaciones lógicas

| Propiedad | AND | OR |
|-----------------|--|--|
| | 7.1.10 | |
| Identidad | 1.A = A | 0 + A = A |
| Nulo | 0.A = 0 | 1 + A = 1 |
| Idempotencia | A.A = A | A + A = A |
| Inverso | $A.\overline{A}=0$ | $A + \overline{A} = 1$ |
| Conmutatividad | A.B = B.A | A+B=B+A |
| Asociatividad | (A.B).C = A.(B.C) | (A+B)+C=A+(B+C) |
| Distributividad | A + (B.C) = (A + B).(A + C) | A.(B+C) = A.B + A.C |
| Absorción | A.(A+B)=A | A + A.B = A |
| De Morgan | $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$ | $\overline{A+B}=\overline{A}.\overline{B}$ |

Operaciones booleanas

Se resuelven utilizando las propiedades para operaciones lógicas

Verifique si son equivalentes $(X + \bar{Y} = \overline{(\bar{X} * Y)} * Z + X * \bar{Z} + \overline{(Y + Z)})$

 $\blacksquare \ \overline{\bar{X}*Y}*Z + X*\bar{Z} + (\bar{Y}*\bar{Z}) \implies De \ Morgan$

 $\blacksquare \ (X + \bar{Y}) * Z + X * \bar{Z} + (\bar{Y} * \bar{Z}) \implies De \ Morgan \ \land \ Distributiva$

 $\quad \blacksquare \ (X+\bar{Y})*Z+\bar{Z}*(X+\bar{Y})$

 $\blacksquare \ (X + \bar{Y}) * (Z + \bar{Z}) \implies Inverso$

 $\quad \blacksquare \ (X + \bar{Y}) * 1 \implies Identidad$

 $-(X+\bar{Y})$

Nota: También se pueden probar equivalencias utilizando tablas de verdad

Funciones booleanas

 $\bullet \ \mathrm{AND} = \mathrm{A} * \mathrm{B}$

OR = A + B

• NOT = \bar{A}

Tablas de verdad

Nos permiten observar todas las salidas para todas las combinaciones de entradas dada una función. Veamos un ejemplo con una función F:

$$Sea\ F=X+\bar{Y}$$

| X | Y | F |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |

Protip: El símbolo de + indica OR porque 1 + 0 = 1 mientras que el símbolo AND indica * porque 1 * 0 = 0

Compuertas

Son modelos idealizados de dispositivos electrónicos que realizan operaciones booleanas.

| Nombre | Símbolo gráfico | Función algebraica | Tabla verdad |
|--------|-----------------|--------------------------------|--|
| AND | A F | $F = A \cdot B$ or $F = AB$ | AB F 0000 010 100 1111 |
| OR | A F | F = A + B | AB F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 |
| NOT | A — F | $F = \overline{A}$ or $F = A'$ | A F 0 1 1 0 |
| NAND | A B F | $F = (\overline{AB})$ | AB F 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 |
| NOR | A B F | $F = (\overline{A + B})$ | AB F 00 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 |

Nota: XOR = \oplus

Compuertas Universales

Nos permiten obtener otros operadores.

■ NAND =
$$\overline{A \wedge B}$$

• NOR =
$$\overline{A \vee B}$$

■ XNOR =
$$\overline{A \oplus B}$$
 = Si son iguales es V

Compuertas en SystemVerilog

- A AND B (A * B) = (assign O = A & B)
- A OR B (A + B) = assign $A \mid B$
- A XOR B = $assign A \land B$
- NOT A $(\bar{a}) = (\sim A)$

Entradas / Salidas de un circuito

Se representan con flechas. En SystemVerilog se llaman input y output.

```
module ALU #(parameter DATA_WIDTH = 16)
        (input [DATA_WIDTH-1:0] operandoZ,
        input [DATA_WIDTH-1:0] operandoY,
        input [2:0] opcode,
        output [DATA_WIDTH-1:0] salidas,
        output overflow);
end module;
```

Nota: En las ALU no son funcionalmente iguales ni las entradas ni las salidas.

Mecanismo de Traducción fórmula a circuito

Llamaremos ϕ a una fórmula proposicional cualquiera

- 1. Solo consideramos de la función F, las filas verdaderas.
- 2. Cada fila verdadera tendrá su índice, y en ese índice estarán los valores de cada variable proposicional. Representamos a esa fila verdadera como t_i
- \blacksquare 3. Realizamos la conjunción de todas las variables de ese t_i
- \blacksquare 4. Realizamos la disyunción de todas las conjunciones de t_i

Un ejemplo:

$$Sea\ F = X + \bar{Y}$$

| \mathbf{X} | \mathbf{Y} | F |
|--------------|--------------|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |

- \blacksquare F es solamente verdadera en la primera, segunda y tercer fila por lo tanto tenemos t_1 t_2 y t_3
- Por cada fila, hacemos la conjunción de los valores
 - $x_1 \wedge x_2$
 - $\bar{x_1} \wedge x_2$
 - $\bar{x_1} \wedge \bar{x_2}$
- \blacksquare Realizamos la disyunción de todos los t_i
 - $(x_1 \wedge x_2) \vee (\bar{x_1} \wedge x_2) \vee (\bar{x_1} \wedge \bar{x_2})$
- El resultado nos da ϕ' que es una suma de productos y nos permite traducir fácilmente a un circuito combinatorio \Longrightarrow BUSCAR EJEMPLO