HPM6200 系列 HPM6200 系列微控制器 PLA 使用介绍

先楫半导体HPM6200系列微控制器PLA使用介绍

目录

1	简介	4
2	PLA 功能介绍	4
	2.1 PLA 的输入	4
	2.2 PLA 的结构	5
	2.2.1 过滤器(FILTER)	5
	2.2.2 16 输入 8 输出与逻辑阵列(16to8 AOI)	7
	2.2.3 8 输入 7 输出或逻辑阵列(8to7 AOI)	7
	2.2.4 可配置触发器(CFF)	8
	2.3 PLA 的配置	9
3	PLA 例程分析	9
	3.1 例程介绍	9
	3.2 PLA 设置分析	10
	3.3 例程逻辑	17
4	· 总结	19



版本:

日期	版本号	说明			
2023-4-13	1.0	初版			



1 简介

HPM6000 系列 MCU 是来自上海先楫半导体科技有限公司的高性能实时 RISC-V 微控制器,为工业自动化及边缘计算应用提供了极大的算力、高效的控制能力。上海先楫半导体目前已经发布了如 HPM6700/6400,HPM6300,HPM6200等多个系列的高性能微控制器产品。

在 HPM6200 系列微控制器中,增加了 PLA(Programmable Logic Array)可编程逻辑阵列功能。用户可以通过对 PLA 的设置,实现对输入信号的逻辑进行处理与组合,实现预期的功能。

2 PLA 功能介绍

HPM6200 包含了 2 个 PLA, 分别为 PLA0, PLA1。 2 个 PLA 功能完全一致。

每一个 PLA 单元最大可以支持 8 路输入和 8 路输出组成。PLA 的输入单元和输出单元都是由 TRGM 来控制。也就是说,当用户使用 PLA 的时候,相应的输入与输出引脚必须有trigmux 的功能。

PLA 的寄存器由 3 个部分组成:

- 输入配置部分
- 输出通道配置部分
- 輸出通道使能部分

每路输出可以单独使能。对于没有使能的通道,其对应的输出通道配置部分的寄存器,用户可以将其当作通用寄存器进行使用。当整个 PLA 均未使用的时候,输出通道配置部分和输入配置部分的寄存器,总计 1KB,可以视作通用寄存器。

2.1 PLA 的输入


PLA的输入包括 2个部分,共 16路。

- PLA IN[0:7]
- PLA OUT[0:7]

其中 PLA IN 为 8 路输入,由用户通过 trigmux 指定其输入源。因此,请不必将输入局限



在芯片的物理引脚上。PLA OUT 实际为 PLA 的 8 路输出,即 PLA CHN[0:7],这 8 路输出直接反馈到输入端,与 PLA IN 一起形成 16 路输入源。如下图 1 所示。16 路的输入源并不是全部必须的,理论上只需要确定 1 路输入即可完成 PLA 的功能。



2.2 PLA 的结构

一个 PLA 包括 3 个过滤器和 2 个逻辑电路阵列以及 1 个触发器电路间隔组合而成。分别命名为


- 过滤器 1 (FILTER1)
- 16 输入 8 输出与逻辑阵列(16to8 AOI)
- 过滤器 2 (FILTER2)
- 8 输入 7 输出或逻辑阵列(8to7 AOI)
- 过滤器 3(FILTER3)
- 可配置触发器(CFF)

以上顺序即为 PLA 单元内部的信号顺序。在配置好 FILTER1 之后,每一路 PLA 的输出 PLA CHN[x]都需要对剩余的部分单独设置而成。

2.2.1 过滤器(FILTER)

不同过滤模块的功能是一致的,都是输入信号同步,边沿检测,软件注入,滤波后得到输出信号。如图 2





对于 FILTER1 来说,其 16 路输入分别为

- filter1in[0:7]与 PLA IN[0:7]——对应。
- filter1in[8:15]与 PLA OUT[0:7](PLA CHN[0:7])——对应。

其 16 路输出 filter1out[0:15]即为 16to8 AOI 的输入。

对于 FILTER2 来说,其 8 路输入即为 16to8 AOI 的输出,其 8 路输出即为 8to7 AOI 的输入。

对于 FILTER3 来说,其 7 路输入即为 8to7 AOI 的输出,其 7 路输出即为 CFF 的输入。对于过滤器的配置,如前所说,

- FILTER1,配置寄存器为 FILTER_1ST_PLA_IN[0:7]和 FILTER_1ST_PLA_OUT[0:7]
- FILTER2 和 FILTER3 的配置则需要根据不同的 PLA 输出通道单独配置。即 CHN[x].FILTER_2ND[0:7],CHN[x].FILTER_3RD[0:6]。

过滤器的扩展滤波包括以下几个类型

● 输入高电平扩展

这个指的是,当输入的信号是高时,输出将会根据扩展的计数 (FILTER_EXT_COUNTER)进行扩展,当到达计数时,采样输入信号,此时如果为低,则输出为低,此时如果为高,则继续扩展相应的计数后,再采样输入信号。扩展期间的输入变化,不会影响输出。

● 输入低电平扩展

这个指的是,当输入的信号是低时,输出将会根据扩展的计数 (FILTER_EXT_COUNTER)进行扩展,当到达计数时,采样输入信号,此时如果为 高,则输出为高,此时如果为低,则继续扩展相应的计数后,再采样输入信号。扩 展期间的输入变化,不会影响输出。

● 输出状态扩展




这个指的是,当输入的信号的变化周期在扩展的计数(FILTER_EXT_COUNTER)之内时,输出不会发生变化。当输入的信号的长度周期超过扩展的计数时,输出将和输入的状态保持一致。

● 输入跳变扩展

这个指的是,当输入的信号发生跳变后,输出将会随之变化,但在扩展的计数周期 (FILTER_EXT_COUNTER)之内时,无论输入发生什么变化,输出都不会发生变 化。当周期超过扩展的计数时,只有输入发生跳变,输出才会发生变化。

2.2.2 16 输入 8 输出与逻辑阵列(16to8 AOI)

该逻辑阵列的输入来自于 FILTER1 的输出 filter1out[0: 15],该逻辑阵列的输出为 16to8chn[0:7]。每一路输出均是由 16 路输入设置组成。下图 3 是 16to8chn0 的逻辑解释




用户需要在寄存器中配置 AOI_16TO8_CH0_x,通过对 16 路 filter1out[0:15]的逻辑设置,得到相应的 AOI_16TO8_CH0_x。然后这 16 路 AOI_16TO8_CH0_[0:15]经过与操作得到 16to8cn0。

2.2.3 8 输入 7 输出或逻辑阵列(8to7 AOI)

该逻辑阵列的输入来自于 FILTER2 的输出 filter2out[0:7],该逻辑阵列的输出为 8to7chn[0:6]。每一路输出均是由 8 路输入设置组成。下图 4 是 8to7chn0 的逻辑解释





用户需要在寄存器中配置 AOI_8TO7_CHN0_x,通过对 8 路的 filter2out[0:7]的逻辑设置,得到相应的 AOI_8TO7_CHN0_x。然后这 8 路 AOI_8TO7_CHN0_[0:7]经过或操作得到 8to7chn0。

2.2.4 可配置触发器 (CFF)

该逻辑阵列的输入来自于 FILTER3 的输出 filter3out[0:6],该逻辑阵列的输出即为 PLA 所指定的输出,PLA CHNx。

可配置触发器 CFF 可以配置为

- D 触发器
- 双边沿 D 触发器
- T触发器
- JK 触发器
- 锁存器
- 运算器
- 不配置,旁路输出 filer3out0

用户通过对 CHN[x].CFG_FF 的配置,来实现相应的选择。而 7 路输入 filter3out[0:6] 的分配如下图 5 所示。



输入信号	D触发器	双边沿 D 触 发器	T触发器	JK 触发器	锁存器	运算器
filter3out0	输入 D	输入 D	输入 T	N/A	输入 D	加数/减数
filter3out1	时钟	时钟	时钟	时钟	时钟	时钟
filter3out2	异步复位	异步复位	异步复位	异步复位	异步复位	异步复位
filter3out3	异步置位	异步置位	异步置位	异步置位	N/A	异步置位
filter3out4	使能	使能	使能	使能	N/A	使能
filter3out5	同步复位	同步复位	同步复位	输入 K	同步复位	同步复位
filter3out6	同步置位	同步置位	同步置位	输入 J	同步置位	同步置位

图 5

2.3 PLA 的配置

由于 PLA 的输入和输出和 trigmux 相关,因此用户可以参看 SDK 中的例程了解 trigmux 的工作原理。相应部分不在本文的讲述范围之内。对于 PLA 本身的配置,用户在设置了章节 2.2 中的相应的寄存器后,通过配置 CHN_CFG_ACTIVE[x]来使能或者关闭相应的 PLA CHN[x]的输出。

3 PLA 例程分析

由于 PLA 是 HPM6200 所具备的功能,所以用户需要下载 SDKv1.1.0 或以上版本。本文中所提到的例程基于 SDK v1.1.0, 所使用的硬件平台为 HPM6200EVK。如何生成例程不在本文讲述范围内,用户可以在 HPM6200EVK 的用户指南中找到。

3.1 例程介绍

在 SDKv1.1.0 中,PLA 的例程位于
..\..\sdk_env_v1.1.0\hpm_sdk\samples\drivers\pla
例程中,将 PB25 配置成 TRGM0_P5 作为 PLA 的输出,
init_pla_pins()。



通过 TRGM,将 PWM 信号配置成 PLA INO,将 PLA CHNO 配置到 TRGM0_P5(PB25), init_pwm_pla_trgm(BOARD_PLA_TRGM)。

通过配置 PWM, 将一路 PWM 使能,输出频率是 1KHz,占空比为 50%。 init_pwm()。

通过上述配置,完成 PLA 输入输出的配置。准确的讲,是 PLA 基于 TRGM 的输入输出配置。用户可以在 TRGM 所关联的引脚上,得到需要的输出。

3.2 PLA 设置分析

例程通过 pla_7bit_counter_init()对 PLA 进行设置。在这个配置中,主要包括了 2 个部分。一个是对 PLA CHN0 的配置,另一个是对 PLA CHN[1:7]的配置。

● FILTER1 的配置

例程将 filter1in0(PLA IN0)配置成边沿同步,软件注入无效,将 filter1in[1:7](PLA IN[1:7])配置软件注入为高,将 filter1in[8:15](PLA OUT[0:7])配置成边沿同步,软件注入无效。基于上述的配置,实际上 filter1out[0:15]就是 filter1in[0]和 filter1in[8:15] 这 9 路的输入,其余为高。

```
filter_lst_chn_cfg.val = 0;
filter_lst_chn_cfg.sync_edge_filter_disable = true;
filter_lst_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_disable;
pla_set_filterl_in(BOARD_PLA_COUNTER, BOARD_PLA_PWM_IN_CHN, &filter_lst_chn_cfg);
filter_lst_chn_cfg.val = 0;
filter_lst_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
for (uint16_t i = 1; i <= BOARD_PLA_1ST_FILTER_IN_END; i++) {
    pla_set_filterl_in(BOARD_PLA_COUNTER, i, &filter_lst_chn_cfg);
}
filter_lst_chn_cfg.val = 0;
filter_lst_chn_cfg.sync_edge_filter_disable = true;
filter_lst_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_disable;
for (uint16_t i = 0; i <= BOARD_PLA_1ST_FILTER_OUT_END; i++) {
    pla_set_filter1_out(BOARD_PLA_COUNTER, i, &filter_lst_chn_cfg);
}</pre>
```

- PLA CHNO 的设置
 - ▶ 16to8 AOI 的配置



16to8_chn0:先将 16 路的 filter1out[0:15]的输入全部配置成高输出,再将 filter1out[9:15]的输入配置成反相输出后,配置到 16to8_chn0 实际是将 filter1out[9:15]每一路取反后再进行与操作,作为 16to8_chn0 的输出。

```
aoi_16to8_chn_cfg.chn = pla_chn_0;
aoi_16to8_chn_cfg.aoi_16to8_chn = pla_aoi_16to8_chn_0;

for (uint16_t i = pla_1st_filter_out_0; i <= pla_1st_filter_out_15; i++) {
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_or_1;
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal = i;
}

for (uint16_t i = pla_1st_filter_out_9; i <= pla_1st_filter_out_15; i++) {
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_xor_1;
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal = i;
}

pla_set_aoi_16to8_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_16to8_chn_cfg);</pre>
```

16to8_chn1:先将 16 路的 filter1out[0:15]的输入全部配置成高输出,再将 filter1out[0]的输入配置成反相输出后,配置到 16to8_chn1 实际是将 filter1out[0]的反相作为 16to8_chn1 的输出。

```
aoi_16to8_chn_cfg.chn = pla_chn_0;
aoi_16to8_chn_cfg.aoi_16to8_chn = pla_aoi_16to8_chn_1;
for (uint16_t i = pla_1st_filter_out_0; i <= pla_1st_filter_out_15; i++) {
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_or_1;
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal = i;
}
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_0].op = pla_aoi_operation_xor_1;
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_0].signal = pla_1st_filter_out_0;
pla_set_aoi_16to8_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER,&aoi_16to8_chn_cfg);</pre>
```

16to8_chn2:先将 16 路的 filter1out[0:15]的输入全部配置成高输出,再将 filter1out[8]的输入配置成反相输出后,配置到 16to8_chn2 实际是将 filter1out[8]的反相作为 16to8_chn2 的输出。

```
aoi_16to8_chn_cfg.chn = pla_chn_0;
aoi_16to8_chn_cfg.aoi_16to8_chn = pla_aoi_16to8_chn_2;
for (uint16_t i = pla_1st_filter_out_0; i <= pla_1st_filter_out_15; i++) {
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_or_1;</pre>
```



© 2023 Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

```
aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal = i;
}
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_8].op = pla_aoi_operation_xor_1;
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_8].signal = pla_1st_filter_out_8;
pla_set_aoi_16to8_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER,&aoi_16to8_chn_cfg);
```

16to8_chn[3:7]:先将 16 路的 filter1out[0:15]的输入全部配置成高输出,再配置到 16to8_chn[3:7],即 16to8_chn[3:7]输出均为高。

```
for (uint16_t j = pla_aoi_16to8_chn_3; j <= pla_aoi_16to8_chn_7; j++) {
    aoi_16to8_chn_cfg.chn = pla_chn_0;
    aoi_16to8_chn_cfg.aoi_16to8_chn = j;
    for (uint16_t i = pla_1st_filter_out_0; i < pla_1st_filter_out_15; i++) {
        aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_or_1;
        aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal = i;
    }
    pla_set_aoi_16to8_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_16to8_chn_cfg);
}</pre>
```

➤ FILTER2 的配置

例程将 filter2in[0:7]配置成边沿同步, 软件注入无效, 并配置成 filter2out[0:7]。

```
filter_2st_chn_cfg.val = 0;
filter_2st_chn_cfg.sync_edge_filter_disable = true;
filter_2st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_disable;
for (uint16_ti = pla_filter2_chn0; i <= pla_filter2_chn7; i++) {
    pla_set_filter2(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, i, &filter_2st_chn_cfg);
}</pre>
```

8to7 AOI 的配置

8to7_chn[0:6]:先将 8 路的 filter2out[0:7]的输入全部配置成 0 输出,再将 filter2out[0]以及 filter2out[1]的输入配置成同相输出,然后配置到 8to7_chn0, 实际将 filter2out[0]与 filter2out[1]进行或操作形成 8to7_chn0。

```
aoi_8to7_chn_cfg.chn = pla_chn_0;
aoi_8to7_chn_cfg.aoi_8to7_chn = pla_aoi_8to7_chn_0;
for (uint16_ti = pla_2st_filter_out_0; i <= pla_2st_filter_out_7; i++) {
    aoi_8to7_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_and_0;
    aoi_8to7_chn_cfg.input[i].signal = i;
}</pre>
```



```
aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_0].op = pla_aoi_operation_and_1;
aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_0].signal = pla_2st_filter_out_0;
aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_1].op = pla_aoi_operation_and_1;
aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_1].signal = pla_2st_filter_out_1;
pla_set_aoi_8to7_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_8to7_chn_cfg);
```

➤ FILTER3 的配置

filter3out[0]配置成边沿同步,软件注入无效,filter3out[2]配置为软件注入为高,filter3out[3]配置为软件注入为低,filter3out[4]配置为软件注入为高,filter3out[5]配置为软件注入为高,filter3out[6]配置为软件注入为低。

```
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.sync_edge_filter_disable = true;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_disable;
for (uint16_t i = pla_filter3_chn0; i < pla_filter3_chn1; i++) {</pre>
  pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, i, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, pla_filter3_chn2, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_low;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, pla_filter3_chn3, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, pla_filter3_chn4, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, pla_filter3_chn5, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_low;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, pla_filter3_chn6, &filter_3st_chn_cfg);
```

➤ CFF 的配置

PLA CHN0 配置成了直接输出,即 filter3out[0],并且时钟为系统时钟

```
pla_ff_cfg.val = 0;
pla_ff_cfg.sel_cfg_ff_type = pla_ff_type_3th_filter0;
pla_ff_cfg.sel_clk_source = 0;
pla_set_ff(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0, &pla_ff_cfg);
```



实际通过上述的配置,PLA CHN[0]所形成的是 6 路 PLA CHN[1:7]的反相后相与的结果再和 PLA IN[0]的反相进行或操作。

- PLA CHN[1:7]的设置 PLA CHN[1:7]的设置是比较雷同的,因此在例程中用了循环来进行设置。
 - ➤ 16to8 AOI 的配置

16to8_chn0 都是上一路 PLA CHN 的输出,比如说 PLA CHN1 的 16to8_chn0 是 PLA CHN0 的输出; PLA CHN2 的 16to8_chn0 是 PLA CHN1 的输出,以此类推。 16to8_chn1 都是自身 PLA CHN 的取反后的输出,比如说 PLA CHN1 的 16to8_chn1 是 PLA CHN1 的取反输出; PLA CHN2 的 16to8_chn1 是 PLA CHN2 的取反输出,以此类推。

其余的 16to8_chn[x]均由软件设置为高。

```
aoi_16to8_chn_cfg.chn = m;
aoi_16to8_chn_cfg.aoi_16to8_chn = pla_aoi_16to8_chn_0;
for (uint16_ti = pla_1st_filter_out_0; i <= pla_1st_filter_out_15; i++) {
 aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_or_1;
 aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal = i;
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_num].op = pla_aoi_operation_and_1;
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_num].signal = pla_1st_filter_out_num;
pla_set_aoi_16to8_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_16to8_chn_cfg);
aoi_16to8_chn_cfg.chn = m;
aoi_16to8_chn_cfg.aoi_16to8_chn = pla_aoi_16to8_chn_1;
for (uint16_ti = pla_1st_filter_out_0; i <= pla_1st_filter_out_15; i++) {
 aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_or_1;
 aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal=i;
pla_1st_filter_out_num++;
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_num].op = pla_aoi_operation_xor_1;
aoi_16to8_chn_cfg.input[pla_1st_filter_out_num].signal = pla_1st_filter_out_num;
pla_set_aoi_16to8_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_16to8_chn_cfg);
for (uint16_t j = pla_aoi_16to8_chn_2; j <= pla_aoi_16to8_chn_7; j++) {
 aoi_16to8_chn_cfg.chn = m;
```



© 2023 Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

```
aoi_16to8_chn_cfg.aoi_16to8_chn = j;
for (uint16_t i = pla_1st_filter_out_0; i < pla_1st_filter_out_15; i++) {
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_or_1;
    aoi_16to8_chn_cfg.input[i].signal = i;
}
pla_set_aoi_16to8_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_16to8_chn_cfg);
}</pre>
```

➤ FILTER2 的配置

对于每一路的 filter2in[0:7],均配置成边沿同步,软件注入无效,并配置成 filter2out[0:7]。

```
filter_2st_chn_cfg.val = 0;
filter_2st_chn_cfg.sync_edge_filter_disable = true;
filter_2st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_disable;
for (uint16_t i = pla_filter2_chn0; i <= pla_filter2_chn7; i++) {
    pla_set_filter2(BOARD_PLA_COUNTER, m, i, &filter_2st_chn_cfg);
}</pre>
```

➤ 8to7 AOI 的配置

通过对 filter2 的配置,实现 8to7_chn0 即为 filter2out[1], 而 8to7_chn1 即为 filter2out[0]

其余的 8to7_chn[x]均由软件设置为低。

```
aoi_8to7_chn_cfg.chn = m;
aoi_8to7_chn_cfg.aoi_8to7_chn = pla_aoi_8to7_chn_0;
for (uint16_t i = pla_2st_filter_out_0; i <= pla_2st_filter_out_7; i++) {
    aoi_8to7_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_and_0;
    aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_1].op = pla_aoi_operation_and_1;
    aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_1].signal = pla_2st_filter_out_1;
    pla_set_aoi_8to7_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_8to7_chn_cfg);

aoi_8to7_chn_cfg.aoi_8to7_chn = pla_aoi_8to7_chn_1;
for (uint16_t i = pla_2st_filter_out_0; i <= pla_2st_filter_out_7; i++) {
        aoi_8to7_chn_cfg.input[i].op = pla_aoi_operation_and_0;
        aoi_8to7_chn_cfg.input[i].signal = i;
    }
    aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_0].op = pla_aoi_operation_and_1;
    aoi_8to7_chn_cfg.input[pla_2st_filter_out_0].signal = pla_2st_filter_out_0;</pre>
```

HPMicro ≭# + 9 #

© 2023 Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

pla_set_aoi_8to7_one_channel(BOARD_PLA_COUNTER, &aoi_8to7_chn_cfg);

➤ FILTER3 的配置

filter3out[0]为 8to7_chn0,filter3out[1]为 8to7_chn1 filter3out[2]为软件设置高,filter3out[3]为软件设置低 filter3out[4]为软件设置高,filter3out[5]为软件设置高,filter3out[6]为软件设置低

```
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.sync_edge_filter_disable = true;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_disable;
for (uint16_ti = pla_filter3_chn0; i < pla_filter3_chn2; i++) {
 pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, i, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, pla_filter3_chn2, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_low;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, pla_filter3_chn3, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, pla_filter3_chn4, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, pla_filter3_chn5, &filter_3st_chn_cfg);
filter_3st_chn_cfg.val = 0;
filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_low;
pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, pla_filter3_chn6, &filter_3st_chn_cfg);
```

➤ CFF 的设置

CFF 设置为 D 触发器,并且 clk 源为 filter3out[1]

```
pla_ff_cfg.val = 0;

pla_ff_cfg.sel_cfg_ff_type = pla_ff_type_dff;

pla_ff_cfg.sel_clk_source = 1;

pla_set_ff(BOARD_PLA_COUNTER, m, &pla_ff_cfg);
```

实际 PLA CHN[1:7]实现的是 7 个 D 触发器串联的效果,每个触发的输出接到了下一



个触发器的 CLK。

- PLA 的使能与触发
 - ➤ 使能每一路 PLA CHN

```
pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_0);

pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_1);

pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_2);

pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_3);

pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_4);

pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_5);

pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_6);

pla_channel_enable(BOARD_PLA_COUNTER, pla_chn_7);
```

▶ 强制设置 PLA CHN[1:7]的 filter3out[3]为高,使得 PLA CHN[1:7]强制输出高

```
for (uint8_t m = pla_chn_1; m <= pla_chn_7; m++) {
    filter_3st_chn_cfg.val = 0;
    filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_height;
    pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, pla_filter3_chn3, &filter_3st_chn_cfg);
}</pre>
```

➤ 强制设置 PLA CHN[1:7]的 filter3out[3]为低,使得 PLA CHN[1:7]的输出均由前一路的输出作为输入并在上升沿时改变输出的状态。

```
for (uint8_t m = pla_chn_1; m <= pla_chn_7; m++) {
    filter_3st_chn_cfg.val = 0;
    filter_3st_chn_cfg.software_inject = pla_filter_sw_inject_low;
    pla_set_filter3(BOARD_PLA_COUNTER, m, pla_filter3_chn3, &filter_3st_chn_cfg);
}</pre>
```

3.3 例程逻辑

经过上述的设置,例程实际上要实现的逻辑如下图






图 6

- PLA CHN[0:7]中 PLA CHN[1:7]所实现的是 7 个 D 触发器串联,每一路的 CLK 信号都是由上一路的输出实现。
- PLA CHN0 的输出由两部分相或组成
 - ▶ PLA CHN[1:7]的信号先反相再相与
 - ➤ PLA INO 的信号反相

基于上述的设计,在初始的时候,由于软件的置高,PLA CHN[1:7]全部输出为高,等待 10us 后,再由软件的置低,PLA CHN[1:7]的输出由 CLK 触发发生变化。当经过 127 个 CLK 时,PLA_CHN[1:7]会同时出现低,此时经过逻辑组合,PLA_CHN0 的输出会一直置



高,并不会在发生变化。

在 HPM6200EVK 上,测量 PB25 上的信号,就会出现 127 个 CLK。

4 总结

PLA 本身的使用是非常灵活的,本文希望通过对 SDK 里面的相关例程的介绍,使用户能够加快用户对 PLA 的理解。通过对 PLA 的使用,可以实现最大频率为 APB 总线频率的应用,并且不占用 MCU 核的资源。

