

de Huelva

3 ROBOTS MÓVILES

- 3.1 Introducción: Preliminares y Conceptos.
- 3.2 Características de Robtos Móviles.
- 3.3 Estrategias de Control.
- 3.4 Seguimineto de Trayectorias.
- 3.5 Algoritmoms de Planificación.
- 3.6 Introducción a la Localización.
- 3.7 Control reactivo
- 3.8 Slam
- 3.9 Navegación Topológica






3.1 Introducción: Preliminares y Conceptos.

3.1.1 Motivación:¿Que vamos a hacer?

ARQUITECTURA GND



Guidance Navigation and Control



3.1.1 Motivación:¿Que vamos a hacer?

APLICACIONES: Exploración, Manufactura, Cuidados, etc


Misión (Mapeado, Búsqueda, Rescate, Transporte...)

OBJETIVO






Misión (Mapeado, Búsqueda, Rescate, Transporte...)







Misión (Mapeado, Búsqueda, Rescate, Transporte...)







Misión (Mapeado, Búsqueda, Rescate, Transporte...)

OBJETIVO

Tarea 1

T2

Tn

Objetivo 1.1

Objetivo 1.2


Subtarea 1.1.1

ST 1.1.2

ST 1.1.n




Misión (Mapeado, Búsqueda, Rescate, Transporte...)






DEFINICIÓN DE TAREAS BÁSICAS










COORDINACIÓN DISCRETA ENTRE TAREAS


















Navegación sin colisión en entornos desconocidos:






Navegación hacia espacios libres en entornos desconocidos






Mapeado de en entornos desconocidos:






Planificación de trayectorias en entornos conocidos:





Seguimiento de trayectorias



QUIERO LLEGAR HASTA AQUÍ

¿QUE HAGO PARA QUE EL ROBOT SIGA EL CAMINO CORRECTAMENTE?




3.1.2 Preliminares y Conceptos

Configuración: (de un objeto arbitrario) la especificación de la posición de cada uno de los puntos del mismo.

Usualmente, la configuración de un solido rígido se realiza determinando la posición y orientación de cierto sistema de referencia solidario al mismo.

Robot: Objeto Rígido móvil al cual se le asociará un sistemas de coordenadas solidario al mismo.

Rm: se considera que el robot ocupa un conjunto compacto del espacio euclideo determinado por las variables de configuración.






Se denominan Parámetros de Configuración al conjunto de valores que describen las relaciones de traslación y orientación entre el sistema de referencia global y los sistema solidarios a los elementos móviles.

Se denominan Variables Generalizadas o Variables de Configuración al conjunto mínimo de magnitudes que permiten determinar la configuración del sistema.

Ejemplo: 6 parámetros de configuración, 4 Variables Generalizadas.






Espacio de Configuración: Es el espacio formado por todas las configuraciones posibles del robot.

Espacio de trabajo: Es el subconjunto del espacio de configuración que puede ser ocupado por el robot en unas circunstancias determinadas. Algunos autores denominan espacio del trabajo al **subconjunto del** espacio cartesiano que puede ser ocupado por el robot.

Variables de Configuración Vs Variables de estado: Las variables de estado representan el menor conjunto posible de magnitudes que permiten describir la situación actual y la evolución futura del sistema. Si se está realizando un estudio cinemático del robot, las variables de estado coinciden con las variables de configuración. Esto no es cierto si se considera el modelo dinámico.




Modelos de Sistemas dinámicos





Grados de Libertad: Número de variables de configuración que pueden cambiarse de forma independiente.





Ruta: Secuencia ordenada de puntos del espacio de trabajo que representan metas intermedias entre la configuración de inicio y la configuración final

Camino: Función continua que interpola la secuencia de objetivos definidos por una ruta. Solo tiene sentido hablar de caminos cuando estos son admisibles.

Trayectoria: Camino que tiene asociado un perfil cinemático.

Inversor: Punto de la trayectoria donde la velocidad lineal cambia de signo.

Maniobra: Concatenación de trayectorias separadas por inversores.


Maniobra restringida: Trayectoria, al final de la cual solo cambian los valores de ciertas variables de configuración; en el resto de variables los valores finales son iguales a los iniciales.




de Huelva

RESTRICCIONES (Constraints): El robot no podrá moverse hacia donde se quiera.

Restricciones Geométricas: El entorno está definido por objetos rígidos o móviles que ocupan una parte del espacio de configuración, limitando el espacio de trabajo.



Cinemáticas: Restricciones intrínsecas del sistema, impiden que la velocidad del sistema pueda tomar cualquier valor: Holónomas, No Holónomas.









Camino Admisible: Conjunto de Configuraciones que pueden ser alcanzadas sin colisión y sin violar las restricciones cinemáticas



3.1.3 Tipos de Navegación

Navegación Planificada

Planificación Global: Construir o planificar la ruta/camino que lleva al robot a cada una de las configuraciones determinadas por una tarea. Se genera un camino admisible aproximado al que finalmente se seguirá.


Planificación Local: Permite resolver los conflictos particulares que presenta la planificación local, modificando el camino en función de la realimentación sensorial.

Control Planificado: Algoritmos de control que permiten seguir un camino o trayectoria previamente planificada.



de Huelva

Arquitectura:




Requiere de recursos sensoriales para el posicionamiento global del vehículo



Navegación Reactiva

Controla el movimiento del robot en virtud de la información sensorial que adquirida del entorno.




Requiere de sensores de proximidad y mecanismos para encontrar mapas locales



Navegación Topológica

Avegacion que no tiene encuenta el espcio métrico para ubicar el robot. El mapa del entorno se realiza a un elevado nivel de abstarcción representándolo como un grafo de conectividad entre distintos tipos de nodos (pasillo, salas, para de autobus etc.) en los que le robot puede estar ubicado.



Requiere de la aplicación de técnicas sensoriales de extracción de carcaterísticas, navegación reactiva y planificación métrica local.