

Anotações

Hierarquia de Memórias e Cache

Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC

Precisamos de Memória

- Precisamos de memória para armazenar as instruções dos nossos programas e os dados
- Todos desejamos uma quantidade infinita de memória
- Por questões físicas e orçamentárias não podemos ter uma memória muito grande

Anotações

Hierarquia de Memória

- Além de grande, desejamos uma memória rápida
 - ▶ Pelo menos tão rápida quanto a CPU consegue solicitar informações
 - ▶ Manter pipeline cheio
 - ▶ Mas se não conseguimos "pagar" nem por uma memória grande, uma memória grande e rápida se torna um sonho quase fora de alcance


Anotações

O Quão Rápida a Memória Precisa Ser?

- Segundo Hennessy e Patterson (2017)
 - Um processador Intel i7 7600 - 4 núcleos @ 4,1GHz
 - Em seu pico de operação:
 - Faz duas referências de 64 bits a memória por core a cada ciclo de clock
 - Pode também demandar até $12,8 \times 10^9$ instruções de 128 bits por segundo
 - A taxa de transferência entre a memória principal e o processador deveria ser de 409,6 GiB/s para suprir o processador
- As memórias DRAM comumente utilizadas em conjunto com esse processador, configuradas em "dual channel" conseguem suprir apenas 34,1 GiB/s

Anotações

Diferença de desempenho




Anotações

- Diferença entre a velocidade em que o processador consegue processar instruções versus a velocidade em que a memória consegue suprir essas instruções.

Hierarquia de Memórias


- Para amenizar esses problemas, criamos uma hierarquia de memórias, com n níveis
- A quantidade de níveis vai depender da arquitetura da máquina



Anotações

Hierarquia de Memórias

- O que aumenta nos níveis mais próximos da CPU?
 - ▶ Velocidade e Custo
- O que aumenta nos níveis mais distantes da CPU?
 - ▶ Capacidade de Armazenamento



Anotações

Hierarquia de Memórias


- Tomando como base o seu computador x86-64, você consegue especificar quais memórias estão em quais níveis?
 - ▶ Caches
 - ▶ Memória Principal (RAM)
 - ▶ Memória Secundária (persistente): HD ou SSD (ou ambos)

Anotações

Acesso dos níveis

- Na maioria das implementações, temos uma **hierarquia real**
- A CPU acessa os dados apenas no nível 1
 - ▶ O nível 1 serve dados para a CPU, e requisita dados do nível 2
 - ▶ O nível 2 serve dados para o nível 1, e requisita do nível 3
- **Nunca pulamos níveis em uma hierarquia real**

Anotações



Uma questão de custos

Memory technology	Typical access time	\$ per GiB in 2012
SRAM semiconductor memory	0.5–2.5 ns	\$500–\$1000
DRAM semiconductor memory	50–70 ns	\$10–\$20
Flash semiconductor memory	5,000–50,000 ns	\$0.75–\$1.00
Magnetic disk	5,000,000–20,000,000 ns	\$0.05–\$0.10

Patterson, Henessy 5^a ed (2014 – Edição Americana)

Anotações

YKL (UDESC)

Hierarquia de Memórias e Cache

10 / 41

Compare

Memory technology	Typical access time	\$ per GiB in 2012
SRAM semiconductor memory	0.5–2.5 ns	\$500–\$1000
DRAM semiconductor memory	50–70 ns	\$10–\$20
Flash semiconductor memory	5,000–50,000 ns	\$0.75–\$1.00
Magnetic disk	5,000,000–20,000,000 ns	\$0.05–\$0.10

Patterson, Henessy 5^a ed (2014 – Edição Americana)

Patterson, Henessy 4^a ed (2011 – Edição Americana) – Traduzido para tupiniquim em 2014

Anotações

YKL (UDESC)

Hierarquia de Memórias e Cache

11 / 41

Tecnologias envolvidas

- Considerando a hierarquia comumente encontrada nos x86-64:
 - Caches: SRAM (static random access memory)
 - Construídas utilizando flip-flops
 - Memória Principal: DRAM (dynamic random access memory)
 - Memórias capacitivas
 - Capacitores carregados/descarregados indicam o estado do bit
 - Memória Secundária (armazenamento permanente): SSD ou HD
 - Memórias não voláteis ou discos magnéticos

Anotações

YKL (UDESC)

Hierarquia de Memórias e Cache

12 / 41

A Memória Principal

- A memória principal fica entre os níveis da cache e armazenamento permanente
 - ▶ Cache: desejamos mais velocidade
 - ▶ Armazenamento permanente: desejamos mais espaço
 - * Utilizar o armazenamento permanente como se fosse a memória principal implica na utilização do conceito de paginação atualmente
 - * Término para a disciplina de Sistemas Operacionais
 - * Envolve muito do hardware
 - * Uso de interrupções e de unidades de tradução de endereços (MMU)

Anotações

Memória Cache

- Vamos começar a pensar em uma memória cache básica
- Enquanto nossos computadores hoje têm comumente 16GB de memória principal (DRAM), eles possuem cerca de 12MB de cache (SRAM)
- É comum encontrarmos processadores para servidores com 64MB de cache, mas dificilmente passamos disso
 - ▶ A diferença entre a capacidade ainda é gigantesca

Anotações

Transparência

- O programador sempre vai assumir que o programa está na memória principal, e não vai programar explicitamente para os demais níveis
 - ▶ Se o programa realmente está na memória principal, ou está na cache, ou no disco é problema do:
 - * Hardware no caso da memória cache
 - * Hardware + Software (S.O.) no caso do Disco/SSD (paginação)
- Para dados o programador deve transferir da memória secundária para a principal
 - * O S.O. ajuda muito (é simples para o programador)
 - * Entre Memória Principal e cache é problema do Hardware e S.O.

Anotações

Memória Cache

- Como podemos mapear a memória principal para dentro de nossa cache de maneira automática?
- Que regras seguir? Qual dado é importante?
- Se analisarmos nossos programas, vamos ver que temos dois tipos de **localidade**
 - ▶ Localidade temporal
 - ▶ Localidade espacial

Anotações

Localidade temporal e espacial

- **Localidade temporal:**
 - ▶ Se um item da memória é acessado, é muito provável que ele seja acessado novamente num futuro próximo
 - ▶ E.g., quando armazenamos um item na pilha para fazer uma chamada de função, vamos ler ele novamente quando a função terminar
- **Localidade espacial:** Se acessamos um item da memória, é muito provável que seus vizinhos também sejam acessados. E.g.:
 - ▶ Nossos programas são (quase) sequências, então quando a instrução i é carregada, é provável que $i+1, i+2, \dots$ também sejam úteis
 - ▶ Quando operamos no elemento k de um vetor, os elementos $k+1, k+2, \dots$ provavelmente também serão úteis

Anotações


Memória Cache

- Nossa memória cache é muito menor que a memória principal
- Vamos tirar vantagem das localidades espacial e temporal
- Manter na cache os dados utilizados mais recentemente, e seus vizinhos
 - ▶ Objetivo: diminuir acesso à memória principal (mais lenta que a cache)

Anotações

Conceitos de Mapeamento


- Vamos dividir nossas memórias (principal e cache) em blocos
 - ▶ Os blocos possuem o mesmo tamanho
 - ▶ Obviamente, nossa memória cache suporta menos blocos que a principal



Anotações

Requisitando dados

- Quando o processador requisita um dado:
 - ▶ O dado está presente em um bloco no nível de memória mais alto (cache nesse caso):
 - ★ Temos um **hit** (acerto)
 - ▶ Se o dado não está presente:
 - ★ Temos um **miss** (erro)
 - ★ Vamos gastar tempo para carregar o bloco



Anotações

Medidas de Performance

- **hit rate**
 - ▶ Também chamado de hit ratio
 - ▶ Fração dos acessos a memória nos quais tivemos um hit
 - ▶ $\text{hitRate} = \text{hits}/\text{totalAcessos}$
- **miss rate**
 - ▶ Também chamado de miss ratio
 - ▶ Fração dos acessos a memória nos quais tivemos um miss
 - ▶ $\text{MissRate} = 1 - \text{hitRate}$
- **Ration**: Comparação entre dois valores (normalmente ambos são de **mesma** unidade)
- **Rate**: Ration entre valores de **diferente** unidades

Anotações

Medidas de Performance

- **Hit time**

- ▶ Tempo de hit
- ▶ Tempo necessário para acessar um bloco de memória no nível alto, considerando ainda o custo para verificar se temos ou não um hit

- **Miss penalty**

- ▶ Penalidade de miss
- ▶ Tempo necessário para carregar/substituir um bloco do nível mais alto por um do nível logo abaixo

Anotações

Cache

- Nesse contexto, consideraremos cache a memória que está no nível mais alto
 - ▶ Em nosso processador MIPS, poderíamos simplesmente substituir nossas memórias de dados e instruções por caches
- No entanto, em um âmbito mais geral, cache também pode se referir a qualquer sistema de armazenamento que se beneficia da localidade de acesso
 - ▶ E.g., muitos HDs possuem uma pequena cache interna, onde os dados mais requisitados são salvos


Anotações

Cache diretamente mapeada

- Vamos considerar que:
 - ▶ O processador sempre requisita uma palavra
 - ★ 32 bits no MIPS de nossas aulas
 - ▶ Cada bloco da cache também armazena uma palavra
- Quanto o processador requisita uma palavra X_n que não está na cache:
 - ▶ Temos um miss
 - ▶ A palavra então é carregada para a cache

Anotações

Cache diretamente mapeada



Anotações

Cache diretamente mapeada

- Como encontrar um item nessa cache?
- Como saber se um item está na cache ou não?


Anotações

Cache diretamente mapeada

- Em uma cache diretamente mapeada:
 - ▶ Cada endereço de memória é mapeado para exatamente uma posição na cache
 - * Mas cada posição da cache pode ser responsável por um subconjunto de vários endereços da memória principal
 - ▶ Construímos nossa cache para suportar uma potência de 2 de palavras
 - ▶ O mapeamento se torna trivial:
 - * Para uma cache de 2^n palavras, utilizamos os n bits mais baixos dos endereços para mapear a cache

Anotações


Exemplo



Anotações

- Se o processador solicitar o endereço 00101_2
 - Sabendo que a cache possui 2^3 entradas
 - O processador busca o dado no endereço 101^2 da cache
 - A palavra pode ou não estar nesse endereço


Dados da cache



Anotações

- Cada endereço da cache contém uma palavra
 - A palavra será utilizada pelo processador
 - O endereço da cache, e a palavra contida nela são suficientes para sabermos se determinada palavra da memória está na cache?

Dados da cache



Anotações

- Considere mais uma vez que o endereço 00101_2 é solicitado
 - O processador busca o dado no endereço 101_2 da cache
 - Qual palavra da memória está nesse endereço?
 - * $00101_2, 01101_2, 10101_2, 11101_2$


Tag

- Além da palavra, cada endereço da cache deve conter o tag da palavra
 - O tag são os bits mais altos da palavra, que não foram utilizados para mapear a cache

Anotações

Exemplo


Palavras de 32 bits
Cache de 8 palavras (3 bits para endereço)
Memória de 256 palavras (8 bits para endereço)
O dado no endereço 00101101₂, está na cache



Anotações

Exemplo

Agora sabemos que é o dado do endereço 00101101 que está na cache, e não o do endereço 00100101, por exemplo.



Anotações

Validade da cache

- Imagine que acabamos de ligar o computador
- A cache é inicializada com lixo
 - Palavras e tags aleatórias
- Qual o problema? Como resolver?
 - Solução: Bit de validade

Anotações

Bit de validade

- Adicionamos ainda um **bit de validade** para cada entrada da cache
 - Se o bit é 0, devemos desconsiderar a cache
- Exemplo de cache de 8 palavras:

	valido	Tag	Palavra
000	1	00101	Dado x
001	0	lixo	lixo
010	0	lixo	lixo
011	1	11111	Dado y
100	1	00000	Dado z
101	1	00101	Dado w
110	0	lixo	lixo
111	1	10101	Dado k

Anotações

Miss ou hit?

- Quando o processador precisa ler alguma informação no endereço X
 - Utiliza os bits mais baixos de X para encontrar a entrada na cache
 - Os demais bits de X são comparados com o tag
 - O bit de validade é comparado
- Se tudo isso "bater", temos um **hit**
- Caso contrário, temos um **miss**

Anotações

	valido	Tag	Palavra
000	1	00101	Dado x
001	0	lixo	lixo
010	0	lixo	lixo
011	1	11111	Dado y
100	1	00000	Dado z
101	1	00101	Dado w
110	0	lixo	lixo
111	1	10101	Dado k

Miss

- Caso ocorra um miss:
 - ▶ A palavra é solicitada do nível de memória inferior, e é carregada para o endereço de memória correto
 - ★ Caso já haja algo nesse endereço da cache, o dado é substituído
 - ★ O campo tag é atualizado
 - ★ O bit de validade é setado
 - ▶ Finalmente a palavra é enviada ao processador

Anotações

Falácia

- Para programar você não precisa conhecer os detalhes da hierarquia de memória
 - ▶ Realmente você sempre pode considerar que o programa está na memória principal, e que ela é um vetor com endereços físicos fixos
 - ★ Tudo vai funcionar
 - ▶ Mas para aplicações que exigem o mínimo de desempenho, saber como os diferentes níveis de memória operam é fundamental

Anotações

Exercícios

- Considere uma cache de 8 entradas inicialmente vazia, e que os seguintes endereços são solicitados em ordem:
 - ▶ 10110₂, 11010₂, 10110₂, 11010₂, 10000₂, 00011₂, 10000₂, 10010₂, 10000₂
 - ▶ Qual o estado final da cache depois de solicitar todos os endereços?
 - ▶ Para simplificar, considere que o dado no endereço X é DadoX.

Anotações

Referências

- D. Patterson; J. Hennessy. **Organização e Projeto de Computadores: Interface Hardware/Software.** 5a Edição. Elsevier Brasil, 2017.
- J. Hennessy; D. Patterson. **Arquitetura de computadores: Uma abordagem quantitativa.** 6a Edição. 2017.
- STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores.** 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

Anotações

Anotações

Anotações
