第十六章 TFTLCD 显示实验

上一章我们介绍了 OLED 模块及其显示,但是该模块只能显示单色/双色,不能显示彩色,而且尺寸也较小。本章我们将介绍 ALIENTEK 2.8 寸 TFT LCD 模块,该模块采用 TFTLCD 面板,可以显示 16 位色的真彩图片。在本章中,我们将使用 MiniSTM32 开发板上的 LCD 接口,来点亮 TFTLCD,并实现 ASCII 字符和彩色的显示等功能,并在串口打印 LCD 控制器 ID,同时在 LCD 上面显示。本章分为如下几个部分:

- 16.1 TFTLCD 简介
- 16.2 硬件设计
- 16.3 软件设计
- 16.4 下载验证

16.1 TFTLCD 简介

本章我们将通过 STM32 的普通 IO 口模拟 8080 总线来控制 TFTLCD 的显示。TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器。其英文全称为: Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display。TFT-LCD 与无源 TN-LCD、STN-LCD 的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。

上一章介绍了 OLED 模块,本章,我们给大家介绍 ALIENTEK TFTLCD 模块,该模块有如下特点:

- 1, 2.4'/2.8'/3.5'/4.3'/7' 5 种大小的屏幕可选。
- 2,320×240的分辨率(3.5'分辨率为:320*480,4.3'和7'分辨率为:800*480)。
- 3,16位真彩显示。
- 4, 自带触摸屏, 可以用来作为控制输入。

本章,我们以 2.8 寸的 ALIENTEK TFTLCD 模块为例介绍,该模块支持 65K 色显示,显示分辨率为 320×240 ,接口为 16 位的 80 并口,自带触摸屏。

该模块的外观图如图 16.1.1 所示:



图 16.1.1 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 外观图

模块原理图如图 16.1.2 所示:




图 16.1.2 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 模块原理图

TFTLCD 模块采用 2*17 的 2.54 公排针与外部连接,接口定义如图 16.1.3 所示:

LCD CS 1	LCD1		2 LCD	DC
	LCD CS	RS		
LCD WR 3	_	RD	4 LCD	RD
LCD RST 5)B1	6 DB1	
DB2 7			8 DB3	•
DB4 9	DB2 I)B3	10 DB5	-
	DB4 I)B5		-
DB6 11	DB6 I)B7	12 DB7	•
DB8 13		310	14 DB10)
DB11 15			16 DB12	2
DB13 17		312	18 DB14	1
DB15 19		314	20 DB10	5
DB17 21		316	22 GND	_
BL CTR3		ND	24 VCC	3.3
VCC3.325	BL VDD		26 GND	
GND 27		ND ·	28 BL V	-
T MISO 29	GND BL_V	$^{\mathrm{DD}}$	30 T M	_
	MISO MO	OSI +		031
T PEN 31	T PEN	MO	32	
T CS 33		LK	34 T CI	LK.
		LIX		
	TFT_LCD			

图 16.1.3 ALIENTEK 2.8 寸 TFTLCD 模块接口图

从图 16.1.3 可以看出,ALIENTEK TFTLCD 模块采用 16 位的并方式与外部连接,之所以不采用 8 位的方式,是因为彩屏的数据量比较大,尤其在显示图片的时候,如果用 8 位数据线,就会比 16 位方式慢一倍以上,我们当然希望速度越快越好,所以我们选择 16 位的接口。图 16.1.3 还列出了触摸屏芯片的接口,关于触摸屏本章我们不多介绍,后面的章节会有详细的介绍。该模块的 80 并口有如下一些信号线:

CS: TFTLCD 片选信号。

WR: 向 TFTLCD 写入数据。 RD: 从 TFTLCD 读取数据。 D[15: 0]: 16 位双向数据线。

RST: 硬复位 TFTLCD。

RS: 命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。

80 并口在上一节我们已经有详细的介绍了,这里我们就不再介绍,需要说明的是,TFTLCD

模块的 RST 信号线是直接接到 STM32 的复位脚上,并不由软件控制,这样可以省下来一个 IO 口。另外我们还需要一个背光控制线来控制 TFTLCD 的背光。所以,我们总共需要的 IO 口数目为 21 个。这里还需要注意,我们标注的 DB1~DB8, DB10~DB17,是相对于 LCD 控制 IC 标注的,实际上大家可以把他们就等同于 D0~D15 (按从小到大顺序),这样理解起来简单点。

ALIENTEK 提供 2.8/3.5/4.3/7 寸等不同尺寸的 TFTLCD 模块,其驱动芯片有很多种类型,比如有:ILI9341/ILI9325/RM68042/RM68021/ILI9320/ILI9328/LGDP4531/LGDP4535/SPFD5408/SSD1289/1505/B505/C505/NT35310/NT35510/SSD1963 等(具体的型号,大家可以通过下载本章实验代码,通过串口或者 LCD 显示查看),这里我们仅以 ILI9341 控制器为例进行介绍,其他的控制基本都类似,我们就不详细阐述了。

ILI9341 液晶控制器自带显存,其显存总大小为 172800 (240*320*18/8),即 18 位模式 (26万色)下的显存量。在 16 位模式下,ILI9341 采用 RGB565 格式存储颜色数据,此时 ILI9341的 18 位数据线与 MCU的 16 位数据线以及 LCD GRAM的对应关系如图 16.1.4 所示:

9341总线	D17	D16	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
MCU数据 (16位)	D15	D14	D13	D12	D11	NC	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	NC
LCD GRAM (16位)	R[4]	R[3]	R[2]	R[1]	R[0]	NC	G[5]	G[4]	G[3]	G[2]	G[1]	G[0]	B[4]	B[3]	B[2]	B[1]	B[0]	NC

图 16.1.4 16 位数据与显存对应关系图

从图中可以看出,ILI9341 在 16 位模式下面,数据线有用的是: D17~D13 和 D11~D1, D0 和 D12 没有用到,实际上在我们 LCD 模块里面,ILI9341 的 D0 和 D12 压根就没有引出来,这样,ILI9341 的 D17~D13 和 D11~D1 对应 MCU 的 D15~D0。

这样 MCU 的 16 位数据,最低 5 位代表蓝色,中间 6 位为绿色,最高 5 位为红色。数值越大,表示该颜色越深。另外,特别注意 ILI9341 所有的指令都是 8 位的(高 8 位无效),且参数除了读写 GRAM 的时候是 16 位,其他操作参数,都是 8 位的,这个和 ILI9320 等驱动器不一样,必须加以注意。

接下来,我们介绍一下 ILI9341 的几个重要命令,因为 ILI9341 的命令很多,我们这里就不全部介绍了,有兴趣的大家可以找到 ILI9341 的 datasheet 看看。里面对这些命令有详细的介绍。我们将介绍: 0XD3,0X36,0X2A,0X2B,0X2C,0X2E 等 6 条指令。

首先来看指令: 0XD3, 这个是读 ID4 指令, 用于读取 LCD 控制器的 ID, 该指令如表 16.1.1 所示:

顺序		控制				HEX							
州州	RS	RD	WR	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	ПЕЛ
指令	0	1	↑	XX	1	1	0	1	0	0	1	1	D3H
参数 1	1	↑	1	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X
参数 2	1	↑	1	XX	0	0	0	0	0	0	0	0	00Н
参数 3	1	1	1	XX	1	0	0	1	0	0	1	1	93H
参数 4	1	1	1	XX	0	1	0	0	0	0	0	1	41H

表 16.1.1 0XD3 指令描述

从上表可以看出,0XD3 指令后面跟了 4 个参数,最后 2 个参数,读出来是 0X93 和 0X41,刚好是我们控制器 ILI9341 的数字部分,从而,通过该指令,即可判别所用的 LCD 驱动器是什么型号,这样,我们的代码,就可以根据控制器的型号去执行对应驱动 IC 的初始化代码,从而兼容不同驱动 IC 的屏,使得一个代码支持多款 LCD。

接下来看指令: 0X36,这是存储访问控制指令,可以控制 ILI9341 存储器的读写方向,简单的说,就是在连续写 GRAM 的时候,可以控制 GRAM 指针的增长方向,从而控制显示方式

(读 GRAM 也是一样)。该指令如表 16.1.2 所示:

顺序		控制			各位描述								HEX
	RS	RD	WR	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	ПЕЛ
指令	0	1	↑	XX	0	0	1	1	0	1	1	0	36H
参数	1	1	1	XX	MY	MX	MV	ML	BGR	MH	0	0	0

表 16.1.2 0X36 指令描述

从上表可以看出,0X36 指令后面,紧跟一个参数,这里我们主要关注: MY、MX、MV 这三个位,通过这三个位的设置,我们可以控制整个 ILI9341 的全部扫描方向,如表 16.1.3 所示:

扌	空制位	Ì.	效果
MY	MX	MV	LCD 扫描方向(GRAM 自增方式)
0	0	0	从左到右,从上到下
1	0	0	从左到右,从下到上
0	1	0	从右到左,从上到下
1	1	0	从右到左,从下到上
0	0	1	从上到下,从左到右
0	1	1	从上到下,从右到左
1	0	1	从下到上,从左到右
1	1	1	从下到上,从右到左

表 16.1.3 MY、MX、MV 设置与 LCD 扫描方向关系表

这样,我们在利用 ILI9341 显示内容的时候,就有很大灵活性了,比如显示 BMP 图片,BMP 解码数据,就是从图片的左下角开始,慢慢显示到右上角,如果设置 LCD 扫描方向为从左到右,从下到上,那么我们只需要设置一次坐标,然后就不停的往 LCD 填充颜色数据即可,这样可以大大提高显示速度。

接下来看指令: 0X2A, 这是列地址设置指令, 在从左到右, 从上到下的扫描方式(默认)下面, 该指令用于设置横坐标(x坐标), 该指令如表 16.1.4 所示:

顺序		控制			各位描述									
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	RS	RD	WR	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
指令	0	1	↑	XX	0	0	1	0	1	0	1	0	2AH	
参数 1	1	1	↑	XX	SC15	SC14	SC13	SC12	SC11	SC10	SC9	SC8	SC	
参数 2	1	1	↑	XX	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0	SC	
参数 3	1	1	↑	XX	EC15	EC14	EC13	EC12	EC11	EC10	EC9	EC8	EC	
参数 4	1	1	1	XX	EC7	EC6	EC5	EC4	EC3	EC2	EC1	EC0	EC	

表 16.1.4 0X2A 指令描述

在默认扫描方式时,该指令用于设置 x 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值: SC 和 EC,即列地址的起始值和结束值,SC 必须小于等于 EC,且 $0 \le$ SC/EC \le 239。一般在设置 x 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SC 即可,因为如果 EC 没有变化,我们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。

与 0X2A 指令类似,指令: 0X2B,是页地址设置指令,在从左到右,从上到下的扫描方式 (默认)下面,该指令用于设置纵坐标(y坐标)。该指令如表 16.1.5 所示:

顺序		控制					各位	描述					HEX
	RS	RD	WR	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	ПЕЛ
指令	0	1	1	XX	0	0	1	0	1	0	1	0	2BH
参数 1	1	1	1	XX	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	CD
参数 2	1	1	1	XX	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	SP
参数 3	1	1	1	XX	EP15	EP14	EP13	EP12	EP11	EP10	EP9	EP8	ED
参数 4	1	1	1	XX	EP7	EP6	EP5	EP4	EP3	EP2	EP1	EP0	EP

表 16.1.5 0X2B 指令描述

在默认扫描方式时,该指令用于设置 y 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值: SP 和 EP,即页地址的起始值和结束值,SP 必须小于等于 EP,且 $0 \le SP/EP \le 319$ 。一般在设置 y 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SP 即可,因为如果 EP 没有变化,我们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。

接下来看指令: 0X2C,该指令是写 GRAM 指令,在发送该指令之后,我们便可以往 LCD 的 GRAM 里面写入颜色数据了,该指令支持连续写,指令描述如表 16.1.6 所示:

顺序		控制				í	予 位描	述					HEX
川火/丁*	RS	RD	WR	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEA
指令	0	1	1	XX	0	0	1	0	1	1	0	0	2CH
参数 1	1	1	1			D	1[15:	0]					XX
••••	1	1	1			D	2[15:	0]					XX
参数 n	1	1	1		Dn[15: 0]							XX	

表 16.1.6 0X2C 指令描述

从上表可知,在收到指令 0X2C 之后,数据有效位宽变为 16 位,我们可以连续写入 LCD GRAM 值,而 GRAM 的地址将根据 MY/MX/MV 设置的扫描方向进行自增。例如:假设设置的是从左到右,从上到下的扫描方式,那么设置好起始坐标(通过 SC, SP 设置)后,每写入一个颜色值,GRAM 地址将会自动自增 1(SC++),如果碰到 EC,则回到 SC,同时 SP++,一直到坐标:EC,EP 结束,其间无需再次设置的坐标,从而大大提高写入速度。

最后,来看看指令: 0X2E,该指令是读 GRAM 指令,用于读取 ILI9341 的显存 (GRAM),该指令在 ILI9341 的数据手册上面的描述是有误的,真实的输出情况如表 16.1.7 所示:

顺序		控制					í	各位扩	苗述							HEX
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	RS	RD	WR	D15~D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEA
指令	0	1	1		XX				0	1	0	1	1	1	0	2EH
参数 1	1	1	1					ХХ	(dummy
参数 2	1	1	1	R1[4:0]	R1[4:0] XX				G1[5:0] XX							R1G1
参数 3	1	↑	1	B1[4:0]	:0] XX				R2	2[4:0)]			XX		B1R2
参数 4	1	1	1	G2[5:0]	G2[5:0] XX				B2[4:0]					XX		G2B2
参数 5	1	1	1	R3[4:0]	R3[4:0] XX G3[5:0]							X	X	R3G3		
参数 N	1	1	1		按以上规律输出											

表 16.1.7 0X2E 指令描述

该指令用于读取 GRAM,如表 16.1.7 所示,ILI9341 在收到该指令后,第一次输出的是 dummy 数据,也就是无效的数据,第二次开始,读取到的才是有效的 GRAM 数据(从坐标: SC, SP 开始),输出规律为:每个颜色分量占8个位,一次输出2个颜色分量。比如:第一次输出是 R1G1,随后的规律为:B1R2→G2B2→R3G3→B3R4→G4B4→R5G5...以此类推。如果我们只需要读取一个点的颜色值,那么只需要接收到参数3即可,如果要连续读取(利用 GRAM 地址

自增,方法同上),那么就按照上述规律去接收颜色数据。

以上,就是操作 ILI9341 常用的几个指令,通过这几个指令,我们便可以很好的控制 ILI9341 显示我们所要显示的内容了。

一般 TFTLCD 模块的使用流程如图 16.1.4:




图 16.1.4 TFTLCD 使用流程

任何 LCD,使用流程都可以简单的用以上流程图表示。其中硬复位和初始化序列,只需要执行一次即可。而画点流程就是:设置坐标 > 写 GRAM 指令 > 写入颜色数据,然后在 LCD 上面,我们就可以看到对应的点显示我们写入的颜色了。读点流程为:设置坐标 > 读 GRAM 指令 > 读取颜色数据,这样就可以获取到对应点的颜色数据了。

以上只是最简单的操作,也是最常用的操作,有了这些操作,一般就可以正常使用 TFTLCD 了。接下来我们将该模块用来来显示字符和数字,通过以上介绍,我们可以得出 TFTLCD 显示需要的相关设置步骤如下:

1) 设置 STM32 与 TFTLCD 模块相连接的 IO。

这一步,先将我们与 TFTLCD 模块相连的 IO 口进行初始化,以便驱动 LCD。这里需要根据连接电路以及 TFTLCD 模块的设置来确定。

2) 初始化 TFTLCD 模块。

即图 16.1.4 的初始化序列,这里我们没有硬复位 LCD,因为 MiniSTM32 开发板的 LCD 接口,将 TFTLCD 的 RST 同 STM32 的 RESET 连接在一起了,只要按下开发板的 RESET 键,就会对 LCD 进行硬复位。初始化序列,就是向 LCD 控制器写入一系列的设置值(比如伽马校准),这些初始化序列一般 LCD 供应商会提供给客户,我们直接使用这些序列即可,不需要深入研究。在初始化之后,LCD 才可以正常使用。

3) 通过函数将字符和数字显示到 TFTLCD 模块上。

这一步则通过图 16.1.4 左侧的流程,即:设置坐标→写 GRAM 指令→写 GRAM 来实现,但是这个步骤,只是一个点的处理,我们要显示字符/数字,就必须要多次使用这个步骤,从而达到显示字符/数字的目标,所以需要设计一个函数来实现数字/字符的显示,之后调用该函数,就可以实现数字/字符的显示了。

16.2 硬件设计

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) TFTLCD 模块

TFTLCD 模块的电路在前面已有详细说明了,这里我们介绍 TFTLCD 模块与 ALIETEK MiniSTM32 开发板的连接, MiniSTM32 开发板底板的 LCD 接口和 ALIENTEK TFTLCD 模块直接可以对插(靠右插!),连接如图 16.2.1 所示:




图 16.2.1 TFTLCD 与开发板连接示意图

图 16.2.1 中圈出来的部分就是连接 TFTLCD 模块的接口,板上的接口比液晶模块的插针要多 2 个口,液晶模块在这里是**靠右插**的。多出的 2 个口是给 OLED 用的,所以 OLED 模块在接这里的时候,是靠左插的,这个要注意。在硬件上,TFTLCD 模块与 MiniSTM32 开发板的 IO口对应关系如下:

LCD_LED 对应 PC10;

LCD CS 对应 PC9;

LCD_RS 对应 PC8;

LCD_WR 对应 PC7;

LCD_RD 对应 PC6;

LCD _D[17:1]对应 PB[15:0];

这些线的连接,MiniSTM32 开发板的内部已经连接好了,我们只需要将 TFTLCD 模块插上去就好了。

16.3 软件设计

大家打开液晶显示实验工程会发现,我们在工程中添加了 lcd.c 文件和对应的头文件 lcd.h。 lcd.c 里面代码比较多,我们这里就不贴出来了,只针对几个重要的函数进行讲解。完整版的代码见光盘→4,程序源码→标准例程-库函数版本→实验 11 TFTLCD 显示实验的 lcd.c 文件。

首先,我们介绍一下 lcd.h 里面的一个重要结构体:

```
//LCD 重要参数集
typedef struct
{
    u16 width; //LCD 宽度
    u16 height; //LCD 高度
```

```
u16 id; //LCD ID
u8 dir; //横屏还是竖屏控制: 0, 竖屏; 1, 横屏。
u16 wramcmd; //开始写 gram 指令
u16 setxcmd; //设置 x 坐标指令
u16 setycmd; //设置 y 坐标指令
}_lcd_dev;
//LCD 参数
extern _lcd_dev lcddev; //管理 LCD 重要参数
```

该结构体用于保存一些 LCD 重要参数信息,比如 LCD 的长宽、LCD ID(驱动 IC 型号)、LCD 横竖屏状态等,这个结构体虽然占用了 14 个字节的内存,但是却可以让我们的驱动函数支持不同尺寸的 LCD,同时可以实现 LCD 横竖屏切换等重要功能,所以还是利大于弊的。有了以上了解,下面我们开始介绍 ILI93xx.c 里面的一些重要函数。

第一个是 LCD_WR_DATA 函数,该函数在 lcd.h 里面,通过宏定义的方式申明。该函数通过 80 并口向 LCD 模块写入一个 16 位的数据,使用频率是最高的,这里我们采用了宏定义的方式,以提高速度。其代码如下

```
//写数据函数
#define LCD_WR_DATA(data){\
LCD_RS_SET;\
LCD_CS_CLR;\
DATAOUT(data);\
LCD_WR_CLR;\
LCD_WR_SET;\
LCD_CS_SET;\
LCD_CS_SET;\
}
```

上面函数中的'\'是 C 语言中的一个转义字符,用来连接上下文,因为宏定义只能是一个串,而当你的串过长(超过一行的时候),就需要换行了,此时就必须通过反斜杠来连接上下文。这里的'\'正是起这个作用。在上面的函数中,LCD_RS_SET/LCD_CS_CLR/LCD_WR_CLR/LCD_WR_SET/LCD_CS_SET等是操作 RS/CS/WR 的宏定义,均是采用 STM32 的快速 IO 控制寄存器实现的,从而提高速度。

第二个是: LCD_WR_DATAX 函数,该函数在 ILI93xx.c 里面定义,功能和 LCD_WR_DATA 一模一样,该函数代码如下:

```
//写数据函数
//可以替代 LCD_WR_DATAX 宏,拿时间换空间.
//data:寄存器值
void LCD_WR_DATAX(u16 data)
{
    LCD_RS_SET;
    LCD_CS_CLR;
    DATAOUT(data);
    LCD_WR_CLR;
    LCD_WR_SET;
    LCD_CS_SET;
```

我们知道,宏定义函数的好处就是速度快(直接嵌到被调用函数里面去了),坏处就是占空间大。在LCD_Init 函数里面,有很多地方要写数据,如果全部用宏定义的LCD_WR_DATA 函数,那么就会占用非常大的 flash,所以我们这里另外实现一个函数:LCD_WR_DATAX,专门给LCD_Init 函数调用,从而大大减少 flash 占用量。

第三个是 LCD_WR_REG 函数,该函数是通过 8080 并口向 LCD 模块写入寄存器命令,因为该函数使用频率不是很高,我们不采用宏定义来做(宏定义占用 FLASH 较多),通过 LCD_RS来标记是写入命令(LCD_RS=0)还是数据(LCD_RS=1)。该函数代码如下:

```
//写寄存器函数
//data:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 data)
{
    LCD_RS_CLR;//写地址
    LCD_CS_CLR;
    DATAOUT(data);
    LCD_WR_CLR;
    LCD_WR_SET;
    LCD_CS_SET;
}
```

既然有写寄存器命令函数,那就有读寄存器数据函数。接下来介绍 LCD_RD_DATA 函数,该函数用来读取 LCD 控制器的寄存器数据(非 GRAM 数据),该函数代码如下:

```
//读 LCD 寄存器数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
{
   u16 t;
   GPIOB->CRL=0X88888888; //PB0-7 上拉输入
   GPIOB->CRH=0X88888888; //PB8-15 上拉输入
   GPIOB->ODR=0X0000; //全部输出 0
   LCD RS SET;
   LCD_CS_CLR;
   LCD RD CLR:
                //读取数据(读寄存器时,并不需要读2次)
   if(lcddev.id==0X8989)delay_us(2);//FOR 8989,延时 2us
   t=DATAIN;
   LCD_RD_SET;
   LCD CS SET;
   GPIOB->CRL=0X33333333; //PB0-7 上拉输出
   GPIOB->CRH=0X33333333; //PB8-15 上拉输出
   GPIOB->ODR=0XFFFF; //全部输出高
   return t;
```

以上 4 个函数,用于实现 LCD 基本的读写操作,接下来,我们介绍 2 个 LCD 寄存器操作的函数,LCD_WriteReg 和 LCD_ReadReg,这两个函数代码如下:

//写寄存器

```
//LCD_Reg:寄存器编号
//LCD_RegValue:要写入的值
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
{
        LCD_WR_REG(LCD_Reg);
        LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
}
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器编号
//返回值:读到的值
u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg)
{
        LCD_WR_REG(LCD_Reg); //写入要读的寄存器号
        return LCD_RD_DATA();
}
```

这两个函数函数十分简单,LCD_WriteReg 用于向 LCD 指定寄存器写入指定数据,而 LCD_ReadReg 则用于读取指定寄存器的数据,这两个函数,都只带一个参数/返回值,所以, 在有多个参数操作(读取/写入)的时候,就不适合用这两个函数了,得另外实现。

第七个要介绍的函数是坐标设置函数,该函数代码如下:

```
//设置光标位置
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
    if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310)
    {
        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
        LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
        LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
        LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
        LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
    }else if(lcddev.id==0X6804)
        if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏时处理
        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
        LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
        LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
        LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
        LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
    }else if(lcddev.id==0X5510)
```

```
LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd+1);
LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
LCD_WR_REG(lcddev.setycmd+1);
LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
}else
{
if(lcddev.dir==1)Xpos=lcddev.width-1-Xpos;//横屏其实就是调转 x,y 坐标
LCD_WriteReg(lcddev.setxcmd, Xpos);
LCD_WriteReg(lcddev.setycmd, Ypos);
}
```

该函数实现将 LCD 的当前操作点设置到指定坐标(x,y)。因为不同 LCD 的设置方式不一定完全一样,所以代码里面有好几个判断,对不同的驱动 IC 进行不同的设置。

接下来我们介绍第八个函数:画点函数。该函数实现代码如下:

该函数实现比较简单,就是先设置坐标,然后往坐标写颜色。其中 POINT_COLOR 是我们定义的一个全局变量,用于存放画笔颜色,顺带介绍一下另外一个全局变量: BACK_COLOR,该变量代表 LCD 的背景色。LCD_DrawPoint 函数虽然简单,但是至关重要,其他几乎所有上层函数,都是通过调用这个函数实现的。

有了画点,当然还需要有读点的函数,第九个介绍的函数就是读点函数,用于读取 LCD的 GRAM,这里说明一下,为什么 OLED 模块没做读 GRAM 的函数,而这里做了。因为 OLED 模块是单色的,所需要全部 GRAM 也就 1K 个字节,而 TFTLCD 模块为彩色的,点数也比 OLED 模块多很多,以 16 位色计算,一款 320×240 的液晶,需要 320×240×2 个字节来存储颜色值,也就是也需要 150K 字节,这对任何一款单片机来说,都不是一个小数目了。而且我们在图形叠加的时候,可以先读回原来的值,然后写入新的值,在完成叠加后,我们又恢复原来的值。这样在做一些简单菜单的时候,是很有用的。这里我们读取 TFTLCD 模块数据的函数为 LCD_ReadPoint,该函数直接返回读到的 GRAM 值。该函数使用之前要先设置读取的 GRAM 地址,通过 LCD_SetCursor 函数来实现。LCD_ReadPoint 的代码如下:

```
//读取个某点的颜色值
//x,y:坐标
//返回值:此点的颜色
```

```
u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
   u16 r,g,b;
   if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0; //超过了范围,直接返回
   LCD_SetCursor(x,y);
   if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)
       LCD_WR_REG(0X2E);//9341/6804/3510/1963 发送读 GRAM 指令
   else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2E00);//5510 发送读 GRAM 指令
                                           //其他 IC 发送读 GRAM 指令
   else LCD_WR_REG(0X22);
                                           //PB0-7 上拉输入
   GPIOB->CRL=0X88888888;
   GPIOB->CRH=0X88888888;
                                           //PB8-15 上拉输入
   GPIOB->ODR=0XFFFF;
                                            //全部输出高
   LCD_RS_SET;
   LCD CS CLR;
                                    //读取数据(读 GRAM 时,第一次为假读)
   LCD_RD_CLR;
                                    //延时
   opt_delay(2);
   r=DATAIN;
                                    //实际坐标颜色
   LCD_RD_SET;
   if(lcddev.id==0X1963)
   {
       LCD_CS_SET;
                                    //PB0-7 上拉输出
       GPIOB->CRL=0X33333333;
       GPIOB->CRH=0X33333333;
                                    //PB8-15 上拉输出
       GPIOB->ODR=0XFFFF;
                                    //全部输出高
                                    //1963 直接读就可以
       return r;
   }
   LCD_RD_CLR; //dummy READ
   opt_delay(2);
                  //延时
                  //实际坐标颜色
   r=DATAIN;
   LCD_RD_SET;
   if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)//这几个 IC 要分 2 次读出
       LCD_RD_CLR;
       opt_delay(2);//延时
       b=DATAIN;//读取蓝色值
       LCD_RD_SET;
       g=r&0XFF;//对于 9341,第一次读取的是 RG 的值,R 在前,G 在后,各占 8 位
       g<<=8;
   }else if(lcddev.id==0X6804)
       LCD_RD_CLR;
       LCD_RD_SET;
       r=DATAIN;//6804 第二次读取的才是真实值
```

```
}
LCD_CS_SET;
GPIOB->CRL=0X333333333; //PB0-7 上拉输出
GPIOB->CRH=0X333333333; //PB8-15 上拉输出
GPIOB->ODR=0XFFFF; //全部输出高
if(lcddev.id==0X9325||lcddev.id==0X4535||lcddev.id==0X4531||lcddev.id==0X8989||
lcddev.id==0XB505)return r; //这几种 IC 直接返回颜色值
else if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)
return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11));//这几个 IC 需要公式转换一下
else return LCD_BGR2RGB(r); //其他 IC
```

在 LCD_ReadPoint 函数中,因为我们的代码不止支持一种 LCD 驱动器,所以,我们根据不同的 LCD 驱动器((lcddev.id) 型号,执行不同的操作,以实现对各个驱动器兼容,提高函数的通用性。

第十个要介绍的是字符显示函数 LCD_ShowChar,该函数同前面 OLED 模块的字符显示函数差不多,但是这里的字符显示函数多了一个功能,就是可以以叠加方式显示,或者以非叠加方式显示。叠加方式显示多用于在显示的图片上再显示字符。非叠加方式一般用于普通的显示。该函数实现代码如下:

```
//在指定位置显示一个字符
//x,y:起始坐标
//num:要显示的字符:" "--->"~"
//size:字体大小 12/16/24
//mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0)
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
    u8 temp,t1,t;
    u16 y0=y;
    u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);//得到字体一个字符对应点阵集所占字节数
   //设置窗口
    num=num-'';//得到偏移后的值
    for(t=0;t<csize;t++)
       if(size=12)temp=asc2_1206[num][t];
                                         //调用 1206 字体
       else if(size==16)temp=asc2_1608[num][t]; //调用 1608 字体
       else if(size==24)temp=asc2_2412[num][t]; //调用 2412 字体
                                           //没有的字库
       else return;
       for(t1=0;t1<8;t1++)
           if(temp&0x80)LCD_Fast_DrawPoint(x,y,POINT_COLOR);
            else if(mode==0)LCD Fast DrawPoint(x,y,BACK COLOR);
            temp <<=1;
            y++;
            if(x>=lcddev.width)return; //超区域了
```

在 LCD_ShowChar 函数里面,我们采用快速画点函数 LCD_Fast_DrawPoint 来画点显示字符,该函数同 LCD_DrawPoint 一样,只是带了颜色参数,且减少了函数调用的时间,详见本例程源码。该代码中我们用到了三个字符集点阵数据数组 asc2_2412、asc2_1206 和 asc2_1608,这几个字符集的点阵数据的提取方式,同十五章介绍的方法是一模一样的。详细请参考第十五章。

最后,我们再介绍一下 TFTLCD 模块的初始化函数 LCD_Init,该函数先初始化 STM32 与 TFTLCD 连接的 IO 口,然后读取 LCD 控制器的型号,根据控制 IC 的型号执行不同的初始化 代码,其简化代码如下:

```
//该初始化函数可以初始化各种 ALIENTEK 出品的 LCD 液晶屏
//本函数占用较大flash,可根据自己的实际情况,删掉未用到的LCD 初始化代码.以节省空间.
void LCD_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|
             RCC APB2Periph GPIOB|RCC APB2Periph AFIO, ENABLE);
                //使能 PORTB,C 时钟以及 AFIO 时钟
    GPIO PinRemapConfig(GPIO Remap SWJ JTAGDisable, ENABLE); //开启 SWD
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|
              GPIO Pin 8|GPIO Pin 7|GPIO Pin 6;
                                                // //PORTC6~10 复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC
 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; // PORTB 推挽输出
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIOB
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_All); delay_ms(50); // delay 50 ms
    LCD WriteReg(0x0000,0x0001); //可以去掉
    delay_ms(50); // delay 50 ms
    lcddev.id = LCD ReadReg(0x0000);
    if(lcddev.id<0XFF||lcddev.id==0XFFFF||lcddev.id==0X9300)//读到 ID 不正确
       //尝试 9341 ID 的读取
```

```
LCD_WR_REG(0XD3);
LCD_RD_DATA();
                          //dummy read
                          //读到 0X00
LCD_RD_DATA();
lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                          //读取 93
lcddev.id<<=8;
                          //读取 41
lcddev.id|=LCD_RD_DATA();
                          //非 9341,尝试是不是 6804
if(lcddev.id!=0X9341)
   LCD_WR_REG(0XBF);
   LCD_RD_DATA();
                          //dummy read
                          //读回 0X01
   LCD_RD_DATA();
   LCD_RD_DATA();
                          //读回 0XD0
   lcddev.id=LCD_RD_DATA();//这里读回 0X68
   lcddev.id<<=8;
   lcddev.id = LCD_RD_DATA();//这里读回 0X04
   if(lcddev.id!=0X6804)
                          //也不是 6804,尝试看看是不是 NT35310
       LCD_WR_REG(0XD4);
       LCD_RD_DATA();
                                 //dummy read
                                 //读回 0X01
       LCD RD DATA();
       lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                 //读回 0X53
       lcddev.id<<=8;
       lcddev.id|=LCD_RD_DATA(); //这里读回 0X10
       if(lcddev.id!=0X5310) //也不是 NT35310,尝试看看是不是 NT35510
           LCD_WR_REG(0XDA00);
           LCD_RD_DATA();
                                 //读回 0X00
           LCD_WR_REG(0XDB00);
           lcddev.id=LCD_RD_DATA();//读回 0X80
           lcddev.id<<=8;
           LCD_WR_REG(0XDC00);
           lcddev.id|=LCD_RD_DATA();//读回 0X00
           if(lcddev.id==0x8000)lcddev.id=0x5510://NT35510 读回的 ID 是
                            //8000H,为方便区分,我们强制设置为 5510
           if(lcddev.id!=0X5510)//也不是 NT5510,尝试看看是不是 SSD1963
               LCD_WR_REG(0XA1);
               lcddev.id=LCD_RD_DATA();
               lcddev.id=LCD_RD_DATA();
                                         //读回 0X57
               lcddev.id<<=8:
               lcddev.id|=LCD_RD_DATA();
                                         //读回 0X61
               if(lcddev.id==0X5761)lcddev.id=0X1963;//SSD1963 读回的 ID 是
                               //5761H,为方便区分,我们强制设置为 1963
```

该函数先对 STM32 与 LCD 连接的相关 IO 进行初始化,之后读取 LCD 控制器型号(LCD ID),根据读到的 LCD ID,对不同的驱动器执行不同的初始化代码,其中 else if(lcddev.id==0xXXXX),是省略写法,实际上代码里面有十几个这种 else if 结构,从而可以支持十多款不同的驱动 IC 执行初始化操作,这样大大提高了整个程序的通用性。大家在以后的学习中应该多使用这样的方式,以提高程序的通用性、兼容性。

特别注意:本函数使用了 printf 来打印 LCD ID, 所以,如果你在主函数里面没有初始化串口,那么将导致程序死在 printf 里面!! 如果不想用 printf,那么请注释掉它。

介绍完 lcd.c 文件后,接下来我们看看 lcd.h 文件内容:

```
#ifndef __LCD_H
#define __LCD_H
#include "sys.h"
#include "stdlib.h"
//LCD 重要参数集
typedef struct
{
                      //LCD 宽度
    u16 width;
                       //LCD 高度
    u16 height;
    u16 id;
                       //LCD ID
                      //横屏还是竖屏控制: 0, 竖屏; 1, 横屏。
    u8 dir;
                      //开始写 gram 指令
    u16 wramcmd;
                      //设置 x 坐标指令
    u16 setxcmd;
                      //设置 v 坐标指令
    u16 setycmd;
}_lcd_dev;
//LCD 参数
extern _lcd_dev lcddev; //管理 LCD 重要参数
```

```
//LCD 的画笔颜色和背景色
extern u16 POINT_COLOR;//默认红色
extern u16 BACK COLOR; //背景颜色.默认为白色
//LCD 端口定义,使用快速 IO 控制
#define LCD_LED PCout(10)
                                    //LCD 背光
                                                 PC10
                                   //片选端口
#define LCD_CS_SET
                   GPIOC->BSRR=1<<9
                                                 PC9
#define LCD RS SET
                   GPIOC->BSRR=1<<8 //数据/命令
                                                 PC8
#define LCD_WR_SET
                    GPIOC->BSRR=1<<7 //写数据
                                                 PC7
#define LCD_RD_SET
                   GPIOC->BSRR=1<<6 //读数据
                                                 PC6
                    GPIOC->BRR=1<<9 // 片选端口
#define LCD CS CLR
                                                 PC9
#define LCD_RS_CLR
                    GPIOC->BRR=1<<8
                                   //数据/命令
                                                 PC8
#define LCD_WR_CLR
                   GPIOC->BRR=1<<7
                                   //写数据
                                                 PC7
                                   //读数据
#define LCD_RD_CLR
                    GPIOC->BRR=1<<6
                                                 PC6
//PB0~15,作为数据线
#define DATAOUT(x) GPIOB->ODR=x; //数据输出
#define DATAIN
               GPIOB->IDR;
                           //数据输入
//扫描方向定义
#define L2R U2D 0 //从左到右,从上到下
#define L2R D2U 1//从左到右,从下到上
#define R2L_U2D 2 //从右到左,从上到下
#define R2L_D2U 3 //从右到左,从下到上
#define U2D_L2R 4 //从上到下,从左到右
#define U2D R2L 5 //从上到下,从右到左
#define D2U_L2R 6 //从下到上,从左到右
#define D2U R2L 7 //从下到上,从右到左
#define DFT_SCAN_DIR L2R_U2D //默认的扫描方向
//画笔颜色
#define WHITE
                    0xFFFF
……//省略部分
#define LBBLUE
                    0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
                                    //初始化
void LCD_Init(void);
……//省略部分函数定义
void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height);//设置窗口
//SSD1963 驱动 LCD 面板参数
//LCD 分辨率设置
                                    //LCD 水平分辨率
#define SSD_HOR_RESOLUTION
                             800
#define SSD VER RESOLUTION
                                    //LCD 垂直分辨率
                             480
//LCD 驱动参数设置
#define SSD HOR PULSE WIDTH
                                    //水平脉宽
#define SSD HOR BACK PORCH
                             210
                                    //水平前廊
#define SSD_HOR_FRONT_PORCH
                             45
                                    //水平后廊
#define SSD_VER_PULSE_WIDTH
                                    //垂直脉宽
                              1
```

代码里里面的_lcd_dev 结构体,在前面有已有介绍,其他的相对就比较简单了。另外这段代码对颜色和驱动器的寄存器进行了很多宏定义,限于篇幅考虑,我们没有完全贴出来,省略了其中绝大部分。此部分我们就不多说了。接下来,看看主函数代码:

```
int main(void)
{
    u8 x=0;
    u8 lcd_id[12];
                        //存放 LCD ID 字符串
                         //延时函数初始化
    delay_init();
                        //串口初始化为 9600
    uart init(9600);
                            //初始化与 LED 连接的硬件接口
    LED Init();
    LCD_Init();
    POINT_COLOR=RED; sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);
                         //将 LCD ID 打印到 lcd_id 数组。
    while(1)
        switch(x)
            case 0:LCD_Clear(WHITE);break;
            case 1:LCD Clear(BLACK);break;
            case 2:LCD_Clear(BLUE);break;
            case 3:LCD_Clear(RED);break;
            case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break;
            case 5:LCD_Clear(GREEN);break;
            case 6:LCD_Clear(CYAN);break;
            case 7:LCD_Clear(YELLOW);break;
            case 8:LCD_Clear(BRRED);break;
            case 9:LCD_Clear(GRAY);break;
            case 10:LCD Clear(LGRAY);break;
            case 11:LCD_Clear(BROWN);break;
        POINT COLOR=RED;
        LCD_ShowString(30,40,200,24,24,"Mini STM32 ^_^");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST");
```

```
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id); //显示 LCD ID
LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2014/3/7");
x++;
if(x==12)x=0;
LED0=!LED0;
delay_ms(1000);
}
```

该部分代码将显示一些固定的字符,字体大小包括 24*12、16*8 和 12*6 等三种,同时显示 LCD 驱动 IC 的型号,然后不停的切换背景颜色,每 1s 切换一次。而 LED0 也会不停的闪烁,指示程序已经在运行了。其中我们用到一个 sprintf 的函数,该函数用法同 printf,只是 sprintf 把打印内容输出到指定的内存区间上, sprintf 的详细用法,请百度。

另外特别注意: uart_init 函数,不能去掉,因为在 LCD_Init 函数里面调用了 printf,所以一旦你去掉这个初始化,就会死机了。。。实际上,只要你的代码有用到 printf,就必须初始化串口,否则都会死机,即停在 usart.c 里面的 fputc 函数,出不来。

在编译通过之后, 我们开始下载验证代码。

16.4 下载验证

将程序下载到 MiniSTM32 后,可以看到 DS0 不停的闪烁,提示程序已经在运行了。同时可以看到 TFTLCD 模块的显示如图 16.4.1 所示:



图 16.4.1 TFTLCD 显示效果图

我们可以看到屏幕的背景是不停切换的,同时 DS0 不停的闪烁,证明我们的代码被正确的执行了,达到了我们预期的目的。另外,本例程除了不支持 CPLD 方案的 7 寸屏模块,其余所有的

第二十六章 触摸屏实验

本章,我们将介绍如何使用 STM32 来驱动触摸屏,ALIENTEK MiniSTM32 开发板本身并没有触摸屏控制器,但是它支持触摸屏,可以通过外接带触摸屏的 LCD 模块(比如 ALIENTEK TFTLCD 模块),来实现触摸屏控制。在本章中,我们将向大家介绍 STM32 控制 ALIENTKE TFTLCD 模块(包括电阻触摸与电容触摸),实现触摸屏驱动,最终实现一个手写板的功能。本章分为如下几个部分:

- 26.1 电阻与电容触摸屏简介
- 26.2 硬件设计
- 26.3 软件设计
- 26.4 下载验证

26.1 触摸屏简介

目前最常用的触摸屏有两种: 电阻式触摸屏与电容式触摸屏。下面,我们来分别介绍。

26.1.1 电阻式触摸屏

在 Iphone 面世之前,几乎清一色的都是使用电阻式触摸屏,电阻式触摸屏利用压力感应进行触点检测控制,需要直接应力接触,通过检测电阻来定位触摸位置。

ALIENTEK 2.4/2.8/3.5 寸 TFTLCD 模块自带的触摸屏都属于电阻式触摸屏,下面简单介绍下电阻式触摸屏的原理。

电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于 1/1000 英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在 X 和 Y 两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据获得的位置模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。

电阻触摸屏的优点:精度高、价格便宜、抗干扰能力强、稳定性好。

电阻触摸屏的缺点:容易被划伤、透光性不太好、不支持多点触摸。

从以上介绍可知,触摸屏都需要一个 AD 转换器, 一般来说是需要一个控制器的。 ALIENTEK TFTLCD 模块选择的是四线电阻式触摸屏,这种触摸屏的控制芯片有很多,包括: ADS7843、ADS7846、TSC2046、XPT2046 和 AK4182 等。这几款芯片的驱动基本上是一样的,也就是你只要写出了 ADS7843 的驱动,这个驱动对其他几个芯片也是有效的。而且封装也有一样的,完全 PIN TO PIN 兼容。所以在替换起来,很方便。

ALIENTEK TFTLCD 模块自带的触摸屏控制芯片为 XPT2046。XPT2046 是一款 4 导线制触摸屏控制器,内含 12 位分辨率 125KHz 转换速率逐步逼近型 A/D 转换器。XPT2046 支持从 1.5V 到 5.25V 的低电压 I/O 接口。XPT2046 能通过执行两次 A/D 转换查出被按的屏幕位置,除此之外,还可以测量加在触摸屏上的压力。内部自带 2.5V 参考电压可以作为辅助输入、温度测量和电池监测模式之用,电池监测的电压范围可以从 0V 到 6V。XPT2046 片内集成有一个温度传感器。在 2.7V 的典型工作状态下,关闭参考电压,功耗可小于 0.75mW。XPT2046 采用微小的封装形式:TSSOP-16,QFN-16(0.75mm 厚度)和 VFBGA一48。工作温度范围为-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C。

该芯片完全是兼容 ADS7843 和 ADS7846 的,关于这个芯片的详细使用,可以参考这两个芯片的 datasheet。

电阻式触摸屏就介绍到这里。

26.1.2 电容式触摸屏

现在几乎所有智能手机,包括平板电脑都是采用电容屏作为触摸屏,电容屏是利用人体感应进行触点检测控制,不需要直接接触或只需要轻微接触,通过检测感应电流来定位触摸坐标。

ALIENTEK 4.3/7 寸 TFTLCD 模块自带的触摸屏采用的是电容式触摸屏,下面简单介绍下电容式触摸屏的原理。

电容式触摸屏主要分为两种:

1、表面电容式电容触摸屏。

表面电容式触摸屏技术是利用 ITO(铟锡氧化物,是一种透明的导电材料)导电膜,通过

电场感应方式感测屏幕表面的触摸行为进行。但是表面电容式触摸屏有一些局限性,它只能识别一个手指或者一次触摸。

2、投射式电容触摸屏。

投射电容式触摸屏是传感器利用触摸屏电极发射出静电场线。一般用于投射电容传感技术的电容类型有两种: 自我电容和交互电容。

自我电容又称绝对电容,是最广为采用的一种方法,自我电容通常是指扫描电极与地构成的电容。在玻璃表面有用 ITO 制成的横向与纵向的扫描电极,这些电极和地之间就构成一个电容的两极。当用手或触摸笔触摸的时候就会并联一个电容到电路中去,从而使在该条扫描线上的总体的电容量有所改变。在扫描的时候,控制 IC 依次扫描纵向和横向电极,并根据扫描前后的电容变化来确定触摸点坐标位置。笔记本电脑触摸输入板就是采用的这种方式,笔记本电脑的输入板采用 X*Y 的传感电极阵列形成一个传感格子,当手指靠近触摸输入板时,在手指和传感电极之间产生一个小量电荷。采用特定的运算法则处理来自行、列传感器的信号来确定手指的位置。

交互电容又叫做跨越电容,它是在玻璃表面的横向和纵向的 ITO 电极的交叉处形成电容。交互电容的扫描方式就是扫描每个交叉处的电容变化,来判定触摸点的位置。当触摸的时候就会影响到相邻电极的耦合,从而改变交叉处的电容量,交互电容的扫面方法可以侦测到每个交叉点的电容值和触摸后电容变化,因而它需要的扫描时间与自我电容的扫描方式相比要长一些,需要扫描检测 X*Y 根电极。目前智能手机/平板电脑等的触摸屏,都是采用交互电容技术。

ALIENTEK 所选择的电容触摸屏,也是采用的是投射式电容屏(交互电容类型),所以 后面仅以投射式电容屏作为介绍。

透射式电容触摸屏采用纵横两列电极组成感应矩阵,来感应触摸。以两个交叉的电极矩阵,即: X 轴电极和 Y 轴电极,来检测每一格感应单元的电容变化,如图 26.1.2.1 所示:




图 26.1.2.1 投射式电容屏电极矩阵示意图

示意图中的电极,实际是透明的,这里是为了方便大家理解。图中,X、Y 轴的透明电极电容屏的精度、分辨率与 X、Y 轴的通道数有关,通道数越多,精度越高。以上就是电容触摸屏的基本原理,接下来看看电容触摸屏的优缺点:

电容触摸屏的优点: 手感好、无需校准、支持多点触摸、透光性好。

电容触摸屏的缺点:成本高、精度不高、抗干扰能力差。

这里特别提醒大家电容触摸屏对工作环境的要求是比较高的,在潮湿、多尘、高低温环境下面,都是不适合使用电容屏的。

电容触摸屏一般都需要一个驱动 IC 来检测电容触摸,且一般是通过 IIC 接口输出触摸数据的。ALIENTEK 7' TFTLCD 模块的电容触摸屏,采用的是 15*10 的驱动结构(10 个感应通道,15 个驱动通道),采用的是 GT811/FT5206 做为驱动 IC。ALIENTEK 4.3' TFTLCD模块有两种成触摸屏: 1,使用 OTT2001A 作为驱动 IC,采用 13*8 的驱动结构(8 个感应通道,13 个驱动通道); 2,使用 GT9147 作为驱动 IC,采用 17*10 的驱动结构(10 个感应通道,17 个驱动通道)。

这两个模块都只支持最多 5 点触摸,本例程支持 ALIENTEK 的 4.3 寸屏模块和新版的 7 寸屏模块(采用 SSD1963+FT5206 方案),电容触摸驱动 IC,这里只介绍 OTT2001A 和 GT9147, GT811/FT5206 的驱动方法同这两款 IC 是类似的,大家可以参考着学习即可。

OTT2001A 是台湾旭曜科技生产的一颗电容触摸屏驱动 IC,最多支持 208 个通道。支持 SPI/IIC 接口,在 ALIENTEK 4.3' TFTLCD 电容触摸屏上,OTT2001A 只用了 104 个通道,采用 IIC 接口。IIC 接口模式下,该驱动 IC 与 STM32F1 的连接仅需要 4 根线:SDA、SCL、RST 和 INT,SDA 和 SCL是 IIC 通信用的,RST 是复位脚(低电平有效),INT 是中断输出信号,关于 IIC 我们就不详细介绍了,请参考第二十九章。

OTT2001A 的器件地址为 0X59(不含最低位, 换算成读写命令则是读: 0XB3, 写: 0XB2), 接下来,介绍一下 OTT2001A 的几个重要的寄存器。

1, 手势 ID 寄存器

手势 ID 寄存器 (00H) 用于告诉 MCU, 哪些点有效, 哪些点无效, 从而读取对应的数据, 该寄存器各位描述如表 26.1.2.1 所示:

		手势 ID 寄存器	子(HOO)	
位	BIT8	BIT5	BIT4	
说	保留	保留	保留	0, (X1, Y1) 无效
明	休	休笛	休笛	1, (X1, Y1)有效
位	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
说	0, (X4, Y4) 无效	0, (X2, Y2) 无效	0, (X1, Y1) 无效	
明	1, (X4, Y4)有效	1, (X3, Y3)有效	1, (X2, Y2)有效	1, (X1, Y1)有效

表 26.1.2.1 手势 ID 寄存器

OTT2001A 支持最多 5 点触摸, 所以表中只有 5 个位用来表示对应点坐标是否有效, 其余位为保留位(读为 0), 通过读取该寄存器, 我们可以知道哪些点有数据, 哪些点无数据, 如果读到的全是 0, 则说明没有任何触摸。

2, 传感器控制寄存器(ODH)

传感器控制寄存器(ODH),该寄存器也是8位,仅最高位有效,其他位都是保留,当最高位为1的时候,打开传感器(开始检测),当最高位设置为0的时候,关闭传感器(停止检测)。

3, 坐标数据寄存器(共20个)

坐标数据寄存器总共有 20 个,每个坐标占用 4 个寄存器,坐标寄存器与坐标的对应关系如表 26.1.2.2 所示:

寄存器编号	01H	02H	03Н	04H
坐标 1	X1[15:8]	X1[7:0]	Y1[15:8]	Y1[7:0]
寄存器编号	05H	06Н	07H	08H
坐标 2	X2[15:8]	X2[7:0]	Y2[15:8]	Y2[7:0]
寄存器编号	10H	11H	12H	13H
坐标 3	X3[15:8]	X3[7:0]	Y3[15:8]	Y3[7:0]
寄存器编号	14H	15H	16H	17H

坐标 4	X4[15:8]	X4[7:0]	Y4[15:8]	Y4[7:0]
寄存器编号	18H	19H	1AH	1BH
坐标 5	X5[15:8]	X5[7:0]	Y5[15:8]	Y5[7:0]

表 26.1.2.2 坐标寄存器与坐标对应表

从表中可以看出,每个坐标的值,可以通过 4 个寄存器读出,比如读取坐标 1 (X1, Y1),我们则可以读取 01H~04H,就可以知道当前坐标 1 的具体数值了,这里我们也可以只发送寄存器 01,然后连续读取 4 个字节,也可以正常读取坐标 1,寄存器地址会自动增加,从而提高读取速度。

OTT2001A 相关寄存器的介绍就介绍到这里,更详细的资料,请参考: OTT2001A IIC 协议指导.pdf 这个文档。OTT2001A 只需要经过简单的初始化就可以正常使用了,初始化流程: 复位→延时 100ms→释放复位→设置传感器控制寄存器的最高位位 1,开启传感器检查。就可以正常使用了。

另外, OTT2001A 有两个地方需要特别注意一下:

- 1, OTT2001A 的寄存器是 8 位的,但是发送的时候要发送 16 位(高八位有效), 才可以正常使用。
- 2, OTT2001A 的输出坐标,默认是以: X 坐标最大值是 2700, Y 坐标最大值是 1500 的分辨率输出的,也就是输出范围为: X: 0~2700, Y: 0~1500; MCU 在读取 到坐标后,必须根据 LCD 分辨率做一个换算,才能得到真实的 LCD 坐标。

下面我们简单介绍下 GT9147,该芯片是深圳汇顶科技研发的一颗电容触摸屏驱动 IC,支持 100Hz 触点扫描频率,支持 5 点触摸,支持 18*10 个检测通道,适合小于 4.5 寸的电容触摸屏使用。

和 OTT2001A 一样, GT9147 与 MCU 连接也是通过 4 根线: SDA、SCL、RST 和 INT。不过, GT9147 的 IIC 地址,可以是 0X14 或者 0X5D,当复位结束后的 5ms 内,如果 INT 是高电平,则使用 0X14 作为地址,否则使用 0X5D 作为地址,具体的设置过程,请看: GT9147 数据手册.pdf 这个文档。本章我们使用 0X14 作为器件地址(不含最低位,换算成读写命令则是读: 0X29,写: 0X28),接下来,介绍一下 GT9147 的几个重要的寄存器。

1,控制命令寄存器(0X8040)

该寄存器可以写入不同值,实现不同的控制,我们一般使用 0 和 2 这两个值,写入 2,即可软复位 GT9147,在硬复位之后,一般要往该寄存器写 2,实行软复位。然后,写入 0,即可正常读取坐标数据(并且会结束软复位)。

2,配置寄存器组(0X8047~0X8100)

这里共 186 个寄存器,用于配置 GT9147 的各个参数,这些配置一般由厂家提供给我们(一个数组),所以我们只需要将厂家给我们的配置,写入到这些寄存器里面,即可完成 GT9147 的配置。由于 GT9147 可以保存配置信息(可写入内部 FLASH,从而不需要每次上电都更新配置),我们有几点注意的地方提醒大家:1,0X8047 寄存器用于指示配置文件版本号,程序写入的版本号,必须大于等于 GT9147 本地保存的版本号,才可以更新配置。2,0X80FF 寄存器用于存储校验和,使得 0X8047~0X80FF 之间所有数据之和为 0。3,0X8100 用于控制是否将配置保存在本地,写 0,则不保存配置,写 1 则保存配置。

3, 产品 ID 寄存器(0X8140~0X8143)

这里总共由 4 个寄存器组成,用于保存产品 ID,对于 GT9147,这 4 个寄存器读出来就是: 9,1,4,7 四个字符(ASCII 码格式)。因此,我们可以通过这 4 个寄存器的值,来判断驱动 IC 的型号,从而判断是 OTT2001A 还是 GT9147,以便执行不同的初始化。

4, 状态寄存器(0X814E)

该寄存器各位描述如表 26.1.2.3 所示:

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0X814E	buffer 状态	大点	接近有效	按键		有效触	点个数	

表 26.1.2.3 状态寄存器各位描述

这里,我们仅关心最高位和最低 4 位,最高位用于表示 buffer 状态,如果有数据(坐标/按键),buffer 就会是 1,最低 4 位用于表示有效触点的个数,范围是:0~5,0,表示没有触摸,5 表示有 5 点触摸。这和前面 OTT2001A 的表示方法稍微有点区别,OTT2001A 是每个位表示一个触点,这里是有多少有效触点值就是多少。最后,该寄存器在每次读取后,如果 bit7 有效,则必须写 0,清除这个位,否则不会输出下一次数据!!这个要特别注意!!!

5, 坐标数据寄存器(共30个)

这里共分成 5 组 (5 个点),每组 6 个寄存器存储数据,以触点 1 的坐标数据寄存器组为例,如表 26.1.2.4 所示:

寄存器	bit7~0	寄存器	$\mathrm{bit7}^{\sim}0$		
0X8150	触点1 x 坐标低8位	0X8151	触点1 x 坐标高8位		
0X8152	触点1 y坐标低8位	0X8153	触点1 y坐标高8位		
0X8154	触点1 触摸尺寸低8位	0X8155	触点1 触摸尺寸高8位		

表 26.1.2.4 触点 1 坐标寄存器组描述

我们一般只用到触点的 x, y 坐标, 所以只需要读取 0X8150~0X8153 的数据, 组合即可得到触点坐标。其他 4 组分别是: 0X8158、0X8160、0X8168 和 0X8170 等开头的 16 个寄存器组成,分别针对触点 2~4 的坐标。同样 GT9147 也支持寄存器地址自增, 我们只需要发送寄存器组的首地址, 然后连续读取即可, GT9147 会自动地址自增, 从而提高读取速度。

GT9147 相关寄存器的介绍就介绍到这里,更详细的资料,请参考: GT9147 编程指南.pdf 这个文档。

GT9147 只需要经过简单的初始化就可以正常使用了,初始化流程: 硬复位→延时 10ms→结束硬复位→设置 IIC 地址→延时 100ms→软复位→更新配置(需要时)→结束软复位。此时 GT9147 即可正常使用了。

然后,我们不停的查询 0X814E 寄存器,判断是否有有效触点,如果有,则读取坐标数据寄存器,得到触点坐标,特别注意,如果 0X814E 读到的值最高位为 1,就必须对该位写 0,否则无法读到下一次坐标数据。

电容式触摸屏部分,就介绍到这里。

26.2 硬件设计

本章实验功能简介: 开机的时候先初始化 LCD, 读取 LCD ID, 随后, 根据 LCD ID 判断是电阻触摸屏还是电容触摸屏, 如果是电阻触摸屏,则先读取 24C02 的数据判断触摸屏是否已经校准过,如果没有校准,则执行校准程序,校准过后再进入电阻触摸屏测试程序,如果已经校准了,就直接进入电阻触摸屏测试程序。

如果是 4.3 寸电容触摸屏,则先读取芯片 ID,判断是不是 GT9147,如果是则执行 GT9147 的初始化代码,如果不是,则执行 OTT2001A 的初始化代码,如果是 7 寸电容触摸屏(仅支持新款 7 寸屏,使用 SSD1963+FT5206 方案),则执行 FT5206 的初始化代码,在初始化电容触摸屏完成后,进入电容触摸屏测试程序(电容触摸屏无需校准!!)。

电阻触摸屏测试程序和电容触摸屏测试程序基本一样,只是电容触摸屏支持最多5点同时触摸,电阻触摸屏只支持一点触摸,其他一模一样。测试界面的右上角会有一个清空的操

作区域(RST),点击这个地方就会将输入全部清除,恢复白板状态。使用电阻触摸屏的时候,可以通过按 KEY0来实现强制触摸屏校准,只要按下 KEY0 就会进入强制校准程序。

所要用到的硬件资源如下:

- 1) 指示灯 DS0
- 2) KEY0 按键
- 3) TFTLCD 模块(带电阻/电容式触摸屏)
- 4) 24C02

所有这些资源与 STM32 的连接图,在前面都已经介绍了,这里我们只针对 TFTLCD 模块与 STM32 的连接端口再说明一下,TFTLCD 模块的触摸屏(电阻触摸屏)总共有 5 根线与 STM32 连接,连接电路图如图 26.2.1 所示:




图 26.2.1 触摸屏与 STM32 的连接图

从图中可以看出, T_MOSI、T_MISO、T_SCK、T_CS 和 T_PEN 分别连接在 STM32 的: PC3、PC2、PC0、PC13 和 PC1 上。

如果是电容式触摸屏,我们的接口和电阻式触摸屏一样(上图右侧接口),只是没有用到五根线了,而是四根线,分别是: $T_PEN(CT_INT)$ 、 $T_CS(CT_RST)$ 、 $T_CLK(CT_SCL)$ 和 $T_MOSI(CT_SDA)$ 。其中: CT_INT 、 CT_RST 、 CT_SCL 和 CT_SDA 分别是 OTT2001A/GT9147/FT5206的: 中断输出信号、复位信号,IIC 的 SCL 和 SDA 信号。这里,我们用查询的方式读取 OTT2001A/GT9147/FT5206 的数据,对于 OTT2001A/FT5206 没有用到中断信号(CT_INT),所以同 STM32F1 的连接,最少只需要 3 根线即可,不过 GT9147 还需要用到 GT_INT 做 GT9147 证需要 GT9147 证据要 GT9147 证据要用到 GT_INT 以 GT9147 证据

26.3 软件设计

打开触摸屏实验工程可以发现,我们在工程中添加了 touch.c、touch.h、ctiic.c、ctiic.h、ott2001a.c 和 ott2001a.h 等六个文件,并保存在 TOUCH 分组下面。其中,touch.c 和 touch.h 是电阻触摸屏部分的代码,顺带兼电容触摸屏的管理控制,其他则是电容触摸屏部分的代码。

打开 touch.c 文件,在里面输入与触摸屏相关的代码(主要是电阻触摸屏的代码),这里我们也不全部贴出来了,仅介绍几个重要的函数。

首先我们要介绍的是 TP_Read_XY2 这个函数,该函数专门用于从电阻式触摸屏控制 IC 读取坐标的值($0^{\sim}4095$), TP_Read_XY2 的代码如下:

//连续 2 次读取触摸屏 IC,且这两次的偏差不能超过

//ERR RANGE,满足条件,则认为读数正确,否则读数错误.

//该函数能大大提高准确度

//x,y:读取到的坐标值

//返回值:0,失败;1,成功。

```
#define ERR_RANGE 50 //误差范围
u8 TP_Read_XY2(u16 *x,u16 *y)
{
    u16 x1,y1; u16 x2,y2;
    u8 flag;
    flag=TP_Read_XY(&x1,&y1);
    if(flag==0)return(0);
    flag=TP_Read_XY(&x2,&y2);
    if(flag==0)return(0);
    if(((x2<=x1&&x1<x2+ERR_RANGE)||(x1<=x2&&x2<x1+ERR_RANGE))//两次对比
    &&((y2<=y1&&y1<y2+ERR_RANGE)||(y1<=y2&&y2<y1+ERR_RANGE))))
    {
        *x=(x1+x2)/2;
        *y=(y1+y2)/2;
        return 1;
    }else return 0;
}
```

该函数采用了一个非常好的办法来读取屏幕坐标值,就是连续读两次,两次读取的值之差不能超过一个特定的值(ERR_RANGE),通过这种方式,我们可以大大提高触摸屏的准确度。另外该函数调用的 TP_Read_XY 函数,用于单次读取坐标值。TP_Read_XY 也采用了一些软件滤波算法,具体见光盘的源码。接下来,我们介绍另外一个函数 TP_Adjust,该函数源码如下:

```
//校准点参数: (0.1)与(2.3), (0.2)与(1.3),(1.2)与(0.3), 这三组点的距离
const u8 TP_ADJDIS_TBL[3][4]={{0,1,2,3},{0,2,1,3},{1,2,0,3}};//校准距离计算表
//触摸屏校准代码
//得到四个校准参数
void TP_Adjust(void)
   u16 pos_temp[4][2];//坐标缓存值
   u8 cnt=0; u16 d1,d2;
   float fac; u16 outtime=0;
   u32 tem1,tem2;
   LCD_Clear(WHITE); //清屏
   POINT_COLOR=BLUE;
                        //蓝色
   LCD_ShowString(40,40,160,100,16,(u8*)TP_REMIND_MSG_TBL);//显示提示信息
   TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED);//画点 1
   tp dev.sta=0;//消除触发信号
   tp_dev.xfac=0;//xfac 用来标记是否校准过,所以校准之前必须清掉!以免错误
   while(1)//如果连续 10 秒钟没有按下,则自动退出
READJ:
       tp_dev.scan(1);//扫描物理坐标
       if((tp_dev.sta&0xc0)==TP_CATH_PRES)//按键按下了一次(此时按键松开了.)
```

```
outtime=0;
                tp_dev.sta&=~(1<<6); //标记按键已经被处理过了.
                pos_temp[cnt][0]=tp_dev.x[0];
                pos_temp[cnt][1]=tp_dev.y[0];
                cnt++;
                switch(cnt)
                     case 1:
                                                                       //清除点1
                         TP Drow Touch Point(20,20,WHITE);
                                                                       //画点2
                         TP_Drow_Touch_Point(lcddev.width-20,20,RED);
                         break;
                     case 2:
                         TP_Drow_Touch_Point(lcddev.width-20,20,WHITE); //清除点 2
                         TP_Drow_Touch_Point(20,lcddev.height-20,RED); //画点 3
                         break;
                     case 3:
                         TP_Drow_Touch_Point(20,lcddev.height-20,WHITE);
                                                                           /清除点
3
                         TP_Drow_Touch_Point(lcddev.width-20,lcddev.height-20,RED);//
点 4
                         break;
                              //全部四个点已经得到
                     case 4:
                         for(cnt=0;cnt<3;cnt++)//计算三组点的距离是否在允许范围内?
                             tem1=abs(pos_temp[TP_ADJDIS_TBL[cnt][0]][0]-pos_temp
                             [TP_ADJDIS_TBL[cnt][1]][0]);//x1-x2/x1-x3/x2-x3
                             tem2 = abs(pos\_temp[TP\_ADJDIS\_TBL[cnt][0]][1] - pos\_temp
                             [TP_ADJDIS_TBL[cnt][1]][1]);//y1-y2/y1-y3/y2-y3
                             tem1*=tem1; tem2*=tem2;
                             d1=sqrt(tem1+tem2);//得到两点之间的距离
                             tem1=abs(pos_temp[TP_ADJDIS_TBL[cnt][2]][0]-pos_temp
                             [TP_ADJDIS_TBL[cnt][3]][0]);//x3-x4/x2-x4/x1-x4
                             tem2=abs(pos_temp[TP_ADJDIS_TBL[cnt][2]][1]-pos_temp
                             [TP_ADJDIS_TBL[cnt][3]][1]);//y3-y4/y2-y4/y1-y4
                             tem1*=tem1; tem2*=tem2;
                             d2=sqrt(tem1+tem2);//得到两点之间的距离
                             fac=(float)d1/d2;
                             if(fac<0.95||fac>1.05||d1==0||d2==0)//不合格
                             {
                                 cnt=0;
                                 TP_Drow_Touch_Point(lcddev.width-20,lcddev.height-20,
                                 WHITE); //清除点 4
                                 TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED); //画点 1
                                 TP_Adj_Info_Show(pos_temp[0][0],pos_temp[0][1],
```

```
pos_temp[1][0],pos_temp[1][1],pos_temp[2][0],
                         pos_temp[2][1],pos_temp[3][0],pos_temp[3][1],fac*100);
                         goto READJ; //不合格, 重新校准
                     }
                 }
                //正确了
                 tp_dev.xfac=(float)(lcddev.width-40)/(pos_temp[1][0]-
                 pos_temp[0][0]);//得到 xfac
                 tp_dev.xoff=(lcddev.width-tp_dev.xfac*(pos_temp[1][0]+
                 pos_temp[0][0]))/2;//得到 xoff
                 tp_dev.yfac=(float)(lcddev.height-40)/(pos_temp[2][1]-
                 pos_temp[0][1]);//得到 yfac
                 tp_dev.yoff=(lcddev.height-tp_dev.yfac*(pos_temp[2][1]+
                 pos_temp[0][1]))/2;//得到 yoff
                if(abs(tp_dev.xfac)>2||abs(tp_dev.yfac)>2)//触屏和预设的相反了.
                     cnt=0;
                     TP Drow Touch Point(lcddev.width-20,lcddev.height-20,
                     WHITE);//清除点 4
                     TP_Drow_Touch_Point(20,20,RED); //画点 1
                     LCD_ShowString(40,26,lcddev.width,lcddev.height,16,
                     "TP Need readjust!");
                     tp_dev.touchtype=!tp_dev.touchtype;//修改触屏类型.
                     if(tp_dev.touchtype)//X,Y 方向与屏幕相反
                     {
                         CMD_RDX=0X90; CMD_RDY=0XD0;
                     }else { CMD_RDX=0XD0; CMD_RDY=0X90; }//与屏相同
                     continue;
                 }
                POINT COLOR=BLUE;
                LCD_Clear(WHITE);//清屏
                LCD_ShowString(35,110,lcddev.width,lcddev.height,16,
                 "Touch Screen Adjust OK!");//校正完成
                delay_ms(1000); TP_Save_Adjdata();
                LCD_Clear(WHITE);//清屏
                return;//校正完成
        }
    }
    delay_ms(10); outtime++;
    if(outtime>1000) { TP_Get_Adjdata();break; }
}
```

TP_Adjust 是此部分最核心的代码,在这里,给大家介绍一下我们这里所使用的触摸屏校正原理:我们传统的鼠标是一种相对定位系统,只和前一次鼠标的位置坐标有关。而触摸

屏则是一种绝对坐标系统,要选哪就直接点哪,与相对定位系统有着本质的区别。绝对坐标系统的特点是每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系,每次触摸的数据通过校准转为屏幕上的坐标,不管在什么情况下,触摸屏这套坐标在同一点的输出数据是稳定的。不过由于技术原理的原因,并不能保证同一点触摸每一次采样数据相同,不能保证绝对坐标定位,点不准,这就是触摸屏最怕出现的问题:漂移。对于性能质量好的触摸屏来说,漂移的情况出现并不是很严重。所以很多应用触摸屏的系统启动后,进入应用程序前,先要执行校准程序。通常应用程序中使用的 LCD 坐标是以像素为单位的。比如说:左上角的坐标是一组非 0 的数值,比如(20,20),而右下角的坐标为(220,300)。这些点的坐标都是以像素为单位的,而从触摸屏中读出的是点的物理坐标,其坐标轴的方向、XY 值的比例因子、偏移量都与LCD 坐标不同,所以,需要在程序中把物理坐标首先转换为像素坐标,然后再赋给 POS 结构,达到坐标转换的目的。

校正思路:在了解了校正原理之后,我们可以得出下面的一个从物理坐标到像素坐标的转换关系式:

LCDx=xfac*Px+xoff; LCDy=yfac*Py+yoff;

其中(LCDx,LCDy)是在 LCD 上的像素坐标,(Px,Py)是从触摸屏读到的物理坐标。xfac,yfac 分别是 X 轴方向和 Y 轴方向的比例因子,而 xoff 和 yoff 则是这两个方向的偏移量。

这样我们只要事先在屏幕上面显示 4 个点(这四个点的坐标是已知的),分别按这四个点就可以从触摸屏读到 4 个物理坐标,这样就可以通过待定系数法求出 xfac、yfac、xoff、yoff 这四个参数。我们保存好这四个参数,在以后的使用中,我们把所有得到的物理坐标都按照这个关系式来计算,得到的就是准确的屏幕坐标。达到了触摸屏校准的目的。

TP_Adjust 就是根据上面的原理设计的校准函数,注意该函数里面多次使用了1cddev.width 和 1cddev.height,用于坐标设置,主要是为了兼容不同尺寸的 LCD (比如320*240、480*320 和800*480 的屏都可以兼容)。

接下来看看触摸屏初始化函数: TP_Init,该函数根据 LCD 的 ID(即 lcddev.id)判别是电阻屏还是电容屏,执行不同的初始化,该函数代码如下:

```
//触摸屏初始化
//返回值:0.没有进行校准
       1.进行过校准
u8 TP Init(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//GPIO
   if(lcddev.id==0X5510)
                               //4.3 寸电容触摸屏
       if(GT9147 Init()==0)
                            //是 GT9147
           tp dev.scan=GT9147 Scan; //扫描函数指向 GT9147 触摸屏扫描
       }else
          OTT2001A Init();
           tp_dev.scan=OTT2001A_Scan; //扫描函数指向 OTT2001A 触摸屏扫描
       }
       tp_dev.touchtype=0X80;
                                    //电容屏
       tp_dev.touchtype|=lcddev.dir&0X01;//横屏还是竖屏
```

```
return 0;
}else if(lcddev.id==0X1963)
                                //7 寸电容触摸屏
    FT5206 Init();
    tp dev.scan=FT5206 Scan;
                                //扫描函数指向 GT9147 触摸屏扫描
    tp_dev.touchtype|=0X80;
                                    //电容屏
    tp_dev.touchtype|=lcddev.dir&0X01;//横屏还是竖屏
    return 0;
}else
{
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |
                                     RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 3|GPIO Pin 0|GPIO Pin 13;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
   //GPIOC->ODR|=0X200f;
                             //PC0~3 13 全部上拉
   TP_Read_XY(&tp_dev.x[0],&tp_dev.y[0]);//第一次读取初始化
    AT24CXX_Init();//初始化 24CXX
    if(TP Get Adjdata())return 0;//已经校准
                   //未校准?
    else
    {
        LCD_Clear(WHITE);//清屏
        TP_Adjust(); //屏幕校准
        TP Save Adjdata();
   TP_Get_Adjdata();
return 1;
```

该函数比较简单,重点说一下: tp_dev.scan,这个结构体函数指针,默认是指向 TP_Scan 的,如果是电阻屏则用默认的即可,如果是电容屏,则指向新的扫描函数 GT9147_Scan、OTT2001A_Scan 或 FT5206_Scan (根据芯片 ID 判断到底指向那个),执行电容触摸屏的扫描函数,这几个函数在后续会介绍。

其他的函数我们这里就不多介绍了,接下来打开 touch. h 文件,代码如下:

```
#ifndef __TOUCH_H__
#define __TOUCH_H__
#include "sys.h"
#include "ott2001a.h"
```

```
#include "gt9147.h"
#include "ft5206.h"
#define TP_PRES_DOWN 0x80 //触屏被按下
#define TP CATH PRES 0x40 //有按键按下了
#define CT MAX TOUCH 5 //电容屏支持的点数,固定为 5 点
//触摸屏控制器
typedef struct
                        //初始化触摸屏控制器
   u8 (*init)(void);
                        //扫描触摸屏.0,屏幕扫描;1,物理坐标;
   u8 (*scan)(u8);
   void (*adjust)(void);
                        //触摸屏校准
   u16 x[CT_MAX_TOUCH]; //当前坐标
   u16 y[CT_MAX_TOUCH]; //电容屏有最多 5 组坐标,电阻屏则用 x[0],y[0]代表:
   //此次扫描时,触屏的坐标,用 x[4],y[4]存储第一次按下时的坐标.
                        //笔的状态
   u8 sta:
                        //b7:按下 1/松开 0:
                        //b6:0,没有按键按下;1,有按键按下.
                        //b5:保留
                        //b4~b0:电容触摸屏按下的点数(0,未按下,1 按下)
   float xfac;
   float yfac;
   short xoff;
   short yoff;
//新增的参数,当触摸屏的左右上下完全颠倒时需要用到.
//b0:0,竖屏(适合左右为 X 坐标,上下为 Y 坐标的 TP)
   1,横屏(适合左右为 Y 坐标,上下为 X 坐标的 TP)
//b1~6:保留.
//b7:0,电阻屏
// 1,电容屏
   u8 touchtype;
}_m_tp_dev;
                        //触屏控制器在 touch.c 里面定义
extern _m_tp_dev tp_dev;
//与触摸屏芯片连接引脚
#define PEN PCin(1)
                    //PC1 INT
#define DOUT PCin(2)
                    //PC2 MISO
#define TDIN PCout(3)
                    //PC3 MOSI
#define TCLK PCout(0)
                    //PC0 SCLK
#define TCS PCout(13)
                    //PC13 CS
//电阻屏函数
                                      //向控制芯片写入一个数据
void TP_Write_Byte(u8 num);
u16 TP_Read_AD(u8 CMD);
                                      //读取 AD 转换值
u16 TP_Read_XOY(u8 xy);
                                      //带滤波的坐标读取(X/Y)
u8 TP_Read_XY(u16 *x,u16 *y);
                                      //双方向读取(X+Y)
                                      //带加强滤波的双方向坐标读取
u8 TP_Read_XY2(u16 *x,u16 *y);
```

```
void TP_Drow_Touch_Point(u16 x,u16 y,u16 color); //画一个坐标校准点
    void TP_Draw_Big_Point(u16 x,u16 y,u16 color);
                                               //画一个大点
                                               //保存校准参数
    void TP_Save_Adjdata(void);
    u8 TP_Get_Adjdata(void);
                                               //读取校准参数
    void TP_Adjust(void);
                                               //触摸屏校准
   void TP_Adj_Info_Show(u16 x0,u16 y0,u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 x3,u16 y3,u16
fac);
   //电阻屏/电容屏 共用函数
                                               //扫描
    u8 TP Scan(u8 tp);
                                               //初始化
    u8 TP_Init(void);
   #endif
```

上述代码,我们重点看看_m_tp_dev 结构体,改结构体用于管理和记录触摸屏(包括电阻触摸屏与电容触摸屏)相关信息。通过结构体,在使用的时候,我们一般直接调用 tp_dev 的相关成员函数/变量屏即可达到需要的效果,这种设计简化了接口,且方便管理和维护,大家可以效仿一下。

ctiic.c 和 ctiic.h 是电容触摸屏的 IIC 接口部分代码,与第二十四章的 myiic.c 和 myiic.h 基本一样,这里就不单独介绍了,记得把 ctiic.c 加入 HARDWARE 组下。接下来看看文件 ott2001a.c 内容:

```
//向 OTT2001A 写入一次数据
//reg:起始寄存器地址
//buf:数据缓缓存区
//len:写数据长度
//返回值:0,成功:1,失败.
u8 OTT2001A_WR_Reg(u16 reg,u8 *buf,u8 len)
{
    u8 i; u8 ret=0;
    CT_IIC_Start();
    CT_IIC_Send_Byte(OTT_CMD_WR);CT_IIC_Wait_Ack(); //发送写命令
    CT_IIC_Send_Byte(reg>>8); CT_IIC_Wait_Ack();
                                                    //发送高8位地址
    CT_IIC_Send_Byte(reg&0XFF); CT_IIC_Wait_Ack(); //发送低 8 位地址
    for(i=0;i< len;i++)
    {
                                 //发数据
       CT_IIC_Send_Byte(buf[i]);
       ret=CT_IIC_Wait_Ack();
       if(ret)break;
                                 //产生一个停止条件
    CT IIC Stop();
    return ret;
//从 OTT2001A 读出一次数据
//reg:起始寄存器地址
//buf:数据缓缓存区
//len:读数据长度
void OTT2001A_RD_Reg(u16 reg,u8 *buf,u8 len)
```

```
u8 i;
       CT_IIC_Start();
       CT_IIC_Send_Byte(OTT_CMD_WR); CT_IIC_Wait_Ack(); //发送写命令
       CT_IIC_Send_Byte(reg>>8); CT_IIC_Wait_Ack();
                                                          //发送高8位地址
       CT_IIC_Send_Byte(reg&0XFF); CT_IIC_Wait_Ack();
                                                         //发送低8位地址
       CT_IIC_Start();
       CT_IIC_Send_Byte(OTT_CMD_RD); CT_IIC_Wait_Ack(); //发送读命令
       for(i=0;i<len;i++) buf[i]=CT_IIC_Read_Byte(i==(len-1)?0:1); //发数据
       CT_IIC_Stop();//产生一个停止条件
   }
   //传感器打开/关闭操作
   //cmd:1,打开传感器;0,关闭传感器
   void OTT2001A SensorControl(u8 cmd)
   {
       u8 regval=0X00;
       if(cmd)regval=0X80;
       OTT2001A_WR_Reg(OTT_CTRL_REG,&regval,1);
   }
   //初始化触摸屏
   //返回值:0,初始化成功;1,初始化失败
   u8 OTT2001A_Init(void)
   {
       u8 regval=0;
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能 PORTC 时
钟
                                                           //PC1 输入
       GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
       GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
                                                           //PC13 推挽输出
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
       GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
       GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
       CT_IIC_Init();
                                  //初始化电容屏的 I2C 总线
       OTT_RST=0; delay_ms(100);
                                  //复位
                                  //释放复位
       OTT_RST=1;
       OTT2001A_SensorControl(1); //打开传感器
```

```
OTT2001A_RD_Reg(OTT_CTRL_REG,&regval,1);//读寄存器,以判断 I2C 通信是否
正常
       printf("CTP ID:%x\r\n",regval);
       if(regval&0x80)return 0;
       return 1;
   }
   //电容触摸屏 5 个坐标数据寄存器的首地址
   const u16 OTT_TPX_TBL[5]={OTT_TP1_REG,OTT_TP2_REG,OTT_TP3_REG,
   OTT TP4 REG,OTT TP5 REG};
   //扫描触摸屏(采用查询方式)
   //mode:0,正常扫描.
   //返回值:当前触屏状态.
   //0,触屏无触摸;1,触屏有触摸
   u8 OTT2001A Scan(u8 mode)
   {
       u8 buf[4];
       u8 i=0;
       u8 res=0;
       static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低 CPU 占用率
       if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每10次才检测1次,从而节省CPU使用率
       {
           OTT2001A_RD_Reg(OTT_GSTID_REG,&mode,1);//读取触摸点的状态
           if(mode&0X1F)
           {
               tp_dev.sta=(mode&0X1F)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES;
               for(i=0;i<5;i++)
               {
                   if(tp_dev.sta&(1<<i)) //触摸有效?
                       OTT2001A_RD_Reg(OTT_TPX_TBL[i],buf,4); //读取 XY 坐标值
                       if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏
                       {
                           tp_dev.y[i] = (((u16)buf[2] << 8) + buf[3])*OTT_SCAL_Y;
                           tp_dev.x[i]=800-((((u16)buf[0]<<8)+buf[1])*OTT_SCAL_X);
                       }else
                           tp_dev.x[i]=(((u16)buf[2]<<8)+buf[3])*OTT_SCAL_Y;
                           tp_dev.y[i] = (((u16)buf[0] << 8) + buf[1])*OTT_SCAL_X;
                       //printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp\_dev.x[i],i,tp\_dev.y[i]);
                   }
               res=1;
```

```
if(tp_dev.x[0]==0 && tp_dev.y[0]==0)mode=0; //读到的数据都是 0,则忽略 t=0; //触发一次,则会最少连续监测 10 次,从而提高命中率 }

} if((mode&0X1F)==0)//无触摸点按下 {
    if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的 {
        tp_dev.sta&=~(1<<7); //标记按键松开 }
    }else //之前就没有被按下 {
        tp_dev.x[0]=0xffff; tp_dev.y[0]=0xffff; tp_dev.sta&=0XE0;//清除点有效标记 }
    }
    if(t>240)t=10;//重新从 10 开始计数 return res; }
```

此部分总共 5 个函数,其中 OTT2001A_WR_Reg 和 OTT2001A_RD_Reg 分别用于读写 OTT2001A 芯片,这里特别注意寄存器地址是 16 位的,与 OTT2001A 手册介绍的是有出入的,必须 16 位才能正常操作。另外,重点介绍下 OTT2001A_Scan 函数,OTT2001A_Scan 函数用于扫描电容触摸屏是否有按键按下,由于我们不是用的中断方式来读取 OTT2001A 的数据的,而是采用查询的方式,所以这里使用了一个静态变量来提高效率,当无触摸的时候,尽量减少对 CPU 的占用,当有触摸的时候,又保证能迅速检测到。至于对 OTT2001A 数据的读取,则完全是我们在上面介绍的方法,先读取手势 ID 寄存器(OTT_GSTID_REG),判断是不是有有效数据,如果有,则读取,否则直接忽略,继续后面的处理。

其他的函数我们这里就不多介绍了,接下来看下 gt9147.c 里面的代码,这里我们仅介绍 GT9147 Init 和 GT9147 Scan 两个函数,代码如下:

```
//初始化电容屏的 I2C 总线
    CT_IIC_Init();
                           //复位
    GT_RST=0;
    delay_ms(10);
    GT RST=1;
                           //释放复位
    delay_ms(10);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
                                                  //PC1 端口配置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD;
                                                  //下拉输入
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
                                              //PC1 下拉输入
                                                  //下拉
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
delay_ms(100);
    GT9147_RD_Reg(GT_PID_REG,temp,4);//读取产品 ID
    printf("CTP ID:%s\r\n",temp);
                              //打印 ID
    if(strcmp((char*)temp,"9147")==0)//ID==9147
       temp[0]=0X02;
       GT9147_WR_Reg(GT_CTRL_REG,temp,1);//软复位 GT9147
       GT9147_RD_Reg(GT_CFGS_REG,temp,1);//读取 GT_CFGS_REG 寄存器
       if(temp[0]<0X60)//默认版本比较低,需要更新 flash 配置
        {
           printf("Default Ver:%d\r\n",temp[0]);
           GT9147_Send_Cfg(1);//更新并保存配置
        }
       delay_ms(10);
        temp[0]=0X00;
       GT9147_WR_Reg(GT_CTRL_REG,temp,1);//结束复位
       return 0;
    return 1;
}
const u16 GT9147_TPX_TBL[5]={GT_TP1_REG,GT_TP2_REG,GT_TP3_REG,
                           GT_TP4_REG,GT_TP5_REG};
//扫描触摸屏(采用查询方式)
//mode:0,正常扫描.
//返回值:当前触屏状态.
//0,触屏无触摸;1,触屏有触摸
u8 GT9147_Scan(u8 mode)
    u8 buf[4];
    u8 i=0;
    u8 res=0;
    u8 temp;
```

```
static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低 CPU 占用率
       t++:
       if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每进入10次才检测1次,从而节省CPU使用率
           GT9147_RD_Reg(GT_GSTID_REG,&mode,1);//读取触摸点的状态
           if((mode\&0XF)\&\&((mode\&0XF)<6))
               temp=0XFF<<(mode&0XF);//将点的个数转换为 1 的位数,匹配 tp_dev.sta
定义
               tp_dev.sta=(~temp)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES;
               for(i=0;i<5;i++)
                   if(tp_dev.sta&(1<<i)) //触摸有效?
                       GT9147_RD_Reg(GT9147_TPX_TBL[i],buf,4); //读取 XY 坐标值
                       if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏
                       {
                           tp_dev.y[i] = ((u16)buf[1] << 8) + buf[0];
                           tp_dev.x[i]=800-(((u16)buf[3]<<8)+buf[2]);
                       }else
                       {
                           tp_dev.x[i] = ((u16)buf[1] << 8) + buf[0];
                           tp_dev.y[i] = ((u16)buf[3] << 8) + buf[2];
                       //printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp_dev.x[i],i,tp_dev.y[i]);
                   }
               }
               res=1;
               if(tp_dev.x[0]==0 && tp_dev.y[0]==0)mode=0; //读到的数据都是 0,则忽略
                       //触发一次,则会最少连续监测 10 次,从而提高命中率
               t=0:
           }
           if(mode&0X80&&((mode&0XF)<6))
           {
               temp=0;
               GT9147_WR_Reg(GT_GSTID_REG,&temp,1);//清标志
           }
       if((mode&0X8F)==0X80)//无触摸点按下
           if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的
               tp_dev.sta&=~(1<<7); //标记按键松开
                                       //之前就没有被按下
           }else
```

```
tp_dev.x[0]=0xffff;
tp_dev.y[0]=0xffff;
tp_dev.sta&=0XE0;//清除点有效标记
}
if(t>240)t=10;//重新从 10 开始计数
return res;
}
```

以上代码, GT9147_Init 用于初始化 GT9147, 该函数通过读取 0X8140~0X8143 这 4 个寄存器,并判断是否是: "9147",来确定是不是 GT9147 芯片,在读取到正确的 ID 后,软复位 GT9147,然后根据当前芯片版本号,确定是否需要更新配置,通过 GT9147_Send_Cfg 函数,发送配置信息(一个数组),配置完后,结束软复位,即完成 GT9147 初始化。GT9147_Scan 函数,用于读取触摸屏坐标数据,这个和前面的 OTT2001A_Scan 大同小异,大家看源码即可。

另外, ft5206. c 和 ft5206. h 的代码, 我们就不再介绍了, 请大家参考光盘本例程源码。最后我们打开 main.c, 这里我们仅介绍三个重要的函数:

```
//5 个触控点的颜色
//电阻触摸屏测试函数
void rtp test(void)
    u8 key; u8 i=0;
    while(1)
    {
        key=KEY_Scan(0);
        tp_dev.scan(0);
        if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)
                                            //触摸屏被按下
            if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)</pre>
if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();
                                                                    // 画图
                else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);
        }else delay_ms(10);
                          //没有按键按下的时候
        if(key==KEY0_PRES) //KEY0 按下,则执行校准程序
            LCD Clear(WHITE);//清屏
            TP_Adjust(); //屏幕校准
            TP_Save_Adjdata();
            Load_Drow_Dialog();
        }
        i++;
        if(i%20==0)LED0=!LED0;
```

```
}
   const u16 POINT_COLOR_TBL[CT_MAX_TOUCH]=
    {RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
   //电容触摸屏测试函数
   void ctp_test(void)
        u8 t=0; u8 i=0;
                           //最后一次的数据
        u16 lastpos[5][2];
        while(1)
        {
            tp_dev.scan(0);
            for(t=0;t< CT_MAX_TOUCH;t++)//最多 5 点触摸
                if((tp_dev.sta)&(1<<t))//判断是否有点触摸?
                {
                    if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)//在 LCD 范围
内
                    {
                         if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
                             lastpos[t][0] = tp\_dev.x[t];
                             lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
                         lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,
                         POINT_COLOR_TBL[t]);
                         lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
                         lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
                         if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)
                             Load_Drow_Dialog();//清除
                         }
                }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
            delay_ms(5);i++;
            if(i%20==0)LED0=!LED0;
        }
   }
   int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
        uart_init(9600);
                             //串口初始化为 9600
                             //延时初始化
        delay_init();
                             //初始化与 LED 连接的硬件接口
        LED_Init();
```

```
LCD_Init();
                            //初始化 LCD
        KEY Init();
                            //按键初始化
                            //触摸屏初始化
        tp_dev.init();
        POINT COLOR=RED;//设置字体为红色
        LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
        LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"TOUCH TEST");
        LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/11");
        if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Press
                                                                      KEY0
                                                                               to
Adjust");
        delay_ms(1500);
        Load_Drow_Dialog();
        if(tp_dev.touchtype&0X80)ctp_test(); //电容屏测试
                                         //电阻屏测试
        else rtp_test();
    }
```

下面分别介绍一下这三个函数。

rtp_test,该函数用于电阻触摸屏的测试,该函数代码比较简单,就是扫描按键和触摸屏,如果触摸屏有按下,则在触摸屏上面划线,如果按中"RST"区域,则执行清屏。如果按键KEY0按下,则执行触摸屏校准。

ctp_test,该函数用于电容触摸屏的测试,由于我们采用 tp_dev.sta 来标记当前按下的触摸屏点数,所以判断是否有电容触摸屏按下,也就是判断 tp_dev.sta 的最低 5 位,如果有数据,则划线,如果没数据则忽略,且 5 个点划线的颜色各不一样,方便区分。另外,电容触摸屏不需要校准,所以没有校准程序。

main 函数,则比较简单,初始化相关外设,然后根据触摸屏类型,去选择执行 ctp_test 还是 rtp_test。

软件部分就介绍到这里,接下来看看下载验证。

26.4 下载验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK MiniSTM32 开发板上,电阻触 摸屏得到如图 26.4.1 所示界面(左侧画图界面,右侧是校准界面):




图 26.4.1 电阻触摸屏测试程序运行效果

左侧的图片,表示已经校准过了,并且可以在屏幕触摸画图了。右侧的图片则是校准界面程序界面,用于校准触摸屏用(可以按 KEY0 进入校准)。

如果是电容触摸屏,测试界面如图 26.4.2 所示:




图 26.4.2 电容触摸屏测试界面

左侧是单点触摸效果图,右侧是多点触摸(图为3点,最大支持5点)效果图。