SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET ENVIRONNEMENTS D'EXÉCUTION EMBARQUÉS

Rapport de laboratoire

Master HES-SO

Émilie GSPONER, Grégory EMERY

3 avril 2016 version 1.0

Table des matières

1	\mathbf{Intr}	oduction REPTAR	3
	1.1	Mise en place de l'environnement, utilisation de git	
	1.2	Démarrage de Qemu	4
	1.3	Tests avec U-boot	6
	1.4	Tests avec Linux	8
	1.5	Tests sur la plate-forme réelle	11
	1.6	Accès aux périphériques REPTAR	13
_	ń		
2	Em	ulation de périphériques	15
2			
2	2.1		15
2	2.1 2.2	Environnement Qemu et machine Reptar	15 16
2	2.1 2.2 2.3	Environnement Qemu et machine Reptar	15 16 17
2	2.1 2.2 2.3 2.4	Environnement Qemu et machine Reptar	15 16 17 19
2	2.1 2.2 2.3 2.4	Environnement Qemu et machine Reptar	15 16 17 19 20

1 Introduction REPTAR

1.1 Mise en place de l'environnement, utilisation de git

a) Donnée : Il faut tout d'abord récupérer le dépôt étudiant pour les laboratoires SEEE à l'aide de la commande suivante (via une fenêtre de terminal) :

```
s git clone firstname.lastname@eigit.heig-vd.ch:/home2/reds/seee/seee_student
```

Travail réalisé: Nous n'avions pas les droits d'accès pour le dépôt git, nous l'avons donc téléchargé, puis extrait depuis le lien: https://drive.switch.ch/index.php/s/TbHxQZtmO9IVdkb. Le dossier seee_student a ensuite été placé dans: /home/redsuser/

b) Donnée: Lancez Eclipse et ouvrez le workspace seee_student. Vous devriez obtenir la liste des projets (à gauche). Chaque projet a un lien symbolique dans la racine du workspace.

Travail réalisé: En introduisant le path du dossier seee_student comme workspace au lancement d'Eclipse, nous obtenons la liste de projets suivante:




FIGURE 1 – Liste des projets

c) Donnée : Compilez maintenant l'émulateur Qemu. Dans une fenêtre de terminal, lancez la commande suivante à partir de votre répertoire seee student :

```
$ make qemu
```

Travail réalisé: Vu que nous n'avons pas téléchargé le dossier de projets depuis git, il faut nettoyer le contenu du dossier avec clean ou distclean avant de pourvoir utiliser qemu. Le make qemu prend quelques instants.

```
[l] redsuser@vm-reds-2015s2:^{\sim}/seee\_student\$ make clean \\ redsuser@vm-reds-2015s2:^{\sim}/seee\_student\$ make qemu \\ ... \\ make[1]: Leaving directory '/home/redsuser/seee\_student/qemu-reds' \\ redsuser@vm-reds-2015s2:^{\sim}/seee\_student\$
```

1.2 Démarrage de Qemu

a) Donnée: Depuis Eclipse, lancez le debugger avec la configuration de debug « qemu-reds Debug ». Dans la fenêtre Console, vous pourrez entrer directement des commandes de U-boot (tapez help par exemple).

Travail réalisé:




FIGURE 2 – Lancement d'Eclipse en mode Debug

Remarque: Après le lancement du Debug, il faut changer d'onglet en haut à droite en choisissant *Debug* pour avoir la console. Ce changement d'onglet ne se fait pas automatiquement.




FIGURE 3 – Command help dans l'U-boot

b) Donnée: Interrompez l'exécution du programme en cliquant sur l'icône pause. Identifiez la ligne en cours d'exécution dans le code source.

Travail réalisé : En interrompant le programme avec le bouton *suspend*, on obtient la vue assembleur ci-dessous. L'environnement essaie d'ouvrir le fichier ppoll.c, on est donc en attente d'un événement. Le programme est interrompu après un syscall.




FIGURE 4 – Command help dans l'U-boot

c) Donnée: Stoppez l'exécution, et dans une fenêtre de commande, démarrez qemu à l'aide du script stf (en tapant ./stf) dans le répertoire racine. Vous arrivez dans U-boot.

Travail réalisé : Cette partie n'a plus rien avoir avec Eclipse, on peut le fermer et lancer un terminal. Avec la commande *stf* tapée à la racine du répertoire seee_student, on arrive au même point qu'en lançant le Debug dans Eclipse. On peut également essayer la commande *help*

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee student$ ./stf
  WARNING: Image format was not specified for 'filesystem/flash' and probing
     guessed raw.
  Reptar # help
          - alias for 'help'
6
          - print or set address offset
  base
  bdinfo
         - print Board Info structure
  boot
          - boot default, i.e., run 'bootcmd'
          - boot default, i.e., run 'bootcmd'
 bootd
10
          - boot application image from memory
  boot m
          - boot image via network usi
  bootp
13
  . . .
```

1.3 Tests avec U-boot

a) Donnée: Dans U-boot, listez les variables d'environnement avec la commande printenv. Observez les variables prédéfinies « tftp1, tftp2 et goapp ». Ces variables définissent des commandes U-boot qui peuvent être exécutées à l'aide de la commande run (par exemple run tftp1). La commande go <addr> permet de lancer l'exécution à l'adresse physique <addr>. Vous pouvez définir/modifier vos propres variables et les sauvegarder dans la flash émulée avec la commande saveenv (seulement avec le lancement via stf).

Travail Réalisé : Après être entré dans l'U-boot avec *stf*, nous avons pu lister les variables d'environnement suivantes :

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~$ cd seee_student/
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stf

WARNING: Image format was not specified for 'filesystem/flash' and probing
guessed raw.

Reptar # printenv
...
goapp=go 0x81600000
...
tftp1=tftp helloworld_u-boot/helloworld.bin
tftp2=tftp gpio_u-boot/gpio_u-boot.bin

Environment size: 930/4092 bytes
Reptar #
```

Les variables tftp1 et tftp2 sont des alias permettant de lancer des applications, la variable goapp est un alias permettant de lancer l'exécution de l'adresse physique 0x81600000. Elle définit l'adresse de début des applications. Voici un exemple d'utilisation de ces variables :

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~$ cd seee student/
  redsuser@vm-reds-2015s2: ^{\sim}/seee\_student\$ cd helloworld\_u-boot/redsuser@vm-reds-2015s2: ^{\sim}/seee\_student/helloworld\_u-boot\$ make
3
4
  redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_u-boot$ cd .../gpio_u-boot/
5
  redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee student/gpio u-boot$ make
  redsuser@vm-reds-2015s2: \verb|^/seee_student/gpio_u-boot\$| cd ...
  redsuser@vm-reds-2015s2:^{\sim}/seee student ./stf
  WARNING: Image format was not specified for 'filesystem/flash' and probing
      guessed raw.
  Reptar # run tftp1
12
13 smc911x: detected LAN9118 controller
14 smc911x: phy initialized
15 smc911x: MAC e4: af: a1:40:01: fe
  Using smc911x-0 device
  TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.10
  Filename 'helloworld u-boot/helloworld.bin'.
18
  Load address: 0x81600000
  Loading: #
  done
  Bytes transferred = 776 (308 \text{ hex})
  Reptar # run goapp
  ## Starting application at 0x81600000 ...
25
  Example expects ABI version 6
  Actual U-Boot ABI version 6
  Hello World
  argc = 1
  argv[0] = "0x81600000"
30
  argv[1] = "<NULL>"
  Hit any key to exit ...
  ## Application terminated, rc = 0x0
33
34
  Reptar # run tftp2
35
  smc911x: detected LAN9118 controller
  smc911x: phy initialized
38 smc911x: MAC e4: af: a1:40:01: fe
  Using smc911x-0 device
  TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.10
  Filename 'gpio u-boot/gpio u-boot.bin'.
41
  Load address: 0x81600000
43 Loading: #
  _{
m done}
44
  Bytes transferred = 3080 (c08 hex)
45
  Reptar # run goapp
47
  ## Starting application at 0x81600000 ...
48
  Start of the GPIO U-boot Standalone Application
50 Stop of the GPIO U-boot Standalone Application
 |\# Application terminated, rc = 0x0
52 Reptar #
```

La commande run tftp<x> charge une application à l'adresse 0x81600000, tandis que run goapp va exécuter l'application à cette adresse comme le montre l'exemple ci-dessus.

b) Donnée: La production de l'exécutable helloworld_u-boot s'effectue en tapant la commande make dans le répertoire contenant les sources du programme. Ensuite, vous pouvez transférer le fichier (extension .bin) dans U-boot et exécuter le binaire (aidez-vous des variables d'environnement prédéfinies).

Travail réalisé: Ce point a été fait en même temps que le précédent.

c) Donnée: Testez le debugger dans Eclipse avec le projet helloworld_u-boot. Mettez un breakpoint dans le code source au démarrage du programme, et lancez le debugger avec la configuration de debug « helloworld_u-boot Debug ».

Travail Réalisé : Il faut que U-boot soit démarré dans un terminal externe avec *stf* pour que la manipulation fonctionne avec Eclipse.

```
la helloworld.c ⋈ ा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - -

☐ Outline  Disassembly 
☐ Disassem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Enter I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ldrb r3, [r0, #20]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ♦ 8ff28bc0:
        7 int main(int argc, char * const argv[])
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          tst r3, #1
beg 0x8ff28bc0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8ff28bc4:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8ff28bc8:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8ff28bcc:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ldrb r0, [r0]
and r0, r0, #255
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       : 0xff
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8ff28bd0:
                         app_startup(argv);
                        printf("Example expects ABI version %d\n", XF_VERSION);
printf("Actual U-Boot ABI version %d\n", (int)get_version());
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8ff28bd4:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ldrb r0, [r0, #20]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8ff28bdc:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          and r0, r0, #1
                         printf ("Hello World\n");
printf ("argc = %d\n", argc);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ldr r2, [r8, #8]
ldr r0, [pc, #24
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8ff28be4:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [pc, #24]
[r8, #8]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8ff28be8:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ; 0x8ff28c08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ldr r1,
                         for (i=0; i<=argc; ++i) {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8ff28bec:
■ Console 🛭 🔊 Tasks 🔐 Problems 🔘 Executables 📋 Memory
helloworld_u-boot Debug [Zylin Embedded debug (Native)] arm-linux-gnueabihf-gdb (3/4/16, 2:34 PM) 108-data-disassemble -s 0x8††28b†4 -e 0x8††28c38 -- 1
 109-data-disassemble -s 0x8ff28bf4 -e 0x8ff28c38 -- 0
  109^done,asm insns=[{address="0x8ff28bf4",inst="add\tr0, r2, r0"},{address="0x8ff28bf8",inst="lsl\tr0, r0, #3"},{address="0x8ff28bfc",inst="lsl\tr1, r1, #4"},
```

FIGURE 5 - Debug d'hello world u-boot

Remarque: Qemu se comporte comme un serveur GDB, ce qui permet à Eclipse de communiquer avec lui et de debugger des applications...à retravailler

1.4 Tests avec Linux

a) Donnée : Lancez le script ./deploy qui permettra de déployer le noyau Linux dans la sdcard virtuelle (ignorez l'erreur due à l'absence de certains fichiers).

Travail réalisé:

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./deploy
Deploying into reptar rootfs ...
Mounting filesystem/sd-card.img...
[sudo] password for redsuser:
SD card partitions mounted in 'boot tmp' and 'filesystem tmp' directories
```

```
cp: cannot stat 'drivers/sp6.ko': No such file or directory
cp: cannot stat 'drivers/usertest': No such file or directory
cp: cannot stat 'drivers/buttons_test': No such file or directory
Unmounting SD card image...
Synchronizing .img file
Unmounting 'boot_tmp' and 'filesystem_tmp'...
Done!
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$
```

b) Donnée: Poursuivez ensuite en cross-compilant l'application helloworld pour Linux (via make).

Travail réalisé:

```
 \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{1} \\ {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{2} \\ {}_{3} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{3} \\ {}_{4} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ {}_{4} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \\ \begin{array}{c} {}_{4} \\ {}_{4} \end{array} \\ \begin{array}{c}
```

c) Donnée : Copiez l'exécutable dans le rootfs

Travail réalisé:

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./mount-sd.sh

Mounting filesystem/sd-card.img...
SD card partitions mounted in 'boot_tmp' and 'filesystem_tmp' directories

redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ sudo cp helloworld_linux/helloworld
filesystem_tmp/root

redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./umount-sd.sh
Unmounting SD card image...
Synchronizing .img file
Unmounting 'boot_tmp' and 'filesystem_tmp'...
Done !
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$
```

d) Donnée : Lancez le script stq suivi de la commande boot dans U-boot pour amorcer le démarrage de Linux

Travail réalisé: Avec la commande stq, une représentation de la carte se lance.

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stq
libGL error: failed to authenticate magic 1
libGL error: failed to load driver: vboxvideo
Running QEMU
...
Warning: smc911x-0 MAC addresses don't match:
Address in SROM is 52:54:00:12:34:56
Address in environment is e4:af:a1:40:01:fe
Reptar # boot
```

```
reading uImage
...

reading uImage
...

*** Welcome on REPTAR (HEIG-VD/REDS): use root/root to log in ***

reptar login: root
Password:

#
```




FIGURE 6 – Environnement émulé

e) Donnée: Lancez votre application

Travail réalisé:

```
# ls
Settings fs helloworld rootfs_domU.img
# ./helloworld
Hello world within Linux
argv[0] = ./helloworld
#
```

f) Donnée: Dans Linux, tapez la commande suivante:

```
$\langle \usr/share/qt/examples/effects/lighting/lighting -qws &
```

Travail réalisé : Cette commande permet de lancer une application pré installée de l'émulateur.




FIGURE 7 – Lancement d'une application

1.5 Tests sur la plate-forme réelle

a) Donnée: Déployez l'application helloworld dans U-boot sur la plate-forme REPTAR avec l'interface réseau. Le transfert peut s'effectuer avec la commande tftp. Il est nécessaire d'exécuter la commande suivante pour mettre à jour les adresses IP et MAC de la plate-forme REPTAR:

```
# run setmac setip
```

Travail réalisé: Avec la commande tftp il faut donner comme paramètre le .bin de l'application ainsi que l'adresse physique où charger le programme. Cette adresse est 0x81600000 comme dans les exercices précédents.

```
redsuser@vm-reds-2015s2: / seee student$ cd helloworld u-boot/
  redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee student/helloworld u-boot$ make
  redsuser@vm-reds-2015s2: -^{'}/seee\_student/helloworld\_u-boot\$ cp helloworld.bin/
     home/redsuser/tftpboot
  redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee student/helloworld u-boot$ sudo picocom -b
     115200 / dev/ttyUSB0
  [sudo] password for redsuser:
  picocom v1.7
  Terminal ready
  Reptar # run setmac setip
10
  Reptar # tftp 0x81600000 helloworld.bin
  smc911x: detected LAN9220 controller
 smc911x: phy initialized
 | smc911x: MAC e4: af: a1: 40: 01: fe
  Using smc911x-0 device
 TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.254
```

```
17 Filename 'helloworld.bin'.
  Load address: 0x81600000
  Loading: T #
  _{
m done}
20
  Bytes transferred = 776 (308 \text{ hex})
22
  Reptar # go 0x81600000
23
  ## Starting application at 0x81600000 ...
24
  Example expects ABI version 6
  Actual U-Boot ABI version 6
  Hello World
  argc = 1
  argv[0] = "0x81600000"
  argv[1] = "<NULL>"
  Hit any key to exit ...
```

Remarque: La commande tftp ne fonctionnera pas tant que la configuration réseau n'est pas correcte. Il faut impérativement que l'adresse Ip de la connexion par pont de la VM soit 192.168.1.1.



FIGURE 8 – Configuration réseau

b) Donnée : Déployez l'application helloworld dans Linux à l'aide du réseau et de la commande scp.

Travail réalisé : Nous avons découvert que l'adresse Ip de la carte n'était pas celle attendue, nous avons donc dû adapter scp pour l'adresse Ip 192.168.1.254.

La commande scp permet de transférer le helloworld_linux à la carte reptar par l'interface réseau depuis la machine hôte.

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_linux$ scp helloworld root@192.168.1.254: helloworld

The authenticity of host '192.168.1.254 (192.168.1.254)' can't be established.

RSA key fingerprint is fb:59:a3:73:97:9d:b7:b9:8a:40:e8:bc:19:ab:ab:70.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '192.168.1.254' (RSA) to the list of known hosts.

root@192.168.1.254's password:
helloworld

100% 6877 6.7KB/s 00:00
```

L'application helloworld est maintenant chargée sur la cible, il ne reste plus qu'à l'exécuter sur celle-ci.

```
# ls
bitstreams helloworld tests
# ./helloworld
Hello world within Linux
argv[0] = ./helloworld
#
```

1.6 Accès aux périphériques REPTAR

- a) Donnée: Sur la base de l'exemple gpio_u-boot., vous devez développer une application permettant d'interagir avec les LEDs et les switchs présents sur la carte CPU de la plate-forme REPTAR. Le but de l'application est d'allumer une LED lorsqu'on appuie sur un switch.
 - 1. La LED 0 doit s'allumer lorsqu'on appuie sur le SWITCH 0.
 - 2. La LED 1 s'allume si l'on appuie sur le SWITCH 1.
 - 3. Et ainsi de suite pour les LEDs et switchs 0..3 de la carte CPU.

Le switch numéro 4 sert à quitter l'application. Aidez-vous des fichiers d'en-tête (#include) déjà présents dans le chablon fourni.

L'application gpio_u-boot est à déployer dans U-boot via la commande tftp.

Emplacement du code réalisé : /gpio u-boot.c

Ce code est très basique, mais implémente correctement les points exigés par la donnée. Les commandes suivantes ont permis de lancer l'application sur la cible réelle dans l'U-boot. Une pression sur le switch numéro 4 permet de terminer l'application.

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/gpio_u-boot$ make
2
  redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee student/gpio u-boot$ cp gpio_u-boot.bin /home/
      redsuser/tftpboot
  redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee student/gpio u-boot$ sudo picocom -b 115200 /dev
      /ttyUSB0
  [sudo] password for redsuser:
  picocom v1.7
  Terminal ready
  Reptar \ \# \ tftp \ 0x81600000 \ gpio\_u-boot.bin
  smc911x: detected LAN9220 controller
  smc911x: phy initialized
13 smc911x: MAC e4: af: a1:40:01: fe
  Using smc911x-0 device
  TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.254
  Filename 'gpio u-boot.bin'.
  Load address: 0x81600000
  Loading: T #
18
19
  _{
m done}
  Bytes transferred = 776 (308 \text{ hex})
  Reptar # go 0x81600000
22
  Stop of the GPIO U-boot Standalone Application
24
  Reptar #
```

2 Émulation de périphériques

2.1 Environnement Qemu et machine Reptar

Cette étape vous permet de vous familiariser avec l'environnement que nous utiliserons pour l'émulation de périphériques. Dans cette étape, il est nécessaire de travailler avec l'application graphique Qtemu, qui constitue le frontend graphique de Qemu. L'application est développée en C++ et utilise la librairie Qt.

a) Donnée : A partir du répertoire seee_student, lancez le frontend graphique avec le script stq

Travail réalisé:




FIGURE 9 - Frontend graphique de Qemu

b) Donnée : Les fichiers sources de Qemu se trouvent dans le répertoire qemu-reds. Examinez les fichiers suivants :

- 1. hw/arm/reptar/reptar.c Emulation plate-forme REPTAR
- 2. hw/reptar sp6.c Emulation de la FPGA
- 3. hw/reptar sp6 clcd.c Emulation gestion du LCD4x20
- 4. hw/reptar sp6 buttons.c Emulation gestion des boutons
- 5. hw/reptar sp6 emul.c Gateway entre Qemu et Qtemu

Vous trouverez également toute la documentation nécessaire sur la plate-forme Reptar dans le répertoire doc.

Remarque : Ces différents fichiers implémentent ce qui ressemble à des modules noyaux.

c) Donnée: La compilation de Qemu pourra s'effectuer dans le répertoire qemu-reds directement, avec la commande make (utilisez make -j4 ou -j8 pour aller plus vite!).

Travail réalisé : Par la suite, seule la commande *make* sera nécessaire pour recompiler l'émulateur.

En lançant ./qtemu et Eclipse, on pourra debugger l'émulateur Qemu.

2.2 Émulation de la FPGA Spartan6

Dans cette étape, il s'agit de mettre en place la structure nécessaire à l'émulation de la FPGA intégrée à la plate-forme. La FPGA implémente des registres associés aux périphériques externes. Dans cette étape, il s'agit de s'assurer que l'accès aux adresses I/O en lecture et écriture fonctionne.

a) Donnée : Complétez l'émulation de la FPGA afin de tester l'écriture et la lecture à l'une ou l'autre adresse dédiée à la FPGA (affichez simplement un message).

Emplacement du code:

```
/emulationSpartan6\_part2/reptar\_sp6.c \\ /emulationSpartan6\_part2/reptar.c
```

Travail réalisé: Nous avons modifié les fichiers $reptar_sp6.c$ et reptar.cLe point grueial de cette partie du labora été de trouvé l'adresse de base de

Le point crucial de cette partie du labo a été de trouvé l'adresse de base de la FPGA qui est 0x18000000. Nous avons en effet besoin de cette adresse pour instancier le $reptar_sp6$ dans la partie reptar.

```
sysbus_create_simple("reptar_sp6",0x18000000,NULL);
```

Pour le reste de l'implémentation, nous nous somme basé sur le diagramme de séquence du support de cours et avons pris le document *versatilepb.c* comme exemple pour le contenu des méthodes callback.

Le bon fonctionnement du code a été "testé" premièrement en réussissant la compilation sans erreurs, puis le lancement sans crash. Nous avons également ajouté des messages affichés dans la console dans les différentes méthodes callback pour suivre l'initialisation. L'exécution a été faite de la manière suivante :

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~$ cd seee_student/qemu-reds/
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/qemu-reds$ make
...
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/qemu-reds$ cd ..
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stq
...
sp6 init
reptar-sp6-emul: sp6_emul_init
sp6 initfn
...
Reptar #
```

b) Donnée: Testez les accès en lecture-écriture avec U-Boot.

Travail réalisé: Pour l'instant, les callback de lecture/écriture que nous avons implémentés contiennent uniquement des messages d'indication qui sont affichés dans la console. À l'aide des commandes suivantes, nous avons pu en tester le bon fonctionnement. Les commandes tentent de lire, puis écrire à l'adresse de la FPGA.

```
Reptar # md.l 0x18000000 1
18000000:sp6 read
00000000 ....
Reptar # mw.l 0x18000000 1
sp6 write
Reptar #
```

2.3 Émulation des devices de type LED (output)

Donnée: La FPGA est connectée à des LEDs qui sont visibles sur l'interface graphique. Cette étape consiste à implémenter le code d'émulation précédent afin de gérer l'accès aux LEDs reliées à la FPGA. Les interactions entre la FPGA et l'interface graphique doivent être gérées proprement.

Emplacement du code:

```
/emulationSpartan6 part3/reptar sp6.c
```

Travail réalisé : Pour cette partie, il a fallu rechercher l'offset du registre des LEDs qui est $\theta x \theta \theta 3A$. Il faut donc ajouter cet offset à l'adresse de base de la FPGA. Nous avons défini une variable qui garde la valeur écrite au registre des LEDs pour permettre la relecture de la

valeur. La valeur lue est simplement affichée dans la console. Nous avons ensuite implémenté la lecture et l'écriture de ce registre. Pour cela, on teste si l'offset correspond et si l'on lit/écrit des données de la bonne taille, soit 16bits. Des messages ont été implémentés pour indiquer lorsque si la lecture/écriture est faite correctement.

Nous avons ensuite testé le bon fonctionnement du code avec le test 10 de itbok. Le test montre que l'on arrive à lire et écrire correctement sur les leds.



FIGURE 10 – Test d'allumage des LEDs




FIGURE 11 – Test d'extinction des LEDs

2.4 Émulation de type boutons (input)

La FPGA est connectée à une série de boutons (switches) sur la plate-forme Reptar. Cette étape consiste à mettre en place la structure nécessaire à la gestion de ces boutons.

a) Donnée: Adaptez les fichiers nécessaires afin que l'émulation de votre périphérique (FPGA) puisse détecter la pression d'une touche, sans vous préoccuper pour le moment des interruptions.

Emplacement du code:

```
/emulationSpartan6\_part4/reptar\_sp6.c \\ /emulationSpartan6\_part4/reptar\_sp6\_buttons.c
```

Travail réalisé: Le code de cette partie est inspiré du Guide d'utilisation de l'infrastructure. L'offset pour lire la valeur des boutons est 0x0012. Lorsqu'un bouton est pressé, le handler du fichier sp6_button est appelé et la valeur du registre est mémorisée. La valeur des boutons peut également être récupérée lors d'une lecture du registre 0x0012.

b) Donnée: Le projet sp6_buttons_u-boot contient une application permettant de tester vos boutons (en mode polling). Compilez l'application et effectuez quelques tests.

Travail réalisé: L'application a été compilée avec make. Il faut ensuite lancer l'émulateur avec la *stq*. Une fois dans l'U-boot, on peut lancer l'application testant les boutons facilement, car elle est enregistrée dans les variables d'environnements sous le nom *tftp3*. Les lignes ci-dessous démontre le bon fonctionnement des boutons. Le bouton exit arrête l'application.

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee student$./stq
  Reptar # run tftp3
  smc911x: detected LAN9118 controller
  smc911x: phy initialized
  smc911x: MAC e4: af: a1:40:01: fe
  Using smc911x-0 device
  TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.10
  Filename 'sp6 buttons u-boot/sp6 buttons.bin'.
  Load address: 0x81600000
 Loading: #######
 done
12
  Bytes transferred = 34512 (86d0 hex)
13
14
  Reptar # run goapp
  ## Starting application at 0x81600000 ...
  Start of the SP6 buttons standalone test application.
 Button ONE pressed
18
19
 Button ONE pressed
20
  Button ONE pressed
  Button ONE pressed
  reptar-sp6-emul: sp6 emul event handle: read 29
  reptar-sp6-emul: sp6 emul event handle: cJSON Parse done
 Button status: 0x0
26
```

```
27 Button LEFT pressed
  Button LEFT pressed
 Button LEFT pressed
 reptar-sp6-emul: sp6_emul_event handle: read 29
  reptar-sp6-emul: sp6 emul event handle: cJSON Parse done
  Button status : 0x0
33
  reptar-sp6-emul: sp6_emul_event_handle: read 30
34
 reptar-sp6-emul: sp6 emul event handle: cJSON Parse done
36 Button status: 0x10
 Button EXIT pressed
38 SP6 buttons standalone test application exit.
  ## Application terminated, rc = 0x0
  Reptar # reptar-sp6-emul: sp6 emul event handle: read 29
  reptar-sp6-emul: sp6 emul event handle: cJSON Parse done
41
  Button status: 0x0
```

2.5 Gestion des interruptions (IRQ) avec les boutons

Complétez votre émulateur avec le code nécessaire à la gestion d'une interruption à niveau émise par la FPGA lorsqu'un bouton est pressé. L'interruption est censée être acquittée par le driver. Il faut donc gérer l'état interne associé à cette interruption.

a) Donnée: Commencez par adapter le code d'initialisation de la plate-forme (reptar.c) afin d'instancier une interruption en provenance de la FPGA; l'interruption sera de type niveau.

Travail réalisé:

b) Donnée: Testez que l'interruption fonctionne en configurant le contrôleur GPIO et en interrogeant le registre d'état, dans U-Boot. Les registres du microcontrôleur à utiliser sont les suivants: GPIO_RISINGDETECT, GPIO_IRQENABLE1 et GPIO_IRQSTATUS1 De plus, l'interruption doit aussi être activée au niveau de la FPGA (cf documentation).

Travail réalisé :

2.6 Émulation de l'afficheur 7 segments

La FPGA est connectée à un afficheur 7 segments, visible sur l'émulateur. Cette étape consiste à mettre en place la gestion de cet afficheur 7 segments.

a) Donnée : Adaptez les fichiers nécessaires afin que l'émulation de votre périphérique (FPGA) puisse gérer les trois digits de l'afficheur 7 segments.

Emplacement du code :/emulationSpartan6 part6/reptar sp6.c

Travail réalisé : Pour cette partie, nous avons simplement ajouté le code pour écrire et lire dans le registre de chacun des trois digits de l'affichage 7 segments. La valeur de chaque affichage est stocké dans une variable. Pour l'écriture, il faut spécifier dans le gson le nom du périphérique, le numéro du digit ainsi que la valeur à afficher.

b) Donnée: Le dossier 7seg_u-boot contient une application permettant de tester l'afficheur 7 segments: les chiffres de 0 à 9 doivent défiler progressivement: 012, puis 123, 234, 456, 567, ..., 901, 012, etc. Compilez l'application et effectuez quelques tests.

Travail réalisé: Une fois l'application compilée, il a fallu la lancer dans l'U-boot. Comme elle n'est pas définie dans les variables d'environnement, il faut utiliser la commande complète. Une fois lancée, l'application va incrémenter la valeur des digits. L'image ci-dessous démontre le bon fonctionnement.

```
redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stq
...

Reptar # tftp 7seg_u-boot/7seg_u-boot.bin
smc911x: detected LAN9118 controller
smc911x: phy initialized
smc911x: MAC e4:af:a1:40:01:fe
Using smc911x-0 device
TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.10
Filename '7seg_u-boot/7seg_u-boot.bin'.
Load address: 0x81600000
Loading: ########
done
Bytes transferred = 34932 (8874 hex)
Reptar # run goapp
```




FIGURE 12 – Frontend graphique de Qemu avec affichage 7 segments

2.7 Mini-application utilisant les boutons et l'afficheur 7 segments

a) Donnée: Le dossier miniapp_u-boot contient un chablon. Complétez-le afin de créer une application qui utilise les boutons SW2, SW5, SW4 et SW3, ainsi que l'afficheur 7 segments.

- 1. Lors d'un appui sur SW2, SW5 ou SW4, le digit respectivement à gauche, au centre ou au milieu est incrémenté de 1, modulo 10. Si un digit atteint 9, il reviendra à 0.
- 2. La valeur initiale de chaque digit, au démarrage de l'application, est 0 (on affichera 000).
- 3. Un appui sur SW3 quitte l'application.
- 4. Vous devrez gérer l'anti-rebond : le digit ne devra être incrémenté que si le bouton est pressé puis relâché (comme un appui sur une touche de sonnette par exemple).

Travail réalisé:

b) Donnée: Testez votre application sur l'émulateur

Travail réalisé:

c) Donnée : Déployez et testez votre application sur la plate-forme réelle

Travail réalisé: