(a)

はじめ静止している質量 M のロケットを考える。このロケットには質量  $m_f(< M)$  の燃料が入っており、これを相対速度 w で噴射できる。つまり、ロケットが速さ  $v_1$  ですすんでいるときに噴射された燃料は外から見て  $v_1-w$  で飛んでいくことになる。

このロケットは燃料を燃やし尽くしたときどこまで加速できるのか調べたい。

簡単のために、まずは燃料を一発の砲弾として発射する場合を考えてみよう。発車後のロケットの速度を $v_1$ 、燃料の速度を $v_2$ とすると、

$$\boxed{\mathcal{P}:v_1 \, \succeq \, v_2 \, \, \mathfrak{O} 式} = w \tag{1}$$

w はあくまで燃料とロケットの相対速度、すなわち<u>速度の差</u>であることに注意しよう。 又、簡単のために  $m=M-m_f$  として、運動量保存の法則より

$$\boxed{ \textbf{1}:m,m_f,v_1,v_2}$$
 の式  $\boxed{ = 0 }$  … (最初静止していたので、発射後も運動量はゼロ) (2)

が成り立つ。

これらを $v_1$ について解くことで、

$$v_1 = \frac{m_f}{|\vec{\mathcal{P}}|} w \tag{3}$$

を得る。 $v_1$ とはロケットの速度であったので、ロケットの速度をあげようと思ったら

- 発射される燃料の、ロケット全体に対する比を増やす
- 燃料を発射する速さ w を上げる

をすればいいとわかる。

(b)

では、燃料を時間をかけて放出する通常のロケットだとどうなるのか考えてみよう。

連続的に噴射するので難しいと思うかもしれないが、実は短い時間についてひとかたま りで考えてそれを無限に細かくしていくことで計算ができるのでやってみよう。

噴射開始 t 秒後の状況を考える。燃料を噴射する割合を  $\mu = \frac{dm}{dt}$  とすると、ロケットの 質量はM- エ に減っている。これをmとおく。

ここからさらに短い時間  $\Delta t$  がたつ間に噴射される燃料の質量は  $oldsymbol{1}$  。また、この噴射 によってロケットの速度がvから $v + \Delta v$ に上がるとしよう。

これをひとかたまりで考えると、(a) と同じように立式することができる。具体的には、 燃料の速度を  $v_2$  とおくと

$$\boxed{\textbf{D}} = w$$
 ···ロケットと燃料の相対速度は  $w$  (4)

これを解くと、

$$\mu \Delta t w = m \Delta v$$

となる。ところで(5)式左辺などに出てくる

$$-\mu\Delta t$$

とは、今回の放出によるロケットの質量の変化(オだけ噴射されたので)である。これ をわかりやすいように  $\Delta m$  とおいて、

$$-\Delta mw = m\Delta v$$

を得る。これを非常に短い時間にする ( $\Delta t \rightarrow 0$ ) と、 $\Delta m, \Delta v \rightarrow 0$  でもあるので、

$$-wdm = mdv (6)$$

と書ける。

これは積分で解ける。具体的には、両辺を m で割って

$$-w \cdot \frac{dm}{m} = dv \tag{7}$$

w は定数であることに注意すれば、両辺を「ロケットの噴射している間」で積分して

$$-w \int_{M}^{\boxed{\mathcal{F}}} \frac{dm}{m} = \int_{\text{while rocket is firing}} dv \tag{8}$$

右辺は単に「速度の変化」を「ロケットの噴射している間」積分したものなので、噴射 後のロケットの速度にほかならない。

さあ、左辺を計算しよう。

$$-w\int_{M}^{\cancel{\tau}} \frac{dm}{m} = -w \left[ \log |m| \right]_{M}^{\cancel{\tau}} \tag{9}$$

$$= -w\left(\log\left|\mathcal{T}\right| - \log\left|M\right|\right) \tag{10}$$

$$= -w \left( \log \boxed{\mathcal{T}} - \log M \right) \tag{11}$$

$$= -w \log \frac{\boxed{\tau}}{M} \tag{12}$$

$$= w \log \frac{M}{\boxed{\tau}} \tag{13}$$

ケ は噴射後のロケットの質量と解釈することもできる。やはり、ロケットの最終的な 速度をあげようと思ったら

- ・ 噴射される燃料の、ロケット全体に対する比を増やす (→ 積める荷物の量 (payload) は減ってしまう)
- 燃料を噴射する速さ w を上げる

をすればいいとわかる。

しかし、前者を改善しても  $\log x$  ーダーでしか改善しないため、w を上げるのが一番効果的である。詳しくは Web ページの解説を読んでほしい。

## コラム

この公式は1897年、ロシア人ロケット工学者ツィオルコフスキーによって発見された。 彼は難聴であり家計も苦しかったことからまともに学校に通わなかったが、研究を重ね、 この他にも多段式ロケットや流線型のロケット、宇宙エレベータの原型など現在も使われ 続けるアイデアを多数残した。彼は、その功績をたたえ宇宙旅行の父と呼ばれる。

また、この公式を眺めていると コ はロケットの最終的な速度に影響しないことがわかる。つまり、チビチビと放出してもドバーっと放出しても、噴出速度が同じであれば最終的に同じ速度に達するのである。

実際には、ドバーッと放出しかつ噴射速度が高いとエンジンが耐えられない。そのため、効率のみを考えればチビチビと放出したほうが良いのである。たとえば小惑星探査機はやぶさに使われたイオンエンジンは「老人の鼻息」と呼ばれるほど推進力が小さいが、燃料が飛んでいく速さ自体はとても速い。数年かけてチビチビと高速に放出することで、通常の化学ロケットの10倍という性能を叩き出している。推進剤の速度を速くすることは乗せられる荷物の量に直結するので非常に重要である。

じゃあ全部このイオンエンジンにすればいいじゃんと思うかもしれないが、先程言ったようにパワーを数年間かけて出す設計になっているので、推力自体は鼻息レベルであり地上では飛び立つことができない。地上からはパワフルな通常のロケットで飛び立ち、イオンエンジンは宇宙に出てからの加速用として用いられた。

## 解答

- $\mathcal{F}$   $v_1 v_2$
- $1 mv_1 + m_f v_2$
- ウM
- $\perp \mu t$
- オ  $\mu \Delta t$
- カ  $(v + \Delta v) v_2$
- $\neq$   $(m \mu \Delta t)(v + \Delta v) + \mu \Delta t v_2$
- ク なし
- $\tau$   $M-m_f$
- コ  $\mu$ 、すなわち燃料を消費する速さ