

CI 2 – SLCI : ÉTUDE DU COMPORTEMENT DES SYSTÈMES LINÉAIRES CONTINUS INVARIANTS

Chapitre 7 – Réponses harmoniques – Diagrammes de Bode

Savoir

Savoirs:

- Mod.

1	Présentation	. 1
	1.1 Caractérisation d'un signal sinusoïdal	1
	1.2 Réponse temporelle à une entrée sinusoïdale	1
2	Diagrammes de Bode	2
	2.1 Calcul complexe	2
	2.2 Définition	3
	2.3 Représentation d'un système asservi	3
3	Réponse harmonique d'un gain	4
4	Réponse harmonique d'un intégrateur	
	4.1 Réponse harmonique système proportionnel intégral	
5	Réponse harmonique d'un système du premier ordre	
6	Réponse harmonique d'un système du second ordre	4
	6.1 Cas où $\xi > 1$	
	6.2 Cas où $\xi = 1$	4
	6.3 Cas où $\xi < 1$	
7	Réponse harmonique d'un système asservi	

Ce document évolue. Merci de signaler toutes erreurs ou coquilles.

1 Présentation


1.1 Caractérisation d'un signal sinusoïdal


On peut définir un signal sinusoïdal sous la forme suivante :


 $f(t) = A \sin(\omega \cdot t + \varphi)$ et on note : On a par ailleurs : $-A : \text{l'amplitude de la sinusoïde }; \\ -\omega : \text{la pulsation en } rad/s \; ; \\ -\varphi : \text{la phase à l'origine en } rad.$ $f(t) = A \sin(\omega \cdot t + \varphi)$ On a par ailleurs : $-T = \frac{2\pi}{\omega} : \text{la période de la sinusoïde en } s \; ; \\ -f = \frac{1}{T} : \text{fréquence de la sinusoïde en } Hz.$

1









Sinus amplifié

Sinus déphasé

Sinus amplifié et déphasé

1.2 Réponse temporelle à une entrée sinusoïdale

Soit un système du premier ordre de la forme $H(p) = \frac{1}{1+\tau p}$. Le gain de la fonction de transfert est donc de 1 et la constante de temps est de 1 seconde.

Calculons la réponse temporelle s(t) d'un premier ordre à une entrée sinusoïdale $e(t) = E_0 \sin(\omega_0 t)$. Dans le domaine de Laplace, on a $E(p) = E_0 \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2}$. S(p) s'exprime donc sous la forme suivante :

$$S(p) = E(p) \cdot H(p) = E_0 \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + p^2} \cdot \frac{K}{1 + \tau p} = K E_0 \omega_0 \left(\frac{1}{\omega_0^2 + p^2} \cdot \frac{1}{1 + \tau p} \right)$$


En réalisant la transformée de Laplace inverse, on obtient :


$$s(t) = \frac{KE_0}{1 + \tau^2 \omega_0^2} \left(\tau \omega_0 e^{-\frac{t}{\tau}} - \tau \omega_0 \cos(\omega_0 t) + \sin(\omega_0 t) \right)$$


Définition


Réponse harmonique

On appelle réponse harmonique la sortie d'un système lorsqu'il est soumis à une entrée sinusoïdale. Elle permet de caractériser le comportement dynamique du système.









 $\omega_0 = 0.01 \, rad/s - T = 200\pi \, s$

$$\omega_0 = 0, 1 \, rad/s - T = 20\pi \, s$$

$$\omega_0 = 1 \, rad/s - T = 2\pi \, s$$

 $\omega_0 = 10 \ rad/s - T = 0.2\pi \ s$

2 Diagrammes de Bode

2.1 Calcul complexe

Lorsque le système est soumis à une entrée sinusoïdale, la variable de la Laplace p est substituée par $j\omega$. $H(j\omega)$ est appelée réponse en fréquence ou réponse harmonique du système.

Remarque

On rappelle que si $H(j\omega)=\frac{x_1+jy_1}{x_2+jy_2}$, alors :

– on appelle $A(\omega)=|H(j\omega)|$ le module de H (ou le gain de H) et on a :

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

- on appelle $\varphi(\omega) = Arg(H(j\omega))$ l'argument de H (ou la phase de H) et on a :

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{y_1}{x_1} - \arctan \frac{y_2}{x_2}$$

On appelle Adb le gain en décibel et on a :

$$Adb(\omega) = 20 \log A(\omega)$$

Soit H(p) une fonction de transfert d'ordre 1 :

$$H(j\omega) = \frac{K}{1 + \tau j\omega}$$

On a alors:

$$Adb(\omega) = 20\log\left(\frac{\sqrt{K^2}}{\sqrt{1^2 + (\tau\omega)^2}}\right) = 20\log K - 10\log\left(1 + \tau^2\omega^2\right)$$
$$\varphi(\omega) = \arctan\frac{0}{K} - \arctan\frac{\tau\omega}{1} = -\arctan\tau\omega$$

2.2 Définition

Diagrammes de Bode

Les diagrammes de Bode représentent deux courbes sur deux diagrammes distincts dans des repère semi logarithmiques:

- la courbe de gain en décibel en fonction de la pulsation ω ;
- la courbe de phase (en degrés ou radians) en fonction de la pulsation ω .

2.3 Représentation d'un système asservi

Généralement, une fonction de transfert s'écrit sous la forme d'un produit de fonction rationnelles. Ainsi, notons $H(j\omega)$ $F(j\omega) \cdot G(j\omega)$.

On montre que le gain décibel de H est sous la forme :

$$Adb(\omega) = 20\log|F(j\omega)| + 20\log|G(j\omega)|$$

et que la phase est sous la forme :

$$Adb(\omega) = Arg(F(j\omega)) + Arg(G(j\omega))$$



Ainsi pour tracer le gain et la phase d'une fonction de transfert s'exprimant sous la forme de produit de fonctions de transfert élémentaire, il suffit de tracer les fonctions de transfert élémentaire dans les diagrammes de Bode puis de les sommer.

- 3 Réponse harmonique d'un gain
- 4 Réponse harmonique d'un intégrateur
- 4.1 Réponse harmonique système proportionnel intégral
- 5 Réponse harmonique d'un système du premier ordre
- 6 Réponse harmonique d'un système du second ordre
- **6.1** Cas où $\xi > 1$
- **6.2** Cas où $\xi = 1$
- **6.3** Cas où $\xi < 1$
- 7 Réponse harmonique d'un système asservi

Références