Applications


Exercice d'application

Sources diverses


Savoirs et compétences :

Torseur des actions mécaniques transmissibles dans un coussinet

Un coussinet (ou bague) est un élément technologique permettant de réaliser des liaisons pivot. Suivant les cas d'utilisation d'un système, un chargement sur l'arbre est transmis au coussinet.



On donne le modèle suivant où le champ de pression de l'arbre sur le coussinet est uniforme pour $\theta \in [-\pi, 2\pi]$ On note $R = \frac{D}{2}$ le rayon du coussinet.



Question 1 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $R(1 \rightarrow 3)$.

Correction 1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en M: $dR(1 \rightarrow 3) = p(M)dS\overrightarrow{e_r}$.

- 2. La pression étant uniforme, on a p(M) = p.
- 3. La géométrie du coussinet étant cylindrique, on se place en coordonnées cylindriques et dS = $Rd\theta dz$.
- 4. θ varie sur $[\pi, 2\pi]$ et z sur [0, L].
- 5. $\overrightarrow{e_r} = \cos\theta \overrightarrow{x} + \sin\theta \overrightarrow{y}$.

Au final, $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} = \int p(\cos\theta \overrightarrow{x} + \sin\theta \overrightarrow{y}) R d\theta dz$ $= pR \int \left(\cos\theta \,\overrightarrow{x} + \sin\theta \,\overrightarrow{y}\right) d\theta dz$ $pR\left(\int \cos\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}z \,\overrightarrow{x} + \int \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}z \,\overrightarrow{y}\right)$ $LpR\left(\int \cos\theta \, d\theta \, \overrightarrow{x} + \int \sin\theta \, d\theta \, \overrightarrow{y}\right)$ = $LpR\left(\left[\sin\theta\right]_{\pi}^{2\pi} \overrightarrow{x} - \left[\cos\theta\right]_{\pi}^{2\pi} \overrightarrow{y}\right)$

 $= LpR(-(1-(-1))\overrightarrow{y})$

 $= LpR(-(1-(-1))\overrightarrow{y}) = -2LpR\overrightarrow{y} = -LDp\overrightarrow{y}.$

Question 2 Déterminer $\overline{\mathcal{M}(0,1\to 3)}\overline{z_N}$.

Correction 1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en M: $dR(1 \rightarrow 3) = p(M)dS\overrightarrow{e_r}$.

- 2. Au point O, on a $d\overline{\mathcal{M}(O,1\rightarrow 3)} = \overline{OM} \wedge$ $\overrightarrow{dR(1 \to 3)} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{dR(1 \to 3)}$
- 3. $\overrightarrow{OM} = R\overrightarrow{e_r} + z\overrightarrow{z}$.

On a alors, $\overline{\mathcal{M}(0,1\to3)}\overrightarrow{z} = \left(\overrightarrow{OM} \wedge d\overrightarrow{R(1\to3)}\right)\overrightarrow{z}$ $=((R\overrightarrow{e_r}+z\overrightarrow{z})\wedge p(M)dS\overrightarrow{e_r})\overrightarrow{z}$ $=(z\overrightarrow{z} \wedge p(M)dS\overrightarrow{e_r})\overrightarrow{z}=0$

Rappel: le produit mixte est invariant par permutation circulaire : $(\overrightarrow{a} \wedge \overrightarrow{b}) \cdot \overrightarrow{c} = (\overrightarrow{c} \wedge \overrightarrow{a}) \cdot \overrightarrow{b} =$ $(\overrightarrow{b} \wedge \overrightarrow{c}) \cdot \overrightarrow{a}$.

On considère maintenant que la pression n'est pas uniforme et vaut au point $M p_0 \sin \theta$.

Question 3 *Justifier que* $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$ *n'a une composante* que sur \overrightarrow{y} .

Correction Pour des raisons de symétrie du champ de pression, la seule composante sera sur $\overrightarrow{y_N}$.




Question 4 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $R(1 \rightarrow 3)$. On rappelle que $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$.

Correction On cherche donc $\overrightarrow{R(1 \to 3)} \cdot \overrightarrow{y_N}$.

1. On commence par exprimer le modèle local



- d'une action mécanique en $M: d\overline{R(1 \rightarrow 3)} = p(M)dS\overrightarrow{e_r}$.
- 2. La pression étant uniforme, on a $p(M) = p_0 \sin \theta$.
- 3. La géométrie du coussinet étant cylindrique, on se place en coordonnées cylindriques et $dS = Rd\theta dz$.
- 4. θ varie sur $[\pi, 2\pi]$ et z sur [0, L]. On a $dR(1 \to 3) \cdot \overrightarrow{y_N} = p(M) dS \overrightarrow{e_r} \cdot \overrightarrow{y_N} = p_0 dS \sin^2 \theta$. On a donc $R(1 \to 3) \cdot \overrightarrow{y_N} = \int p_0 \sin^2 \theta R d\theta dz$ $= p_0 R L \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{1}{2} p_0 R L \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta\right]_{\pi}^{2\pi} = \frac{1}{2} p_0 R L \pi = \frac{1}{4} p_0 D L \pi$.



Détermination des efforts dans une structure étayée


Lors de la démolition d'une partie de la gare de Lyon Part-Dieu (en 2018), des étais ont du être posé afin de soutenir la structure supérieure.





Dans le but de dimensionner les étais, il est nécessaire de déterminer les actions mécanique dans chacune des liaisons

Pour cela, on utilise la modélisation suivante.



On a
$$\overrightarrow{AB} = a \overrightarrow{x}$$
, $\overrightarrow{BD} = b \overrightarrow{x}$ et $\overrightarrow{CB} = L \overrightarrow{x_1}$.

Question 1 Tracer le graphe d'analyse du système (graphe des liaisons et actions extérieures).

Question 2 Proposer une stratégie permettant de déterminer les actions mécaniques dans les liaisons.

Correction Ici, il s'agit de déterminer les actions mécaniques dans toutes les liaisons. Il faudra donc isoler successivement toutes les pièces et réaliser un PFS pour chacune d'entre elles. Cependant, il y a quand même une stratégie d'isolement à avoir : il faut commencer par isoler les solides soumis à deux glisseurs. En effet, d'après le PFS, lorsqu'un solide est soumis à deux glisseurs, les deux forces sont de même norme, de même direction (droite passant par le point d'application des deux glisseurs) et de sens opposé.

La stratégie est donc la suivante :

- on isole 1 et on réalise le PFS.
- on isole 2 et on réalise le PFS en B.

Question 3 Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons en fonction de F.

Correction On isole 1. On réalise le BAME :

- $\{\mathcal{T}(0 \to 1)\};$
- $\{\mathcal{T}(2 \rightarrow 1)\}$.

D'après le PFS pour un solide soumis à 2 glisseurs, on



Correction On isole 2. On réalise le BAME:

•
$$\{\mathcal{T}(0 \to 2)\} = \left\{\begin{array}{c} X_{02} \overrightarrow{x} + Y_{02} \overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_A;$$

• $\{\mathcal{T}(1 \to 2)\} = \left\{\begin{array}{c} F_{01} \overrightarrow{x_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_B;$

• $\{\mathcal{T}(\text{ext} \to 2)\} = \left\{\begin{array}{c} -F \overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_C.$

Proprès la RES pour un solide sou mis à 2 glies

•
$$\{\mathcal{T}(1 \to 2)\} = \left\{\begin{array}{c} F_{01} \overrightarrow{x_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_B;$$

•
$$\{\mathcal{T}(\text{ext} \to 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -F \overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_C$$

D'après le PFS pour un solide soumis à 2 glisseurs, on

a:
$$\{\mathscr{T}(0 \to 1)\} + \{\mathscr{T}(2 \to 1)\} = 0$$
.

Résolution :
$$\{\mathcal{T}(0 \to 1)\}$$
 = $-\{\mathcal{T}(2 \to 1)\}$ = $\left\{\begin{array}{c} F_{01} \overrightarrow{x_1} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_A$.