

مدل سازی ریاضی و عددی کامپوزیت های ضد ساندویچی با در نظر گرفتن تنش های پس ماند و کرنش های پس ماند

مادل

ضيا جوانبخت

چکیده

در بخش تحلیلی، معادلات اولیه با در نظر گرفتن تنش ها و کرنش های پس ماند تشکیل شده و در نهایت فرم حساب تغییراتی معادلات تعادل به دست آمده است. این فرمولاسیون مخصوص کامپوزیت های ضد ساندویچی (برای مثال صفحات خورشیدی) است که قابل گسترش به سایر مواد با رفتارهای مشابه است. به دلیل محدودیت های آزمایشگاهی، به نظر می رسد که نتایح محدود به روابط تحلیل و جواب های عددی خواهد بود که با داده های آزمایشگاهی موجود در سایر مقالات چاپ شده قابل قیاس و راستی آزمایی اس

فهرست مطالب

vii	ير	ليست تصاو
ix	ول	ليست جداو
1	Introduc	etion 1
1		1
١		
٣	ها	۲ تانسور
٣	ٔ مقدمهای بر تانسورها	1
٣	ابزارهای ریاضی	۲
٣	۱.۲ تانسورها	
۴	عملیات تانسوری	٣
۴	۱.۳	
۵	۰. ۲.۳	
۵	۳.۳ تندیل	
۵		۴
9	۱.۴	
۶	۲.۴ تقارن	
v	ا برا مصویر	۵
, V	۱.۵ خبرب مزدوج	w
¥	۱۵۰۱ صرب مردوج	۵
^	.,	۶
٨	تجزیهی طیفی و مقادیر ویژه	٧
٨	۱.۷ تجزیهی مقادیر ویژه	
۸	۲.۷ ناوردهای تانسوری	
٩	تجزیههای خاص تانسورها 	٨
٩	۱.۸ تجزیهی حجمی انحرافی	
٩	 ۲.۸ تجزیهی متقارن مایل	
٩	کاربردهای خاصِ در مکانیک پیوسته	٩
٩	١.٩ تانسور کرنش	
١.	۲.۹ تانسورتنش	
١.	۳.۹ تانسور نرخ کرنش	
١.	معیارهای تسلیم و شکست	1 •
١.	۱.۱۰ معیار فون میزس	
١.	۲.۱۰ معیار ترسکا	
1.	نتیجه گیری	11
11	تحليل تانسوري	17
11	۱.۱۲ مشتقگیری از تانسورها	
١١	۲.۱۲ واگرایی و چرخش	
	۳.۱۲ قضایای انتگرال	
11	تبديلات مختصات	١٣
11	 ۱.۱۳ قوانین تبدیل	
۱۲	۲.۱۳ ماتریس تبدیل	
17	كاربردهاى ييشرفته	14
17	ادر اوروندی پیشرف در	
17	٢.١٠ يلاستيسيته	
17	۱۰۱۱ پلاستیسته	
18	۱۰۱۲ الاسیسیه	10
		ıω
17	۱.۱۵ تانسورها در روش اجزای محدود	
1 7	۲.۱۵ تکنیکهای انتگرالگیری	1.0
1 7	کاربردهای محاسباتی	18
18	1.19 نمایش تانسورها در برنامهنویسی	
۱۳	۲.۱۶ بهینهسازی محاسبات	

14		 																							ي .	ئارېرد	ای ک	مثالها	17	
۱۳		 		 																		ىدى	ر دو بع	تنش	_	ثال ۱ :	_	1.17		
۱۳																										ثال ۲:		Y. 1 V		
14																												تانسور	۱۸	
14																						_	_			سیت انسور آ	-	١.١٨	17	
																									•	- •				
14																										عيارها ي 		7.11		
14																										ثال: تا		۳.۱۸		
۱۵																										ئاربردھ		4.11		
۱۵																										حليل ر		۵.۱۸		
۱۵																			ی	بداري	ناپای	عليل ا	در تح	شرفته	ای پی	ئاربردھ	5	۶.۱۸		
18																												جنبهه	19	
18				 																		. 1	سورها	ی تان	ن عدد	حاسبه	م	1.19		
18				 																		فته .	، پیشر	عددي	هاي	گوريت	31	7.19		
18																												جمعبن	۲.	
19																										ر کات ک		1.7.		
16					•	•	•																			، سعهها		7.7.		
' '	•	 •	•	 •	•	•	•	 •	•	•	 •	•	 •	•		•	•	•	•		•	• •	• •		ی ایت	J. 1000	_	1.1		
19																									سمسته	۔ های د	حبط	مکانیک م	0 10 -0	
19															_										- J.	٠ ي		مقدمه	مرور ۱	
19																									٠	 فهوم پی		1.1	,	
																										1				
19																							-	•	J	عتبار رو		۲.۱		
۱۹																						-				ىناصر ب		۳.۱		
۲.																										_		ابزارها	٢	
۲.																								ى .	انسور;	حليل تا	ت	1.7		
۲.				 																			ساسى	ری اس	تانسو	مليات	ء	۲.۲		
۲١		 		 																بن .	نشت	مع اي	داد ج	و قراره	خص و	ماد شا-	ن	٣.٢		
۲۱																										ملگره		4.7		
77																												سينمات	٣	
77																							_		-	حرمد کربند		۱.۳	,	
77																										بحربندو عسم ماد				
																												۲.۳		
77																										گاشت		٣.٣		
22																												توصيف	۴	
22		 																				. ((مادي	نژی (لأكرا	وصيف	تو	1.4		
24				 																		. (لمايي)	ی (فغ	اويلر;	وصيف	تو	4.4		
24				 																					دی .	۔ شتق ما	م	٣.۴		
24		 																							_	_		اندازه	۵	
74		 		 																						 ئراديان		1.0		
74																										راديان دازهها:		۲.۵		
۲۵																								_	-	جزیهی		۳.۵		
70																									•	_		۱.۵ نیرو و ا	۶	
																									_		•		7	
70																										صل تنش		۱.۶		
70																								_	-	واص ا ترواس		۲.۶		
78																												اصول	Y	
48																										ضیهی		١.٧		
49																									1 -	نای جر		۲.٧		
48				 																				خطي	كانەي	مادل تَ	ت	٣.٧		
49																										مادل ت		4.7		
49																							_		_	نای انر		۵.٧		
77					-	-		•			 •					•						ک	كلاسد	عطی	ری ۵۵، خ	ر س اختا	عاص	نظريهه	٨	
7 7																								_		سول بن	_	۱۰۸	~	
77																										صوں بد لاستیسی		۲.۸		
																								_						
7 7																										فتار ویہ کریا		٣.٨		
۲۸																										يسكوال		۴.۸		
71																									-	- "	_	نظريهه	٩	
۲۸																							_			عارچوب	•	1.9		
۲۸		 		 																			طى .	ای خا	تيسيتا	رموالاس	تر	4.9		

w v																								- 11.	
۳١																		نده	ي آين	ىەھاي	توسه		1.16		
٣1														 				ز .	اندا	چشمٰ	ی و ج	بند	جمع	14	
۳.																	خطي	غير	های	ريتم	الگو		۲.۱۳		
۳.																	. ود	محد	ای	، اجز	روشر		1.18		
٣٠														 					اتي	عاسب	ی مح	ساز	پیاده	۱۳	
۳.																	بان .	فمزه	ای ه	كردها	رويك		۲.۱۲		
۳.																ی	لهمراتبي	سلسا	ای س	كردها	رويك		1.17		
٣٠																		. ه	ياسه	دمق	ی چن	ساز	مدل	17	
۳.																ٺن	ن كرنثا	إديار	، گر	ەھاي	نظري	•	۳.۱۱		
4																	ار .	وپولا	يكر	ەي م	نظري		7.11		
4																	ينده	, نما	جمى	ر ح	عنص		1.11		
29														 				ى .	بتارو	ٍساخ	ت ريز	ظاد	ملاح	11	
4																	اسیک	کلا	تەي	تيسيا	پلاس	•	۳.۱۰		
4																			سيته	استيا	فراالا		۲.۱۰		
4																		. ر	، کلح	چوب	چار۔		١.١٠		
4														 					على	برخد	ی غی	ماد	رفتار	1 •	
۲۸																		ته .	نيسين	الاسن	پورو		٣.٩		

ليست تصاوير

ليست جداول

فصل ۱ — Introduction

foo 1

foo

foo 1.1

foo

foo foo.

1

۱ مقدمهای برتانسورها

تانسورها ابزارهای ریاضی بنیادین و قدرتمندی هستند که در قرن نوزدهم توسط ریاضیدانانی نظیر گرگوریو ریچی ـ کوربسترو و تولیو لوی ـ چیویتا توسعه یافتند و سپس توسط انیشتین در نظریهی نسبیت عام به شهرت جهانی رسیدند. این ابجکتهای ریاضی نه تنها ابزاری برای توصیف کمیتهای فیزیکی در مکانیک پیوسته، فیزیک نظری، و مهندسی هستند، بلکه زبان ریاضی یکپارچهای را برای بیان قوانین طبیعت فراهم میکنند.

قدرت اصلی تانسورها در قابلیت نمایش روابط پیچیده ی چندبعدی بین متغیرهای مختلف نهفته است، به طوری که این روابط تحت تبدیلات مختصات شکل ناوردای خود را حفظ میکنند. این ویژگی بنیادین باعث می شود که قوانین فیزیکی مستقل از انتخاب سیستم مختصات خاص باقی بمانند، که اساس اصل نسبیت و یکی از ارکان اصلی فیزیک مدرن محسوب می شود.

در مکانیک پیوسته، تانسورها امکان توصیف دقیق و جامع پدیدههایی نظیر تنش، کرنش، نرخ کرنش، گرادیان سرعت، و خصوصیات مادی را فراهم میکنند. برخلاف کمیتهای اسکالر که تنها یک مقدار عددی دارند، یا بردارها که جهت و بزرگی را توصیف میکنند، تانسورها قادر به نمایش روابط پیچیدهای هستند که در آنها چندین جهت و مؤلفه به طور همزمان نقش دارند.

۲ ابزارهای ریاضی

۱.۲ تانسورها

ناورداری. مفهوم ناورداری یکی از بنیادین ترین اصول در ریاضیات و فیزیک محسوب می شود. یک سیستم مختصات در حقیقت نمایانگر یک ناظر یا مشاهده گر است - به شرطی که فاصله ی زمانی بین رویدادها غیرمرتبط باشد. این مفهوم ریشه در این واقعیت دارد که طبیعت مستقل از روشهایی است که ما برای توصیف آن انتخاب میکنیم.

با معرفی یک سیستم مختصات، امکان تخصیص مختصات عددی به موجودیتهای فیزیکی و هندسی فراهم می شود. این مختصات در واقع نمایانگر موقعیت، جهت، یا خصوصیات یک شیء در آن سیستم مختصات خاص هستند. اما نکته ی حائز اهمیت این است که تشکیل سیستمهای مختصات مختلف، ناظر را با نمایشهای متفاوت از همان شیء فیزیکی روبرو میکند.

برای مثال، یک نیروی اعمالی به جسم ممکن است در سیستم مختصات کارتزین مؤلفههایی داشته باشد که کاملاً متفاوت از مؤلفههای همان نیرو در سیستم مختصات قطبی باشد، اما نیروی فیزیکی واقعی تغییری نکرده است. از آنجا که همهی این نمایشهای مختلف به همان شیء فیزیکی اشاره دارند، آنها در جوهر خود معادل هستند - یا به تعبیر دقیقتر، شیء فیزیکی اصلی ناوردا است و مستقل از روش توصیف ما باقی میماند.

قوانین تبدیل. قوانین تبدیل، قلب ریاضی مفهوم تانسور را تشکیل میدهند و تعیین میکنند که چگونه مؤلفههای یک تانسور هنگام تغییر سیستم مختصات تبدیل میشوند. تانسورها برای توصیف کمیتهای فیزیکی بنیادین نظیر تنش، کرنش، مومنتوم، میدان الکترومغناطیسی، و متریک فضا_زمان استفاده میشوند. نمایش ریاضی هر تانسور، ترکیبی هماهنگ از پایههای سیستم مختصات و مؤلفههای عددی تانسور است.

این دوگانگی اساسی باعث می شود که هنگام تغییر سیستم مختصات، هم پایه های مختصات و هم مؤلفه های عددی تانسور دستخوش تغییر شوند، اما به گونه ای که کمیت فیزیکی کلی بدون تغییر باقی بماند. مطالبه ی ناورداری از یک تانسور با اعمال تساوی ریاضی بین دو نمایش مختلف آن از همان کمیت فیزیکی انجام می شود.

نتیجهی این فرآیند، استخراج قوانین تبدیل است که به وسیلهی آنها ساختارهای ریاضی ناوردا تشکیل و حفظ می شوند. این قوانین بر اساس ماتریسهای ژاکوبین تبدیل مختصات تعریف می شوند. به طور کلی تر، ناورداری کمیتهای فیزیکی به دلیل رابطهی ریاضی معکوس بین ژاکوبینها در تبدیل مؤلفههای کوواریانت (که با شاخصهای پایین نمایش داده می شوند) و کنتراواریانت (که با شاخصهای بالا نمایش داده می شوند) تانسورها مستقل شاخصهای بالا نمایش داده می شوند) تانسور حاصل می شود. این مکانیسم ریاضی تضمین می کند که ضرب داخلی تانسورها مستقل از انتخاب سیستم مختصات باقی بماند.

تعریف شهودی. اگرچه مفهوم ناورداری ممکن است به عنوان انگیزهی بنیادی و اصلی برای توسعه و استفاده از تانسورها در نظر گرفته شود، خصوصیات ریاضی و هندسی دیگر تانسور نیز در تعریف جامع و کامل تانسورها نقش بسزایی دارند. در ادبیات علمی و کتب تخصصی، رویکردهای مختلفی برای تعریف تانسورها اتخاذ شده است.

برخی از ریاضیدانان و فیزیکدانان سعی کردهاند تعریف جامعی ارائه دهند با تمرکز بر توضیح دقیق رفتار تانسور تحت تبدیلات پایه و قوانین تبدیل مؤلفهها، در حالی که گروه دیگری بیشتر بر ماهیت نگاشت خطی تانسورها و عملکرد تابعی آنها متمرکز شدهاند. این دو رویکرد مکمل یکدیگر هستند و هر کدام جنبههای مهمی از طبیعت تانسورها را روشن میکنند.

از منظر شهودی و کاربردی، تانسور را میتوان به عنوان یک شیء ریاضی چندوجهی تصور کرد که قابلیت ذخیره، پردازش، و انتقال اطلاعات پیچیدهی هندسی و فیزیکی را دارد. این شیء ریاضی اطلاعات زیر را به طور یکپارچه و هماهنگ در خود جای میدهد:

- دستورالعملهایی برای یک نگاشت خطی،
- مؤلفههای مرتبط بر حسب بردارهای پایهی خاص، و کیفیت ناوردا بودن تحت تبدیل پایه.

مؤلفههای یک تانسور با انتخاب بردارهای پایه تعیین میشوند و آنها طبق قوانین تبدیل خاصی از یک مجموعه پایه به پایهی دیگر تغییر میکنند. بنابراین، مؤلفِههای یک تانسور با پایههایش مرتبط هستند، یعنی آنها در یک مجموعه پایهی خاص مؤلفههای منحصر به فرد دارند. این مؤلفهها اگر بردارهای پایه تغییر کنند تغییر خواهند کرد. با این وجود، مؤلفههای یک تانسور همراه با پایههایش

x تعریف ۱.۲ سور. تانسور x از مرتبهی xام در فضای xبعدی به عنوان یک تابع خطی اسکالر_مقدار از xبردار تعریف می شود:

$$\mathcal{F}: \underbrace{u \in \mathbb{R}^d \times v \in \mathbb{R}^d \times ... \times w \in \mathbb{R}^d}_{n} \mapsto \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\mathcal{F}[u, v, ..., w] = \alpha,$$
(1)

که در آن d بعد فضاً، lpha یک اسکالر، و n مرتبه (یا رتبه) تانسور است که با d نمایش داده می شود. بعد و مرتبهی یک تانسور با هم به صورت بیان میشوند که کلاس یک تانسور را نشان میدهد، یعنی مجموعهی همهی تانسورهای nام مرتبه و dبعدی. توجه کنید که یک کلاس عمومیتر $inom{0}{n}d$ (مجموعه) تنها با نشان دادن مرتبهی تانسور مانند $\binom{0}{n}$ ساخته می شود.

توجه کنید که هدفگیری یک مؤلفهی خاص از تانسور به روشهای مختلف نمایش داده میشود:

$$T_{ij...k} \equiv [\mathcal{F}]_{ij...k} \equiv (\mathcal{F})_{ij...k}. \tag{Y}$$

برای تأکید بر خطی بودن تانسورها، میتوان خط زیر را برای تکمیل تعریف اضافه کرد:

$$\forall a, b, \dots, z \in \mathbb{R} : \qquad \mathcal{F}[au, bv, \dots, zw] = ab \dots z \mathcal{F}[u, v, \dots, w]. \tag{(7)}$$

۳ عملیات تانسوری

۱.۳ ضرب داخلی

در جبر خطی، ضرب داخلی یکی از بنیادین ترین و مهم ترین عملیات ریاضی محسوب می شود که به عنوان یک نگاشت دوخطی (یا چندخطی) حقیقی_مقدار از دو بردار (یا تانسور) تعریف می شود. ضرب نقطه ای معمولی که در جبر برداری مقدماتی آموخته می شود، انتخاب استاندارد و رایج ترین مثال از ضرب داخلی محسوب می شود، اما مفهوم ضرب داخلی فراتر از این کاربرد ساده است.

ضرب داخلی - به عنوان یک مفهوم بنیادی ریاضی و ابزاری برای تعریف نرم - نقش کلیدی در تنظیم و ساختار دادن به فضاهای برداری دارد. با تعریف ضرب داخلی در یک فضای برداری، امکان تعریف مفاهیم هندسی ثانویه و مشتقشدهای نظیر طول (یا بزرگی) بردارها، زاویه بین دو بردار، عمود بودن، و فاصله هندسی فراهم میشود. فضای برداری حاصل از این فرآیند، یک فضای اقلیدسی نامیده میشود که در حقیقت چیزی جز فضای حقیقی مجهز به ساختار غنیشدهای شامل مفاهیم ضرب داخلی، نرم، و متریک

این ساختار ریاضی پیشرفته امکان تعمیم بسیاری از مفاهیم هندسی آشنا از فضای سهبعدی معمولی به فضاهای با ابعاد دلخواه (حتی بینهایت بعد) را فراهم میکند و پایهی محکمی برای تحلیل تانسوری و کاربردهای آن در فیزیک و مهندسی ایجاد میکند. تعریف ۱۰۳ — ضرب داخلی. در تحلیل تانسوری، ضرب داخلی یک عملیات دودویی روی دو تانسور است که اغلب با نماد نقطه (۰) نشان داده می شود. برای مثال، تانسور ۳ به طور متوالی روی چندین بردار اعمال می شود تا آنها را به یک اسکالر نگاشت کند:

$$\mathcal{F}[\mathbf{v},...,\mathbf{w}] \equiv \mathcal{F} \odot (\mathbf{v} \otimes ... \otimes \mathbf{w}) = \mathcal{F}_{i...i} \mathbf{v}_i ... \mathbf{w}_j. \tag{F}$$

قدرت یک تانسور توسط ضرب داخلی محاسبه میشود:

$$\mathcal{F}^n = \underbrace{\mathcal{F} \cdot \dots \cdot \mathcal{F}}_{n-1}, \qquad \forall n \in \mathbb{I}^+.$$
 (4)

۲.۳ ضرب خارجی

ضرب خارجی برای ایجاد موجودیتهای مرتبهی بالاتر استفاده میشود. برای مثال، یک دیاد از ضرب خارجی دو بردار ساخته میشود.

تعریف ۲۰۳ — ضرب خارجی. ضرب دو واریانت منجر به واریانت دیگری می شود. چنین ضربی ضرب خارجی یا ضرب تانسوری نامیده می شود:

$$\mathcal{A} = \mathcal{B} \otimes \mathcal{C}. \tag{?}$$

در نتیجه ی ضرب تانسوری، مرتبه ی نتیجه افزایش مییابد، یعنی $\mathcal{O}_{\mathcal{A}}=\mathcal{O}_{\mathcal{B}}+\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ در نتیجه ی

قدرت تانسوری یک تانسور توسط ضرب خارجی محاسبه می شود:

$$\mathcal{F}^{\otimes n} = \underbrace{\mathcal{T} \otimes ... \otimes \mathcal{T}}_{n-1 \text{ circle}}, \quad \forall n \in \mathbb{I}^+.$$
 (V)

۳.۳ تبدیل

عملیات تبدیل (\Box) یا مزدوج (برای تانسورهای مختلط) عملیاتی است که ترتیب دیادیک یک تانسور را تغییر میدهد. در حالی که تبدیل تانسورهای مرتبهی اول غیرمرتبط است، تنها یک نوع تبدیل برای تانسور مرتبهی دوم \underline{T} قابل تعریف است:

$$\forall u, v \in \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} n : \qquad u \cdot \underline{T} \cdot v = v \cdot \underline{T}^{T} \cdot u.$$
 (A)

۴ کاربردهای تانسورها در مکانیک پیوسته

تانسورها در مکانیک پیوسته نه تنها نقش اساسی و بنیادی دارند، بلکه در حقیقت زبان ریاضی اصلی و غیرقابل جایگزین این شاخه از علوم مهندسی محسوب میشوند. این کاربرد گسترده و عمیق ریشه در ماهیت چندبعدی و پیچیدهی پدیدههای مکانیک پیوسته دارد که نیازمند ابزارهای ریاضی قدرتمند برای توصیف دقیق و تحلیل جامع هستند.

تانسورها در مکانیک پیوسته برای توصیف و مدلسازی انواع مختلفی از کمیتهای فیزیکی و مهندسی به کار میروند:

- تنش و کرنش در مواد: تانسورهای تنش و کرنش که حالت مکانیکی نقاط مختلف یک پیوسته را توصیف میکنند و شامل اطلاعات جامعی درباره نیروهای داخلی، تغییرات شکل، و پاسخ مکانیکی مواد هستند.
- خصوصیات مکانیکی و ترمودینامیکی مواد: تانسورهای مرتبه ی بالا که روابط پیچیده ی بین متغیرهای مختلف حالت (نظیر تنش، کرنش، دما، و تغییرات حجم) را در قوانین تشکیل دهنده مواد مدل میکنند.
- میدانهای حرکتی: شامل میدانهای سرعت، شتاب، گرادیان سرعت، و تانسور نرخ کرنش که توصیفکننده ی جنبش و تغییرات حرکتی در پیوسته ها هستند.
- قوانين تشكيل دهنده و رفتاري مواد: تانسورهاي پيچيدهاي كه روابط بين علت و معلول در رفتار مواد (نظير الاستيسيته، ويسكوالاستيسيته، پلاستيسيته، و آسيب) را مدلسازي ميكنند.
- انتقال حرارت و جرم: تانسورهای هدایت حرارتی، نفوذپذیری، و ضرایب انتقال که خصوصیات انتقال انرژی و جرم در محیطهای ناهمگن و ناهمسان را توصیف میکنند.

قابلیت بنیادی ناورداری تانسورها تحت تبدیلات مختصات، آنها را برای توصیف دقیق و قابل اعتماد پدیدههای فیزیکی که ذاتاً باید مستقل از سیستم مختصات انتخابی باشند، نه تنها مناسب بلکه ضروری میسازد. این ویژگی تضمین میکند که قوانین فیزیکی و روابط مهندسی بیانشده با تانسورها، صرفنظر از چگونگی انتخاب سیستم مرجع یا روش اندازه گیری، همواره معتبر و قابل استناد باقی بمانند.

۱.۴ ضرب برداری

جایگزینی یک ضرب خارجی در یک دیادیک، مرتبهی تانسور را یک واحد کاهش میدهد. با این حال، خاصیت مهمتر ضرب برداری در ایجاد یک ناوردای برداری است که ارتباط نزدیکی با مفهوم شبه_تانسور دارد.

تعریف ۱.۴ - ضرب برداری دو بردار u و v) را به بردار سومی نگاشت میکند:

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}, \tag{4}$$

که در آن نتیجه عمود بر صفحهی بردارهای اصلی است و جهت آن بر اساس چپ یا راست بودن سیستم مختصات تعیین میشود.

 $\omega \in \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} d$ تنها d تنها d تعداد مؤلفه مستقل دارد و بنابراین میتواند توسط شبه برداری از d تنها d تعداد مؤلفه مستقل دارد و بنابراین میشود. ناوردای برداری از طریق رابطه نمایش داده شود - که ناوردای برداری مرتبط با تانسور (یا به سادگی بردار مرتبط) نامیده میشود. ناوردای برداری از طریق رابطه زیر بدست میآید:

$$\omega = -\frac{1}{2} \boldsymbol{\epsilon} : \text{skw}(\underline{\underline{A}}), \tag{1.}$$

بنابراین، بردار محوری یک دیادیک متقارن مایل مرتبهی دوم، ضرب برداری دیادهای مربوطه است:

$$-\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}\otimes\boldsymbol{u})_{\times}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{u},\tag{11}$$

که میتواند برای جایگزینی یک ضرب برداری با دیادیک متقارن_مایل آن استفاده شود یا از طرف دیگر، تانسور اصلی میتواند با ناوردای برداریاش جایگزین شود:

$$\forall x \in \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} d : \quad \text{skw}(\underline{\underline{A}}) \cdot x = \omega \times x, \tag{17}$$

۲.۴ تقارن

تقارن یک تانسور چیزی جز ناورداری آن تحت عملیات تبدیل نیست. رایجترین شکل آن تحت تبدیل اصلی است:

$$\underline{\underline{T}} = \underline{\underline{T}}^{\mathrm{T}} \qquad \qquad \underline{\underline{U}} \qquad \qquad T_{ij} = T_{ji}, \tag{17}$$

$$\widetilde{T} = \widetilde{T}^{T} \qquad U \qquad T_{ijk} = T_{kji},$$
(14)

$$\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\mathrm{T}} \qquad \mathbf{U} \qquad C_{ijkl} = C_{klij}, \tag{10}$$

برای تانسورهای مرتبهی چهارم، انواع مختلف تقارن قابل تعریف است:

$$\mathbf{C}^{\mathrm{LT}} \stackrel{!}{=} \mathbf{C}$$
 زیرتقارن چپ, (آ۱۶)

$$\mathbf{C}^{\mathrm{RT}} \stackrel{!}{=} \mathbf{C}$$
 زیرتقارن راست, (۱۶)

$$\mathbf{C}^{\mathrm{MT}} \stackrel{!}{=} \mathbf{C}$$
 زیرتقارن میانی, (۱۶)

$$\mathbf{C}^{\text{OT}} \stackrel{!}{=} \mathbf{C}$$
 زیرتقارن خارجی. (۱۶)

۷ قضیهی تصویر

نتیجهی تقارن. تأثیر تقارن در یک تانسور کاهش مؤلفههای مستقل آن است. برای مثال، یک تانسور عمومی مرتبهی چهارم دارای ۸۱ مؤلفهی مستقل است که در صورت وجود هر دو زیرتقارن راست و چپ به ۳۶ کاهش مییابد. اضافه کردن زیرتقارن میانی منجر به تقارن کامل با ۲۱ مؤلفهی مستقل میشود.

۵ قضیهی تصویر

مفیدترین قضایای مهندسی از نظر شهودی واضح اما از نظر ریاضی پیچیده تر هستند. قضیهی تصویر میگوید که یک بردار میتواند به یک برداری به یک بردار دیگر در امتداد جهت ترجیحی (تصویر) به علاوهی آنچه باقی می ماند (رد) تجزیه شود. این موضوع در فضای برداری سه بعدی واضح است اما همچنین برای بسیاری از ابجکتهای بردار مانند دیگر مانند تانسورها، ماتریسها و توابع قابل مشتق گیری قابل اعمال است.

در این زمینه، برخی کاربردهای قضیهی تصویر عبارتند از:

- یک تابع اسکالر میتواند به صورت مجموع قسمتهای فرد و زوج نوشته شود، مثلاً در سری فوریه با استفاده از دو مجموعه تابع متعامد.
 - یک ماتریس میتواند به مؤلفههای متقارن و متقارن_مایل تجزیه شود.
 - یک تابع پیوسته قابل مشتقگیری میتواند به صورت سری تیلور بیان شود.
 - اکثر قوانین تشکیلدهندهی مواد میتوانند بر حسب تصاویر در قالب مؤلفههای حجمی و انحرافی بیان شوند.

تعریف ۱.۵ \underline{p} تانسور تصویر. تانسور متقارن \underline{q} یک تانسور تصویر و تانسور متقارن \underline{q} تانسور تصویر مکمل آن است اگر:

$$\forall n \in \mathbb{I}^+: \quad \underline{\underline{P}}^n = \underline{\underline{P}}, \quad \forall n \in \mathbb{I}^+: \quad \underline{\underline{P}}^n = \underline{\underline{P}}, \quad \forall n \in \mathbb{I}^+$$

$$\forall n \in \mathbb{I}^+ : (\underline{\underline{P}}^*)^n = \underline{\underline{P}}^*, \quad \forall n \in \mathbb{I}^+ : (\underline{\underline{P}}^*)^n = \underline{\underline{P}}^*$$
 خاصیت توانی،

$$: \underline{\underline{P}} + \underline{\underline{P}}^* = \underline{\underline{I}},$$
 کاملیت، (۱۷)

$$: \underline{P} \cdot \underline{P}^* = , \qquad \text{arabat pect}.$$

این تصاویر از کلاس 3 $inom{0}{2}$ هستند اما مفهوم قابل تعمیم به کلاسهای مرتبهی بالاتر نیز است.

تانسورهای واحد به عنوان تصویرگر. بردار واحد مرتبهی اول (بردار جهت) با \hat{e} نمایش داده می شود و دارای طول واحد است $\|\hat{e}\| = 1$. تانسور واحد مرتبهی دوم می تواند به عنوان یک تانسور تصویر پیش پا افتاده استفاده شود:

$$\underline{\underline{I}} \coloneqq \delta_{ij} \, \hat{\boldsymbol{e}}_i \otimes \hat{\boldsymbol{e}}_j, \tag{1A}$$

که در آن δ_{ij} دلتای کرونکر است.

۱۰۵ ضرب مزدوج

این نوع ضرب تغییری از ضرب خارجی است و در طول جابهجایی شاخص برای متقارنسازی/ضد متقارنسازی تانسورها به کار می رود.

تعریف ۲۰۵ — ضرب مزدوج. ضرب مزدوج دوگانهی ضرب تانسوری است. در ادبیات دو شکل موجود است:

۱. یک ضرب دیادیک به دنبال تبدیل میانی:

$$(\underline{\underline{A}} \underline{\otimes} \underline{\underline{B}}) := (\underline{\underline{A}} \underline{\otimes} \underline{\underline{B}})^{MT}. \tag{19}$$

این ضرب همچنین «ضرب تانسوری تبدیلات» نامیده میشود، یعنی اعمال آن به ضرب خارجی دو بردار (یک تانسور مرتبهی دوم) معادل تبدیل جداگانهی هر یک از این بردارها به وسیلهی تانسورهای مرتبهی دوم است:

$$(\underline{\underline{A}} \underline{\otimes} \underline{\underline{B}}) : (u \otimes v) = (\underline{\underline{A}} \cdot u) \otimes (\underline{\underline{B}} \cdot v), \tag{Y}.$$

۱. یک ضرب دیادیک به دنبال تبدیل راست و تبدیل میانی:

$$(\underline{\underline{A}}^{\otimes}\underline{\underline{B}}) := ((\underline{\underline{A}} \otimes \underline{\underline{B}})^{RT})^{MT}, \tag{Y1}$$

۶ گروههای تقارن

در ارتباط با مکانیک پیوسته، مفهوم تقارن در نظریهی گروه در مسائل مستقیم یافتن گروه تقارن یک تانسور و همچنین مسائل معکوس یافتن تانسور بر اساس عناصر خاص تقارن استفاده میشود.

Q تعریف Q عنامد و تقارن کلاسیک. برای یک تانسور داده شده Q، گروه تانسورهای متعامد تعریف نصرب ریلی پیدا شود:

$$Q \star \mathcal{T} \stackrel{!}{=} \mathcal{T}, \tag{YY}$$

که گروه تقارن تانسور nام مرتبه ${\mathcal T}$ نامیده میشود. توجه کنید که این تعریف تنها برای فضاهای برداری اقلیدسی (غیرجهتدار) معتبر است.

تقارن در جهات اصلی. شایان ذکر است که هر نوع تقارن مادی در تانسور سختی/انعطاف با مقادیر متقارن و اغلب مؤلفههای صفر منعکس میشود. از آنجا که تانسور سختی/انعطاف میتواند در هر جهت دلخواهی تنظیم شود، تقارن عددی ممکن است در هر جهتی قابل مشاهده نباشد. یعنی تنها در امتداد جهت «اصلی» مادی، تأثیر جداسازی تقارن قابل احساس و فعال است - در غیر این صورت رفتار به طور کلی ناهمسان است.

مواد متقارن عرضی. برای حالت مواد متقارن عرضی (کریستالهای ششگوشه)، ۵ پارامتر مادی به علاوه ی محور تقارن باید شناخته شود. برای آزمایش محور تقارن که با بردار جهت b نمایش داده می شود، گروه تقارن مربوطه به سادگی شامل همه ی تانسورهای تبدیل \underline{Q} با زاویه ی دلخواه است که از رابطه ی تبدیل ایجاد می شوند. توجه کنید که ناورداری از قبل توسط تعریف گروه تقارن اعمال شده، یعنی با مطالبه ی رابطه ی گروه تقارن.

۷ تجزیهی طیفی و مقادیر ویژه

۱.۷ تجزیهی مقادیر ویژه

هر تانسور متقارن مرتبهی دوم میتواند به صورت طیفی تجزیه شود. این تجزیه یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تانسورهای در مکانیک پیوسته محسوب می شود.

تعریف ۱.۷ — تجزیهی طیفی. برای یک تانسور متقارن 3 $\binom{0}{2} \in (\frac{1}{2})$ ، تجزیهی طیفی به صورت زیر تعریف می شود:

$$\operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}) = \sum_{i=1}^{3} \lambda_{i} \boldsymbol{n}_{i} \otimes \boldsymbol{n}_{i} = \lambda_{1} \boldsymbol{n}_{1} \otimes \boldsymbol{n}_{1} + \lambda_{2} \boldsymbol{n}_{2} \otimes \boldsymbol{n}_{2} + \lambda_{3} \boldsymbol{n}_{3} \otimes \boldsymbol{n}_{3}, \tag{YT}$$

که در آن λ_i مقادیر ویژه و n_i بردارهای ویژه ی واحد متناظر هستند که رابطه ی $n_i \cdot n_j = \delta_{ij}$ را برآورده میکنند.

مقادیر ویژه از حل معادلهی مشخصه زیر بدست میآیند:

$$\det(\operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}) - \lambda \underline{\underline{I}}) = 0, \tag{YF}$$

که منجر به یک معادلهی مکعبی میشود:

$$\lambda^3 - I_1 \lambda^2 + I_2 \lambda - I_3 = 0, \tag{Y\Delta}$$

که در آن I_1 ، I_2 و I_3 ناوردهای اصلی تانسور هستند.

۲.۷ ناوردهای تانسوری

ناوردهای یک تانسور کمیتهایی هستند که تحت تبدیلات مختصات تغییر نمیکنند. برای تانسور متقارن مرتبهی دوم، سه ناورد اصلی وجود دارد:

$$I_1 = \operatorname{tr} \operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3,$$
 (TY9)

$$I_{2} = \frac{1}{2} \left[(\operatorname{tr} \operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}))^{2} - \operatorname{tr} (\operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}))^{2} \right] = \lambda_{1} \lambda_{2} + \lambda_{2} \lambda_{3} + \lambda_{3} \lambda_{1}, \qquad (\checkmark \Upsilon ?)$$

$$I_3 = \det \operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3.$$
 (\mathcal{T}^{γ})

این ناوردها در تحلیل رفتار مواد و تعریف معیارهای شکست بسیار مهم هستند.

۸ تجزیههای خاص تانسورها

۱.۸ تجزیهی حجمی-انحرافی

هر تانسور مرتبهی دوم میتواند به دو قسمت حجمی (کروی) و انحرافی تجزیه شود:

$$\underline{\underline{A}} = \text{vol}(\underline{\underline{A}}) + \text{dev}(\underline{\underline{A}}), \tag{YV}$$

که در آن:

$$\operatorname{vol}(\underline{\underline{A}}) = \frac{1}{3} \operatorname{tr} \underline{\underline{A}} \underline{\underline{I}} = \frac{1}{3} A_{kk} \underline{\underline{I}}, \tag{14A}$$

$$\operatorname{dev}(\underline{\underline{A}}) = \underline{\underline{A}} - \operatorname{vol}(\underline{\underline{A}}) = \underline{\underline{A}} - \frac{1}{3} \operatorname{tr} \underline{\underline{A}}\underline{\underline{I}}.$$
 (ب۲۸)

این تجزیه در مکانیک خاک و سنگ و همچنین در پلاستیسیته کاربرد گسترده دارد.

۲.۸ تجزیهی متقارن مایل

هر تانسور مرتبهی دوم می تواند منحصراً به دو قسمت متقارن و متقارن مایل تجزیه شود:

$$\underline{\underline{A}} = \operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}) + \operatorname{skw}(\underline{\underline{A}}),$$
 ($\Upsilon \mathfrak{q}$)

که در آن:

$$\operatorname{sym}(\underline{\underline{A}}) = \frac{1}{2}(\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{A}}^{\mathrm{T}}), \tag{1.4}$$

$$\operatorname{skw}(\underline{\underline{A}}) = \frac{1}{2}(\underline{\underline{A}} - \underline{\underline{A}}^{\mathrm{T}}).$$
 (ب٣٠)

قسمت متقارن معمولاً مربوط به كرنش و قسمت متقارن_مايل مربوط به چرخش محلى است.

۹ کاربردهای خاص در مکانیک پیوسته

۱.۹ تانسور کرنش

تانسور کرنش کوشی - گرین راست به صورت زیر تعریف میشود:

$$\underline{\underline{C}} = \underline{\underline{F}}^{\mathrm{T}} \cdot \underline{\underline{F}},\tag{\Upsilon1}$$

که در آن \underline{F} تانسور گرادیان تغییر شکل است. تانسور کرنش گرین \underline{V} که در آن \underline{F} تانسور گرادیان تغییر شکل است. تانسور کرنش گرین \underline{V}

$$\underline{\underline{E}} = \frac{1}{2}(\underline{\underline{C}} - \underline{\underline{I}}). \tag{TY}$$

۲.۹ تانسور تنش

تانسور تنش کوشی σ رابطه ی بین نیروهای داخلی و سطوح داخلی یک پیوسته را نشان میدهد:

$$t = \sigma \cdot \mathbf{n},\tag{TT}$$

که در آن t بردار تنش روی سطح با بردار نرمال n است.

تانسور تنش میتواند به اجزای حجمی و انحرافی تجزیه شود:

$$\sigma = p\underline{\underline{I}} + \operatorname{dev}(\sigma), \tag{1\text{TF}}$$

$$p = \frac{1}{3} \operatorname{tr} \sigma = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}}{3},$$
 ($\dot{\gamma}$ ۳۴)

که در آن p فشار هیدروستاتیک و $\operatorname{dev}(\sigma)$ تانسور تنش انحرافی است.

۳.۹ تانسور نرخ کرنش

برای جریانهای ویسکوز، تانسور نرخ کرنش به صورت زیر تعریف میشود:

$$\underline{\underline{D}} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^{\mathrm{T}}), \tag{$^{\bullet}$}$$

که در آن ν میدان سرعت است.

۱۰ معیارهای تسلیم و شکست

۱.۱۰ معیار فون میزس

معيار تسليم فون ميزس بر اساس انرژي كرنش انحرافي تعريف ميشود:

$$\sigma_{\rm eq} = \sqrt{\frac{3}{2} \operatorname{dev}(\sigma) : \operatorname{dev}(\sigma)} = \sqrt{3J_2},$$
(٣9)

که در آن J_2 دومین ناورد تانسور تنش انحرافی است:

$$J_2 = \frac{1}{2} \operatorname{dev}(\sigma) : \operatorname{dev}(\sigma).$$
 (YV)

۲.۱۰ معیار ترسکا

معیار تسلیم ترسکا بر اساس حداکثر تنش برشی تعریف میشود:

$$\tau_{\text{max}} = \frac{1}{2}(\sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}), \tag{ΥA}$$

که در آن σ_{\min} و σ_{\min} به ترتیب حداکثر و حداقل تنشهای اصلی هستند.

۱۱ نتیجهگیری

تانسورها ابزارهای قدرتمند ریاضی هستند که امکان توصیف دقیق پدیدههای پیچیدهی فیزیکی را فراهم میکنند. خصوصیت ناورداری آنها تحت تبدیلات مختصات، آنها را برای استفاده در قوانین فیزیکی مناسب میسازد. درک عمیق مفاهیم تانسوری و عملیات مربوط به آنها برای هر مهندس مکانیک و فیزیکدانی که با مکانیک پیوسته سروکار دارد، ضروری است.

عملیات مختلف تانسوری نظیر ضرب داخلی، ضرب خارجی، تبدیل، و تجزیههای مختلف امکان تحلیل و حل مسائل پیچیدهی مهندسی را فراهم میکنند. همچنین، کاربرد تانسورها در تعریف تنش، کرنش، و معیارهای شکست نقش حیاتی در طراحی و تحلیل سازهها و مواد دارد.

۱۲ تحلیل تانسوری

۱۲ تحلیل تانسوری

۱.۱۲ مشتق گیری از تانسورها

 $\mathcal{F}(x)$ مشتقگیری از تانسورها نسبت به متغیرهای مختلف یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تانسوری محسوب می شود. برای تانسور که تابعی از موقعیت x است، گرادیان به صورت زیر تعریف می شود:

$$\nabla \mathcal{F} = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial x_i} \otimes \hat{e}_i. \tag{T4}$$

برای تانسور مرتبهی دوم $\underline{\underline{A}}(x)$ ، گرادیان یک تانسور مرتبهی سوم است:

$$\nabla \underline{\underline{A}} = \frac{\partial A_{jk}}{\partial x_i} \hat{e}_i \otimes \hat{e}_j \otimes \hat{e}_k. \tag{\mathbf{f}}.$$

۲۰۱۲ واگرایی و چرخش

واگرایی یک تانسور مرتبهی دوم به صورت زیر تعریف می شود:

$$\operatorname{div}\underline{\mathbf{A}} = \nabla \cdot \underline{\mathbf{A}} = \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_i} \hat{\mathbf{e}}_j. \tag{41}$$

برای میدان برداری ۷، واگرایی و چرخش به ترتیب عبارتند از:

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_i}{\partial x_i},\tag{TFY}$$

$$\operatorname{curl} \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{v} = \epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \hat{\mathbf{e}}_i.$$
 (ب۴۲)

٣.١٢ قضاياي انتگرال

قضیهی گاوس برای تانسورها به صورت زیر بیان میشود:

$$\int_{V} \nabla \cdot \underline{\underline{A}} \, dV = \int_{\partial V} \underline{\underline{A}} \cdot \mathbf{n} \, dS, \tag{FT}$$

که در آن V حجم، ∂V سطح محدوده کننده، و n بردار نرمال خارجی است.

۱۳ تبدیلات مختصات

١٠١٣ قوانين تبديل

تحت تبدیل مختصات $\chi_i' = Q_{ij}$ ، مؤلفههای تانسورهای مختلف به صورت زیر تبدیل میشوند:

برای بردار (تانسور مرتبهی اول):

$$v_i' = Q_{ij}v_j. \tag{FF}$$

برای تانسور مرتبهی دوم:

برای تانسور مرتبهی چهارم:

$$C'_{ijkl} = Q_{im}Q_{jn}Q_{ko}Q_{lp}C_{mnop}. (\$\%)$$

۲.۱۳ ماتریس تبدیل

ماتریس تبدیل Q باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

$$\mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q}^{\mathrm{T}} = \mathbf{\underline{I}}, \quad \text{(aralac yetc)}$$

$$\det(\underline{Q})$$
 = +1. (جهتدار بودن) (جهت

این شرایط تضمین میکنند که تبدیل یک چرخش خالص باشد و طولها و زوایا حفظ شوند.

۱۴ کاربردهای پیشرفته

1.1۴ مكانىك شكست

در علم مکانیک شکست، که یکی از شاخههای پیچیده و کاربردی مکانیک جامدات محسوب می شود، تانسورهای تنش و کرنش نقش محوری و تعیین کنند. مکانیک شکست به طور خاص با تحلیل تمرکز تنش در اطراف نقاط بحرانی نظیر نوک ترک سروکار دارد، جایی که تانسور تنش رفتار بسیار پیچیده و مشخصهای از خود نشان می دهد.

برای ترکهای حالت I (حالت بازشدگی یا کششی)، که رایجترین نوع بارگذاری در مهندسی عملی محسوب می شود، میدان تنش در نزدیکی نوک ترک دارای یک ساختار ریاضی مشخص و قابل پیش بینی است. این میدان تنش با استفاده از نظریهی الاستیسیته خطی و تکنیکهای تحلیل مختلط به صورت زیر بیان می شود:

$$\sigma_{ij} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} f_{ij}(\theta)$$
 , مرتبه های بالاتر, (۴۸)

که در آن K_I ضریب شدت تنش برای حالت I است که کمیتی مستقل از موقعیت و فاصله از نوک ترک بوده و تنها به هندسه قطعه، ابعاد ترک، و بارگذاری اعمالی بستگی دارد، r فاصلهی شعاعی از نوک ترک، و $f_{ij}(\theta)$ توابع بدون بعد زاویهای هستند که توزیع زاویهای تنش را در اطراف نوک ترک تعیین میکنند. عبارت «مرتبههای بالاتر» نیز اثرات هندسهی محلی و شرایط مرزی را در نظر میگیرد که برای فواصل خیلی نزدیک یا خیلی دور از نوک ترک اهمیت پیدا میکنند.

۲.۱۴ يلاستيسيته

در نظریهی پلاستیسیته، تانسور نرخ کرنش پلاستیک به تانسور تنش انحرافی مربوط است:

$$\underline{\underline{D}}^p = \dot{\lambda} \frac{\partial f}{\partial \sigma},\tag{F4}$$

که در آن f تابع تسلیم، $\dot{\lambda}$ ضریب پلاستیک، و \underline{Q}^p تانسور نرخ کرنش پلاستیک است.

٣.١۴ الاستيسيته

رابطهی تشکیل دهندهی الاستیک خطی به صورت زیر بیان میشود:

$$\sigma = \mathbf{C} : \varepsilon, \tag{(a.)}$$

که در آن c تانسور سختی الاستیک مرتبه ی چهارم است. برای مواد همسان، این تانسور تنها دو پارامتر مستقل دارد:

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}), \tag{41}$$

که در آن λ و μ ثابتهای لامه هستند.

۱۳ روشهای عددی

۱۵ روشهای عددی

۱.۱۵ تانسورها در روش اجزای محدود

در روش اجزای محدود، تانسورهای تنش و کرنش در نقاط انتگرالگیری محاسبه میشوند. ماتریس سختی المان از تانسور سختی مادی بدست میآید:

$$\underline{\mathbf{K}}_{e} = \int_{V_{e}} \underline{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}} \underline{\mathbf{D}} \underline{\mathbf{B}} \, dV, \tag{\Delta\Upsilon}$$

که در آن $\underline{\underline{B}}$ ماتریس کرنش_جابجایی و $\underline{\underline{D}}$ ماتریس سختی مادی است.

۲.۱۵ تکنیکهای انتگرال گیری

برای انتگرالگیری دقیق تانسورهای مرتبهی بالا، از روشهای انتگرالگیری گاوسی استفاده می شود. برای تانسور مرتبهی چهارم، تعداد نقاط انتگرالگیری مورد نیاز معمولاً زیاد است.

18 کاربردهای محاسباتی

۱.۱۶ نمایش تانسورها در برنامهنویسی

در پیادهسازی عددی، تانسورهای مرتبهی بالا معمولاً به صورت آرایههای چندبعدی یا ماتریسهایی با شاخصگذاری خاص نمایش داده میشوند. برای تانسور مرتبهی چهارم C_{ijkl}، نمایش ماتریسی با استفاده از نماد Voigt رایج است.

۲.1۶ بهینهسازی محاسبات

محاسبات تانسوری میتوانند بسیار پرهزینه باشند. استفاده از تقارنهای تانسور و روشهای بهینهسازی عددی میتواند زمان محاسبه را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

۱۷ مثالهای کاربردی

۱.۱۷ مثال ۱: تحلیل تنش دوبعدی

برای حالت تنش مسطح، تانسور تنش به صورت زیر است:

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{\DeltaT}$$

تنشهای اصلی از حل معادلهی مشخصه بدست میآیند:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}.$$
 (54)

۲.۱۷ مثال ۲: کرنش در تغییرشکل بزرگ

برای تغییرشکلهای بزرگ، تانسور کرنش گرین-لاگرانژ استفاده میشود:

$$E_{ij} = \frac{1}{2}(C_{ij} - \delta_{ij}) = \frac{1}{2}(F_{ki}F_{kj} - \delta_{ij}),$$
 (\Delta\Delta)

که در آن F_{ij} مؤلفههای تانسور گرادیان تغییرشکل هستند.

۱۸ تانسور آکوستیک و ناپایداری مادی

١.١٨ تانسور آكوستيك

تانسور آکوستیک (که همچنین با نامهای تانسور موضعیسازی، تانسور قطبش، یا تانسور سختی مشخصه شناخته میشود) یکی از مفاهیم پیشرفته و تخصصی در مکانیک پیوسته محسوب میشود که نقش حیاتی در تشخیص و پیشبینی ناپایداریهای مادی و پدیدههای موضعیسازی کرنش ایفا میکند. این تانسور ابزاری قدرتمند برای درک رفتار مواد در شرایط بحرانی و مرز پایداری است

تعریف ۱.۱۸ — تانسور آکوستیک. دو تعریف اصلی برای تانسور آکوستیک وجود دارد (Etse & Willam 1999; Ottosen & Ristinmaa 2005):

$$\underline{\underline{A}} \coloneqq \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\mathcal{C}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \qquad \underline{\boldsymbol{y}} \qquad A_{jk} \coloneqq C_{ijkl} \hat{n}_i \hat{n}_l, \tag{109}$$

$$\underline{\underline{A}} \coloneqq \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\mathcal{C}}^{\mathrm{RT}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \qquad \underline{\boldsymbol{n}} \qquad A_{jk} \coloneqq C_{ijkl} \hat{n}_i \hat{n}_k, \qquad (\diamond \diamond \diamond)$$

که در آن \hat{n} بردار جهت یا بردار نرمال به سطح موضعیسازی، و c تانسور سختی مادی مرتبهی چهارم است.

تانسور آکوستیک در حقیقت نمایانگر سختی جهتی مادی در راستای مشخصی است و اطلاعات مهمی درباره رفتار مادی تحت بارگذاریهای پیچیده فراهم میکند. این تانسور به طور خاص در تحلیل پدیدههایی نظیر شکلگیری نوارهای برشی، موضعیسازی کرنش، و گذار از رفتار یکنواخت به رفتار ناهمگن در مواد کاربرد دارد.

۲.۱۸ معیارهای ناپایداری مادی

ناپایداری مادی از طریق تکین بودن (singularity) تانسور آکوستیک تشخیص داده می شود، که این امر به معنای صفر شدن دترمینان یا مقادیر ویژهی تانسور آکوستیک است. این پدیده نشان دهندهی از دست رفتن یکتایی جواب در مسائل مقدار مرزی و امکان شکلگیری حالتهای تغییر شکل موضعی است.

معیارهای تشخیص موضعی سازی. دو معیار اصلی برای تشخیص موضعی سازی و ناپایداری مادی عبارتند از (Staber et al. 2021):

۱. از دست رفتن بیضوی بودن (معادل عدم تکین بودن و معروف به معیار رایس برای موضعیسازی): وجود هر گونه مقدار ویژهی صفر برای تانسور آکوستیک. این شرط به صورت ریاضی به شکل زیر بیان می شود:

$$\det(\underline{\underline{A}}) = 0 \quad \forall \quad \exists \lambda_i = 0$$

 ۲. از دست رفتن بیضوی بودن قوی: از دست رفتن مثبت معین بودن تانسور متقارن برای همهی جهات. این شرط سختگیرانهتر و محافظه کارانهتر است:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{u} \le 0$$
 برای برخی $\mathbf{u} \ne \mathbf{o}$ (۵۸)

این معیارها نقش بنیادی در پیش بینی شکست، شکل گیری ترک، و انتقال از رفتار پایدار به ناپایدار در مواد دارند.

٣.١٨ مثال: تانسور آكوستيك در الاستيسيته

برای مواد الاستیک همسان، تانسور آکوستیک شکل ساده و قابل تحلیلی دارد که امکان بررسی دقیق معیارهای پایداری را فراهم میکند.

مثال ۱.۱۸ — تانسور آکوستیک در الاستیسیته همسان. تانسور آکوستیک در الاستیسیته همسان به صورت زیر بیان می شود (Bigoni 2012):

$$\underline{\underline{A}}(\hat{n}) = (\lambda + \mu)\hat{n} \otimes \hat{n} + \mu\underline{\underline{I}}, \qquad (\Delta A)$$

که در آن λ و μ ثابتهای لامه هستند.

معیارهای ناپایداری در این حالت عبارتند از:

- $\mu \neq 0 \land \lambda + 2\mu \neq 0$ (عدم تكين بودن): 0 $+ \lambda + 2\mu \neq 0$
- $\mu > 0 \wedge \lambda + 2\mu > 0$: (مثبت معین بودن) فوی (مثبت معین بودن) . ۲

این شرایط نشان میدهند که پایداری مادی به هر دو ثابت الاستیک بستگی دارد و نقض هر یک از این شرایط میتواند منجر به ناپایداری و موضعیسازی شود.

۴.۱۸ کاربردهای عملی تانسور آکوستیک

تانسور آکوستیک در موارد متعددی در مهندسی عملی کاربرد دارد:

- تحلیل پایداری سازهها: تشخیص نقاط بحرانی در سازهها که ممکن است دچار کمانش موضعی شوند
 - مکانیک خاک: پیشبینی شکلگیری نوارهای برشی در خاکهای چسبنده
 - مکانیک سنگ: تحلیل ناپایداریهای مادی در تودهسنگها تحت تنشهای برجا
 - **شکلدهی فلزات**: تشخیص شروع موضعیسازی کرنش در فرآیندهای شکلدهی
 - مکانیک شکست: درک مکانیسمهای رشد ترک و انتشار آسیب

درک عمیق تانسور آکوستیک و کاربرد صحیح آن در تحلیلهای مهندسی، امکان طراحی ایمنتر و پیش بینی دقیقتر رفتار مواد تحت شرایط بحرانی را فراهم میکند.

۵.۱۸ تحلیل ریاضی پیشرفته تانسور آکوستیک

از نظر ریاضی، تانسور آکوستیک رابطهای مستقیم با خواص طیفی تانسور سختی مادی دارد. برای درک عمیقتر این مفهوم، باید به بررسی جنبههای مختلف آن پرداخت.

خواص طیفی تانسور آکوستیک. مقادیر ویژه تانسور آکوستیک $\underline{A}(\hat{n})$ معیار مستقیمی از پایداری مادی در جهت \hat{n} محسوب می شوند. اگر $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ مقادیر ویژه این تانسور باشند، آنگاه:

- اگر همهی مقادیر ویژه مثبت باشند $(\lambda_i > 0)$ ، مادی در آن جهت پایدار است
- اگر حداقل یک مقدار ویژه صفر شود $(\lambda_i = 0)$ ، مادی در مرز ناپایداری قرار دارد
 - اگر حداقل یک مقدار ویژه منفی شود $(\lambda_i < 0)$ ، مادی ناپایدار است

تعمیم به مواد ناهمسان. برای مواد ناهمسان، تانسور آکوستیک پیچیدهتر می شود و بستگی به جهت بردار نرمال دارد. در این حالت، تحلیل پایداری نیازمند بررسی همهی جهات ممکن است:

$$\min_{\|\hat{\boldsymbol{n}}\|=1} \min_{i} \lambda_{i} \left[\underline{\underline{A}}(\hat{\boldsymbol{n}}) \right] > 0$$
(9.)

این شرط تضمین میکند که مادی در همهی جهات پایدار باقی بماند.

۶.۱۸ کاربردهای پیشرفته در تحلیل ناپایداری

تحلیل حساسیت ناپایداری. یکی از کاربردهای مهم تانسور آکوستیک، تحلیل حساسیت سیستم نسبت به تغییرات پارامترهای مادی است. با محاسبهی مشتقات مقادیر ویژه نسبت به پارامترهای مادی، میتوان نقاط حساس سیستم را شناسایی کرد:

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial p} = \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \underline{\underline{A}}}{\partial p} \cdot \mathbf{v}_i \tag{91}$$

که در آن p پارامتر مادی و v_i بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه λ_i است.

پیش بینی مسیر موضعی سازی. جهت بردار ویژه متناظر با کمترین مقدار ویژه تانسور آکوستیک، جهت احتمالی شکل گیری نوار برشی یا موضعی سازی کرنش را نشان می دهد. این اطلاعات برای طراحی و پیش بینی الگوهای شکست در مواد و سازهها حیاتی است.

۱۹ جنبههای محاسباتی و عددی

1.19 محاسبهي عددي تانسورها

در کاربردهای عملی مهندسی، محاسبهی عددی تانسورها و عملیات روی آنها اهمیت بالایی دارد. الگوریتمهای محاسباتی موثر برای كاربا تانسورها شامل:

ذخیرهسازی و نمایش. تانسورهای مرتبهی بالا نیازمند ساختارهای دادهای خاصی هستند. برای تانسور مرتبهی چهارم در فضای سهبعدی، 81 = 34 مؤلفه وجود دارد که با استفاده از تقارنها میتوان آن را به تعداد کمتری کاهش داد.

بهینه سازی محاسبات. استفاده از ویژگی های تقارن تانسورها برای کاهش پیچیدگی محاسباتی:

- $C_{ijkl} = C_{jikl} = C_{ijlk}$ تقارن کوچک:
- تقارن بزرگ: $C_{ijkl} = C_{klij}$ کاهش ابعاد: از ۸۱ مؤلفه به ۲۱ مؤلفه مستقل

٢٠١٩ الگوريتمهاي عددي پيشرفته

محاسبهی مقادیر ویژه. برای تحلیل پایداری، محاسبهی مقادیر ویژه تانسور آکوستیک ضروری است. روشهای عددی شامل:

- الگوریتم QR برای تانسورهای متقارن
- روشهای تکراری برای تانسورهای بزرگ تکنیکهای موازیسازی برای بهبود کارایی

تحلیل حساسیت عددی. ارزیابی تأثیر خطاهای عددی بر نتایج تحلیل پایداری:

$$= \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$$
 شرط عددی

که نشان دهنده ی حساسیت سیستم به اختلالات عددی است.

۲۰ جمع بندی و چشم انداز

این فصل طیف وسیعی از مفاهیم تانسوری را پوشش داده است، از مبانی ریاضی اولیه تا کاربردهای پیشرفته در تحلیل ناپایداری مادی. تانسورها نه تنها پایهی ریاضی مکانیک پیوسته و بسیاری از شاخههای فیزیک و مهندسی را تشکیل میدهند، بلکه ابزارهای قدرتمندی برای درک و پیش بینی رفتار مواد در شرایط پیچیده و بحرانی نیز محسوب میشوند.

۱.۲۰ نکات کلیدی

مهمترین مفاهیم ارائه شده در این فصل عبارتند از:

- مبانی ریاضی: درک عمیق تعاریف، عملیات، و خواص تانسورها
- كاربردهاي فيزيكي: نقش تانسورها در توصيف تنش، كرنش، و خواص مادي
- تحلیل ناپایداری: استفاده از تانسور آکوستیک برای پیش بینی شکست و موضعی سازی
 - **جنبههای محاسباتی**: الگوریتمها و روشهای عددی برای محاسبهی موثر تانسورها

۲.۲۰ توسعههای آینده

پیشرفتهای آینده در محاسبات تانسوری و کاربردهای آن شامل موارد زیر خواهد بود:

هوش مصنوعي و يادگيري ماشين.

- استفاده از شبکههای عصبی برای بهینهسازی محاسبات تانسوری
 - یادگیری الگوهای شکست از دادههای تجربی
 - پیش بینی رفتار مواد با استفاده از مدل های یادگیری عمیق

۲۰ جمع بندی و چشم انداز 11

محاسبات موازي و ابرمحاسبه.

- توسعهی الگوریتمهای موازی برای تانسورهای مرتبهی بالا
- استفاده از واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) برای تسریع محاسبات
 - پیادهسازی روشهای توزیع شده برای مسائل بزرگمقیاس

كاربردهاي نوظهور.

- متامواد و ساختارهای دورهای با خواص غیرمعمول
 - نانومواد و مقیاسهای کوچک با اثرات اندازه

 - مواد هوشمند و سازههای تُطبیقی مواد چندفازی و کامپوزیتهای پیشرفته

درک عمیق مفاهیم تانسوری و توانایی کار با آنها برای هر متخصصی که در زمینههای مکانیک جامدات، مکانیک سیالات، یا علم مواد فعالیت میکند، ضروری است. تسلط بر این مفاهیم نه تنها درک بهتری از پدیدههای فیزیکی ارائه میدهد، بلکه راه را برای توسعهی روشهای جدید تحلیل و طراحی در مهندسی هموار میکند و امکان پیشرفت در مرزهای دانش فنی را فراهم میآورد.

فصل ۳ — مرور مکانیک محیط های پیوسته

۱ مقدمه

۱.۱ مفهوم پیوستار

مکانیک پیوسته چارچوب ریاضی قدرتمندی برای مدلسازی رفتار مواد فراهم میکند که در آن ماده بهجای در نظر گیری ساختار گسسته اتمی و مولکولی، بهصورت پیوسته در سراسر نواحی اشغال شده توزیع میشود (Abeyaratne 1987).

فرضیهی پیوستار نمایانگر فرض بنیادی است که خواص مادی میتوانند بهعنوان توابع پیوستهی مکان و زمان در نظر گرفته شوند. این فرض امکان به کارگیری حساب دیفرانسیل و انتگرال را برای تحلیل رفتار مادی فراهم میکند.

نکته کلیدی ۱.۱. فرضیهی پیوستار سنگ بنای مکانیک پیوسته است که امکان جایگزینی ساختار مولکولی گسستهی ماده با محیط پیوستهای را فراهم می کند که با توابع میدان هموار توصیف می شود.

۲.۱ اعتبار رویکرد پیوستار

فرض پیوستار زمانی معتبر است که:

- مقیاس مشخصهی طول مسئله بهمراتب بزرگتر از فواصل بینمولکولی باشد
- تعداد مولکولها در عنصر حجمی نماینده برای میانگینگیری آماری کافی باشد اثرات سطحی بر رفتار کلی غالب نباشند

کاربردهای معمول از مقیاس نانومتری (>۱۰ نانومتر) تا ابعاد ماکروسکوپی را شامل میشود.

۳.۱ عناصر بنیادی مکانیک پیوسته

توسعهی کامل مکانیک پیوسته نیازمند چهار مؤلفهی ضروری است:

- سینماتیک: توصیف ریاضی حرکت و تغییرشکل بدون ارجاع به نیروهای باعث آنها. این شاخه شامل تعریف پیکربندیهای مرجع و کنونی، نگاشت حرکت $\mathbf{x} = \chi(\mathbf{X},t)$ ، و اندازهگیریهای مختلف کرنش مانند تانسورهای کرنش گرین_لاگرانژ و المانسي_اویلري ميشود. سینماتیک همچنین شامل بررسي سازگاري کرنش و مفهوم تغییرات عناصر خط، سطح و حجم است.
- **تحلیل تنش**: مشخصه سازی نیروهای داخلی و توزیع آنها در ماده. بر اساس اصل تنش کوشی، بردار تنش روی هر سطح با نرمال واحد ${f n}$ بهصورت ${f t^{(n)}}=\sigma\cdot{f n}$ تعریف میشود. تانسور تنش کوشی σ متقارن بوده و دارای تنش های اصلی و جهات اصلی
- عوانین بقا: اصول تعادل جهانی برای جرم، تکانهی خطی، تکانهی زاویهای، و انرژی. این قوانین شامل معادلهی پیوستگی برای بقای جرم، معادلات حرکت کوشی برای بقای تکانه، و قانون اول ترمودینامیک برای بقای انرژی هستند. قضیهی انتقال رینولدز پایهی ریاضی برای تبدیل بیانیههای بقای سراسری به محلی فراهم میکند.
- روابط ساختاری: معادلات مخصوص مواد که تنش، کرنش، دما، و سایر متغیرهای میدان را به هم مربوط میکنند. این روابط باید اصول عینیت، تقارن مادی، و سازگاری ترمودینامیکی را رعایت کنند. نمونههایی شامل قانون تعمیمیافتهی هوک برای الاستیسیتهی خطی، مدلهای ویسکوالاستیک، و روابط پیچیدهتر برای رفتارهای غیرخطی هستند.

این مؤلفهها چارچوب سیستماتیکی برای فرمولبندی مسائل مقدار مرزی در مکانیک پیوسته فراهم میکنند.

نکته کلیدی ۲.۱. چهار رکن مکانیک پیوسته—سینماتیک، تحلیل تنش، قوانین بقا، و روابط ساختاری—همگی باید برای توصیف کامل رفتار مادی حضور داشته باشند.

۲ ابزارهای ریاضی

۱.۲ تحلیل تانسوری

توصیف ریاضی پدیدههای سهبعدی نیازمند تحلیل تانسوری است. تانسورها ابزارهای ریاضی قدرتمندی هستند که برای توصیف کمیتهای فیزیکی به صورت کمیتهای فیزیکی به صورت زیر طبقه بندی می شوند. کمیتهای فیزیکی به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

- اسكالرها (تانسورهای مرتبه صفر): كمیتهایی كه فقط بزرگی داشته و تحت تغییر مختصات ثابت می مانند. نمونهها: دما θ ، چگالی ρ ، انرژی E، و فشار e.
- بردارها (تانسورهای مرتبه اول): کمیتهایی که علاوه بر بزرگی، جهت نیز داشته و قانون تبدیل خاصی تحت تغییر مختصات دارند:

$$\mathbf{u} = u_i \hat{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{v} = v_i \hat{\mathbf{e}}_i, \quad F = F_i \hat{\mathbf{e}}_i$$
 (1)

نمونهها: جابهجایی، سرعت، شتاب، نیرو.

• تانسورهای مرتبه دوم: این تانسورها برای توصیف کمیتهایی استفاده میشوند که ارتباط بین دو بردار را نشان میدهند یا ماتریسهای 3 × 3 را نمایندگی میکنند:

$$\underline{\underline{T}} = T_{ij}\hat{\boldsymbol{e}}_i \otimes \hat{\boldsymbol{e}}_j \tag{Y}$$

نمونهها: تانسور تنش $\underline{\sigma}$ ، تانسور کرنش \underline{s} ، تانسور ممان اینرسی، گرادیان تغییرشکل \underline{F} .

• تانسورهای مرتبه بالاتر: این تانسورها برای توصیف خواص پیچیدهتر مواد استفاده می شوند:

$$\mathbf{\mathcal{C}} = C_{ijkl} \hat{\mathbf{e}}_i \otimes \hat{\mathbf{e}}_j \otimes \hat{\mathbf{e}}_k \otimes \hat{\mathbf{e}}_l \tag{?}$$

نمونهها: تانسور سختي الاستيك ٤، ضرايب پيزوالكتريك، مدولهاي الاستيسيته.

۲.۲ عملیات تانسوری اساسی

عملیاتهای اساسی بین تانسورها شامل موارد زیر هستند:

جمع و تفریق تانسورها: تانسورهای هممرتبه را میتوان جمع یا تفریق کرد:

$$(\underline{\underline{A}} + \underline{\underline{B}})_{ij} = A_{ij} + B_{ij} \tag{(*)}$$

ضرب داخلی (انقباض): این عملیات منجر به کاهش مرتبه تانسور می شود:

$$(\underline{\underline{A}} \cdot \underline{b})_i = A_{ij}b_j, \quad \underline{\underline{A}} : \underline{\underline{B}} = A_{ij}B_{ij}$$
 (2)

ضرب خارجی (تانسوری): این عملیات منجر به افزایش مرتبه تانسور می شود:

$$(\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b})_{ij} = a_i b_j \tag{9}$$

رد تانسور: برای تانسورهای مرتبه دوم، رد بهصورت زیر تعریف میشود:

$$tr(\underline{\underline{A}}) = A_{ii} = A_{11} + A_{22} + A_{33}$$
 (V)

 $oldsymbol{e}$ دترمینان تانسورهای مرتبه دوم: برای تانسور

$$\det(\underline{\underline{A}}) = \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} \tag{A}$$

۲ ابزارهای ریاضی

۳.۲ نماد شاخص و قرارداد جمع اینشتین

نماد شاخص روش کارآمدی برای کار با عبارات تانسوری فراهم میکند. بر اساس قرارداد جمع اینشتین، وقتی شاخصی در یک عبارت تکرار شود، جمع روی آن شاخص از 1 تا 3 (در فضای سهبعدی) در نظر گرفته میشود:

$$a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \sum_{i=1}^3 a_i b_i$$
 (9)

نمادهای مهم تانسوری عبارتند از:

• دلتای کرونکر:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{if } i \neq j \end{cases}$$

$$(1 \cdot)$$

• تانسور جايگشت لوي_سيويتا:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases}
+1 & \text{if } (i, j, k) \\
-1 & \text{if } (i, j, k)
\end{cases}$$
باشد(1, 2, 3) جایگشت فرد (1, 2, 3) اگر (11)

اگر دو یا سه شاخص برابر باشند (11)

 $\underline{\underline{I}} = \delta_{ij} \hat{e}_i \otimes \hat{e}_j$: \bullet

۴.۲ عمل گرهای دیفرانسیل در تحلیل تانسوری

عملگرهای دیفرانسیل ابزارهای اساسی برای تجزیه و تحلیل میدانهای پیوسته هستند:

u و میدان برای میدان اسکالری ϕ و میدان برداری u

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \hat{\boldsymbol{e}}_i, \quad \nabla \boldsymbol{u} = \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \hat{\boldsymbol{e}}_i \otimes \hat{\boldsymbol{e}}_j$$
 (1Y)

واگرایی: برای میدان برداری u و میدان تانسوری \underline{T} :

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = \frac{\partial u_i}{\partial x_i}, \quad \nabla \cdot \underline{\boldsymbol{T}} = \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_i} \hat{\boldsymbol{e}}_j$$
 (17)

روتور: برای میدان برداری u:

$$\nabla \times \boldsymbol{u} = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \hat{\boldsymbol{e}}_i \tag{14}$$

 Ψ الا الله براى میدان اسکالری Φ :

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_i} \tag{10}$$

نکته کلیدی ۱۰۲. عملگرهای دیفرانسیل ابزارهای اساسی برای فرمولبندی قوانین بقا و تعادل در مکانیک پیوسته هستند و پایهی ریاضی معادلات تعادل، معادلات حرکت، و روابط سازگاری را تشکیل میدهند.

۳ سینماتیک حرکت و تغییرشکل

۱.۳ پیکربندی و توصیف حرکت

توصیف سینماتیکی پایهی مکانیک پیوسته را با فراهم کردن ابزارهای ریاضی برای توصیف حرکت و تغییرشکل بدون ارجاع به نيروهاي باعث آنها تشكيل ميدهد.

نکته کلیدی ۱.۳. سینماتیک توصیف کاملاً هندسی از حرکت و تغییرشکل، مستقل از نیروها و خواص مادی، ارائه میدهد که پایهی ضروری برای تحلیل تنش و مدلسازی ساختاری را تشکیل میدهد.

۲.۳ جسم مادی و پیکربندیها

جسم مادی $\mathcal B$ را به عنوان مجموعه ای پیوسته از ذرات یا نقاط مادی $\mathbf X$ تعریف میکنیم. این ذرات نقاط جرمی گسسته مانند مکانیک نیوتونی نیستند، بلکه بخشهای بینهایت کوچک یک محیط پیوسته با چگالی جرمی قابل تعریف هستند. برای هر یک از این ذرات، نگاشت یک به نقاط فضایی \mathbf{X} در فضای اقلیدسی سه بعدی که ذرات در لحظه ای معین t_0 اشغال میکنند، تعریف میکنیم.

پیکربندی مرجع κ_0 : پیکربندی انتخابِ شده (معمولاً بدونِ تنش یا پیکربندی اولیه در t=0 که در آن ذرات مادی با بردارهای موقعیت X شناسایی می شوند. انتخاب پیکربندی مرجع کاملاً اختیاری است.

x وا اشغال میکنند. پیکربندی در زمان t که ذرات موقعیتهای x را اشغال میکنند.

٣.٣ نگاشت حرکت

حرکت پیوستار با نگاشت زیر توصیف می شود:

$$x = \chi(X, t) \tag{19}$$

بنابراین، ذره ی X در موقعیت X در پیکربندی مرجع به موقعیت جدید X در پیکربندی کنونی در زمان X منتقل می شود. زمانی که را می دهد. $\mathbf{X} = \chi(\mathbf{X}, t_0)$ را می دهد.

این تابع باید شرایط زیر را برآورده کند:

- پیوستگی: ذرات همسایه، همسایه باقی میمانند (عدم نفوذپذیری ماده)
- معکوس پذیری: تناظر یک به یک بین پیکربندی ها، به طوری که حرکت معکوس $\mathbf{X} = \chi^{-1}(\mathbf{x},t)$ وجود داشته باشد مشتق پذیری: حرکت و معکوس آن توابع پیوسته و مشتق پذیر باشند

تحت این شرایط، دترمینان ژاکوبین $J = \det(\partial \mathbf{x}/\partial \mathbf{X})$ نمیتواند صفر شود و در واقع فرض میکنیم:

$$0 < \det\left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}}\right) < \infty \tag{1V}$$

نکته کلیدی ۲.۳. نگاشت تغییرشکل $x = \chi(X,t)$ باید پیوسته، معکوس پذیر، و مشتق پذیر باشد، با t > 0 تا اطمینان حاصل شود که ماده به خود نفوذ

۴ توصیفهای لاگرانژی و اویلری

 x_i معادله کنونی یا فضایی یا مختصات کنونی یا فضایی یا مختصات مرجع یا مادی $X_i = \chi_i(X_1, X_2, X_3, t)$ در نظر گرفته شود. بنابراین، اگر مختصات مادی یک ذرهی مشخص را بدانیم، این رابطه اجازه میدهد موقعیت ذره در پیکربندی کنونی را تعیین کنیم. به همین ترتیب، معادله ی معکوس $X_i = \chi_i^{-1}(x_1, x_2, x_3, t)$ رابطه ی مخالف را ارائه می دهد.

همهی متغیرهای میدان فضایی در مکانیک پیوسته (چگالی، دما، جابهجایی، کرنش، تنش و غیره) میتوانند بر حسب مختصات مادی X_i یا مختصات فضایی x_i توصیف شوند. ۵ اندازهگیری تغییرشکل

۱.۴ توصیف لاگرانژی (مادی)

ذرات مادی منفرد را در طول حرکتشان دنبال میکند:

- (X,t) :متغیرهای مستقل
- تمرکز: چه بر ذرهی مشخصی میگذرد مناسب برای: کاربردهای مکانیک جامدات

با دنبال کردن ذرات، میتوانیم کمیتهای تانسوری را به عنوان توابعی که با مختصات مادی (X_1, X_2, X_3) شناسایی میشوند، بیان كنيم. چنين توصيفي بهعنوان توصيف لاگرانژي، مادي يا مرجع شناخته ميشود.

۲.۴ توصیف اویلری (فضایی)

نقاط ثابت فضا را مشاهده می کند:

- (x,t):متغیرهای مستقل
- تمركز: چه در موقعيت ثابت ميگذرد
- مناسب برای: کاربردهای مکانیک سیالات

با استفاده از طرح دیگر، میتوانیم تغییرات را در موقعیتهای ثابت مشاهده کنیم و بنابراین کمیتهای تانسوری را بهعنوان توابع مختصات موقعیت (x_1, x_2, x_3) بیان کنیم. چنین توصیفی به عنوان توصیف اویلری یا فضایی شناخته می شود. توجه کنید که با گذشت زمان، ذرات مختلف موقعیت فضایی یکسانی را اشغال خواهند کرد، و بنابراین توصیف فضایی اطلاعات مشخصی در مورد خواص ذرات در طول حرکت ارائه نمی دهد.

۳.۴ مشتق مادی

D/Dt نرخ تغییر زمانی یک کمیت تانسوری که ذرهی مادی را دنبال میکند، بهعنوان مشتق زمانی مادی شناخته شده و معمولاً با نشان داده می شود. زمانی که توصیف مادی یک میدان تانسوری مشخص T استفاده می شود، چنین مشتقی به روش مستقیم محاسبه

$$\frac{DT}{Dt} = \left. \frac{\partial T(X_1, X_2, X_3, t)}{\partial t} \right|_{X_i = t}$$
(۱۸)

با این حال، زمانی که توصیف فضایی برای تانسور T استفاده می شود، مشتق زمانی کمی پیچیده تر است زیرا مختصات فضایی خود اکنون توابعی از زمان هستند. این امر نیازمند استفاده از قانون زنجیرهای است:

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla\phi \tag{19}$$

که در آن $oldsymbol{v}$ بردار سرعت است و $oldsymbol{
abla}
abla$ گرادیان فضایی ϕ است.

۵ اندازه گیری تغییر شکل

۱.۵ گرادیان تغییرشکل

تانسور گرادیان تغییرشکل 🚪 کمیت کلیدی در سینماتیک محدود است که اطلاعات کاملی در مورد تغییرشکل محلی ارائه میدهد:

$$\underline{\underline{F}} = \frac{\partial x}{\partial X} = \nabla_0 x \tag{Y.}$$

dX این تانسور نشاندهنده چگونگی نگاشت عناصر خط بینهایت کوچک از پیکربندی مرجع به پیکربندی کنونی است. اگر عنصر خط بی نهایت کوچک در پیکربندی مرجع باشد، آنگاه عنصر خط متناظر در پیکربندی کنونی $dx = \underline{F} \cdot dX$ خواهد بود.

دترمینان گرادیان تغییرشکل $J = \det(\underline{F})$ نسبت تغییر حجم محلی را نمایندگی میکند. برای ماده ی غیرقابل تراکم، J = 1 و برای مواد قابل تراکم، J>0 باید باشد تا از نفوذ ماده جلوگیری شود.

۲.۵ اندازههای کرنش

تانسور كرنش گرين-لاگرانژ

تانسور کرنش گرین ـ لاگرانژ اندازه ی لاگرانژی کرنش است که نسبت به پیکربندی مرجع تعریف می شود:

$$\underline{\underline{F}} = \frac{1}{2} (\underline{\underline{F}}^{\mathrm{T}} \cdot \underline{\underline{F}} - \underline{\underline{I}}) = \frac{1}{2} (\underline{\underline{C}} - \underline{\underline{I}})$$
 (Y1)

که $C = \mathbf{F}^{\mathrm{T}} \cdot \mathbf{F}$ تانسور تغییرشکل راست کوشی۔ گرین است.

این تانسور دارای خواص مهم زیر است:

- $E_{ij} = E_{ji}$:تانسور متقارن است
- $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ در صورت عدم تغییرشکل،

- برای چرخش صلب خالص، $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ برای چرخش صلب خالص، E_{ii} فرانههای قطری E_{ii} نشاندهنده کرنشهای نرمال هستند مؤلفههای غیرقطری E_{ij} نشاندهنده کرنشهای برشی هستند

برای تغییرشکلهای کوچک، این تانسور به تانسور کرنش خطی تبدیل میشود.

تانسور كرنش المانسي-اويلري

تانسور کرنش المانسی_اویلری اندازهی اویلری کرنش است که نسبت به پیکربندی کنونی تعریف می شود:

$$\underline{\boldsymbol{e}} = \frac{1}{2} (\underline{\boldsymbol{I}} - \underline{\boldsymbol{b}}^{-1}) \tag{YY}$$

که $\underline{\underline{F}} = \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}}^{\mathrm{T}}$ تانسور تغییرشکل چپ کوشی۔ گرین است.

تفاوتهای اساسی با تانسور گرین_لاگرانژ:

- در چارچوب فضایی تعریف میشود برای تحلیلهای اویلری مناسبتر است
- برای سیالات و مواد با تغییرشکلهای بزرگ به کار می رود
 - $\underline{e} = \underline{F}^{-T} \cdot \underline{E} \cdot \underline{F}^{-1}$:رابطهی تبدیل

هر دو تانسور در حد تغییرشکلهای کوچک به تانسور کرنش خطی همگرا میشوند، اما برای تغییرشکلهای بزرگ تفاوتهای قابل

تانسور كرنش بى نهايت كوچك

برای تغییرشکلهای کوچک:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (\nabla \boldsymbol{u} + (\nabla \boldsymbol{u})^{\mathrm{T}})$$
 (YY)

که u = x - X بردار جابهجایی است.

۶ نیرو و اندازههای تنش 10

۳.۵ تجزیهی قطبی

قضیهی تجزیهی قطبی یکی از نتایج بنیادی در نظریهی ماتریس است که در مکانیک پیوسته کاربرد مهمی دارد. طبق این قضیه، هر تانسور گرادیان تغییرشکل F قابل تجزیهی یکتا به صورت:

$$\underline{\underline{F}} = \underline{\underline{R}} \cdot \underline{\underline{U}} = \underline{\underline{V}} \cdot \underline{\underline{R}} \tag{YF}$$

که در آن:

- $\underline{\underline{R}}$: تانسور چرخش (متعامد با $1+=(\underline{\underline{R}})$) $\underline{\underline{U}}$: تانسور کشش راست (متقارن مثبت معین) $\underline{\underline{V}}$: تانسور کشش چپ (متقارن مثبت معین)

تفسیر فیزیکی: تجزیهی $\underline{U} = \underline{R} \cdot \underline{U}$ نشان میدهد که تغییرشکل میتواند به عنوان کشش خالص توسط \underline{U} در امتداد محورهای

روابط بین تانسورهای کشش:

$$\underline{\underline{U}} = \sqrt{\underline{\underline{C}}} = \sqrt{\underline{\underline{F}}^{\mathrm{T}} \cdot \underline{\underline{F}}} \tag{Y} \Delta$$

$$\underline{\underline{V}} = \sqrt{\underline{\underline{b}}} = \sqrt{\underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}}^{\mathrm{T}}} \tag{Y9}$$

$$\underline{V} = \underline{R} \cdot \underline{U} \cdot \underline{R}^{\mathrm{T}} \tag{YV}$$

مقادیر ویژهی ${m U}$ و ${m Y}$ یکسان بوده و کششهای اصلی λ_i نامیده میشوند.

۶ نیرو و اندازههای تنش

۱.۶ اصل تنش کوشی

اصل بنیادی تنش کوشی رابطهی زیر را برقرار میکند:

$$t^{(\hat{n})} = \underline{\sigma} \cdot \hat{n} \tag{YA}$$

که در آن $t^{(\hat{n})}$ بردار تنش روی سطح با نرمال \hat{n} و $\underline{\sigma}$ تانسور تنش کوشی است.

نکته کلیدی ۱.۶. اصل تنش کوشی بیان میکند که بردار تنش در هر نقطه بر روی سطحی با نرمال واحد nُ بهصورت خطی به نرمال سطح وابسته است.

۲.۶ خواص تانسور تنش

تقارن تانسور تنش

از تعادل تكانهى زاويهاى:

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$
 (Y9)

تنشهای اصلی

مقادیر ویژه تانسور تنش تنشهای اصلی نامیده میشوند:

$$\det(\underline{\boldsymbol{\sigma}} - \sigma\underline{\boldsymbol{I}}) = 0 \tag{$\boldsymbol{\tau}$}$$

تجزیهی کروی_انحرافی

$$\underline{\underline{\sigma}} = \sigma_m \underline{\underline{I}} + \underline{\underline{s}} \tag{T1}$$

$$\sigma_m = \frac{1}{3} \operatorname{tr}(\underline{\underline{\sigma}}) = \frac{1}{3} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) \tag{TY}$$

$$\underline{\underline{\mathbf{s}}} = \underline{\underline{\mathbf{\sigma}}} - \sigma_m \underline{\underline{\mathbf{I}}} \tag{TT}$$

٧ اصول بقا و تعادل

۱.۷ قضيهي انتقال رينولدز

پایهی ریاضی برای تبدیل بیانیههای بقای سراسری به محلی:

$$\frac{D}{Dt} \int_{\mathcal{V}(t)} \phi \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}(t)} \left(\frac{D\phi}{Dt} + \phi \nabla \cdot \mathbf{v} \right) d\mathcal{V} \tag{TF}$$

۲.۷ بقای جرم

معادلهي پيوستگي:

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \tag{\mathbf{r}} \Delta$$

۳.۷ تعادل تكانهي خطي

معادلات حركت كوشي:

$$\nabla \cdot \underline{\boldsymbol{\sigma}} + \rho \boldsymbol{b} = \rho \frac{D \boldsymbol{v}}{D t} \tag{$\boldsymbol{\tau}$}$$

که b نیروی بدنی در واحد جرم است.

۴.۷ تعادل تكانهي زاويهاي

منجر به تقارن تانسور تنش می شود:

$$\underline{\underline{\sigma}} = \underline{\underline{\sigma}}^{\mathrm{T}} \tag{\UpsilonV}$$

۵.۷ بقای انرژی

قانون اول ترموديناميك:

$$\rho \frac{De}{Dt} = \underline{\boldsymbol{\sigma}} : \underline{\boldsymbol{D}} - \nabla \cdot \boldsymbol{q} + \rho r \tag{ΥA}$$

که در آن e انرژی درونی ویژه، q بردار شار حرارت، و r منبع حرارت است.

۸ نظریههای ساختاری خطی کلاسیک

۱.۸ اصول بنیادی

عينيت

روابط ساختاری باید نسبت به تبدیل مختصات ناوردا باشند.

تقارن مادي

خواص مادی باید گروه تقارن مادی را منعکس کنند.

سازگاری ترمودینامیکی

روابط ساختاری باید نابرابری کلاؤزیوس_دوهم را رعایت کنند.

۲.۸ الاستيسيتهي خطي

قانون تعميم يافتهي هوك

براي مواد الاستيك خطي:

$$\underline{\sigma} = \mathbb{C} : \varepsilon$$
 (٣٩)

که C تانسور مدولهای الاستیک مرتبهی چهارم است.

مواد همسان

براي مواد الاستيك همسان:

$$\underline{\sigma} = \lambda(\operatorname{tr}\varepsilon)\underline{I} + 2\mu\varepsilon \tag{\mathfrak{F}}$$

که λ و μ ثابتهای لامه هستند.

مدولهای مهندسی:

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu} \tag{\mathfrak{F}1}$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \tag{FY}$$

$$G = \mu$$
 (مدول برشی) (۴۳)

$$K = \lambda + \frac{2\mu}{3}$$
 (مدول حجمی) (۴۴)

۳.۸ رفتار ویسکوز خطی

سيالات نيوتوني

$$\underline{\underline{\sigma}} = -p\underline{\underline{I}} + 2\mu\underline{\underline{D}} + \lambda_{\nu}(\nabla \cdot \nu)\underline{\underline{I}}$$
 (\$\darkalpha\)

که $\underline{\underline{D}} = \frac{1}{2}(\nabla v + (\nabla v)^{\mathrm{T}})$ که $\underline{\underline{D}} = \frac{1}{2}(\nabla v + (\nabla v)^{\mathrm{T}})$

۴.۸ ويسكوالاستيسيتهي خطي

مدلهای مکانیکی

مدل ماكسول:

$$\frac{d\sigma}{dt} + \frac{E}{\eta}\sigma = E\frac{d\varepsilon}{dt} \tag{9}$$

مدل كلوين:

$$\sigma + \frac{\eta}{E} \frac{d\sigma}{dt} = \eta \frac{d\varepsilon}{dt} \tag{FV}$$

۹ نظریههای میدان جفت شده

۱.۹ چارچوب ترمودینامیکی

میدانهای جفت شده نیازمند چارچوب ترمودینامیکی منسجمی هستند که اصول بنیادی حاکم بر اثرات جفت شدگی را تعریف کند.

٢.٩ ترموالاستيسيتهي خطي

معادلات جفت شده

معادلهي حركت:

$$\nabla \cdot \underline{\boldsymbol{\sigma}} + \rho \boldsymbol{b} = \rho \ddot{\boldsymbol{u}} \tag{FA}$$

معادلهی انرژی:

$$\rho c_{\varepsilon} \dot{T} = k \nabla^2 T + T_0 \alpha_{ij} \dot{\sigma}_{ij} + \rho r \tag{F4}$$

رابطهی ساختاری:

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} - \alpha_{ij} (T - T_0) \tag{(3.)}$$

٣.٩ پوروالاستيسيته

نظریهی بیوت

معادلهی تعادل:

$$\nabla \cdot \underline{\boldsymbol{\sigma}}' + \alpha \nabla p + \rho \boldsymbol{b} = \rho \ddot{\boldsymbol{u}} \tag{(51)}$$

معادلهي انتشار:

$$\nabla \cdot \left(\frac{k}{\mu_f} \nabla p\right) = \frac{1}{M} \dot{p} + \alpha \nabla \cdot \dot{u} \tag{\Delta\Upsilon}$$

که در آن $\underline{\sigma}' = \underline{\sigma} + \alpha p \underline{I}$ تنش مؤثر است.

۱۰ رفتار مادی غیرخطی

۱۰ رفتار مادی غیرخطی

۱۰۱۰ چارچوب کلی

رفتار غیرخطی نیازمند تعمیم اصول عینیت، تقارن مادی، و محدودیتهای ترمودینامیکی است.

٢.١٠ فراالاستيسيته

تابع انرژی کرنش

براى مواد فراالاستيك:

$$\underline{\boldsymbol{\sigma}} = 2\rho_0 \frac{\partial W}{\partial \underline{\boldsymbol{C}}} \underline{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{T}} \tag{\Delta \boldsymbol{\tau}}$$

مدلهای متداول

مدل نئو_هوكين:

$$W = \frac{\mu}{2}(I_1 - 3) - \mu \ln J + \frac{\lambda}{2}(\ln J)^2$$
 (54)

مدل مونى_ريولين:

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) + \frac{\kappa}{2}(J - 1)^2$$
 (\$\Delta\Delta\)

۳.۱۰ پلاستیسیتهی کلاسیک

معيار تسليم

معيار فون ميزس:

$$f = \sqrt{\frac{3}{2}\underline{\mathbf{s}} : \underline{\mathbf{s}}} - \sigma_y = 0 \tag{29}$$

قانون جريان

قانون جريان انطباقي:

$$\dot{\varepsilon}^p = \dot{\lambda} \frac{\partial f}{\partial \sigma} \tag{\Delta Y}$$

۱۱ ملاحظات ریزساختاری

۱.۱۱ عنصر حجمي نماينده

نظریهی همگنسازی و جداسازی مقیاس نیازمند تعریف عنصر حجمی نماینده (RVE) است که خواص مؤثر را نمایندگی کند.

۲.۱۱ نظریهی میکروپولار

درجات آزادی اضافی

علاوه بر جابهجایی u، میکروچرخش مستقل ϕ در نظر گرفته میشود.

معادلات تعادل

تعادل نيرو:

$$\nabla \cdot \underline{\boldsymbol{\sigma}} + \rho \boldsymbol{b} = \rho \ddot{\boldsymbol{u}} \tag{\DeltaA}$$

تعادل گشتاور:

$$\nabla \cdot \mu + \varepsilon : \underline{\sigma} + \rho \mathbf{l} = \rho \mathbf{J} \cdot \ddot{\phi} \tag{\Delta9}$$

۳.۱۱ نظریههای گرادیان کرنش

برای در نظر گیری اثرات مقیاس طول مادی:

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl} - l^2C_{ijkl}\nabla^2\varepsilon_{kl} \tag{9.}$$

که l مقیاس طول مشخصهی مادی است.

۱۲ مدلسازی چندمقیاسه

۱.۱۲ رویکردهای سلسلهمراتبی

اطلاعات از مقیاس کوچکتر به بزرگتر منتقل می شود:

$$\langle \sigma \rangle = \frac{1}{V} \int_{V} \sigma(\mathbf{x}) \, dV$$
 (91)

۲.۱۲ رویکردهای همزمان

مقیاسهای مختلف بهطور همزمان حل میشوند.

۱۳ پیادهسازی محاسباتی

۱.۱۳ روش اجزای محدود

فرمول بندى ضعيف

براى مسئلهى الاستيسيته:

$$\int_{\Omega} \underline{\boldsymbol{\sigma}} : \nabla^{s} \boldsymbol{v} \, d\Omega = \int_{\Omega} \rho \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{v} \, d\Omega + \int_{\Gamma_{t}} \boldsymbol{t} \cdot \boldsymbol{v} \, d\Gamma \tag{9Y}$$

٢٠١٣ الگوريتمهاي غيرخطي

روش نيوتن_ رافسون

براى حل معادلات غيرخطي:

$$\underline{\underline{K}}_t \Delta u = R - F_{int} \tag{97}$$

که $\underline{\underline{K}}_t$ ماتریس سختی مماسی است.

۱۴ جمعبندی و چشمانداز ۱۳

۱۴ جمع بندی و چشم انداز

مکانیک پیوسته چارچوب جامع و قدرتمندی برای درک و پیشبینی رفتار مواد در شرایط مختلف فراهم میکند. از مفاهیم بنیادی فرضیهی پیوستار تا نظریههای پیشرفته چندمقیاسه، این رشته همچنان در حال تکامل است تا نیازهای مهندسی مدرن را برآورده کند.

۱.۱۴ توسعههای آینده

مواد هوشمند و نانومواد.

- توسعهی نظریههای ساختاری برای مواد با اثرات اندازه
 - مدلسازی رفتار چندفعالی در مواد هوشمند
 - درنظرگیری اثرات سطحی در مقیاسهای کوچک

محاسبات عملكرد بالا.

- الگوریتمهای موازی برای مسائل چندمقیاسه
- استفاده از هوش مصنوعی در پیشبینی رفتار مادی
- روشهای کاهش مدل برای شبیهسازیهای بلادرنگ

كاربردهاي نوظهور.

- بیومکانیک و مهندسی بافت
- مواد پایدار و سبز کاربردهای فضایی و محیطهای شدید

مکانیک پیوسته با ترکیب دقت ریاضی، بینش فیزیکی، و قابلیتهای محاسباتی، همچنان بهعنوان پایهی اساسی مهندسی مدرن عمل میکند و راه را برای نوآوری های آینده در علم و فناوری مواد هموار میسازد.

منابع

- Abeyaratne, R (1987), Lecture Notes on The Mechanics of Elastic Solids: Volume I: A Brief Review of Some Mathematical Preliminaries, Cambridge.
- Bigoni, D (2012), *Nonlinear solid mechanics: Bifurcation theory and material instability*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Etse, G & Willam, K (1999), "Failure Analysis of Elastoviscoplastic Material Models," *Journal of Engineering Mechanics*, vol. 125, 1, pp. 60–69.
- Ottosen, NS & Ristinmaa, M (2005), *The mechanics of constitutive modeling*, Elsevier, Amsterdam and London. Staber, B, Forest, S, Al Kotob, M, Mazière, M & Rose, T (2021), "Loss of ellipticity analysis in non-smooth plasticity," *International Journal of Solids and Structures*, vol. 222-223, p. 111010.