Programación de Sistemas Embebidos 2020: Introducción

Índice general

1	¿Qué es un sistema embebido?			
	1.1	Historia y Futuro	5	
	1.2	Sistemas de Tiempo Real	6	
2	Variac	ones sobre el mismo Tema	7	
	2.1	Componentes del Sistema Comunes	8	
	2.2	Requerimientos que Afectan a las Decisiones de Diseño	10	
3	Tres E	emplos de Sistemas Embebidos	13	
	3.1	Reloj digital	14	
	3.2	Consola de Vídeo Juegos	15	
	3.3	Mars Rover	16	
4	La vida	a como desarrollador de sistemas embebidos	16	
5	El leng	ruaje C: un denominador común	19	
	5.1	Otros lenguajes de programación para sistemas embebidos	20	
	5.2	Notas sobre el Lenguaje C	2	
	5.3	Estilo en la programación	23	
6	Una in	troducción básica acerca del hardware	24	
7	Refere	ncias	28	
•				

¹Esta es una obra derivada oficialmente autorizada por O'Reilly(*) para la materia "Programación de Sistemas Embebidos" de la Facultad de Informática, Universidad Nacional del Comahue.

Detalles de la autorización oficial y sus modificaciones al final del capítulo.

 $Libro\ original:\ Michael\ Barr.\ Programming\ Embedded\ Systems\ in\ C\ and\ C++.\ ISBN-13:\ 978-1565923546\ ISBN-10:\ 1565923545.\ O'Reilly$

Chapter 1

Introducción a PSE2020

Rafael Ignacio Zurita

Universidad Nacional del Comahue

Uno de los avances más sorprendentes de las últimas décadas ha sido el ascenso de las computadoras a una posición en donde nuestras vidas dependan en gran medida de ellas. Existen en un hogar diez o cien veces más computadoras que personas, las cuales trabajan silenciosamente sin que sus habitantes noten su existencia. En este capítulo introducimos el concepto de sistema embebido y dónde se los puede encontrar. También se explica que es la programación embebida y presentaremos las diferencias con respecto a la programación de software general. Por último, indicaremos los detalles por los cuales el lenguaje de programación C es el más ampliamente utilizado en el desarrollo de estos sistemas.

Keywords: sistema embebido, sistema de tiempo real, lenguaje de programación C

I think there is a world market for maybe five computers. —Thomas Watson, Chairman of IBM, 1943

There is no reason anyone would want a computer in their home. — Ken Olson, President of Digital Equipment Corporation, 1977

1 ¿Qué es un sistema embebido?

Un sistema embebido es una combinación de hardware y software fabricado para realizar una única función. La mayoría de las veces, además de una o más computadoras, un sistema embebido contiene también partes adicionales electrónicas, mecánicas y/o tal vez químicas. Un buen ejemplo es el horno microondas, un smartphone o el sistema de inyección electrónica de un auto. Casi todo sistema digital de un hogar contiene uno, y billones de estos sistemas en están en uso cada día, pero pocas personas se dan cuenta que un procesador de computadora y software están involucrados en el control del sistema (y son quienes realmente están cocinando).

El diseño de un sistema embebido para realizar una función específica es diferente al de una computadora personal, aún si el hardware es similar. Una computadora personal está diseñada para realizar diferentes tareas, y muchas personas utilizan el nombre de computadora de propósito-general para que la distinción

sea clara. Una vez fabricada, una PC tiene un destino indefinido; ya que el fabricante no conoce qué hará el cliente con la máquina. Un consumidor podría utilizar la PC para instalar un servidor de red, otro podría usarla exclusivamente para jugar videojuegos, y un tercero podría utilizar su computadora para escribir su próxima gran Novela de ciencia ficción.

Frecuentemente, un sistema embebido es un componente de un sistema mayor. Por ejemplo, los autos y camiones modernos contienen decenas de sistemas embebidos. Un sistema controla el sistema de frenos anti-bloquenates, otro monitorea y controla la emisión del vehículo, y un tercero muestra en pantalla información general del auto al conductor. Algunos fabricantes de autos de lujo incorporan en sus publicidades la cantidad numerosa de procesadores que contiene el auto. Para este caso particular, la mayoría de los sistemas embebidos en un auto están interconectados a través de una red de comunicaciones.

Un detalle que vale la pena mencionar es que las PC se comunican (interfacing) con muchos sistemas embebidos. Por ejemplo, una computadora personal tiene un teclado y un mouse, los cuales son sistemas embebidos. Estos periféricos contienen un microcontrolador (el cual a su vez contiene una CPU) que controlan el periférico y se comunican con la computadora. Su software (usualmente llamado firmware) fue desarrollado para realizar una función. Otro ejemplo es un disco pen drive USB (USB disk drive), el cual contiene una memoria NAND flash, un oscilador, y un microcontrolador que controla la memoria flash y se comunica con la PC via USB. Los demás periféricos de la PC (impresoras, pantallas, cámaras, etc) también contienen un sistema embebido, y su función específica puede ser expresada utilizando una única sentencia.

La existencia de un procesador y de software en un sistema embebido suele estar presente sin ser notado por el usuario del dispositivo. Tal es el caso de un parlante bluetooth, un horno microondas, o un receptor de TV satelital, por citar algunos ejemplos. En muchos casos es aún posible construir un dispositivo con una funcionalidad equivalente, que no contiene un procesador y software. Esto podría llegar a ser desarrollado reemplazando el procesador y su software con un circuito integrado (IC) que realiza la misma funcionalidad en hardware. De cualquier manera, la combinación procesador-software típicamente ofrece mas flexibilidad que un diseño exclusivo en hardware. Utilizar un procesador y software en un sistema embebido es usualmente mucho mas fácil, mas barato y consume menos energía.

1.1 Historia y Futuro

El primer sistema embebido no apareció hasta después de 1971, si nos guiamos por la la definición presentada anteriormente En ese año Intel introdujo el primer microprocesador en el mundo que fue plasmado en un chip individual. Ese chip, el 4004, fue diseñado para ser utilizado en una familia de calculadoras diferentes, producidas por una compañía Japonesa llamada Busicom. En 1969, Busicom le preguntó a Intel si podría diseñar un conjunto de circuitos integrados, uno para cada una de sus calculadoras. El 4004 fue la respuesta de Intel. En vez de diseñar hardware específico para cada calculadora, Intel propuso un circuito de propósito-general que podría ser utilizado a través de toda la línea de calculadoras. Este procesador de propósito-general fue diseñado para leer y ejecutar un conjunto de instrucciones almacenadas en un chip de memoria externo al procesador. La idea de Intel fue que el software le daría a cada calculadora un conjunto único de características, y que el este estilo de diseño ayudaría al corazón de su negocio que fueron los chips de memoria.

El microprocesador fue un éxito, y su utilización se incrementó continuamente en la siguiente década. Las primeras aplicaciones embebidas incluyeron sondas espaciales no tripuladas, semáforos computarizados y sistemas de control de vuelo de los aviones. En las décadas de 1980 y 1990, los sistemas embebidos estuvieron presentes silenciosamente en la era de las microcomputadoras, y luego hicieron que los microprocesadores pasaran a ser parte de nuestras vidas personales y profesionales. La mayoría de los dispositivos electrónicos en nuestras cocinas (las máquinas para fabricar pan, la procesadora, el hornos de microondas), en el living (televisores, equipos de música, controles remotos) y en nuestros trabajos (impresoras láser, tarjetas RFID para ingreso, máquinas expendedoras de café, cajas registradoras, lectores de tarjetas de crédito) son sistemas embebidos. En el 2006 se utilizaron más de 6 mil millones de microprocesadores nuevos. De ese número, menos del 2 por ciento (o aproximadamente 100 millones) de estos microprocesadores se utilizaron en computadoras personales, el resto fue destinado a sistemas embebidos.

Es inevitable que el número de sistemas embebidos continúe aumentando año tras año, ya que nuevos dispositivos se incorporan día a día a nuestras vidas: interruptores de luz y termostatos que están conectados en red y pueden ser controlados de forma inalámbrica por nuestros smartphones, sistemas inteligentes de airbags que no se activan cuando hay niños o adultos pequeños, dispositivos médicos de monitoreo que pueden notificar a un médico si las condiciones fisiológicas de un paciente se encuentran en niveles críticos, marcapasos de corazón que deben activarse con restricciones de tiempo muy rigurosas, y sistemas de

navegación en el tablero que le informan sobre la mejor ruta hacia su destino en las condiciones de tráfico actuales. Claramente, la demanda por ingenieros que poseen las habilidades y las ganas de diseñar la próxima generación de sistemas embebidos está vigente, y lo estará por mucho tiempo.

1.2 Sistemas de Tiempo Real

Una subclase de sistemas embebidos que merece una introducción son los sistemas de tiempo real, los cuales son sistemas con restricciones de tiempo de repuesta. La función de un sistema en tiempo real se define, en parte, por su capacidad para hacer ciertos cálculos o decisiones de manera oportuna. Estos cálculos o actividades tienen plazos de finalización específicos.




Figura 1: Un rango de ejemplos de sistemas de tiempo real

Existen al menos en la literatura dos categorías de sistemas de tiempo real. La distinción crucial entre estos radica en lo que sucede si el sistema respondió o no antes del tiempo definido estricto de respuesta. Por ejemplo, si el sistema de tiempo real es parte del sistema de control de vuelo de un avión, la vida de los pasajeros y la tripulación puede estar en peligro si el sistema no logra producir la salida antes del tiempo límite (missed deadline).

Si en cambio el sistema está involucrado en la comunicación satelital, el daño podría limitarse a la pérdida de un solo paquete de datos (que puede tener o no consecuencias catastróficas dependiendo de la aplicación y el esquema de recuperación de errores). Si las consecuencias son graves, los sistemas de tiempo real se especifican (y se categorizan) como sistemas de tiempo real duro (hard real-time systems). En esta categoría, si el sistema falla una única vez en responder antes del tiempo límite (y aún si lo hizo bien por billones de veces) se dice que el sistema falló, y no es de tiempo real duro. En el otro extremo se define la categoría de los sistemas de tiempo real blandos (soft real-time systems). En esta categoría, los tiempos límites de respuesta existen en la especificación, pero para ciertos eventos está permitido no cumplir el plazo de tiempo para una respuesta, y por

lo tanto el sistema no falló si eso sucede. La Figura ?? muestra algunos ejemplos de sistemas de tiempo real duros y blandos.

En el diseño de un sistema de tiempo real no se trata simplemente de la velocidad de respuesta. Los plazos para los sistemas en tiempo real varían; un tiempo límite puede estar en el orden de los milisegundos, mientras que otro a una hora de distancia. El principal objetivo de un sistema en tiempo real es que garantice que siempre se cumplen los plazos estrictos del sistema. Para lograr esto, el sistema debe ser predecible.

La arquitectura del software embebido y su interacción con el hardware juegan un papel clave para garantizar que los sistemas de tiempo real cumplan con sus plazos. En el diseño del software se debe decidir si el acceso a los dispositivos con E/S programada (polling) es suficiente, o si se debe utilizar interrupciones, y qué prioridades se deben asignar a las diversas tareas y a las rutinas de atención de interrupciones. Un análisis adicional debe hacerse: entender los requerimientos de rendimiento del peor caso (o de varios si los hubiese).

El diseñador de un sistema en tiempo real (o su equipo si el sistema es complejo) debe ser muy eficaz en su labor (debe prestar mayor atención y cuidado al diseño de un sistema de tiempo real que de uno que no lo es); ya que debe garantizar el funcionamiento confiable del software y hardware en todas las condiciones posibles. Y, en la medida en que las vidas de las personas dependan de la ejecución adecuada del sistema, esta garantía debe estar respaldada por cálculos de ingeniería y documentación descriptiva completa.

2 Variaciones sobre el mismo Tema

A diferencia del software diseñado para PC, el software embebido no puede ser ejecutado en otros sistemas embebidos sin realizar una modificación considerable. Esto se debe principalmente a la increíble variedad de hardware que se utiliza. El hardware de cada sistema embebido está diseñado específicamente para la aplicación, a fin de mantener los costos del sistema lo más bajo posible. Como resultado, se elimina toda la circuitería innecesaria, y los recursos de hardware se aprovechan al máximo en la medida de lo posible. En esta sección, se detallan las características de hardware que son comunes a todos los sistemas embebidos y por qué hay tanta variedad con respecto a casi todo lo demás. Existen técnicas de desarrollo inicial para minimizar el impacto de los cambios de software si el hardware llega a cambiar, de modo que no deberían hacerse modificaciones en todas las capas del software.

2.1 Componentes del Sistema Comunes

Por definición, todos los sistemas embebidos contienen un procesador y software, pero ¿qué otras características tienen en común?. En realidad, para poder tener software, se debe contar con algún lugar donde almacenar el código ejecutable y también memoria temporal para las variables y el estado del programa en tiempo de ejecución. Por lo que casi todos los sistemas embebidos incluyen una memoria de solo lectura (ROM) para almacenar el programa, y una memoria de acceso aleatorio (RAM), para la vida de las variables en tiempo de ejecución. Si solo se requiere una pequeña cantidad de memoria entonces usualmente ambas memorias están contenidas dentro del mismo chip junto al procesador. De lo contrario, uno o ambos tipos de memoria residen en chips de memoria externos.

Todos los sistemas embebidos también presentan entradas y salidas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de horno microondas, las entradas son los botones en el panel frontal y una sonda de temperatura, y las salidas son la pantalla (DISPLAY) la radiación de microondas, y su control. Las salidas de un sistema embebido es casi siempre una función de sus entradas plus otros factores (tiempo transcurrido, temperatura actual, etc.). La teoría de control (al menos en su forma más común utilizada, llamada PID control) se estudia en varias ramas de ingeniería, y se utiliza en el diseño de las funciones de salida de un sistema embebido. Las entradas al sistema generalmente toman la forma de sensores y sondas, señales de comunicación o perillas, y botones de control. Las salidas son típicamente pantallas, señales de comunicación o cambios en el mundo físico.

En la Figura 2 puede observarse el diagrama de bloques del hardware de una computadora embebida típica. Toda la columna de la derecha son periféricos que generalmente, en muchas computadoras embebidas, se encuentran internos en el mismo chip junto al procesador. Estos periféricos internos se utilizan para interconectar el sistema con otros dispositivos externos. En nuestro ejemplo del microondas, el sensor de temperatura podría conectarse al ADC, los botones a puertos GPIO, la pantalla LCD al SPI y el controlador de radiación externo al PWM. Todos los periféricos externos mencionados tendrán que tener esas interfaces de conexiones por hardware (una señal analógica, switches, LCD con interfaz SPI, controlador de radiación que admita una señal PWM de control).

Con la excepción de estas pocas características comunes, el resto del hardware en un sistema embebido es generalmente único y, por lo tanto, requiere un software único. Esta variación es el resultado de muchos criterios de diseño competitivos de los fabricantes. La Figura 3 proporciona un par de diagramas de alto nivel posibles, que podrían implementarse en un sistema embebido genérico.

Tanto el diagrama de software embebido básico en la Figura 3 (a) como el




Figura 2: Una computadora para sistemas embebidos: CPU, RAM y E/S




Figura 3: (a) y (b) Diagramas de los componentes de dos sistemas embebidos

diagrama de software más complejo en la Figura 3 (b) contienen bloques muy similares. El bloque de hardware es común en ambos diagramas. Los controladores de dispositivo (drivers) son módulos de software que contienen la funcionalidad para operar (controlar) los dispositivos de hardware (periféricos). Estos controladores eliminan la necesidad de que la aplicación sepa cómo controlar cada pieza de hardware, además permiten su reuso. Cada controlador individual de dispositivo normalmente necesitaría saber solo cómo controlar su dispositivo de hardware y no varios. Por ejemplo, para un horno microondas, tendríamos

que desarrollar o incorporar al menos cuatro drivers distintos: los controladores del teclado, la pantalla, la sonda de temperatura y el control de radiación. Si el sistema requiere de más funcionalidades a veces es necesario incluir capas de software adicionales para ayudar con cada funcionalidad adicional. En este ejemplo, el diagrama complejo incluye un sistema operativo en tiempo real (RTOS) y una pila de red. El RTOS usualmente no es un sistema operativo completo, sino que más bien son módulos de software que ayudan al programador a separar la funcionalidad de la aplicación en tareas diferentes para una mejor organización del software, y que el sistema sea más receptivo. La pila de red también se suma como funcionalidad extra al sistema básico; un horno de microondas podría usar la red para que aparezca un mensaje en su computadora de escritorio cuando su almuerzo esté listo.

Las responsabilidades de la capa de software de aplicación son las mismas en los diagramas de software integrados básicos y complejos. En un horno microondas, la aplicación procesa las diferentes entradas y controla las salidas en función de lo que el usuario ordenó. Notará que el software en la Figura 3 está representado por bloques discretos apilados uno encima del otro con bordes fijos. Esto se hace deliberadamente, para indicar que existe una separación clara de las diferentes capas funcionales de software que conforman el firmware completo. Mantener estas capas de software en módulos diferentes con interfaces bien definidas para que las capas vecinas pueden comunicarse, le ayudará a desarrollar software embebido que sea claro, limpio, fácil de leer y portátil.

2.2 Requerimientos que Afectan a las Decisiones de Diseño

Cada sistema embebido debe cumplir un conjunto de requisitos completamente diferente, cualquiera de los cuales puede afectar a las decisiones realizadas durante el desarrollo del producto. Por ejemplo, si el sistema debe tener un costo de producción menor a \$ 10, otras caracterísitas usualmente deseables, como el consumo energético o la confiabilidad del sistema, podrían necesitar ser sacrificadas para alcanzar ese objetivo. Por supuesto, el costo de producción es solo una de las posibles restricciones bajo las cuales trabajan los diseñadores de hardware embebido. Otros requisitos comunes de diseño son:

Rendimiento del procesador

Es la carga de trabajo que puede computar el chip principal. Una forma común de comparar el rendimiento de procesamiento entre dos procesadores es la clasificación de millones de instrucciones por segundo (MIPS). En general, si dos im-

plementaciones de procesadores de la misma arquitectura tienen calificaciones de 25 MIPS y 40 MIPS respectivamente, se dice que este último es más potente. Sin embargo, deben considerarse otras características importantes del procesador. Uno es el ancho del camino de datos en la CPU, que varía de 8 a 64 bits. Las PC y laptos de hoy en día son de 64 bits (con algunas aún de 32 bits) mientras que en la construcción de sistemas embebidos se utilizan tambien procesadores menos potentes de 8 y 16 bits. Procesadores de arquitecturas diferentes son díficiles de comparar. Para realizar una comparación se pueden realizar benchmarks, y medir el tiempo de ejecución de varios programas. En estas pruebas los programas fuentes a utilizar para medir el tiempo de ejecución en cada máquina tienen que ser los mismos. Tambien el ambiente en donde se ejecutan, si existe software de soporte a más bajo nivel. Por ejemplo, si existe Linux en los sistemas a comparar, lo mas indicado es utilizar exactamente la misma versión de la distribución Linux en cada sistema (si son de diferentes arquitecturas la distribución Linux debe proveer los paqutes para las diferentes arquitecturas con la misma versión; si esto no es posible entonces no se podrá realizar la comparación de rendimiento adecuadamente). Además ambos sistemas deben tener exactamente la misma instalación y configuración (los mismos paquetes en cada sistema).

Memoria

La cantidad de memoria (ROM y RAM) que se necesita para almacenar y ejecutar el software del sistema embebido. Aquí, el diseñador de hardware generalmente debe realizar los cálculos necesarios para estimar de la mejor manera posible por adelantado, y estar preparado para aumentar o disminuir la cantidad real a medida que se desarrolla el software. La cantidad de memoria requerida también puede afectar a la selección del procesador. En general, el ancho del camino de datos y de los buses de un procesador establecen el límite superior de memoria a la que se puede acceder (por ejemplo, un registro de dirección de 16 bits puede abordar solo 64 KB (2¹⁶) ubicaciones de memoria). ¹

Algunos sistemas embebidos pueden realizar su trabajo con unos pocos bytes; sin embargo varios miles de bytes es un requisito de memoria mínimo más común, incluso en un procesador de 8 bits.

¹Procesadores con un ancho de bus estrecho generalmente presentan por hardware indirecciones u otros trucos para acceder a más memoria. Cuanto más estrecho sea el ancho del bus más probable es que suceda lo anterior.

Cantidad de unidades

Es la cantidad esperada de unidades a fabricar. La inversión destinada al desarrollo y producción se verá afectada por la cantidad de unidades que se espera fabricar y vender. Por ejemplo, rara vez tiene sentido desarrollar componentes de hardware especializados para un sistema que tendrá un bajo volumen de producción

Consumo de energía

La cantidad de energía utilizada durante la operación. Este requerimiento de diseño suele ser extremadamente importante, especialmente en dispositivos portátiles alimentados por un batería. Una métrica comúnmente utilizada es mW / MIPS (milivatios por MIPS); cuanto mayor es este valor se necesitará más potencia para realizar el trabajo. Un menor consumo de energía también favorece, usualmente, al sistema en general (tanto en su diseño como fabricación posterior). Esto se debe a que el dispositivo generará menos calor, sus baterías serán más pequeñas, tendrá un peso final menor, será mas compacto, y el diseño mecánico será más sencillo.

Costo de desarrollo

El costo del proceso de diseño del software y del hardware, conocido como non-recurring engineering (NRE). Es una inversión de única vez, y generalmente fija. El presupuesto para esta inversión tiene directa relación con la producción final. Si el volumen de productos será muy grande, el NRE puede tener un presupuesto alto. En cambio, para una producción de bajo volumen puede haber un presupuesto acotado.

Tiempo de vida

El tiempo esperado de uso del producto. El tiempo de vida requerido o esperado afecta a todas las decisiones de diseño, desde la selección de los componentes de hardware a cuánto es posible invertir en el desarrollo del sistema y su producción. La pregunta a responder es: Cuánto tiempo (en promedio) el sistema debe funcionar? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una década?.

Confiabilidad

Este requerimiento indica usualmente la calidad del producto final. Si es un juguete para chicos es posible que no tenga que funcionar correctamente el 100 por ciento del tiempo, pero tal vez debe ser seguro (partes pequeñas sueltas podrían ser ingeridas por un niño menor a 3 años). En cambio, si se trata de un sistema antibloqueo de frenos para un automóvil, es necesario que funcione todas las veces que se necesite, y que lo haga como se requiere.

Además de estos requisitos generales, cada sistema tiene requisitos funcionales detallados específicos; que le dan al sistema embebido su identidad única (horno de microondas, marcapasos o consola de juegos).

La Figura 4 presenta una tabla con el rango de valores típicos para cada uno de los requisitos de diseño anteriores.

Las etiquetas bajo, medio y alto tienen fines ilustrativos y no deben tomarse como límites estrictos. Un producto real tiene una selección de cada fila. En algunos casos, dos o más de los criterios podrían estar vinculados. Por ejemplo, un aumento en la potencia de procesamiento requerida podrían generar mayores costos de producción. Por el contrario, podríamos pensar que el mismo aumento en la potencia de procesamiento tendrá el efecto de disminuir los costos de desarrollo, al reducir la complejidad del diseño de hardware y software. Por lo tanto, los valores en una columna en particular no necesariamente van juntos.

Criterion	Low	Medium	High
Processor	4- or 8-bit	16-bit	32- or 64-bit
Memory	< 64 KB	64 KB to 1 MB	> 1 MB
Development cost	< \$100,000	\$100,000 to \$1,000,000	> \$1,000,000
Production cost	< \$10	\$10 to \$1,000	> \$1,000
Number of units	< 100	100 to 10,000	> 10,000
Power consumption	> 10 mW/MIPS	1 to 10 mW/MIPS	< 1 mW/MIPS
Lifetime	Days, weeks, or months	Years	Decades
Reliability	May occasionally fail	Must work reliably	Must be fail-proof

Figura 4: Requerimientos comunes para diferentes sistemas embebidos

3 Tres Ejemplos de Sistemas Embebidos

En esta sección se presentan tres ejemplos de sistemas embebidos reales, los cuales tienen marcadas diferencias en sus objetivos y requerimientos. Se notará que las diferencias en sus requerimientos afectan a las decisiones realizadas en hardware.

3.1 Reloj digital

En la cima actual del camino evolutivo que comenzó con relojes de sol, relojes de agua y relojes de arena está el reloj digital. Entre sus muchas características están la presentación de la fecha y la hora (generalmente al segundo más cercano), la medición de la duración de un evento a la centésima de segundo más cercana y la generación de un pequeño sonido molesto al comienzo de cada hora. Como resultado, estas son tareas muy simples que no requieren mucha potencia de procesamiento o memoria. De hecho, la única razón para emplear un procesador es admitir una gama de modelos y características desde un solo diseño de hardware. El reloj digital típico contiene un procesador de 8 bits simple y económico. Debido a que estos procesadores no pueden direccionar mucha memoria, contiene su propia pequeña ROM en el chip. Y, si hay suficientes registros disponibles, es posible que esta aplicación no requiera RAM en absoluto. De hecho, es probable que todos los componentes electrónicos (procesador, memoria, contadores y relojes en tiempo real) sea el único hardware disponible en el chip. Los otros elementos de hardware del reloj son las entradas (botones) y las salidas (pantalla y altavoz).

El objetivo de un diseñador de relojes digitales es crear un producto razonablemente confiable, y que tenga un costo de producción extraordinariamente bajo. Si, después de la producción, se descubre que algunos relojes mantienen un tiempo más confiable que los demás, se pueden vender bajo una marca mas cara. Por lo demás, aún se pueden obtener ganancias vendiendo el reloj a través de un canal de venta con descuento. Para las versiones de menor costo, los botones del cronómetro o el altavoz podrían eliminarse. Esto limitaría la funcionalidad del reloj, pero podría requerir pocos o incluso ningún cambio de software. Y, por supuesto, el costo de todo este esfuerzo de desarrollo puede ser bastante alto, ya que se amortizará en cientos de miles o incluso millones de ventas de relojes. En el caso del reloj digital, vemos que el software, especialmente cuando está cuidadosamente diseñado, permite una enorme flexibilidad en respuesta a un mercado rápidamente cambiante y altamente competitivo.

Un tipo de reloj mas actual es el reloj digital inteligente. Este reloj es totalmente diferente al anterior y puede costar mil veces más. Los relojes inteligentes tienen usualmente un microprocesador de 32 bits (arquitectura ARM), mucha cantidad de RAM para estos dispositivos (por ej. 512MB) y varios GB de disco. Cuentan con conexión wireless y su software se comunica con un teléfono inteligente, del cual obtiene mensajes y avisos para comunicar al usuario a través de una

pantalla LCD en el reloj. En este tipo de relojes el presupuesto de desarrollo es mucho mayor, porque ya la categoría del hardware a controlar y del software a desarrollar es extremadamente compleja.

3.2 Consola de Vídeo Juegos

Cuando conectes tu Sony PlayStation 4 a tu smart TV te estás preparando para utilizar decenas de sistemas embebidos. Las consolas de vídeo juegos pueden llegar a ser más potentes que las PC de su misma generación; aún si las consolas son relativamente mas baratas que las PC. Esto se debe a que existe un requisito competitivo de alto poder de cómputo a un costo bajo de producción. Tales requisitos obligan a los diseñadores de las consolas de videojuegos a estar despiertos por las noches.

A las compañías que producen consolas de videojuegos generalmente no les importa cuánto cuesta desarrollar el sistema, siempre que los costos de producción del producto resultante sean bajos. Incluso podrían ofrecer la posibilidad, a sus ingenieros, de diseñar un procesador personalizado a un costo de desarrollo de millones de dólares cada uno. Entonces, aunque puede haber un procesador de 64 bits dentro de la consola probablemente no sea el mismo procesador que se encontraría en una computadora personal. Con toda probabilidad, el procesador está altamente especializado para las demandas de los videojuegos que está destinado a ejecutar.

Debido a que el costo de producción es tan crucial en el mercado de videojuegos se deben también realizar ciertos tricks para modificar esos costos. Por ejemplo, los diseñadores han utilizado la táctica de mover la mayor cantidad de memoria y otros dispositivos electrónicos fuera de la placa de circuito impreso principal, y han colocado este hardware en los cartuchos de juego. ² Esto ayuda a reducir el costo de la consola pero aumenta el precio de cada juego. Entonces, si bien el sistema podría tener un procesador potente de 64 bits, podría tener solo unos pocos megabytes de memoria en la placa de circuito principal. La memoria debe ser suficiente para iniciar la máquina a un estado desde el cual se puede acceder a la memoria adicional contenida en el cartucho del juego. Ni mas memoria ni menos.

Podemos ver, en este ejemplo, que en productos de gran masividad se puede dedicar mucho esfuerzo de desarrollo a ajustar cada aspecto del sistema.

²Por ejemplo, hace muchos años, Atari y Nintendo han diseñado algunos de sus sistemas de esta manera.

3.3 Mars Rover

En 1976, dos naves espaciales no tripuladas llegaron al planeta Marte. Como parte de su misión, debían recolectar muestras de la superficie marciana, analizar la composición química de cada una y transmitir los resultados a los científicos en la Tierra. Esas misiones Vikingas fueron impresionantes. Siendo que uno está rodeado de computadoras personales que deben reiniciarse ocasionalmente, podríamos encontrar casi increíble que hace más de 30 años, un equipo de científicos e ingenieros construyeron con éxito dos computadoras que sobrevivieron a un viaje de 34 millones de millas y funcionaron correctamente durante media década. Claramente, la confiabilidad era uno de los requisitos más importantes para estos sistemas.

¿Qué pasa si un chip de memoria falla? ¿O si el software contenía errores y se bloqueaba? ¿O si se hubiese roto una conexión eléctrica durante el impacto? No hay forma de evitar que ocurran tales problemas, y en otras misiones espaciales, estos problemas han resultado ser desastrosos. Entonces, todos estos puntos potenciales de falla y muchos otros tuvieron que ser eliminados agregando circuitos redundantes o funcionalidades adicionales: un procesador adicional aquí, diagnósticos especiales de memoria por allá, un temporizador de hardware para reiniciar el sistema si el software se bloquea, y así sucesivamente.

Más recientemente, la NASA lanzó la misión Pathfinder. Su objetivo principal era demostrar la viabilidad de llegar a Marte con un cierto presupuesto. Por supuesto, dados los avances tecnológicos realizados desde mediados de los años 70, los diseñadores no tuvieron que quitar muchas características del sistema (como uno esperaría) para lograr esto. Es posible que hayan reducido un poco la cantidad de redundancia, pero aún así le dieron a Pathfinder más poder de procesamiento y memoria que al anciano Vikingo. El Mars Pathfinder estaba compuesto en realidad por dos sistemas embebidos: una nave de aterrizaje y un rover. La nave de aterrizaje tenía un procesador de 32 bits y 128 MB de RAM; el rover, por otro lado, solo tenía un procesador de 8 bits y 512 KB de RAM. Estas elecciones reflejan los diferentes requisitos funcionales de los dos sistemas. El costo de producción probablemente no fue un gran problema en ninguno de los casos.

4 La vida como desarrollador de sistemas embebidos

Veamos ahora brevemente algunas de las cualidades del software embebido, que diferencian a los desarrolladores embebidos de otros tipos de desarrolladores de software. Un desarrollador de software embebido es aquél que se ensucia las ma-

nos acercándose al hardware.

El desarrollo de software embebidos, en la mayoría de los casos, requiere una estrecha interacción con el mundo físico: la plataforma de hardware. Decimos *en la mayoría de los casos* porque hay sistemas embebidos muy grandes que requieren que las personas trabajen únicamente en la capa de aplicación del sistema. Estos desarrolladores generalmente no necesitan tener ninguna interacción directa con el hardware. Cuando se diseñan correctamente, los controladores de hardware (software drivers) se abstraen del hardware real de tal modo que un desarrollador que escribe el software a nivel de aplicación no necesita conocer cómo es que aparece un texto en la pantalla, sólo que sucede cuando se llama a una rutina particular con los parámetros adecuados.

Conocimiento del hardware

El desarrollador de software embebido debe familiarizarse íntimamente con los circuitos integrados, las placas de circuito impreso, los buses, y los dispositivos que se utilizan para transferir y testear el software embebido sólido (también denominado firmware). No se debe sentir temor por los esquemáticos, o tomar una sonda del osciloscopio y comenzar a hurgar en el circuito para descubrir qué está sucediendo.

Código eficiente

Los desarrolladores de software embebido deben tener en cuenta cada línea de código fuente, ya que los sistemas embebidos están diseñados, generalmente, con el procesador menos potente posible (pero que cumple con los requisitos de rendimiento del sistema). La capacidad de escribir código eficiente es una gran cualidad que deben poseer los desarrolladores de firmware.

Interfaces a los dispositivos

A bajo nivel el firmware es muy especializado, porque cada componente o circuito tiene su propia actividad que realizar y, además, su propia forma de realizar esa actividad. Los desarrolladores embebidos necesitan saber cómo comunicarse con los diferentes dispositivos o periféricos, para tener un control total de los mismos dentro del sistema. Saber como atender eventos provenientes de periféricos externos es una gran parte del desarrollo de software embebido.

Por ejemplo, en un horno microondas, el firmware puede obtener los datos del sensor de temperatura leyendo un registro de 8 bits de un conversor externo

analógico a digital. En otro sistema, los datos podrían provenir controlando un bus serie que se conecta al circuito del sensor externo a través de un único cable. Dos maneras distintas en hardware y software en dos sistemas distintos para una misma funcionalidad de entrada.

Código robusto

Un sistema que puede manejar entradas que están fuera del rango específico de sus requerimientos, y continúe funcionando sin problemas, es robuto. También, en muchos casos, se espera que el sistema embebido funcione durante años. Este no es un requisito típico para las aplicaciones desarrolladas para PC, Mac o el smartphone (aunque hay excepciones), pero es importante por el siguiente ejemplo: si luego de un tiempo la única manera de finalizar la coción en su horno microondas es abriendo la puerta (porque el sistema de reloj o stop automático ya no funciona, o lo que fuese la causa) entonces es muy probable que ya no vuelva a comprar un producto de esa marca.

Recursos mínimos

En la misma línea de crear un sistema más robusto, el desarrollador de software embebido se diferencia de otros tipos de desarrolladores por tener que trabajar con recursos limitados. Las reglas para desarrollar un firmware son diferentes de las reglas para escribir software para una PC. Piense en la gestión de la memoria por ejemplo. Una aplicación para una PC moderna puede dar por sentado que tendrá acceso a recursos prácticamente ilimitados. Pero en un sistema embebido, se quedará sin memoria si no planifica con anticipación y diseña el software correctamente. Un desarrollador de software embebido debe calcular cuidadosamente cuantos recursos consumirá el sistema cuando esté en ejecución, para todos sus estados (cuanta memoria y cuanto CPU). Por supuesto, también para que el sistema funcione según las especificaciones y sin fallas. Por ejemplo, si se utilizan las funciones de asignación de memoria dinámica estándar puede que para algún caso particular de entradas y estado el sistema de memoria esté fragmentado, y deje de funcionar. Esto requiere un reinicio ya que no tiene lugar para almacenar datos entrantes.

Muy a menudo, se diseña el software de tal manera que al iniciarse su ejecución se asigna e inicialize toda la memoria que necesita la aplicación para su funcionamiento. Esta es una asignación estática (se define en tiempo de compilación). Esto es más seguro que usar asignación dinámica de memoria, aunque no siempre será posible utilizar este método.

Software reutilizable

Como mencionamos anteriormente, la portabilidad del código o la reutilización del código —desarrollar software para que se pueda compilar y ejecutar en otra plataforma y arquitectura de hardware— es muy útil en la transición a nuevos proyectos. Esto no siempre se puede hacer. Hemos visto cuán individual es cada sistema embebido. De todas maneras, muchos de los módulos de un software embebido puede diseñarse con interfaces que oculten los detalles del hardware subyacente. Si esto se logra, gran parte del código podría ser portable. Por ejemplo, si en su próximo proyecto se utiliza una pantalla LCD para la cual se ha desarrollado previamente un controlador, puede colocar el código anterior y ahorrar un tiempo importante en el cronograma.

Herramientas de desarrollo

Las herramientas que se utilizan a lo largo de una carrera como desarrollador embebido serán diferentes de una compañía a otra y, a menudo, de un proyecto a otro. Esto significa que necesita aprender nuevas herramientas a medida que pasen los años. Por lo general, estas herramientas no son tan potentes o fáciles de usar como las que se usan en los entornos de desarrollo para PC.

Las herramientas de depuración, por ejemplo, pueden variar de plataforma en plataforma. Tal vez en una tenga simplemente un LED conectado a la placa, y en otra puede que tenga algo mucho mas completo como un emulador de circuito completo (ICE). Esto requiere que, como desarrollador de firmware y responsable de depurar su código, sea muy ingenioso y tenga un conjunto de técnicas a las que pueda recurrir cuando falte el entorno de depuración.

Estas son solo algunas cualidades que diferencian a los desarrolladores de software embebido del resto.

5 El lenguaje C: un denominador común

Una de las pocas cosas regulares en la mayoría de los sistemas embebidos es el uso del lenguaje de programación C. Más que ningún otro, C se ha convertido en el lenguaje de los programadores de estos sistemas. Este no siempre ha sido el caso, y tal vez no seguirá siéndolo para siempre. Sin embargo, en este momento, C es lo más parecido a un estándar en el mundo embebido (en el mundo hobbysta Arduino, sin embargo, el lenguaje utilizado en el ambiente de desarrollo Arduino es C++). Pero en todos los demás casos el denominador común es C.

Debido a que el éxito del desarrollo de software depende entre otras cosas de seleccionar el lenguaje de programación mas indicado, es sorprendente observar que un mismo lenguaje ha demostrado ser apropiado para procesadores de 8 y 64 bits; en sistemas con muy poca memoria o ninguna (unos pocos bytes) a sistemas con GBs de RAM; y para equipos de desarrollo compuestos por un sólo desarrollador a equipos con una docena de personas o más. Sin embargo, esta es precisamente la gama de proyectos en los que C ha prosperado.

El lenguaje de programación C tiene muchas ventajas. Es reducido y bastante simple de aprender, los compiladores están disponibles para casi todos los procesadores que se usan en la actualidad, y hay un gran grupo de programadores de C con experiencia. Además, C tiene la ventaja de la independencia del procesador, que permite a los programadores concentrarse en algoritmos y aplicaciones en lugar de en los detalles de una arquitectura en particular. Sin embargo, muchas de estas ventajas también existen en otros lenguajes de alto nivel. Entonces, ¿por qué C ha tenido tanto éxito aquí y otros no?

Quizás la mayor fortaleza de C, y lo que lo distingue de otros lenguajes como Java, Pascal o FORTRAN, es que es un lenguaje de alto nivel muy "de bajo nivel". C brinda a los programadores de sistemas embebidos un grado extraordinario de control directo sobre el hardware, sin reducir los beneficios de los lenguajes de alto nivel. La naturaleza de *bajo nivel* de C fue una clara intención de los creadores del lenguaje. De hecho, Brian W. Kernighan y Dennis M. Ritchie incluyeron el siguiente comentario en las páginas iniciales de su libro The C Programming Language (Prentice Hall):

C es un lenguaje relativamente de "bajo nivel". Esta característica no es peyorativa; simplemente significa que C trata con el mismo tipo de objetos que la mayoría de las computadoras (caracteres, números y direcciones). Estos pueden ser combinados y cambiados de sitio con los operadores aritméticos y lógicos implementados en máquinas reales.

Pocos lenguajes populares de alto nivel pueden competir con C en la producción de código compacto y eficiente para casi todos los procesadores. Y, de estos, solo C permite a los programadores interactuar con el hardware de bajo nivel tan fácilmente.

5.1 Otros lenguajes de programación para sistemas embebidos

C no es el único lenguaje utilizado. Vale la pena mencionar con más detalle al menos otros lenguajes: ensamblador, C ++, Forth, Ada, Lua y Python (o microPython).

Antiguamente el software embebido se escribía exclusivamente utilizando lenguaje ensamblador. Era la única manera de tener el control completo del procesador y del hardware restante, pero a un precio. Los lenguajes ensambladores son dependientes de la arquitectura por lo que presentan muchas desventajas. Una desventaja es que el costo de desarrollo es muy elevado (el código fuente es muy difícil de leer y mantener), y el software no es portable. Además, encontrar programadores que conozcan lenguaje ensamblador es bastante difícil hoy en día. El lenguaje ensamblador se utiliza principalmente como un complemento a los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, para escribir una porción del código de arranque de un sistema, o en pequeños fragmentos de código que deben ser extremadamente eficientes o ultracompactos.

Forth es eficiente pero es de un nivel extremadamente bajo e inusual; aprender a trabajar con Forth lleva más tiempo que con C.

C++ es un superconjunto de C orientado a objetos que es cada vez más popular entre los programadores embebidos. Todas las características principales del lenguaje son las mismas que C, y como un extra C++ es mas adecuado para estructuras de datos complejas y abstractas (es orientado a objetos). Estas características son muy útiles para los desarrolladores de software, pero algunas de ellas reducen la eficiencia del programa ejecutable. Por lo tanto, C ++ tiende a ser más popular entre los grandes equipos de desarrollo, donde los beneficios para los desarrolladores superan la posible pérdida de eficiencia que pudiera tener el programa final.

Ada también es un lenguaje orientado a objetos, aunque sustancialmente diferente de C++. Ada fue diseñada originalmente por el Departamento de Defensa de los EE. UU. para el desarrollo de software militar de misión crítica. A pesar de ser dos veces aceptado como un estándar internacional (Ada83 y Ada95), no ha ganado mucho apoyo fuera de las industrias de defensa y aeroespaciales. E incluso ha estado perdiendo mercado allí mismo en los últimos años. Esto es lamentable porque el lenguaje Ada tiene muchas características que simplificarían el desarrollo de software embebido si se usa en lugar de C o C++.

5.2 Notas sobre el Lenguaje C

Los programadores usualmente no prestan atención cuan grande es un entero cuando la CPU realiza operaciones. Sin embargo, en la programación de sistemas embebidos, es muy común cometer errores por desbordamientos no detectados. Por ejemplo, muchos microcontroladores son de 8 bits. Cuando un dato es leído, supongamos desde un conversor analógico a digital, el dato estará en una variable de 8 bits y físicamente en un registro de 8 bits del procesador. Si el

programador realiza una operación de este estilo: total = valor_entrada * 100 / 20; para, tal vez, calcular el promedio, está inadvertidamente realizando un cálculo que dará un error silencioso. Las variables total y valor_entrada son seguramente de 8 bits, por lo que si el valor_entrada fue 200, cuando la CPU realice el cálculo aritmético valor_entrada * 100 ya habrá un resultado intermedio incorrecto, ya que el registro intermedio no podrá almacenar el resultado completo (si este es de 8 bits). En lenguaje C, una variable de tipo int no indica explícitamente cuál es su tamaño. En un procesador podría ser de 64 bits, mientras que en otro de 16.

Aquí otro ejemplo:

```
int i;
for (i = 0; i < N; i++)
{
    ...
}</pre>
```

En este ejemplo esperamos que el compilador genere el código más eficiente posible, ya sea que el contador i del bucle sea una cantidad de 8, 16, 32 o incluso 64 bits. Mientras el entero sea lo suficientemente ancho como para contener el valor máximo (N en el ejemplo), queremos que el procesador se use de la manera más eficiente. Y eso es precisamente lo que los estándares ISO C y C++ le dicen al compilador: *elija el tamaño de entero más eficiente*. Debido a que el tamaño de los enteros (int en C) son variables para diferentes procesadores, y a la flexibilidad correspondiente de los estándares del lenguaje, el código de ejemplo anterior puede dar como resultado un entero de 32 bits con un compilador, pero un entero de 16 bits con otro. Incluso si el procesador destino es el mismo. Por lo tanto, en algunas situaciones de programación, la cantidad de bits con que se representa un entero importa. En la programación de sistemas embebidos, en particular, se suele utilizar muy a menudo una cantidad considerable de variables enteras de anchos fijos.

En retrospectiva, hubiese sido bueno para el lenguaje si los autores del estándar de C hubieran definido algunos nombres estándar y hubieran hecho responsable a los proveedores de compiladores de proporcionar la definición de tipo apropiada para cada tipo de entero de tamaño fijo en un archivo de encabezado de biblioteca. Alternativamente, el estándar de C podría haber especificado que cada uno de los tipos short, int y long tuvieran un ancho estándar en todas las plataformas; pero eso podría haber tenido un impacto en el rendimiento, particularmente en los procesadores de 8 bits, que obligarían a implementar adiciones de 16 y 32 bits en secuencias de múltiples instrucciones.

Curiosamente, la actualización de 1999 del estándar C de la Organización Internacional de Normalización (ISO) (también conocido como C99) hizo exactamente eso. El ISO finalmente ha puesto el peso de su estándar detrás de un conjunto preferido de nombres para tipos de datos enteros de tamaño fijo con y sin signo. Los nombres de tipo ahora son:

```
8-bit: int8_t , uint8_t
16-bit: int16_t , uint16_t
32-bit: int32_t , uint32_t
64-bit: int64_t , uint64_t
```

De acuerdo con el estándar actualizado, este conjunto requerido de typedefs (junto con algunos otros) debe estar definido por los proveedores de compiladores e incluido en el nuevo archivo de encabezado stdint.h. Si ya está utilizando un compilador compatible con C99, esta nueva función de lenguaje hace que la declaración de una variable entera de ancho fijo o de un registro sea tan sencillo como usar uno de los nuevos nombres de tipo.

Incluso, si no tiene un compilador actualizado, la inclusión de estos nombres en el estándar C99 sugiere que es hora de actualizar sus estándares y prácticas de programación. Puede amar u odiar estos nuevos nombres, pero son parte de un estándar internacional aceptado. Como resultado directo, es mucho más fácil portar programas C que requieren enteros de ancho fijo a otros compiladores y plataformas si se siguen estos nombres de tipos. Además, los módulos que se reutilizan o venden con archivos fuente pueden entenderse más fácilmente cuando se ajustan a las convenciones de nomenclatura y escritura estándar, como las de C99.

Si aún no tiene un compilador compatible con C99, tendrá que escribir su propio conjunto de definiciones de tipo, utilizando el conocimiento específico del compilador de los anchos primitivos char, short y long. Si utiliza un compilador de C de GNU GCC entonces todos estos detalles ya están incluidos en los archivos de cabecera correspondiente (stdint.h). Sólo necesitar utilizar los nombres de tipos exactos para el ancho que necesite de una variable.

5.3 Estilo en la programación

Independientemente del lenguaje de programación que se seleccione para un proyecto, es importante instituir algunas pautas o estilos básicos de programación, que deben seguir todos los desarrolladores del proyecto. Las pautas de codificación pueden facilitar la lectura del código, tanto para usted como para el próximo desarrollador que tiene que heredar su código. Comprender exactamente lo que está haciendo una rutina de software en particular es bastante difícil, eso sin tener que lidiar con varios cambios en el estilo de programación que surgieron porque varios desarrolladores diferentes modificaron la misma rutina a lo largo de los años, cada uno dejando su propia marca. Los problemas estilísticos, como por ejemplo los nombres de las variables, o dónde debe residir una llave, pueden ser muy personales para algunos desarrolladores.

Hay una serie de estándares de programación decentes flotando en Internet. Dos estándares muy utilizados y heredados por muchos proyectos son: la guía de estilo de programación del proyecto del kernel Linux (http://www.kernel.org), y todas las recomendaciones del libro Estilos en la Programación, de Brian Kernighan.

6 Una introducción básica acerca del hardware

Para programar un sistema embebido necesita de al menos una computadora empotrada al sistema. Existen al menos dos clases de circuitos integrados que contienen procesadores utilizados en sistemas embebidos: los microprocesadores y los microcontroladores.

System-on-Chip

Los microprocesadores son los mas conocidos en el mundo PC, o en los smartphones. Usualmente son de 32 bits o 64 bits, y requieren de memoria RAM externa y del resto de los periféricos para componer una computadora completa. Actualmente los más utilizados son los circuitos integrados llamados Systemson-Chip (SoC). Estos sistemas son computadoras completas en un único circuito integrado. Generalmente integran al microprocesador y los periféricos. Algunos traen memoria RAM tambien on chip. Otros deben integrar la RAM externamente. Muchos traen radio wireless para comunicaciones wifi, y tambien GPUs. Los SoCs se utilizan en sistemas embebidos que requieran mucho procesamiento. Los smartphones, las computadoras de placa individual (SBC) como los Raspberry Pi, BeagleBoards, Routers hogareños, los smartTv, y muchos otros sistemas utilizan estas computadoras embebidas potentes integradas en un SoC. Las arquitecturas de las CPU en estos dispositivos es generalmente alguna versión de ARM, y en pocos casos de MIPS. El sistema operativo mas utilizado en estos sistemas es Linux embebido.

Microcontroladores

En el otro extremo de las computadoras embebidas se encuentran los microcontroladores. Un microcontrolador (abreviado μ C, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar un único programa grabado en su memoria. A este programa se lo denomina firmware. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: una CPU, memoria y periféricos de entrada/salida. La diferencia principal con un SoC es que un microcontrolador usualmente consume 100 veces menor energía que un SoC, y puede costar 100 veces menos por unidad. Por lo que si el sistema embebido a desarrollar se puede controlar usando un microcontrolador entonces la decisión es obvia. Obviamente la CPU en un microcontrolador es alrededor de, también, 100 veces menos potente que la de un SoC. Un microcontrolador requiere un mínimo de hardware extra para su funcionamiento, mientras que los sistemas de placa individual con SoCs necesitan placas muy complejas y una gran cantidad de hardware extra.

En la Figura 5 pueden observarse visualmente la gran diferencia entre una placa con un SoC y una placa con un microcontrolador. En la imagen a la izquierda el sistema embebido es un saturador de oxígeno en sangre, controlado por un microcontrolador AVR attiny y unos pocos componentes de hardware. En la imagen de la derecha vemos una placa de desarrollo Odroid, con un SoC con CPU de 64bits, puertos USB, ethernet, y gran cantidad de electrónica de soporte en la placa de circuito impreso.




Figura 5: Dos sistemas embebidos. A la izquierda sencillo con MCU (microcontrolador). A la derecha otro mas complejo con un SoC (System-On-Chip)

Los microcontroladores suelen tener un software que fue desarrollado con los drivers mínimos necesarios. Esto los hace muy eficiente al momento de controlar Entradas y Salidas en momentos exactos.

Microcontrolador AVR de 8 bits

Las arquitecturas de CPU de 8 bits mas comunmente usadas en microcontroladores son PIC, AVR, 8051 y 6800; siendo las primeras 3 ampliamante usadas en toda clase de dispositivos. Tambien existen con CPU de arquitecturas de 32 bits: ARM y MIPS (ambos de tipo RISC).

Para nuestros laboratorios utilizaremos microcontroladores AVR de 8 bits, por un buen número de razones. Una vez avanzados en la práctica estas razones serán obvias. Los AVR son una familia de microcontroladores de 8 bits, con arquitectura RISC, que fue diseñada desde un comienzo para la ejecución eficiente de código C compilado³. Debido a que la ejecución de las instrucciones más comunes se dan en un sólo ciclo de reloj, los microcontroladores AVR alcanzan un rendimiento de 1 MIPS por Mhz de reloj, permitiendo a los diseñadores de sistemas optimizar el consumo de energía versus la velocidad de procesamiento requerida.

Existen una variedad impresionante de microcontroladores AVR, pero sus diferencias radican principalmente en las características extras, ya que todos contienen la misma CPU. Todos los miembros de esta familia se agrupan en tres categorías: tiny (tinyAVR), mega (megaAVR) y xmega. Los tinyAVR son dispositivos que usualmente tienen una reducida cantidad de pines y por lo tanto tambien menor cantidad de periféricos internos, comparados con los megaAVR. La CPU y la organización de memoria es igual en la familia completa por lo que migrar de un dispositivo a otro es muy sencillo. En la Figura 6 se pueden observar 3 placas con microcontroladores AVR de 8 bits de distintas clases.



Figura 6: Chips AVR: tinyAVR (izq. abajo), megaAVR (centro abajo), y xmega (der. arriba)

³https://www.microchip.com/design-centers/8-bit/avr-mcus

Microcontrolador AVR atmega328

Como ejemplo introducimos el microcontrolador AVR atmega328, el cual es el utilizado en las placas Arduino original y varias variaciones.

El microcontrolador AVR atmega328 contiene tres tipos de memoria on chip: 2KB de memoria RAM, 32KB de memoria FLASH y 1KB de memoria EEPROM.

En cuantos a los periféricos de E/S se puede mencionar: varias líneas de E/S de propósito general (GPIO), un conversor analógico a digital (ADC), interfaces seriales para comunicación UART, interfaces seriales I2C y SPI para conectar dispositivos externos, interrupciones, timers, y salidas PWM conectadas a estos relojes.

Para su programación exiten diferentes compiladores de C y otros lengujaes. En particular el compilador de C del proyecto GNU GCC es el más ampliamante usado, y es el estándar en la industria. Está conformado por el compilador de C, la biblioteca de C estándar, un ensamblador, un vinculador, un debugger, y herramientas de manejos de archivos binarios y de objetos (por ejemplo, un desemsamblador)^{4,5}. Para transferir los programas al chip se utiliza general la herramienta avrdude⁶. Todo este software se encuentra disponible para los sistemas operativos Windows, Mac y Linux.

Los microcontroladores AVR ya traen incorporado una interfaz de programación serial que requiere de un hardware mínimo de interconexión.

⁴https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc

⁵https://www.nongnu.org/avr-libc/

⁶https://www.nongnu.org/avrdude/

7 Referencias

Michael Barr. Programming Embedded Systems in C and C++ 1st Edition. ISBN-13: 978-1565923546 ISBN-10: 1565923545. O'Reilly Media; 1 edition (February 9, 1999)

Licencia y notas de la traducción

Rafael Ignacio Zurita (rafa@fi.uncoma.edu.ar) 2016-2020

Este apunte es una traducción del libro de referencia, para ser utilizado como apunte en la materia de grado 'Programación de Sistemas Embebidos' de la Facultad de Informática, Universidad Nacional del Comahue. Se han realizado modificaciones al contenido para aclarar ciertos detalles o agregar secciones nuevas. Tambien se han modificado todos los archivos fuentes de código, ya que fueron portados a la plataforma Atmel AVR atmega328.

Esta es una obra derivada del libro de referencia que ha obtenido permiso de O'Reilly para su publicación en PEDCO.

Permiso de publicación

```
From: Teri Finn <teri@oreilly.com>
Date: Mon, 11 Apr 2016 15:48:58 -0700

Message-ID: <CAOgscZ92-G9iT+=+nnuft4LCoHoe5o8SYPfVEKnS6AKXh8TLyQ@mail.gmail.com>
Subject: Re: Question about permission to translate some parts
To: Rafael Ignacio Zurita <rafa@fi.uncoma.edu.ar>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=94eb2c094eeedeba0005303d5a31

--94eb2c094eeedeba0005303d5a31
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Hi Rafael.
```

Thank you for providing this further information. O'Reilly Media is happy to grant you permission to translation the content you have proposed for posting to the Moddle site. We're happy you find this information helpful to the students.

Best regards,

```
Teri Finn
O'Reilly Media, Inc.
```

On Thu, Apr 7, 2016 at 10:56 AM, Rafael Ignacio Zurita < rafa@fi.uncoma.edu.ar> wrote:

[snip]