

Options
ID: top_block
Generate Options: WX GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

Variable
ID: my_var
Value: 11

(doble clic)

WX GUI Slider
ID: freq
Label: Frequency
Default Value: 1k
Minimum: 0
Maximum: 16k
Converter: Float

Signal Source
Sample Rate: 32k
Waveform: Cosine
Frequency: 1k
Amplitude: 1
Offset: 0

General Advanced Documentation

ID	
samp_rate	
Value	32000

ID: (Python) nombre de la variable
Valor: expresión de Python arbitraria, e.j.

32000 (el valor predeterminado): un entero
32e6: 32000.0 (número de punto flotante)
Int (32e3): 32000 (conversión a int de un número a punto flotante)

Cancelar Aceptar