

SEED	MT8812-16	Connection
0	38	DATA
1	C64-3	RESTORE
2	18	STROBE
3	2	AY2
4	25	AY1
5	24	AY0
6	23	AX2
7	22	AX1
8	5	AX0
9	4	AX3
10	3	RESET

C64	MT8812-16	Connection
5	1	PB3-Y3
6	17	PB6-Y6
7	19	PB5-Y5
8	21	PB4-Y4
9	15	PB7-Y7
10	39	PB2-Y2
11	37	PB1-Y1
12	35	PB0-Y0
13	33	PA0-X0
14	8	PA6-X6
15	28	PA5-X5
16	29	PA4-X4
17	30	PA3-X3
18	31	PA2-X2
19	32	PA1-X1
20	9	PA7-X7

POWER	PIN	LABEL
GND	16 & 20	VSS & VEE
+ 5 VDC	36 & 40	C/S & VDD