

Computer Compass Mk9

/	01	02	03	04	05	06	07	\								
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17							
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67				

1	Link 1-2	
2	Link 1-2	
3	Link 3-4	115V 400~
4	Link 3-4	As 3
5		
6		
7		
8		
9	Link 1-2	
10	Link 10-21	115v 400~
11	Link 1-2	
12		Fluxgate a
13		Fluxgate b
14		Fluxgate c
15		
16	3.8 ohm to Link 1-2	Meter common
17		
18		Chassis – ground
19		Heading #1 excite a
20		
21	Link 10-21	As 10
22	Link 1-2	
23		
24		
25		
26		Meter a
27		
28		
29		

Sheet1

30	22.3V 400~ Fluxgate excite a
31 Link 1-2	Fluxgate excite common
32	
33	Heading #3 excite a
34	
35	
36	
37	
38	
39	Heading #3 stator a
40	
41	Heading #1 stator a
42	Gyro stator a
43	
44	Heading #3 excite b
45	
46	
47	
48	
49	
50	Heading #3 stator b
51	
52	
53	Heading #1 stator b
54	Gyro stator b
55	
56	Heading #1 excite b
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	Heading #3 stator c
65	
66	Heading #1 stator c
67	Gyro stator c

