

I-3200

Guia de Referência Rápida

Quick Start Guide

Guía de Referencia Rápida

bematech 

Índice / Index / Índice

| | |
|----------------|----|
| Português..... | 4 |
| English..... | 20 |
| Español..... | 35 |

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao cliente pela Bematech Hardware Ltda. Para que as condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Cliente, e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência Rápida, cuja leitura é recomendada. Para informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente para a nossa Central do Relacionamento com o Cliente através do telefone:

0800 644 2362

Este Certificado de Garantia garante o produto contra eventuais defeitos de fabricação que, por ventura, venham a ocorrer no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Cliente. A Nota Fiscal de venda passa fazer parte integrante desse certificado.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Cliente deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviço Autorizados de Assistência Técnica. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado por esses Postos. Todos os contatos com os Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Cliente, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da Bematech.

Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso o cliente deseje ser atendido em sua residência/empresa, deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica e consulta-lo sobre a taxa de visita. A cobrança ou não desta taxa fica a critério de cada Posto.

Caso não haja Posto de Serviços Autorizados de Assistência Técnica em sua localidade, o Cliente será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Posto situado em outra localidade.

Por tratar-se de garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressa a seguir:

- a) Se o defeito for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos à Bematech.
- b) Se o produto for examinado, alterado, ajustado, ou consertado por pessoa não autorizada pela Bematech.
- c) Se ocorrer ligação deste produto em instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no Manual do Usuário.
- d) Se o dano tiver sido causado por agentes naturais como: descarga elétrica, enchente, maresia, fogo, entre outros; ou acidentes (queda), explosões ou produtos químicos.
- e) Se o número de série, que identifica o produto, estiver adulterado ou rasgado.
- f) Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

Excluem-se da garantia os itens consumíveis, tais como: fita de impressão e bobina de papel (se existirem). Estão **excluídos** desta garantia os eventuais defeitos decorrentes da negligência do Cliente no cumprimento das instruções contidas neste Guia de Referência Rápida e também os defeitos decorrentes no uso do produto fora das aplicações para as quais foi projetado.

Modelo

Nº de Série

Nº da NF

Data da Compra

Nenhuma parte dessa publicação pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem a permissão prévia por escrito da Bematech, exceto quando permitido por direitos de patente. As informações contidas nessa publicação são puramente informativas, sujeitas a alterações sem prévio aviso. Além disso, a empresa não se responsabiliza pelo uso de tais informações.

No entanto, à medida que os aperfeiçoamentos do produto forem implementados, a Bematech envidará todo esforço possível para fornecer informações atualizadas sobre os produtos descritos nesta publicação. A mais recente versão deste manual pode ser obtida no site da Bematech na Internet:


www.bematech.com.br

A despeito das outras exceções contidas neste Manual, o Comprador deste produto ou os terceiros envolvidos assumem as consequências e a responsabilidade com resultado de: (a) uso intencional para quaisquer aplicações impróprias, involuntárias ou não autorizadas deste produto, incluindo qualquer fim específico; (b) modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto; (c) uso do produto sem que sejam seguidas as instruções de operação e manutenção da Bematech; (d) uso do produto como parte de sistemas ou outras aplicações em que qualquer falha do mesmo possa criar situações propícias a danos pessoais ou materiais. Nos casos acima descritos, a Bematech e seus diretores, administradores, funcionários, subsidiárias, afiliadas e revendedores não serão considerados responsáveis ou chamados a responder por quaisquer reivindicações, custos, danos, perdas, despesas e quaisquer outros danos diretos ou indiretos, assim como por reivindicações que aleguem negligência por parte da Bematech em relação ao projeto ou fabricação do produto. A Bematech não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como produtos originais da Bematech ou produtos aprovados pela Bematech. Todos os nomes e logotipos de produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal.

As garantias dos produtos correspondem apenas àquelas expressamente mencionadas nesse Guia de Referência Rápida. A Bematech rejeita toda e qualquer garantia implícita para o produto, incluindo (mas sem limitar-se a) garantias implícitas de mercantabilidade ou adequação para fins específicos. Além disso, a Bematech não será responsável ou sujeita a responder por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequências ou até mesmo ganhos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto pelo Comprador, pelo Cliente ou por terceiros.

1. Visão Geral do Produto

Esse produto é um leitor fixo para códigos 1D e 2D. Com sua alta velocidade de leitura e reconhecimento de códigos, o I-3200 é ideal para seu estabelecimento.



2. Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

1. Leitor I-3200
2. Guia de Referência Rápida
3. Cabo USB

3. Instalação do Produto

Para instalar o produto, retire a tampa removível indicada acima e conecte o Cabo USB que acompanha o produto ao mesmo. Depois, conecte-o em uma porta USB no computador. Após isso, um beep longo e crescente tocará, indicando que o leitor está ligado.

4. Indicação do Beep


| Beep | Indicação |
|--------------------------|---|
| 1x Beep longo crescente | O leitor acabou de realizar o autoteste e está ligado |
| 1x Beep | O código foi lido corretamente |
| 2x Beeps curtos seguidos | O leitor leu um código de configuração |

5. Aviso de Configuração

A leitura de qualquer código nesse manual poderá afetar o setup e a programação do seu leitor. Cada código abaixo especificado serve para uma respectiva aplicação dentro da necessidade do cliente final. Todas as configurações realizadas no leitor são salvas em uma memória não-volátil e são mantidas mesmo após o leitor ser desligado.

6. Como configurar o leitor

Uma vez que o leitor está conectado, e é necessário que uma configuração seja realizada no leitor, siga os seguintes passos para que a configuração seja bem sucedida:



7. Configurações Frequentes

Esse Guia de Referência Rápida contém apenas QR Codes que são frequentemente usados para a configuração do leitor. Para uma programação mais detalhada do produto, consulte o Manual de Usuário. As configurações realizadas só serão apagadas se o código "Restaurar ao Padrão de Fábrica" for lido. Você talvez precisará esconder os códigos adjacentes ao código escolhido para que os mesmos não sejam lidos. As configurações padrão de fábrica do leitor estão sob fundo cinza.



Mostrar Versão do Leitor



Restaurar ao Padrão de Fábrica

7.1 Terminadores de Mensagem



Enter (CR/LF)



Nenhum



Enter (CR)



Tab

7.2 Linguagem do Teclado

Para um melhor desempenho do leitor, ressaltamos que a linguagem do teclado deva ser a mesma do computador/host.



US Internacional



Português do Brasil (ABNT2)



Francês



Alemão



Húngaro



Italiano



Japonês



Espanhol

7.3 Seleção de Simbologias

Todos os códigos



Desabilitar



Habilitar

Voltar ao padrão de simbologias



EAN/UPC



Desabilitar



Habilitar

Códigos adicionais EAN/UPC



Desabilitar



Habilitar

UPC-A – Zero antes do código



Desabilitar



Habilitar

Conversão UPC-E para EAN13



Desabilitar



Habilitar

Conversão UPC-E para UPC-A



Desabilitar



Habilitar

UPC-E – Transmite primeiro caractere “0”



Desabilitar



Habilitar

Conversão EAN para ISBN



Desabilitar



Habilitar

EAN – Mantém os primeiros 3 dígitos da leitura



Desabilitar



Habilitar

Code 128



Desabilitar



Habilitar

Code 39



Desabilitar



Habilitar

Code 93



Desabilitar



Habilitar

Codabar



Deshabilitar



Habilitar

QR



Deshabilitar



Habilitar

ITF 2 de 5



Deshabilitar



Habilitar

Industrial 2 de 5



Deshabilitar



Habilitar

Matrix 2 de 5



Desabilitar



Habilitar

Code 11



Desabilitar



Habilitar

MSI



Desabilitar



Habilitar

MSI – Transmitir dígito de conferência



Desabilitar



Habilitar

GS1 - Databar



Desabilitar



Habilitar

DM



Desabilitar



Habilitar

PDF417



Desabilitar



Habilitar

Code 32



Desabilitar



Habilitar

Aztec



Desabilitar



Habilitar



Para mais informações, acesse nosso portfolio
a partir desse QR Code

bematech.com.br

Quick Start Guide

Part number: 501015400 - Revision 1.1

May 2019

Copyright© by Bematech Hardware Ltd., São José dos Pinhais-PR, Brazil.

All rights reserved.

No part of this publication may be copied, reproduced, adapted or translated without the prior written permission of Bematech, except when allowed by patent rights.

Information in this publication is purely informative, subjected to change without notice and no liability is assumed with respect to its use. However, as product improvements become available, Bematech will make every effort to provide updated information for the products described in this publication. The latest version of this manual can be obtained through Bematech website:

www.bematechus.com


Notwithstanding the other exceptions contained in this Manual, the consequences and responsibility are assumed by the Purchaser of this product or third parties as a result of: (a) intentional use for any improper, unintended or unauthorized applications of this product, including any particular purpose; (b) unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product; (c) use of the product without complying with Bematech Corporation's operating and maintenance instructions; (d) use of the product as component in systems or other applications in which the failure of this could create a situation where personal injury or material damages may occur. In the events described above, Bematech and its officers, administrators, employees, subsidiaries, affiliates and dealers shall not be held responsible or respond by any claim, costs, damages, losses, expenses and any other direct or indirect injury, as well as claims which alleges that Bematech was negligent regarding the design or manufacture of the product.

Bematech shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as original Bematech products or approved products by Bematech. Any product names or its logotypes mentioned in this publication may be trademarks of its respective owners and shall be here recognized.

Product warranties are only the ones expressly mentioned in the User's Manual. Bematech disclaims any and all implied warranties for the product, including but not limited to implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Bematech shall not be responsible or liable for any special, incidental or consequential damages or lost profits or savings arising from the use of the product by the Purchaser, the User or third parties.

1. Product overview

This product is an on/in counter 1D and 2D barcodes scanner. With its high scanning and acknowledge speed, the I-3200 is ideal for your establishment.



2. Package content

The package of the product contains the following items:

1. I-3200 Scanner
2. Quick Start Guide
3. USB Cable

3. Installing the product

To install the product, remove the removable cover indicated above and connect the USB Cable to the product. Then, simply connect it to an USB port in the computer. After that, there will be a long and crescent beep, indicating that the scanner is on.

4. Beep Indication


| Beep | Indication |
|-------------------------|---|
| 1x long crescent Beep | The scanner did the self-test and is on |
| 1x Beep | The code was properly read |
| 2x Short Followed Beeps | The scanner read a configuration code |

5. Configuration Warning

Scanning any code in this manual can affect the setup and programming of your scanner. Each code specified below serves a specific role in the needs of the final customer. All settings are saved in a non-volatile memory and are kept even after turning the scanner off.

6. How to configure the scanner

Once the scanner is connected, and a configuration is needed, follow the steps described ahead for a successful configuration:



7. Usual Settings

This Quick Start Guide contains only the most commonly used configuration QR codes. For a more detailed scanner configuration, see the User Manual.

The performed configurations will only be erased if the “Set All Default” barcode is scanned. You may need to cover the nearby, not chosen, codes so that these are not scanned. The default scanner configurations are marked in gray.



Read Version



Set All Default

7.1 Message Terminator



Enter (CR/LF)



None



Enter (CR)



Tab

7.2 Keyboard Language

For a better performance, it is important that the keyboard language is the same from the computer/host.



US International



Brazilian Portuguese (ABNT2)



French



German



Hungarian



Italian



Japanese



Spanish

7.3 Symbologies Selection

All Codes



Disable



Enable

Set Symbolologies Scanning Default



EAN/UPC



Disable



Enable

Additional codes for EAN/UPC



Disable



Enable

UPC-A – Zero before the code



Disable



Enable

Conversion UPC-E to EAN13



Disable



Enable

Conversion UPC-E to UPC-A



Disable



Enable

UPC-E – Send first “0” character



Disable



Enable

Conversion EAN to ISBN



Disable



Enable

EAN – Keep the first 3 digits of the scanned code



Disable



Enable

Code 128



Disable



Enable

Code 39



Disable



Enable

Code 93



Disable



Enable

Codabar



Disable



Enable

QR



Disable



Enable

ITF 2 of 5



Disable



Enable

Industrial 2 of 5



Disable



Enable

Matrix 2 of 5



Disable



Enable

Code 11



Disable



Enable

MSI



Disable



Enable

MSI – Send check digit



Disable



Enable

GS1 - Databar



Disable



Enable

DM



Disable



Enable

PDF417



Disable



Enable

Code 32



Disable



Enable

Aztec



Disable



Enable



For more information, access the product page
through this QR Code

Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida, adaptada o traducida sin la previa autorización escrita de Bematech, excepto cuando permitido por derechos de patente.

Los datos de esta publicación son puramente informativos, sujetos a cambios sin previo aviso y no se asume responsabilidad con respecto al uso de estos. Sin embargo, a medida que estén disponibles mejorías en el producto, Bematech dedicará todos sus esfuerzos para suministrar informaciones actualizadas de los productos descritos en esta publicación. La versión más reciente de este Manual puede ser obtenida a través del sitio de Internet de Bematech:

www.bematechla.com


No obstante las otras excepciones contenidas en este Manual, las consecuencias y la responsabilidades son asumidas por el Comprador de este producto o terceras personas como resultado de: (a) uso intencional para cualquier aplicación impropia, no intencional o no autorizada de este producto, incluyendo cualquier propósito específico; (b) modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones de este producto; (c) uso del producto sin cumplir las instrucciones operacionales y de mantenimiento de la empresa Bematech; (d) uso del producto como componente en sistemas u otras aplicaciones en las cuales la falla de éste podría crear una situación donde podrían ocurrir heridas personales o daños materiales. En los eventos mencionados anteriormente, Bematech y sus representantes legales, administradores, empleados, subsidiarias, afiliadas y distribuidores no serán considerados responsables o responderán por cualquier reclamo, costos, daños, pérdidas, gastos y cualquier otro perjuicio directo o indirecto, así como también por reclamaciones en las cuales se alegue que Bematech fue negligente con respecto al diseño o a la manufactura del producto.

Bematech no será responsable por cualquier daño o problema resultante del uso de cualquier opción o cualquier producto consumible fuera de aquellos designados como productos originales Bematech o productos aprobados por Bematech.

Las garantías del producto son solamente aquellas mencionadas expresamente en el Manual del Usuario. Bematech rechaza cualquier y todas las garantías implícitas del producto, incluyendo, pero no limitándose, a garantías implícitas de comercialización o adaptación para una finalidad específica. Adicionalmente, Bematech no será responsable o pasible por cualquier daño, lucro o ahorros perdidos, sean especiales, accidentales o consecuentes, resultantes del uso del producto por el Comprador, el Usuario o terceras personas.

1. Descripción del Producto

Este producto es un lector de mesa para códigos 1D y 2D. Con su alta velocidad de lectura y reconocimiento de códigos, el I-3200 es ideal para su establecimiento.



2. Contenidos del Paquete

El paquete del producto contiene los siguientes elementos:

1. Lector I-3200
2. Guía de Referencia Rápida
3. Cable USB

3. Instalación del Producto

Para instalar el producto, retire la tapa extraíble indicada arriba y conecte el Cable USB al producto. Entonces, simplemente conéctelo a un puerto USB en la computadora. Después de eso, un beep largo y creciente tocará indicando que el lector está encendido.

4. Indicación del Beep


| Beep | Indicación |
|----------------------------|---|
| 1x Beep largo y creciente | El lector hizo la autocomprobación y está encendido |
| 1x Beep | El código de barras fue leído correctamente |
| 2x Beeps seguidos y cortos | El lector ha leído un código de configuración |

5. Aviso de configuración

Escanear cualquier código en este manual puede afectar la configuración y programación de su lector. Cada código de barras especificado a continuación cumple una función específica en las necesidades del cliente final. Todos los ajustes se guardan en una memoria no volátil y se mantienen incluso después de apagar el lector.

6. Cómo configurar el lector

Una vez que el lector está conectado, y es necesario que una configuración se realice, siga los siguientes pasos para que la configuración tenga éxito:



7. Configuraciones Habituales

Esta guía de referencia rápida sólo contiene códigos QR que se utilizan con frecuencia para la configuración del lector. Para una programación más detallada del producto, consulte el Manual del usuario. Las configuraciones realizadas solo se borrarán si se escanea el código "Resetear". Es posible que tenga que ocultar los códigos adyacentes al código elegido para que no se lean. Las configuraciones predeterminadas del escáner están marcadas en gris.



Mostrar Versión



Resetear

7.1 Terminadores de Mensajes



Enter (CR/LF)



Ninguna



Enter (CR)



Tab

7.2 Lenguaje del Teclado

Para un mejor rendimiento, es importante que el idioma del teclado sea el mismo del ordenador/host.



US Internacional



Portugués de Brasil (ABNT2)



Francés



Alemán



Húngaro



Italiano



Japonés



Español

7.3 Selección de Simbologías

Todos los códigos



Inhabilitar



Habilitar

Resetear el patrón de las simbologías



EAN/UPC



Inhabilitar



Habilitar

Códigos adicionales EAN/UPC



Inhabilitar



Habilitar

UPC-A – Cero antes del código



Inhabilitar



Habilitar

Conversión UPC-E para EAN13



Inhabilitar



Habilitar

Conversión UPC-E para UPC-A



Inhabilitar



Habilitar

UPC-E – Transmite primer carácter “0”



Inhabilitar



Habilitar

Conversión EAN para ISBN



Inhabilitar



Habilitar

EAN – Mantiene los primeros 3 dígitos de la lectura



Inhabilitar



Habilitar

Code 128



Inhabilitar



Habilitar

Code 39



Inhabilitar



Habilitar

Code 93



Inhabilitar



Habilitar

Codabar



Inhabilitar



Habilitar

QR



Inhabilitar



Habilitar

ITF 2 de 5



Inhabilitar



Habilitar

Industrial 2 de 5



Inhabilitar



Habilitar

Matrix 2 de 5



Inhabilitar



Habilitar

Code 11



Inhabilitar



Habilitar

MSI



Inhabilitar



Habilitar

MSI – Transmitir el dígito de conferencia



Inhabilitar



Habilitar



Inhabilitar



Habilitar

DM



Inhabilitar



Habilitar

PDF417



Inhabilitar



Habilitar

Code 32



Inhabilitar



Habilitar

Aztec



Inhabilitar



Habilitar



Para más información, accede a la página del producto.
a través de este código QR