

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type
imm[12 10:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:1 11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd		opcode		U-type
imm[20 10:1 11 19:12]										rd		opcode		J-type

## RV32I Base Instruction Set

imm[31:12]				rd	0110111	LUI	
imm[31:12]				rd	0010111	AUIPC	
imm[20 10:1 11 19:12]				rd	1101111	JAL	
imm[11:0]		rs1	000	rd	1100111	JALR	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU	
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU	
imm[11:0]		rs1	000	rd	0000011	LB	
imm[11:0]		rs1	001	rd	0000011	LH	
imm[11:0]		rs1	010	rd	0000011	LW	
imm[11:0]		rs1	100	rd	0000011	LBU	
imm[11:0]		rs1	101	rd	0000011	LHU	
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB	
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH	
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW	
imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	ADDI	
imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	SLTI	
imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011	SLTIU	
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	XORI	
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	ORI	
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	ANDI	
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI	
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI	
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI	
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD	
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB	
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL	
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT	
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU	
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR	
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL	
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA	
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	OR	
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AND	
0000	pred	succ	00000	000	00000	0001111	FENCE
0000	0000	0000	00000	001	00000	0001111	FENCE.I
000000000000			00000	000	00000	1110011	ECALL
000000000001			00000	000	00000	1110011	EBREAK
csr			rs1	001	rd	1110011	CSR RW
csr			rs1	010	rd	1110011	CSR RS
csr			rs1	011	rd	1110011	CSR RC
csr			zimm	101	rd	1110011	CSR RWI
csr			zimm	110	rd	1110011	CSR RSI
csr			zimm	111	rd	1110011	CSR RCI

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode		R-type
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type

**RV64I Base Instruction Set (in addition to RV32I)**

imm[11:0]		rs1	110	rd	0000011	LWU	
imm[11:0]		rs1	011	rd	0000011	LD	
imm[11:5]		rs2	rs1	011	imm[4:0]	0100011	SD
000000	shamt	rs1	001	rd	0010011		SLLI
000000	shamt	rs1	101	rd	0010011		SRLI
010000	shamt	rs1	101	rd	0010011		SRAI
imm[11:0]		rs1	000	rd	0011011		ADDIW
0000000	shamt	rs1	001	rd	0011011		SLLIW
0000000	shamt	rs1	101	rd	0011011		SRLIW
0100000	shamt	rs1	101	rd	0011011		SRAIW
0000000	rs2	rs1	000	rd	0111011		ADDW
0100000	rs2	rs1	000	rd	0111011		SUBW
0000000	rs2	rs1	001	rd	0111011		SLLW
0000000	rs2	rs1	101	rd	0111011		SRLW
0100000	rs2	rs1	101	rd	0111011		SRAW

**RV32M Standard Extension**

0000001		rs2		rs1		000		rd		0110011		<b>MUL</b>	
0000001		rs2		rs1		001		rd		0110011		MULH	
0000001		rs2		rs1		010		rd		0110011		MULHSU	
0000001		rs2		rs1		011		rd		0110011		MULHU	
0000001		rs2		rs1		100		rd		0110011		<b>DIV</b>	
0000001		rs2		rs1		101		rd		0110011		DIVU	
0000001		rs2		rs1		110		rd		0110011		<b>REM</b>	
0000001		rs2		rs1		111		rd		0110011		REMU	

**RV64M Standard Extension (in addition to RV32M)**

0000001		rs2		rs1		000		rd		0111011		MULW	
0000001		rs2		rs1		100		rd		0111011		DIVW	
0000001		rs2		rs1		101		rd		0111011		DIVUW	
0000001		rs2		rs1		110		rd		0111011		REMW	
0000001		rs2		rs1		111		rd		0111011		REMUW	

**RV32A Standard Extension**

00010	aq	rl	00000	rs1		010		rd		0101111		LR.W	
00011	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		SC.W	
00001	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOSWAP.W	
00000	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOADD.W	
00100	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOXOR.W	
01100	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOAND.W	
01000	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOOR.W	
10000	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOMIN.W	
10100	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOMAX.W	
11000	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOMINU.W	
11100	aq	rl	rs2	rs1		010		rd		0101111		AMOMAXU.W	