

Android 10

Input 开发说明书

1.0
2020.02.27

文档履历

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.02.27		Input 开发使用说明



目录

1. 前言	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2. 驱动模块的使用	2
2.1 驱动模块适用范围	2
2.2 驱动模块配置信息	2
2.3 使用步骤	4
2.3.1 Gsensor 使用步骤	4
2.3.2 CTP 使用步骤	7
2.3.3 lsensor 使用步骤	8
2.3.4 gyroscope 使用步骤	9
2.4 如何添加一款新的设备	9
2.4.1 增加设备驱动	10
2.4.1.1 驱动中 I2C 地址的设计	10
2.4.2 驱动中 detect 函数的设计	11
2.4.3 Sensor Hal 层增加	13
3. 其他注意事项	14
4. Declaration	15

1. 前言

1.1 编写目的

为达到能快速使用的目的。文档对 CTP 与 sensor 的加载原理，使用方法步骤，如何添加一个新的模组等做了详细的讲解。

1.2 适用范围

介绍本模块设计适用 A133/A100 平台。

1.3 相关人员

相关的开发与维护人员应该仔细阅读本文档。

2. 驱动模块的使用

2.1 驱动模块适用范围

该模块适用于挂载在 I2C 总线上的设备的检测和加载。

2.2 驱动模块配置信息

配置文件在：longan/device/config/chips/a100/configs/xxx/board.dts，A100 已将部分 sensor 和 TP 的相关配置从 sys_config.fex 搬到 board.dts 中，请相关模块负责人留意。

1)Gsensor 配置

为加快驱动的加载速度，目前采用直接注册 i2c 设备的方式加载，因此 gsensor 的配置是配置到对应的 twi 节点下，如：

```
twi1: twi@0x05002400{
    clock-frequency = <200000>;
    pinctrl-0 = <&twi1_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&twi1_pins_b>;
    status = "okay";
    gsensor {
        compatible = "allwinner,sc7a20"; // 对应驱动中的 .compatible
        reg = <0x19>; // 标示gsensor的i2c从机地址，必填
        device_type = "gsensor"; // 标示使用gsensor
        status = "okay"; // 标示使能gsensor
        gsensor_twi_id = <0x1>;
        gsensor_twi_addr = <0x19>;
        gsensor_int1 = <&pio PH 11 6 1 0xffffffff 0xffffffff>;
        gsensor-supply = <&reg_dcdc1>; // 标示使用哪路电
        gsensor_vcc_io_val = <3300>; // 标示gsensor的供电电压
    };
};
```

2)CTP 配置

为加快驱动的加载速度，目前采用直接注册 i2c 设备的方式加载，因此 ctp 的配置是配置到对应的 twi 节点下，如：

```
twi0: twi@0x05002000{
    clock-frequency = <400000>;
    pinctrl-0 = <&twi0_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&twi0_pins_b>;
    status = "okay";
    ctp {
        compatible = "allwinner,gslX680"; // 对应驱动中的 .compatible
        reg = <0x40>; // 标示CTP的i2c从机地址，必填
        device_type = "ctp"; // 标示使用CTP
        status = "okay"; // 标示使能CTP
        ctp_name = "gslX680_3676_1280x800"; // 标示CTP的fw信息，目前gslX680，gslX680new和gt9xx的驱动需要用到此项
        ctp_twi_id = <0x0>;
        ctp_twi_addr = <0x40>;
        ctp_screen_max_x = <0x320>; // 标示CTP的x轴范围
        ctp_screen_max_y = <0x500>; // 标示CTP的y轴范围
        ctp_revert_x_flag = <1>; // 标示CTP的x轴是否翻转
        ctp_revert_y_flag = <1>; // 标示CTP的y轴是否翻转

        ctp_exchange_x_y_flag = <0x1>; // 标示CTP的x轴、y轴互换
        ctp_int_port = <&pio PH 9 6 0xffffffff 0xffffffff 0>; // 标示CTP的中断口配置
        ctp_wakeup = <&pio PH 10 1 0xffffffff 0xffffffff 1>; // 标示CTP的唤醒口配置
        ctp_supply = <&reg_ldoio0>; // 标示CTP使用哪路电源
        ctp_power_ldo_vol = <3300>; // 标示CTP的供电电压
    };
};
```

3)Lsensor 配置

为加快驱动的加载速度，目前采用直接注册 i2c 设备的方式加载，因此 light sensor 的配置是配置到对应的 twi 节点下，如：

```
twi1: twi@0x05002400{
    clock-frequency = <200000>;
    pinctrl-0 = <&twi1_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&twi1_pins_b>;
    status = "okay";
    lightsensor {
        compatible = "allwinner,stk3x1x"; // 对应驱动中的 .compatible
        reg = <0x48>; // 标示lightsensor的i2c从机地址，必填
        device_type = "lightsensor"; // 标示使用lightsensor
        status = "okay"; // 标示使能lightsensor
        ls_twi_id = <0x1>;
        ls_twi_addr = <0x48>;
        ls_int = <&pio PH 4 6 1 0xffffffff 0xffffffff>; // 标示lightsensor的中断管脚
        lightsensor-supply = <&reg_dcdc1>; // 标示lightsensor使用哪路电源
    };
};
```

4) gyroscope 配置

gyroscope 的配置仍在 longan/device/config/chips/a100/configs/xxx/sys_config.fex 中进行配置。

```
;-----  
;gyroscope  
;-----  
[gy_para]  
gy_used      = 0  
gy_twi_id    = 2  
gy_twi_addr  = 0x6a  
gy_int1      = port:PA10<6><1><default><default>  
gy_int2      =
```

2.3 使用步骤

2.3.1 Gsensor 使用步骤

1) 支持的模组

bma250, bma250e, bma223 (共用驱动 bma250.ko); mma8452 (使用 mma8452.ko); mma7660 (使用 mma7660.ko); mm8652, mma8653 (共用驱动 mma865x.ko); sc7a20(使用 sc7a20.ko); sc7a30(使用 sc7a30.ko); sc7660(使用 sc7660.ko); mxc6225 (使用 mxc622x.ko)。

驱动源文件目录: longan/kernel/linux-4.9/drivers/input/sensor.

2) 驱动的配置

为快速的检测到设备, 可以将对应的驱动配置到内核或者编译成 ko 并加载。

如果使用 ko 加载的方式, 则将在编译过程中拷贝到 android 指定的目录中备用。

编译后的目录: out/target/product/xxx/vendor/modules, 省略的部分为 lunch 时选择的配置文件夹名称。

机器中对应的目录为: /vendor/modules

3)board.dts 文件的修改

为对应的模组添加配置，配置电源，gpio，中断，i2c 地址等，参见 2.2 节。

4) 驱动的加载

如果使用 ko 加载的方式，则在 `android/device/softwinner/xxx-xxx/init.device.rc` 中添加驱动加载的模块，为了快速的检测到设备，此语句应该放置在模块加载的最前面，如下所示：

```
on boot
.....
#insmod tp module
insmod /vendor/modules/gslX680new.ko
chown system system /sys/devices/platform/soc/twi0/i2c-0/0-0040/input/input4/runtime_suspend
#insmod gsensor module
insmod /vendor/modules/bma250.ko
```

5) 方向的调整

使用模组前，请确认 `gsensor.cfg` 文件中是否已经存在模组的方向配置项，若没有，请添加模组的方向配置项。

`gsensor.cfg` 文件主要用于存放各个模组的方向值，只需要将已经调试好的方向值写到该文件中即可。该文件存放在 `android/device/softwinner/xxxxx-xxx/config`，每个设备都有五项值，如下所示：

字段	含义
<code>gsensor_name</code>	Gsensor 名称，必须与驱动中设备名相同
<code>gsensor_direct_x</code>	Gsensor x 轴的方向，当定义成 <code>true</code> 时，x 轴取正值，当定义为 <code>false</code> 时，x 轴取负值
<code>gsensor_direct_y</code>	Gsensor y 轴的方向，当定义成 <code>true</code> 时，y 轴取正值，当定义为 <code>false</code> 时，y 轴取负值
<code>gsensor_direct_z</code>	Gsensor z 轴的方向，当定义成 <code>true</code> 时，z 轴取正值，当定义为 <code>false</code> 时，z 轴取负值
<code>gsensor_xy_revert</code>	XY 轴对调，当设为 <code>TRUE</code> 时，x 轴变为原来 y 轴

该文件存放在机器的 `system/usr` 目录下，当发现方向不正确时，按照如下步骤进行调试。

Gsensor 方向调试说明：

假定机器的长轴为 X 轴，短轴为 Y 轴，垂直方向为 Z 轴。

首先调试 Z 轴：

第一步观察现象：

旋转机器，发现当只有垂直 90° 时或者是在旋转后需要抖动一下，方向才会发生变化，则说明 Z 轴反了。若当机器大概 45° 拿着的时候也可以旋转，说明 Z 轴方向正确。无需修改 Z 轴方向。

第二步修改 Z 轴为正确方向：

此时需要找到当前使用模组的方向向量（根据模组的名称）。如果此时该方向 Z 轴向量（gsnesor_direct_z）的值为 false，则需要修改为 true；当为 true，则需要修改为 false。通过 adb shell 将修改后的 gsnesor.cfg 文件 push 到 system/usr 下，重启机器，按第一步观察现象。

其次查看 X，Y 轴是否互换：

第一步观察现象：

首先假定长轴为 X 轴，短轴为 Y 轴，以 X 轴为底边将机器立起来。查看机器的 X，Y 方向是否正好互换，若此时机器的 X，Y 方向正好互换，在说明需要将 X，Y 方向交换。若此时 X，Y 方向没有反置，则进入 X，Y 方向的调试。

第二步交换 X，Y 方向

当需要 X，Y 方向交换时，此时需要找到当前使用模组的方向向量（根据模组的名称）。如果此时该 X，Y 轴互换向量（gsensor_xy_revert）的值为 false，则需要修改为 true，当为 true，则需要修改为 false。通过 adb shell 将修改后的 gsnesor.cfg 文件 push 到 system/usr 下，重启机器，按第一步观察现象。

再次调试 X，Y 轴方向：

第一步观察现象：

首先假定长轴为 X 轴，短轴为 Y 轴，以 X 轴为底边将机器立起来，查看机器的方向是否正确，如果正确，说明长轴配置正确，如果方向正好相反，说明长轴配置错误。将机器旋转到短轴，查看机器方向是否正确，如果正确，说明短轴配置正确，如果方向正好相反，说明短轴配置错误。

第二步修改 X，Y 轴方向：

当需要修改 X，Y 轴方向时，当只有长轴方向相反或者是只有短轴方向相反时，则只修改方向不正确的一个轴，当两个方向都相反时，则同时修改 X 与 Y 轴方向向量。找到当前使用模组的方向向量（根据模组的名称）。

若长轴方向相反，如果此时该方向 X 轴向量（gsnesor_direct_x）的值为 false，则需要修改为 true，当为 true，则需要修改为 false。

若短轴方向相反，如果此时该方向 Y 轴向量（gsnesor_direct_y）的值为 false，则需要修改为

true, 当为 true, 则需要修改为 false。

通过 adb shell 将修改后的 gsensor.cfg 文件 push 到 system/usr 下, 重启机器, 按第一步观察现象。若发现还是反向 X 轴或者 Y 轴的方向仍然相反, 则说明 X 轴为短轴, Y 轴为长轴。此时:

若长轴方向相反, 如果此时该方向 Y 轴向量 (gsensor_direct_y) 的值为 false, 则需要修改为 true, 当为 true, 则需要修改为 false。

若短轴方向相反, 如果此时该方向 X 轴向量 (gsensor_direct_x) 的值为 false, 则需要修改为 true, 当为 true, 则需要修改为 false。

2.3.2 CTP 使用步骤

1) 支持的模组

FT 系列: ft5202, ft5204, ft5316, ft5x06(共用一个驱动, ft5x_ts.ko); 源码目录: longan/kernel/linux-4.9/drivers/input/touchscreen/ftxxxx。

Goodix 系列: gt813,gt827,gt828(gt82x.ko), 源码目录: longan/kernel/linux-4.9/drivers/input/touchscreen。

gt9xx 系列: 以 gt9xx 系列中带 flash 的触摸 IC 可以在此驱动中添加支持, 源码目录: longan/kernel/linux-4.9/drivers/input/touchscreen/gt9xxnew。

gsl 系列: gsl1680,gsl2681,gsl1688,gsl1680e(gslX680.ko), 驱动源文件目录: longan/kernel/linux-4.9/drivers/input/touchscreen/gslx680new;

2) 驱动的拷贝

编译过程中使用的命令: extract-bsp, 将把驱动拷贝到指定的目录中备用。

编译后的目录: out/target/product/xxx/vendor/modules, 省略的部分为 lunch 时选择选择的配置文件名称。

机器中对应的目录为: /vendor/modules

3)board.dts 文件的修改

为对应的模组添加配置, 配置电源, gpio, 中断, i2c 地址等, 参见 2.2 节。

4) 驱动的加载

在 `android/device/softwinner/venus-xxx/init.xxx.rc` 中添加驱动加载的模块，为了快速的检测到设备，此命令应该放置在模块加载的最前面，如下所示：

```
on boot
.....
#insmod tp module
insmod /vendor/modules/gslX680new.ko
chown system system /sys/devices/platform/soc/twi0/i2c-0/0-0040/input/input4/runtime_suspend
#insmod gsensor module
insmod /vendor/modules/bma250.ko
```

2.3.3 lsensor 使用步骤

1) 支持的模组

501als 和 jsa212 对应的驱动 `ltr_501.ko` 和 `jsa1212.ko`，源码目录 `longan/kernel/linux-4.9/drivers/iio/light/`。

2) 驱动的拷贝

编译过程中使用的命令：`extract-bsp`，将把驱动拷贝到指定的目录中备用。

编译后的目录：`out/target/product/xxx/vendormodules`，省略的部分为 `lunch` 时选择选择的配置文件名称。

机器中对应的目录为：`/vendor/modules`

3) board.dts 文件的修改

为对应的模组添加配置，配置电源，gpio，中断，i2c 地址等，参见 2.2 节。

4) 驱动的加载

在 `android/device/softwinner/venus-xxx/init.xxx.rc` 中添加驱动加载的模块，为了快速的检测到设备，此命令应该放置在模块加载的最前面，如下所示：

```
on boot
.....
#insmod gsensor module
insmod /vendor/modules/jsa1212.ko
```

2.3.4 gyroscope 使用步骤

- 1) 支持的模组 l3gd20 对应的驱动 l3gd20_gyr.ko，源码目录 longan/kernel/linux-4.9/drivers/iio/gyro。
- 2) 驱动的拷贝编译过程中使用的命令：**extract-bsp**，将把驱动拷贝到指定的目录中备用。编译后的目录：**out/target/product/xxx/vendor/modules**，省略的部分为 **lunch** 时选择选择的配置文件夹名称。机器中对应的目录为：**/vendor/modules**
- 3) **sys_config.fex** 文件的修改为对应的模组添加配置，配置电源，gpio，中断，i2c 地址等，参见 2.2 节。
- 4) 驱动的加载在 **android/device/softwinner/venus-xxx/init.xxx.rc** 中添加驱动加载的模块，为了快速的检测到设备，此命令应该放置在模块加载的最前面，如下所示：

```
on boot
.....
#insmod gsensor module
insmod /vendor/modules/l3gd20_gyr.ko
```

2.4 如何添加一款新的设备

目前添加一款新的设备有两种方式，一种是常规的直接注册到 **i2c** 中，一种是通过自动检测添加，由于第一种是比较常规的做法，在此不做说明。

自动检测中不支持的模组加入到自动检测模块中，请按照如下的步骤进行。

2.4.1 增加设备驱动

驱动设计时，设备的驱动必须编译为模块的形式。且 i2c 地址应该固定写于驱动中。对于有 chip id 的寄存器，应在 detect 函数中读取 chip id 值，进行相应的判断，对于没有 chip id 值的，则应进行 i2c 的测试，避免加载错误的驱动的情况发生。以下针对 i2c 地址以及 detect 的方法进行详细的说明。

2.4.1.1 驱动中 I2C 地址的设计

将设备可能出现的 I2C 地址都写入 normal_i2c 数组中，进行检测时，只有正确的地址才能配对成功，若设备只有唯一确定的一个 I2C 地址，则只写一个即可。数组最后必须以 I2C_CLIENT_END 结尾，标识检测地址结束。

1) 设备有多个 I2C 地址

有多个 I2C 地址的设备，以 Gsensor 驱动 bma250 为例进行说明，如下所示：

```
static const unsigned short normal_i2c[] = {0x18,0x19,0x38,0x08, I2C_CLIENT_END};
```

在驱动的 i2c_driver 中添加设备地址表，如下所示：

```
static struct i2c_driver bma250_driver = {  
.....  
    .address_list = normal_i2c,  
};
```

2) 设备有一个唯一的 I2C 地址

设备有一个唯一的 I2C 地址，以 ctp 驱动 gslX680 为例子进行说明，如下所示：

```
static const unsigned short normal_i2c[] = {0x40, I2C_CLIENT_END};
```

在驱动的 i2c_driver 中添加设备地址表，如下所示：

```
static struct i2c_driver gsl_ts_driver= {  
.....  
    .address_list = normal_i2c,  
};
```

2.4.2 驱动中 detect 函数的设计

ctp 设备对应的为 `ctp_detect` ,gsensor 函数设备对应的为 `gsensor_detect` 函数。`detect` 函数的作用是进行硬件的检测，将检测通过的设备的名称复制到 `info` 结构体中，完成设备的匹配，将设备挂接到 `i2c` 总线上。`detect` 函数为 `i2c_driver` 中的接口，因此需要在注册 `I2C` 设备之前添加该函数，否则将可能造成驱动加载失败。

ctp 驱动中，`detect` 函数的添加，如下所示：

```
static int __init ft5x_ts_init(void)  
{  
.....  
    ft5x_ts_driver.detect = ctp_detect;  
    ret = i2c_add_driver(&ft5x_ts_driver);  
.....  
};
```

Gsensor 驱动中，`detect` 函数的添加，如下所示：

```
static int __init bma250_init(void)  
{  
.....  
    bma250_driver.detect = gsensor_detect;  
    ret = i2c_add_driver(&bma250_driver);  
.....  
};
```

1) 有 `chip id` 值时，读取 `chip id` 值，以 `bma250` 为例子：

```
static int gsensor_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)  
{  
    struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
```

```
int ret;

dprintk(DEBUG_INIT, "%s enter \n", __func__);

if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
    return -ENODEV;

if (twi_id == adapter->nr) {
    for(i2c_num=0;i2c_num<(sizeof(i2c_address)/sizeof(i2c_address[0]));i2c_num++) {
        client->addr = i2c_address[i2c_num];
        pr_info("%s:addr= 0x%x,i2c_num:%d\n",__func__,client->addr,i2c_num);
        ret = i2c_smbus_read_byte_data(client,BMA250_CHIP_ID_REG);
        pr_info("Read ID value is :%d",ret);
        if ((ret & 0x00FF) == BMA250_CHIP_ID) {
            pr_info("Bosch Sensortec Device detected!\n");
            strcpy(info->type, SENSOR_NAME, I2C_NAME_SIZE);
            return 0;
        }
        pr_info("%s:Bosch Sensortec Device not found, \
maybe the other gsensor equipment! \n",__func__);
        return -ENODEV;
    }
} else {
    return -ENODEV;
}
}
```

2) 当没有 **chip id** 值时，进行 **i2c** 的通信，以 **gslX680** 为例：

```
static int ctp_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)
{
    struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
    int ret;

    if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
        return -ENODEV;

    if(twi_id == adapter->nr){
        dprintk(DEBUG_INIT,"%s: addr= %x\n",__func__,client->addr);
        ret = ctp_i2c_test(client);
        if(!ret){
            printk("%s:I2C connection might be something wrong \n",__func__);
            return -ENODEV;
        }else{
            strcpy(info->type, CTP_NAME, I2C_NAME_SIZE);
            return 0;
        }
    }else{
        return -ENODEV;
    }
}
```

```
}  
}
```

2.4.3 Sensor Hal 层增加

如果添加的设备为 `sensor`，在相应的 `sensor hal` 层也需要添加该设备的支持。

主要需要添加描述设备的 `sensor_t` 结构体相关信息即可。

从 Android 10 起，Sensor Hal 使用 2.0 版本，A100 的 `sensor hal` 层目录：`android/hardware/aw/sensors/aw_sensors/2.0`。

为了实现兼容，`hal` 层中将 `sensor_t` 结构体封装为 `sensor_extend_t` 结构体，只需要在 `sensorDetect.cpp` 和 `sensors.h` 文件中增加相关内容即可。

`sensors.h` 中添加一个宏定义，该宏定义为收到的数据转换为 1G 时的常量。

`sensorDetect.cpp`，`sensor` 的 `sensor_extend_t` 结构体变量为 `gsensorlist`，可以将添加的设备的相关信息放置到该变量的任意位置即可。为了可以快速的匹配，使用的设备应该尽量的放在最前面，不使用的设备放后面。

`sensor_extend_t` 相关变量的说明如下表所示。

名称	说明
<code>Sensors::name</code>	<code>Sensors</code> 结构体中的 <code>name</code> 为设备注册的信息，即 <code>getevent</code> 命令时看到的设备名称
<code>Sensors::lsg</code>	将收到的数据转换为 1G 时的常量
<code>sList</code>	用于描述一个传感器的结构体

3. 其他注意事项

1) 关注设备特性

使用该模块时，一定要弄清楚设备的特性，关注设备的以下特性：

□. I2C 地址是否唯一。弄清楚设备的 I2C 可以有多少个，必须将可能的地址都列入扫描列表中。

□. Chip id 值是否唯一。在扫描列表中，必须列出设备的可能的所有的 chip id 值。

□. 设备在上电之后何时才可以进行操作。根据设备的特性，设备在上电之后，需要等待多少时间之后才能进行操作，确认 I2C 操作的可行性。

□. 特殊特性。如必须通过 i2c 总线进行第二次读取后，才能读取到正确的数值，目前该模块中 retry 次数为四次，即当需要重试的次数超过四次时，请做相应的修改。

2) 同类设备，I2C 地址相同时

同类设备中，出现 I2C 地址冲突时，如果不能凭借设备的特有特性（chip id 值等）进行区分，特别是没有 chip id 值的设备，在使用自动检测时，一定要将不使用的相同地址的设备剔除掉，可以在 sys_config.fex 文件的扫描列表中，在想要剔除的设备的名称后写 0 即可。

当设备中地址冲突的两个设备，一个有 chip id 一个没有 chip id，可以不用剔除。

同类设备，i2c 地址相同时，需要剔除的条件是：两个设备都没有 chip id 值（或者设备的特有属性时），需要将方案中不使用的设备剔除掉，否则将会按照顺序进行检测，先检测到的设备会被加载到系统中，可能造成错误。

3) 关于 chip id 值

chip id 值，使用时，请确认设备的 chip id 值与列表中所给的是否一致，如果不一致，请将设备的 chip id 值增加到功能模块的列表中。

4. Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology (“Allwinner”). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner. The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This document neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application. tates nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.