

OPL1000

ULTRA-LOW POWER 2.4GHZ WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

WI-FI/BLE MAC Address User Guide



OPULINKS

<http://www.opulinks.com/>

Copyright © 2017-2019, Opulinks. All Rights Reserved.

Date	Version	Contents Updated
2019/11/04	0.1	<ul style="list-style-type: none">Initial Release
2019/11/07	0.2	<ul style="list-style-type: none">Refine AT+MACADDRDEF? description

TABLE OF CONTENTS

1. 介绍 3

1.1. 文档应用范围 3

1.2. 缩略语 3

1.3. 参考文献 3

2. 设置设备 MAC ADDRESS 来源 4

2.1. AT command : AT+MACADDRDEF 4

3. 设置设备 WIFI MAC ADDRESS 6

3.1. AT command : AT+CIPSTAMAC 6

4. 设置设备 BLE MAC ADDRESS 8

4.1. AT command : AT+BLEADDR 8

1. 介绍

1.1. 文档应用范围

本文介绍 WI-FI 和 BLE 的 MAC Address 读取及设置方法。

1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation
BLE	Bluetooth Energy 低功耗蓝芽
WI-FI	Wireless Fidelity 无线局域网
MAC	Media Access Control 媒体访问控制层
OTP	One Time Programming 一次性写入资料

1.3. 参考文献

[1] AT 指令文档 OPL1000-AT-instruction-set-and-examples.pdf

2. 设置设备 MAC ADDRESS 来源

2.1. AT command : AT+MACADDRDEF

使用 AT command 来设置设备 MAC Address 来源，可[参考 AT 文档](#)，指令如下：

指令	查询指令： AT+MACADDRDEF?	设置指令： AT+MACADDRDEF=<iface>,<type>
响应	+MACADDRDEF:<iface_0>,<type> OK <iface_1>,<type> OK	
参数说明	<ul style="list-style-type: none">• <iface>：设备介面<ul style="list-style-type: none">• 0：Wifi Station• 1：BLE• <type>：MAC address 来源设置<ul style="list-style-type: none">• 0：From OTP• 1：From Flash	
注意	<ul style="list-style-type: none">• 本设置将保存在到 flash，重新上电后仍生效。• 默认配置来源 MAC address 为 OTP。• 設置成功後，需重新上電使 MAC address 配置生效	
示例	AT+MACADDRDEF=0,1	

From FLASH：是指 MAC address 来源为 FLASH 的数据，用来记录用户指定的 MAC Address，开机后从 FLASH 取得用户写入的 MAC Address 使其生效。

From OTP：是指 MAC address 来源为 IC chip 的资料，只能一次性写入，用来保护写入后的数据不被修改。

范例:

- 查询

指令及结果	> AT+MACADDRDEF? +MACADDRDEF:0,1,1,0
说明	+MACADDRDEF:0,1,1,0 (WIFI MAC Address 来源为 Flash) +MACADDRDEF:0,1,1,0 (BLE MAC Address 来源为 OTP)

- 设定 WIFI MAC Address 来源为 From FLASH

指令及结果	>AT+MACADDRDEF=0,1 OK (需要重新上电使设定生效)
-------	---

- 设定 BLE MAC Address 来源为 From OTP

指令及结果	>AT+MACADDRDEF=1,0 OK (需要重新上电使设定生效)
-------	---

3. 设置设备 WIFI MAC ADDRESS

3.1. AT command : AT+CIPSTAMAC

使用 AT command 来设置设备 WIFI MAC Address，可[参考 AT 文档](#)，指令如下：

指令	查询指令：	设置指令：
	AT+CIPSTAMAC?	AT+CIPSTAMAC= <mac>
	功能：查询 OPL1000 Station 的 MAC 地址。	功能：设置 OPL1000 Station 的 MAC 地址。
响应	+CIPSTAMAC:<mac>	OK
	OK	
参数说明	<mac>：字符串参数，OPL1000 Station 的 MAC 地址	
注意	<ul style="list-style-type: none">• 本设置保存到 flash，可以用 AT+MACADDRDEF=0,1 命令设置 MAC 源为 Flash• MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1，例如 MAC 地址可以为 "1a:..." 但不能为 "15:..."。• FF:FF:FF:FF:FF:FF 和 00:00:00:00:00:00 为非法 MAC，无法进行设置。• 为使修改的 MAC address 有效，需要使用 AT+RST 进行复位。	

范例:

- 查询

指令及结果	>AT+CIPSTAMAC? +CIPSTAMAC:"22:33:44:bb:cc:aa" OK
说明	红字部分为 WiFi MAC Address : 22:33:44:BB:CC:AA

- 设定 WIFI MAC Address 为 1A:2B:3C:4D:5E:01

指令及结果	>AT+CIPSTAMAC="1A:2B:3C:4D:5F:01" (需要重新上电使设定生效) OK >AT+CIPSTAMAC?
-------	---

	+CIPSTAMAC:"22:33:44:bb:cc:aa" OK	(未重新上电，设定没有生效)
	>AT+RST OK	(重新上电)
	>AT+CIPSTAMAC? +CIPSTAMAC:"1a:2b:3c:4d:5f:01" OK	(重新上电后，设定生效)

4. 设置设备 BLE MAC ADDRESS

4.1. AT command : AT+BLEADDR

使用 AT command 来设置设备 BLE MAC Address，可[参考 AT 文档](#)，指令如下：

指令	查询指令： AT+BLEADDR? 功能：查询 BLE 设备的 public address。	设置指令： AT+BLEADDR=<addr_type>,<random_addr> 功能：设置 BLE 设备的地址。目前仅支持设置 random address。
响应	+BLEADDR:<BLE_public_addr> OK	OK
参数说明	<addr_type>： ▸ 0：public address ▸ 1：random address	
注意	• 目前可设置/查询 public address，对 random address 仅支持设置。 • 在设置 BLE public address 之前需要用 AT+BLEINIT=1 指令对 BLE 完成初始化操作 • 为使修改的 BLE public address 有效，需要使用 AT+RST 进行复位。 • random address 要求最高两个 bit 必须全 1，详细可参考 BLE spec。	

当设置/查询 BLE MAC Address 时，与实际生效后的 MAC Address 看到是**反向**的。

(同 ESX AT cmd 的格式，为方便客户兼容性应用)

设置/查询	00:5F:4D:3C:2B:1A
实际从 BLE 扫描到的 MAC Address	1A:2B: 3C:4D:5F:00

范例:

- 查询

指令及结果	>AT+BLEINIT=1 OK	(需要加上此指令为开头)
-------	---------------------	--------------

- 设置 BLE MAC 的 public Address 为 1A:2B:3C:4D:5E:01

Copyright © 2017-2019, Opulinks. All Rights Reserved.
OPL1000-WIFI-BLE-MAC-Address-User-Guide-R01, V02

CONTACT

sales@Opulinks.com