

## TONE CTCSS TABLE

01 – 67.0 Hz	02 – 71.9 Hz	03 – 74.4 Hz	04 – 77.0 Hz	05 – 79.7 Hz
06 – 82.5Hz	07 – 85,4 Hz	08 – 88,5 Hz	09 – 91,5 Hz	10 – 94.8 Hz
11 – 97,4 Hz	12 – 100.0 Hz	13 – 103.5Hz	14 – 107.2 Hz	15 – 110.9 Hz
16 – 114.8 Hz	17 – 118,8 Hz	18 – 123.0 Hz	19 – 127.3 Hz	20 – 131.8 Hz
21 – 136.5 Hz	22 – 141.3 Hz	23 – 146.2 Hz	24 – 151.4 Hz	25 – 156.7 Hz
26 – 162.2 Hz	27 – 167.9 Hz	28 – 173.8 Hz	29 – 179.9 Hz	30 – 186.2 Hz
31 – 192.8 Hz	32 – 203.5 Hz	33 – 210.7 Hz	34 – 218.1 Hz	35 – 225.7 Hz
36 – 233.6 Hz	37 – 241.8 Hz	38 – 250.3 Hz	39 – 500 Hz	40 – 600 Hz
41 – 700 Hz	42 – 800 Hz	43 – 900 Hz	44 – 1000 Hz	45 – 1600 Hz
46 – 1700 Hz	47 – 1750 Hz	48 – 1800 Hz	49 – 1300 Hz	50 – 2000 Hz
51 – 2200 Hz	52 – 2975 Hz	53 – 2550 Hz	54 – 2295 Hz	55 – 2125 Hz
56 – 1275 Hz	57 – 1445 Hz	58 – 1100 Hz	59 – 1200 Hz	60 – 1300 Hz
61 – 1400 Hz	62 – 1500 Hz	63 – Tone OFF		