



Quickble Serial Timer LedBlink HCSR-04 教學

- 1 使用前請先完成，需要加入開發板資料於 **Arduino IDE** 中
[QuickBLE Nrf51822 Arduino IDE/QuickBLE_EVB_Serial 使用教學.pdf](https://github.com/VierMTech/QuickBLE_Nrf51822_Arduino_IDE/blob/master/QuickBLE_EVB_Serial%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8.pdf)
https://github.com/VierMTech/QuickBLE_Nrf51822_Arduino_IDE/blob/master/QuickBLE_EVB_Serial%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8.pdf
- 2 參考範例於
QuickBLE_Nrf51822_Arduino_IDE\
Example\Quickble_Serial_Timer_LedBlink_HCSR04 目錄中
- 3 根據如下圖接線，編號如下表



QuickBLE	HCSR04
A	VCC
6	TRIG
3	ECHO
G	GND

- 4 Library 參考
<https://github.com/Martinsos/arduino-lib-hc-sr04>
- 5 下載 ZIP，安裝



- 6 參考範例程式
- 7 Quickble_Serial_Timer_LedBlink_HCSR04.ino