

Configurando a Ponte Rolante

Ataias Pereira Reis
Emanuel Pereira Barroso Neto

September 23, 2015

1 CONEXÕES IMPORTANTES

O presente documento tem por objetivo ser um guia prático para a configuração do sistema da ponte rolante a ser utilizado na validação experimental do controle de *risers* em malha fechada.

1.1 COMPONENTES

1.1.1 CONTROLADOR LÓGICO-PROGRAMÁVEL

O controlador lógico-programável (CLP - ver Figura 1.1) é a espinha dorsal da bancada. Ele é responsável por executar os comandos de controle vindos do computador sobre todos os elementos que estão conectados a ele.

O CLP utilizado é fabricado pela *Allen Bradley*, modelo Logix5560M03SE. Tal modelo possui memória lógica e de dados de 750 KiB, e memória de I/O de 494 KiB. Há quatro módulos no *chassis* do controlador:

- O próprio controlador;
- *SERCOS Interface*;
- DeviceNET;
- EtherNet/IP.




Figure 1.1: CLP com identificação de elementos

Além dos módulos, o controlador ainda possui um *switch* liga/desliga presente no *chassis*. No módulo Logix, há uma chave responsável por alterar o modo de funcionamento do mesmo. As posições possíveis dessa chave são:

- RUN;
- REM;
- PROG;

Na prática, o modo REM se divide em dois modos: REM RUN e REM PROG. A maneira de se diferenciar os dois é observar, no módulo Logix, o estado do LED indicador de modo RUN quando a chave estiver na posição REM.

No modo RUN, o controlador apenas roda o programa presente em sua memória; não há qualquer comunicação remota. No modo PROG, o controlador não roda nenhum programa; ele apenas pode receber um novo código. Nos modos REM, há a comunicação com o computador, permitindo verificar valores de variáveis de interesse e alterar, se necessário, o programa a ser rodado pelo controlador. O programa presente no controlador, em modo REM, só roda o código se estiver no modo REM RUN; se for necessário atualizar o programa, o modo deve ser o REM PROG.

1.1.2 DEVICENET

O DeviceNET é a rede responsável por estabelecer a conexão do CLP com os sensores indutivos. A rede é alimentada com 24 Volts externa, pois o módulo DeviceNET não fornece tal alimentação.

A rede DeviceNET também está conectada a um módulo de saídas, o *CompactBlock I/O* (Figura 1.2). Esse bloco, na presente configuração, apenas transmite a alimentação da fonte de 24 V para os sensores e o módulo DeviceNET. A alimentação da rede também foi conectada à alimentação da câmera.




Figure 1.2: CompactBlock com identificação de elementos

1.1.3 SENSORES INDUTIVOS

Os sensores indutivos são elementos detectores de presença, particularmente de objetos metálicos. Eles funcionam através da variação de campo magnético ocasionada pela presença do objeto a ser identificado. Tal variação de campo magnético provoca uma variação de corrente dentro do sensor, alterando seu estado.

Na presente bancada, há 6 sensores indutivos da família 871TM, fabricados pela *Allen Bradley*. Eles são alimentados com tensão de 24 V, que está dentro dos limites padrão. São

sensores feitos de aço, adaptados a ambientes industriais.

1.1.4 CÂMERA

Cor do Fio	Descrição
Amarelo	RS-232 TX
Cinza	Remote Teach
Laranja	Product Change
Rosa	External Trigger
Preto	Discrete I/O #1
Vermelho	Discrete I/O #2
Branco	Discrete I/O #3
Azul-Claro	Discrete I/O #4
Violeta	RS-232 RX
Verde	RS-232 Signal Ground
Azul	Common (Signal Ground)
Marrom	10-30V DC

Table 1.1: Fiação da câmera

1.2 CUIDADOS COM AS CONEXÕES E COM O CONTROLADOR

Para que o sistema funcione corretamente, alguns cuidados devem ser tomados:


1. A rede DeviceNET deve ser alimentada corretamente; caso contrário, o módulo DeviceNET emitirá uma mensagem de erro “*No Network Power*”; caso essa mensagem seja mostrada, os sensores indutivos também não estarão alimentados, e não funcionarão.
2. O *switch* liga/desliga do controlador é protegido por uma tampa. É recomendável que, com o controlador em operação, que esta tampa esteja fechada.
3. Atentar para o estado do disjuntor industrial; ele deve estar ligado para que o motor funcione.
4. Não retirar a chave de modo do controlador; sem ela, pode ser impossível carregar um novo programa para o controlador ou mesmo rodar um programa já carregado.

2 CRIANDO UM NOVO PROGRAMA NO RSLOGIX

Esta seção tem por objetivo demonstrar os passos para criar um programa novo e fazer as configurações básicas para que um programa simples possa ser executado. Aqui, já se considera que o RSLinx tenha sido utilizado para verificar as conexões dos dispositivos. Note que, quando não mencionado o nome para se dar a um programa ou dispositivo, é livre a escolha, contanto que seja consistente.

2.1 ADICIONANDO DISPOSITIVOS


1. Crie um novo controlador (Ctrl+N) e configure da seguinte maneira






The 'New Controller' dialog box is shown with the following configuration:

- Vendor: Allen-Bradley
- Type: 1756-L60M03SE ControlLogix5560M03SE Controller
- Revision: 17
- ☐ Redundancy Enabled
- Name: NovoPrograma
- Description: (empty)
- Chassis Type: 1756-A4 4-Slot ControlLogix Chassis
- Slot: 0 (Safety Partner Slot)
- Create In: C:\Documents and Settings\Projeto Rockwell\Meus document


2. Adicione o driver 2094-AC05-MP5 no SERCOS



3. Abra as propriedades do módulo 2094-AC05-MP5: Agora, vá na aba *Associated Axes* e clique em *New Axis*. Dê um nome ao eixo e confirme. Após isso, associe o eixo ao nó 1. Veja figuras abaixo para clarificar dúvidas.



4. **Crie um motion group:** Vá em *Motion Group* e clique em *New Motion Group*. Dê um nome e clique e OK.




5. **Associar eixo ao Motion Group:** nas propriedades do eixo criado, adicione ao grupo. O resultado deve mostrar o eixo dentro do grupo de movimento.




6. **Associar motor ao driver:** Vá nas propriedades do eixo, seleciona a aba *Drive/Motor*,


clique em *Change Catalog*, selecione MPL-A310F-S e clique em OK.



7. **Adicionar DeviceNet:** No backplane, clique em novo módulo. Daí, vá em *Communications* e adicione o 1756-DNB. Escolha a revisão 7 e clique em OK. Na sub-revisão, escolha 3 e pode clicar em OK para fechar as propriedades do módulo.




8. **Adicionar módulo Ethernet/IP:** crie um novo módulo no backplane e então vá em *Communications* e selecione 1756-ENBT/A e use revisão 4 com sub-revisão 1. O endereço IP pode ser definido como 192.168.0.6, por exemplo. (ou não? é definido no RSLinx?)



A configuração dos dispositivos foi terminada (talvez o que falte seja a câmera... não sei se é necessário que ela seja adicionada no programa).

2.2 PROGRAMANDO

1. **Abra o programa principal:** deve-se observar uma linha em branco de ladder.



2. **Crie o programa principal:** a Figura 2.1 mostra o programa principal. Note que as variáveis MAJ_1 e MAJ_2 devem ser criadas. Pode-se fazer isso clicando em cada uma delas com o botão esquerdo e escolhendo a opção apropriada. Configurações completas para o bloco MAJ estão na Figura 2.2. O bloco MSO liga o servomotor e MAJ muda a velocidade, veja a documentação dos blocos para maiores informações. O programa principal faz o carrinho se mexer em um sentido quando o sensor 2 for ativado e em outro sentido quando o sensor 5 for ativado.





Figure 2.1: Programa principal



Figure 2.2: Configurações do MAJ

3. **Crie o programa que liga a rede DeviceNet:** crie um novo programa dentro de *Main-Task* e após isso crie uma rotina dentro desse novo programa. O programa que deve ser criado está na Figura 2.3.






Figure 2.3: Programa que liga DeviceNet

4. Torne a rotina criada uma rotina principal: vá nas propriedades do programa

Além do programa principal, é necessário um programa para que o DeviceNet funcione. Crie um novo programa na “MainTask” (ver Figura ...) e dê um nome adequado. Após isso, crie uma nova rotina nesse programa (ver Figura ...). Para nosso caso, o tipo é “Ladder Diagram”. Escolha um nome adequado e clique em OK. Este programa só terá uma linha, veja Figura Um último passo é selecionar a rotina principal para o programa. Selecione o DeviceNet com o botão esquerdo e clique Alt+Enter para ver as propriedades. Em “Configuration”, selecione o nome da rotina principal. No caso, essa rotina foi nomeada “deviceNetOn”. Clique em OK.

A última etapa é criar uma rotina de emergência. Conforme o passo anterior, crie um novo programa, uma nova rotina e configure-a a como rotina principal. O programa é apresentado na Figura

Para rodar o programa pela primeira vez, clique no menu “Communications” e depois “Who Active”. Para usar o RS para comunicação, selecione AB_DF1-1, DF1 e depois clique em download. Na primeira vez, lembre-se de verificar a opção para tornar (ver figura).