

1.- =====  
Download DWservice.net  
cd /home/cnc/Downloads  
chmod 777 dwagent.sh  
sudo ./dwagent.sh  
=====


2.- Mover Panel de arriba para abajo  
3.- Delete Panel Central  
4.- Don't Sleep   Aplicaciones --→ Configuración → Gestor de Energía  
=====

5.- Abrir Axis de Linuxcnc  
=====

6.- Autologin  
sudo vi /etc/lightdm/lightdm.conf  
Line 126 uncomment and cnc  
=====

7.- Grub Time  
=====

8.- Change Desktop Icons size:  
Right click on desktop:



9.- =====  
Icono de Apagado /usr/sbin/shutdown -h now  
=====

10.-  
=====

Instalar Tarjeta de Red y BT

<https://github.com/lwfinger/rtw88>

sudo apt update && sudo apt upgrade

```
sudo apt install linux-headers-generic build-essential git
```

```
git clone https://github.com/lwfinger/rtw88
```

```
cd rtw88
```

```
make
```

```
sudo make install
```

```
sudo make install_fw
```

```
=====
```

```
sudo apt install bluetooth blueman
```

```
=====
```