


1



2

3

4



HC-SR501  
PCB外形尺寸: 32\*24mm,  
螺丝孔距28mm,  
螺丝孔径2mm,  
感应透镜直径: 23mm  
共用HM612座




IR

## HUMAN SENSOR(PIR)


## LIGHT SENSOR

BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动, 这是正常的工作模式。  
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动, 这种模式启动的程序功能由厂家设置。  
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动, 这种模式可以用于调试。



Reference: STM32F072C8

## Main MCU



## JTAG


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2016/11/9	Sheet of
File:	E:\work\guyg\PCB\Dali\dali\mcu.SchDocDrawn By:	

1


2

3


4






DALI: Power



V-Pos Interface




红绿3mm发光二极管，  
最长脚为共阴脚1，次长脚为Red2，  
最短脚为Green3  
用两个管脚组合表示3个状态。  
240 240 1. 电源; 2. PIR; 3. 红外接收; 4. Zigbee;




DALI: RX


DALI: TX



POWER CAP



Power



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2016/11/9	Sheet of
File:	E:\work\...\zigbee.SchDoc	Drawn By:

