

坐标空间 关节空间

实际位置

关节1 关节2

0° -56°

关节3 关节4

100° -43°

关节5 关节6

90° 0°

移动至目标位置



关节1 关节2 关节3 关节4 关节5 关节6



急停
ESTOP