

Software Agent User Manual

EzFamaily Series EzUpdater

제품 정보

당사 제품에 대한 전체 정보는 아래 웹사이트를 방문하여 확인하실 수 있습니다.

Home Page : www.ajinextek.com

E-mail : support@ajinextek.com

연락처 정보

경인사무소(군포)

Tel : 031-360-2182 Fax: 031-360-2183

남부사무소(본사)

Tel : 053-593-3700~2 Fax: 053-593-3703

중부사무소(천안)

Tel : 041-555-9771 Fax: 041-555-9773



AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

© Copyright 2016 AJINEXTEK co.,ltd. All rights reserved.

Contents

- 1. 머리말.....4
- 2. EzUpdater 시작하기.....5
 - 2.1 EzSoftware UC를 이용하여 시작하기.....5
 - 2.2 EzUpdater 종료하기.....6
 - 2.3 EzUpdater 화면 구성 살펴보기.....7
- 3. EzUpdate 사용하기.....8
 - 3.1 로그인 하기.....8
 - 3.2 Firmware 업데이트 하기.....9

1. 머리말


설명서는 RTEX, MLII Master 보드의 Firmware Updater를 하기위한 EzUpdater 프로그램을 쉽게 운용하기 위해 만든 설명서입니다.

EzUpdater 는 EzSoftware 계열 중 하나의 제품 군인 EzSoftware UC을 설치 하면 EzUpdater가 자동으로 설치가 됩니다.

EzUpdater 는 Network 시리즈 제품의 마스터 보드 Firmware를 변경하기 위한 프로그램입니다. 기능 추가 및 오류 수정 사항이 발생하면 당사 홈페이지를 통하여 Firmware 파일을 제공 받아 EzUpdater를 사용하여 업데이트 할 수 있습니다.


2. EzUpdater 시작하기

2.1 EzSoftware UC를 이용하여 시작하기




- 1) EzSoftware UC 메인화면에서 'More...' 클릭
- 2) EzUpdater 클릭
- 3) EzUpdater 시작하기

2.2 EzUpdater 종료하기



종료버튼(X)을 누르면 종료메시지가 발생합니다. EzUpdater 종료를 원하시면 예(Y)를 누르시고, 종료를 원하지 않으시면 아니요(N)을 누르면 됩니다.


2.3 EzUpdater 화면 구성 살펴보기



- 1) 시스템에 장착된 네트워크 보드 및 슬레이브를 표시합니다.
- 2) 시스템에 장착된 네트워크 마스터 보드의 정보를 표시합니다.
- 3) 업데이트할 F/W파일을 불러옵니다.
- 4) 불러온 F/W파일의 정보를 표시합니다.
- 5) 시스템에 장착된 마스터보드를 모두 선택/해제합니다.
- 6) 시스템에 장착된 네트워크 마스터보드에 대하여 같은 F/W파일로 업데이트 할 경우 각 마스터보드에 대하여 업데이트 여부를 확인하지 않습니다.
업데이트 내용이 다를 경우 체크를 해제하시어 사용바랍니다.
- 7) F/W 업데이트를 시작합니다.
- 8) 현재 작업순서 및 진행정보를 표시합니다.


3. EzUpdater 사용하기

3.1 로그인하기




- 1) 로그인 계정 변경(User → Administrator)
- 2) 비밀번호 '12345' 입력 후 'OK' 버튼클릭

3.2 Firmware 업데이트 하기




1) 'Open' 버튼을 눌러 F/W 파일을 불러옵니다.




2) 'FirmUp!' 버튼을 눌러 F/W 업데이트를 시작합니다.

3



3) 업데이트가 진행됩니다.

4



4) 업데이트가 완료되면 시스템을 콜드부팅 시켜주길 바랍니다.
반드시 재부팅이 아닌 시스템 종료 후 다시 수동으로 부팅시켜야 합니다.

Thank you

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.