

10 码数据:

```
000632-Rx:01 10 00 23 00 01 02 00 08 A0 C5
000633-Tx:01 10 00 23 00 01 F0 03
000634-Rx:01 03 00 00 00 01 84 0A
000635-Tx:01 03 02 00 0C B8 41
000636-Rx:01 03 00 23 00 01 75 C0
000637-Tx:01 03 02 00 08 B9 82
000638-Rx:01 10 00 23 00 01 02 00 0A 21 04
000639-Tx:01 10 00 23 00 01 F0 03
```

000632-Rx:01 10 00 23 00 01 02 00 08 A0 C5

000633-Tx:01 10 00 23 00 01 F0 03

000634-Rx:01 03 00 00 00 01 84 0A

000635-Tx:01 03 02 00 0C B8 41

000636-Rx:01 03 00 23 00 01 75 C0

000637-Tx:01 03 02 00 08 B9 82

000638-Rx:01 10 00 23 00 01 02 00 0A 21 04

000639-Tx:01 10 00 23 00 01 F0 03


000640-Rx:01 03 00 42 00 01 24 1E

000641-Tx:01 03 02 00 00 B8 44


000642-Rx:01 03 00 23 00 01 75 C0

000643-Tx:01 03 02 00 0A 38 43

10 码指令




应答




06 码数据

```
000116-Rx:01 06 00 1E 03 E8 E9 72
000117-Tx:01 06 00 1E 03 E8 E9 72
```

06 码指令




应答




1. 读 4 区输出寄存器(指令代码: 0X03)

指令




应答




000020-Rx:	01	03	00	24	00	2B	45	DE
000021-Tx:	01	03	56	00	00	00	00	00
000022-Rx:	01	03	00	00	00	0C	45	CF
000023-Tx:	01	03	18	00	00	21	00	1A
000024-Rx:	01	03	00	24	00	2B	45	DE

2. 单个写 4 区输出寄存器(指令代码: 0X06)

指令





应答



3. 多个写 4 区输出寄存器(指令代码: 0X10)

指令





应答

