



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di Laurea triennale in *Ingegneria Informatica e dell'Automazione*

Implementazione di OpenVPN su router 4G per site-to-site vpn in ambiente CG-NAT

*Implementation of OpenVPN on a 4G Router for site-to-site VPN in
CG-NAT environment*

Relatore:

Prof. Ennio Gambi

Correlatore:

Ing. Adelmo De Santis

Laureando:

Simone Viozzi

Prefazione

work-in-progress

TODO: da riscrivere

Indice

Prefazione work-in-progress	ii
Indice	iii
Elenco delle figure	v
1 Introduzione	1
1.1 TCP/IP e modello a strati	1
1.1.1 Internet Protocol Suite	2
1.1.2 Incapsulamento work-in-progress	3
1.1.3 IP Network Address Translator (NAT)	4
1.2 Openvpn	4
1.2.1 Crittografia e autenticazione	5
1.2.2 Networking work-in-progress	5
1.3 OpenWrt OK	6
1.3.1 LuCI web interface	7
2 Overview dell'architettura e delle componenti utilizzate	8
2.1 Obiettivo da ottenere work-in-progress	8
2.2 Specifiche dei componenti	10
2.2.1 Esse-ti 4G.Router work-in-progress	10
2.2.2 VPS OVHCloud	11
2.2.3 Host domotico	12
2.2.4 Macchina del cliente work-in-progress	12
3 Configurazione del <i>Server</i>	13
3.1 Overview della configurazione e prerequisiti	13
3.2 Creazione della <i>Public key infrastructure</i>	14

3.2.1	Creazione della struttura di cartelle necessaria per ospitare la PKI	14
3.2.2	Creazione della <i>Certificate Authority</i> CA work-in-progress	15
3.2.3	Configurazione della PKI di OpenVPN	16
3.2.4	Firma del certificato OpenVPN dalla CA	18
3.3	Generazione della <i>tls-crypt pre-shared key</i>	18
3.4	Generazione dei certificati per i <i>clients</i>	19
3.4.1	Script per la creazione delle configurazioni dei client	20
3.5	Creazione del file di configurazione del Server OpenVPN	22
3.6	Configurazioni sulla network stack del Server	22
3.7	Configurazione del firewall	23
3.7.1	Configurazione del NAT	23
3.7.2	Configurazione del packet forwarding	24
3.7.3	Conclusione della configurazione del firewall	24
3.8	Avvio del Server OpenVPN	25
3.9	Test della configurazione	26
4	Configurazione del <i>Router</i>	29
4.1	Overview della configurazione	29
4.2	Creazione della configurazione OpenVPN per il <i>Router</i>	30
4.3	Connessione del <i>Router</i> alla VPN	30
4.4	Auto start del Client VPN nel <i>Router</i>	31
4.5	Abilitazione del Client-to-Client nel server OpenVPN	31
4.6	Assegnazione IP statico al <i>Router</i>	33
5	Connessione degli Host domotici alla VPN <i>TODO: è ancora da rileggere</i>	34
5.1	Overview della configurazione	34
5.2	Creazione della firewall zone per la VPN	35
5.3	Aggiunta dell'interfaccia tun0 alla zona vpn	38
5.4	Modifiche alla configurazione OpenVPN del <i>Server</i>	39
5.5	Test della configurazione	40
6	Conclusione workinprogress	43
	Bibliografia	44

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione degli strati del modello TCP/Ip, con relativo incapsulamento e dispositivo di dominio	2
1.2	Incapsulamento	4
1.3	Incapsulamento	6
1.4	Interfaccia web LuCI	7
2.1	Schema concettuale dell'obiettivo da raggiungere.	8
2.2	Schema concettuale dell'architettura che si dovrà implementare.	9
2.3	Topologia virtuale vista dal cliente.	9
2.4	Esse-ti 4G.Router	10
2.5	Interfaccia web Esse-ti 4G.Router	11
3.1	Configurazione di partenza e di obiettivo per il capitolo 3.	13
3.2	Diagramma per schematizzare la procedura di creazione della CA.	14
3.3	Diagramma per schematizzare la procedura di firma di un certificato client.	19
4.1	Schemi delle configurazioni iniziali e finali per il capitolo 4	29
4.2	Configurazione della VPN tramite LuCI.	31
5.1	Schemi concettuali della configurazione iniziale e finale per il capitolo 5	35
5.2	Configurazione iniziale del firewall	36
5.3	Configurazione del firewall	37
5.4	Configurazione finale del firewall	38
5.5	Assegnazione interfaccia <i>tun0</i> alla zona firewall <i>vpn</i> tramite interfaccia LuCI	39

Tutti i diagrammi sono stati realizzati con il tool *diagrams.net* [5], usando le icone fornite da Huawei [3].

Capitolo 1

Introduzione

1.1 TCP/IP e modello a strati

Internet costituisce la più grande rete di comunicazione al mondo, con più di 5 miliardi di dispositivi connessi nello stesso momento [6]. Eppure la sua architettura di base è relativamente semplice, tutto è incentrato su un set di protocolli e i dispositivi che li implementano.

Il suo obiettivo è quello di collegare utenti attraverso una rete geografica, indipendentemente dalla distanza o da quali mezzi fisici vengano usati per trasferire i dati. Deve quindi essere in grado di gestire una grande varietà di applicazioni, tipi di rete e mezzi di trasmissione. Per garantire la flessibilità necessaria e non aggiungere troppa complessità, l'architettura di Internet è stata suddivisa in alcuni strati, ad esempio il modello TCP/IP è costituito da 4 strati.

1.1.1 Internet Protocol Suite

Per comunicare su Internet, gli Host devono implementare un set di protocolli che costituiscono l'*Internet protocol suite* [1]. I protocolli si suddividono in strati logici che li raggruppano in 4 categorie, ogni Host deve implementare almeno un protocollo per ogni strato.



Figura 1.1: Rappresentazione degli strati del modello TCP/Ip, con relativo incapsulamento e dispositivo di dominio

Vediamo una breve descrizione dei layer e delle loro funzioni:

layer 4: **Application:** Il livello applicazione è il layer più alto dell'*Internet protocol suite*, i protocolli di questo livello si suddividono in protocolli utente e di supporto.

I protocolli utente espongono un servizio direttamente all'utente finale, alcuni esempi sono: [http](#), [ftp](#), [ssh](#), etc. Mentre i protocolli di supporto non sono direttamente usati dagli utenti ma sono comunque necessari per il funzionamento della rete, alcuni esempi sono: [DNS](#), [SNMP](#) etc.

layer 3: **Transport:** Il livello di trasporto fornisce una comunicazione end-to-end tra le applicazioni, infatti in generale il campo data del livello di trasporto non viene letto da nessuno se non l'applicazione di sorgente e destinazione. I protocolli principali di questo livello sono TCP e UDP: il [TCP](#) è connection-oriented e fornisce alta affidabilità; mentre l'[UDP](#) è connection-less, quindi ogni inaffidabilità della rete deve essere gestita a livello applicazione.

layer 2: **Internet:** Tutti i protocolli di trasporto usano il protocollo Internet (IP) per portare i dati dall'host sorgente alla destinazione. Al contrario dei protocolli di livello trasporto il protocollo IP non è end-to-end, quindi è intrinsecamente di tipo connection-less. Non fornisce quindi nessuna garanzia che il pacchetto arrivi a destinazione, o arrivi danneggiato o duplicato. I layer sopra al livello IP sono responsabili di mantenere l'affidabilità dei servizi quando essa è richiesta. Di questo layer fanno parte i protocolli [IP](#), [ICMP](#), etc.

layer 1: **Link**: È il layer più vicino al mezzo fisico su cui viaggiano i dati, ogni host deve implementare il protocollo usato per la specifica interfaccia che usa. Ad esempio un'host con un'interfaccia Ethernet deve implementare i protocolli [Ethernet II](#) e [IEEE 802.3](#).

1.1.2 Incapsulamento [work-in-progress](#)

Ogni protocollo di ogni layer aggiunge un header e un trailer, incapsulando il prodotto del layer precedente nel suo campo data, possiamo vedere una rappresentazione grafica in fig. [1.1](#).

Possiamo vedere l'incapsulamento in azione catturando un pacchetto con il programma *Wireshark*, ad esempio in questo caso si tratta di un pacchetto proveniente da una pagina web https:

```
Wireshark code: 1.1.1
1 1 > Frame 43408: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface
   ↳ wlp5s0, id 0
2 1 > Ethernet II, Src: IntelCor_eb:91:5f (cc:d9:ac:eb:91:5f), Dst: HuaweiDe_27:a9:24
   ↳ (0c:e4:a0:27:a9:24)
3 2 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.8.119, Dst: 142.250.180.174
4 3 > Transmission Control Protocol, Src Port: 36354, Dst Port: 443, Seq: 36720, Ack:
   ↳ 13639, Len: 39
5 4 > Transport Layer Security
6 > TLSv1.3 Record Layer: Application Data Protocol: http-over-tls
7 Opaque Type: Application Data (23)
8 Version: TLS 1.2 (0x0303)
9 Length: 34
10 Encrypted Application Data:
   ↳ 389bf9516cce567d0d90ef62ba2a87376091fedb7f66f3b9e60e45a39376b1ae667a
11 [Application Data Protocol: http-over-tls]
```

TODO: da perfezionare

Quindi andando ad analizzare lo stack di protocolli si vede:

- **Transport Layer Security**[\[9\]](#): È il dato effettivo che è stato trasmesso in rete. In questo caso consiste in un pacchetto http cifrato con il protocollo TLS.
- **Transmission Control Protocol**[\[8\]](#): incapsula il layer applicazione in un layer di trasporto usando il protocollo TCP. Le informazioni principali contenute nell'header sono la porta sorgente e destinazione, ciò permette di individuare a quale applicazione è destinato il pacchetto.
- **Internet Protocol Version 4**[\[7\]](#): incapsula il layer di trasporto in un pacchetto IP. Nell'header IP sono contenuti l'indirizzo IP di sorgente e destinazione, ciò permette di individuare a quale host è destinato il pacchetto.
- **Ethernet II**[\[11\]](#): in questo caso il mezzo fisico è una porta Ethernet quindi il pacchetto IP viene incapsulato con il protocollo Ethernet II. Nell'header Ethernet II sono contenuti

l'indirizzo MAC di sorgente e destinazione, ciò permette di individuare a quale host è l'interfaccia fisica di destinazione.

Possiamo vedere graficamente il pacchetto descritto in [code:1.1.1](#) e le informazioni principali di ogni header:




Figura 1.2: Incapsulamento

1.1.3 IP Network Address Translator (NAT)

Per mitigare il problema della saturazione degli indirizzi IPv4 [\[12\]](#), è stato introdotto un dispositivo di rete che consente di riusare spazi di indirizzi privati e ridurre il numero di Ipv4 pubblici necessari.

Il NAT [\[2\]](#) permette di effettuare una mappatura da uno spazio di indirizzi a un altro, modificando così le informazioni di routing nel pacchetto IP. La mappatura può essere sia uno-a-uno, nel caso di *Static NAT* e *Dynamic NAT*; sia multi-a-molti, nel caso di *Network Address and Port Translation* (NAPT), in cui oltre all'IP viene modificata anche la porta del protocollo di trasporto. Ciò consente di mappare un grande numero di indirizzi privati in relativamente pochi indirizzi pubblici.

Una delle applicazioni più comuni è inserirlo nel gateway di una rete privata domestica, ciò permette di mascherare i dispositivi nella rete privata e far sì che la rete esterna veda tutto il traffico attraverso un solo dispositivo, il router.

Carrier Grade NAT (CG-NAT)

TODO: cita qualcosa

I CG-NAT sono una tipologia di NAT che lavorano su larga scala e in generale sono implementati all'interno della rete dell'ISP. Sono usati per mappare un grande numero di utenti in relativi pochi indirizzi pubblici. Dato che sono gestiti dall'ISP, gli utenti non hanno nessun controllo sulla sua configurazione.

1.2 Openvpn

OpenVPN è un applicativo open source che ha l'obiettivo di fornire una VPN che sia semplice da configurare e che funzioni in ogni contesto. Openvpn può incapsulare sia pacchetti IP che

frame Ethernet, in un tunnel sicuro che può viaggiare sia su TCP che UDP. Ha molte opzioni di configurazione, come la possibilità di usare qualsiasi porta, oppure l'uso della compressione. Il tutto è raccolto in un singolo applicativo che può funzionare sia da client che da server, in base alla configurazione fornita.

Possiamo ad esempio vedere una cattura di Wireshark di un pacchetto OpenVPN su UDP e porta 1194:

```
Wireshark code: 1.2.1
1 > Frame 90: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface
  ↳ br-08876ccdf1f5, id 0
2 > Ethernet II, Src: cc:d9:ac:eb:91:5f (cc:d9:ac:eb:91:5f), Dst: 0c:e4:a0:27:a9:24
  ↳ (0c:e4:a0:27:a9:24)
3 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.20, Dst: 51.178.141.119
4 > User Datagram Protocol, Src Port: 47007, Dst Port: 1194
5 > OpenVPN Protocol
6 Type: 0x48 [opcode/key_id]
7 Peer ID: 0
8 Data (36 bytes)
9 Data: 00000019a366196eb2aca181df226faf8514ab73f524f7ef335d55fc57322d032a2095e4
```

1.2.1 Crittografia e autenticazione

Per la cifratura e autenticazione viene usata la libreria [OpenSSL](#), open source e ampiamente usata dalla maggior parte dei servizi su internet, come ad esempio l'https. Ciò fornisce ad OpenVPN la flessibilità di poter usare tutti i cifrari forniti da questa libreria.

L'autenticazione può essere eseguita usando una pre-shared key, un sistema basato sull'utilizzo dei certificati, una semplice password o una combinazione dei precedenti. Il metodo più sicuro è quello basato sui certificati, che sfrutta una *Public key infrastructure* [13] per autenticare che i certificati forniti dai client siano effettivamente autentici. Con questo metodo si crea un certificato per ogni utente che, se opportunamente firmato, permette a quello specifico utente di autenticarsi al server VPN. Questo metodo ha inoltre il vantaggio che un certificato può essere revocato in ogni momento, facendo così perdere l'accesso all'utente che lo stava usando.

Maggiori informazioni possono essere trovate sulla [wiki di OpenVPN](#).


1.2.2 Networking [work-in-progress](#)

OpenVPN viene incapsulato dai più comuni protocolli di trasporto (TCP e UDP), ciò lo rende adatto in caso l'ips blocchi VPN di livello più basso, es. [ipsec](#). Può inoltre funzionare attraverso la maggior parte dei server proxy, firewalls e NAT.


La configurazione del server permette di impostare opzioni che modificano la configurazione di rete del server o dei client, ciò permette ad esempio di aggiungere una rotta alla tabella di routing dei client nel momento in cui si connettono alla VPN.

1.3.1 LuCI web interface


LuCI è l'interfaccia web ufficiale di *OpenWrt*, è un progetto open-source nato dalla necessità di un'interfaccia web per sistemi embedded che sia gratuita, completa ed estensibile. L'installazione e configurazione di LuCI è molto semplice, si può infatti seguire la [guida ufficiale](#).



(a) Status page



(b) Graphs page



(c) Interfaces page

Figura 1.4: Interfaccia web LuCI

L'home page, fig. 1.4a, mostra un riepilogo dello stato del router, ad esempio sono presenti: informazioni sull'hardware, informazioni sulla memoria e storage, sono presenti inoltre informazioni riassuntive sulle interfacce di rete e sul *DHCP*. L'interfaccia LuCI è estensiva e permette di configurare quasi ogni aspetto del funzionamento del router, compreso il firewall, il *DHCP*, i processi in esecuzione, etc. Presenta inoltre la possibilità di installare plugins che modificano e/o aggiungono funzionalità non presenti di default nell'interfaccia.

Capitolo 2

Overview dell'architettura e delle componenti utilizzate

2.1 Obiettivo da ottenere *work-in-progress*

TODO: la sezione è da espandere! in qualche modo

In una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e l'azienda **Esse-ti S.R.L.** ci è stato esposto un progetto che consiste nel:

- Fornire a dei clienti un router 4G, su cui possono essere connessi vari dispositivi, ad es. di tipo domotico.
- Rendere questi dispositivi accessibili ai clienti attraverso internet




Figura 2.1: Schema concettuale dell'obiettivo da raggiungere.

Data la presenza del NAT si vede subito che non è realizzabile a meno che il cliente non abbia un'IP pubblico e la sua macchina venga configurata opportunamente. Questo però non è possibile nel caso generale, quindi per risolvere efficacemente questa topologia si deve necessariamente

introdurre una terza macchina provvista di IP pubblico e che funga da ponte tra il *4G.Router* e il cliente.




Figura 2.2: Schema concettuale dell'architettura che si dovrà implementare.

In questo modo si può usare il *Server* per configurare una *Virtual Private Network* (VPN), a cui saranno connessi sia il *4G.Router* che il cliente. Ciò consente la creazione di una topologia virtuale in cui tutti i dispositivi connessi alla VPN sono nella stessa rete locale, quindi possono comunicare tra loro.

Inoltre in questo modo viene minimizzata la configurazione da effettuare sulle macchine dei clienti, infatti sarà sufficiente avere un client OpenVPN.

La configurazione virtuale vista dal *4G.Router* e dai clienti sarà quindi:




Figura 2.3: Topologia virtuale vista dal cliente.

2.2 Specifiche dei componenti

Per la realizzazione di questa topologia sono necessari i seguenti componenti:

- Esse-ti 4G.Router
- Server
- Host domotico
- Macchina del cliente

Alcuni di questi componenti necessiteranno di delle caratteristiche specifiche.

2.2.1 Esse-ti 4G.Router [work-in-progress](#)

Ci è stato fornito dall'azienda Esse-ti, consiste in un gateway 4G con funzionalità di router. Le specifiche complete possono essere trovate sul sito del produttore ([link](#)).



Figura 2.4: Esse-ti 4G.Router

Per l'implementazione di questa architettura sono necessarie solo un sub-set delle specifiche:

- Access Point wireless per offrire connettività Internet Wi-Fi
- Client Dynamic DNS per consentire all'utente di raggiungere da remoto, tramite Internet, il router stesso e tutti i dispositivi connessi via Wi-Fi o porta LAN
- Gateway telefonico per consentire l'invio e la ricezione di chiamate attraverso la rete 4G LTE/UMTS/GSM a telefoni fissi

Ha il sistema operativo *Draghino*, una versione personalizzata di OpenWRT, in cui è stata modificata l'interfaccia web... mh no

La configurazione del dispositivo può essere fatta sia da terminale, entrando in ssh, sia da interfaccia web:



(a) Schermata di autenticazione



(b) Grafico del traffico



(c) Schermata con stato riassuntivo

Figura 2.5: Interfaccia web Esse-ti 4G.Router

Per semplicità si farà riferimento all'*Esse-ti 4G.Router* chiamandolo semplicemente *Router*.

2.2.2 VPS OVHCloud

La VPS ha il solo vincolo di dover avere un'ip pubblico e una connessione a internet abbastanza veloce. Dovrà infatti supportare un traffico simmetrico in upload / download.

Per la realizzazione della topologia è stata selezionata una macchina VPS del provider *OVH-Cloud*, con le seguenti caratteristiche:

- 2 core virtuali
- 4Gb di memoria ram
- 80Gb di storage NVMe
- 500Mbps simmetrici di banda

- ipv4 pubblico
- Ubuntu 16.04

Per semplicità si farà riferimento alla *VPS OVHCloud* come *Server*.

2.2.3 Host domotico

Per simulare un'host domotico ed effettuare le varie operazioni di testing è stata usata una *raspberry pi*, con le utility *ping* e *tracert*.

2.2.4 Macchina del cliente [work-in-progress](#)

Per avere la massima flessibilità la macchina del cliente deve essere generica e non deve necessitare di nessuna configurazione specifica. Data la scelta di usare OpenVPN come provider VPN, e dato che OpenVPN è cross-platform, la macchina del cliente non ha specifiche di sistema operativo. L'unica necessità è di avere il client OpenVPN installato sul sistema, ad esempio:

TODO: don't like forse lo tolgo

- con sistema operativo Windows si deve scaricare l'eseguibile dal [sito ufficiale](#)
- su linux è sufficiente cercare nei repository ufficiali della distribuzione che si sta usando, es. Ubuntu: `apt-get install openvpn`.

Capitolo 3


Configurazione del *Server*

3.1 Overview della configurazione e prerequisiti

In questo capitolo andremo a installare e configurare *OpenVPN server* sulla VPS di OVHCloud.

Per facilitare la configurazione e il testing, supponiamo di partire da una topologia che contiene solo il server OpenVPN e un generico client. Come da specifiche il Server deve avere a disposizione un'IP pubblico e il client deve essere il più generico possibile, lo supponiamo quindi sotto a un NAT.

Supponiamo inoltre che l'IP pubblico del Server sia `51.178.141.119`, si avrà quindi una configurazione iniziale come in figura 3.1a.



(a) Configurazione di partenza per questo capitolo.

(b) Configurazione virtuale da raggiungere per questo capitolo.

Figura 3.1: Configurazione di partenza e di obiettivo per il capitolo 3.

Per instaurare una comunicazione bidirezionale tra il server e il client, si dovrà configurare opportunamente una rete VPN, che risulterà nella configurazione rappresentata in figura 3.1b.

3.2 Creazione della *Public key infrastructure*

Per la gestione dell'autenticazione dei client alla VPN è necessario creare una *Public key infrastructure* (PKI), come descritto nella sezione 1.2.1. Inoltre, per una maggiore sicurezza è indicato separare la *Certificate Authority* dal *Server OpenVPN* [4], supponiamo quindi di usare un secondo server chiamato *Server CA*.

Il *Server CA* verrà usato in fase di configurazione del server e di creazione dei certificati per i client, dopodiché non sarà più necessario.

TODO: va bene senza mettere nessuna spiegazione per lo schema??




Figura 3.2: Diagramma per schematizzare la procedura di creazione della CA.

3.2.1 Creazione della struttura di cartelle necessaria per ospitare la PKI

Per la gestione della PKI verrà usato il tool *easy-rsa*, che fornisce un wrapper intorno alle funzionalità di *OpenSSL* facilitandone l'utilizzo.

Il pacchetto *easy-rsa* è presente nei repository ufficiali di ubuntu e può essere installato con il comando `sudo apt-get install easy-rsa`.

Dopo l'installazione verrà creata una struttura di cartelle pronta a ospitare la PKI nel percorso `/usr/share/easy-rsa/`, ma è sconsigliato usarlo per motivi di sicurezza. Quindi si deve spostare/collegare questo percorso in una cartella di un'utente non privilegiato, andiamo quindi a crearne un collegamento nella home:

Server CA

code: 3.2.1

```
1 $ mkdir ~/openvpn-ca
2 $ ln -s /usr/share/easy-rsa/* ~/openvpn-ca/ # soft link di easy-rsa nella home
3 $ chmod 700 /home/ubuntu/openvpn-ca/      # cambio i permessi in modo che solo l'utente
4                                           # corrente possa leggere il contenuto
```

A questo punto possiamo usare lo script `easyrsa` presente nella cartella per creare la PKI.

Server CA

code: 3.2.2

```
1 $ tree
2 .
3 |-- easyrsa -> /usr/share/easy-rsa/easyrsa
4 |-- openssl-easyrsa.cnf -> /usr/share/easy-rsa/openssl-easyrsa.cnf
5 |-- vars.example -> /usr/share/easy-rsa/vars.example
6 |-- x509-types -> /usr/share/easy-rsa/x509-types
```

3.2.2 Creazione della *Certificate Authority* CA [work-in-progress](#)

Il primo step è la creazione della *Certificate Authority*, passaggio 1 fig.3.2.

Andiamo quindi a usare l'albero di cartelle creato in code: [3.2.1](#):

Server CA

code: 3.2.3

```
1 $ cd openvpn-ca/
2 $ ./easyrsa init-pki
3 init-pki complete; you may now create a CA or requests.
4 Your newly created PKI dir is: /home/ubuntu/openvpn-ca/pki
```

Ora si devono personalizzare le variabili `vars`, si può sia partire da un file vuoto oppure modificare `vars.example` per poi rinominarlo `vars`.

Andiamo quindi a creare un nuovo file `vars`:

Server CA

code: 3.2.4

```
1 $ vim vars
2 set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "IT"
3 set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "MC"
4 set_var EASYRSA_REQ_CITY "Recanati"
5 set_var EASYRSA_REQ_ORG "Esse-ti"
6 set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "s.gasparrini@esse-ti.it"
7 set_var EASYRSA_REQ_OU "Esse-ti"
8 set_var EASYRSA_REQ_CN "openvpn-ca"
9
10 set_var EASYRSA_ALGO "ec"
11 set_var EASYRSA_DIGEST "sha512"
```

Le variabili nel primo blocco determinano i dati che poi verranno registrati nei certificati. Le

ultime 2 sono opzioni di sicurezza. In particolare si setta il tipo di algoritmo di cifratura per usare la crittografia a chiave ellittica ([Elliptic-Curve Cryptography](#)); L'ultima opzione setta l'algoritmo di hashing da usare nella firma dei certificati.

A questo punto si deve lanciare il comando `build-ca` per costruire la CA (passaggio 2 fig.3.2):

Server CA

code: 3.2.5

```
1 $ ./easyrsa build-ca
2
3 Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
4
5 Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
6
7 Enter New CA Key Passphrase:
8 Re-Enter New CA Key Passphrase:
9 read EC key
10 writing EC key
11
12 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
13 into your certificate request.
14 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
15 There are quite a few fields but you can leave some blank
16 For some fields there will be a default value,
17 If you enter '.', the field will be left blank.
18 -----
19 Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:
20
21 CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
22 Your new CA certificate file for publishing is at:
23 /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/ca.crt
```

Eseguendo il comando verrà chiesto di inserire una passphrase, che verrà usata per criptare la chiave privata appena generata. Se non si vuole criptare la chiave privata, basta lasciare il campo vuoto. Il secondo prompt è relativo al *Common Name* da dare alla certificazione, in questo caso è stato lasciato il valore di default `Easy-RSA CA`.

3.2.3 Configurazione della PKI di OpenVPN

Il procedimento è simile al precedente, ma questa volta va eseguito sul *server*.

Quindi per prima cosa si devono ripetere i passaggi fatti in sezione 3.2.1, questa volta però chiamiamo la cartella `openvpn-pki` in modo da distinguerle.

Andiamo a creare un file `vars`, che questa volta contiene solo le informazioni essenziali, e poi dare il comando `init-pki` (step 3 fig.3.2):

Server

code: 3.2.6

```
1 $ vim vars
2 set_var EASYRSA_ALGO      "ec"
3 set_var EASYRSA_DIGEST    "sha512"
4 $ ./easyrsa init-pki
5 Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
6
7 init-pki complete; you may now create a CA or requests.
8 Your newly created PKI dir is: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki
```

A questo punto il server OpenVPN ha tutti i prerequisiti per creare una sua chiave privata e relativa *Certificate Signing Request* (step 4 fig.3.2).

Come *Common Name* è stato scelto `server`:

Server

code: 3.2.7

```
1 $ ./easyrsa gen-req server nopass
2
3 Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
4
5 Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
6 Generating an EC private key
7 writing new private key to '/home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key.438W2xM0g9'
8 -----
9 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
10 into your certificate request.
11 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
12 There are quite a few fields but you can leave some blank
13 For some fields there will be a default value,
14 If you enter '.', the field will be left blank.
15 -----
16 Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:
17
18 Keypair and certificate request completed. Your files are:
19 req: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/reqs/server.req
20 key: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key
```

La chiave `server.key` va copiata nella cartella del server OpenVPN:

Server

code: 3.2.8

```
1 $ sudo cp /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key /etc/openvpn/server/
```

Il secondo file creato, `server.req`, corrisponde a una *Certificate Signing Request (CSR)* che va firmata e validata dalla CA.

3.2.4 Firma del certificato OpenVPN dalla CA

Per firmare la *Certificate Signing Request* si deve copiare il file `.req` nel *server CA*, supponiamo quindi di averlo copiato nella cartella `/tmp`.

Ora lo si deve importare nella CA e firmarlo, ciò corrisponde ai passaggi 5 e 6 fig.3.2:

Server CA

code: 3.2.9

```
1 $ cd ~/openvpn-ca
2 $ ./easysrsa import-req /tmp/server.req server
3 $ ./easysrsa sign-req server server
4 Using configuration from /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/safessl-easysrsa.cnf
5 Check that the request matches the signature
6 Signature ok
7 The Subject's Distinguished Name is as follows
8 commonName      :ASN.1 12:'server'
9 Certificate is to be certified until Mar 11 15:50:45 2025 GMT (1080 days)
10
11 Write out database with 1 new entries
12 Data Base Updated
```

Verrà creato un file in `/openvpn-ca/pki/issued` chiamato `server.crt`, che contiene il certificato firmato dalla CA.

Per concludere la procedura (step 7 fig.3.2), si devono copiare i file `ca.crt` e `server.crt` dal *server CA* al *server OpenVPN*, spostandoli nella cartella del server OpenVPN (`/etc/openvpn/server`)

3.3 Generazione della *tls-crypt pre-shared key*

Per aumentare ulteriormente la sicurezza del nostro *server OpenVPN* possiamo creare un'ulteriore chiave, che permette di offuscare il certificato in fase di validazione. In questo caso la chiave è di tipo *preshared* ed è comune per tutti gli utenti, serve principalmente per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

La creazione va fatta sul *server OpenVPN* e il file risultante va copiato nella cartella del server OpenVPN:

Server

code: 3.3.1

```
1 $ cd ~/openvpn-pki/
2 $ openvpn --genkey --secret ta.key
3 $ sudo cp ta.key /etc/openvpn/server
```


3.4 Generazione dei certificati per i *clients*

La generazione dei certificati per i client consiste in una procedura molto simile alla creazione del certificato del *Server*, sezione 3.2.3 e 3.2.4.




Figura 3.3: Diagramma per schematizzare la procedura di firma di un certificato client.

Per ospitare i certificati dei client e le loro chiavi, creiamo una cartella nella home. Successivamente verrà usata per automatizzare la creazione dei file di configurazione OpenVPN che verranno usati dai client per connettersi alla VPN.

Server

code: 3.4.1

```
1 $ mkdir -p ~/client-configs/keys
2 $ chmod -R 700 ~/client-configs
```

Creiamo quindi un certificato per un *Client*, è importante che il *Common Name* dato al certificato sia unico ed è consigliabile usare un nome che permetta di collegare il certificato con il cliente che ha richiesto il servizio. Ciò permette di conoscere quale certificato revocare in caso sia necessario.

In questo caso è stato usato il *Common Name* `client1` (step 1 fig.3.3):

Server

code: 3.4.2

```
1 $ cd ~/openvpn-pki/
2 $ ./easysrsa gen-req client1 nopass
```

Con questo comando verranno creati 2 file, `pki/private/client1.key` costituisce la chiave privata del certificato e va copiata nella directory creata in code: 3.4.1; `pki/reqs/client1.req` è la *Certificate Signing Request* che deve essere copiata nel *server CA* per essere firmata.

Server

code: 3.4.3

```
1 $ cp pki/private/client1.key ~/client-configs/keys/
```

Supponiamo di aver copiato il file `client1.req` nella cartella `tmp` del *Server CA*, possiamo quindi importarla e firmarla (passaggi 2 e 3 fig.3.3):

Server CA

code: 3.4.4

```
1 $ cd ~/openvpn-ca
2 $ ./easysrsa import-req /tmp/client1.req client1
3 $ ./easysrsa sign-req client client1
4 Using configuration from /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/safessl-easysrsa.cnf
5 Check that the request matches the signature
6 Signature ok
7 The Subject's Distinguished Name is as follows
8 commonName          :ASN.1 12:'client1'
9 Certificate is to be certified until Mar 16 13:15:09 2025 GMT (1080 days)
10
11 Write out database with 1 new entries
12 Data Base Updated
```

Ciò produrrà il file di certificato `openvpn-ca/pki/issued/client1.crt` che deve essere copiato nel *Server OpenVpn*, supponiamo di copiarlo nella cartella `/client-configs/keys/`.

3.4.1 Script per la creazione delle configurazioni dei client

Per facilitare la creazione dei file di configurazione dei client, `Common-Name.ovpn`, andremo a creare un apposito script bash che userà la cartella creata in code:3.4.1.

Per concludere la preparazione si devono copiare i file `ta.key` (creato nella sezione 3.3) e `ca.crt` (creato nella sezione 3.2.4), sistemando inoltre l'*owner* in modo che l'utente non privilegiato vi possa accedere:

Server

code: 3.4.5

```
1 $ cp ~/openvpn-pki/ta.key ~/client-configs/keys/
2 $ sudo cp /etc/openvpn/server/ca.crt ~/client-configs/keys/
3 $ sudo chown ubuntu:ubuntu ~/client-configs/keys/*
```

Ora andiamo a scaricare e personalizzare la configurazione di esempio per i client:

```

1 $ cd ~/client-configs/
2 $ wget "https://raw.githubusercontent.com/OpenVPN/openvpn\
3     /master/sample/sample-config-files/client.conf" \
4     -O base.conf
5 $ vim base.conf
6 42  remote 51.178.141.119 1194      # va messo l'IP e la porta del server OpenVPN
7 88  ;ca ca.crt                      # non useremo i file esterni ma ingloberemo
8 89  ;cert client.crt                # questi file direttamente nella
9 90  ;key client.key                 # configurazione del client
10 108 ;tls-auth ta.key 1              #
11 116 cipher AES-256-GCM              # cifratura usata
12 117 auth SHA256                     # autenticazione usata
13 118 key-direction 1                 # indica che è un client

```

Ora creiamo lo script bash `make_config.sh` :

```

1 $ vim make_config.sh
2 #!/bin/bash
3
4 # usage:
5 # $ make_config.sh client1
6 # will use [ca.crt, client1.crt, client1.key, ta.key] to create client1.ovpn
7
8 KEY_DIR=~/.client-configs/keys
9 OUTPUT_DIR=~/.client-configs/files
10 BASE_CONFIG=~/.client-configs/base.conf
11
12 cat ${BASE_CONFIG} \
13     <(echo -e '<ca>' \
14     ${KEY_DIR}/ca.crt \
15     <(echo -e '</ca>\n<cert>' \
16     ${KEY_DIR}/${1}.crt \
17     <(echo -e '</cert>\n<key>' \
18     ${KEY_DIR}/${1}.key \
19     <(echo -e '</key>\n<tls-crypt>' \
20     ${KEY_DIR}/ta.key \
21     <(echo -e '</tls-crypt>' \
22     > ${OUTPUT_DIR}/${1}.ovpn
23 $ chmod 700 make_config.sh

```

Questo script permette di aggiungere in modo *inline* i file necessari all'autenticazione di un client alla VPN, ha il vantaggio di poter inviare al cliente un solo file invece di 5.

Quindi, in base al *Common Name* passato come argomento, lo script userà: il certificato della CA, `ca.crt` ; il certificato e chiave relativi al *Client* per cui si sta creando la configurazione, usando il *Common Name* passato come argomento; e la *presared key*, `ta.key` .

Il tutto viene scritto in un file che ha lo stesso nome del *Common Name* del *Client* per cui si

sta creando la configurazione ma con estensione `.ovpn`.

Quindi per creare la configurazione di *client1* (passaggio 4 fig.3.3):

```
Server code: 3.4.8
1 $ ./make_config.sh client1
```

Ciò creerà il file di configurazione per *client1* scrivendolo in `client-configs/files/client1.ovpn`, successivamente sarà necessario copiare questo file nella macchina del *client*.

3.5 Creazione del file di configurazione del Server OpenVPN

Il server openvpn viene configurato attraverso il file di configurazione `/etc/openvpn/server/server.conf`, per non partire da una configurazione vuota si può usare la configurazione di esempio offerta da openvpn:

```
Server code: 3.5.1
1 $ cd /etc/openvpn/server/
2 $ sudo wget "https://raw.githubusercontent.com/OpenVPN/openvpn/\
3     master/sample/sample-config-files/server.conf"
```

A questo punto andiamo a modificare il file di esempio personalizzandolo per le nostre necessità, per facilitare la riproduzione di questa configurazione è stato aggiunto il numero della riga che è stata modificata:

```
Server code: 3.5.2
1 $ sudo vim server.conf
2 85 dh none           # non sono stati usati i parametri Diffie-Hellman
3 92 topology subnet  # topologia raccomandata
4 244 ;tls-auth ta.key 0 # questa riga va commentata
5 245 tls-crypt ta.key  # selezione della preshared key
6 253 cipher AES-256-GCM # selezione della cifratura scelta
7 275 user nobody      # utente che eseguirà il server openvpn, in modo da
8                        # restringere i permessi
9 276 group nogroup    # stassa cosa per il gruppo
10 318 auth sha256      # selezione del metodo di autenticazione
```

3.6 Configurazioni sulla network stack del Server

OpenVPN per funzionare necessita che il server abbia l'*ip forwarding* nel firewall abilitato. Ciò è necessario per permettere al server OpenVPN di inoltrare il traffico proveniente dalla VPN nella sua network stack, e viceversa.

Per abilitare l'*ip forwarding* si dovrà modificare il file `/etc/sysctl.conf`, il comando successivo serve a ricaricare le configurazioni dai file:

```
Server code: 3.6.1
1 $ sudo vim /etc/sysctl.conf
2 69 net.ipv4.ip_forward = 1
3 $ sudo sysctl -p
4 net.ipv4.ip_forward = 1
```

3.7 Configurazione del firewall

Sulla VPS scelta è presente il firewall `firewalld`, ma per una più semplice configurazione è consigliato di disattivarlo e installare `ufw`:

```
Server code: 3.7.1
1 $ sudo systemctl mask firewalld
2 $ sudo systemctl stop firewalld
3 $ sudo apt-get install ufw
4 $ sudo ufw allow ssh
5 Rule added
6 Rule added (v6)
7 $ sudo ufw enable
```

È importantissimo abilitare l'SSH prima di abilitare il firewall, altrimenti si perderà l'accesso alla VPS.

3.7.1 Configurazione del NAT

Per far sì che i pacchetti provenienti dalla *VPN* entrino nella network stack del *server* si deve aggiungere una regola di *NAT* nel firewall. Per farlo si deve conoscere quale è l'interfaccia di rete del *server*, cioè quella che ha come IP il suo IP pubblico:

```
Server code: 3.7.2
1 $ ip addr
2 [...]
3 2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen
   ↪ 1000
4     link/ether a6:23:5f:48:ba:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5     inet 51.178.141.119/20 brd 51.178.141.255 scope global dynamic ens3
6         valid_lft 1857sec preferred_lft 1857sec
7     inet6 fe80::23:bfff:ac24:aace/64 scope link
8         valid_lft forever preferred_lft forever
9 [...]
```

In questo caso il nome dell'interfaccia di rete è *ens3*. Possiamo quindi procedere con la configurazione del NAT:

Server

code: 3.7.3

```
1 $ sudo vim /etc/ufw/before.rules
2 # ## rules.before
3 # ## Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom
4 # rules should be added to one of these chains:
5 # ufw-before-input
6 # ufw-before-output
7 # ufw-before-forward
8 #
9
10 # START OPENVPN RULES
11 # NAT table rules
12 *nat
13 :POSTROUTING ACCEPT [0:0]
14 # Allow traffic from OpenVPN client to ens3
15 -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
16 COMMIT
17 # END OPENVPN RULES
18
19
20 # Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
21 *filter
22 . . .
```

Nella modifica del file si deve stare attenti a inserire la nuova regola in cima al file e sotto i commenti iniziali, è inoltre importante inserire i commenti nella regola.

3.7.2 Configurazione del packet forwarding

Precedentemente abbiamo abilitato il forwarding nella network stack del server, ora si deve abilitare la corrispondente opzione nel firewall. Si deve quindi cambiare la regola di default per i pacchetti inoltrati da `DROP` ad `ACCEPT`.

Per farlo si deve modificare il file `/etc/default/ufw`:

Server

code: 3.7.4

```
1 $ sudo vim /etc/default/ufw
2 DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"
```

3.7.3 Conclusione della configurazione del firewall

Per concludere la configurazione si deve abilitare la porta relativa alla vpn, in questo caso `1194`, e riavviare il firewall:

```
1 $ sudo ufw allow 1194/udp
2 $ sudo ufw reload
3 $ sudo ufw status
4 Status: active
5 To Action From
6 -- ---
7 22 ALLOW Anywhere
8 1194/udp ALLOW Anywhere
9 22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
10 1194/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

Se la configurazione è stata effettuata correttamente si avrà un output simile al precedente, in caso contrario si dovranno valutare gli errori dati da ufw.

3.8 Avvio del Server OpenVPN

Ora che la configurazione del server è in una situazione stabile possiamo tentare di avviarlo:

```

1 $ sudo systemctl enable openvpn-server@server.service
2 $ sudo systemctl start openvpn-server@server.service
3 $ sudo systemctl status openvpn-server@server.service
4 • openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server
5   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; vendor
        ↳ preset: disabled)
6   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 13:08:44 CEST; 4h 22min ago
7     Docs: man:openvpn(8)
8           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
9           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
10  Main PID: 436 (openvpn)
11    Status: "Initialization Sequence Completed"
12     Tasks: 1 (limit: 9488)
13    Memory: 4.8M
14     CPU: 199ms
15    CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@server.service
16            └─436 /usr/bin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-server.log
17            ↳ --status-version 2 --suppress-timestamps --config server.conf
18 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: TUN/TAP device tun0 opened
19 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Incoming Control Channel Encryption: Cipher
        ↳ 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
20 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Incoming Control Channel Encryption: Using 256 bit
        ↳ message hash 'SHA256' for HMAC authentication
21 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: net_addr_v4_add: 10.8.0.1/24 dev tun0
22 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
23 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
24 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
25 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: IFCONFIG POOL IPv4: base=10.8.0.2 size=253
26 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: IFCONFIG POOL LIST
27 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Initialization Sequence Completed

```

Il comando `systemctl enable` abilita il servizio per essere avviato all'avvio della macchina, mentre `systemctl start` lo avvia immediatamente.

Con il comando `systemctl status` si può verificare lo stato del servizio, si vede che il servizio è *active (running)*.

In caso il servizio fallisse ad avviarsi si avrà un breve log con `systemctl status`, oppure si possono leggere i log completi usando `journalctl -u openvpn-server@server.service`.

3.9 Test della configurazione

Ora che la configurazione per questo capitolo è conclusa possiamo testare che tutto funzioni correttamente.

Per farlo ci spostiamo su una macchina *Client*, con sistema operativo Linux ad esempio. Usando la configurazione creata in code:3.4.8 possiamo connettere il *Client* alla VPN:

Clientcode: 3.9.1

```
1 $ sudo openvpn --config client1.ovpn
2 [...]
3 Thu Apr 21 12:53:04 2022 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256
  ↳ bit key
4 Thu Apr 21 12:53:04 2022 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256
  ↳ bit key
5 Thu Apr 21 12:53:04 2022 ROUTE_GATEWAY 192.168.1.20/255.255.255.0 IFACE=eth0
  ↳ HWADDR=02:42:0a:00:04:03
6 Thu Apr 21 12:53:04 2022 /sbin/ip route add 10.8.0.1/32 via 10.8.0.2
7 Thu Apr 21 12:53:04 2022 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use
  ↳ the auth-nocache option to prevent this
8 Thu Apr 21 12:53:04 2022 Initialization Sequence Completed
```

Se la configurazione fino a questo punto è corretta si avrà il messaggio `Initialization Sequence Completed`.

Nel *Client* si avrà una nuova interfaccia di rete chiamata `tun0`, questa è l'interfaccia virtuale creata dalla vpn.

Clientcode: 3.9.2

```
1 $ ip addr
2 2: tun0: <MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group
  ↳ default qlen 500
3     link/none
4     inet 10.8.0.2/24 scope global tun0
5         valid_lft forever preferred_lft forever
```

Si può vedere come l'IP assegnato al *Client* dalla VPN è `10.8.0.2`.

Per testare che la connessione sia instaurata correttamente si può usare la utility `ping`, ad esempio possiamo fare il ping dal *Client* verso l'IP interno alla VPN del *Server*:

Clientcode: 3.9.3

```
1 $ ping -c1 10.8.0.1
2 PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data.
3 64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.250 ms
```

Se nel frattempo si esegue la utility `tcpdump` sul server si potranno vedere i pacchetti *echo request* ed *echo reply*:

Servercode: 3.9.4

```
1 $ sudo tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes
3 13:11:12.018615 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.1: ICMP echo request, id 11, seq 1, length 64
4 13:11:12.018640 IP 10.8.0.1 > 10.8.0.2: ICMP echo reply, id 11, seq 1, length 64
```

Si vede quindi che è possibile instaurare una comunicazione bidirezionale tra *Client*, `10.8.0.2`,

e *Server*, 10.8.0.1 .

Abbiamo quindi realizzato correttamente la topologia di obbiettivo per questo capitolo, descritta in fig.3.1b.

Capitolo 4

Configurazione del *Router*

4.1 Overview della configurazione

In questo capitolo andremo a configurare il *Router 4g* e connetterlo alla VPN.

Continuando a seguire un approccio incrementale, ignoriamo per ora gli *host-domotici* e aggiungiamo alla topologia solo il *Router 4G*. Quindi la configurazione di partenza è descritta in fig.4.1a.




Figura 4.1: Schemi delle configurazioni iniziali e finali per il capitolo 4

L'obiettivo di questo capitolo è di configurare il *Router 4G* e il *Server* in modo da poter instaurare un canale di comunicazione tra *Router* e *Client*, raggiungendo una topologia virtuale descritta in fig.4.1b.

Di default OpenVPN non è presente nel *Router 4g*, lo si può installare con:

Router 4g

code: 4.1.1

```
1 $ opkg update
2 $ opkg install openvpn luci-app-openvpn
```

4.2 Creazione della configurazione OpenVPN per il *Router*

Per creare il file di configurazione OpenVPN per il *Router* si devono seguire gli step descritti in fig. 3.3. Supponiamo di usare come *Common Name* `router`, quindi dopo aver firmato il certificato e ottenuto il file `router.crt` dal *Server CA* possiamo procedere con la creazione della configurazione OpenVPN usando l'apposito script:

Server

code: 4.2.1

```
1 $ ./make_config.sh router
```

Dopodiché si deve copiare il file `router.ovpn` dal *Server* al *Router*, supponiamo di averlo copiato nella cartella `/configs` del *Router*.

4.3 Connessione del *Router* alla VPN

Possiamo quindi spostarci nel *Router* e tentare di connetterlo alla VPN:

Router 4g

code: 4.3.1

```
1 $ openvpn --config /configs/router.ovpn
2 2022-04-29 17:26:37 OpenVPN 2.5.6 x86_64-openwrt-linux-gnu [SSL (mbed TLS)] [LZ4] [EPOLL]
   ↪ [MH/PKTINFO] [AEAD]
3 [...]
4 2022-04-29 17:26:37 VERIFY ECU OK
5 2022-04-29 17:26:37 VERIFY OK: depth=0, CN=server
6 2022-04-29 17:26:37 Control Channel: TLSv1.2, cipher
   ↪ TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384, 2048 bit key
7 2022-04-29 17:26:37 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]10.0.4.2:1194
8 2022-04-29 17:26:37 net_addr_ptp_v4_add: 10.8.0.10 peer 10.8.0.9 dev tun0
9 2022-04-29 17:26:37 Initialization Sequence Completed
```

Se il file di configurazione è stato creato correttamente si vedrà il messaggio `Initialization Sequence Completed`.

Comparirà inoltre l'interfaccia `tun0` a cui è stato assegnato l'indirizzo `10.8.0.3`.

4.4 Auto start del Client VPN nel *Router*

Per abilitare l'auto start di openvpn per il router si deve, per prima cosa, modificare il file `/etc/config/openvpn` in modo che faccia riferimento alla configurazione corretta:

Router 4gcode: 4.4.1

```
1 $ vim /etc/config/openvpn
2 20 option config /configs/router.ovpn
```

Ora possiamo abilitarla usando luci:

The screenshot shows the 'OpenVPN' section of the LuCI web interface. At the top, there's a navigation bar with 'openwrt' and links for Status, System, Network, VPN, and Logout. Below this is the 'OpenVPN' title and 'OpenVPN instances' section. A note states: 'Below is a list of configured OpenVPN instances and their current state'. A table lists three instances: 'custom_config', 'sample_server', and 'sample_client'. Each instance has columns for Name, Enabled (checkbox), Started (status), Start/Stop (button), Port, Protocol, and Edit/Delete buttons. The 'custom_config' instance has its 'Enabled' checkbox checked and 'Started' status set to 'no'. Below the table is the 'Template based configuration' section with an 'Instance name' input, a 'Select template ...' dropdown, and an 'Add' button. The 'OVPN configuration file upload' section has an 'Instance name' input, a 'Browse...' button, and an 'Upload' button. At the bottom right, there are 'Save & Apply', 'Save', and 'Reset' buttons.

Name	Enabled	Started	Start/Stop	Port	Protocol	
custom_config	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<button>start</button>	1194	udp	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
sample_server	<input type="checkbox"/>	no	<button>start</button>	1194	udp	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
sample_client	<input type="checkbox"/>	no	<button>start</button>	-	udp	<button>Edit</button> <button>Delete</button>

Figura 4.2: Configurazione della VPN tramite LuCI.

Alla riga "custom_config" Si deve mettere il check su *enabled* e premere start, per poi salvare le modifiche. In questo modo il router si conatterà automaticamente alla VPN anche se venisse riavviato.

4.5 Abilitazione del Client-to-Client nel server OpenVPN

In questo momento i client della VPN, `client1` e `router`, possono comunicare tra loro. Ma lo fanno passando per la network stack del *Server*, possiamo verificarlo con le utility `ping` e `tcpdump`:

Router 4gcode: 4.5.1

```
1 $ ping -c2 10.8.0.2 # client1
2 PING 10.8.0.2 (10.8.0.2): 56 data bytes
3 64 bytes from 10.8.0.2: seq=0 ttl=63 time=0.519 ms
4 64 bytes from 10.8.0.2: seq=1 ttl=63 time=0.501 ms
```

Dal server possiamo vedere i pacchetti con *tcpdump*:

Servercode: 4.5.2

```
1 $ sudo tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
3 16:20:50.791063 IP 10.8.0.3 > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 1759, seq 0, length 64
4 16:20:50.791098 IP 10.8.0.3 > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 1759, seq 0, length 64
5 16:20:50.791273 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.3: ICMP echo reply, id 1759, seq 0, length 64
6 16:20:50.791285 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.3: ICMP echo reply, id 1759, seq 0, length 64
7 16:20:51.791153 IP 10.8.0.3 > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 1759, seq 1, length 64
8 16:20:51.791174 IP 10.8.0.3 > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 1759, seq 1, length 64
9 16:20:51.791365 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.3: ICMP echo reply, id 1759, seq 1, length 64
10 16:20:51.791374 IP 10.8.0.2 > 10.8.0.3: ICMP echo reply, id 1759, seq 1, length 64
```

Si vede che ogni richiesta viene duplicata, la prima è in entrata sulla network stack del *server* e la seconda in uscita. **TODO:** forse da mettere lo schema che fa vedere la network stack? Per evitare questo traffico possiamo abilitare l'opzione `client-to-client` nel file di configurazione del server. In questo modo il layer *openvpn* effettuerà direttamente il forwarding tra i client della vpn [14].

Servercode: 4.5.3

```
1 $ vim /etc/openvpn/server/server.conf
2 209 client-to-client
3 $ sudo systemctl restart openvpn-server@server.service
```

Possiamo quindi rieseguire gli stessi test fatti sopra:

Router 4gcode: 4.5.4

```
1 $ ping -c2 10.8.0.2 # client1
2 PING 10.8.0.2 (10.8.0.2): 56 data bytes
3 64 bytes from 10.8.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.351 ms
4 64 bytes from 10.8.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.307 ms
```

Ma questa volta la network stack del *server* non vede nessun pacchetto:

Servercode: 4.5.5

```
1 $ sudo tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
```

4.6 Assegnazione IP statico al *Router*

Dato che non possiamo sapere a priori quanti client si connetteranno contemporaneamente alla VPN, e l'assegnazione degli IP da parte del server OpenVPN è dinamico, per conoscere sempre quale IP viene assegnato al *Router* è necessario assegnargliene uno statico attraverso un'opportuna configurazione.

Questo viene fatto usando la `cleint-config-dir`, che consiste in una cartella dove l'amministratore può creare dei file di configurazione specifici per determinati utenti. Ciò è utile in caso alcune configurazioni non debbano essere applicate a tutti gli utenti, ma solo a uno. Il nome del file deve essere lo stesso del *Common Name* del certificato del client per cui si sta creando la configurazione.

Nel nostro caso siamo interessati a impostare un'IP statico per il *Router*, quindi si deve creare nella cartella `ccd` un file chiamato `router`.

L'opzione che permette di impostare un IP statico attraverso la `cleint-config-dir` è `ifconfig-push` [10].

Server	code: 4.6.1
1	<code>\$ sudo mkdir /etc/openvpn/server/ccd</code> # creo la client-config-dir
2	<code>\$ sudo vim /etc/openvpn/server/ccd/router</code>
3	<code>ifconfig-push 10.8.0.254 255.255.255.0</code> # impongo l'ip per questo common name
4	<code>\$ sudo vim /etc/openvpn/server/server.conf</code> # abilito l'opzione nella config del server
5	<code>167 client-config-dir ccd</code>
6	<code>\$ sudo systemctl restart openvpn-server@server.service</code>

Così facendo al router gli verrà sempre assegnato l'IP `10.8.0.254`, indipendentemente dall'ordine in cui gli host si connettono alla vpn. Ciò ci permette di sapere sempre e a priori qual è l'IP del router.

Capitolo 5

Connessione degli Host domotici alla VPN

TODO: è ancora da rileggere

5.1 Overview della configurazione

L'ultima parte della configurazione consiste nel rendere disponibile nella VPN la rete locale del *router 4g*, consentendo quindi lo scambio di dati tra gli *host-domotici* e i *Client* della VPN.

Per fare ciò si dovrà configurare il *Router* in modo che effettui il forwarding verso la VPN e il *Server* in modo che annunci la sottorete del *Router* a tutti gli Host della VPN.

Per simulare un host domotico è stata usata una *raspberry pi*, ciò ci consente di poter accedere alla sua shell per effettuare i vari test necessari per confermare che la topologia funzioni correttamente.

In fig. 5.1a possiamo vedere la configurazione iniziale per questo capitolo, cioè la configurazione finale del capitolo 4 con l'aggiunta dell'*host domotico* connesso al *Router*.

Una volta conclusa la configurazione si arriverà a una topologia virtuale descritta in fig. 5.1b, che costituisce inoltre la topologia di obiettivo per questo elaborato (fig. 2.3).




Figura 5.1: Schemi concettuali della configurazione iniziale e finale per il capitolo 5

5.2 Creazione della firewall zone per la VPN

Per rendere possibile la comunicazione tra la rete *lan* del *Router* e la VPN è necessario configurare opportunamente il firewall.

Ciò viene fatto direttamente da LuCI, nella sezione firewall si avranno preconfigurate 2 zone, *lan* e *wan*, come si vede figura 5.2.

openwrt
Status
System
Network
VPN
Logout

General Settings
Port Forwards
Traffic Rules
NAT Rules

Firewall - Zone Settings

The firewall creates zones over your network interfaces to control network traffic flow.

General Settings

Enable SYN-flood protection ☒

Drop invalid packets ☐

Input

Output

Forward

Zones

Zone ⇒ Forwardings	Input	Output	Forward	Masquerading	
lan ⇒ wan	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="checkbox"/>	Edit Delete
wan ⇒ REJECT	<input type="text" value="reject"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="reject"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit Delete

Add

Save & Apply
Save
Reset

Figura 5.2: Configurazione iniziale del firewall

Si deve quindi aggiungere una nuova zona, chiamata vpn, con le seguenti opzioni:

- Policy di forward: accept
- Forward consentito verso la zona lan
- Forward consentito dalla zona lan

Possiamo vedere la pagina di configurazione:

Firewall - Zone Settings

[General Settings](#)[Advanced Settings](#)[Conntrack Settings](#)

This section defines common properties of "this new zone". The *input* and *output* options set the default policies for traffic entering and leaving this zone while the *forward* option describes the policy for forwarded traffic between different networks within the zone. *Covered networks* specifies which available networks are members of this zone.

Name

vpn

Input

accept

Output

accept

Forward

accept

Masquerading

☐

MSS clamping

☐

Covered networks

unspecified

The options below control the forwarding policies between this zone (this new zone) and other zones. *Destination zones* cover forwarded traffic **originating from this new zone**. *Source zones* match forwarded traffic from other zones **targeted at this new zone**. The forwarding rule is *unidirectional*, e.g. a forward from lan to wan does *not* imply a permission to forward from wan to lan as well.

Allow forward to *destination zones*:

lan lan:

Allow forward from *source zones*:

lan lan:

Dismiss

Save

Figura 5.3: Configurazione del firewall

Dopo aver salvato, la pagina del firewall sar :

openwrt
Status
System
Network
VPN
Logout
UNSAVED CHANGES: 11

General Settings
Port Forwards
Traffic Rules
NAT Rules

Firewall - Zone Settings

The firewall creates zones over your network interfaces to control network traffic flow.

General Settings

Enable SYN-flood protection ☒

Drop invalid packets ☐

Input

Output

Forward

Zones

Zone → Forwardings	Input	Output	Forward	Masquerading	
lan → wan vpn	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="checkbox"/>	⋮ Edit Delete
wan → REJECT	<input type="text" value="reject"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="reject"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	⋮ Edit Delete
vpn → lan	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="text" value="accept"/>	<input type="checkbox"/>	⋮ Edit Delete

Figura 5.4: Configurazione finale del firewall

5.3 Aggiunta dell'interfaccia tun0 alla zona vpn

Per rendere attiva la zona firewall appena creata gli si deve assegnare almeno un'interfaccia, in questo caso gli si deve assegnare l'interfaccia tun0.

Ciò va fatto da LuCI, nella sezione *interfaces*. Si deve quindi aggiungere una nuova interfaccia con le seguenti opzioni:

- Name: tun0
- Proto: static
- Device: tun0
- ipv4 address: 10.8.0.254
- ipv4 netmask: 255.255.255.0
- Assign firewall zone: vpn

Interfaces » TUN0

General Settings | Advanced Settings | Firewall Settings | DHCP Server

Status: **Device:** tun0
RX: 504 B (6 Pkts.)
TX: 808 B (10 Pkts.)

Protocol: Static address

Device: tun0

Bring up on boot: ☒

IPv4 address: 10.8.0.254

IPv4 netmask: 255.255.255.0

IPv4 gateway:

IPv4 broadcast: 10.8.0.255

IPv6 address: Add IPv6 address...

IPv6 gateway:

IPv6 routed prefix:

? Public prefix routed to this device for distribution to clients.

Dismiss Save

(a) General settings

Interfaces » TUN0

General Settings | Advanced Settings | Firewall Settings | DHCP Server

Create / Assign firewall-zone: vpn (empty)

? Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select *unspecified* to remove the interface from the associated zone or fill out the *custom* field to define a new zone and attach the interface to it.

Dismiss Save

(b) Firewall settings

Figura 5.5: Assegnazione interfaccia *tun0* alla zona firewall *vpn* tramite interfaccia LuCI

5.4 Modifiche alla configurazione OpenVPN del *Server*

Per instaurare una comunicazione bidirezionale tra *host-domotico* e *client* è necessario che:

1. il server vpn sia consapevole che il *router* vuole esporre una sua sottorete verso la vpn
2. il client abbia l'opportuna rotta per raggiungere la sottorete dove si trova l'*host-domotico*

Per il punto 1 è necessario aggiungere la seguente riga nel file

`/etc/openvpn/server/ccd/router` :

Server	code: 5.4.1
<pre> 1 \$ vim /etc/openvpn/server/ccd/router 2 ifconfig-push 10.8.0.254 255.255.255.0 3 iroute 192.168.130.0 255.255.255.0 4 \$ vim /etc/openvpn/server/server.conf 5 169 route 192.168.130.0 255.255.255.0 # aggiungo la rotta nel server </pre>	

Per il punto 2 è necessario aggiungere la seguente riga alla configurazione OpenVPN nel *Server*:

Server	code: 5.4.2
<pre> 1 \$ vim /etc/openvpn/server/server.conf 2 168 push "route 192.168.130.0 255.255.255.0" </pre>	

Dopo aver modificato la configurazione del server va riavviarlo con `systemctl restart`.

In questo modo nella procedura di connessione alla VPN, i client aggiungeranno la rotta verso la sottorete `192.168.130.0/24` nella loro tabella di routing. Possiamo verificarlo con:

Client	code: 5.4.3
<pre> 1 \$ ip route 2 [...] 3 192.168.130.0/24 via 10.8.0.1 dev tun0 </pre>	

5.5 Test della configurazione

TODO: da scrivere di più per i test, sono importanti, forse mettere qualcosa sul trouble shooting... mhhh

Per testare la connessione tra *client* e *host-domotico* usiamo sia `ping` che `tracpath`, possiamo inoltre usare `tcpdump` sul *Server* e *Router* per vedere il percorso dei pacchetti.

Vediamo quindi un ping dal client verso l'*host-domotico*, con server e router in ascolto sull'interfaccia tun0:

Client	code: 5.5.1
<pre> 1 \$ ping -c 1 192.168.130.3 2 PING 192.168.130.3 (192.168.130.3) 56(84) bytes of data. 3 64 bytes from 192.168.130.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.643 ms 4 5 --- 192.168.130.3 ping statistics --- 6 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms 7 rtt min/avg/max/mdev = 0.643/0.643/0.643/0.000 ms </pre>	

Server

code: 5.5.2

```
1 $ tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), snapshot length 262144 bytes
```

Il server non ha visto traffico poiché ha l'opzione `client-to-client` abilitata, ciò comporta che il layer vpn effettua il routing senza passare per l'interfaccia di rete del router.

Router

code: 5.5.3

```
1 $ tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes
3 10:44:07.228387 IP 10.8.0.2 > host-domotico: ICMP echo request, id 12, seq 1, length 64
4 10:44:07.228550 IP host-domotico > 10.8.0.2: ICMP echo reply, id 12, seq 1, length 64
```

Il router vede il pacchetto e lo instrada verso l'host corretto.

Provando nella direzione inversa si ottiene lo stesso risultato

Host-domotico

code: 5.5.4

```
1 $ ping -c 1 10.8.0.2
2 PING 10.8.0.2 (10.8.0.2) 56(84) bytes of data.
3 64 bytes from 10.8.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.428 ms
4
5 --- 10.8.0.2 ping statistics ---
6 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
7 rtt min/avg/max/mdev = 0.428/0.428/0.428/0.000 ms
```

e il router vede:

Router

code: 5.5.5

```
1 $ tcpdump -i tun0
2 listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes
3 11:56:10.469901 IP host-domotico > 10.8.0.2: ICMP echo request, id 14, seq 1, length 64
4 11:56:10.470230 IP 10.8.0.2 > host-domotico: ICMP echo reply, id 14, seq 1, length 64
```

Possiamo inoltre usare `tracpath` per vedere gli hop:

Client

code: 5.5.6

```
1 $ tracpath 192.168.130.3
2 1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
3 1: 10.8.0.254 0.471ms
4 1: 10.8.0.254 0.473ms
5 2: 192.168.130.3 0.567ms reached
6 Resume: pmtu 1500 hops 2 back 2
```

```
1 $ tracepath 10.8.0.2
2 1?: [LOCALHOST]                pmtu 1500
3 1:  router-1                    0.062ms
4 1:  router-1                    0.068ms
5 2:  10.8.0.2                   0.592ms reached
6      Resume: pmtu 1500 hops 2 back 2
```


Capitolo 6

Conclusione workinprogress

L'architettura proposta in questo elaborato e' stata effettivamente implementata su apparati reali durante il tirocinio in collaborazione con l'azienda Esse-ti. Per rendere piu' completo il prodotto che vogliono vendere e' necessario modificare la configurazione per consentire che piu' clienti, ognuno con il proprio Router 4G, possano usufruire della VPN. Si deve pero' stare attenti a mantenere l'isolamento tra i clienti, per questo motivo e' necessario garantire che un cliente assegnato ad una determinata VPN non possa connettersi a quelle degli altri.

Bibliografia

- [1] R. Braden. Requirements for internet hosts - communication layers. STD 3, RFC Editor, October 1989. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122.txt>.
- [2] K. B. Egevang and P. Francis. The ip network address translator (nat). RFC 1631, RFC Editor, May 1994. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1631.txt>.
- [3] Huawei. Product image gallery. https://info.support.huawei.com/network/imagelib/getImagePartList?product_family=Router&product_type=Access%20Router%7CIOT%20Gateway&domain=&lang=en.
- [4] jesrush (<https://serverfault.com/users/480025/jesrush>). Openvpn server as it's own ca – security concerns? Server Fault Stack Exchange. URL:<https://serverfault.com/q/923049/558773> (version: 2018-05-22).
- [5] JGraph. draw.io, 10 2021. <https://www.diagrams.net/>.
- [6] H. R. Max Roser and E. Ortiz-Ospina. Internet. *Our World in Data*, 2015. <https://ourworldindata.org/internet>.
- [7] J. Postel. Internet protocol. STD 5, RFC Editor, September 1981. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt>.
- [8] J. Postel. Transmission control protocol. STD 7, RFC Editor, September 1981. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793.txt>.
- [9] E. Rescorla. The transport layer security (tls) protocol version 1.3. RFC 8446, RFC Editor, August 2018. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446.txt>.
- [10] L. M. M. (<https://serverfault.com/users/176217/lasse-michael-m-%c3%b8lgaard>). open-vpn - ifconfig parameter. Server Fault Stack Exchange. URL:<https://serverfault.com/a/1000725/558773> (version: 2020-01-18).
- [11] Wikipedia. Ethernet II — Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethernet%5C%20frame&oldid=1080405638#Ethernet__II, 2022. [Online; accessed 04-June-2022].
- [12] Wikipedia. IPv4 address exhaustion — Wikipedia, the free encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IPv4%20address%20exhaustion&oldid=1090374520>, 2022. [Online; accessed 04-June-2022].
- [13] Wikipedia. Public key infrastructure — Wikipedia, the free encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Public%20key%20infrastructure&oldid=1085755772>, 2022. [Online; accessed 04-June-2022].
- [14] ysdx (<https://serverfault.com/users/84729/ysdx>). Openvpn client-to-client. Server Fault Stack Exchange. URL:<https://serverfault.com/a/738558/558773> (version: 2018-01-17).