

XE VẬN CHUYỂN NHÔM CẮT LÊ 5052 VÀ NHÔM 6061 DÀY 70mm

1. Yêu cầu khi thiết kế xe vận chuyển nhôm tấm 6061 và nhôm tấm 5052 cắt lê dày 70mm

Xe vận chuyển [nhôm cắt lê 5052](#) và nhôm cắt lê 6061 dày 70 mm cần phải có bề mặt xe bền và không gây xước cho bề mặt [nhôm cắt lê 5052](#) và [nhôm cắt lê 6061](#).

Xe vận chuyển [nhôm cắt lê 5052](#) và [nhôm cắt lê 6061 dày 70mm](#) phải chịu được tải trọng 500 đến 1000 kg.

Kích thước xe vận chuyển nhôm cắt lê 5052 và [nhôm cắt lê 6061 dày 70mm](#) phải theo tiêu chuẩn 680x860.

Bánh xe vận chuyển nhôm cắt lê 5052 và nhôm cắt lê 6061 dày 70mm phải đạt được tiêu chuẩn đi trong nhà xưởng không gây xước nền xưởng.

Sắt làm khung xe vận chuyển nhôm cắt lê 6061 và nhôm cắt lê 5052 phải được chọn loại sắt góc dày, hộp dày, hoặc U đúc.

Yêu cầu các mối hàn khung xe phải đạt ngấu 100%, các mối hàn tròn đẹp không sắc cạnh và khung xe phải được sơn chống gỉ tối thiểu có thể sơn các loại sơn tổng hợp khác

Mặt bàn của xe chở nhôm cắt lê 5052 và nhôm cắt lê 6061 dày 70mm phải được làm bằng gỗ hoặc [vật liệu PVC xanh ghi](#) hoặc [PVC vàng ngà](#) đối với gỗ có độ dày 20mm và đối với [PVC tấm](#) từ 8 đến 10mm, màu sắc PVC có thể chọn loại xanh ghi, trắng sữa hoặc vàng ngà

2. Ứng dụng cho xe vận chuyển nhôm tấm cắt lê 5052 và nhôm cắt lê 6061 dày 70mm

Chở [nhôm 6061 tấm cắt lê](#), nhôm tấm cắt lê 5052 kích thước cắt lê theo mọi yêu cầu của nhà sản xuất, khách hàng cụ thể như sau: Nhôm tấm 6061 cắt lê, nhôm tấm 5052 cắt lê có các loại kích thước từ 10mm đến 2500mm, độ dày nhôm có từ 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 85; 90; 100; 120mm. các loại nhôm dày có kích thước từ 60; 70; 80; 90; 100; 120 chúng ta phải chú ý khi để lên bề mặt xe để tránh đổ trong quá trình di chuyển. Chú ý các tấm nhôm 5052 và nhôm tấm 6061 cắt lê khi xếp chồng lên nhau cần có lớp giấy bọc hoặc bọc màng giữa các tấm nhôm cắt lê 5052 và nhôm tấm cắt lê 6061.

Xe vận chuyển nhôm có thể vận chuyển cả các loại nhôm tấm 5052 và nhôm tấm 6061 dày 70mm có kích thước 1250x2500 nhưng phải chú ý đến trọng tải xe. Khi xếp các tấm lên nhau chú ý để một lớp gỗ mỏng tránh xước bề mặt các tấm nhôm và không bị kẹt tay trong quá trình hạ tấm nhôm

Xe vận chuyển nhôm này có thể ứng dụng để chở các loại nhựa tấm cụ thể như sau: Nhựa POM Trung Quốc, Nhựa POM Hàn Quốc, [Nhựa POM Hàn Quốc chống tĩnh điện](#), Nhựa POM dẫn điện, Nhựa PB108, [Nhựa POM cây](#), Thanh nhựa POM, Nhựa POM kháng tĩnh điện, Nhựa POM ESD, Nhựa MC Hàn Quốc, Nhựa MC Trung Quốc, Nhựa Teflon, [Nhựa Bakelite Hàn Quốc](#), Nhựa Bakelite Đài Loan, [Nhựa Bakelite Trung Quốc](#), Nhựa PVC tấm, Nhựa PVC trong, Thảm cao su tĩnh điện, Khớp nối làm bàn, ống bọc nhựa, Ống Inox, [PVC chống tĩnh điện](#), Nhôm Hàn Quốc A 6061, Nhôm Hàn Quốc A5052, Phít thủy tinh, Phít sừng, Phít vải, Nhựa PC Hàn Quốc, [Nhựa PC Trung Quốc](#), Nhựa ABS Hàn Quốc, Nhựa ABS Trung Quốc, Nhựa PP trắng, Nhựa PP xanh ghi, Nhựa PVC tấm xanh ghi, Nhựa PA6 vàng, Nhựa PA6 trắng, Nhựa PA, Nhựa PU...

3. Hướng dẫn sử dụng xe vận chuyển nhôm tấm 6061 và nhôm tấm 5052 cắt lẻ dày 70mm

Đặt xe vuông góc ngay ngắn và được khóa bánh lái trước khi đặt các sản phẩm nhôm tấm cắt lẻ 5052 và nhôm tấm cắt lẻ 6061 dày 70mm lên mặt xe.

Xếp các tấm nhôm cắt lẻ 5052 và [nhôm tấm cắt lẻ 6061](#) lên nhau phải chú ý bề mặt không bị xước.

Có thể sử dụng dây đai để đóng lại thành khối tránh bị rơi, đổ trong quá trình di chuyển

Sử dụng một móc kéo xe đi cho dễ dàng và kéo xe đến vị trí cần dỡ

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH WINTech VIỆT NAM

Quý khách hàng quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Hotline: 0982 733 579 – 0962 187 204 /0981 186 578

Website: wintechvn.com / etrading.vn / pom.vn

Email: wintech.sales8@gmail.com

Địa chỉ: 254 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Rất vui khi được phục vụ quý khách hàng!