



نوع گزارش:

تاریخ:

کد فرم: ۴

بازدید دوره ای لودر 966F

سریال:	کد شرکتی:	ساعتکار فعلی:
کارکرد ماهیانه (روز):	کارکرد ماهیانه (ساعت):	کارکرد روزانه (ساعت):
توقف تحت تعمیر (روز):		

اخطار ایمنی: فرد یا افرادی که به هر نوعی با این ماشین سروکار داشته و نگهداری و تعمیر آنرا بعهده دارند برای سلامتی و ایمنی خود و اطرافیان و آسیب نرساندن به ماشین باید حتماً کتابچه راهنمایی و نگهداری و روانکاری این دستگاه را به دقت مطالعه کرده و نکات ایمنی و کار با دستگاه را بدانند.

اخطار آلودگی محیط زیست: از ریختن روغن و گریس و سایر مشقات نفتی بر روی زمین جداً خودداری فرمایید. روغن های سوخته را در بشکه و ظروف در بسته نگهداری و تحویل مراکز بازیافت مواد نفتی دهید.

بازدید روزانه - در صورت لزوم			بازدید ۲۰۰۰ ساعته		
۱	کمر بند ایمنی بازدید و در صورت لزوم تعویض شود. توجه! (بعد از ۸ سال کمر بند ایمنی را تعویض نمایید.)	۱	بازدیدهای قبلی را انجام دهید.		
۲	کپسول آتش نشانی را بازدید و در صورت لزوم آنرا توسط متخصص آتش نشانی شارژ شود.	۲	روغن هیدرولیک تعویض شود. (۱۴۰ لیتر ، SAE 10)		
۳	هواکش ها بازدید و در صورت لزوم تمیز یا تعویض شود.	۳	روغن دیفرانسیل ها تعویض شود. ۱۰۲۲ سفارش ویژه (.....لیتر)		
۴	روغن موتور، گیربکس و هیدرولیک بازدید و در صورت لزوم سرریز شود.				
بازدید ۵۰ ساعته					
۱	باد لاستیک ها بازدید شود (لاستیک جلو 45 PSI ، لاستیک عقب 30 PSI				
۲	پولی پروانه ، باکت ، بوم چهارشاخه ها و کمرشکن گریس کاری شود.				
۳	آب رادیاتور و تسمه پروانه و تسمه دینام را بازدید کنید.				
۴	آب و رسوبات مخزن گازوئیل تخلیه شود.				
۵	چراغ ها ، فیوزها و نشانگرهای سیستم EMS بازدید شود.				
بازدید ۱۵۰ ساعته					
۱	بازدید های قبلی را انجام دهید.				
۲	روغن موتور تعویض شود. (۳۰ لیتر ، SAE 40 ، SAE 30) بهران ژنراتور ۱-۱۵۰ ، ۱-۱۰۰				
بازدید ۳۰۰ ساعته					
۱	بازدیدهای قبلی را انجام دهید.				
۲	روغن موتور تعویض شود. (از روغن نمونه گیری شود.)				
۳	فیلتر روغن موتور تعویض شود. (IR0658)				
بازدید ۵۰۰ ساعته					
۱	بازدیدهای ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعت کار انجام دهید.		توضیحات:		
۲	فیلتر گیربکس را تعویض کنید. (IR0719)				
۳	فیلتر هیدرولیک را تعویض کنید. (۴ عدد IR0722)				
۴	فیلتر گازوئیل را تعویض کنید. (IR0740)				
بازدید ۱۰۰۰ ساعته					
۱	بازدیدهای قبلی را انجام دهید.				
۲	روغن گیربکس تعویض شود. (۵۰ لیتر ، SAE 30) بهران ژنراتور ۱-۱۰۰				
۳	بخارکش موتور ، دیفرانسیل ها و گیربکس تمیز شود.				

تکنسین بازدید کننده:

سرپرست سرویسکاری:

سرپرست تعمیرگاه: