

Check List: SERVICE 100k

Date:
Heure:
Véhicule #:
Km:
Remarques:
Nom du chauffeur:
SIGNATURE:
Nom du Mécanicien:
SIGNATURE:

No de la Tache:	Description de la tâche:	Statut:
1	Fuites sous le véhicule	
2	État des pneus : contrôle visuel (pression, craquelures/fissures, dégâts, usure normale, roues de secours)	
17	Contrôler la pression (Voir page 1 du Manuel de l'Utilisateur), remplacer les bouchons de valves si nécessaire.	
14	Nettoyer l'intérieur, l'extérieur et sous la caisse du véhicule	
BAT-	Véhicule équipé d'Airbag: Débrancher la Batterie! (En commençant par le câble négatif NOIR)	
40	Changer l'huile et le filtre à huile moteur (voir page 3 du carnet d'entretien)	
58	Changer le liquide de refroidissement et contrôler le circuit de refroidissement (durite, collier de serrage, pompe à eau, courroie)	
50	Changer le liquide de frein/d'embrayage	
6	Niveau du liquide de lave glace, contrôler le fonctionnement des gicleurs et des essuies glace	
15	Nettoyer le filtre à air et le bol (remplacer si nécessaire)	
8	Propreté du radiateur (principal et climatiseur), état/fixation de la moustiquaire	
27	Changer le préfiltre à carburant	
41	Changer le filtre à carburant principal	
51	Remplacer le troisième filtre à carburant s'il est présent	
29	Contrôler les courroies ventilateur/alternateur et climatiseur	
30	Contrôler le niveau d'huile du système direction assistée	
42	Contrôler les supports moteur et de la boîte de vitesse.	
32	Contrôler la ligne d'échappement et ses silentblochs	
25	Contrôler les tresses de masse de l'antenne HF	
24	Contrôler les connecteurs du tuner d'antenne HF	
44	Contrôler le serrage des boulons de suspensions et des écrous	
16	Contrôler la suspension: ressorts (état, alignements des lames de ressorts) silentbloc (ressorts arrière, barre stabilisatrice, levier principal), amortisseurs (fuites, fixation des bagues)	
43	Contrôler le jeu des croisillons de cardans des deux arbres de transmission.	
20	Graisser les arbres de transmission (6 graisseurs) et le système de direction (2 graisseurs)	
46	Changer l'huile des ponts avant et arrière.	
52	Changer l'huile dans la boîte de vitesse et la boîte de transfert	
45	Régler les roulements des roues avant et arrière, et changer la graisse si nécessaire (uniquement à l'aide d'une clé dynamométrique et des douilles Toyota SST)	

No de la Tache:	Description de la tâche:	Statut:
19	Contrôler et nettoyer les reniflards (pont Av et Arr.)	
54	Contrôler le jeu des roulements de pivots et réviser si nécessaire	
22	Nettoyer les freins avant et arrière, contrôler l'épaisseur des garnitures, et contrôler que les cylindres de roue ne fuient pas	
35	Intervertir/alterner les roues (y compris roues de secours)	
23	Nettoyer et lubrifier le cric Hi lift	
55	Contrôler la présence de fissures sur la carrosserie et souder par procédé MIG.	
37	Contrôler la présence et l'usure des butées en caoutchouc des portes et du capot.	
BAT+	Véhicule équipé d'Airbag: Rebrancher la Batterie. (En commençant par le câble Positif ROUGE)	
7	Fixation de la batterie, niveau d'eau, cosses	
18	Contrôler le bon fonctionnement des portes, des serrures, des vitres et des ceintures de sécurité	
47	Contrôler et lubrifier les serrures et les charnières des portes.	
48	Contrôler le mécanisme des fenêtres et lubrifier si nécessaire.	
49	Contrôler et graisser les articulations et les rails des sièges	
9	Présence et inventaire des équipements de bord	
10	Voyants lumineux du tableau de bord, éclairages intérieurs et extérieurs	
11	Bruits anormaux du moteur (grincements et vibrations, ou bruits de moteur différents de la normale)	
38	Contrôler le jeu au volant	
12	Contrôle fonctionnel radio HF /VHF avec la base. Vérifiez si les antennes sont présentes, droites et non cassées.	
13	Contrôle des câbles microphones HF / VHF	
39	Contrôler la VHF + HF, si l'atelier est équipé et formé à cette opération. Consultez le référentiel log pour des informations plus détaillées.	
53	Utiliser un additif pour carburant pour le nettoyage du système d'injection	
END	Remplir le LogBook et coller l'autocolant "PROCHAIN SERVICE..... A.....km" sur le tableau de bord	