

Betreff Re: Neue Version der Schlüsselkasten-SW

Von LMic <louis.michielsen@gmail.com>

An Michael Pfeil <Michael@fam-pfeil.de>

Datum 07.08.2025 07:39



Hallo Michael,

Am Mi., 6. Aug. 2025 um 10:52 Uhr schrieb Michael Pfeil <Michael@fam-pfeil.de>:

Hallo Louis,

ich habe da gerade nochmal nachgeschaut.
Aus meiner Sicht sollte BM auch funktionieren.

Ich werde das erneut testen, nach Sontheim. Ich bin mir ziemlich sicher das LNCV7 nur funktionierte mit MA

Dazu habe ich aber eine Frage bzw. Anmerkung.
Der Schlüsselkasten darf nur ****EINE**** BM Nachricht bekommen,
entweder 'belegt' oder 'frei'.

Nicht, dass aus Versehen zwei Nachrichten kommen, zuerst 'belegt' und direkt danach 'frei'.
Das würde nicht funktionieren, da die Erlaubnis zuerst gegeben und
dann direkt wieder zurück genommen würde.

Klar

Zu deiner Beschreibung habe ich folgende Anmerkungen:
In LNCV #4 steht die Zeit in Millisekunden, die zwischen den beiden Magnetartikel-Nachrichten
(mit Output = ON und Output = OFF) gewartet wird.

Werde ich nachtragen

Das Servo ist an Sv3 / Pin 6 angeschlossen.

Werde ich nachtragen

Dann verwirren mich die roten Anmerkungen 'Nur MA'.
Aus meiner Sicht passen die irgendwie nicht zusammen,
mal bei Schlüsselsperre freigeben, mal bei Schlüssel entnommen ??
Da brauche ich vermutlich nochmal eine Erläuterung von dir.

Die tabelle war mein Hilfsmittel

Was mir nicht gefällt hätte das ich so viele variablen benötigte um das ganzen zu laufen zu bringen. Es sind doch
nur 3 zustanden....

- die LED von Wolfgang reagieren nur auf MA Rot,
- die Fahrstrassenmodul nur auf Belegtmelder,
- und am Anfang deine sperre nur auf MA .

In der Tabelle kannst du sehen, dass die Variablen gleich funktionieren, nur invertiert gegeneinander oder BM
parallel zum MA. Die roten Texte waren primär für mich ein Versuch, das zu vereinfachen. Wenn zum beispiel LNCV
7 mit belegtmelder geht, kann MA155 draus.

jedenfalls haben wir es zum laufen wie in den whatsapp Video an dir gezeigt. Ich werde eine neue video machen
mit die neue Software und richtiges verrhalten von das weisses LED.

Es war Spass in ein Wochenende das zu basteln was zeit 3 jahren in Doornroosjeschlaf war :-)

Liebe Grüße,
Michael

Michael Pfeil
Am Kuckhof 8
D - 52146 Würselen

Am 05.08.2025 21:12, schrieb LMic:

Hast du auch nach LNCV geschaut? In die version von samstag funktionierten nur MA, kein BM

Am Di., 5. Aug. 2025 um 21:03 Uhr schrieb Michael Pfeil <Michael@fam-pfeil.de>:

Hallo Schlüssel-Freunde,

im Anhang gibt es eine neue Version der Schlüsselkasten Software.
Sie ist noch nicht getestet.

Änderungen:

- 1) Die LED geht an, wenn man die Rangiererlaubnis bekommt und sie bleibt an, bis
 - a) Die Erlaubnis wieder zurückgenommen wurde
 - b) Der Schlüssel entnommen und wieder eingeschlossen wurde

2) Neue LNCV #10

Nach dem Booten der Schlüsselkasten SW wird nach einer konfigurierbaren Zeit
der aktuelle Status des Schlüssels gesendet.

Die Zeit steht in LNCV #10 in Millisekunden.

Sollte LNCV #10 gleich '0' sein, dann wird eine Zeit von 2 sec genommen.

Liebe Grüße,
Michael

--

Michael Pfeil
Am Kuckhof 8
D - 52146 Würselen
