RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
VOLVO CAIO ACCESS 2020

MÓDULO : 3
FECHA : 05-02-2025
No. O. R. : 0039

TIPO DE SERVICIO

A	5000 +- 500 Km	B	15000 +- 500 Km	C	20000 +- 500 Km	D	30000 +- 500 Km	E	45000 +- 500 Km
F	60000 +- 500 Km	G	120000 +- 500 Km	H	240000 +- 500 Km	I	480000 +- 500 Km		

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
5220	VOLVO SENCILLO-LARGO	T7U52XM5204355	ANTERIOR : 212636.73 ACTUAL : 221038.13

TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS:	B	M	T.S.
LAVADO GENERAL			A
LIMPIEZA DE MOTOR, SOPLETEADO SIN APLICAR SOLVENTES O AGUA			A

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL			A
LIMPIEZA DE LINEAS Y ENFRIADOR DE LA TRANSMISION			A
BAYONETAS Y FUNDAS			A
ACEITE DE TRANSMISION (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A
ACEITE DE DIFERENCIAL (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A
ACEITE DE MOTOR, VERIFICAR NO CONTAMINACION, NIV. EN SU CASO			A
FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, JUEGO			A
MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS			A
FLECHAS LATERALES, ESTRIADO			A
FUGAS DE ACEITE DE MOTOR POR TAPA DE PUNTERIAS			A

DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
FUGAS DE ACEITE DE DIRECCION			A
SOPORTE DE LA CAJA DE LA DIRECCION			A
COLUMNA DE LA DIRECCION			A
ACEITE (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
FUGA DE ACEITE EJE DELANTERO						A
FUGA DE LUBRICANTE EJE TRASERO						A
ROTOCAMARAS, OPERACION Y FUGAS						A
TUBERIAS, MANG., ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAM.						A
ESPESOR PASTILLAS DE FRENO(MM),DISCOS	DEL.					A *
CALIPERS,RODAMIEN.,CAMBIAR EN SU CASO	TRAS.					A *

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE			A
DRENAR CONDENSADOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
DRENADO DE CONDENSADOS DE TANQUES DE COMBUSTIBLE			A
ESTADOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE			A

LLANTAS (DESGASTE EN BANDA DE RODAMIENTO	DESGASTE				PRESION				T.S.
	IZQ.		DER.		IZQ.		DER.		
	B	M	B	M	B	M	B	M	
DELANT. (SIN RENOVADO)									A *
TRASERAS EXTERIORES									A
TRASERAS INTERIORES									A

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ESPEJOS LATERALES			A *
DEFENSA Y PUNTERAS DELANTERAS			A
DEFENSA Y PUNTERAS TRASERAS			A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CORREGIR EN SU CASO			A
ESTADO Y TENSION DE LAS BANDAS ACOPLADAS AL MOTOR			A
TUBERIAS, MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO			A
TAPON DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR			A
CONDUCTOS DE ADMISION, MANGUERAS, ABRAZADERAS Y CONEX.			A
SERVOBOMBA DE REFRIGERANTE			A
DEPOSITO DE EXPANSION			A
REFRIGERANTE, NIVELAR SI ES NECESARIO			A
VERIFICAR CONCENTRACION DEL REFRIGERANTE			A
OBSERVAR SI EXISTE PRESENCIA DE ACEITE EN REFRIGERANTE			A
SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
PISO, RECUBRIMIENTO, ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
FALLEBAS, MECANISMO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA			A
TOLDO FILTRACION DE AGUA (SOLICITAR REPORTE A OPERADOR)			A
PUERTAS: BOOSTER, ELECTROVALVULAS, MANGUERAS, FUGAS			A
PUERTAS: RAPIDEZ EN APERTURA Y CIERRE			A
VERIFICAR CINTURON DE SEGURIDAD			A
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
ESPEJOS INTERIORES			A *
MARCOS DE VENTANAS Y VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A *
SALIDAS DE EMERGENCIA			A *

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MOTOR DE ARRANQUE, CONEXIONES Y SOPORTE			A
MOTOR DE LIMPIADORES			A
LIMPIAPARABRISAS, BRAZO Y PLUMA CAMBIAR EN SU CASO			A *
MOTOR DESEMPAÑADOR			A *
LUCES INTERIORES Y EXTERIORES, FAROS			A *
DIRECCIONALES, LUCES DE POSICION Y CONTRAFLUJO			A *
CLAXON			A
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO LETRERO			A
BOTONES E INTERRUPTORES EN TABLERO			A
TIMBRE DE DESCENSO DE PASAJEROS			A

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR:		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	AMPERIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE REFRIGERANTE			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE DE MOTOR			A
	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
	DISPLAY CENTRAL			A
	TESTIGOS			A
VERIFICACION DE LOS CODIGOS DE FALLA				A
MOTOR DE ARRANQUE, FUNCIONAMIENTO				A
TURBOCARGADOR, CARACTERISTICAS DE OPERACION				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE ACEITE DE TURBOCARGADOR				A
HERMETICIDAD DE LA ADMISION DE AIRE (INCLUYE TURBO)				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE FLUIDOS DE MOTOR				A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
VENTILADOR, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				A
FUGAS EN COMPRESORA				A
FUGAS EN LINEAS Y CONEXIONES				A
CARGA DEL ALTERNADOR				A
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA				A
FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE TRANSMISION				A
VERIFICACION DE CONTROLES DEL RETARDADOR				A
SILENCIADOR DE ESCAPE, FUGAS Y ESTADO				A
EMISION DE HUMO				A *
CARGA DEL SISTEMA DE AIRE(COMPRESOR)				A *
INDICADOR DE RESTRICCION DE AIRE				A
FRENO DE ESTACIONAMIENTO				A *
PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO)				A *
DIRECCION, JUEGO LIBRE Y GIRO				A *
ACELERADOR COMPROBAR, SISTEMA DE SEGURIDAD EDO Y AJUSTE				A *
FUNCIONAMIENTO DE FRENOS				A *

TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS	B	M	T.S.
CAMBIO DE GRASA EN RODAMIENTOS EN EJES			B
ENGRASE GENERAL			B

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, VERIF. EXISTENCIA AGUA			C

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
INTERENFRIADOR DE AIRE, HERMETICIDAD Y SOPLETEAR			B

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
LUBRICAR Y/O ENGRASAR PUERTAS DE COMPARTIMIENTOS			B
TAPA DE MOTOR Y CHAPA O SEGURO			B
PARABRISAS (FISURAS EN FASE INICIAL), SELLO Y/O CAÑUELA)			B *
VIDRIO DE LETRERO			B
MASCARA DELANTERA			B
COSTADO DERECHO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS			B
MASCARA POSTERIOR			B
COSTADO IZQUIERDO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS			B
DAÑOS EN ESTRUCTURA			B
TAPA DE MOTOR			B
BIGOTERA			B
TAPAS LATERALES			B
VIDRIOS FIJOS Y CORREDIZOS			B
TOLDO			B
VERIFICAR TOMAS DEFLECTORES DE AIRE			B

* PUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION POR REPRESENTAR LA SEGURIDAD EN LA OPERACION DE LA UNIDAD

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
VOLVO CAIO ACCESS 2020

MÓDULO : 3
FECHA : 05-02-2025
No. O. R. : 0039

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
SILLETAS, ESTADO Y FIJACION			B
PASAMANOS, FIJACION Y ESTADO, REMACHADO			B
LUBRICACION Y/O ENGRASE DE PUERTAS			B
LUBRICACION Y/O ENGRASE DE MECANISMOS DE FALLEBAS			B

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	B	T.S.
BATERIA, ESTADO DE CARGA Y LIMPIAR TERMINALES			B
REVISAR NIVEL ELECTROLITO Y DENSIDAD			B
REVISAR SENSORES DE MOTOR Y TRANSMISION			B
LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES, SENSORES Y CONECTORES			B

SUSPENSION, REVISAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
FUELLES DE AIRE: ALTURA DE	EJE DELANT.					B *
TRABAJO, ESTADO, FUGAS Y PRESION	EJE TRASER.					B *
CONOS, REVISAR DAÑOS, LIMPIAR EN	EJE DELANT.					B *
CASO NECESARIO	EJE TRASER.					B *
AMORTIGUADORES, SOPORTES Y	EJE DELANT.					B *
GOMAS	EJE MOTRIZ					B *

DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
MANGOS Y PERNOS			C
BARRA TRANSVERSAL			C
BARRA LONGITUDINAL			C
BRAZO PITMAN			C
ROTULAS (TERMINALES DE DIRECCION)			C

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
ELEMENTO FILTRO DE AIRE, CAMBIAR			C
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, CAMBIAR, PURGAR EL SISTEMA			C
FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMBIAR			C
ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO, REVISAR FUGAS, SOPLETEAR			C

LLANTAS, CAMBIAR:	DESGASTE				T.S.
	IZQ.		DER.		
	B	M	B	M	
LLANTAS TRASERAS EXTERIORES					C
LLANTAS TRASERAS INTERIORES					C

LLANTAS, BALANCEO:	IZQ.		DER.		T.S.
	B	M	B	M	
LLANTAS TRASERAS EXTERIORES					C
LLANTAS TRASERAS INTERIORES					C

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
SOPORTE DE MOTOR APRIETE			C

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
SENSORES DE DESGASTE PARA PASTA;	DELANTERO					D *
SENSOR INDUCTIVO DE FRENOS ABS	TRASERO					D *
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	DELANTERO					D
	TRASERO					D

LLANTAS, CAMBIAR:	IZQ.		DER.		T.S.
	B	M	B	M	
DELANTERAS NUEVAS					D

LLANTAS, BALANCEAR:	IZQ.		DER.		T.S.
	B	M	B	M	
EJE DELANTERO					D

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MULTIPLE DE ESCAPE, APRETAR CON EL MOTOR FRIO			D
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, CAMBIAR			D
CAMBIAR DEPOSITO DE EXPANSION (TANQUE AEREADOR)			D
SUSTITUIR BANDAS			D

TANQUE DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
ELEMENTO FILTRO SECADOR DE AIRE Y GOBERNADOR			D
LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE			D

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR	B	M	T.S.
REEMPLAZAR REFRIGERANTE			E

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
COMPROBAR JGO DE VALVULAS DE MOTOR(AJUSTARLAS EN CASO)			E

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BATERIAS			F
CAMBIO DE ALTERNADOR			F
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE			F

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CALIPERS CAMBIAR SI ES NECESARIO	DELANTERO					F
	TRASERO					F
ROTOCAMARAS TRASERAS, CAMBIAR						F

SUSPENSION, EFECTUAR:	B	M	T.S.
AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIAR			F
RADIADOR, CAMBIAR			F
ENFRIADOR DE ACEITE PARA VENTILADOR CAMBIAR			F

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CONCEPT. CAMBIAR REPUESTO MAYOR			F

SUSPENSION, CAMBIAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMARAS DE AIRE	EJE DELANTERO					G
	EJE TRASERO					G

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
ROTOCAMARAS DELANTERAS, CAMBIAR						G
DISCOS DE FRENO, CAMBIAR	DELANTERO					G
	TRASERO					G

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION			F
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL			G

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
SENSOR DE ENFRIADOR Y GOMAS			G
POTENCIOMETRO, CAMBIAR			G
CAMBIO DE RESPUESTO DE TURBOCARGADOR			G

DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR	B	M	T.S.
REEMPLAZAR ACEITE HIDRAULICO Y FILTRO DE DIRECCION			G

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
BOMBA DE INYECCION, RECALIBRAR			H
BOMBA DE REFRIGERANTE, CAMBIAR			H

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR	B	M	T.S.
REPARACION GENERAL DE MOTOR			I
REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			I
REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL			I

CARROCERIA INTERIOR Y EXTERIOR, REVISAR	B	M	T.S.
REMOZAMIENTO GENERAL			I

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR	B	M	T.S.
REPARACION GENERAL INSTALACION ELECTRICA			I

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
VOLVO CAIO ACCESS 2020

MÓDULO : 3
FECHA : 05-02-2025
No. O. R. : 0039

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*