RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
AUTOBUSES DINA LINNER 12

MÓDULO : 2
FECHA : 19-02-2026
No. O. R. : 0407

TIPO DE SERVICIO

A	15000 +- 500	B	30000 +- 500	C	45000 +- 500	D	60000 +- 500
E	90000 +- 500	F	120000 +- 500	G	240000 +- 500	H	480000 +- 500

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
1953	DINA LINNER12	3ADCLSBR6HS015922	ANTERIOR : 259127.06 ACTUAL : 275163.96

TREN MOTRIZ, PANAL RAMPA Y BATERIAS:	B	M	T.S.
LAVADO GENERAL Y ENGRASE			A

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
REVISAR FUGAS POR TUBERIAS Y MANGUERAS, CORREGIR EN SU CASO			A
REVISAR BAYONETAS Y FUNDAS, ESTADO Y FUGAS, CORREGIR EN SU CASO			A
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO			A
FUGA DE ACEITE POR TAPA PUNTERIAS			A
REVISAR TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR, CORREGIR EN SU CASO			A
BANDAS AJUSTAR SI LA DEFORMACION ES MAYOR A 3/4 0 MENOR A 1/2			A
BANDAS MOTOR ESTADO SI HAY GRIETAS O DESHILACHAMIENTO, CAMBIAR			A
NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION, CORREGIR EN CASO			A
REVISAR FUGAS EN TRANSMISION			A
ESTADO DEL FLUIDO DE LA TRANSMISION, CAMBIAR EN SU CASO			A
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO			A
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO			A
CAMBIO DE FILTRO RESTRICTOR DE CORROSION PARA REFRIGERANTE			A
CAMBIO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA			A
REVISAR NIVEL DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CORREGIR EN SU CASO			A
REVISAR ESTADO DEL CARTUCHO COALESCENTE			A
PEDAL DE ACELERADOR			A
MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS (VERIFICAR TORQUE DE APRIETE)			A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT)	B	M	T.S.
REVISAR TURBOCARGADOR, SELLADO Y SONIDOS			A
REVISAR TURBOCARGADOR, FUGAS DE ACEITE Y JUEGO AXIAL Y RADIAL			A
REVISAR Y CORREGIR CONCENTRACION DE ANTICONGELANTE EN MEZCLA			A
REVISAR TAPON DE RADIADOR, CORREGIR EN SU CASO			A
REVISAR SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE, CORREGIR EN SU CASO			A
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			A
CONDUCTOR DE ADMISION, MANGUERAS Y ABRAZADERAS			A
REVISAR TANQUE AEREADOR, FUGAS, SEDIMIENTOS, CORREGIR			A
REVISAR TAPON TANQUE AEREADOR, SELLADO, CORREGIR EN SU CASO			A
MANGUERA DE LUBRICACION TURBO			A
NIVEL DE REFRIGERANTE, DENSIDAD Y CONTAMINACION, CORREGIR			A
TANQUE AEREADOR			A
TAPON DE TANQUE AEREADOR			A
SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR			A
SILENCIADOR HERMETICIDAD, ESTANQUIEDAD, CAMBIAR EN SU CASO			A

DIRECCION REVISAR	B	M	T.S.
COMPROBAR EL JUEGO EN PERNOS Y MANGOS DE DIRECCION			A
DIRECCION HIDRAULICA, FUGAS, CORREGIR EN SU CASO			A
NIVEL DE ACEITE, CORREGIR EN SU CASO			A
ENGRASAR MECANISMO DE DIRECCION			A
ENGRASAR COLUMNAS INTERMEDIAS DE DIRECCION			A
ENGRASAR Y REVISAR TERMINALES DE DIRECCION, CORREGIR EN SU CASO			A
REEMPLAZAR TERMINALES SI EXISTE MOVIMIENTO SUPERIOR A 3mm.			A
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE DIRECCION HIDRAULICA			D

LLANTAS (DESGASTE EN, BANDA DE RODAMIENTO CALIBRAR PRESION INFLADO	DESGASTE IZQ. B	DESGASTE IZQ. M	DESGASTE DER. B	DESGASTE DER. M	PRESION IZQ. B	PRESION IZQ. M	PRESION DER. B	PRESION DER. M	T.S.
DELANTERAS									A *
TRASERAS EXTERIORES									A
TRASERAS INTERIORES									A
ROTAR LLANTAS DELANTERAS DE P1 A P2 Y DE P2 A P1									A
ROTAR LLANTAS DELANTERAS DE P3 A P5, DE P4 A P6, DE P5 A P3 Y DE P6 A P4									A

SUSPENSION, REVISAR Y EFECTUAR		IZQ. B	IZQ. M	DER. B	DER. M	T.S.
BOLSA DE AIRE: ALTURA DE TRABAJO, CORREGIR EN SU CASO	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
BOLSAS DE AIRE: ESTADO Y FUGAS	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
TORNILLOS, TUERCAS Y PIVOTES, APRIETE Y ENGRASE	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
AMORTIGUADORES, SOPORTES Y GOMAS	DELANTEROS					A
	TRASEROS					A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
PASTILLAS DE FRENO, ESPESOR, ESTADO Y RODAMIENTOS, CORREGIR			A
DISCOS DE FRENO ALINEACION, DESGASTE			A *
AJUSTADORES DE FRENO, CAMBIAR SI ES NECESARIO			A *
ROTOCAMARAS, FUGAS, SOPORTE Y ESTADO, CAMBIAR EN SU CASO			A
VERIFICAR DESGASTE EN LOS EJES DE LEVA (GAVILANES) CAMBIAR			A

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR	B	M	T.S.
DEFENSA, DELANTERA, PORTABICICLETAS			A
DEFENSA TRASERA			A
PARABRISAS, VIDRIO DE LETRERO (CAMBIO SI ES NECESARIO)			A*
ESPEJOS LATERALES			A*
VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A
VIDRIOS (BOTAGUAS, LIENZOS, ROZADERAS (COSTADOS)			A
GUARDAFANGOS			A
TOLDO			A
FALLEBAS, VERIFICAR DAÑOS			A

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MOTOR DE ARRANQUE, OPERACION, CABLES PUNTOS DE ROCE			A
MOTOR DESEMPANADOR			A*
LUCES INTERIORES, EXTERIORES Y DIRECCIONALES			A*
CLAXON			A*
ALARMA DE DESCENSO			A
LIMPIAPARABRISAS			A*
MOTOR DE LIMPIADOR			A*
BATERIAS COMPROBAR NIVEL ELECTROLITO, NIVELAR EN SU CASO			A
FAROS COMPROBAR ALINEACION, AJUSTAR EN SU CASO			A
LIMPIEZA DE TABLERO PARA ARRANQUE POSTERIOR			A
LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR	B	M	T.S.
ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
FILTRACION DE AGUA SOLICITAR REPORTE AL OPERADOR			A
PISO Y RECUBRIMIENTO			A
SILLETAS			A
PASAMANOS LIMPIEZA			A
PUERTAS, LUBRICACION DE MECANISMOS Y CILINDROS			A
BOOSTERS, FUGAS Y FUNCIONAMIENTO			A
MANGUERAS DE BOOSTER, FUGAS Y ESTADO			A
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
LETRERO			A
SALIDA DE EMERGENCIA			A*
FALLEBAS, HERMETICIDAD Y MECANISMO			A
TOLDOS			A
VIDRIOS FLOJOS			A
VIDRIOS CORREDIZOS			A

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR (CONTINUACION)		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	AMPERIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE AGUA			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE TRANSMISION			A
	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
OPERACION DEL VENTILADOR, FUNCIONAMIENTO DEL FAN-CLUTCH				A
CARGA DE AIRE COMPRESOR				A
FUGAS EN LINEA Y CONEXIONES				A
NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA				A
EMISION DE HUMO				A *
CARGA DEL ALTERNADOR				A
VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO				A *
PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO)				A *
PEDAL DE ACELERACION COMPROBAR ESTADO Y AJUSTE				A *
FUNCIONAMIENTO DE FRENOS				A *
RAMPA ELECTROHIDRAULICA (FUNCIONAMIENTO)				A

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
ESTADO CARTUCHO DESECANTE			A
DRENAR AGUA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE			A
FUNCIONAMIENTO GOBERNADOR DE AIRE, CORREGIR EN SU CASO			A
FUGAS EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE			A
DRENAR CONDENSADOS TANQUE DE AIRE			A
TOMA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIAR SI ES NECESARIO			A
TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE, CAMBIAR EN SU CASO			A

* PUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION POR

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
AUTOBUSES DINA LINNER 12

MÓDULO : 2
FECHA : 19-02-2026
No. O. R. : 0407

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL,. REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
REVISAR ESTADO DE ARNES Y REUTEADO, CORREGIR EN SU CASO			B
LIMPIEZA Y CARGA DEL SISTEMA AD BLUE			B
SOPORTES DE MOTOR			B
SOPORTES DE TRANSMISION			B
ENGRASAR FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, VERIFICAR JUEGO			B

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
BARRA TRANSVERSAL			B *
BRAZO PITMAN			B *
BRAZO AUXILIAR			B *
SOPORTES Y FIJACION DEL SISTEMA DE DIRECCION			B *

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
LIMPIAR TERMINALES DE BATERIAS			B
LIMPIAR EN CONECTORES, SENSORES Y ARNESES			B

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ESTRUCTURA			B
FISURAS EN BASTIDOR DE CHASIS			B

LLANTAS	B	M	T.S.
CAMBIAR LLANTAS NUEVAS EN EL EJE DELANTERO			B
BALANCEO DE LLANTAS NUEVAS			B
ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS			B
MONTAR LLANTAS DELANTERAS EN EL EJE TRASERO			B
CAMBIAR DOS LLANTAS USADAS DEL EJE TRASERO POR NUEVAS			B
BALANCEO DE LLANTAS EJE TRASERO			B

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			B
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE			B

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS			B *

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
REVISAR FILTRADO AIRE/ACEITE (UREA), CAMBIAR EN SU CASO			C

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, , REVISAR Y/O APLICAR:	B	B	T.S.
SERVICIO AL INTERENFRIADOR DE AIRE DE ADMISION			C

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
BRAZO DE MANDO, APRIETE			C

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO TRASERAS			C *

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIAR FILTRO AIRE/ACEITE (UREA)			D
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION			D
CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL			D
REVISAR AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES (DAMPER), GOLPES			D
CAMBIAR MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISION			D
CAMBIO DE ESTOPERO DE DIFERENCIAL			D

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
LIMPIEZA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CAMBIAR MEZCLA REFRIGERANTE			D
CAMBIAR FILTRO DE REFRIGERANTE			D
CAMBIO DE BOMBA DE AGUA			D
CAMBIAR MANGUERA DE ADMISION DE TURBOCARGADOR			D
CAMBIO MANGUERAS DE RADIADOR			D
CAMBIO DE TERMOSTATOS			D
CAMBIAR SILENCIADOR			D

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIO DE ROTOCAMARAS DELANTERAS			D *
CAMBIO RODAMIENTOS EJES DELANTEROS			D *

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO REPUESTO SECADOR DE AIRE			D
CAMBIO REPUESTO DE GOBERNADOR DE AIRE			D

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE CALIPERS Y PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS			D *

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ALTERNADOR			D
CAMBIO DE BATERIAS			D

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BOOSTERS O REPUESTO			D

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
CAMBIO DE TORNILLOS Y JUNTAS DE MULTIPLE DE ESCAPE			E
CAMBIO DE TANQUE AEREADOR Y TAPON			E

SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR CAMARAS DE AIRE TRASERAS			E
CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS			E

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO AJUSTADORES DE FRENO DEL. Y TRAS.			E *
CAMBIO ROTOCAMARAS DELANTERAS			E *
CAMBIO VALVULA DE APLICACION			E *
CAMBIO VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO			E *
CAMBIO VALVULA DE DESCARGA RAPIDA			E *
CAMBIO DISCOS DE FRENO DELANTEROS			E *

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ELIMINAR FUGAS EN MANGUERAS DE BOOSTER DE RAMPA			E
C/ ACEITE HIDRAULICO DE RAMPA DISCAPACITADOS			E
CAMBIAR SELLOS PISTON DE ACCIONAMIENTO MANUAL RAMPA DISCAP.			E
CAMBIAR BUJES DE GUIA DE RAMPA DISCAPACITADOS			E

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
CAMBIAR INYECTORES POR JUEGO RECALIBRADO			F
CAMBIAR SENSORES DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS			F
CAMBIO DE ECU (TRANSMISION)			F
CAMBIO DE TURBOCARGADOR			F
RECALIBRAR VALVULAS (PUNTERIAS)			F
VERIFICAR APRIETE (TORQUE) SOPORTES DE MOTOR			F
RADIADOR, LIMPIEZA, APLICAR LIMPIADOR QUIMICO AL INTERIOR			F
POSTENFRIADOR, APLICAR LIMPIADOR QUIMICO AL INTERIOR			F

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIO DISCOS DE FRENO TRASEROS			F *
CAMBIO ROTOCAMARAS TRASERAS			F *

DIRECCION, REVISAR	B	M	T.S.
BOMBA HIDRAULICA, CAMBIAR			F
CAJA DE DIRECCION, CAMBIAR			F
PERNOS Y MANGOS DE DIRECCION CAMBIAR			F

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIAR BANDA DE FRICCION DE RAMPA ELECTROHIDRAULICA			F

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE			F
SOPORTE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIAR DE SER NECESARIO			G

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR	B	M	T.S.
APRIETE DE CARROCERIA (OBSERVAR EL TORQUE ADECUADO)			G

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIAR BOOSTER DE RAMPA ELECTROHIDRAULICA			G
CAMBIAR MICROSWITCH DE RAMPA ELECTROHIDRAULICA			G

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
REPARACION COMPLETA DE MOTOR			H
REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			H
REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL			H
REMOZAMIENTO GENERAL			H
PRUEBA DINAMICA EN PISTA			H
REPARACION GENERAL INSTALACION ELECTRICA			H

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
AUTOBUSES DINA LINNER 12

MÓDULO : 2
FECHA : 19-02-2026
No. O. R. : 0407

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*