DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)

MÓDULO : 4
FECHA : 21-08-2025
No. O. R. : 0035

TIPO DE SERVICIO

A	15000 +- 500	B	30000 +- 500	C	45000 +- 500	D	60000 +- 500
E	120000 +- 500	F	180000 +- 500	G	240000 +- 500	H	480000 +- 500

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
2231	VOLVO ARTICULADO	9BVR9R326LE389839	ANTERIOR : 300239.3 ACTUAL : 316203.8

TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS	B	M	T.S.
LAVADO GENERAL			A
CAMBIO DE GRASA EN RODAMIENTOS EN EJES			A
ENGRASE GENERAL			A
LIMPIEZA DE MOTOR, SOPLETEADO SIN APLICAR SOLVENTES O AGUA			A

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL. REVISAR	B	M	T.S.
FUGAS EN MOTOR , TRANSMISION Y DIFERENCIAL			A
LIMPIEZA DE LINEAS Y ENFRIADOR DE LA TRANSMISION			A
BAYONETAS Y FUNDAS			A
NIVELAR ACEITE DE MOTOR			A
ACEITE DE TRANSMISION (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A
ACEITE DE DIFERENCIAL (NIVELAR SE ES NECESARIO			A
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			A
FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, JUEGO.			A
MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS			A
FLECHAS LATERALES, ESTRIADO			A
FUGA DE ACEITE DE MOTOR POR TAPA DE PUNTERIAS			A

SUSPENSION, REVISAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
FUELLES DE AIRE: ALTURA DE TRABAJO, ESTADO, FUGAS Y PRESION DE AIRE	EJE DELANTERO					A *
	EJE MOTRIZ					A *
	EJE INTERMEDIO					A *
CONOS, REVISAR DAÑOS, LIMPIAR EN CASO NECESARIO	EJE DELANTERO					A *
	EJE MOTRIZ					A *
	EJE TRASERO					A *
AMORTIGUADORES, SOPORTES Y GOMAS	EJE DELANTERO					A *
	EJE MOTRIZ					A *
	EJE TRASERO					A *

DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
FUGAS DE ACEITE DE DIRECCION			A
SOPORTE DE LA CAJA DE LA DIRECCION			A
COLUMNA DE LA DIRECCION			A
MANGOS Y PERNOS			A
ACEITE (NIVELAR SI ES NECESARIO)			A
BARRA TRANSVERSAL			A
BARRA LONGITUDINAL			A
BRAZO PITMAN			A *
ROTULAS (TERMINALES DE DIRECCION)			A *

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
FUGA DE ACEITE EJE DELANTERO						A
FUGA DE LUBRICANTE EJE MOTRIZ						A
FUGA DE LUBRICANTE EJE TRASERO						A
ROTOCAMARAS, OPERACION Y FUGAS						A
TUBERIAS, MANG., ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO						A
ESPESOR DE PASTILLAS DE FRENO (MM)	DELANTERO					A *
DISCOS, CALIPERS, RODAMIENTOS, CAMBIAR SI ES NECESARIO	INTERMEDIO					A *
	TRASERO					A *

ARTICULACIONES, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
COMPROBAR EL COJINETE DE APOYO			A
DAÑOS EN FUELLE			A

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE			A
DRENAR CONDENSADOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
DRENADO DE CONDENSADOS DE TANQUES DE COMBUSTIBLE			A
ESTADOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
SOPORTES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL			A
TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE			A

LLANTAS (DESGASTE Y PRESION) REVISAR:	DESGASTE				PRESION				T.S.
	IZQ.		DER.		IZQ.		DER.		
	B	M	B	M	B	M	B	M	
DELANTERAS (SIN RENOV.)									A*
INTERMEDIAS EXTERIORES									A
INTERMEDIAS INTERIORES									A
TRASERAS EXTERIORES									A
TRASERAS INTERIORES									A

*** ACTIVIDADES A LAS CUALES SE LES DEBE PONER ESPECIAL ATENCION YA QUE SU DESCUIDO PUEDE PROVOCAR GRAVES ACCIDENTES**

CARROCERIA EXTERIOR REVISAR	B	M	T.S.
LUBRICAR Y/O ENGRASAR PUERTAS DE COMPARTIMIENTOS			A
TAPA DE MOTOR Y CHAPA O SEGURO			A
PARABRISAS, ESTADO Y SELLO			A *
ESPEJOS LATERALES			A *
MASCARA DELANTERA			A
DEFENSA Y PUNTERAS DELANTERAS			A
COSTADO DERECHO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS			A
MASCARA POSTERIOR			A
DEFENSA Y PUNTERAS TRASERAS			A
COSTADO IZQUIERDO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GAURDAFANGOS			A

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR:		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	AMPERIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE REFRIGERANTE			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
	DISPLAY CENTRAL			A
	TESTIGO			A
VERIFICACION DE LOS CODIGOS DE FALLA				A
MOTOR DE ARRANQUE, FUNCIONAMIENTO				A
TURBOCARGADOR, CARACTERISTICAS DE OPERACION				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE ACEITE DE TURBOCARGADOR				A
HERMETICIDAD DE LA ADMISION DE AIRE (INCLUYE TURBO)				A
EXISTENCIA DE FUGAS DE FLUIDOS DE MOTOR				A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
VENTILADOR, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO				A
FUGAS EN COMPRESORA				A
FUGAS EN LINEAS Y CONEXIONES				A
CARGA DEL ALTERNADOR				A
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA				A
FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE TRANSMISION				A
VERIFICACION DE CONTROLES DEL RETARDADOR				A
SILENCIADOR DE ESCAPE, FUGAS Y ESTADO				A *
EMISION DE HUMO				A *
CARGA DEL SISTEMA DE AIRE (COMPRESOR)				A *
INDICADOR DE RESTRICCCION DE AIRE				A
FRENO DE ESTACIONAMIENTO				A *
PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO)				A *
DIRECCION, JUEGO LIBRE Y GIRO				A *
ACELERADOR COMPROBAR, SISTEMA DE SEGURIDAD ESTADO Y AJUSTE				A *
FUNCIONAMIENTO DE FRENOS				A *

CARROCERIA INTERIOR REVISAR	B	M	T.S.
PISO, RECUBRIMIENTO, ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
SILLETAS, ESTADO Y FIJACION			A
PASAMANOS, FIJACION Y ESTADO, REMACHADO			A
FALLEBAS, MECANISMO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA			A
TOLDO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA			A
PUERTAS: BOOSTER, ELECTROVALVULAS, MANGUERAS; FUGAS			A
PUERTAS: RAPIDEZ EN APERTURA Y CIERRE			A
TOLDOS FILTRACIONES DE AGUA			A
LUBRICACION Y/O ENGRASE DE PUERTAS			A
LUBRICACION Y/O ENGRASE DE MECANISMOS DE FALLEBAS			A
VERIFICAR CINTURON DE SEGURIDAD			A
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
ESPEJOS INTERIORES			A *
MARCO DE VENTANAS Y VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A *
SALIDAS DE EMERGENCIA			A *

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
VERIFICAR NO EXISTENCIA DE FUGAS EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			A
ESTADO Y TENSION DE LAS BANDAS ACOPLADAS AL MOTOR			A
TUBERIAS, MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO			A
TAPON DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR			A
CONDUCTOS DE ADMISION, MANGUERAS, ABRAZADERAS Y CONEX.			A
INTERENFRIADOR DE AIRE, HERMETICIDAD Y SOPLETEAR			A
SERVOBOMBA DE REFRIGERANTE			A
DEPOSITO DE EXPANSION			A
REFRIGERANTE, NIVELAR SI ES NECESARIO			A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
VERIFICAR CONCENTRACION DEL REFRIGERANTE			A
OBSERVAR SI EXISTE PRESENCIA DE ACEITE EN REFRIGERANTE			A
SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR			A

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
BATERIA, ESTADO DE CARGA Y LIMPIAR TERMINALES			A
REVISAR Y LIMPIAR TERMINALES DE BATERIAS			A
REVISAR NIVEL ELECTROLITO Y DENSIDAD			A
MOTOR DE ARRANQUE, CONEXIONES Y SOPORTE			A
REVISAR SENSORES DE MOTOR Y TRANSMISION			A
MOTOR DE LIMPIADORES			A
LIMPIAPARABRISAS, BRAZO Y PLUMA CAMBIAR EN SU CASO			A *
MOTOR DESEMPAÑADOR			A *
LUCES INTERIORES Y EXTERIORES, FAROS			A *
DIRECCIONALES, LUCES DE POSICION Y CONTRAFLUJO			A *
CLAXON			A
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO LETRERO			A
BOTONES E INTERRUPTORES EN TABLERO			A
TIMBRE DE DESCENSO DE PASAJEROS			A
LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES, SENSORES Y CONECTORES			A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
ELEMENTO FILTRO DE AIRE			A
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, CAMBIAR, PURGAR EL SISTEMA			A
FILTRO SEPARADOR DE AGUA			A
ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO, REVISAR FUGAS, SOPLETEAR			A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	MOTRIZ					B *
SENSOR DESGASTE PARA PASTAS, SENSOR INDUCTIVO DE FRENOS ABS	DELANTERO					B *
	MOTRICES					B *
	INTERMEDIOS					B *
	TRASEROS					B *

LLANTAS, CAMBIAR	PRESION				T.S.
	IZQ.		DER.		
	B	M	B	M	
DELANTERAS (SIN RENOVADO)					B
MOTRICES EXTERIORES					B
MOTRICES INTERIORES					B

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
TOLDO			B
VERIFICAR TOMA DEFLECTORES DE AIRE			B
PARABRISAS			B
VIDRIO DE LETRERO			B

MOT. ENFRIAM. ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MULTIPLE DE ESCAPE, APRETAR CON EL MOTOR EN FRIO			B

ARTICULACIONES, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
COMPROBAR SENSORES			B

LLANTAS (DESGASTE Y PRESION) REVISAR		DESGASTE				PRESION				T.S.
		IZQ.		DER.		IZQ.		DER.		
		B	M	B	M	B	M	B	M	
BALANCEO LLANTAS	EJE DELANT.									B
	EJE MOT. EXT.									B
	EJE MOT. INT.									B
	EJE INTER EXT									B
	EJE INTER INT.									B
	EJE TRAS. EXT									B
	EJE TRAS. INT.									B
VIGIA DE LLANTAS										B

SUSPENSION, CAMBIAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMARAS DE AIRE	EJE MOTRIZ					C
	EJE TRASERO					C

CARROCERIA, EXTERIOR:	B	M	T.S.
DAÑOS EN ESTRUCTURA			C
TAPA DE MOTOR			C
BIGOTERA			C
TAPAS LATERALES			C
VIDRIOS FIJOS Y CORREDIZOS			C

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	DELANTERO					C
	MOTRIZ					C
	INTERMEDIO					C
	TRASERO					C

MOT. ENFRIAM. ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
SOPORTES DE MOTOR APRIETE			C

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION			D
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL			D

DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
REEMPLAZAR ACEITE HIDRAULICO Y FILTRO DE DIRECCION			D

FRENOS REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CALIPERS CAMBIAR SI ES NECESARIO	DELANTERO					D
	MOTRIZ					D
	INTERMEDIO					D
	TRASERO					D
ROTOCAMARAS MOTRICES Y TRASERAS CAMBIAR SI ES NECESARIO						D

ARTICULACION, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO TORNAMESA			D
VERIFICAR PIÑONES			D

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
ELEMENTO FILTRO SECADOR DE AIRE Y GOBERNADOR			D
LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE			D

LLANTAS, CAMBIAR	DESGASTE				T.S.
	IZQ.		DER.		
	B	M	B	M	
INTERMEDIAS EXTERIORES					D
INTERMEDIAS INTERIORES					D
TRASERAS EXTERIORES					D
TRASERAS INTERIORES					D

MOT, ENFRIAM, ADMISION y ESCAPE REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
COMPROBAR JUEGO DE VALVULAS DE MOTOR (AJUSTARLAS EN SU CASO)			D
AJUSTAR UNIDADES DE INYECCION (INYECTORES)			D
REEMPLAZAR REFRIGERANTE			D
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, CAMBIAR			D
CAMBIAR DEPOSITO DE EXPANSION (TANQUE AEREADOR)			D
SUSTITUIR BANDAS			D

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BATERIAS			D
CAMBIO DE ALTERNADOR			D
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE			D

SUSPENSION, CAMBIAR		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMARAS DE AIRE	EJE DELANTERO					E
AMORTIGUADORES, SOPORTES Y GOMAS	EJE MOTRIZ					E
	EJE INTERMEDIO					E
	EJE TRASERO					E

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
ROTOCAMARAS DELANTERAS CAMBIAR SI ES NECESARIO						E
DISCOS DE FRENO	DELANTERO					E
	MOTRIZ					E
	INTERMEDIO					E
	TRASERO					E

MOT. ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
SENSOR DE ENFRIADOR Y GOMAS			E
POTENCIOMETRO, CAMBIAR			E
CAMBIO DE REPUESTO DE TURBOCARGADOR			E

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CONCEPT, CAMBIAR REPUESTO MAYOR			E

SUSPENSION EFECTUAR:	B	M	T.S.
AMORTIGUADEROS DELANTEROS, CAMBIAR			F

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
RADIADOR, CAMBIAR			F
ENFRIADOR DE ACEITE PARA VENTILADOR			F

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
BOMBA DE INYECCION, RECALIBRAR			G
BOMBA DE REFRIGERANTE, CAMBIAR			G

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)

MÓDULO : 4
FECHA : 21-08-2025
No. O. R. : 0035

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
REPARACION GENERAL DE MOTOR			G
REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			G
REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL			G

CARROCERIA INTERIOR Y EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
REMOZAMIENTO GENERAL			H

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.	No. CRED.

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*